



NOKIA
Nseries

Pesan Cepat

Nokia N76-1

TIDAK ADA JAMINAN

Aplikasi dari pihak ketiga yang disertakan dalam perangkat ini mungkin dibuat oleh dan mungkin milik orang atau lembaga yang tidak berafiliasi atau terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi dari pihak ketiga tersebut. Artinya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk dukungan pengguna akhir, fungsionalitas perangkat, atau informasi dalam aplikasi atau materi tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan apa pun untuk aplikasi pihak ketiga ini. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INI, ANDA MENGAKUI BAHWA APLIKASI YANG ANDA TERIMA INI ADALAH SEBAGAIMANA MESTINYA, TANPA JAMINAN APA PUN, BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. ANDA SELANJUTNYA MENGAKUI BAHWA NOKIA DAN PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN TERSIRAT MAUPUN TERSURAT APA PUN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN KEPEMILIKAN, KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG ATAU HAK-HAK LAIN DARI PIHAK KETIGA MANAPUN.

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, dan N76 adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENGHASILAN ATAU KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA ATAU TIDAK LANGSUNG APA PUN PENYEBABNYA.

Penanda dan link untuk situs internet pihak ketiga mungkin sudah terpasang di perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga yang lainnya melalui perangkat Anda. Situs pihak ketiga tidak berhubungan dengan Nokia, dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati mengenai keamanan atau kontennya.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN SECARA "APA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APA

PUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI DAN KEHANDALAN ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

Ketersediaan produk dan aplikasi tertentu dan layanan untuk produk tersebut mungkin berbeda-beda menurut wilayah. Silakan tanyakan kepada penyalur Nokia Anda untuk memperoleh informasi lengkap serta ketersediaan pilihan bahasa. Sebagian pengoperasian dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau tergantung pada kompatibilitas perangkat dan format konten yang didukung. Sebagian layanan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi penting lain tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.



IM—pesan cepat

Tekan , lalu pilih **Aplikasi > Media > IM**.

Pesan cepat (layanan jaringan) berguna untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan pesan cepat dan bergabung dalam forum diskusi (grup IM) dengan berbagai topik tertentu. Beberapa operator selular memiliki server IM kompatibel yang dapat diakses setelah Anda terdaftar ke layanan IM. Dukungan fitur operator selular dapat berbeda.

Pilih **Percakapan** untuk memulai atau melanjutkan percakapan dengan pengguna IM; **Kontak IM** untuk membuat, mengedit atau melihat status online kontak IM Anda; **Grup IM** untuk memulai atau melanjutkan percakapan grup dengan beberapa pengguna IM atau **Obrol direkam** untuk melihat sesi pesan cepat sebelumnya yang telah disimpan.

Menerima pengaturan IM

Anda harus menyimpan pengaturan tersebut untuk mengakses layanan yang akan digunakan. Anda mungkin menerima pengaturan dalam pesan teks khusus dari operator jaringan yang menawarkan layanan IM. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Pengaturan server pesan cepat](#)", hal. 5.

Menyambung ke server IM

- 1 Untuk tersambung ke server IM yang digunakan, buka **IM**, lalu pilih **Pilihan > Login**. Untuk mengubah server IM yang digunakan dan menyimpan server IM baru, lihat "[Pengaturan server pesan cepat](#)", hal. 5.
- 2 Masukkan ID pengguna dan kata sandi Anda, kemudian tekan  untuk login. ID pengguna dan kata sandi untuk server IM bisa Anda dapatkan dari operator selular.
- 3 Untuk log out, pilih **Pilihan > Keluar**.

Mengubah pengaturan IM

Pilih **Pilihan > Pengaturan > Pengaturan IM** lalu tentukan pilihan berikut:

Gunakan nama layar (hanya ditampilkan jika server mendukung grup IM) – Untuk memasukkan nama panggilan, pilih **Ya**.

Tunjuk. kt'sediaan saya – Untuk membiarkan yang lain melihat Anda online, pilih **Ke siapa saja**.

Perbolehkan pesan dari – Untuk membiarkan pesan dari semuanya, pilih **Semua**.

P'boleh undangan dari — Untuk membiarkan undangan hanya berasal dari kontak IM Anda, pilih **Hanya kontak IM**. Undangan IM dikirim oleh kontak IM yang ingin agar Anda bergabung dengan grup mereka.

Kecptn. p'guliran psn. — Memilih kecepatan yang akan digunakan dalam menampilkan pesan baru.

Urutkan kontak IM — Memilih bagaimana kontak IM Anda disortir: **Secara abjad** atau **M'nurut stat onlin.**

Refresh ketersediaan — Untuk memilih cara memperbarui informasi tentang status kontak IM Anda (online atau offline), pilih **Otomatis** atau **Manual**.

Kontak offline — Memilih apakah kontak IM dengan status offline ditampilkan di daftar kontak IM.

Warna pesan sendiri — Memilih warna pesan cepat yang Anda kirimkan.

Warna pesan diterima — Memilih warna pesan cepat yang Anda terima.

Nada tanda IM — Mengubah nada yang diputar saat Anda menerima pesan cepat baru.

Mencari grup dan pengguna IM

Untuk mencari grup, dalam tampilan **Grup IM**, pilih **Pilihan > Cari**. Anda dapat mencarinya melalui **Nama grup**, **Topik**, dan **Anggota** (ID pengguna).

Untuk mencari pengguna, pada tampilan **Kontak IM**, pilih **Pilihan > Kontak IM baru > Cari dari server**. Anda dapat mencari melalui **Nama pengguna**, **ID pengguna**, **Nomor telepon**, dan **Alamat e-mail**.

Bergabung ke grup IM

Tampilan **Grup IM** untuk melihat daftar grup IM yang disimpan atau sedang diikuti.

Untuk bergabung dengan grup IM yang sudah disimpan, tekan .

Untuk meninggalkan grup IM, pilih **Pilihan > Tinggalkan grup IM**.

Pesan cepat

Setelah bergabung dengan grup IM, Anda dapat melihat berbagai pesan komunikasi dalam grup tersebut, dan mengirim pesan Anda sendiri.

Untuk mengirim pesan, tulis pesan dalam kolom editor pesan, kemudian tekan .

Untuk mengirim pesan pribadi kepada peserta, pilih **Pilihan > Kirim pesan pribadi**.

Untuk membalas pesan pribadi yang dikirim kepada Anda, pilih pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan > Balas**.

Untuk mengundang kontak IM yang sedang online agar bergabung dengan grup IM, pilih **Pilihan > Kirim undangan**.

Untuk mencegah penerimaan pesan dari beberapa peserta tertentu, pilih **Pilihan > Pilihan blokir**.

Merekam obrolan

Untuk merekam berbagai pesan yang berlangsung selama percakapan atau saat Anda bergabung dalam grup IM, pilih **Pilihan > Rekam obrolan**. Untuk berhenti merekam, pilih **Pilihan > Berhenti merekam**. Untuk melihat rekaman obrolan di tampilan utama, pilih **Obrol direkam**.

Melihat dan memulai percakapan

Tampilan **Percakapan** menunjukkan daftar setiap peserta percakapan yang mengobrol dengan Anda. Percakapan yang sedang berlangsung akan diakhiri secara otomatis bila Anda keluar dari **IM**.

Untuk melihat percakapan, gulir ke peserta, kemudian tekan **▣**.

Untuk melanjutkan percakapan, tulis pesan Anda, kemudian tekan **▣**.

Untuk kembali ke daftar percakapan tanpa menutup percakapan tersebut, pilih **Kembali**. Untuk menutup percakapan, pilih **Pilihan > Akhiri percakapan**.

Untuk membuat percakapan baru, pilih **Pilihan > Percakapan baru**.

Untuk menyimpan peserta percakapan ke kontak IM Anda, pilih **Pilihan > Tbh. ke kontak IM**.

Untuk mengirim balasan otomatis ke pesan masuk, pilih **Pilihan > Set balas auto aktif**. Anda masih dapat menerima pesan.

Kontak IM

Pada tampilan **Kontak IM**, Anda dapat mengambil daftar kontak obrolan dari server atau menambah kontak obrolan baru ke daftar kontak. Bila Anda mengakses server, daftar kontak obrolan yang sudah digunakan sebelumnya akan diambil dari server secara otomatis.

Pengaturan server pesan cepat

Pilih **Pilihan > Pengaturan > Pengaturan server**. Anda mungkin menerima pengaturan dalam pesan teks khusus dari operator jaringan yang menawarkan layanan obrolan. ID pengguna dan kata sandi diperoleh dari operator selular

saat Anda mendaftar layanan tersebut. Jika Anda tidak mengetahui ID pengguna atau kata sandi, hubungi operator selular.

Server – Melihat daftar seluruh server IM yang ditentukan.

Server default – Mengubah server IM dimana Anda ingin tersambung.

Jenis login IM – Untuk login secara otomatis saat Anda memulai IM, pilih **Di permulaan apl..**

Untuk menambah server baru ke daftar server IM Anda, pilih **Server > Pilihan > Server baru**. Masukkan pengaturan berikut:

Nama server – nama server obrolan

Jlr. Akses digunakan – jalur akses yang akan digunakan untuk server

Alamat Web – alamat URL server IM

ID pengguna – ID pengguna Anda

Sandi – kata sandi Anda untuk login