

การส่งข้อความทันท่วงที

Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และไม่ได้จำกัดอยู่ที่การรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการที่วางจำหน่ายและมีให้สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Noka เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและภาษาที่มีในเครื่อง

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและ/หรือเครือข่าย, MMS หรือขึ้นอยู่กับการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบข้อมูลที่รองรับ และบริการบางอย่างอาจมีการคิดค่าบริการแยกต่างหาก

โปรดอ้างอิงเนื้อหาในส่วนข้อมูลสำคัญของโทรศัพท์จากคู่มือผู้ใช้

สารบัญ

ข้อความตั้งใจ.....	4
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความตั้งใจ.....	4
มุมมองสนทนา.....	4
การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สนทนา.....	4
การเริ่มต้นการสนทนาใหม่.....	5
การดูและการเริ่มต้นสนทนา.....	5
การเปลี่ยนสถานะของตนเอง.....	5
การเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะสนทนาส่วนตัว.....	5
การดึงรายชื่อสนทนา.....	6
การบันทึกการสนทนา.....	6
การค้นหาผู้ใช้และกลุ่มสนทนา.....	6
กลุ่มสนทนา.....	7
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สนทนา.....	7

ข้อความทันที

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความทันที

ข้อความทันที (สนทนา) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ช่วยให้คุณสามารถสนทนากับอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยใช้ข้อความสั้นๆ อย่างรวดเร็ว และเข้าร่วมพูดคุยในฟอรัมต่างๆ (กลุ่มสนทนา) ตามหัวข้อเฉพาะ ผู้ให้บริการแต่ละรายได้จัดทำเซิร์ฟเวอร์ IM ที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งคุณสามารถล็อกอินได้ เมื่อคุณลงทะเบียนในบริการสนทนาแล้ว ผู้ให้บริการอาจให้บริการคุณสมบัติต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ข้อความทันทีได้ คุณต้องบันทึกการตั้งค่าเพื่อเข้าใช้บริการที่คุณต้องการใช้งานก่อน การตั้งค่าดังกล่าวอาจกำหนดไว้ในเครื่องล่วงหน้าแล้ว หรือคุณอาจได้รับการตั้งค่าในรูปแบบของข้อความการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการสนทนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้

มุมมองสนทนา

เลือกเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

- **ID ผู้ใช้** — เพื่อดูสถานะสนทนาและข้อมูลของคุณเอง
- **สนทนา** — เพื่อดูรายการสนทนา กลุ่มสนทนา และค่าเชิญที่ได้รับ รวมทั้งการเปิดกลุ่มสนทนา การสนทนา หรือค่าเชิญ

ในการดูรายชื่อ เลือกชื่อจากรายการรายชื่อตัวเลือกที่มีให้เลือก มีดังต่อไปนี้

- **การสนทนาใหม่** — เริ่มหรือดำเนินการสนทนาต่อกับผู้ใช้สนทนา
- **รายชื่อใหม่** — สร้าง แก้ไข หรือดูสถานะของรายชื่อสนทนาออนไลน์ของคุณ
- **การสนทนาที่จัดเก็บ** — ดูเซชันข้อความทันทีที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อคุณเปิดการสนทนา หน้าจอสนทนาจะแสดงข้อความที่ส่งออกและได้รับ ในการส่งข้อความใหม่ ให้พิมพ์ข้อความในช่องแก้ไขที่ด้านล่างของหน้าจอ

การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สนทนา

1. ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความทันที (IM) ที่ใช้ ให้เปิด IM แล้วเลือก **ตัวเลือก > ล็อกอิน**
2. พิมพ์ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วกดปุ่มเลื่อนเพื่อล็อกอิน คุณจะได้รับ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่จะใช้กับเซิร์ฟเวอร์สนทนาจากผู้ให้บริการของคุณ
3. หากต้องการลงทะเบียนออก ให้เลือก **ตัวเลือก > ล็อกเอาต์**

การเริ่มต้นการสนทนาใหม่

ในการเริ่มต้นการสนทนาใหม่ เมื่ออยู่ในมุมมองหลักแอปพลิเคชัน ให้เลื่อนไปที่รายการรายชื่อสนทนา หากรายการดังกล่าวปิด ให้กดปุ่มเลื่อนเพื่อขยายรายการ ซึ่งรายการนั้นจะแสดงรายชื่อสนทนาที่อยู่ในรายการ

เลื่อนไปที่รายชื่อที่ต้องการในรายการรายชื่อ ไอคอนจะแสดงสถานะว่างของรายชื่อ ในการเริ่มต้นสนทนายกับรายชื่อ ให้กดปุ่มเลื่อน

เมื่อคุณเลือกรายชื่อ หน้าจอการสนทนาจะเปิดขึ้นพร้อมกับช่องแก้ไขข้อความ และคุณสามารถเริ่มพิมพ์ข้อความลงในช่องแก้ไขข้อความได้

การดูและการเริ่มต้นสนทนา

ภายในหัวข้อการสนทนา คุณสามารถดูรายการของรายชื่อที่คุณกำลังจะสนทนาโต้ตอบได้ การสนทนาที่ดำเนินอยู่จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากการสนทนา

ในการดูการสนทนา ให้เลื่อนไปที่ผู้เข้าร่วม แล้วกดปุ่มเลื่อน หากต้องการดำเนินการสนทนาต่อขณะที่กำลังดูการสนทนา ให้เขียนข้อความ แล้วกดปุ่มเลื่อน

ในการกลับไปรายการสนทนาโดยไม่ปิดการสนทนานั้น ให้เลือก **กลับ**

ในการปิดการสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > จบการสนทนา**

ในการเริ่มต้นสนทนาใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > การสนทนาใหม่**

การเปลี่ยนสถานะของตนเอง

ในการเปลี่ยนสถานะสนทนาของตนเองที่จะให้ปรากฏต่อผู้ใช้สนทนารายอื่น เมื่ออยู่ในมุมมองหลัก ให้เลื่อนไปที่รายการแรก หากต้องการเลือกสถานะใหม่ ให้กดปุ่มเลื่อน เลื่อนไปที่สถานะใหม่ แล้วกดปุ่มเลื่อน

การเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะสนทนาส่วนตัว

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > กำหนดลักษณะ** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใช้ชื่อหน้าจอ** (จะปรากฏขึ้นในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์รองรับกลุ่มสนทนาเท่านั้น) — ในการใส่ชื่อเล่น ให้เลือก **ใช่**
- **แสดงสถานะของฉัน** — ในการยอมให้ผู้อื่นเห็นชื่อของคุณในขณะออนไลน์ ให้เลือก **แสดงกับทุกคน**
- **ยอมรับข้อความจาก** — ในการรับข้อความจากผู้ร่วมสนทนาทุกราย ให้เลือก **ทั้งหมด**
- **ยอมรับข้อความจาก** — ในการรับข้อความจากผู้ร่วมสนทนาที่จากรายชื่อติดต่อของคุณเท่านั้น ให้เลือก **รายชื่อเท่านั้น** คำเชิญสนทนาจะส่งมาจากรายชื่อสนทนาที่ต้องการให้คุณเข้าร่วมสนทนาในกลุ่ม

- **เรียงรายชื่อสนทนา** — เลือกวิธีเรียงลำดับรายชื่อ: ตามตัวอักษร หรือ ตามสถานะออนไลน์
- **โหลดเข้าสถานะ** — ในการเลือกวิธีอัปเดตข้อมูลว่าจะให้รายชื่อของคุณอยู่ในสถานะออนไลน์หรือออฟไลน์ ให้เลือกอัตโนมัติ หรือ โดยผู้ใช้
- **รายชื่อออฟไลน์** — เลือกว่าจะให้รายชื่อที่อยู่ในสถานะออฟไลน์ปรากฏในรายการรายชื่อหรือไม่
- **สืบทอดความของตนเอง** — เลือกสืบทอดความสนใจที่จะส่ง
- **สืบทอดความที่ได้รับ** — เลือกสืบทอดความสนใจที่ได้รับ
- **แสดงข้อมูลวันที่/ เวลา** — ในการดูวันที่และเวลาของข้อความสนใจในสนทนา ให้เลือก ใช่
- **แบบเสียงเตือนสนทนา** — เปลี่ยนแบบเสียงที่จะให้ดังขึ้นเมื่อได้รับข้อความสนใจข้อความใหม่

การดึงรายชื่อสนทนา

คุณสามารถดึงรายชื่อจากเซิร์ฟเวอร์หรือเพิ่มชื่อใหม่ลงในรายการรายชื่อได้ เมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ ระบบจะดึงข้อมูลรายการรายชื่อผู้สนทนาที่ใช้ในครั้งก่อนจากเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

การบันทึกการสนทนา

เมื่อจะดูเนื้อหาในการสนทนา จัดเก็บข้อความที่สนทนาโต้ตอบในระหว่างการสนทนา หรือขณะที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บการสนทนา**

ในการหยุดการบันทึก ให้เลือก **ตัวเลือก > หยุดการบันทึก** หากต้องการดูการสนทนาที่บันทึกไว้ เมื่ออยู่ในมุมมองหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก > การสนทนาที่จัดเก็บ**

การค้นหาผู้ใช้และกลุ่มสนทนา

ในการค้นหาผู้ใช้และกลุ่มสนทนา เมื่ออยู่ในมุมมองหลักชุมชนสนทนา ให้เลื่อนไปที่รายการ เช่น รายการสถานะของตัวคุณเอง เป็นอันดับแรก หรือเลื่อนไปยังรายการที่อยู่ในรายการรายชื่อสนทนา

ในการค้นหากลุ่มสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > การสนทนาใหม่ > ค้นหากลุ่ม** คุณสามารถค้นหาแบบค้นหาตามชื่อกลุ่มหัวข้อ และสมาชิก (ID ผู้ใช้)

ในการค้นหาผู้ใช้ ให้เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อใหม่ > ค้นหาจากเซิร์ฟเวอร์** คุณสามารถค้นหาตามชื่อผู้ใช้ ID ผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล

เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก **ตัวเลือก** และจากรายการต่อไปนี้:

- **ผลลัพธ์เพิ่มเติม** — เพื่อดึงผลการค้นหาเพิ่มเติม
- **ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้** — เพื่อดึงผลการค้นหาก่อนหน้านี้ ถ้ามีข้อมูลให้ดึง
- **เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา** — เพื่อเพิ่มชื่อลงในรายชื่อสนทนา
- **เปิดการสนทนา** — เพื่อเปิดการสนทนากับรายชื่อ
- **ส่งค่าเชิญ** — เพื่อเชิญรายชื่อเข้าร่วมสนทนา

- **ตัวเลือกการปิดกั้น** — เพื่อปิดกั้นไม่รับข้อความจากรายชื่อ เพิ่มรายชื่อลงในรายการที่ปิดกั้น หรือดูรายการรายชื่อที่ถูกปิดกั้น
- **ร่วม** — เพื่อเข้าร่วมกลุ่มสนทนา
- **จัดเก็บ** — เพื่อจัดเก็บกลุ่มสนทนาที่ดึงข้อมูลเป็นรายการโปรดที่มองเห็นในหัวข้อสนทนา
- **ค้นหาใหม่** — เพื่อเริ่มการค้นหาใหม่โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างออกไป

ตัวเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกันตามเซิร์ฟเวอร์สนทนา

กลุ่มสนทนา

ในการเข้าร่วมกลุ่มสนทนาที่จัดเก็บไว้ในหัวข้อสนทนา ให้เลื่อนไปยังกลุ่มที่คุณต้องการเข้าร่วม แล้วกดปุ่มเลื่อน หลังจากเข้าร่วมกลุ่มสนทนาแล้ว คุณสามารถดูข้อความที่สนทนาได้ตอบกันในกลุ่ม และส่งข้อความของคุณเองได้

ในการส่งข้อความ ให้เขียนข้อความลงในช่องแก้ไขที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วกดปุ่มเลื่อน

ในการส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้เข้าร่วมสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความส่วนตัว**

ในการตอบกลับข้อความส่วนตัวที่ส่งถึงคุณ ให้เลือกข้อความ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ตอบ**

ในการเชิญรายชื่อสนทนาที่กำลังออนไลน์ให้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งคำเชิญ**

ในการปิดกั้นไม่รับข้อความจากผู้เข้าร่วมสนทนาบางราย ให้เลือก **กลับ > ตัวเลือก > ตัวเลือกการปิดกั้น**

หากต้องการออกจากกลุ่มสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > ออกจากกลุ่ม**

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สนทนา

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า** การตั้งค่าดังกล่าวอาจกำหนดไว้ในเครื่องล่วงหน้าแล้ว หรือคุณอาจได้รับการตั้งค่าในรูปแบบของข้อความการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการที่น่าเสนอบริการสนทนา คุณจะได้รับ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านจากผู้ให้บริการของคุณ เมื่อคุณสมัครขอใช้บริการ หากคุณไม่ทราบ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าที่มีให้เลือกมีดังต่อไปนี้

- **กำหนดลักษณะ** — เพื่อแก้ไขการตั้งค่าสนทนา
- **เซิร์ฟเวอร์สนทนา** — เพื่อดูรายการเซิร์ฟเวอร์สนทนาที่กำหนดไว้ทั้งหมด
- **เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งไว้** — เพื่อเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์สนทนาที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- **ประเภทล็อกอินสนทนา** — หากต้องการล็อกอินโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มใช้สนทนา ให้เลือก **เมื่อเริ่มแอปพลิเคชัน**

ในการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่ลงในรายการเซิร์ฟเวอร์สนทนาของคุณ ให้เลือก **เซิร์ฟเวอร์สนทนา > ตัวเลือก > เซิร์ฟเวอร์ใหม่** ป้อนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:

- **ชื่อเซิร์ฟเวอร์** — ชื่อเซิร์ฟเวอร์สนทนา

- จุดเชื่อมต่อที่ใช้ — จุดเชื่อมต่อที่ต้องใช้ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์
- ที่อยู่เว็บ — ที่อยู่ URL ของเซิร์ฟเวอร์สนทนา
- ID ผู้ใช้ — ID ผู้ใช้
- รหัสผ่าน — รหัสผ่านในการล็อกอิน