


ชุดหูฟังบลูทูธ Nokia BH-101



คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง NOKIA CORPORATION ขอแจ้งให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ HS-94W ชุดนี้เป็นไปตาม ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ Directive 1999/5/EC

คุณสามารถดูสำเนาคำประกาศเรื่องความ สอดคล้องนี้ได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และ บริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมาย การค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บ เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ เอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย ที่นำมาใช้ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือรายได้หรือความเสียหายพิเศษโดย อุบัติเหตุอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความ เสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นในลักษณะ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่ จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึงความ สามารถในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานตาม วัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและ เชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่จะ กำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในเกียขอ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ เพิกถอนเอกสารนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกัน
ไปตามภูมิภาคทดสอบตามรายละเอียด
จากตัวแทนจำหน่ายของ Nokia
การควบคุมการส่งออก
ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้าเทคโนโลยีหรือ

ซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ
การส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอื่นๆห้ามกระทำการใดๆที่ขัดต่อ
กฎหมาย

เกริ่นนำ

ชุดหูฟังบลูทูธ BH-101 จาก Nokia
ช่วยให้คุณสามารถโทรและรับสาย
ขณะเคลื่อนไหวได้คุณสามารถใช้
ชุดหูฟังร่วมกับโทรศัพท์ที่รองรับ
เทคโนโลยีบลูทูธไร้สาย
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อน
ใช้งานชุดหูฟังและอ่านคู่มือผู้ใช้
สำหรับโทรศัพท์ของคุณซึ่งจะให้ข้อมูล
สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
การบำรุงรักษาเก็บชุดหูฟังให้พ้น
มือเด็ก

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วย
ให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่
รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ
โทรศัพท์และชุดหูฟังไม่จำเป็นต้องอยู่
ในระยะที่มองเห็นได้แต่ควรอยู่ภายใน
ระยะห่างกันไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต)
ทั้งนี้ การต่อเชื่อมอาจถูกระงับจาก
สิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้ เช่น ผนังหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ชุดหูฟังนี้อยู่ภายใต้มาตรฐานบลูทูธ
2.0 + EDR ซึ่งรองรับ Headset Profile

1.1 และ Hands-free Profile 1.5
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิต

อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้หรือไม่

เริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ
ต่อไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก:
ครอบหู (1) ขั้วต่อเครื่องชาร์จ (2)
ส่วนประกอบหู (3) ปุ่มปรับระดับเสียง
(4) ไฟสัญญาณ (5) ปุ่มเอนกประสงค์
(6) และไมโครโฟน (7)

ก่อนการใช้ชุดหูฟังคุณจำเป็นต้อง
ชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับ
โทรศัพท์ที่รองรับ

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก
และอาจดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะอย่างวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้
ใกล้โทรศัพท์เพราะข้อมูลภายในอาจ
ถูกลบได้

เครื่องชาร์จ

อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับ
จ่ายไฟจากเครื่องชาร์จต่อไปนี้: AC-3,
AC-4 และ DC-4



คำเตือน:

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่
ได้รับการรับรองจากโนเกียใน

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้เท่านั้น
การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้
การรับรองการใช้งานหรือการรับประกัน
เป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ขณะปลดสายไฟส่วนประกอบต่อพ่วง
ใด ๆ ให้จับที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนการชาร์จแบตเตอรี่ควรอ่านทำความเข้าใจข้อมูลเรื่อง

“ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่”

1. ต่อเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ฝาผนัง
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับชุดต่อเครื่องชาร์จ (10) ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จอาจต้องใช้เวลาคูหนึ่งก่อนการชาร์จจะเริ่มต้นการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 2 ชั่วโมง
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวปลดเครื่องชาร์จจากชุดหูฟังและเต้ารับไฟฟ้า

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 8 ชั่วโมงและมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 180 ชั่วโมง ทั้งนี้เวลาในการใช้สายและสแตนด์บายอาจแตกต่างกันไปสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth แต่ละรุ่นรวมทั้งการตั้งค่าการใช้งานรูปแบบการใช้และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมดชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นทุกหนึ่งนาทีก่อนไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงซ้ำ ๆ

เปิดหรือปิดเครื่อง

เมื่อต้องการเปิดชุดหูฟังให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบชุดหูฟังพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้าคู่ไว้

ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที) จนกระทั่งชุดหูฟังมีเสียงดังบีบและไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบหนึ่งครั้ง

เข้าสู่ชุดหูฟัง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์เปิดอยู่และชุดหูฟังปิดอยู่
2. กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ (ประมาณ 8 วินาที) จนกระทั่งไฟสัญลักษณ์สีเขียวเริ่มกะพริบถี่
3. เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์ และตั้งให้โทรศัพท์ ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth
4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ป้อนรหัสผ่าน **0000** เพื่อเชื่อมโยงและต่อเชื่อมชุดหูฟังเข้ากับ

โทรศัพท์ของคุณ สำหรับโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกหลังจากการเข้าสู่การเข้าสู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากการจับคู่อุปกรณ์ประสบความสำเร็จชุดหูฟังจะปรากฏขึ้นในเมนูโทรศัพท์ ซึ่งคุณสามารถดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่อยู่ในปัจจุบันได้เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์และพร้อมใช้งานไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบซ้ำๆ

การใช้งานเบื้องต้น

สวมชุดหูฟังที่หู

ชุดหูฟังพร้อมสำหรับใช้งานที่หูด้านขวา เลื่อนครอบหูไว้เหนือใบหู (11) และดันชิ้นส่วนประกอบหูเข้าในช่องหูเบา ๆ สามารถงอครอบหูและทำให้พอดีกับรูปทรงของใบหูได้ หันชุดหูฟังไปทางปาก (12) หากต้องการสวมชุดหูฟังที่หูด้านซ้าย ให้ปลดครอบหู (8) พลิกด้านและยัดเข้าใหม่เพื่อให้ครอบหูมาอยู่ที่ด้านซ้ายของโลโก้ “Nokia” (9)

การใช้สาย

เรียกสายจากโทรศัพท์ตามปกติเมื่อต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์

ในกรณีที่โทรศัพท์รองรับการเรียกเบอร์ซ้ำผ่านชุดหูฟังให้กดปุ่มเอนกประสงค์สองครั้งขณะไม่มีการใช้สาย

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการเรียกสายด้วยเสียงกับชุดหูฟังให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 ถึง 3 วินาทีจนกระทั่งโทรศัพท์เริ่มเรียกสายผ่านคำสั่งเสียงจากนั้นดำเนินการต่อตามที่แนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์การเรียกสายด้วยเสียงไม่สามารถใช้ได้ระหว่างใช้สาย

รับหรือตัดสายโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ปุ่มเดียวไม่รับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มนี้สองครั้ง

ปรับระดับเสียงชุดหูฟังโดยกดปุ่มปรับระดับเสียง

สลับสายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์ที่รองรับโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 ถึง 3 วินาที

ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ลบค่าการเข้าคู่จากชุดหูฟังโดยเปิดใช้ชุดหูฟังจากนั้นกดปุ่มเอนกประสงค์และปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจนกระทั่งไปสัญลักษณ์กะพริบแดงและเขียว

รีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่ไมทำงานแม้ว่าจะชาร์จไฟไว้โดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้จากนั้นเสียบชุดหูฟังเข้ากับเครื่องชาร์จ

การแก้ไขปัญหา

ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่รองรับให้ตรวจสอบว่าชุดหูฟังชาร์จไฟไว้เปิดใช้งานอยู่และมีการเข้าคู่กับโทรศัพท์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้งแต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งานชาร์จ

แบตเตอรี่ของคุณด้วยชาร์จเจอร์ที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้อุปกรณ์นี้เท่านั้นการใช้เครื่องชาร์จปลอมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การจู่โจม การรั่วหรืออันตรายอื่น ๆ ได้

หากใช้แบตเตอรี่ใหม่เป็นครั้งแรกหรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานๆ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย ไฟแสดงสถานะจะปรากฏขึ้นบนเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง

ปลดเครื่องชาร์จจากเต้ารับและที่ตัวอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งานไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงหากไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อย ๆ ถ่างประจุไปตามเวลา

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่

ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจเกิดการระเบิดได้ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ตีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดีที่สุดและนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งฝนไอน้ำ ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการ

ทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเสียหายและทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามงัดเพื่อเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง

- อย่าทาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ของอุปกรณ์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

หากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ถูกต้องให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ