




Nokia Bluetooth Headset BH-609



ฉบับที่ 2.0



คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า
ผลิตภัณฑ์ BH-609 นี้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC
คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่อง
ความสอดคล้องได้ที่

[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0560

© 2010-2011 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

ข้อมูลเบื้องต้น

ด้วย Nokia Bluetooth Headset
BH-609 คุณสามารถโทรและรับสาย
ได้โดยไม่ต้องยกโดยใช้อุปกรณ์มือถือ
ที่รองรับ ชุดหูฟังนี้มีคุณสมบัติลดและ
ตัดเสียงรบกวนซึ่งจะช่วยให้คุณ
ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ได้เป็นอย่างดี

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ให้ละเอียดก่อน
ใช้งานชุดหูฟัง และโปรดอ่านคู่มือผู้ใช้

ของอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
เข้ากับชุดหูฟังด้วย
พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจาก
สารนิเกิล

ปุ่มส่วนตัว

ชุดหูฟังนี้จะมีปุ่มลัดที่คุณสามารถตั้งค่า
ให้ทำงานต่างๆ ได้บนโทรศัพท์ Nokia
ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากต้องการระบุ
ฟังก์ชันการทำงาน ให้ใช้แอปพลิเคชัน
การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมของ Nokia

ด้วยแอปพลิเคชันนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลของชุดหูฟังและกำหนดการตั้งค่าของชุดหูฟังได้ เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่วิธีใช้ของแอปพลิเคชัน

หากแอปพลิเคชันไม่ได้ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้ตรวจสอบว่ามีแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์ของคุณให้ใช้งานหรือไม่ จากหน้าเว็บสนับสนุนของชุดหูฟังนี้ที่ www.nokia.com/support

หากไม่มีแอปพลิเคชันให้ใช้งานสำหรับโทรศัพท์ Nokia ของคุณ คุณสามารถใช้ปุ่มทางลัดในการเจียบเสียงไมโครโฟนระหว่างโทรได้

ความสามารถในการใช้งานร่วมกันของ Bluetooth

ชุดหูฟังนี้สอดคล้องกับ Bluetooth Specification 2.1 +EDR ที่สนับสนุน Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

การเริ่มต้นการใช้งาน

ชุดหูฟังจะมีส่วนประกอบต่างๆ ที่แสดงอยู่ในหน้าชื่อเรื่องดังนี้ ไฟแสดงสถานะ

- (1), ปุ่มปรับความดัง (2), ปุ่มส่วนตัว (3), ปุ่มมัลติฟังก์ชัน (4), ไมโครโฟน

(5), เอียร์รูป (6), ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (7) และหูฟัง (8)

ก่อนใช้งานหูฟัง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

อุปกรณ์ชาร์จที่ใช้งานร่วมกันได้

อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับจ่ายไฟจากเครื่องชาร์จต่อไปนี้ AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 และ DC-4 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จอาจแตกต่างกันตามประเภทปลั๊ก ประเภทปลั๊กอาจแตกต่างกันตามที่ตั้งบูตนี้ E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดขึ้นระหว่างการชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-15 เป็นเวลา 15 นาที จะให้คุณพูดสายได้นานถึง 2 ชั่วโมง

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะปรากฏขึ้น

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ การทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดพลังงาน เนื่องจากอุปกรณ์

ชาร์จจะใช้ไฟบางส่วนเมื่อยังเสียบ
อยู่ที่ผนังแม้จะไม่ได้ชาร์จอยู่ก็ตาม

แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็มจะ
ช่วยให้สนทนาได้นานถึง 6 ชั่วโมงหรือ
สแตนด์บายได้นานถึง 180 ชั่วโมง

หากต้องการตรวจสอบการชาร์จ
แบตเตอรี่ขณะที่ชุดหูฟังไม่ได้ต่อกับ
อุปกรณ์ชาร์จ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันเมื่อ
ชุดหูฟังต่อกับโทรศัพท์มือถือ หากไฟ
แสดงสถานะเป็นสีเขียว นั้นหมายความว่า
มีระดับการชาร์จที่เพียงพอ หากไฟ
เป็นสีเหลือง คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่
ใหม่โดยเร็ว หากไฟเป็นสีแดง ให้ชาร์จ
แบตเตอรี่ใหม่

เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ชุดหูฟังจะ
ส่งเสียงบี๊ตทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดง
สถานะสีแดงจะกะพริบ

การเปิดหรือปิดเครื่อง

หากต้องการเปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม
มัลติฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ตและไฟแสดง
สถานะสีเขียวจะกะพริบซ้ำๆ ขณะที่
ชุดหูฟังพยายามที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ
โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อล่าสุดหนึ่งหรือ
สองเครื่อง

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์
อย่างน้อยหนึ่งเครื่องและพร้อมใช้งาน
ไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะกะพริบซ้ำๆ
หากยังไม่ได้จับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์
ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ
หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม
มัลติฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ต และไฟแสดง
สถานะสีแดงจะปรากฏขึ้นเป็นเวลานานๆ
หากชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์

ภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติ

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ก่อนใช้งานหูฟังนี้ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึง 8 เครื่อง แต่คุณสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุดเพียงสองเครื่องเท่านั้น

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเปิดอยู่และปิดชุดหูฟังแล้ว
2. หากยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ให้เปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่ และไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว

หากทำการจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ก่อนหน้านี้แล้ว โปรดตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าชุดหูฟังปิดอยู่ และกดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว

3. ภายในเวลาประมาณ 3 นาที ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth บนโทรศัพท์ของคุณและตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือของคุณ
 4. เลือกชุดหูฟังจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ
 5. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ
- สำหรับโทรศัพท์บางเครื่อง คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหากหลังจากทำการจับคู่แล้ว

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์
อย่างน้อยหนึ่งเครื่องและพร้อมใช้งาน
ไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะกะพริบซ้ำๆ

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับ
โทรศัพท์ที่ใช้ล่าสุดหนึ่งหรือสองเครื่อง
ด้วยตัวเอง ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้
ประมาณ 2 วินาที (เมื่อไม่มีโทรศัพท์
เชื่อมต่ออยู่) หรือทำการเชื่อมต่อในเมนู
Bluetooth ของโทรศัพท์ที่ต้องการ
หากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ

ชุดหูฟังแล้ว และต้องการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์เครื่องที่สอง ให้ทำการเชื่อม
ต่อในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท์
คุณอาจสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
เพื่อให้ชุดหูฟังสามารถเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ
หากต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
ในโทรศัพท์ Nokia ให้แก้ไขการตั้งค่า
โทรศัพท์ที่จับคู่ในเมนู Bluetooth

การใช้งานพื้นฐาน

การเปลี่ยนเอียร์แพด

ชุดหูฟังมาพร้อมกับเอียร์แพดขนาด
ต่างๆ ให้เลือกเอียร์แพดที่มีขนาดพอดี
และให้ความรู้สึกสบายต่อหูของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนเอียร์แพดให้ดึง
เอียร์แพดปัจจุบันออกจากหูฟัง
แล้วดันเอียร์แพดใหม่ให้เข้าที่ (13)

การใส่ชุดหูฟังที่หู

หากต้องการใส่ชุดหูฟังที่หู ให้กดหูฟัง
เข้าหาหูของคุณเบาๆ หันชุดหูฟังไป
ทางปากของคุณ (11) คุณสามารถหมุน
เอียร์แพดเพื่อให้ชุดหูฟังแน่นกระชับหู
(14) ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ชุดหูฟัง
ที่หูข้างขวา คุณอาจต้องหมุนเอียร์แพด
ไปทางขวาให้พอดีที่สุด หากคุณสวม
ต่างหู ควรแน่ใจว่าต่างหูจะไม่เกี่ยวกับ
เอียร์แพดโดยบังเอิญ

หากต้องการใช้ชุดหูฟังกับเอียร์รูป
ให้ติดเอียร์รูปเข้ากับชุดหูฟัง (12)
หากต้องการถอดเอียร์รูป ให้ค่อยๆ
ดึงเอียร์รูปออกจากชุดหูฟัง

ในการใส่ชุดหูฟังที่หูเมื่อคุณใช้เอียร์รูป
ให้ใช้นิ้วดันเอียร์รูป (9) และเลื่อน
เอียร์รูปไปด้านหลังของหูคุณ (10)
ค่อยๆ กดหูฟังเข้าหาหูของคุณ หันชุด

หูฟังไปทางปากของคุณ (11) กดหรือ
ดึงเอียร์รูปเพื่อกำหนดความยาว

การปรับความดัง

เลื่อนปุ่มปรับความดังขึ้นหรือลง
หากต้องการปรับความดังอย่างรวดเร็ว
ให้เลื่อนปุ่มปรับความดังค้างไว้
จะมีการบันทึกระดับความดังที่เลือกไว้
สำหรับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง
ในขณะนี้

การโทร

หากต้องการโทรออก ให้ใช้โทรศัพท์
มือถือของคุณตามปกติในขณะที่ชุดหูฟัง
เชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์

หากต้องการโทรซ้ำหมายเลขที่คุณ
โทรออกล่าสุด (หากโทรศัพท์มือถือ
ของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับ

ชุดหูฟัง) ขณะที่ยังไม่มีการใช้สาย
ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้ง

หากต้องการเปิดใช้งานการโทรด้วย
เสียง (หากโทรศัพท์มือถือของคุณ
สนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง)
ขณะที่ยังไม่มีการใช้สาย ให้กดปุ่ม
มัลติฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายในคู่มือผู้ใช้
ของโทรศัพท์มือถือ

หากต้องการรับหรือวางสาย ให้กดปุ่ม
มัลติฟังก์ชัน หากไม่ต้องการรับสาย
ให้กดปุ่มนี้สองครั้ง

หากต้องการเงียบเสียงหรือยกเลิกเงียบ
เสียงไมโครโฟนระหว่างการโทร ให้กด
ตรงกลางของปุ่มปรับความดัง ชุดหูฟัง
จะส่งเสียงบี๊และไอคอนที่เกี่ยวข้อง
จะปรากฏบนโทรศัพท์มือถือของคุณ
(ถ้าโทรศัพท์สนับสนุน)

หากต้องการสลับการโทรระหว่าง
ชุดหูฟังและโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
ซึ่งเชื่อมต่ออยู่ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

การจัดการสายสองสาย

หากต้องการจัดการสายสองสายใน
เวลาเดียวกันด้วยชุดหูฟัง โทรศัพท์
มือถือของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth
Hands-Free Profile 1.5 และเปิด
ใช้งานสายเรียกซ้อน สายเรียกซ้อน
เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายและ
ใช้งานได้เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้น

หากต้องการรับสายเรียกซ้อนและ
วางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มมัลติ
ฟังก์ชัน

หากต้องการรับสายเรียกซ้อนและ
พักสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มมัลติ
ฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

หากต้องการวางสายที่สนทนาอยู่และ
ยกเลิกการพักสายอีกสาย ให้กดปุ่ม
มัลติฟังก์ชัน

หากต้องการสลับสายที่สนทนาอยู่และ
สายที่พักอยู่ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

การเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ สองเครื่อง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับ
โทรศัพท์สองเครื่องในเวลาเดียวกันได้
ตามค่าเริ่มต้น ชุดหูฟังสามารถเชื่อมต่อ
กับโทรศัพท์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
หากต้องการอนุญาตให้ชุดหูฟังเชื่อมต่อ
กับโทรศัพท์สองเครื่อง ให้ปิดชุดหูฟัง
และกดปุ่มมัลติฟังก์ชันไว้ แล้วเลื่อน

ปุ่มปรับความดังขึ้นค้างไว้ประมาณ
5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะ
กะพริบหนึ่งครั้ง

หากต้องการอนุญาตให้ชุดหูฟังเชื่อมต่อ
กับโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว ให้ปิด
ชุดหูฟัง และกดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้
แล้วเลื่อนปุ่มปรับความดังลงค้างไว้
ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะ
สีเหลืองจะกะพริบหนึ่งครั้ง

การจับคู่และเชื่อมต่อเข้ากับ โทรศัพท์สองเครื่อง

หากต้องการจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์
สองเครื่อง ให้เปิดชุดหูฟัง เข้าสู่โหมด
จับคู่ แล้วจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์
เครื่องแรก ปิดชุดหูฟัง เข้าสู่โหมดจับคู่
แล้วจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์เครื่อง
ที่สอง

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับ
โทรศัพท์สองเครื่อง ให้ปิดชุดหูฟังและ
เปิดใหม่อีกครั้ง

การจัดการสาย

หากชุดหูฟังสามารถเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์สองเครื่องในเวลาเดียวกันได้
และคุณกำลังใช้งานคุณสมบัติการ
เรียกซ้ำหรือการโทรด้วยเสียง จะมีการ
ใช้สายในโทรศัพท์ที่คุณใช้โทรออกครั้ง
ล่าสุดเมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
นั้น

หากต้องการรับสายของโทรศัพท์
เครื่องหนึ่งที่เชื่อมต่ออยู่ และวางสาย
โทรศัพท์อีกเครื่อง ให้กดปุ่มมัลติ
ฟังก์ชัน

หากต้องการรับสายของโทรศัพท์ที่
เชื่อมต่ออยู่ และพักสายที่สนทนาใน

โทรศัพท์อีกเครื่อง ให้กดปุ่มมัลติ
ฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

หากต้องการวางสายของโทรศัพท์
เครื่องหนึ่งที่เชื่อมต่ออยู่ และกลับมา
สนทนาในโทรศัพท์อีกเครื่องที่พักสาย
ไว้ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน

หากต้องการสลับระหว่างสายที่สนทนา
อยู่ในโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง และกลับมา
สนทนาสายที่พักไว้ในโทรศัพท์
อีกเครื่อง ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้
ประมาณ 2 วินาที

การเปิดหรือปิดไฟ

ตามค่าเริ่มต้น ไฟแสดงสถานะจะสว่าง
ในทุกสถานการณ์ หากต้องการปิดไฟ
ในบางสถานการณ์ (เช่น ระหว่างการ
โทรหรือเมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถือ) ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
ค้างไว้และเลื่อนปุ่มปรับความดังลง

ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เมื่อชุดหูฟัง
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ไฟแสดงสถานะ
สีเหลืองจะกะพริบหนึ่งครั้ง

หากต้องการเปิดไฟให้กดปุ่มมัลติ
ฟังก์ชันค้างไว้ และเลื่อนปุ่มปรับ
ความดังลงค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบ
หนึ่งครั้ง

การล้างการตั้งค่าหรือรีเซ็ต

หากต้องการล้างการตั้งค่าทั้งหมด
จากชุดหูฟัง (รวมถึงการตั้งค่าที่คุณ
กำหนดไว้กับแอปพลิเคชันการตั้งค่า
อุปกรณ์เสริมของ Nokia) ให้ปิดชุดหูฟัง
และกดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ
8 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พสองครั้ง
และไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียว
จะติดขึ้นสลับกัน หลังจากการล้างการตั้งค่า
แล้ว ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่

ในการรีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่ชุดหูฟัง
หยุดทำงาน แม้ว่าชุดหูฟังดังกล่าว
จะได้รับการชาร์จแล้วก็ตาม ให้เชื่อมต่อ
ชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จขณะที่คุณ
กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้

การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟัง
เข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าคุณชาร์จ
ชุดหูฟัง เปิดสวิตช์ และจับคู่กับโทรศัพท์
แล้ว