

คู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-800

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับประกันของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ HS-24W นี้สอดคล้องกับบทบัญญัติสภา Council Directive: 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

ลิขสิทธิ์ © 2006 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์ และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง ส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุความเสียหาย ที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนั้นนอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการและผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนด

ฉบับที่ 1 ไทย

สารบัญ

1. บทนำ.....	4	3. การใช้งานขั้นต้น.....	10
เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ.....	4	การสวมชุดหูฟังที่หู.....	10
2. การเริ่มต้นใช้งาน.....	5	การพกพาชุดหูฟังไว้ที่สายคล้องคอ.....	11
ภาพรวม.....	5	การจัดเก็บชุดหูฟังไว้ในกล่องบรรจุ.....	12
อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่.....	6	การโทร.....	12
การชาร์จแบตเตอรี่.....	6	การปรับระดับความดังของหูฟัง.....	13
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง.....	7	การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน.....	13
การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้.....	7	การสลับการใช้สายระหว่างโทรศัพท์กับชุดหูฟัง.....	13
การยกเลิกการต่อเชื่อมชุดหูฟังกับโทรศัพท์.....	8	การใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หลายเครื่อง.....	13
การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่จับคู่ไว้แล้วกับโทรศัพท์.....	8	การลบค่าที่ตั้งไว้.....	14
ของคุณเข้าอีกครั้ง.....	8	4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	15
การแก้ไขปัญหา.....	9	การดูแลและการบำรุงรักษา.....	16

1. บทนำ

ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-800 ช่วยให้คุณโทรออกและรับสายได้อย่างอิสระในขณะที่เคลื่อนที่หรืออยู่ในสำนักงาน คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์มือถือที่รองรับเทคโนโลยีบลูทูธซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับชุดหูฟังได้

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดหูฟัง นอกจากนี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณซึ่งมีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลการบำรุงรักษา โปรดเก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล การเชื่อมต่อแบบบลูทูธไม่ได้กำหนดว่าโทรศัพท์และชุดหูฟังต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นกัน แต่อุปกรณ์ทั้งคู่ควรจะอยู่ภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ การเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้ เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ชุดหูฟังไร้สายนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 + EDR ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี้: Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์นี้


ในบางประเทศ อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณ

2. การเริ่มต้นใช้งาน

ภาพรวม

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วย:

- ไฟแสดงสถานะ (1)
- ปุ่มเปิด/ปิด (2)
- ปุ่ม Answer/end (3)
- ปุ่มปรับระดับเสียง (4)
- ที่เกี่ยวหูฟัง (5)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (6)
- ไมโครโฟน (7)
- ที่คล้องหู (8)



ก่อนจะเริ่มใช้งานชุดหูฟัง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้



หมายเหตุ: ส่วนประกอบของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ชุดหูฟังอาจดูดวัตถุที่เป็นโลหะเข้ามา ห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกข้อมูลและระบบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดหูฟัง เพราะอาจทำให้ข้อมูลในสื่อดังกล่าวถูกลบทิ้งไป

อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้งานกับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-800 กำหนดให้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จ AC-3, AC-4 และ DC-4




คำเตือน: ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมนี้ การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดยวางจำหน่ายบ้าง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออกอย่าดึงที่สายไฟ

การชาร์จแบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้ ที่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์

1. ต่อชุดหูฟังกับสายชาร์จ
2. เสียบสายไฟของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ ถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ แล้วเสียบเข้าไปใหม่เพื่อลองชาร์จอีกครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 2 ชั่วโมง
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีแดงจะดับลง ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและชุดหูฟัง



แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มสามารถใช้สนทนาได้นานถึง 6 ชั่วโมงและสแตนด์บายได้นานถึง 160 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและการสแตนด์บายอาจต่างกันไปเมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นๆ การใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมต่อบลูทูธ การตั้งค่าการใช้งาน รูปแบบการใช้งาน และสภาพแวดล้อม

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่มกะพริบ

■ การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

หากต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม power ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราว เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่จับคู่และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบซ้ำๆ ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบซ้ำๆ

หากต้องการปิดชุดหูฟัง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม power ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราว

■ การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เปิดโทรศัพท์และชุดหูฟัง
2. เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณและตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์
3. เลือกชุดหูฟัง (Nokia BH-800) จากรายชื่ออุปกรณ์ที่ค้นพบ

การเริ่มต้นใช้งาน

4. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ต้องทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5. ถ้าจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้สำเร็จ ชุดหูฟังจะส่งเสียงดิ่งขึ้นและปรากฏในเมนูโทรศัพท์ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์บลูทูธที่ได้จับคู่ไว้กับโทรศัพท์ของคุณในปัจจุบันได้

การยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ (เช่น เมื่อต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ) ให้ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มปิดชุดหูฟัง
- ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังในเมนู Bluetooth ในโทรศัพท์คุณ
- ขยับหูฟังออกจากโทรศัพท์เกินระยะ 10 เมตร (30 ฟุต)

โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องลบการจับคู่ชุดหูฟังออกเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง

การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่จับคู่ไว้แล้วกับโทรศัพท์ของคุณซ้ำอีกครั้ง

หากคุณต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังที่จับคู่ไว้แล้วกับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง ให้เปิดใช้งานชุดหูฟัง ทำการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณหรือกดค้างไว้ที่ปุ่ม answer/end

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับชุดหูฟังได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดใช้งานชุดหูฟัง ในการเชื่อมต่อลักษณะดังกล่าวกับโทรศัพท์โนเกีย ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ในเมนู Bluetooth

■ การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณได้ ให้ปฏิบัติตามนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จชุดหูฟัง เปิดใช้งาน พร้อมทั้งจับคู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบว่าชุดหูฟังอยู่ห่างจากโทรศัพท์ของคุณในระยะไม่เกิน 10 เมตร (30 ฟุต) และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดหูฟังกับโทรศัพท์ เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ในการรีเซ็ตชุดหูฟังถ้าชุดหูฟังหยุดการทำงานแม้ว่าจะชาร์จชุดหูฟังแล้วก็ตาม ให้เสียบชุดหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จและ กดปุ่ม power และกดที่ตรงกลางของปุ่มปรับระดับเสียงช่วงสั้นๆ การรีเซ็ตดังกล่าวจะไม่ลบการตั้งค่าของคุณ (เช่น การตั้งค่าการจับคู่อุปกรณ์)


3. การใช้งานขั้นต้น

■ การสวมชุดหูฟังที่หู

ชุดหูฟังนี้มีที่คล้องหูซึ่งคุณสามารถใช้คล้องที่หูเพื่อให้สวมได้พอดียิ่งขึ้น

หากต้องการใช้ชุดหูฟังแบบไม่มีที่คล้องหู ให้สอดชุดหูฟังเข้าไปในหู (1) และชี้ชุดหูฟังไปทางปาก

ในการใช้ชุดหูฟังแบบใช้ที่คล้องหู ให้สอดที่คล้องหูเข้าไปในช่องเล็กๆ ที่ด้านหลังของชุดหูฟัง (2) หากต้องการใส่ชุดหูฟังที่หูด้านขวา ให้หมุนที่คล้องหูเพื่อให้ห่วงอยู่ทางขวาของคำว่า "Nokia" เลื่อนที่คล้องหูให้อยู่เหนือใบหู (3) แล้วดันหรือดึงที่คล้องหูเพื่อปรับความยาวของที่คล้องหู (4) ปรับชุดหูฟังเพื่อให้ชี้ไปทางปากของคุณ



หากต้องการใส่ชุดหูฟังที่หูด้านซ้าย ให้หมุนที่คล้องหูเพื่อให้ห่วงอยู่ทางซ้ายของข้อความ (5)




5

ในการถอดที่คล้องหูออกมา (เช่น เพื่อทำความสะอาด) ค่อยๆ ดึงที่คล้องหูออกมาจากชุดหูฟัง

■ การพกพาชุดหูฟังไว้ที่สายคล้องคอ

ชุดหูฟังมีมาพร้อมกับที่หนีบ เมื่อไม่ต้องการสวมชุดหูฟังที่หู คุณสามารถคล้องชุดหูฟังไว้ที่คอโดยใช้สายคล้องคอได้ ในการยึดชุดหูฟังไว้ที่สายคล้องคอ ให้สอดชุดหูฟังเข้าไปในที่เกี่ยว (1) แล้วค่อยๆ กดลงล่าง (2) จนเข้าล็อก เมื่อต้องการถอดชุดหูฟังออกมาให้เลื่อนชุดหูฟังทะลุผ่านที่เกี่ยวลงมา (3)



■ การจัดเก็บชุดหูฟังไว้ในกล่องบรรจุ

เพื่อให้ชุดหูฟังเกิดรอยขีดข่วน เมื่อไม่ใช้งาน โปรดเก็บชุดหูฟังและสายคล้องคอไว้ในกล่องบรรจุที่ให้มี

กล่องบรรจุประกอบด้วยช่องสองช่อง เก็บชุดหูฟังไว้ในช่องใดช่องหนึ่งและเก็บสายคล้องคอไว้อีกช่อง

■ การโทร

หากต้องการโทรออกหลังจากเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว ให้ใช้โทรศัพท์โทรออกได้ตามปกติ ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบช้าๆ ขณะใช้สาย

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับระบบหมุนวนหมายเลขซ้ำด้วยชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่ม answer/end สองครั้งสั้นๆ ในขณะที่ไม่มีการใช้สาย

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกโดยใช้เสียงด้วยชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่ม answer/end ค้างไว้ในขณะที่ไม่มีการใช้สาย จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

เมื่อจะรับสายเรียกเข้า ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบอย่างรวดเร็ว และคุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านชุดหูฟัง เมื่อจะรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม answer/end หรือกดปุ่มที่โทรศัพท์ หากเปิดใช้ฟังก์ชันรับสายอัตโนมัติ โทรศัพท์จะรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเข้าดังขึ้นหนึ่งครั้ง

หากจะปฏิเสธไม่รับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม answer/end แล้วปล่อยสองครั้ง หรือกดที่ปุ่มโทรศัพท์

หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม answer/end หรือกดที่ปุ่มโทรศัพท์

■ การปรับระดับความดังของหูฟัง

กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือกดลงเพื่อลดระดับเสียงในขณะใช้สาย หากต้องการปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว ให้กดในตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียงค้างไว้

■ การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน

หากต้องการเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟนขณะใช้สาย ให้กดตรงกลางของปุ่มปรับระดับเสียงช่วงสั้นๆ จะมีเสียงร้องยาวดังขึ้น และชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นเป็นช่วงๆ อย่างสม่ำเสมอจนกว่าคุณจะเปิดเสียงไมโครโฟน

■ การสลับการใช้สายระหว่างโทรศัพท์และชุดหูฟัง

หากต้องการสลับสายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกัน ให้กดปุ่ม answer/end ค้างไว้หรือใช้ฟังก์ชันที่ตรงกันจากโทรศัพท์

■ การใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หลายเครื่อง

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึงแปดเครื่อง แต่จะทำการเชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

โทรศัพท์ที่จับคู่กับชุดหูฟังเป็นเครื่องแรกจะเป็นเครื่องที่ชุดหูฟังเลือกก่อน หากกดปุ่มเปิดชุดหูฟังภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้หลายเครื่อง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องที่ตั้งไว้เครื่องแรก

หากชุดหูฟังเชื่อมต่อกับเครื่องที่ตั้งไว้ไม่ได้ ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้ครั้งล่าสุด หากไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวได้ คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์เครื่องใดเครื่องหนึ่งจากหกเครื่องที่ตั้งค่าไว้ได้ สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ โปรดอ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

■ การลบค่าที่ตั้งไว้

หากคุณต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดในชุดหูฟัง (เช่น รายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่) ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม power และปุ่มปรับระดับเสียงเป็นเวลา 10 วินาที หลังจากลบค่าที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นสองครั้งและไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นสลับไปมาสองสามวินาที

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างครบถ้วนสองหรือสามรอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียว่าออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับชุดหูฟัง

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าต่อแบตเตอรี่ที่เต็มแล้วทิ้งไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย

การวางอุปกรณ์นี้ทิ้งไว้ในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น เช่น วางทิ้งไว้ในรถที่ปิดสนิทในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวแม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน ทั้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วตามข้อบังคับกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า ควรดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ขอแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม ถ้าชุดหูฟังเปียก ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะรบกวนการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์กลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าพยายามเปิดดูภายในชุดหูฟัง
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดชุดหูฟัง
- อย่าทาหรือระบายสีชุดหูฟัง เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นสามารถนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ถ้าชุดหูฟังเกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง ใกล้บ้าน