





Nokia Bluetooth Headset BH-904





คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า
ผลิตภัณฑ์ HS-101W นี้ สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC
คุณสามารถดูสำเนาคำประกาศเรื่องความ

สอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0984

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc.

ข้อมูลเบื้องต้น

ด้วย Nokia Bluetooth Headset
BH-904 คุณสามารถโทรและรับสาย
ได้โดยไม่ต้องยกโดยใช้อุปกรณ์มือถือ
ที่รองรับ ชุดหูฟังนี้มาพร้อมกับ
ไมโครโฟนแบบสแตนด์ ที่ช่วยให้คุณ
สามารถพูดคุยด้วยเสียงที่เบาลงหรือ
ในที่ที่มีเสียงดังได้ การตัดเสียงรบกวน
ช่วยให้คุณได้ยินสายในที่ที่มีเสียงดังได้
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ให้ละเอียดก่อน
ใช้งานชุดหูฟัง และโปรดอ่านคู่มือผู้ใช้
ของอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
เข้ากับชุดหูฟังด้วย



หมายเหตุ: พื้นผิวของ
โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีสาร
นิกเกิลอยู่ในแผ่นโลหะ พื้นผิว
ของโทรศัพท์เครื่องนี้
ประกอบด้วยโลหะสแตนเลส

ความสามารถในการใช้งาน ร่วมกันของ Bluetooth

ชุดหูฟังนี้สอดคล้องกับ Bluetooth
Specification 2.1 +EDR ที่สนับสนุน
Headset Profile 1.1 และ Hands-Free
Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษัท

ผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์
นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้
หรือไม่

เริ่มต้นการใช้งาน

ชุดหูฟังจะมีส่วนประกอบต่างๆ ที่แสดง
อยู่บนเพซชื่อเรื่องดังนี้ ปุ่มความดัง (1),
ไมโครโฟนแบบสไลด์ (2), หูฟัง (3),
ไฟแสดงสถานะ (4), ปุ่มเปิด/ปิด (5),
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (6), ปุ่มเจียบ
เสียง (7), ปุ่มรับ/วางสาย (8) และ
ไมโครโฟน (9)

ก่อนใช้งานหูฟัง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่
และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ร่วมกันได้

อุปกรณ์ชาร์จที่ใช้งานร่วมกันได้

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้
เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้
AC-6 และ DC-6 หมายเลขรุ่นของ

อุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกัน
ไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ
ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้
ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR,
U, A, C หรือ UB

การชาร์จแบตเตอรี่

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบ
ปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 ยกฝาช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จขึ้น
และเสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับ
ช่องเสียบอุปกรณ์ (10) ไฟแสดง
สถานะสีแดงจะติดขึ้นระหว่างการ
ชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 35 นาทีเมื่อชาร์จกับ AC-6 การชาร์จแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จ AC-6 เป็นเวลา 15 นาทีจะสามารถประจุไฟสำหรับพูดสายได้ 5 ชั่วโมง

- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะปรากฏขึ้น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟัง แล้วจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ กดฝ่าลงบนช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ

ในการชาร์จหูฟังด้วยอุปกรณ์ชาร์จ Nokia ซึ่งมีปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จขนาด 2.0 หรือ 3.5 มม. ให้ใช้อะแดปเตอร์อุปกรณ์ชาร์จ CA-146C ของ Nokia (จำหน่ายแยกต่างหาก)

ในการชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ให้ต่อปลายด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อ CA-101 ของ Nokia

(จำหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ และต่อปลายอีกด้านเข้ากับพอร์ต USB แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็มจะช่วยให้เวลาในการสนทนนานถึง 8 ชั่วโมงหรือนานถึง 160 ชั่วโมงสำหรับเวลาในการสแตนด์บาย

ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ขณะไม่ได้ต่อเครื่องชาร์จเข้ากับชุดหูฟังโดยกดปุ่มเปิดเครื่อง หากไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว นั่นหมายความว่ามีการชาร์จที่เพียงพอ หากไฟเป็นสีแดง คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยเร็ว หากไฟเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ

การเปิดหรือปิดเครื่อง

หากต้องการเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะติดสว่าง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หนึ่งหรือสองตัวที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุด เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบซ้ำๆ หากยังไม่ได้จับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ฟ และไฟแสดงสถานะสีแดงจะปรากฏขึ้นเป็นเวลาสั้นๆ หากชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติ

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ก่อนใช้งานหูฟังนี้ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึง 8 เครื่อง แต่คุณสามารถเชื่อมต่อได้เพียงสองเครื่องในเวลาเดียวกันเท่านั้น

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเปิดอยู่และปิดชุดหูฟังแล้ว
- 2 หากยังไม่ได้จับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ ให้เปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่ และไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว

หากทำการจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ก่อนหน้านี้แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังปิดอยู่ และกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

จนกว่าไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว

- 3 เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่ตัวเครื่อง จากนั้นตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือของคุณ
 - 4 เลือกชุดหูฟังจากรายการของอุปกรณ์ที่พบ
 - 5 หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ
- สำหรับโทรศัพท์บางเครื่อง คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหาก หลังจากทำการจับคู่แล้ว

เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องและพร้อมสำหรับใช้งานแล้ว ไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะกะพริบซ้ำๆ

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้ล่าสุดหนึ่งหรือสองเครื่องด้วยตัวเอง ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที (เมื่อไม่มีโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่) หรือทำการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท์ที่ต้องการ หากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับชุดหูฟังแล้ว และต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องที่สอง ให้ทำการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท์ คุณอาจสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้ชุดหูฟังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ในโทรศัพท์ Nokia ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ในเมนู Bluetooth

การใช้งานพื้นฐาน

เปลี่ยนชุดเสียบหู

ชุดหูฟังอาจมีชิ้นส่วนประกอบหูขนาดต่างๆ จัดมาให้ เลือกชุดเสียบหูที่สวมได้พอดีและสวมใส่สบายที่สุด

หากต้องการเปลี่ยนชุดเสียบหู ให้ดึงชุดเสียบหูปัจจุบันออกจากหูฟัง (11) แล้วดันชุดเสียบหูอันใหม่ให้เข้าที่ (12)

การใส่ชุดหูฟังที่หู

สวมชุดหูฟังไว้เหนือใบหู ในตำแหน่งที่รู้สึกสบาย และเลื่อนชุดหูฟังลง (13) ค่อยๆ กดชิ้นส่วนประกอบหูเข้าที่หู หันชุดหูฟังไปทางปากของคุณ

ไมโครโฟนแบบสไลด์

ไมโครโฟนแบบสไลด์นี้ทำให้ไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงเมื่อคุณพูดคุย

ด้วยเสียงเบาหรือในที่ที่มีเสียงดัง คุณสามารถใช้ไมโครโฟนนี้ในการรับหรือวางสายได้

ในการใช้ไมโครโฟน ให้ค่อยๆ ดึงลงไปใกล้ปากของคุณ (14) หรือดึงขึ้นให้กลับไปยังตำแหน่งเดิม (15)

การปรับความดัง

ชุดหูฟังจะปรับความดังโดยอัตโนมัติตามเสียงรบกวนรอบข้าง หากต้องการปรับความดังด้วยตัวเอง ให้เลื่อนปุ่มความดังขึ้นหรือลง หากต้องการปรับความดังอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนปุ่มความดังค้างไว้

ระดับความดังบางระดับจะถูกบันทึกไว้สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ร่วมกับชุดหูฟังในขณะนี้

การโทร

หากต้องการโทรออก ให้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณตามปกติในขณะที่ชุดหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์

หากต้องการโทรซ้ำหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด (หากโทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง) ขณะที่ยังไม่มีการโทรออก ให้กดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

หากต้องการเปิดใช้งานการโทรด้วยเสียง (หากโทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง) ขณะที่ยังไม่มีการโทรออก ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือ

ในการรับสาย ให้ดึงไมโครโฟนไปทางปากลงจนสุด หรือกดปุ่มรับ/วางสาย (สำหรับการตัดเสียงรบกวน ต้องดึง

ไมโครโฟนลงจนสุด) ตัดสายโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

ในการวางสาย ให้ดึงไมโครโฟนขึ้นไปยังตำแหน่งเดิม หรือกดปุ่มรับ/วางสาย

ในการปิดเสียงไมโครโฟน ให้เลื่อนปุ่มปิดเสียงเข้าหาปาก ยกเลิกการปิดเสียงไมโครโฟนโดยเลื่อนปุ่มปิดเสียงไปในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังสองครั้ง

หากต้องการสลับการโทรระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งเชื่อมต่ออยู่ ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

การอนุญาตให้เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์สองเครื่อง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์สองเครื่องในเวลาเดียวกันได้

ตามค่าเริ่มต้น ชุดหูฟังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น หากต้องการอนุญาตให้ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สองเครื่อง ให้ปิดชุดหูฟังและกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลื่อนปุ่มความดังขึ้นค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบสองครั้ง

หากต้องการอนุญาตให้ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว ให้ปิดชุดหูฟัง และกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลื่อนปุ่มความดังลงค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบสองครั้ง

หากชุดหูฟังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สองเครื่องในเวลาเดียวกันได้ และคุณกำลังใช้งานคุณสมบัติการเรียกซ้ำหรือการโทรด้วยเสียง จะมีการโทรเกิดขึ้นบนโทรศัพท์ที่คุณใช้โทรออกครั้ง

ล่าสุดเมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นั้น

การล้างการตั้งค่าหรือรีเซ็ต

ในการล้างค่าการจับคู่จากชุดหูฟัง ให้ปิดชุดหูฟัง แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มรับ/วางสายค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พสองครั้ง และไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะติดขึ้นสลับกัน หลังจากล้างการตั้งค่าแล้ว ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่ หากต้องการรีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่หยุดการทำงาน แม้ว่าจะชาร์จไฟแล้ว ให้เสียบชุดหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จ แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดกับปุ่มรับ/วางสายพร้อมกัน

การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ

โปรดตรวจสอบว่าคุณชาร์จชุดหูฟัง
เปิดสวิตช์ และจับคู่กับโทรศัพท์แล้ว