



ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-301



8



ฉบับที่ 1



คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศ
ว่าผลิตภัณฑ์ HS-51W สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญและบทบัญญัติสากล
Directive 1999/5/EC คุณสามารถตรวจสอบ
สำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0434

© 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหา
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
โนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia
Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่
กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
ชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น
Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด
ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามอำนาจสูงสุดที่กฎหมายระบุไว้ในเกียและ
ผู้ออกใบอนุญาตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการ
สูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา
หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น"
โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยตรง
หรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกัน
ความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่
จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนั้นนอกเหนือ
จากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกีย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

บริการและผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเกีย
คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

บทนำ

ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-301 ช่วยให้คุณโทรออกและรับสายได้ในขณะเดินทาง คุณสามารถใช้ชุดหูฟังร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่รองรับเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดหูฟัง และอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์สำหรับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลการบำรุงรักษา เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดไว้พ้นมือเด็ก

การควบคุมการส่งออก
ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนด

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อแบบบลูทูธไม่ได้กำหนดว่าโทรศัพท์และชุดหูฟังต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นกัน แต่อุปกรณ์ทั้งคู่ควรจะอยู่ภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจทำให้มีสัญญาณรบกวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ชุดหูฟังรุ่นนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของ Bluetooth เวอร์ชัน 2.0+EDR ที่รองรับ Headset Profile 1.1 และ Handsfree Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับชุดหูฟังรุ่นนี้

การเริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังประกอบด้วยชิ้นส่วนตามที่แสดงไว้ในหน้าแรกดังต่อไปนี้: ปุ่มปรับระดับเสียง (1), ปุ่มรับสาย/วางสาย (2), ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (3), ปุ่มเปิด/ปิด (4), ไมโครโฟน (5), ไฟแสดงสถานะ (6) และที่ยึดหูฟัง (7)

ก่อนจะเริ่มใช้งานชุดหูฟัง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้

ส่วนประกอบของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ชุดหูฟังอาจดูดวัตถุที่เป็นโลหะ

ในบางประเทศ อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณ

เข้ามา ห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกข้อมูลและระบบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดหูฟัง เพราะอาจทำให้ข้อมูลในสื่อดังกล่าวถูกลบทิ้งไป

อุปกรณ์ชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้งานกับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังรุ่นนี้กำหนดให้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-3, AC-4 และ DC-4



คำเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียในการใช้งานร่วมกับชุดหูฟังรุ่นนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองใต้วงจำหน่ายบ้าง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟ แล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้ ที่ไม่สามารถถอดออกได้

อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากชุดหูฟังเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายต่อชุดหูฟังได้

1. เสียบสายไฟของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
2. เสียบสายชาร์จที่ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของชุดหูฟัง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดขึ้นในขณะที่ชาร์จ อาจใช้เวลาชั่วขณะก่อนที่การชาร์จจะเริ่มขึ้น ถ้าอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน ให้เสียบอุปกรณ์ชาร์จและลองชาร์จใหม่อีกครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาจนถึง 2 ชั่วโมง
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีแดงจะดับลง ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและชุดหูฟัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 7 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 200 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและการสแตนด์บายอาจต่างกันไปเมื่อใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นหรือใช้กับ

อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ การใช้การตั้งค่า
สปีดส์ และสภาพแวดล้อม

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด ชุดหูฟังจะ
ส่งเสียงดังขึ้นเป็นสัญญาณเสียงแบบชุด
และไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่มกะพริบ

การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

ในการเปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีเขียวเริ่มกะพริบ
ในการปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีแดงติดขึ้น
ชั่วขณะ

การจับคู่ชุดหูฟัง

1. เปิดโทรศัพท์และชุดหูฟัง
2. เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth
ที่โทรศัพท์ของคุณและตั้งค่าให้ค้นหา
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ
3. เลือกชุดหูฟังจากรายชื่ออุปกรณ์ที่
ค้นพบ

4. ป้อนรหัสผ่าน **0000** เพื่อจับคู่และ
เชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์
ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำ
การเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ
การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ต้องทำ
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ถ้าจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้สำเร็จ
ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและปรากฏใน
เมนูโทรศัพท์ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบ
อุปกรณ์บลูทูธที่ได้จับคู่ไว้กับโทรศัพท์
ของคุณในปัจจุบันได้

หากต้องการยกเลิกการต่อเชื่อมชุดหูฟัง
กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ปิดชุดหูฟังหรือ
ยกเลิกการต่อเชื่อมที่เมนู Bluetooth
ในโทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการต่อเชื่อมชุดหูฟังกับโทรศัพท์
ของคุณ ให้ทำการต่อเชื่อมที่เมนู
Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณ

การใช้งานขั้นต้น

การสวมชุดหูฟัง

เลื่อนชุดหูฟังไปรอบๆ หูของคุณ แล้วชี้ไปทางปากของคุณ (8)

การเปลี่ยนฝาครอบ

ในการถอดฝาครอบที่ใช้ในปัจจุบันออก ให้ยกฝาครอบออกจากหูฟังโดยเริ่มจากส่วนปลายของไมโครโฟน (9) สำหรับวิธีการใส่ฝาครอบอันใหม่ ให้ค่อยๆ กดฝาครอบลงไปจนล็อกเข้าที่ (10)

การโทร

หากต้องการโทรออกหลังจากเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว ให้ใช้โทรศัพท์โทรออกได้ตามปกติ

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับระบบหมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ำด้วยชุดหูฟังรุ่นนี้ ให้กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้ในขณะที่ไม่มีการใช้สาย แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

ในการรับสายหรือวางสาย ให้กดปุ่มรับสาย/วางสาย หากจะปฏิเสธไม่รับสาย เรียกเข้า ให้กดปุ่มรับสาย/วางสายสองครั้งแล้วปล่อย

หากต้องการสลับการใช้สายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์โนเกียที่ใช้งานร่วมกันได้นั้น ให้กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้

หากต้องการปรับระดับเสียงชุดหูฟัง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

การลบการตั้งค่าหรือการรีเซ็ต ชุดหูฟัง

ในการลบการตั้งค่า ให้กดปุ่มเปิด/ปิด
และปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้เป็นเวลา
กว่า 10 วินาที

ในการรีเซ็ตชุดหูฟังถ้าชุดหูฟังทำงาน
ผิดปกติแม้ว่าจะชาร์จชุดหูฟังแล้วก็ตาม
ให้เสียบชุดหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จ
แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มรับสาย/
วางสายพร้อมกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ชุดหูฟังของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
แบบที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ คุณสามารถ
ชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อย
ครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการ
ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำด้วยอุปกรณ์ชาร์จ
ที่ได้รับการรับรองจากโนเกียว่าออกแบบขึ้น
เพื่อใช้งานร่วมกับชุดหูฟัง

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออก
จากเต้ารับไฟฟ้าและชุดหูฟัง อย่าต่อ
แบตเตอรี่ที่เต็มแล้วทิ้งไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ
การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทำให้
อายุการใช้งานลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งาน

แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา
อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย
การทิ้งชุดหูฟังไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น
การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศ
ที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพ
และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง
ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิระหว่าง
15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) หากชุด
หูฟังร้อนหรือเย็นเกินไป จะทำให้ไม่
สามารถใช้งานชุดหูฟังนั้นได้ชั่วคราว

แม้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วก็ตาม
ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมี
จำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจ
ทำให้แบตเตอรี่ระเบิด ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสียหายแล้วอาจจะเปิดได้เช่นกัน

ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วตามข้อบังคับ
กฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถ
ทำได้
ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมา
ใช้ใหม่ อย่าทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะจาก
ครัวเรือน

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและ
ผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า ควรดูแล
รักษาอย่างระมัดระวัง ข้อแนะนำด้านล่างนี้
จะช่วยให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้
ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ
ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมี
แร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม ถ้าอุปกรณ์
เปียก ให้ปล่อยให้แห้งสนิท

- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณ
ที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่
สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วน
ที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะร่นอายุการ
ใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วน
ที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่เย็นจัด
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์กลับ

สู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติด
อยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย

- อย่าพยายามเปิดตู้ชุดหูฟัง
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะอุปกรณ์ การใช้
อุปกรณ์โดยไม่ระมัดระวังจะทำให้
แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อน
ภายในชำรุดเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด
หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาด
อุปกรณ์
- อย่าทาหรือระบายสีอุปกรณ์ เนื่องจาก
สีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้
ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นสามารถนำไปใช้
กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ถ้าชุดหูฟังเกิด
ขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับ
การรับรองใกล้บ้าน