



Nokia Internet Stick CS-12





คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า
ผลิตภัณฑ์ RD- 12 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด
ที่สำคัญและบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนา
คำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0700

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้
อุปกรณ์เสริมของแท่งของ Nokia เป็น
เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Nokia Corporation
ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึง
ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อ
ทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหา
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร
ฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากโนเกีย Nokia

ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่
อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่
มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าในกรณีใด NOKIA หรือ
ผู้ให้อนุญาตรายใดของ NOKIA จะไม่
รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือ
รายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดย
อุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความ
เสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพ
ที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่า
จะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่
ที่การรับประกันความสามารถในการทำงาน
ของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความ
เหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือ
ข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขต
ที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น
โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือ

เพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชัน และบริการ
สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่วางจำหน่ายอาจ
แตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ
รายละเอียด และตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือก

ใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ของคุณ
โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า
เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้าม
กระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจเป็นอันตรายหรือถือว่า
ผิดกฎหมาย กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย
ห้ามเปิดเครื่องในสถานที่ที่ห้าม
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเมื่อ
อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตราย



สัญญาณรบกวน
อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดอาจ
ได้รับผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องได้



**ปิดเครื่องเมื่ออยู่ในบริเวณ
ที่จำกัดการใช้**
โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ
ปิดเครื่องเมื่ออยู่ในเครื่องบิน
ใกล้อุปกรณ์การแพทย์
เชื้อเพลิง สารเคมี หรือบริเวณ
ที่อาจเกิดระเบิด



บริการโดยผู้ชำนาญการ
 ทำการติดตั้งหรือซ่อมแซม
 ผลิตภัณฑ์โดยบุคลากร
 ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น



กันน้ำ
 โทรศัพท์มือถือของคุณกันน้ำ
 ไม่ได้ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้
 ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่ายระบบ
 (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และ
 UMTS 850/1900/2100 HSPA
 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
 ระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์
 ของคุณ
 เมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น
 การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง อุปกรณ์

อาจเกิดความร้อน โดยส่วนใหญ่แล้วนี่คือ
 สภาพปกติ หากคุณสังเกตเห็นว่าเครื่อง
 ทำงานผิดปกติ ให้นำไปยังศูนย์บริการ
 ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ
 เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิด
 อื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อศึกษา
 รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
 ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่
 สามารถใช้งานร่วมกันได้

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ
 ระบบไร้สายเพื่อใช้งานอุปกรณ์นี้

บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บน
 ทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการ

ให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการ
ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริม
จากระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการรับส่ง
ข้อมูล สอบถามรายละเอียดค่าบริการได้
จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือกับ
เครือข่ายอื่นนอกพื้นที่

ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายเกี่ยวกับ
ค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย
อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
งานคุณลักษณะบางอย่างของอุปกรณ์นี้
ซึ่งต้องมีการสนับสนุนจากเครือข่าย

ข้อมูลเบื้องต้น

Nokia Internet Stick CS-12 เป็น
โมเด็มไร้สายที่ใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายเซลลูลาร์

เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์
คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Nokia
Internet Modem ซึ่งจะทำการติดตั้ง
โดยอัตโนมัติเมื่อต่ออุปกรณ์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก

โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดก่อนใช้งาน
อุปกรณ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้แอปพลิเคชัน
Nokia Internet Modem

คู่มือคอมพิวเตอร์ คู่มือระบบปฏิบัติการ
และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานร่วมกับ
อุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่
www.nokia.com/support หรือ
เว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ



คำเตือน: ปลั๊กของอุปกรณ์นี้อาจมีนิกเกิดผสมอยู่ในปริมาณเล็กน้อย ผู้ที่แพ้นิกเกิดอาจเกิดอาการแพ้ หากสัมผัสปลั๊กเป็นเวลานาน

การอ่านคู่มือผู้ใช้ของ Nokia Internet Modem

เมื่อต้องการอ่านคู่มือผู้ใช้ของแอปพลิเคชัน Nokia Internet Modem คุณต้องติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF ไว้ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF ได้จากเว็บไซต์ของ Adobe เป็นต้น

เมื่อต้องการเข้าใช้งานคู่มือผู้ใช้ ให้เลือกเครื่องหมายคำถาม (**Help** **(วิธีใช้)**) จากหน้าหลักในแอปพลิเคชัน Nokia Internet Modem คู่มือผู้ใช้จะปรากฏในภาษาที่คุณเลือกระหว่างการติดตั้งแอปพลิเคชัน

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่รองรับ
เสียบ USB เข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลตามพิกัดที่กำหนดไว้ในข้อมูลจำเพาะสำหรับพอร์ต USB เวอร์ชัน 2.0

เมื่อต้องการใช้งานอุปกรณ์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์ต้องมีโปรเซสเซอร์ 500 MHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64) หรือเร็วกว่า พอร์ต USB ที่ใช้ร่วมกันได้ และเนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 350 เมกะไบต์ คุณยังต้องใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ Microsoft Windows XP (Service Pack 2 พร้อม Hotfix KB943198 หรือ Service Pack 3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) หรือ Microsoft Windows Vista Windows 7 Linux Ubuntu 9.04 หรือ Apple Mac OS 10.5 หรือ 10.6 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ไม่รองรับ Microsoft Windows XP
รุ่น 64 บิต

เริ่มต้นการใช้งาน

อุปกรณ์จะมีส่วนประกอบต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเพจชื่อเรื่องดังนี้ ไฟแสดงสถานะ (1), หัวต่อ USB และฝาครอบ (2) และฝาช่องใส่ซิมการ์ด (3)

ตำแหน่งเสาอากาศ

อุปกรณ์ของคุณมีสายอากาศอยู่ภายในโปรตเหล็กเพื่อการสัมผัสบริเวณเสาอากาศ (4) โดยไม่จำเป็นขณะเสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณการสัมผัสกับเสาอากาศจะส่งผลต่อคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทำให้อุปกรณ์ใช้พลังงานในระดับที่มากขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ลดลง

ใส่ซิมการ์ด



คำเตือน: เก็บฝาครอบป้องกันให้พ้นมือเด็ก

- 1 ถอดฝาครอบออก (5)
- 2 ยกฝาช่องใส่ซิมการ์ดขึ้น (6)
- 3 ใส่ซิมการ์ด (7)
ตรวจสอบว่าหน้าสัมผัสของการ์ดคว่ำลง และมุมตัดของการ์ดอยู่ทางด้านขวา
- 4 ในการปิดฝาครอบ ให้กดฝาครอบลงบนอุปกรณ์ (8) และเลื่อนให้เข้าที่

การตั้งค่าครั้งแรก

เมื่อจะตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องใช้

สิทธิในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่ซิมการ์ดเข้าไปในอุปกรณ์แล้ว
- 2 ถอดฝาครอบป้องกันโดยการดึงออกจากหัวต่อ USB
- 3 เปิดคอมพิวเตอร์และต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ โดยให้โลโก้ Nokia หันขึ้นด้านบน



เคล็ดลับ: ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้สาย

เชื่อมต่อ Nokia CA-175D ให้เชื่อมต่อกับหัวต่อ USB และพอร์ต USB ที่คอมพิวเตอร์

- 4 ในการติดตั้งอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน Nokia Internet Modem ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - ใน Windows โปรแกรมติดตั้งจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติหากเปิดใช้งานคุณลักษณะการรันอัตโนมัติไว้
 - ใน Mac OS ดับเบิลคลิกที่ไอคอนการติดตั้ง Nokia Internet Stick CS-12 แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน Nokia Internet Modem
 - ใน Linux ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์ CD แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน `nokiaInternetmodem.deb` เลือกชุดการติดตั้ง
- 5 เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการและเลือก **OK (ตกลง)** ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

กรุณารอ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ให้ละเอียดถี่ถ้วนและยอมรับข้อตกลง

แอปพลิเคชันและไดรเวอร์ที่จำเป็นได้รับการติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การติดตั้งอาจใช้เวลาานานหลายนาที

- 6 อุปกรณ์จะพยายามกำหนดการตั้งค่าสำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ของผู้ให้บริการของคุณ ตามชนิดของซิมการ์ด

- 7 เมื่อได้รับแจ้ง ให้ป้อนรหัส PIN (personal identification number) ของซิมการ์ดของคุณ รหัส PIN จะช่วยป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและมักให้มาพร้อมกับการ์ด

หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Nokia Internet Modem จะปรากฏขึ้น

- 8 เมื่อจะออกจากแอปพลิเคชัน Nokia Internet Modem ให้เลือก X

- 9 เมื่อจะปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออกจากคอมพิวเตอร์ ให้ถอดอุปกรณ์ออกจากพอร์ต USB

คุณอาจต้องหยุดการทำงานของอุปกรณ์ก่อนที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อ หากระบบปฏิบัติการของคุณสนับสนุนฟังก์ชันนี้

ไฟสัญญาณ

หากไฟสัญญาณเป็นสีแดง แสดงว่าอุปกรณ์ไม่สามารถลงทะเบียนกับเครือข่ายเซลลูลาร์ได้เพราะซิมการ์ดไม่ถูกต้องหรือใส่ซิมการ์ดผิดวิธี หรือไม่สามารถสนับสนุนเครือข่ายในตำแหน่งของคุณ หากไฟสีแดงกะพริบแสดงว่าอุปกรณ์ไม่ได้จดทะเบียนกับเครือข่ายเซลลูลาร์ เนื่องจากคุณไม่ได้ป้อนรหัส PIN

ในกรณีที่มีการเปิดใช้การร้องขอรหัส PIN ในแอปพลิเคชัน Nokia Internet Modem

หากไฟสัญญาณเป็นสีเขียว แสดงว่าอุปกรณ์จดทะเบียนกับเครือข่าย GSM และกำลังถ่ายโอนข้อมูล หากไฟสีเขียวกะพริบ แสดงว่าอุปกรณ์จดทะเบียนกับเครือข่าย GSM แต่การเชื่อมต่อข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้

หากไฟสัญญาณเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าอุปกรณ์จดทะเบียนกับเครือข่าย 3G และกำลังถ่ายโอนข้อมูล หากไฟสีน้ำเงินกะพริบ แสดงว่าอุปกรณ์จดทะเบียนกับเครือข่าย 3G แต่การเชื่อมต่อข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้

การถอนการติดตั้ง

ในการถอนการติดตั้งอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน Nokia Internet Modem จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- ใน Windows ให้เลือกแอปพลิเคชัน ถอนการติดตั้งจากเมนู เริ่มต้น
- ใน Mac OS ให้เลือกไอคอนถอนการติดตั้งในโฟลเดอร์ Nokia
- ใน Linux ให้ใช้ตัวจัดการชุด

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการด้านข้อมูล ราคา และภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

- 1 เมื่อใส่ซิมการ์ดไว้ในอุปกรณ์แล้ว ให้เปิดคอมพิวเตอร์และต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
- 2 หากแอปพลิเคชัน Nokia Internet Modem ไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- ใน Windows ให้เริ่มแอปพลิเคชันจากเมนู เริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ใน Windows XP ให้เลือก Start > Programs > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem
- ใน Mac OS ให้เลือกแอปพลิเคชันจาก Finder

- ใน Linux ให้เลือก Applications > Internet > Nokia Internet Modem

- 3 หากระบบแจ้งเตือนให้ป้อนรหัส PIN ของซิมการ์ดของคุณ
- 4 ตรวจสอบไฟสัญญาณเครือข่ายเพื่อดูว่าสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้หรือไม่
- 5 ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้เลือก *Internet Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)* > ➡ เริ่มใช้การเชื่อมต่อด้วยซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการ

ในระหว่างถ่ายโอนข้อมูล หน้าต่าง *Internet Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)* จะแสดงอัตราการส่งผ่านของข้อมูลที่ส่ง (*Rate out*)

(อัตราส่งออก)) และรับ (Rate in (อัตรารับเข้า)) ในระหว่างเซสชันปัจจุบันและจำนวนข้อมูลรวมทั้งหมดที่ส่งและรับในระหว่างเซสชัน (Volume (ปริมาณ))

หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายหรือไฮเบอร์เนต การถ่ายโอนข้อมูลอาจหยุดทำงาน การใช้อุปกรณ์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจะทำให้คอมพิวเตอร์ต้องใช้แบตเตอรี่มากขึ้นและทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เหลือน้อยลง

6 ในการปิดการเชื่อมต่อ ในหน้าต่าง Internet Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ให้เลือก 

ในการออกจากแอปพลิเคชัน ให้เลือก X วิธีนี้จะปิดการเชื่อมต่อด้วย

ในการย่อแอปพลิเคชันโดยไม่ปิดการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ ให้เลือก 

ในการเปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันเหมือนเดิม ให้คลิกไอคอนแอปพลิเคชันที่ย่อไว้

การดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์เสริมของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณ์ที่ดียเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์เสริมของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์เสริมไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให่วงจรอิเล็กทรอนิกส์

สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ควรปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์เสริมไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์เสริมไว้ในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง อุปกรณ์เสริมนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์เสริม การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่ม สะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เสริมเท่านั้น
- อย่าทาสีอุปกรณ์เสริม เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

คำแนะนำเหล่านี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ด้วย

การนำกลับมาใช้ใหม่

โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรเทาภาระรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle



สัญลักษณ์รูปถังขยะกากบาท
บนผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่
สิ่งตีพิมพ์หรือบนวัสดุ
บรรจุภัณฑ์หมายถึงผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่และ
อุปกรณ์เก็บพลังงานต่างๆ
เหล่านั้นจะต้องถูกส่งกลับมา
จุดรวบรวมที่มีการแบ่งประเภท
เมื่อหมดอายุการใช้งาน
ข้อกำหนดนี้มีผลใช้กับประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป ห้ามทิ้ง
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในลักษณะ
เดียวกับขยะสาธารณะที่ไม่ได้
รับการแยกทิ้ง สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
โปรดดู คำประกาศด้าน
สิ่งแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์ที่
www.nokia.com/environment

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

■ เด็กเล็ก

โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บชิ้นส่วนเหล่านี้ให้พ้นมือเด็ก

■ ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุปกรณ์รุ่นนี้ผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ควบคุมการปล่อยสัญญาณคลื่นวิทยุเมื่อติดตั้งที่ระยะห่าง 0.5 เซนติเมตร (1/5 นิ้ว) จากร่างกายเป็นอย่างน้อย เมื่อต่อโดยตรงกับพอร์ต USB ที่อุปกรณ์ต้นทางหรือเมื่อใช้กับสายเชื่อมต่อ Nokia CA-175D

ที่อาจให้มาพร้อมกันในชุดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ ปลุกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำให้
ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ปลุกถ่ายไว้ในร่างกาย
เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ
หรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ
อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด
กับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์
ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติดังนี้

- เก็บอุปกรณ์ไร้สายให้อยู่ห่างจาก
อุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3
เซนติเมตร (6 นิ้ว)
 - ปิดอุปกรณ์ไร้สายหากสงสัยว่ากำลัง
เกิดคลื่นรบกวน
 - ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว
- หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์
ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่

ปลุกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับ
แพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจก่อให้เกิด
สัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณความถี่ RF อาจส่งผลต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บนรถยนต์ของคุณที่ไม่ได้
รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมหรือมีความ
สามารถในการป้องกันสัญญาณความถี่ RF
อย่างไม่เพียงพอ เช่น ระบบหัวฉีด
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบป้องกันล้อล็อก
ขณะเบรก ระบบควบคุมความเร็ว
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับ
ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตอุปกรณ์ภายใน
รถยนต์ของคุณ

อุปกรณ์ควรซ่อมแซมหรือแก้ไขโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและมีผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดร่วมกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน การใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารแบบไร้สายบนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และอาจเป็นการผิดกฎหมาย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดอุปกรณ์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั๊มก๊าซที่สถานีบริการ สังเกตข้อห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลามของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เป็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้ตัดฟ้านบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ผุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกิน 10 กรัม ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบ

มาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR ที่มีอยู่ในส่วนข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.nokia.com

อุปกรณ์รุ่นนี้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การรับคลื่นวิทยุเมื่อติดตั้งที่ระยะห่าง 0.5 เซนติเมตร (1/5 นิ้ว) จากร่างกายเป็นอย่างน้อย