


ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia WH-800





© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

โลโก้ Nokia, Nokia Connecting People และ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

ข้อมูลเบื้องต้น

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าและโทรออก พร้อมทั้งรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia WH-800

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้
พ้นมือเด็ก พื้นผิวของอุปกรณ์ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิลเคลือบอยู่พื้นผิวของ
อุปกรณ์นี้มีส่วนผสมของสแตนเลสสตีลหรือโลหะผสมชนิดอื่น

เนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นของอุปกรณ์เป็นสื่อแม่เหล็กอุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็ก
อาจถูกดูดติดกับเครื่องอย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแม่เหล็กไว้ใกล้เครื่อง
ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในแถบแม่เหล็กอาจถูกลบได้



คำเตือน: ขณะใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการได้ยินเสียง
รอบข้างตัวคุณจะลดลง ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้
คุณเกิดอันตรายได้

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งมีช่องเสียบ AV 3.5 มม. ให้เสียบปลั๊กชุดหูฟัง (ส่วนที่ 6 ตามที่ปรากฏในหน้าแรก) เข้ากับช่องเสียบ AV สำหรับรายละเอียดโปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ

ต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Nokia ที่รองรับและใช้ขั้วต่อ AV Nokia 2.5 มม. โดยต่อหัวต่อ AD-52 ที่จัดมาให้เข้ากับปลั๊กชุดหูฟังจากนั้นต่อหัวต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์

ต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ (เช่นเครื่องเล่นเพลง) ซึ่งใช้ขั้วต่อออกดีโอ 3.5 มม. โดยต่อ หัวต่อ AD-63 เข้ากับปลั๊กชุดหูฟัง จากนั้นต่อหัวต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์ ขณะใช้หัวต่อนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะชุดหูฟังเพื่อรับฟังเพลงเท่านั้น

สวมชุดหูฟังโดยให้ไมโครโฟน (4) ใกล้กับปากของคุณ เลื่อนส่วนครอบหู (1) ให้ครอบหูของคุณ ค่อยๆ ใส่ตัวหูฟัง (2) เข้ากับหูของคุณและหมุนส่วนครอบหู ให้พอดีที่สุด ในขั้นตอนนี้ ชุดหูฟังพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว

ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง (5)

การโทร

เรียกสายโดยใช้อุปกรณ์มือถือตามปกติเมื่อต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์มือถือ ระหว่างการเรียกสาย ให้พูดกับไมโครโฟนของชุดหูฟัง

หากอุปกรณ์มือถือรองรับการเรียกสายด้วยเสียง ให้กดปุ่มรับ/วางสาย (3)
ค้างไว้จากนั้นทำตามคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์มือถือ

รับหรือวางสายโดยกดปุ่มรับ/วางสาย ตัดสายโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือ
การผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี ข้อแนะนำด้านล่างนี้
จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิด
อาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชื้นสนิม
ถ้าชุดหูฟังเปียก ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลงทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในชุดหูฟัง
- อย่าโยนเคาะหรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมีน้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์
- อย่าทาสีอุปกรณ์เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

หากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ถูกต้องกรุณานำส่งศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ