

Settings Wizard 2.0

Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสุดท้ายสุดท้ายโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด NOKIA หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ NOKIA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และมีได้จำกัดอยู่สำหรับการประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย

ระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ และ/หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะขึ้นอยู่กับค่าบริการเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

ฉบับที่ 1 TH

ตัวช่วยตั้งค่า

ตัวช่วยตั้งค่า กำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย อีเมล การสนทนาแบบ push-to-talk การแบ่งปันวิดีโอโดยอิงกับข้อมูลของผู้ให้บริการของคุณ

ค่าต่างๆ ที่คุณสามารถตั้งได้ใน **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ของคุณ ซิมการ์ด เครือข่าย ผู้ให้บริการเครือข่าย และข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลของตัวช่วยตั้งค่าในหน่วยความจำของโทรศัพท์

เมื่อต้องการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อเปิดใช้ บริการการเชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูล หรือบริการอื่นๆ

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันครั้งแรก คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆ ทั้งหมด หากต้องการเริ่มใช้งานตัวช่วย เลือก **เริ่มต้น** หากต้องการยกเลิกการใช้งาน เลือก **ออก**

หากคุณไม่ได้ใส่ซิมการ์ดไว้ในเครื่อง เครื่องจะขอให้คุณเลือกประเทศของผู้ให้บริการเครือข่าย และเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากประเทศหรือผู้ให้บริการที่ตัวช่วยแนะนำไม่ถูกต้อง ให้เลือกประเทศหรือผู้ให้บริการที่ต้องการจากรายการด้วยตนเอง

หากต้องการเข้าสู่หน้าจอหลักของ **ตัวช่วยตั้งค่า** หลังจากตั้งค่า ให้เลือก **ตกลง** หากการตั้งค่าอยู่ติดกลางคัน ค่าที่ตั้งไปนั้นจะยังไม่ได้รับการกำหนดให้กับเครื่อง หลังจากปิดตัวช่วย คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่กำหนดค่าเรียบร้อยแล้วได้จากตำแหน่งที่ตั้งของแอปพลิเคชันนั้นๆ

การตั้งค่าอีเมล

เมื่อคุณต้องการเพิ่มศูนย์ฝากข้อความใหม่ หรือใช้งานศูนย์ฝากข้อความเดิมที่มีอยู่แล้ว **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขอให้คุณป้อนอีเมลแอดเดรส ชื่อศูนย์ฝากข้อความ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

หากเครื่องไม่รู้จำผู้ให้บริการอีเมลที่คุณป้อน ตัวช่วยจะขอให้คุณกำหนดประเภทของศูนย์ฝากข้อความ และเซิร์ฟเวอร์สำหรับรับส่งเมล โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเริ่มตั้งใช้งานศูนย์ฝากข้อความใหม่ หลังจากป้อนข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นแล้ว ให้เลือก **ใช่** หรือเลือก **ไม่** เพื่อกลับไปหน้าจอหลักของ **ตัวช่วยตั้งค่า**

การตั้งค่าผู้ให้บริการเครือข่าย

เมื่อคุณต้องการกำหนดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเครือข่าย เช่น MMS และ WAP **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขอให้คุณเลือกค่าที่มีอยู่แล้ว และเลือก **ตกลง**

การตั้งค่า Push to talk

คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวไว้ในโทรศัพท์ของคุณ และได้สมัครเพื่อขอรับบริการแล้ว

เมื่อคุณต้องการกำหนดค่าการสนทนาแบบ push to talk (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขอให้คุณกำหนดค่าต่างๆ ต่อไปนี้: ชื่อเล่น PTT, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

การตั้งค่าการแบ่งดูวิดีโอ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวไว้ในโทรศัพท์ของคุณ และได้สมัครเพื่อขอรับบริการแล้ว

หากต้องการค้นหาทางวิดีโอ คุณจะต้องมี USIM การ์ดและอยู่ภายในพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่าย UMTS

เมื่อคุณต้องการกำหนดค่าการแบ่งดูวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขอให้คุณป้อนที่อยู่สำหรับแบ่งดูวิดีโอ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของพรีอากซ์ที่ใช้สำหรับการแบ่งดูวิดีโอ จากนั้นเลือก **ตกลง**

หลังจากตั้งค่าการแบ่งดูวิดีโอแล้ว **ตัวช่วยตั้งค่า** จะถามว่าคุณต้องการเพิ่มที่อยู่สำหรับแบ่งดูวิดีโอให้กับบุคคลใดในรายชื่อหรือไม่ ให้เลือก **ใช่** หรือ **ไม่**

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณประสบปัญหาขณะใช้งาน **ตัวช่วยตั้งค่า** โปรดดูที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าโทรศัพท์ Nokia ได้ที่ www.nokia-asia.com/phonesettings