

即按即說

© 2007 Nokia. 版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 與 Nseries 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律許可的最大範圍下，Nokia 或其提供商在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，NOKIA 恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性與可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的商業性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

能否取得特定產品和應用程式以及這些產品的服務要視地區而定。請向 Nokia 的經銷商洽詢以取得詳細資訊以及可用的語言選項。

有些操作和功能必須視 SIM 卡和/或系統、多媒體訊息，或者手機的相容性和受支援的內容格式而定。某些服務需要另外收費。

如需關於手機的其他重要資訊，請參閱《用戶指南》。

即按即說

即按即說 (PTT) (系統服務) 是一種透過 GSM/GPRS 系統執行的即時網路語音通訊 (VOIP) 服務。只要按一個按鍵，即按即說功能便可提供直接的語音通訊。使用即按即說可與單人或群組進行對話。

您必須先定義即按即說存取點和設定，才可使用即按即說功能。您可以從提供即按即說服務的服務提供商，接收包含在特殊文字訊息中的設定。您也可使用設定精靈應用程式（若服務提供商有支援）進行設定。如需更多應用程式的資訊，請參閱您手機的指南，網址是 www.nokia.com.tw/support 或參考您當地的 Nokia 網站。

在即按即說通訊中，當一個人在說話時，其他人會透過內建擴音器收聽對方講話的內容。通話者必須輪流說話來回應對方。由於一次只有一個群組成員可以說話，因此會限制每個人最長的說話時間。最長的說話時間通常設定為 30 秒。如需系統通話時間長度的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。



警告：使用擴音功能時，請勿將手機拿到耳朵旁，因為聲音可能會太大聲。

一般通話會優先於即按即說通訊。

定義即按即說存取點

許多服務提供商會要求您使用網際網路存取點 (IAP) 做為預設的存取點。有些服務提供商則是允許您使用 WAP 存取點。如需更多資訊，請洽詢您的服務提供商。

如果您還沒有建立 WAP 連線，可能需要洽詢您的服務提供商以協助您建立初次連線，或者請參閱 www.nokia.com.tw/settings 網頁上的說明。

即按即說設定

選擇選項 > 即按即說設定。

選擇使用者設定，並輸入以下資訊：

已接受清單的通話 — 如果您想要看見來電通知，請選擇通知。如果您想要自動接聽即按即說通話，請選擇自動接受。如果您想要自動拒絕接聽即按即說通話，請選擇不允許。

即按即說通話提示聲 — 如果您想讓即按即說的來電提示設定與目前使用的操作模式中定義的來電提示聲相同，請選擇由操作模式設定。

回撥要求鈴聲 — 選擇回撥要求的鈴聲。

應用程式啟動 — 選擇開機時是否要登入即按即說服務。

預設暱稱 — 輸入您要顯示讓其他使用者看到的預設暱稱。您的服務提供商可能已停用手機中編輯此選項的功能。

顯示我的即按即說位址 — 選擇1對1通話、群組通話、所有通話或絕不傳送。您的服務提供商可能已停用手機中上述選項的部分選項。

顯示我的登入狀態 — 若要顯示您的狀態，請選擇是；若要隱藏您的狀態，請選擇否。

選擇連線設定，並輸入以下資訊：

網域 — 輸入從服務提供商取得的網域名稱。

存取點名稱 — 輸入即按即說的存取點名稱。必須有存取點名稱，才可建立與 GSM/GPRS 系統的連線。

伺服器位址 — 輸入從服務提供商取得的即按即說伺服器 IP 位址或網域名稱。

使用者名稱 — 輸入從服務提供商取得的使用者名稱。

即按即說密碼 — 輸入密碼以建立數據連線（若有必要）。密碼通常是由服務提供商提供，而且通常區分大小寫。

登入即按即說

即按即說會在啟動時自動登入到服務。

登入成功後，即按即說會自動連線至應用程式上次關閉時所使用的頻道。如果連線失敗，手機會再自動嘗試登入，直到您選擇退出即按即說為止。

退出即按即說

選擇選項 > 退出，接著會顯示是否在退出應用程式後，從即按即說登出？。按是即可登出並關閉服務。如果您想在背景繼續開啓此應用程式，請按否。如果您開啓了數個應用程式，並且想在應用程式之間進行切換，請按住功能表鍵。

撥打一對一通話

選擇選項 > 連絡人。

從清單選擇您想要進行通話的連絡人，然後選擇選項 > 1對1通話。

通話時，請持續按住通話鍵。結束通話時，請鬆開通話鍵。

您也可以在即按即說應用程式的其他畫面（例如：連絡人畫面）按住通話鍵與連絡人通話。要撥打另一通電話，請先結束一對一通話。選擇中斷連線或按 **C**。

 **祕訣！**在進行即按即說通話時，請記得將手機拿到您面前，這樣您才看得到螢幕。在靠近麥克風處說話，並避免讓手蓋住擴音器。

接聽一對一通話

按下通話鍵開啓一對一通話或按結束鍵結束通話。

 **祕訣！**您也可以從通訊錄撥打一對一通話或群組通話。選擇選項 > 即按即說 > 1對1通話或多人通話。

進行群組通話

要撥打電話給群組，請選擇選項 > 連絡人、標示您要撥打的連絡人並選擇選項 > 多人通話。

顯示其他人的登入狀態

要顯示或隱藏其他人的即按即說登入狀態，請選擇選項 > 連絡人、連絡人、選項 > 顯示登入狀態或隱藏登入狀態。

傳送回撥要求

在連絡人中，捲動到想要的姓名，然後選擇選項 > 傳送回撥要求。

回覆回撥要求

當有人傳送回撥要求給您時，在待機模式中會顯示1個新回撥要求。按顯示開啓回撥收件匣。選擇連絡人，接著選擇選項 > 1對1通話以開始進行一對一通話。

頻道

您可以加入預先設定的公共頻道。公共頻道開放給任何知道此頻道 URL 位址的人使用。

連線到頻道並進行通話時，所有加入該頻道的成員都會聽到您的聲音。最多可同時開啓 5 個頻道。使用一個以上的頻道時，請選擇切換以切換至您想要通話的頻道。

選擇選項 > 即按即說頻道。

如果是第一次連線到預先設定的公共頻道，請選擇選項 > 新頻道 > 新增現有的頻道。當您加入一個預先設定的頻道，您必須填入此頻道的 URL 位址。

建立您的專屬頻道

要建立新的預設頻道，請選擇選項 > 新頻道 > 新增。

您可以建立專屬的公共頻道，選擇專屬的頻道名稱，然後邀請成員。成員們可以再邀請更多的成員加入此公共頻道。

您也可以建立私人頻道。只有獲得頻道主人邀請的使用者才可以加入並使用此私人頻道。

請為每個頻道定義頻道名稱、頻道保密、暱稱和縮圖（可選擇使用與否）。

成功建立頻道後，將詢問您是否要發送頻道邀請訊息。頻道邀請訊息為文字訊息。

進行頻道通話

登入即按即說服務後若要進行頻道通話，請按通話鍵。您將會聽到一聲提示音，表示已接通。

通話時，請持續按住通話鍵。結束通話時，請鬆開通話鍵。

如果您在其他成員發言時嘗試按通話鍵來回應此頻道，螢幕上會顯示等待。請鬆開通話鍵，等待其他人結束發言，當通話者結束發言時再按通話鍵。或者，繼續按著通話鍵並等待螢幕上出現對話。

當您正在進行頻道通話時，若某人停止說話，第一個按通話鍵的人可以接著發言。

結束即按即說通話後，請選擇中斷連線或按 **C**。

在頻道通話期間，若要查看目前使用頻道的成員，請選擇選項 > 當前成員。

連線到頻道時，您也可以邀請新的成員加入此頻道，方法為選擇選項 > 傳送邀請以開啓邀請畫面。只有在您是私人頻道的主人或者該頻道為公共頻道

時，您才可以邀請新成員。頻道邀請訊息為文字訊息。

回應頻道邀請

要儲存已接收的頻道邀請，請選擇選項 > 儲存頻道。此頻道會新增至您的即按即說連絡人中的頻道項目。

儲存頻道邀請之後，將會詢問您是否要連線到此頻道。選擇是可開啓即按即說的通話畫面。若您尚未登入，手機將會登入此服務。

如果您拒絕或清除邀請，邀請訊息會儲存在您的訊息收件匣中。若要稍後加入頻道，請開啓邀請訊息，並儲存邀請。請從對話方塊中選擇是以連線至該頻道。

查看即按即說記錄

選擇選項 > 即按即說記錄。記錄包括下列資料夾：未接即按即說、已接收即按即說通話和已建立即按即說。

要從即按即說記錄開始一對一通話，請按通話鍵。