


## Minialtavoces MD-11 Nokia




## Introducción

Con los minialtavoces MD-11 de Nokia puede escuchar música de su dispositivo móvil o reproductor de música compatible y disfrutar de audio de alta calidad. Puede conectar un segundo altavoz MD-11 para sonido estéreo. El altavoz tiene un conector de audio estándar de 3,5 mm. El cable del altavoz funciona como antena de la radio FM.

### Aviso:

Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

## Piezas



El altavoz contiene las siguientes piezas: altavoz (1), tecla de encendido (2), luz indicadora (3), conector de audio de 3,5 mm (4), cable del altavoz con conector de audio (5), tapa de la batería y bobina para el cable (6).

## Insertar las baterías

- 1 Para abrir la tapa de la batería, desenrolle el cable del altavoz y jale la pestaña siguiendo la dirección de la flecha.
- 2 Inserte tres baterías AAA en el correspondiente compartimiento.
- 3 Para cerrar la tapa de la batería, alinee la tapa con el cable del altavoz y empuje la tapa hasta que encaje en su lugar.

Cuando no utilice el altavoz durante períodos prolongados, retire las baterías para evitar daños ocasionados por fugas.

## Uso de los altavoces

### Conectar el altavoz

- 1 Levante el conector de audio de la ranura en la parte inferior de los altavoces y desenrolle el cable.
- 2 Inserte el conector de audio en el enchufe del dispositivo Nokia u otro dispositivo compatible que tenga un conector de audio estándar de 3,5 mm. Si el dispositivo Nokia tiene un conector Nokia AV de 2,5 mm, use el adaptador adecuado.

### Escuchar música

- 1 Pulse la tecla de encendido. La luz indicadora se enciende cuando el altavoz está activado.
- 2 Reproduzca audio y use los controles de volumen del dispositivo. Cuando las baterías tienen poca energía, suena un bip regular.

### Aviso:

La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Escuche música a un volumen moderado.

### Escuchar en estéreo

Conecte un segundo altavoz MD-11 al que está conectado al dispositivo y encienda ambos altavoces.

## Información del producto y de seguridad

### Cuidado del dispositivo

Manipule el dispositivo, la batería y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la batería y espere a que el dispositivo se seque.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en temperaturas altas. Las temperaturas altas pueden reducir la duración del dispositivo, dañar la batería y deformar o derretir las partes plásticas.
- No guarde el dispositivo en temperaturas frías. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y mecanismos.
- Utilice solamente paños suaves, limpios y secos para limpiar la superficie del dispositivo.

- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir la operación apropiada.

**Reciclar**

Devuelva siempre los productos electrónicos, las baterías y los materiales de embalaje usados a los puntos de recolección dedicados. De esta forma, ayuda a evitar la eliminación no controlada de desechos y promueve el reciclaje de materiales. Consulte la información del producto relacionada con el medioambiente y sobre cómo reciclar los productos Nokia en [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) (en inglés) o con un dispositivo móvil, en [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) (en inglés).

**Copyright y otros avisos**

© 2010 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People y el logo de Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation.

/Edición 1.0 ES-LAM