

Servidor Multimedia Doméstico

© 2007 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries y Nokia Care son marcas registradas o no de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, transferencia, distribución o almacenamiento parcial o de todo el contenido de este documento, en ninguna forma sin previo permiso escrito por Nokia.

Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso. EN LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NOKIA O SUS CEDENTES DE LICENCIAS SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS, O GANANCIAS, O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O INDIRECTO QUE PUEDA DERIVAR DE DICHAS PÉRDIDAS.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROVISTO "TAL CUAL". A MENOS QUE LO SEA REQUERIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA, DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADEO Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O DESCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

Es posible que personas o empresas no afiliadas ni asociadas a Nokia hayan creado y sean las propietarias de las aplicaciones de terceros provistas en o relacionadas al dispositivo. Nokia no es propietaria de los copyrights ni de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de terceros. Por tanto, Nokia no asume responsabilidad por cualquier asistencia al usuario final, ni de la funcionalidad o de la información referentes a esas aplicaciones o materiales. Nokia no provee ninguna garantía para las aplicaciones de terceros. AL USAR LAS APLICACIONES, USTED RECONOCE QUE SON PROVISTAS TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO EXPRESADA O IMPLÍCITA, Y A LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICADA. USTED RECONOCE TAMBIÉN QUE NI NOKIA, NI SUS AFILIADAS, HACEN REPRESENTACIONES O GARANTÍAS ALGUNA, SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE TÍTULOS, MERCADEO O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE EL SOFTWARE NO INFRINJA CUALQUIER PATENTE, COPYRIGHT, MARCAS REGISTRADAS U OTROS DERECHOS A TERCEROS.

Su dispositivo puede tener sitios favoritos o enlaces preinstalados. También puede acceder sitios provistos por terceros no asociados a Nokia a través de su dispositivo. Nokia no se responsabiliza, ni respalda estos sitios. Si pretende accederlos, adopte las precauciones relativas a seguridad y contenido.

La disponibilidad de productos y servicios específicos, y de las aplicaciones para dichos productos, pueden variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor Nokia para obtener información acerca de los detalles de los productos, su disponibilidad y opciones de idiomas.

Ciertas operaciones y funciones dependen de la tarjeta SIM y/o red, MMS o compatibilidad de dispositivos y los formatos de contenido admitidos. Ciertos servicios están sujetos a un cargo por separado.

La protección de los derechos de propiedad intelectual puede impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, música (incluyendo tonos de timbre) y otros contenidos.

Consulte el manual del usuario para obtener información importante acerca de su dispositivo.

EDICIÓN 1 ESP

Servidor Multimedia Doméstico



Importante: Siempre active uno de los métodos disponibles de encriptación para aumentar la seguridad de su conexión por LAN móvil. El uso de métodos de encriptación reduce el riesgo de accesos no autorizados a sus datos.

Servidor Multimedia Doméstico usa arquitectura UPnP para conectarse a dispositivos compatibles a través de LAN inalámbrica. La arquitectura UPnP usa las configuraciones de seguridad de la conexión de LAN inalámbrica.

Con Servidor Multimedia Doméstico puede fácilmente catalogar música, imágenes y archivos de video en una computadora compatible. Puede crear listas de reproducción personalizadas de música, álbumes de fotos y colecciones de películas. Puede transferir archivos multimedia compatibles a su dispositivo y hacer una copia de seguridad de archivos de su dispositivo en una computadora. Puede usar el dispositivo como control remoto y mostrar archivos multimedia del dispositivo o computadora a un reproductor multimedia doméstico en red compatible con UPnP, como una computadora, televisión o sistema de audio.

Instalación del Servidor Multimedia Doméstico en una computadora

Instale la aplicación Servidor Multimedia Doméstico en una computadora compatible desde el CD-ROM proporcionado con su dispositivo. Servidor Multimedia Doméstico requiere sistema operativo Microsoft Windows 2000 o Windows XP. Si posee un firewall para proteger su computadora, talvez necesite modificar las configuraciones para permitir que la computadora trabaje con su dispositivo móvil. Siga las instrucciones de instalación en la pantalla.

Administración de sus archivos multimedia

Para mantener un seguimiento de sus canciones, fotos digitales y videoclips, ubique los archivos en su computadora compatible y agregue los archivos o carpetas enteras al Servidor Multimedia Doméstico.

Puede designar carpetas donde mantiene archivos multimedia compatibles en su computadora como carpetas de control. Cuando agrega nuevos archivos multimedia en carpetas de control, el Servidor Multimedia Doméstico agrega esos archivos a la biblioteca y los mantiene actualizados automáticamente.

Transferencia de archivos de la computadora a su dispositivo

- 1 Usando su dispositivo móvil, conéctese al Servidor Multimedia Doméstico en una computadora compatible.

En la computadora compatible, usando la aplicación Servidor Multimedia Doméstico, seleccione el dispositivo en el menú de dispositivos.

- 2 Seleccione una biblioteca de archivos multimedia que quiere transferir.
- 3 Seleccione un único archivo multimedia.
- 4 Seleccione la opción de transferir el archivo a un dispositivo móvil.

Transferencia de archivos de dispositivo a una computadora

- 1 Usando su dispositivo móvil, conéctese al Servidor Multimedia Doméstico en una computadora compatible; o en una computadora compatible, usando la aplicación Servidor Multimedia Doméstico, seleccione su dispositivo en el menú de dispositivos.
- 2 Seleccione el archivo que quiere transferir.
- 3 Seleccione la opción para transferir el archivo al Servidor Multimedia Doméstico en una computadora compatible.

Mostrar archivos de una computadora en otros dispositivos

Puede usar su dispositivo móvil como control remoto para mostrar archivos multimedia compatibles desde la aplicación Servidor Multimedia Doméstico en otros dispositivos compatibles con UPnP de su red doméstica. Por ejemplo: puede usar su dispositivo móvil para controlar la reproducción de archivos de música compatibles almacenados en su computadora a través de su sistema de audio doméstico compatible con UPnP, usando un receptor multimedia compatible con UPnP.

Control de archivos multimedia con su dispositivo móvil

- 1 Usando su dispositivo móvil, conéctese al Servidor Multimedia Doméstico en una computadora compatible.
- 2 Seleccione la biblioteca de archivos multimedia que contiene el archivo que quiere controlar.
- 3 Seleccione un archivo multimedia.
- 4 Seleccione el dispositivo compatible donde el archivo se muestra.

Más informaciones

Para obtener más informaciones sobre Servidor Multimedia Doméstico, visite www.simplecenter.net/nokia (en inglés) o pulse **F1** en la aplicación Servidor Multimedia Doméstico para abrir Ayuda.