


คู่มือผู้ใช้ Nokia 202

ปุ่มและส่วนประกอบ




- 1 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม.)
- 2 ช่องเสียบ Micro-USB
- 3 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 4 หูฟัง
- 5 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด

- 6 แผงปุ่มกด
- 7 ไมโครโฟน
- 8 ปุ่มโทร
- 9 หน้าจอ



- 10 ลำโพง
- 11 เลนส์กล้องถ่ายรูป ก่อนใช้กล้องถ่ายรูป ให้ล็อกเทปป้องกันออกจากเลนส์ก่อน
- 12 ปุ่มระดับเสียง
- 13 ปุ่มล็อคปุ่มกด
- 14 บริเวณเสาอากาศ (บริเวณที่ไฮไลต์) โปรดดูที่ ➡ 1 ใน "คำแนะนำคุณสมบัติเฉพาะ"
- 15 ช่องใส่ซิมการ์ด (ซิมการ์ด 2) โปรดดูที่ ➡ 6


การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่




1 ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก




4 วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วดันแบตเตอรี่เข้าไป



2 หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก



5 กดฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อกเข้าที่




3 เปิดที่วางซิมการ์ด แล้ววางซิมการ์ดโดยควาหน้าสัมผัสลง โปรดดูที่ ➡ 4




6 หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กด  ค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะสั่น


การใส่หรือถอดซิมการ์ดอันที่สอง




เปิดช่องใส่ซิมการ์ดภายนอกที่กำกับด้วย
SIM 2 โปรดดูที่ ➡ 7




หากต้องการถอดการ์ดออก ให้เปิดช่องใส่
ซิมการ์ด




วางซิมการ์ดลงในช่องโดยคว่ำหน้าสัมผัส
ลง



ดันซิมการ์ดลงไปจนซิมการ์ดหลุดออกมา




ดันการ์ดลงไปจนเข้าล็อค ปิดฝา



ดึงซิมการ์ดออก


การใส่การ์ดหน่วยความจำ



ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก



ยกที่วางการ์ดขึ้น



หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก



ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ โดยคว่านำสัมผัสลง




เลื่อนที่วางการ์ดหน่วยความจำไปทางด้านล่างของโทรศัพท์




วางที่วางซิมการ์ดลง

การชาร์จแบตเตอรี่




7
เลื่อนที่วางขิมการ์ดกลับสู่ตำแหน่งเดิม




1
เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง




8
วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วดัน
แบตเตอรี่เข้าไป



2
เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์



9
กดฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝาครอบ
ล็อกเข้าที่ โปรดดูที่ ➡ 2




3
แบตเตอรี่เต็มแล้วใช้ไหม ถอดอุปกรณ์
ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอด
ออกจากเต้ารับ

การล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม และหน้าจอ




ล็อคปุ่มกดและหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้
โทรศัพท์



กดปุ่มล็อคปุ่มกด


การสำรวจโทรศัพท์



หากต้องการดูคุณสมบัติและแอปพลิเคชัน
ในโทรศัพท์ของคุณ ให้กด **เมนู**




หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้
กด **กลับ**




หากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก ให้กด





แตะแอปพลิเคชันหรือรายการอื่นๆ เพื่อเปิด



หากต้องการเลื่อน ให้เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว แล้วยกนิ้วขึ้น โปรดดูที่ ➡ 3




แตะรายการค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม



หากต้องการปิด ให้ค่อยๆ เลื่อนนิ้วของคุณไปยังทิศทางที่ต้องการ

การปิดเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน




เปิดแอปพลิเคชันโปรดของคุณด้วยการ
ปิดบนหน้าจอหลักเพียงครั้งเดียว




เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเปิดเมื่อ
ปิดไปทางซ้าย



เลือก เมนู > การตั้งค่า



เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเปิดเมื่อ
ปิดไปทางขวา



เลือก ปุ่มสัดส่วนตัว > รูปแบบการปิด

การคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ




คัดลอกรายชื่อ ปฏิทิน และอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างสะดวก




เปิด Bluetooth ที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง




เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า**



เลือก **ซิงค์และสำรอง > การสลับโทรศัพท์**



เลือก **คัดลอกไปที่นี่** และเลือกสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก **เสร็จ**



เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณจากรายการอุปกรณ์ที่พบ

การกำหนดซิมการ์ดที่จะใช้



6 หากเครื่องขอ ให้สร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (เช่น 123) แล้วเลือก **ตกลง**



กำหนดซิมที่จะใช้สำหรับการโทรหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



7 ตรวจสอบว่ารหัสตรงกันทั้งสองเครื่อง



1 เลือก **เมนู > จัดการซิม**



8 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง



2 หากต้องการเลือกที่จะซิมใดทุกครั้ง ให้เลือก **ถามทุกครั้ง**

สัญลักษณ์

 /  — คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้
อ่านส่งมายัง SIM1 หรือ SIM2

 — คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านส่ง
มายัง SIM1 และ SIM2

 /  — คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง
ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จจาก
SIM1 หรือ SIM2

 — คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง
ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จจาก
SIM1 และ SIM2


 — มีการล็อคหน้าจอสัมผัสและปุ่ม

 — โทรศัพท์ไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียก
เข้าหรือเมื่อได้รับข้อความ

 — ตั้งเสียงปลุกไว้

 /  — โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับเครือ
ข่าย GPRS หรือ EGPRS ด้วย SIM1

 /  — เปิดการเชื่อมต่อข้อมูล GPRS
หรือ EGPRS จาก SIM1



เลือก **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อกำหนดว่า
จะใช้ซิมใดกับการเชื่อมต่อใด



หากต้องการเปลี่ยนซิม ให้เลือกการ์ด
ค้างไว้ แล้วเลือก **เปลี่ยนซิม**



เขียนชื่อ แล้วเลือก **ตกลง**

 /  — การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS จาก SIM1 ถูกพักไว้

 — เปิด Bluetooth อยู่

 /  — เครื่องจะโอนสายเรียกเข้า SIM1 หรือ SIM2 ทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

 — เครื่องจะโอนสายเรียกเข้า SIM1 และ SIM2 ทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

 — รูปแบบที่ใช้อยู่มีการตั้งเวลาไว้ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ โทรศัพท์จะเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบที่ใช้งานก่อนหน้านี้

 — มีการต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์

 — โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB

การโทรออกหรือรับสาย



โทรหาเพื่อน โปรดดูที่ ➡ 17



หากต้องการวางสาย ให้กด ๑



ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด ๑



เมื่อโทรศัพท์ดัง ให้กด ๑ เพื่อรับสาย
โปรดดูที่ ➡ 18




หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

การดูสายที่ไม่ได้รับ



บนหน้าจอหลัก ให้เลือก **ดูข้อมูล** โปรดดูที่ ➡ 5



หากต้องการโทรกลับ ให้เลือกหมายเลขแล้วกด ☎




เคล็ดลับ: หากต้องการดูสายที่ไม่ได้รับในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > บันทึกการโทร**

การปรับระดับเสียง



ระดับเสียงดังเกินไปในขณะโทรหรือเมื่อฟังวิทยุหรือไม่



ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง



ดีขึ้น

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์




เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในโทรศัพท์



ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **ตกลง**




เลือก **เมนู > รายชื่อ**



เขียนชื่อและนามสกุล แล้วเลือก **จัดเก็บ > เสร็จ**




เลือก **เพิ่มใหม่** หากระบบถาม ให้เลือกว่าจะจัดเก็บรายชื่อไว้ที่ใด




หากต้องการแก้ไขรายละเอียด ให้เลือก **ชื่อ** และเลือกรายชื่อ

การส่งข้อความ




เลือก ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล



ติดต่อกับบุคคลต่างๆ ผ่านข้อความ โปรดดูที่ ➡ 9




เลือก เมนู > ข้อความ




เลือก สร้างข้อความ



เขียนข้อความ แล้วเลือก ทำต่อ




เคล็ดลับ: ในการเพิ่มสิ่งที่แนบ เลือก ตัวเลือก > แทรกแอปเจกต์ โปรดดูที่ 10, 11, 12



หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก รายชื่อ



เลือก ส่ง หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้



หากต้องการป้อนเบอร์หรือที่อยู่อีเมล ให้เลือก เบอร์หรืออีเมล

การเขียนข้อความ

กดปุ่มตัวเลขซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรปรากฏ

หากต้องการพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน ให้กดปุ่ม **1** ซ้ำๆ

หากต้องการพิมพ์อักขระพิเศษ ให้กดปุ่ม ***** แล้วเลือกอักขระ

หากต้องการสลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก ให้กดปุ่ม **#**


หากต้องการใช้โหมดตัวเลข ให้กด **#** ค้างไว้ แล้วเลือก โหมดหมายเลข หากต้องการกลับสู่โหมดตัวอักษร ให้กด **#** ค้างไว้

หากต้องการป้อนหมายเลขอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

หากต้องการเปิดหรือปิดการเล่นแบบสุ่ม ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การทำนาย** > **เปิดการทำนาย** หรือ **ปิดการทำนาย** รองรับเพียงบางภาษาเท่านั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน เลือก **ตัวเลือก** > **ภาษาที่ใช้เขียน**

การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก




คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังและจัดเรียงรายการในหน้าจอหลักใหม่ได้



เลือกโฟลเดอร์และภาพถ่าย



เลือก เมนู > การตั้งค่า



เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณและใช้รูปภาพนั้นได้



เลือก จอแสดงผล > ภาพพื้นหลัง

การป้อนข้อความภาษา ไทย


การป้อน คิดถึง U

1. ในการใส่ ค ให้กด **1** สี่ครั้ง
2. กด * กดขวาเพื่อใส่สระ ◡ สำหรับ ค และเลือก **ไข**
3. ในการใส่ ด ให้กด **5** หนึ่งครั้ง
4. ในการใส่ ถ ให้กด **5** สามครั้ง
5. กด * กดขวาสามครั้งเพื่อใส่สระ สำหรับ ถ และเลือก **ไข**
6. ในการใส่ ง ให้กด **2** สองครั้ง
7. หากต้องการเปลี่ยนเป็นตัวอักษรใหญ่แบบลาติน กด **#**
8. หากต้องการใส่เว้นวรรค ให้กด **0**
9. ในการใส่ U ให้กด **8** สองครั้ง

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า




ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละรูปแบบ



เรียกดูเสียงเรียกเข้า




เลือก เมนู > การตั้งค่า



เลือกเสียงเรียกเข้า



เลือก แบบเสียง > เสียงเรียกเข้า:




เคล็ดลับ: หากต้องการสลับระหว่างรูปแบบไม่มีเสียงและรูปแบบปกติ ให้กด # ค้างไว้

การตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า




คุณสามารถตั้งเพลงจากเครื่องเล่นเพลงให้เป็นเสียงเรียกเข้าได้



เมื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **เปิดคลังภาพ** แล้วเรียกดูเพลง



ลาก  และ  ไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด แล้วเลือก **เสร็จ**



คุณสามารถเลือกบางส่วนของเพลงเพื่อใช้เป็นเสียงเรียกเข้าได้ เลือก **ใช่**



เลือก **จัดเก็บ โปรดยุติ** ➔ 13

การตั้งเวลาปลุก



ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก



หากต้องการให้ปลุกซ้ำ เลือก ตั้งค่า > ปลุกซ้ำ > เปิด และเลือกวัน



เลือก เมนู > แอปฯ > นาฬิกาปลุก



ตั้งเวลาปลุก แล้วเลือก ((🔔))

การเพิ่มนัดหมาย



เลือก เมนู > ปฏิทิน



เลือกวันที่และ ดูข้อมูล > เพิ่ม



เลือก การประชุม ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ แล้วเลือก จัดเก็บ

ฟังวิทยุ



ฟังสถานีวิทยุโปรดของคุณในโทรศัพท์




เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ




เลือก เมนู > เพลง


การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ



เลือก วิทยุ



ค้นหาสถานีวิทยุโปรดของคุณ




หากต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง




เลือก เมนู > เพลง



หากต้องการปิดวิทยุ ให้กด



เลือก วิทยุ



หากต้องการค้นหาสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด ให้เลือก ตัวเลือก > ค้นหาทุกสถานี




หากต้องการเปลี่ยนไปยังสถานีที่จัดเก็บไว้ ให้เลือก << หรือ >>



หากต้องการค้นหาด้วยตัวเอง ให้เลือก << หรือ >> ค้างไว้



เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุ่มตัวเลขเพื่อเปลี่ยนไปยังสถานีที่จัดเก็บไว้ได้ด้วย



หากต้องการจัดเก็บสถานี ให้เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี



เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนชื่อสถานี ให้เลือกสถานีค้างไว้ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

การเล่นเพลง



ฟังเพลงโปรดของคุณในโทรศัพท์




เลือกเพลงที่ต้องการเล่น




เลือก เมนู > เพลง



หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ ให้เลือก || หรือ ►



เลือก เพลงของฉัน



หากต้องการปิดเครื่องเล่นเพลง ให้กด



การถ่ายภาพ



คุณเมื่อกำลังอยู่ในโทรศัพท์แล้ว แค่อ้างแล้ว ก็ถ่ายรูป




เลือก 

เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน ภาพถ่าย ของฉัน



หากต้องการเปิดกล้อง ให้เลือก เมนู > ภาพถ่าย > กล้องถ่ายรูป



ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อขยายหรือย่อ


การบันทึกวิดีโอ




นอกจากการถ่ายภาพแล้ว คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ด้วย




หากต้องการเปิดกล้อง ให้เลือก **เมนู > ภาพถ่าย > กล้องวิดีโอ**



ในการเริ่มบันทึก ให้เลือก ●



ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อขยายหรือย่อ




หากต้องการหยุดบันทึก เลือก **●**
เครื่องจะจัดเก็บวิดีโอไว้ใน วิดีโอของฉัน

การเรียกดูเว็บ



ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ



หากต้องการขยาย ให้แตะส่วนของเว็บเพจที่ต้องการดูให้ชัดขึ้น




เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต



หากต้องการย่อ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง



หากต้องการไปยังเว็บไซต์ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บในแถบที่อยู่



เคล็ดลับ: ในมุมมอง รายๆโปรด คุณ
สามารถเลือก ≡ > ล้างประวัติ

การเพิ่มบุ๊กมาร์ค



หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นบุ๊กมาร์ค



เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม



แอปพลิเคชัน สังคม เป็นเกตเวย์ไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม



เลือก เมนู > แอปฯ



ในขณะที่มีการเรียกดู ให้เลือก ≡ > เพิ่มในรายการโปรด




เลือก แอปฯ และเกมส์ > สังคม แล้วเลือกชม โปรดดูที่ ➡ 14

การส่งอีเมล



เลือกบริการ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้ โปรดดูที่ ➡ 14, 15




คุณสามารถอ่านและส่งอีเมลขณะเดินทางได้




เคล็ดลับ: เพิ่ม สังคม ลงในหน้าจอหลัก เพื่อดูอัปเดตล่าสุด




เลือก เมนู > อีเมล หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้




เลือกบัญชีอีเมล




ในศูนย์ฝากข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > สร้างใหม่**



เคล็ดลับ: ในการแนบไฟล์ ให้เลือก **ตัวเลือก > แนบ**



หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก **เพิ่ม** หรือ **กรอกที่อยู่ด้วยตนเอง**



เลือก ส่ง



เขียนชื่อเรื่องและข้อความของคุณ



เคล็ดลับ: หากต้องการตอบอีเมล ให้เปิดอีเมล แล้วเลือก **ตอบ**

การแชดกับเพื่อน



คุณสามารถแชดกับเพื่อนที่ออนไลน์อยู่ขณะเดินทางได้



เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีบัญชีแชด คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้แชด Nokia ได้



เลือก **เมนู > แชด** หากเครื่องขอให้เลือกซิมที่จะใช้



เลือก **ส่ง IM ถึง...** และเลือกรายชื่อ



เลือกบริการ แล้วลงชื่อเข้าใช้



เขียนข้อความของคุณในช่องข้อความ แล้วเลือก **ส่ง** โปรดดูที่ ➡ 8

เกี่ยวกับแผนที่



เมื่อต้องการสนทนาต่อ ให้เลือกกลุ่มข้อความ



แผนที่จะแสดงสถานที่ในละแวกเดียวกัน และช่วยคุณวางแผนเส้นทางฟรี

เลือก เมนู > แผนที่

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

- การดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่
- วางแผนเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ใกล้เคียง
- ค้นหาสถานที่หรือที่อยู่ และจัดเก็บ
- สิ่งที่ตั้งหรือสถานที่ของคุณไปให้เพื่อนในรูปแบบของข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณอาจมีการดหน่วยความจำที่มีแผนที่ที่ได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าสำหรับประเทศของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การดหน่วยความจำเข้าไปในโทรศัพท์ก่อนที่จะใช้แผนที่


คุณสามารถใช้แผนที่ได้เมื่อใช้ซิมการ์ดที่อยู่ในที่วางซิมภายในเครื่องเท่านั้น

เมื่อคุณเรียกดูพื้นที่ที่ไม่อยู่ในแผนที่ที่ดาวน์โหลดไว้ในการ์ดหน่วยความจำของคุณ แผนที่สำหรับพื้นที่นั้นจะได้รับการ

ดาวนโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ
โปรดดูที่ ➡ 8

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้อง
แม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป ไม่
ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะเป็น
เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยาม
จำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน


การดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่



หากคุณต้องการทิศทางที่แน่นอน ให้ตรวจสอบว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่



เลือก เมนู > แผนที่



เลือก ตำแหน่ง

การค้นหาลานที่



ค้นหาตำแหน่งและที่อยู่



เลือก เมนู > แผนที่



เลือก ค้นหา

การส่งภาพถ่ายโดยใช้ Bluetooth




ป้อนชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่ แล้วเลือก ไป




ส่งภาพที่คุณถ่ายไว้ไปยังคอมพิวเตอร์



เลือกจากสถานที่หรือที่อยู่ที่ต้องการ



เลือกภาพถ่ายค้างไว้ แล้วเลือก ส่ง



เคล็ดลับ: ค้นหาสถานที่ที่ไม่เจอใช้ใหม่ หากต้องการค้นหาแบบออนไลน์ ให้เลือก การค้นหาวงออนไลน์สำหรับ



เลือก ทาง **Bluetooth**


การคัดลอกระหว่าง โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์




เลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ หากเครื่องขอ
ให้ป้อนรหัสผ่าน โปรดดูที่ ➡ 16




คัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้



ภาพถ่ายจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์



เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
ด้วยสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้



เลือก **Nokia Ovi Suite** แล้วคัดลอก
เนื้อหา

การอัปเดตซอฟต์แวร์ โทรศัพท์โดยใช้ คอมพิวเตอร์



อัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชัน Nokia Suite สำหรับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลอื่นๆ ในโทรศัพท์ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โปรดไปที่ www.nokia.com/support

โปรดดูที่ ➡ 19

การอัปเดตซอฟต์แวร์ โทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ ของคุณ



คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์แบบไร้สายได้ คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อใช้ซิมการ์ดที่อยู่ในที่วางซิมการ์ดภายในเครื่องเท่านั้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ อุปกรณ์ > อัปเดตอุปกรณ์**

1. หากต้องการตรวจสอบว่ามีอัปเดตหรือไม่ ให้เลือก **ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่มี**
2. หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดต ให้เลือก **โหลด SW อุปกรณ์** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

การปรับปรุงอาจใช้เวลาหลายนาที หากคุณมีปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

การตรวจสอบอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เลือก อัปเดต **SW** อัตโนมัติ เพื่อเลือก
ความถี่ในการตรวจสอบ

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการ
อัปเดตในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

รหัสผ่าน

รหัส PIN หรือ PIN2 (ตัวเลข 4-8 ตัว)	รหัสเหล่านี้จะช่วยป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัตินบางอย่าง คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่องได้ หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร้อมกับการ์ดหรือคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากคุณพิมพ์รหัสผิดติดต่อกันสามครั้ง คุณจะต้องปลดล็อกรหัสด้วยรหัส PUK หรือ PUK2
รหัส PUK หรือ PUK2 (ตัวเลข 8 ตัว)	รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อยกเลิกการปิดกั้นรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
หมายเลข IMEI (ตัวเลข 15 ตัว)	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ที่ใช้ได้ในเครือข่าย หมายเลขดังกล่าวสามารถใช้เพื่อล็อคโทรศัพท์ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ถูกขโมย คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้ศูนย์บริการ Nokia Care ทราบ หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร *#06#
รหัสล็อค (รหัสความปลอดภัย) (อย่าจำ 5 ตัวเลข)	วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนด รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว้คือ 12345 ควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง

หากคุณเลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำ
โทรศัพท์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และ
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Nokia Care หรือตัวแทน
จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

การสนับสนุน



เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณ หรือหาก你不แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ ให้ไปที่ www.nokia.com/support

อาจมีผู้เชี่ยวชาญคำถามของคุณมาก่อน ในเว็บเพจบริการสนับสนุน ให้เลือก **คำถามที่ถามบ่อย**

จากหน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ คุณสามารถดูข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ดาว์นโหลด และหาข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่น

- คู่มือผู้ใช้
- ข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์
- รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยี และความสามารถในการใช้งานร่วมกันของโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม

หากคุณมีปัญหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดเครื่อง แล้วถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซมไปที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบ

ขนาด

น้ำหนัก	ประมาณ 118 กรัม พร้อมแบตเตอรี่ BL-5C
ปริมาตร	ประมาณ 81.2 ซม. ³
ความยาว	102.7 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	51.7 มม.
ความสูง (สูงสุด)	17.3 มม.

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่างค่อยๆ ถอนไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการใช้งาน:

สูงสุด 5 ชั่วโมง

สแตนด์บาย:

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

สูงสุด 400 ชั่วโมง

❗ ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาแสดงนับเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาแสดงนับขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาแสดงอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบสแตนด์บาย การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาแสดงนับ ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ประหยัดพลังงาน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ หากคุณปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันและการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อ Bluetooth เมื่อไม่ใช้งาน
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงหน้าจอสัมผัสและเสียงปุ่มกด

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่



เมื่อโทรศัพท์เครื่องนี้หมดอายุการใช้งาน วัสดุทุกชิ้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ วัสดุดีและพลังงานได้ เพื่อรับประกันการกำจัดและการนำกลับมาใช้ที่ถูกต้อง Nokia ร่วมมือกับพันธมิตรผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า We:recycle สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia เก่าของคุณและสถานที่เก็บรวบรวม โปรดไปที่ www.nokia.com/werecycle หรือติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ทางสภาพแวดล้อมของโทรศัพท์ โปรดไป
ที่ www.nokia.com/ecoprofile

ข้อมูลทั่วไป

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ชิ้นส่วนที่หักจากแก้ว

จอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระทบอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่หักจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

ควรใช้ชุดหูฟังในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

คำแนะนำคุณสมบัตินี้เฉพาะ

➔ 1 หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

➔ 2 โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้โดยที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

➔ 3 **!** **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขูดขีดหน้าจอแบบสัมผัส ห้ามไปปากกาจริง ดินสอ หรือวัตถุอื่นที่แหลมคมในการเขียนบนหน้าจอสัมผัส

➡ 4 **❗ ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคတ်เอาท์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ



➡ 5 โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลสายที่ไม่ได้รับและสายที่ได้รับก็ต่อเมื่อเครือข่ายรองรับ โทรศัพท์เปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย

➡ 6 หากคุณมีเพียงหนึ่งซิมการ์ด ให้ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางซิมการ์ด SIM1 คุณสมบัติและบริการบางอย่างอาจสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อใช้ซิมการ์ดในที่วางซิมการ์ด SIM1 เท่านั้น หากมีซิมการ์ดเฉพาะในที่วางซิมการ์ด SIM2 คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น

➡ 7 ซิมการ์ดทั้งสองจะสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่ แต่หากมีการใช้งานซิมการ์ดหนึ่งอยู่ เช่น ใช้เพื่อโทรออก คุณจะไม่สามารถใช้อีกซิมการ์ดหนึ่งได้

คุณสามารถใช้การโทรด้วยกับรายชื่อที่จัดเก็บอยู่เครื่องหรือในซิมการ์ดที่อยู่ในที่วางซิมการ์ด SIM1 ภายในเครื่องเท่านั้น

➡ 8 การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

➡ 9 คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

➡ 10 หากรายการที่คัดแทรกในข้อความมีลติมีเดียมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

➡ 11 เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมีลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

➡ 12 การส่งข้อความพร้อมสิ่งที่แนบอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการส่งข้อความตัวอักษรทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

➡ 13 เสียงเรียกเข้าที่แก้ไขแล้วจะไม่แทนที่เสียงเรียกเข้าหรือคลิปเสียงดั้งเดิม ไม่สามารถแก้ไขเสียงเรียกเข้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ และไม่สนับสนุนเสียงเรียกเข้าบางรูปแบบ

➡ 14 สามารถใช้ได้เฉพาะคุณสมบัติที่บริการเครือข่ายทางสังคมสนับสนุนเท่านั้น

การใช้บริการเครือข่ายทางสังคมจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากเครือข่าย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการรับส่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

➡ 15 บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น และไม่ได้ให้บริการโดย Nokia ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคนกลุ่มใหญ่ ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับการแบ่งปันข้อมูลในบริการนั้น คุณควรศึกษาข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าว

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอ ในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

➡ 16 การใช้งานโทรศัพท์ในโหมดซ่อนเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับคำขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดการใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

➡ 17 หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้เลือก * สดครั้ง

➡ 18  **คำเตือน:** เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรออก ให้เปิดใช้รูปแบบอื่น

➡ 19 คุณสามารถใช้ Nokia Suite กับซิมการ์ดที่อยู่ในที่ว่างซิมการ์ดภายในเครื่องเท่านั้น

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย (E)GSM 900 และ 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ใช้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้บริการเครือข่ายและการดาวน์โหลดเนื้อหา มายังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บางอย่าง ต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้

- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ของโทรศัพท์ และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นไว้แยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในอุปกรณ์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีกรรมวิธี และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่นๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลากหลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์ที่คุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิ์การใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้อินเทอร์เน็ต

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และเนื้อหานั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้หากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-5C แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับ

โทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้: AC-11 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัตินี้กำลังใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดอุปกรณ์ และปลดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเคสเสียหิว ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเคสเสียหิวและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ดัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะหรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหายอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้

อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้
อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ
นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ใส่ซิมการ์ด
 - ยกเลิกการจำกัดการโทรที่คุณเปิดใช้กับ
โทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัด
เบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ใน
โหมดเครื่องบิน
 - หากหน้าจอและปุ่มของคุณลือคอยู่ ให้ปลด
ล็อค
3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะ
ปรากฏ
4. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับ
ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทร
ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
5. กดปุ่มโทร
6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มาก
ที่สุด อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วาง
สายได้

! **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือ
และอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุน
สายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทร
ฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการ
สายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อ
ได้ในบางสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้
สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยาม
จำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการ
แพทย์

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น
อุปกรณ์เหล่านี้นี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บ
ให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณ
วิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณ
รบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษา
แพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกัน
พลังงานความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอ
หรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ใน ร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้
โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้น
ของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ
อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควร
ปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สาย
ร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ใน

ร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคน รวมทั้งผู้ไร้ความสามารถด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Nokia ได้ที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

A คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์ที่มีถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สิ่งกีดขวางห้ามในสถานีบริการเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการกลุ่มนของสารระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ปิดเครื่องยนต์ ใต้ดาดฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศยานการบินของสารเคมีหรือเศษขนาดเล็กต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรายานพาหนะที่

ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ไม่เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด

เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการโทรศัพท์ที่หูคือ 0.90 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปตามขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.90 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ยูนิต 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรุณเอ็นริทท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพระราม 2	128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ รัชบุรี ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
มาบุญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถ.รจนา ด.คานham อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถ.จระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิตล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถ.ธนาลัย เวียง เมือง เชียงราย 57000	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ขอนแก่น	272/33 น.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถ.บุญวาทย์ (จัดไร่ชัย) สวนดอก ลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
พทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พทยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
สุโขทัย	315 ถ.จรัลวิถีต่อง ธานี เมือง สุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถ.ชยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถ.ทหาร ด.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ระยอง	75/26 ถ.ชายกระบือ 1 เขิงเนิน เมือง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 02-2552111

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต Nokia

! **หมายเหตุ:** การรับประกันแบบมีเงื่อนไขของผู้ผลิตนี้ ("การรับประกัน") ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ Nokia ที่เป็นของแท้ซึ่งจำหน่ายโดยผู้ค้ารายย่อยของ Nokia ที่ได้รับอนุญาต และมีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนี้เท่านั้น

! **หมายเหตุ:** การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและไม่จำกัดสิทธิ์ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใดๆ ที่บังคับใช้ในประเทศของคุณ

1. หัวใจ

Nokia Corporation ("Nokia") ให้การรับประกันนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายดั้งเดิม ("ผลิตภัณฑ์")

ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่าน

และปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีชิ้นส่วนซึ่งอาจได้รับความเสียหายหากไม่ดูแลจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน Nokia หรือศูนย์ Nokia Care หรือศูนย์บริการ Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะแก้ไขข้อบกพร่องในวัสดุและมีมือของช่างโดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน และในเวลาที่เป็นเหตุผลอันควรทางการค้าด้วยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณให้ตามตัวเลือก

2. ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นเมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ผู้ใช้ในครั้งแรก ซึ่งพิสูจน์ได้จาก (i) หลักฐานการซื้อที่ออกโดยผู้ค้ารายย่อยแรก หรือ (ii) วันที่ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการลงทะเบียนโดย Nokia อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรก

ในการรับประกันนี้ Nokia รับรองว่ารายการต่างๆ ในกล่องจำหน่ายมีดังนี้

- (i) สิบสอง (12) เดือนสำหรับอุปกรณ์หลัก
- (ii) หก (6) เดือนสำหรับแบตเตอรี่ในอุปกรณ์หลักและสิบสอง (12) เดือนสำหรับแบตเตอรี่ในอุปกรณ์หลักหากแบตเตอรี่รวมอยู่ในอุปกรณ์และถอดออกไม่ได้

(iii) สิบสอง (12) เดือนสำหรับอุปกรณ์เสริม นอกจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (iv) และ (v) ข้างล่างนี้

(iv) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริมต่อไปนี อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และของและ

(v) สาม (3) เดือนสำหรับการดัดหน่วยความจำ และสื่อที่มีซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตาม เช่น CD-ROM

การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนจะไม่เป็นการต่ออายุ หรือขยายระยะเวลาการรับประกัน อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนดั้งเดิมหรือที่เปลี่ยนหรือผลัดกันที่เปลี่ยนให้ภายใต้การรับประกันนี้จะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันนี้สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของระยะเวลาการรับประกันดั้งเดิม หรือ หกสิบ (60) วันนับจากรวันที่ซ่อมหรือเปลี่ยน โดยดูจากช่วงเวลาที่ยาวกว่า

3. วิธีขอรับบริการการรับประกันของคุณ

หากคุณสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอาจต้องเข้ารับบริการภายใต้การรับประกันนี้ อันดับแรกให้ไปที่ www.nokia.com และทำตามคำแนะนำสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่นำเสนอและวิธีการดำเนินการ คุณยังสามารถโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้า Nokia เพื่อขอความช่วยเหลือ (อาจคิดตามอัตราในประเทศหรือฟรีเยียม) คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า Nokia, ศูนย์ Nokia Care และศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Nokia ในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือจากเว็บเพจ Nokia (หากมี) หากคุณโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้า Nokia หรือใช้การสนับสนุนอื่นๆ ที่มีให้ โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ไว้พร้อม

- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ Nokia และข้อมูลรายชื่อยื่นอื่นๆ ของคุณ

- ประเภท ชื่อ หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ รหัสผลิตภัณฑ์ และหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งมีอยู่ที่กล่องผลิตภัณฑ์ของคุณ
- วันที่และสถานที่ซื้อ รวมทั้งชื่อผู้ค้ารายย่อยที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณในครั้งแรก และ
- รายละเอียดปัญหาโดยย่อที่กระทบกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณจำเป็นต้องส่งผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์ Nokia Care หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Nokia โดยคุณต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง หากคุณไปยังศูนย์ Nokia Care หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Nokia เพื่อขอความช่วยเหลือภายใต้การรับประกันนี้ โปรดจำไว้ว่าให้นำเสนอของหลักฐานการซื้อดั้งเดิม ซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และหมายเลข IMEI หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หากคุณต้องการเรียกร้องภายใต้การรับประกัน คุณต้องแจ้ง Nokia หรือศูนย์ Nokia Care หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Nokia สำหรับปัญหาที่กระทบต่อผลิตภัณฑ์ของคุณภายในช่วงเวลาที่มิได้ผลอันควรหลังจากที่ทราบปัญหา และก่อนที่ จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเสมอ (ดูส่วนที่ 2 ด้านบน)

Nokia แนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณกับ Nokia หรือเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ Nokia ซึ่งในบางกรณีนั้นจะช่วยให้ Nokia ให้บริการการรับประกันที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

4. สิ่งที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกันนี้
Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับสิ่งต่อไปนี้

1. คู่มือผู้ใช้

2. ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นๆ การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือสิ่งที่คุณติดตั้งหรือดาวน์โหลดลงในผลิตภัณฑ์ของคุณในเวลาใดก็ตาม

3. Nokia และบริการของบริษัทอื่นๆ หรือไคลเอนต์ที่เปิดใช้งาน (โปรดอ่านที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งอาจประกอบด้วยบริการต่างๆ เพื่อตรวจสอบดูสิทธิ์และข้อผูกพันที่มีผลใช้ได้สำหรับคุณ)

4. การสึกหรอและฉีกขาดตามปกติ

5. ความจุในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ลดลงซึ่งเป็นผลจากอายุของแบตเตอรี่ที่เสื่อมลงตามปกติ

6. การชำรุดหรือเสียหายที่เกิดขึ้นโดย: (a) การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, (b) ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างสอดคล้องกับคู่มือผู้ใช้, (c) การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณกับหรือเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่นใดที่ไม่ได้ผลิตหรือให้โดย Nokia, (d) ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่รวมไว้กับผลิตภัณฑ์ของคุณโดยบริษัทอื่น หรือ (e) การกระทำอื่นใดที่นอกเหนือการครอบคลุมที่มีเหตุผลอันควรของ Nokia

7. ความเสียหายที่เกิดจากการเสก การเจาะระบบ ไวรัส หรือมัลแวร์อื่นๆ หรือโดยการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการ บัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย

8. ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์สัมผัสต่อความชื้น สภาพความชื้น หรืออุณหภูมิหรือสภาวะแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภาวะใดๆ การกัดกร่อน ออกซิเดชัน อาหารหรือของเหลวหกใส่ หรือผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ทางเคมี

9. ขอบฟรอนท์ฟีกเซลในหน้าจอผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งอยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานอุตสาหกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องขอบฟรอนท์ฟีกเซลและมาตรฐานอุตสาหกรรม โปรดไปที่ www.nokia.com

การรับประกันนี้จะไม่ผลในกรณีถ้า

1. ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการ (a) เปิด แกะไข หรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับการรับรองจาก Nokia หรือ (b) ซ่อมแซมด้วยอะไหล่ที่ไม่ได้รับการรับรอง

2. หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณรหัสวันที่ของอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์ หรือหมายเลข IMEI ถูกเอาออก ลบ ทำให้มีตัวตนเปลี่ยนแปลง หรือทำให้อ่านไม่ออกด้วยวิธีใดๆ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสมของ Nokia แต่เพียงผู้เดียว

3. ซอฟต์แวร์ที่ทำงานในผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการแก้ไข

ในการรับประกันนี้ Nokia ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ Nokia ใดๆ (รวมทั้งอัปเดตและอัปเดต) ที่ให้มาพร้อมกับ ภายใน หรือสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ จะตรงตามความต้องการของคุณ ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดย Nokia ที่การทำงานของซอฟต์แวร์ Nokia จะไม่ถูกทำให้หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือขอบฟรอนท์ฟีกเซล ในซอฟต์แวร์ที่แก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข สำหรับซอฟต์แวร์ Nokia ที่เกี่ยวข้องกับขอบฟรอนท์ฟีกเซล Nokia หรือศูนย์ Nokia Care หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Nokia จะให้ซอฟต์แวร์ Nokia เวอร์ชันล่าสุด สำหรับนำไปติดตั้งใหม่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ ซอฟต์แวร์ Nokia บางอย่างอาจมีข้อกำหนดในใบอนุญาตแยกต่างหาก โปรดอ้างอิงจาก www.nokia.com หรือข้อกำหนดการใช้บริการ ซึ่งบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ Nokia สำหรับ

ข้อมูลในการสนับสนุนซึ่งอาจมีให้ไว้ การรับประกัน
นี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

5. ค่าใช้จ่ายที่สำคัญอื่นๆ

ผู้ให้บริการอิสระจะเป็นผู้จัดหาชิ้นการดและหรือ
ช่างมือถือหรือเครื่องช่างหรือระบบอื่นๆ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานอยู่ ดังนั้น Nokia จะไม่รับ
ผิดชอบต่อการทำงาน ความพร้อมใช้งาน ความ
ครอบคลุม บริการ หรือข้อสัญญาเมื่อถือหรือ
เครื่องช่างหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่ Nokia หรือศูนย์
Nokia Care หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ
Nokia สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ของคุณ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องปลดล็อคซิม
หรือการล็อคอื่นๆ ที่อาจล็อคผลิตภัณฑ์ของคุณ
จากเครื่องช่างหรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งโดย
เฉพาะ ในสถานการณ์เหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้
บริการและขอให้ปลดล็อคผลิตภัณฑ์ของคุณเป็น
อันดับแรก

ขึ้นส่วนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของคุณที่ Nokia
เปลี่ยนให้กลายเป็นทรัพย์สินของ Nokia เมื่อมี
การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณ Nokia
อาจใช้ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ปรับสภาพ
ใหม่

หากการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณหรือปัญหาที่จำเป็นต้องรับบริการ Nokia, ศูนย์
Nokia Care และศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ
Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการซ่อมแซม
หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมทั้งการค่า
ธรรมเนียมการจัดการ

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจประกอบด้วยองค์ประกอบ
เฉพาะในประเทศ รวมทั้งซอฟต์แวร์ บริการการรับ
ประกันที่มีไว้ในประเทศใดๆ นั้นอาจจำกัดเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบเฉพาะในประเทศที่มี
อยู่ในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ หากผลิตภัณฑ์ของคุณ
ได้รับการส่งออกอีกครั้งจากตำแหน่งต้นทาง

ไปยังประเทศอื่น ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์
ประกอบเฉพาะในประเทศซึ่งไม่ถือว่าเป็นข้อ
บกพร่องภายใต้การรับประกันนี้ แม้ว่าจะไม่ทำงาน
ก็ตาม

6. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบของ NOKIA

การรับประกันนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาของคุณที่มี
ต่อ Nokia และความรับผิดชอบของ Nokia ที่มีต่อ
ข้อบกพร่องและความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของคุณ
เท่านั้น การประกันคุณภาพนี้จะใช้แทนที่ความ
รับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ
ทั้งหมดไม่ว่าโดยคำพูด ลายลักษณ์อักษร โดยข้อ
กำหนด (ไม่มีบังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิด
หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และใน
กรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด
การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่
เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน

ตามข้อบ่งชี้ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ
Nokia จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในสถานการณ์
ใดๆ ทั้งที่ชัดเจนหรือโดยนัย สำหรับความเสียหาย
หรือสูญเสียแบบใดๆ ก็ตามที่เป็นการผลจากการสูญ
เสีย ความเสียหาย หรือความบกพร่องเสียหายของ
เนื้อหาหรือข้อมูล หรือการสร้างใหม่หรือโอนย้าย
แม้ว่าการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความบกพร่อง
เสียหายที่เป็นผลของความบกพร่องในผลิตภัณฑ์
ของคุณ โปรดทราบว่าคุณควรบันทึกสำเนาของ
ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดไว้ก่อนเสมอ (รวมทั้ง
แต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขใบอนุญาตและ
รหัสการเปิดใช้งาน) ที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์
ของคุณ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ารับการ
บริการ เนื่องจากคุณดำเนินการในการการอาจ
จะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมา
ใช้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ Nokia จะไม่รับผิดชอบ

ต่อการสูญเสียผลกำไร ผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งาน ธุรกิจ สัญญา รายได้ หรือเงินออมที่คาดหวัง ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือความเสียหายหรือสูญเสียพิเศษทางอ้อม อันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ แม้ว่าจะมาจากการละเลย

ตามขอบข่ายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบของ Nokia จะจำกัดตามมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ข้อจำกัดในส่วนที่ 6 นี้จะไม่มีผลในกรณีของความเสียหายโดยรวมของ Nokia หรือการกระทำผิดโดยเจตนา หรือในกรณีของการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่เป็นผลจากความเสียหายที่พิสูจน์ได้ของ Nokia

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

ข้อกำหนดบริการของโนเกีย

ข้อกำหนดบริการ

1. การยอมรับ

ข้อกำหนดบริการของโนเกีย ฉบับนี้ รวมทั้งนโยบายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และข้อกำหนดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นทั้งหมดที่อาจระบุไว้ภายในบริการ (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด") เกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน เว็บไซต์ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า "บริการ") การที่ใดลงทะเบียนสำหรับหรือจากการใช้บริการหรือส่วนใดๆ ของบริการย่อมแสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนด

ข้อกำหนดเป็นความตกลงระหว่างท่านกับโนเกีย คอร์ปอเรชั่น, Keilalahdentie 2-4, 02150, Espoo, Finland รวมถึงบริษัทในเครือและผู้จัดหาวัสดุของโนเกีย คอร์ปอเรชั่น (รวมเรียกว่า "โนเกีย") ซึ่งกำหนดสิทธิและความรับผิดชอบของท่านและของโนเกียเกี่ยวกับบริการ

2. การมีสิทธิใช้บริการ

ในการใช้บริการ ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี หากท่านมีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปีหรือไม่ต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในสถานที่ซึ่งท่านอยู่อาศัย ท่านจะต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านรับรองการลงทะเบียนของท่านในนามของท่านและให้ความเห็นชอบการใช้บริการของท่าน บุคคลใดๆ ที่ดำเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์จะต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย

3. การลงทะเบียนและการยกเลิกการลงทะเบียน

ในการใช้บริการท่านอาจต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชีโนเกียพร้อมชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ บางประการแก่โนเกีย โนเกียอาจตรวจสอบที่อยู่อีเมลของท่านก่อนที่จะให้บัญชีใช้งานได้ เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ของท่านครั้งแรกและในแต่ละครั้งที่ท่านรับซอฟต์แวร์อุปกรณ์โนเกียให้เป็นปัจจุบันจะมีการส่งข้อความตัวอักษร (text message) ไปยังโนเกีย การสร้างบัญชีโนเกียต้องมีการส่งข้อมูล ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าส่งข้อมูล

ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและจะคอยปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท่านจะต้องใช้ความรอบคอบอันสมควรในการรักษาชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของท่าน

มิให้บุคคลอื่นนำไปใช้ในทางที่ผิดและต้องแจ้ง
โนเกียทันทีเกี่ยวกับการนำไปใช้ในทางที่ผิดดังกล่าว
ท่านและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
หากท่านเป็นผู้เยาว์จะรับผิดชอบเป็นการ
ส่วนตัวสำหรับการใช้บริการใดๆ

ท่านอาจยกเลิกการลงทะเบียนได้หากท่านไม่
ประสงค์จะใช้บริการ ภายหลังมีการยกเลิกแล้ว
ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อีก ในเกียอาจ
ยกเลิกการลงทะเบียนของท่านหรือจำกัดการเข้า
ถึงบริการบางส่วนหากโนเกียเชื่ออย่างสมเหตุสมผล
ว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดหรือมีการบอกกล่าว
ล่วงหน้าหากท่านยังมีได้กรอกชื่อผู้ใช้
(username) เพื่อเข้าใช้บริการเมื่อพ้นระยะเวลา
หก (6) เดือน

เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยสิทธิในความ
เป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โนเกียจะไม่รับผิดชอบ
สำหรับการลบหรือการสูญเสียข้อมูลหรือคอน
เทนต์ที่ท่านได้เสนอไว้ต่อบริการ เมื่อท่านหรือ
โนเกียลบข้อมูลหรือคอนเทนต์ออกจากบริการ
อาจยังมีร่องรอย (traces) หรือสำเนาอยู่ในที่อื่น

4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

โนเกียอนุญาตผู้ให้บริการให้ใช้สิทธิซึ่งไม่จำกัด
เพียงผู้เดียว ไม่อาจโอนได้ ไม่อาจเพิกถอนได้ไม่ว่า
ในเวลาใดตามดุลยพินิจของโนเกียฝ่ายเดียวใน
อันที่จะเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนดอย่าง
เคร่งครัด การใช้บริการไม่เป็นการใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในหรือต่อข้อมูลหรือคอน
เทนต์ใดๆ ในบริการ

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ โนเกียอาจมอบคอน
เทนต์แก่ท่านซึ่งพัฒนาโดยโนเกียหรือผู้อนุญาต
ให้ใช้สิทธิของโนเกีย ("คอนเทนต์") โนเกีย
อนุญาตให้ท่านใช้สิทธิที่ไม่จำกัดเพียงผู้เดียวและ
เป็นการถาวรในอันที่จะใช้คอนเทนต์ดังกล่าวเพื่อ

วัตถุประสงค์ตามที่เป็นการมุ่งหมายของคอน
เทนต์ เว้นแต่กำหนดกันไว้เป็นอย่างอื่นในข้อ
กำหนดที่บังคับใช้ได้หรือในใบสั่งซื้อ คอนเทนต์
บางประเภทนั้นผู้ที่อาศัยในบริเวณทางภูมิศาสตร์
บางแห่งเท่านั้นที่จะหามาได้ ท่านผูกพันตนกับข้อ
ห้ามใดๆที่บังคับใช้ได้กับคอนเทนต์บางอย่างที่
ท่านได้รับผ่านบริการ การอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ที่
ได้มาเกี่ยวกับคอนเทนต์ของบุคคลภายนอกเป็น
ข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่านกับผู้จัดทำคอน
เทนต์ที่เป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิใน
คอนเทนต์เฉพาะที่ให้ไว้โดยขัดแย้งตามข้อ
กำหนดฉบับนี้

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ โนเกียอาจมอบ
ซอฟต์แวร์บางอย่างแก่ท่านซึ่งพัฒนาโดยโนเกีย
หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์
("ซอฟต์แวร์") การที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจ
อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง
หากซึ่งท่านต้องยอมรับก่อนใช้ซอฟต์แวร์นั้น หาก
ไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่ใช้บังคับได้
กับซอฟต์แวร์นั้น ให้ใช้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ กล่าว
คือ โนเกียอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิโดยมีขอบเขต
ไม่จำกัดเพียงผู้เดียว โดยไม่อาจโอนได้ในอันที่จะ
ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในคอมพิวเตอร์
ของท่านและ/หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่าน
ไม่อาจดัดลอกซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะทำสำเนา
สำรองในลักษณะเอกสารสำคัญฉบับเดียว ท่านไม่
อาจโอนสิทธิในอันที่จะใช้ ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ
ขายต่อ อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ ให้เช่า ทำวิศวกรรม
ย้อนกลับ (reverse engineer) หรือความพยายาม
ในลักษณะอื่นใดในอันที่จะค้นหาหรือคัดลอก
(source code) ของซอฟต์แวร์ (เว้นแต่ในขอบเขต
ที่ข้อจำกัดนี้ กฎหมายอนุญาตไว้โดยขัดแย้ง) หรือ
ในอันที่จะทำงานดัดแปลง (derivative works)
ของซอฟต์แวร์ สำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้ใช้ข้อกำหนดการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์อาจอยู่ภายในบังคับของการควบคุมการส่งออกภายใต้กฎระเบียบการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าหรือการส่งออกอื่นๆ ท่านตกลงปฏิบัติตามบรรดากฎระเบียบการนำเข้าและการส่งออกทั้งปวงที่บังคับได้ และรับทราบที่ท่านมีความรับผิดชอบในการทำให้ได้รับใบอนุญาตในการส่งออก การส่งกลับออกไป (re-export) การโอนหรือการนำเข้าซอฟต์แวร์

ท่านจะสามารถเสนอข้อมูลหรือความเห็น ("เนื้อหา") ไปยังบริการ โนเกียไม่อ้างกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาของท่าน การเสนอข้อมูลของท่านมีได้โอนกรรมสิทธิ์ของสิทธิในเนื้อหาให้แก่โนเกียแต่อย่างใด โนเกียเพียงแต่จะส่งผ่านเนื้อหาและไม่มีควมรับผิดชอบสำหรับการควบคุมในลักษณะการแก้ไขเนื้อหา โดยการเสนอเนื้อหาไปยังบริการ ท่านอนุญาตโนเกียใช้สิทธิได้ทั่วโลก อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งไม่จำกัดเพียงผู้เดียว อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง อนุญาตให้ใช้สิทธิที่โอนได้ ที่มีการชำระเงินเต็มจำนวน ปราศจากค่าใช้จ่ายและภาระอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เป็นการถาวรและไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้ในอันที่จะใช้ ทำสำเนา แสดงในสาธารณะ นำออกแสดง จำหน่ายในสื่อใดๆ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพื่อใหรวมเข้าไว้งานอื่นๆ และจะอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงที่คล้ายคลึงกันเท่าที่จำเป็นสำหรับโนเกียในอันที่จะให้บริการได้ และท่านจะสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการจัดตั้งบริการอื่นๆ

ท่านจะต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวสำหรับการจัดทำสำเนาสำรองของข้อมูลที่ท่านจัดเก็บไว้ในบริการรวมถึงความเห็นต่อท่านฮาร์ดแวร์ หากบริการไม่มีการต่ออายุการใช้หรือมีการยกเลิก โนเกียอาจลบข้อมูลของท่านอย่างถาวรได้ ทั้งนี้ โนเกียไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องคืนข้อมูลให้ท่านภายหลังบริการไม่มีการต่ออายุการใช้หรือมีการยกเลิก

5. การใช้บริการ

ท่านตกลงที่จะ

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ข้อกำหนดฉบับนี้ และมารยาทการใช้งานที่ดี
- ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และมีใช้เพื่อการค้า
- ไม่เสนอเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นำรังเกียจ คลาดเคลื่อน ทำให้หลงผิด หมิ่นประมาท ทำให้ตื่นตระหนก ใส่ร้าย หรือเนื้อหาอื่นที่ไม่เหมาะสม
- รับผิดชอบต่อตนเอง การอนุญาตหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งอาจจำเป็นตามกฎหมายสำหรับท่านในอันที่จะเสนอเนื้อหาใดๆ
- เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
- ไม่แจกจ่ายหรือโพสต์ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (spam) ไฟล์ที่ขนาดใหญ่เกินสมควร จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจแบบปิระมิด ไวรัสหรือ
- ไม่ใช้เทคโนโลยีอื่นหรือจะไม่เริ่มกิจกรรมอื่นซึ่งอาจทำอันตรายแก่บริการหรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
- ไม่ใช้ระบบหรือวิธีการอัตโนมัติใดๆ ในการเข้าถึง การทำให้ได้มา การทำสำเนาหรือการตรวจตราส่วนใดๆ ของบริการ
- ตกลงรับผิดชอบสำหรับผลที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ท่านโพสต์

โนเกียอาจจะแต่ไม่มีหน้าที่ในอันที่จะ

- ตรวจตราหรือทำให้ความเห็นหรือเนื้อหาเบาลง
- ลบเนื้อหาใดๆ ออกจากบริการและ
- จำกัดการเข้าถึงส่วนใดๆ ของบริการไม่ว่าในเวลาใดตามที่ตนมีดุลยพินิจฝ่ายเดียว

6. คอนเทนต์

ก่อนที่ท่านดาวน์โหลดหรือเข้าถึงคอนเทนต์ใดๆ โปรดตรวจสอบว่าคอนเทนต์ที่ท่านประสงค์จะเข้า

ถึงแม้มีข้อจำกัดเรื่องอายุหรือไม่หรืออาจมีการระบุว่า “น่าขยะแขยง (offensive)” หรือ “ชัดเจน (explicit)” โนเกียจะไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกส่งสิทธิหรือความผิดซึ่งท่านก่อขึ้นหรือที่ท่านได้รับในการเข้าถึงคอนเทนต์ดังกล่าว

ท่านตกลง

- ที่จะใช้คอนเทนต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่านและมีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
- ที่จะใช้คอนเทนต์ตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ข้อกำหนดเพิ่มเติม แนวทางและนโยบายหรือหน้าของผลิตภัณฑ์ (product pages) ซึ่งใช้กับคอนเทนต์ชิ้นนั้นโดยเฉพาะ
- ที่จะไม่ทำสำเนา ให้ ขาย ขยายต่อ ให้ยืม ให้เช่า เสนอ นำออกอากาศ ส่ง จัดจำหน่าย โอน ติดต่อกับสาธารณะ ท้าว่า ดัดแปลง แสดง ดำเนินการ ใช้ในเชิงการค้าหรือทำให้คอนเทนต์ดังกล่าวมีพรอมซ์ เว้นแต่อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดที่บังคับใช้ ท่านตกลงจะแจ้งโนเกียให้ทราบการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทันที
- ที่จะไม่ถอดออก หลีกเลี่ยง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ถอดรหัสหรือเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปยุ่งกับกฎระเบียบการใช้ใดๆ ที่บังคับใช้หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการจัดการสิทธิดิจิทัล หรือทำสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์ป้องกัน (protection features) ที่เกี่ยวข้องกับการคอนเทนต์หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้คอนเทนต์หรือข้อมูลที่ระบุตัว (identifying information) ของสิ่งดังกล่าว
- ไม่ใช้ระบบหรือวิธีการอัตโนมัติใดๆ เว้นแต่สิ่งที่เรารวบรวมมาให้เพื่อการคัดเลือกหรือการดาวน์โหลดคอนเทนต์
- จะไม่แจกรหัสผ่าน (password) ของท่านหรือจะไม่อนุญาตในทางอื่นใดให้บุคคลอื่นเข้าถึงคอนเทนต์ ข้อจำกัดในเรื่องการทำสำเนาซึ่งใช้กับสื่อที่ใช้บังคับได้นั้น ให้นำมาใช้บังคับกับคอนเทนต์ซึ่งมีการเข้าถึงในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้

คอนเทนต์เป็นกรรมสิทธิ์ และ/หรือควบคุมโดยโนเกีย และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องของโนเกีย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้จัดหาคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะรับผิดชอบเพียงผู้เดียวสำหรับคอนเทนต์ใดๆ ที่ตนจัดทำมา การรับประกันใดๆ ซึ่งตนมิได้มีการระบุข้อยกเว้นการรับผิดชอบ (disclaimed) และสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือการใช้คอนเทนต์ของท่าน อย่างไรก็ตาม โนเกียอาจบังคับใช้ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิคอนเทนต์ของบุคคลภายนอกกับท่าน ในฐานะผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของข้อกำหนดดังกล่าว ผู้จัดหาคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และอาจบังคับใช้ข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับคอนเทนต์ซึ่งตนมีสิทธิ ในเกียอาจกระทำการในฐานะตัวแทนสำหรับผู้จัดหาคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการจัดหาคอนเทนต์ให้ท่าน โนเกียมิได้เป็นคู่สัญญาของธุรกรรมระหว่างท่านกับผู้จัดหาคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสำหรับคอนเทนต์ดังกล่าว

7. การกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านอาจแจ้งโนเกียในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับบริการโดยให้คำบอกกล่าว (a) โดยทางอีเมลที่หัวข้อว่า “Copyright Notification” ไปยัง copyright.notices@nokia.com (b) โดยทางเอกสารชื่อ “Copyright Notification” ส่งไปรษณีย์ไปยังโนเกีย เรียน Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA หรือ (c) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (หากมี) ทั้งนี้ คำบอกกล่าวของท่านจะต้อง

1. ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ดั้งเดิมซึ่งท่านอ้างว่าถูกละเมิด

2. ระบุคอนเทนต์ในบริการซึ่งท่านอ้างว่ากำลังละเมิดงานที่มีลิขสิทธิ์ โปรดให้รายละเอียดแก่โนเกียที่มากพอสำหรับการหาสถานที่ตั้งของคอนเทนต์ในบริการซึ่งถูกกล่าวหาว่าจะมีลิขสิทธิ์ ให้รายละเอียดในการติดต่อท่านรวมถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล (หากมี)

3. ให้รายละเอียดในการติดต่อท่านรวมถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล (หากมี)

4. ให้ถ้อยคำที่ว่าท่านเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้คอนเทนต์ในเรื่องที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ ตัวแทนเจ้าของสิทธิ์หรือตามกฎหมาย

5. ให้ถ้อยคำต่อไปนี้ "ข้าพเจ้าสาบานว่าภายใต้โทษในเรื่องการให้การเท็จว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งและหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ถูกต้องแม่นยำ และสาบานว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จำกัดเพียงผู้เดียวซึ่งถูกละเมิด" และ

6. ลงลายมือชื่อซึ่งมีผลบังคับใช้ได้

8. คำบอกกล่าว

โนเกียอาจโพสต์คำบอกกล่าวไว้ในบริการ โนเกียอาจส่งคำบอกกล่าวถึงท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปยังที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งท่านให้ไว้แก่เรา ทั้งนี้ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวเช่นนั้นแล้วโดยเร็วที่สุดภายในเจ็ด (7) วัน นับจากที่โนเกียส่งหรือโพสต์คำบอกกล่าวนั้น การที่ท่านยังคงใช้บริการอยู่นับเป็นการที่ท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะส่งให้ด้วยวิธีการใด

9. ค่าธรรมเนียม

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการของท่านหรือไม่ก็ได้

โนเกียจะประกาศค่าธรรมเนียมที่โนเกียเรียกเก็บสำหรับบริการโดยแยกต่างหาก

ในการใช้บริการ อาจมีการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน รายการราคาภายในบริการไม่รวมค่าส่งข้อมูล ข้อความตัวอักษร (text message) เสียง หรือการจัดให้มีบริการอื่นที่มีขึ้นได้ และผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านอาจเรียกเก็บค่าส่งข้อมูลดังกล่าว

โนเกียไม่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวของผู้ให้บริการของท่าน

10. ข้อกำหนดเรื่องการสั่งซื้อและการชำระเงิน

คำว่า "คำสั่งซื้อ" หมายถึงการเลือกคอนเทนต์ที่ต้องชำระเงินและ/หรือการจองซื้อคอนเทนต์ซึ่งโนเกียเสนอขายและที่มีอยู่ในบริการ และการส่งวิธีการชำระเงินตลอดจนการส่งใบสั่งซื้อโดยเลือกคำว่า "ซื้อ" "ตกลง" หรือ "ข้าพเจ้ายอมรับ" หรือการยืนยันของการรับรองที่คล้ายคลึงกันในการรับรองการสั่งซื้อ หรือการแสดงออกอย่างอื่นในการรับรองการสั่งซื้อของท่าน ซึ่งมอบแก่ท่านในขั้นตอนการสั่งซื้อ

ในการมีคำสั่งซื้อภายในบริการ ท่านต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่ใช้บังคับใช้ได้ หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านอาจมีคำสั่งซื้อได้เมื่อมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแล้ว

ท่านตกลงว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะมีผลสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมาย บรรดาคำสั่งซื้อทั้งปวงอยู่ภายใต้บังคับของการยอมรับของโนเกีย

ท่านอาจชำระเงินด้วยเครดิต การ์ดหรือเดบิต การ์ด บิลล์ของให้บริการเครือข่าย หรือการชำระเงิน ด้วยวิธีอื่นใด ตามหาวิธี

เครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดของท่านจะต้องมีที่อยู่ ในการเรียกเก็บเงินในประเทศที่มีการให้บริการ คอนเทนต์ ในเกียรติเก็บค่าธรรมเนียมเครดิตการ์ด ของท่าน หรือหักบัญชีธนาคารของท่านภายใน ระยะเวลานั้นสมควรหลังจากท่านได้ทำการสั่งซื้อ แล้ว การชำระเงินด้วยเครดิตการ์ดทั้งหมดอยู่ ภายในบังคับของการตรวจสอบความสมบูรณ์และ การอนุมัติจากเจ้าของการ์ด

หากท่านเลือกบิลล์ของให้บริการเครือข่าย เงิน ที่เรียกเก็บจะปรากฏในบิลล์ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของท่าน หรือหักจากบัญชีชำระเงินล่วงหน้าของ ท่านหากเป็นบัญชีประเภทชำระเงินล่วงหน้า ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอาจกำหนดเรื่องการ ใช้ บริการของท่านไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงการกำหนดวงเงินของจำนวนเงินของ ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้เกี่ยวกับบิลล์ของให้บริการ เครือข่าย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินของผู้ ให้บริการเครือข่ายหรือเงินคงเหลือในบัญชีอาจถูก ปฏิเสธได้

ท่านตกลงที่จะชำระเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ เพื่อทำให้แน่ใจว่าตราสารในการชำระเงินมีผล สมบูรณ์ในเวลาที่มีการสั่งซื้อ ทั้งยังรับรองว่าท่าน เป็นผู้ถือตราสารที่ชอบธรรม และรับรองว่าตราสาร นั้นใช้อยู่ในวงเงินเครดิต

คอนเทนต์ที่ส่งมอบให้ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ สิทธิได้ ท่านตกลงที่จะใช้คอนเทนต์ดังกล่าว เฉพาะที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดเหล่านี้และขอ กำหนดเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งท่านอาจได้รับการเสนอไว้ ในขั้นตอนการสั่งซื้อ

บริการอาจมีการเสนอให้สั่งซื้อ (subscription) ก็ได้ ท่านอนุญาตให้บริการมีการเรียกเก็บเงินได้ เป็นครั้งคราวระหว่างระยะเวลาการสั่งซื้อ บริการ อาจมีการเสนอให้ระยะเวลาทดลองใช้ หากคำสั่ง ซื้อของท่านเกี่ยวข้องกับระยะเวลาทดลองใช้ รู้จัก กันอีกอย่างว่าเป็นการทดลองใช้และซื้อ (try-and-buy) ท่านอาจถูกเรียกเก็บเงินเมื่อระยะเวลา ทดลองใช้สิ้นสุดลง เว้นแต่ท่านยกเลิกตามข้อ กำหนดในเรื่องการสั่งซื้อหรือการทดลองใช้

ราคาในบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ราคาในบรรณภาพที่บังคับใช้ได้ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน เวลาที่ทำการกรรมของท่าน เว้นแต่จะระบุไว้เป็น อย่างอื่น ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขท่านก่อให้เกิดค่า ธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคารของท่าน หรือผู้ให้ เครดิตการรับฐานของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่ใช้ และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ประเมิน ทั้งนี้ ในกรณีไม่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงิน ของธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเช่นว่านั้นของ บุคคลภายนอก

11. การยกเลิกและการคืนเงิน

ท่านตกลงในเรื่องการส่งมอบคอนเทนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเริ่มขึ้นพร้อมกับมีการมีคำสั่งซื้อของท่าน ท่านไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ถ้าได้มีการ ดำเนินการสั่งซื้อไปแล้ว ทั้งนี้ ลักษณะของคอน เทนต์เป็นสิ่งที่ไม่อาจส่งคืนได้

ในกรณีที่ภายหลังจากท่านทำการสั่งซื้อแล้วท่าน พบและแจ้งในเกียหันทึภายใน 48 ชั่วโมงว่า (เอ) คอนเทนต์ซึ่งท่านซื้อไปนั้นมีความชำรุดบกพร่อง (บี) คอนเทนต์ซึ่งในเกียส่งให้ท่านไม่สอดคล้อง กับรายละเอียดของคอนเทนต์ที่ท่านสั่งซื้อผ่านทาง บริการ หรือ (ซี) ปัญหาทางเทคนิคซึ่งทำให้ ลำบากหรือขัดขวางการส่งคอนเทนต์ หรือการสั่งซื้อ ซ้ำหลายครั้งโดยไม่เจตนาซึ่งเกิดจากปัญหาทาง เทคนิคดังกล่าว การชดเชยเยียวยาอย่างเดียวและที่

เฉพาะเจาะจงของท่านเกี่ยวกับคอนเทนต์ดังกล่าว นั้นจะได้แก่ การได้รับคอนเทนต์ใหม่ทดแทน หรือ การรับเงินคืนตามราคาซื้อที่ชำระสำหรับคอนเทนต์นั้นตามที่ในเกียกำหนดเพียงฝ่ายเดียว มิเช่นนั้น จะไม่มีการคืนเงิน ทั้งนี้ หากท่านประสบกับเรื่องข้างต้น โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของโนเกีย

โปรดรับทราบว่าโนเกียอาจไม่สามารถดำเนินการตามการร้องขอของท่านที่ช่วยให้ช่วยเหลือลูกค้า หากท่านไม่อาจให้ข้อมูลเฉพาะของธุรกรรมของท่าน ซึ่งโนเกียมอบให้ท่านไว้แล้วภายหลังการสั่งซื้อจากบริการของท่าน โนเกียอาจดำเนินการเรื่องการคืนเงินสำหรับคอนเทนต์เฉพาะกรณีที่เราควรมุ่งมั่นมากกว่าวงเงินที่กฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ได้กำหนดไว้

12. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ให้แก่โนเกีย

โดยการเสนอความคิดเห็น ข้อมูลย้อนกลับและ/หรือข้อเสนอ ("ข้อมูลย้อนกลับ") ให้แก่โนเกียผ่านบริการหรือวิธีการอื่นใด ท่านรับรู้ว่าจะตกลงว่า (1) โนเกียอาจมีความคิดเห็นในการพัฒนาที่คล้ายกันกับข้อมูลย้อนกลับ (2) ข้อมูลย้อนกลับของท่านไม่มีข้อมูลความลับ หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของท่าน หรือของบุคคลภายนอก (3) โนเกียไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลย้อนกลับ (4) โนเกียอาจใช้ แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ และพัฒนาและดัดแปลงข้อมูลย้อนกลับดังกล่าวได้โดยเสรีสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ และ (5) ท่านไม่มีสิทธิ์ในการได้รับค่าชดเชยประเภทใดๆ จากโนเกีย

13. กิจกรรมทางสังคมและการแบ่งปันร้านค้า (location)

ท่านอาจใช้ฟีเจอร์ในบริการเพื่อแบ่งปันตำแหน่ง (location) สถานภาพ คอนเทนต์ เนื้อหาหรือข้อมูล

ส่วนตัวของท่านหรือสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น เว็บไซต์และบริการอื่นๆ อนึ่ง โดยการที่ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ท่านตกลงว่าโนเกียอาจใช้หรือมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริการอื่น หรือบุคคลอื่นซึ่งท่านตกลงจะสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลนี้ให้ด้วย ผู้ใช้บริการและบุคคลเหล่านี้ เช่น บุคคลติดต่อของท่านอาจเห็นตำแหน่ง (location) สถานภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ท่านตกลงว่าจะไม่แบ่งปันข้อมูล คอนเทนต์หรือเนื้อหาหรือลิงก์กับบริการหรือเว็บไซต์ใดๆ ซึ่ง (เอ) มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาอันใดที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือ (บี) หาประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสนับสนุนผู้ใช้ละเมิดลิขสิทธิ์ อนึ่ง การสื่อสารใดๆ ไม่เกี่ยวข้องกับโนเกียและเป็นเรื่องระหว่างท่านกับผู้ใช้รายอื่นโดยเฉพาะ

14. การมีพร้อม (availability) และข้อกำหนดทางเทคนิค

การมีพร้อม (availability) ของคอนเทนต์และ บริการอาจแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโนเกียฝ่ายเดียว โนเกียขอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในเรื่องการรับรองหรือการรับประกันว่าคอนเทนต์หรือบริการนั้นๆ จะมีพร้อม บริการอาจมีไม่พร้อมในทุกประเทศและอาจมีให้เฉพาะบางภาษาเท่านั้น บริการ การดำเนินการและฟีเจอร์บางอย่างอาจขึ้นอยู่กับเครือข่าย การเข้ากันได้ (compatibility) ของอุปกรณ์ที่ใช้และรูปแบบคอนเทนต์ที่สนับสนุนด้วยเช่นกัน

การที่จะเข้าถึงบริการนั้น ท่านอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เฉพาะทางซึ่งพัฒนาโดยโนเกียหรือโดยฝ่ายอื่น

โนเกียอาจใช้ดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียวในอันที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ให้บริการต่อไปทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ ทั้งนี้

บริการอาจไม่มีในช่วงหยุดซ่อมบำรุงและในช่วงเวลาอื่น เพื่อจะทำให้แน่ใจว่าท่านได้ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของโนเกียรุ่นล่าสุดให้ใช้อุปกรณ์ของท่านตรวจสอบกับโนเกียโดยอัตโนมัติเรื่องการมีพร้อมของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย หากพบว่ามิซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งได้ทันที ท่านอาจปิดทาง (disable) การตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุงโดยการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่าน อนึ่ง ท่านอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ผ่านช่องทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีก็ได้ หากโนเกียเห็นว่าการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยเป็นสิ่งสำคัญหรือจำเป็น ท่านจะไม่อาจใช้เวอร์ชันเดิมของซอฟต์แวร์ต่อไปได้ โนเกียอาจไม่ให้บริการใช้เวอร์ชันเดิมของซอฟต์แวร์ หรือบริการจนกว่าจะมีการติดตั้งเวอร์ชันที่ทันสมัย

โนเกียอาจปิดทาง (disable) คอนเทนต์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อยู่ในการของท่านอันเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม และลบทั้งคอนเทนต์หรือซอฟต์แวร์และ/หรือปิดทาง (disable) สำเนาของแอปพลิเคชันใดๆบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อที่จะปกป้องบริการ ผู้จัดหาแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย (wireless carriers) เหนือเครือข่ายที่คุณเข้าถึง (access) บริการหรือบุคคลฝ่ายอื่นใดซึ่งได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ

บริการเฉพาะทาง (particular service) อาจเป็นเวอร์ชันก่อนออกให้บริการ (pre-release version) เช่น การออกให้บริการเบต้า (beta release) และอาจไม่ทำงานแบบเดียวกับเวอร์ชันสุดท้ายก็เป็นได้ ทั้งนี้ โนเกียอาจเปลี่ยนเวอร์ชันของบริการหรือซอฟต์แวร์ในสาระสำคัญ หรืออาจตัดสินใจที่จะไม่นำเวอร์ชันสุดท้ายออกให้บริการ

15. ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลภายนอก

โนเกียอาจรวมการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือลูกค้าที่พรีโหลดไว้แล้ว (preloaded clients) เพื่อทำให้ท่านสามารถไปยังเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ท่านต้องตรวจสอบและตกลงตามกฎระเบียบการใช้ของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนที่จะใช้เว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้น

โนเกียไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหา เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อบริการที่ให้หรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นหรือเปิดเผย โดยเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้แสดงนัยว่าโนเกียสนับสนุนเว็บไซต์นั้น หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อ้างถึงในเว็บไซต์นั้น

นอกจากนี้ ท่านและผู้ใชรายอื่นๆ อาจสร้างคอนเทนต์และตัวเชื่อมโยงคอนเทนต์ภายในบริการที่ยังไม่เคยมีการเสนอต่อบริการมาก่อน ดังนั้น ท่านจึงตกลงว่าโนเกียไม่มีความรับผิดชอบต่คอนเทนต์หรือตัวเชื่อมโยงประเภทนี้

16. โฆษณา

บริการอาจรวมถึงโฆษณา อนึ่ง โฆษณาอาจมีเป้าหมายถึงคอนเทนต์หรือข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบริการ ข้อซักถามที่ผ่านทางบริการหรือข้อมูลอื่นใด

17. ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมใดๆ ที่จัดหาไว้ให้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

18. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการนี้จัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มียู่" ในกรณีใดให้การรับประกันว่าบริการจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากความผิดพลาด หรือไวรัสในกรณีใดให้การรับประกันประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือการไม่ละเมิดสิทธิ หรือการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด ตลอดจนการรับประกันเกี่ยวกับความพร้อม ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ข้อมูลหรือเนื้อหาของการบริการ ท่านตกลงและรับทราบอย่างชัดแจ้งว่าการใช้บริการอยู่ในความเสี่ยงของท่านแต่ เพียงผู้เดียว และท่านอาจมีความเสี่ยงต่อคอนเทนต์จากแหล่งต่างๆ

เว้นแต่ความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลที่เกิด จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการจงใจประพฤติดมิชอบ โนเกียไม่มีความรับผิดชอบต่อการเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ค่าเสียหายในเชิงลงโทษหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้บริการ

19. การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะต่อสู้ รับผิดชอบใช้และป้องกันโนเกียจากการเรียกร้องสิทธิทั้งปวงโดยบุคคลภายนอก และความรับผิด การประเมิน ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก 1) การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ 2) การที่ท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก หรือ 3) การที่บุคคลภายนอกใช้บริการโดยมิชอบ ในกรณีที่การใช้โดยมิชอบนั้นอาจเกิดขึ้นจริง เนื่องจากการที่ท่านไม่ใช้มาตรการที่ เหมาะสมในการป้องกันมิให้มีการใช้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของท่านโดยมิชอบ

20. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

20.1 การเลือกใช้กฎหมาย

ให้ข้อกำหนดฉบับนี้อยู่ในบังคับของกฎหมายฟินแลนด์ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายขัดกัน

20.2 ความสมบูรณ์

ข้อกำหนดฉบับนี้มีไว้เป็นการตัดหรือจำกัดสิทธิตามกฎหมายที่ท่านมีอยู่ในประเทศถิ่นที่อยู่ของท่านที่ไม่อาจสละได้ตามกฎหมาย หากพบว่า บทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของบทบัญญัติส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ และให้แทนที่บทบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์ด้วยบทบัญญัติที่สมบูรณ์และใกล้เคียงที่สุด กับผลและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ขัดข้อหนึ่งหรือหลายข้อไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน มิให้กระทบต่อความสมบูรณ์หรือต่อการบังคับใช้ได้ของบทบัญญัติอื่นหรือข้อกำหนดทั้งหมด หากมีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดสำหรับบริการและนโยบายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว ให้บทบัญญัติของข้อกำหนดสำหรับบริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่า บทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ซึ่งมีความมุ่งหมายให้การลงทะเบียนของท่านยังมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง จะยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง

20.3 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

โนเกียอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากข้อกำหนดฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือในทางลบ โนเกียจะให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแยกต่างหากเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น

ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านใช้บริการต่อไปย่อมเป็นการที่ท่านให้ความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด

21. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ในเกียขออ้างสิทธิในลิขสิทธิ์ต่างๆ ในบริการ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์ของคนที่ท่านที่กฎหมายจะให้อ้างสิทธิได้ อนึ่ง ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดฉบับนี้ ในเกียขอสงวนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งปวงในบริการ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์และในผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งปวงของในเกียซึ่งได้จัดทำให้แก่ท่านหรือซึ่งท่านได้ใช้ผ่านทางบริการ

22. การโอนสิทธิ

ในเกียอาจโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้แก่บริษัทแม่ของในเกีย บริษัทในเครือหรือให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมร่วมกันกับในเกีย นอกจากนี้ ในเกียอาจโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการควบกิจการ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การขายสินทรัพย์โดยผลของกฎหมายหรือโดยสิ่งอื่น

ในเกียให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

ในเกียมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน นโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") อธิบายวิธีการที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ในนโยบาย ฉบับนี้คำว่า "ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบ่งชี้หรือสามารถบ่งชี้ตัวบุคคล (ได้แก่บุคคลธรรมดา) ได้ คำว่า "ในเกีย" หมายถึงในเกีย คอร์ปอเรชั่น รวมทั้งบริษัทในเครือของในเกีย (รวมทั้งที่ระบุว่า "เรา" หรือ "ของเรา") นโยบายนี้ใช้เพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่ในเกียเป็นผู้ควบคุมดูแล หรือในกรณีที่ในเกียอ้างถึงการบังคับใช้นโยบายนี้

ในเกียอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างของในเกียผ่านทางรายละเอียดของบริการและการบอกกล่าวอื่นๆ หากมีส่วนใดที่ขัดแย้งกับนโยบาย ให้ถือตามข้อมูลดังกล่าว

บริการของบุคคลภายนอกซึ่งติดตั้งในอุปกรณ์ของท่านอาจทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่านได้ ผลิตภัณฑ์และบริการของในเกียอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่น และบริการของบุคคลภายนอกซึ่งมีนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของตนเอง ในเกียขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าวด้วย และในเกียจะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือคอนเทนต์ของบริการดังกล่าว

การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับในเกียนั้นแสดงว่า ท่านเห็นชอบกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หากท่านไม่เห็นชอบกับนโยบาย นี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับในเกีย

ทำไมในเกียต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้?

ในเกียจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านซื้อ ใช้ หรือทำการลงทะเบียนในผลิตภัณฑ์และบริการของในเกีย เข้าร่วมในแคมเปญหรือติดต่อโดย

ประการอื่นกับโนเกีย ตัวอย่างด้านล่างเป็นประเภทของข้อมูลที่จะทำการเก็บรวบรวมไว้

- **การท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย** เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โนเกียจะเก็บรวบรวมโดยที่อยู่ IP ของท่าน เวลาที่ใช้ใช้ เว็บไซต์ที่ท่านเชื่อมต่อเข้ามา หน้าที่ท่านเยี่ยมชม สิ่งที่ท่านใช้ คอนเทนต์ที่ท่านดูและข้อมูลอื่นใดดังกล่าวซึ่งบราวเซอร์ของท่านมอบให้เรา บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราบางประเภทอาจเก็บรวบรวมตัวระบุอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ (unique mobile device identifier) ข้อมูลเอกลักษณ์ผู้สมัครใช้บริการ ตัวระบุเฉพาะของผู้ให้บริการเครือข่าย (network service provider specific identifier) การตั้งค่าเครือข่ายและข้อมูลอื่น เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือติดต่อกับเราเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคม ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน อาจส่งมายังโนเกียโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

- **ข้อมูลที่ท่านให้กับโนเกีย** เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ถนน รวมทั้งรหัสผ่าน คำยินยอมของท่าน ความชื่นชอบและข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน อายุ เพศ รหัสไปรษณีย์และภาษาที่ท่านชื่นชอบ เราขอแจ้งว่าข้อมูลบางรายการที่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้ซึ่งเก็บรวบรวมจากท่าน อาจกลายเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับโนเกีย นอกจากนี้โนเกียอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจากบริษัทที่ให้เขารายชื่อ และแหล่งข้อมูลอื่นที่สาธารณะชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ทั้งนี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ บริการบางอย่างของโนเกียอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นเช่นในกรณีที่ท่านส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีความประสงค์จะให้โนเกียส่งให้ท่านฟรีโดยคง

- **ธุรกรรมที่ท่านทำกับโนเกีย** โนเกีย จะทำการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของโนเกียของท่านรวมทั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับท่าน ติดต่อกับโนเกีย ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงรายละเอียดของคำถามหรือการร้องขอของท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดให้ รายละเอียดการจัดส่ง เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดของบัตรเครดิต ที่อยู่ที่ใช้สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน เครดิตเช็คและรายละเอียดทางการเงินอื่น รายละเอียดของข้อตกลงระหว่างท่านและโนเกีย บันทึกเกี่ยวกับการติดต่อและสื่อสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ คอนเทนต์ที่ท่านให้กับโนเกียและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว เป็นต้น โนเกียอาจบันทึกการสื่อสารของท่านกับฝ่ายดูแลลูกค้าของโนเกียหรือติดต่อกับ ทั้งนี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

- **ข้อมูลตำแหน่ง (Location data)** บริการบนฐานของตำแหน่ง (location-based service) และพีเอเจอร์ของโนเกียอาจมีการใช้ดาวเทียม, Wi-Fi หรือข้อมูลตำแหน่งบนฐานของเครือข่าย (network based location data) อื่นๆ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP (IP-address) ของท่านเป็นต้น วิธีการช่วยหาตำแหน่งของอุปกรณ์ (assisted positioning method of device) เช่น Assisted GPS จะให้ข้อมูลตำแหน่งที่รวดเร็วและแม่นยำมากกว่าเดิม การใช้วิธีการช่วยหาตำแหน่ง (assisted positioning method) อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งของท่าน, ตัวบ่งชี้เครือข่ายไร้สาย (wireless network identifiers) พร้อมด้วย อุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (unique device) หรือตัวบ่งชี้ของผู้ให้บริการเครือข่ายพร้อมตัวเซิร์ฟเวอร์ตำแหน่ง (network service provider identifiers with a location server) โนเกียดำเนินการกับข้อมูลนี้โดยไม่ระบุชื่อ ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับกรณีการตั้งค่าตำแหน่งของท่าน (positioning settings) และ การใช้บริการตำแหน่ง (location services) ของท่านกับผู้ใช้บริการอื่นๆ อุปกรณ์ (device) ของท่านจึงอาจเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งมิได้ควบคุมหรือดำเนินการโดยโนเกีย โนเกียจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการรักษาสหสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการนั้นๆ เพื่อจะได้

เข้าใจวิธีการที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นดำเนินการกับข้อมูลตำแหน่งของท่าน ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านจากการตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น เปลี่ยนหรือ ปิดการทำงานของวิธีการหาตำแหน่ง (disable positioning methods) หรือ เซิร์ฟเวอร์ของตำแหน่ง (location servers) หรือ แก้ไขความแม่นยำของข้อมูลตำแหน่ง

ในเกียขอเสนอบริการบนฐานของตำแหน่ง (location-based service) และฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งอาจต้องมีการใช้ข้อมูลตำแหน่งของท่าน เช่น เมื่อท่านค้นหาตำแหน่ง (location based search), ใช้ฟีเจอร์เพิ่มเรื่องตำแหน่งอากาศ (location enhanced weather features) หรือ ร่องขอข้อมูลแผนที่ (map data) ข้อมูลตำแหน่งของท่านอาจถูกส่งไปยังในเกียเพื่อให้คอนเทนต์ที่ถูกต้องแก่ท่าน สิ่งทีกล่าวนั้นยังรวมถึงการใช้โฆษณาบนฐานของตำแหน่ง (location based advertising) อนึ่ง บริการบนฐานของตำแหน่ง (location based services) บางอย่างอาจยอมให้ท่านเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับตำแหน่งของท่าน ทั้งนี้ หากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการบนฐานของตำแหน่ง และฟีเจอร์ที่มีอยู่ โปรดอ้างอิงกับคำแนะนำและวัสดุสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของเรา

ทำไมในเกียดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน?

ในเกียจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ขอเรียนว่าอาจมีวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือหลายอย่างพร้อมกันในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

- **การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ** ในเกียอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ท่าน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งของท่าน หรือตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างท่านและในเกีย หรือเพื่อดำเนินการ

เกี่ยวกับการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของในเกีย เพื่อระบุตัวท่าน และเพื่อป้องกันและตรวจสอบเกี่ยวกับการหลอกลวงหรือการใช้ในทางที่ผิดอื่นๆ

- **การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ** ในเกียอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของในเกีย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วในเกียจะใช้เฉพาะข้อมูลรวมและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของในเกีย นอกจากนี้ในเกียอาจรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของในเกียเข้ากับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราอาจเก็บไว้ เว้นแต่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- **การติดต่อสื่อสารกับท่าน** ในเกียอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อทำการติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อส่งการเตือนเรื่องสำคัญ (critical alerts) และประกาศอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา และเพื่อการติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

การตลาดและการให้คำแนะนำ ในเกียอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อให้ข้อเสนอของเราเป็นของส่วนบุคคล และเพื่อการมอบบริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านให้มากขึ้น เช่น การให้คำแนะนำและการแสดงคอนเทนต์ที่ทำตามลูกค้าประสงค์ และโฆษณาในบริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการแสดงคอนเทนต์ของในเกียและของบุคคลภายนอก ในเกียยังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับการทำการตลาดโดยตรงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย เช่น ทำวิจัยการตลาด และในเกียอาจติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการหรือโปรแกรมใหม่ทีในเกียอาจเสนอตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

การใช้อุปกรณ์ในเกียของท่านครั้งแรก

ในการใช้อุปกรณ์ครั้งแรกของท่าน อาจมีการสร้างบัญชีโนเกียขึ้นสำหรับท่านหรือท่านอาจต้อง sign in ด้วยบัญชีโนเกียที่ท่านมีอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของท่าน อนึ่ง ในขั้นตอน activation นั้น ชื่อของท่าน อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นมีลักษณะเฉพาะตัว (unique mobile device identifier) และข้อมูลเอกลักษณ์ของผู้สมัคร (subscriber identity information) ของท่านอาจส่งไปยังโนเกีย และโนเกียอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลนี้ด้วยบัญชีโนเกียของท่าน ข้อมูลผสมนี้อาจถูกใช้เพื่อ activate การรับประกันและการอนุญาตให้ใช้สิทธิบางประเภทของท่าน และเพื่อส่งข้อความเฉพาะบุคคลให้แก่ท่าน เช่น อีเมล ตัวอักษรและหรือข้อความอื่น ทั้งนี้ ข้อความเหล่านี้อาจรวมถึงข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย เช่น tips และข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ท่านอาจเลือกสมัครข้อความเหล่านี้ได้ไม่ว่าเวลาใด เช่น โดยทำตามข้อมูลในข้อความซึ่งท่านได้รับภายหลังอุปกรณ์ของท่านมีการใช้งานคำสั่งในอุปกรณ์ หรือในข้อความผ่านทางเครื่องมือการจัดการ profile หรือการติดต่อการดูแลลูกค้าของโนเกีย ข้อมูลที่จัดเก็บอาจมีการนำไปใช้ในการแสดงคอนเทนต์ส่วนบุคคลเช่นกัน รวมถึงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย ข้อมูลข้างต้นยังนำไปใช้ในกรณีที่ท่านทำให้ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของท่านเป็นปัจจุบัน

โนเกียใช้ข้อมูลส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหรือไม่?

โนเกียไม่ขาย ให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

- **คำยินยอมของท่านและบริการในลักษณะการมีส่วนร่วมทางสังคม** โนเกียอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านร่วมกับผู้อื่นหากเราได้รับคำยินยอมจากท่านให้ดำเนินการได้ บริการบางอย่างอาจทำให้ท่านสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

กับผู้ใช้บริการดังกล่าวรายอื่น หรือกับบริการอื่น และผู้ใช้บริการดังกล่าว โปรดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นซึ่งผู้ใช้รายอื่นอาจเข้าถึงได้

- **บริษัทในกลุ่มโนเกียและบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต** โนเกียสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านร่วมกับบริษัทอื่นในกลุ่มโนเกีย หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวให้กับโนเกียเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกเก็บเงิน (billing) ผ่านผู้ใช้บริการเครือข่ายของท่านเป็นต้น หรือสิ่งอื่น การส่งมอบสิ่งที่ซื้อ การให้บริการรวมถึงบริการลูกค้า การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า การตรวจสอบเครดิต การทำวิจัยตลาด และการจัดการด้านการตลาดและแคมเปญอื่นดังกล่าว เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์โนเกียจากเราพร้อมแผนผู้ใช้บริการเครือข่าย โนเกียอาจต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใช้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อการให้บริการดังกล่าวแก่ท่านได้

โนเกียอาจทำการตลาดแบบร่วมกับผู้อื่นและการติดต่อสื่อสารกับหุ้นส่วนรายอื่นของโนเกีย เช่น ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน อนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น และในการที่จะปรับข้อความให้เหมาะสมกับท่าน โนเกียอาจต้องจับคู่ข้อความซึ่งโนเกียได้จัดเก็บไว้เข้ากับข้อมูลซึ่งหุ้นส่วนได้จัดเก็บไว้ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

บุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด และโนเกียได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวกระทำการให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมทั้งดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

- **การโอนระหว่างประเทศ** การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกียอาจใช้ทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น

อาจมีการโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านจากประเทศที่ท่านใช้บริการไปยังนานาประเทศ รวมทั้งประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจของยุโรป (European Economic Area หรือ EEA) ซึ่งไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองอย่างเฉพาะเจาะจงกับข้อมูลส่วนตัว หรือมีกฎระเบียบทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีดังกล่าว โนเกียได้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีหลักกฎหมายเกี่ยวกับการโอนข้อมูลดังกล่าว และมีการให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เช่น การใช้ข้อตกลงมาตรฐานที่ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) และโดยการกำหนดให้มีการใช้มาตรการทางด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลขององค์กรที่เหมาะสม

- **การเปิดเผยตามบังคับของกฎหมาย** โนเกียอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือบุคคลภายนอก เช่นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆ ที่โนเกียหรือบุคคลภายนอกที่กระทำการแทนโนเกียประกอบการอยู่ นอกจากนี้ โนเกียสามารถเปิดเผยหรือดำเนินการประการอื่นกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของโนเกีย เช่น ในกระบวนการทางแพ่งหรืออาญา
- **การรวบรวมกิจการ** หากโนเกียตัดสินใจที่จะซื้อ ขาย รวมกิจการหรือปรับปรุงธุรกิจของโนเกียในบางประเทศ การดำเนินการดังกล่าวอาจรวมถึงการที่โนเกียจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อผู้สนใจซื้อ หรือผู้ซื้อกิจการรวมทั้งที่ปรึกษาของบุคคลดังกล่าว หรือรับข้อมูลส่วนตัวจากผู้ขายและที่ปรึกษาของผู้ขาย

โนเกียจัดการเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเด็กอย่างไร?

โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกียมีขึ้นเพื่อผู้ชมผู้ฟังทั่วไป โนเกียไม่จัดเก็บข้อมูลของเด็กโดยรู้ว่าเป็นความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในกรณีเผยแพร่แนวทางตามความปลอดภัยสำหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเว็บไซท์ของเรา

โนเกียจัดการเรื่องคุณภาพของข้อมูลอย่างไร?

โนเกียจะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวที่โนเกียได้รวบรวมไว้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจะทำการลบข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง และไม่จำเป็นออกไป

ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างของโนเกียทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลโดยรวมของท่านได้ ซึ่งโนเกียขอให้ท่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจดูว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องแก่โนเกีย และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้กับโนเกียให้เป็นปัจจุบัน

ในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวได้เท่าใด ขึ้นตอนอะไรบ้าง?

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นข้อพิจารณาสำคัญในการสร้างและการมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทั้งนี้เราได้มอบหมายความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงในการจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัวและเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย เราบังคับใช้นโยบายภายในของเราและแนวทางต่างๆ ผ่านทางการเลือกสรรกิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกและเชิงตอบสนอง วิศวกรรมด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมและการประเมิน เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดการเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ ความ

ปลอดภัยทางร่างกาย ความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล และความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งคำนึงถึงความเสี่ยงเห็นได้จากการดำเนินการและลักษณะข้อมูลที่จะได้รับความคุ้มครอง อนึ่ง เราแจ้งแจ้งว่าการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของบุคคลผู้มีอำนาจ ซึ่งมีความจำเป็นที่สมเหตุผลในอันที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

โนเกียใช้ Cookies และ Web Beacons อย่างไร?

Cookies เป็นไฟล์ข้อความเล็กๆ ซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งถึงคอมพิวเตอร์ของท่าน เราใช้ cookies เพื่อมอบประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน Session cookies จดจำกิจกรรมก่อนหน้าที่ท่านทำไป เช่น รายการที่ท่านใส่ไว้ในตระกร้าซื้อสินค้า (shopping cart) อนึ่ง cookies ที่ยังคงอยู่ก็จะใช้เพื่อบันทึกความชื่นชอบของท่านที่มีในหลายๆ เรื่อง เช่น การกำหนดตามแต่ละบุคคลในเว็บไซด์ของเรา เป็นต้น Cookies ยังอาจใช้ในการแสดงโฆษณาเป้าหมายและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น เพื่อจัดการแสดงโฆษณาแก่ท่านหลายครั้ง หรือแสดงโฆษณาที่เราเห็นว่าท่านสนใจ ซึ่งอยู่บนฐานของการกระทำที่ผ่านมาจากท่านในเว็บไซด์ของเรา cookies ยังใช้เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมขึ้นและแคมเปญโฆษณาของเรา และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

โนเกียอาจใช้สิ่งที่เรียกว่า web beacons (หรือ pixel tags) กับเว็บไซด์บางเว็บไซด์ของเรา อย่างไรก็ตามโนเกียจะไม่ใช้สิ่งดังกล่าวเพื่อระบุตัวผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ปกติแล้ว web beacons เป็นภาพกราฟฟิคที่ใส่ไว้ในเว็บไซด์เพื่อนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ และ/หรือเพื่อเข้าถึง cookies บางไฟล์ ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพื่อปรับปรุงบริการของโนเกีย โดยทั่วไป web beacons จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่บราวเซอร์ของท่านจะให้กับโนเกีย ตามมาตรฐานของการ

ติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ web beacons จะไม่สามารถติดตามการดำเนินการบางอย่างของท่านได้หากท่านปิด cookies อย่างไรก็ตาม web beacons จะยังคงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเว็บต่อไปได้จาก IP-Address ของท่าน แต่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เป็นข้อมูลเฉพาะอีกต่อไป

เว็บไซด์ของโนเกียบางเว็บไซด์ หรือแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันนั้นอาจใช้สิ่งที่เรียกกันว่าเป็นออบเจกต์ที่จัดเก็บไว้เฉพาะที่ (locally stored objects) เช่น Flash local shared objects ("Flash cookies") หรือ HTML5 Web Storage ทั้งนี้ ออบเจกต์ที่จัดเก็บไว้เฉพาะที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันกับ cookies แต่อาจมีจำนวนและประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกันมากกว่า browser cookies เช่น ใน Flash ท่านอาจใช้ Flash Player Setting Manager เพื่อควบคุมการจัดเก็บออบเจกต์ที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) รวมถึงการปิดการทำงาน (disabling) ของออบเจกต์ที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่สำหรับบางเว็บไซด์เท่านั้น หรือการปิดการทำงาน (disabling) ของการจัดเก็บออบเจกต์ที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่อย่างเบ็ดเสร็จในเว็บไซด์ทั้งหมด

เว็บไซด์ของโนเกียบางเว็บไซด์ใช้เทคโนโลยีการโฆษณาของบุคคลภายนอก เช่น DoubleClick ที่ใช้เพื่อส่งเสริมการโฆษณา DoubleClick ใช้ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ท่านเข้าชมเว็บไซด์ของโนเกียและของบุคคลภายนอก ข้อมูลนี้จะใช้ส่งเสริมการโฆษณาในเว็บไซด์ของโนเกียและของบุคคลภายนอก ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จะไม่สามารถระบุตัวบุคคลโดยตรง และ DoubleClick จะไม่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก ท่านอาจเลือกที่จะสั่งปิดการทำงาน (disable) DoubleClick cookie ไม่ว่าเวลาใดโดยใช้ cookie ที่เลือกไม่ทำของ DoubleClick (DoubleClick opt-out cookie) อนึ่ง ท่านอาจเข้าไปที่

www.networkadvertising.org/ เพื่อติดตั้ง cookie ที่เลือกไม่ทำ (opt-out cookie)

บราวเซอร์ส่วนใหญ่ช่วยให้คุณสามารถปิดการทำงาน (disable) หรือให้มีการใช้ cookie ก็ได้ ท่านยังสามารถลบ cookies ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หากบราวเซอร์ของท่านยอมให้ทำได้ หากท่านปิดการทำงานของ cookie ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราและท่านอาจต้องติดตั้ง cookie ที่เลือกไม่ทำ (opt-out cookie) ใหม่อีกครั้ง

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนตัวใดของท่านที่โนเกียเก็บไว้ ท่านมีสิทธิลบข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือ ท่านมีสิทธิขอให้โนเกียระงับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการตลาดแบบตรง หรือเพื่อทำการวิจัยตลาด อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะไม่ทำการตลาดและไม่ติดต่อสื่อสารลักษณะอื่นกับโนเกีย เราอาจจะยังคงส่งการเตือนที่สำคัญ (critical alerts) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรืออาจติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านโดยการติดต่อกับโนเกียผ่านจุดบริการที่ระดับล่าง ในบางกรณี โดยเฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะให้โนเกียลบหรือยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน โนเกียอาจไม่สามารถให้บริการกับท่านได้อีกต่อไป ขอเรียนว่าโนเกียอาจจำเป็นต้องติดต่อท่านและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอข้างบนของท่านได้ นอกจากนี้ขอเรียนว่ากฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันอาจมีข้อจำกัดและบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านที่ระบุไว้ข้างต้น

โนเกียขอแนะนำให้ท่านใช้โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล เช่น บัญชีของโนเกีย เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้โดยตรง และทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคคลใดเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน?

Nokia Corporation c/o Privacy Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland จะเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน

นอกจากนี้บริษัทโนเกียในเครือโนเกียซึ่งเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์และบริการอาจเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย ท่านสามารถหาได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ควบคุมดูแลดังกล่าว และหารายละเอียดสำหรับติดต่อโดยอ่านจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว หรือโดยใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของโนเกีย

สำหรับเรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวนั้น ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

กรอบวิธีปฏิบัติ Safe Harbor ของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยข้อมูลส่วนตัว

Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 ปฏิบัติตามหลัก Safe Harbor ของประชาคมยุโรป-สหรัฐ/สวิส-สหรัฐว่าด้วยข้อมูลส่วนตัวในเรื่องการบอกกล่าว การส่งผ่าน (Onward Transfer) ความปลอดภัย ความมีบูรณาการของข้อมูล การเข้าถึงและการบังคับใช้ และได้มีการจดทะเบียนไว้กับโปรแกรม Safe Harbor ของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา หากท่านมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับการที่โนเกียเข้าร่วมอยู่ในกรอบวิธีปฏิบัติ Safe Harbor โปรดติดต่อ

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA

Attention: Legal Director, North America

หากท่านเชื่อว่า Nokia Inc. ไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ ท่านอาจติดต่อคณะผู้คุ้มครองข้อมูลแห่งประชาคมยุโรป ณ Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM หรือเข้าชมเว็บไซต์ <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัว

โนเกียอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เป็นครั้งคราว หรืออาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเข้ามายังเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยมี หรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากนโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญหรือในทิศทางตรงข้าม โนเกียจะโพสต์ข้อความเพื่อแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในส่วนต้นของนโยบาย และบนโฮมเพจของไซต์นี้เป็นเวลา 30 วัน โนเกียขอให้ท่านเข้าดูนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบาย

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-834 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ WE: โลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้า ด้านเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ
RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความ
ปลอดภัยจาก RSA Security



POWERED Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์
Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun
Microsystems, Inc.

ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์แผนที่ Nokia เป็น
ลิขสิทธิ์ของ ©1996-2011 The FreeType
Project สงวนลิขสิทธิ์

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ
Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้
โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual
Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัว
และไม่ใช้เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่
เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual
Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและ
ไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ
MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่
อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้
ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม
การขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิง
พาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่
เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้
บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia
หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบ
ต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือ
ความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบ
เนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น"
โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือ
โดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับ
ประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของ
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้
งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความ
เชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจาก
ขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิก
ถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใน
อุปกรณ์ ตามข้อบ่งชี้ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้
บังคับ เท่าที่ผู้มีผู้ใช้จะมีจะครอบคลุมถึงข้อ
จำกัดในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความเสี
หาย และความรับผิดชอบใดๆ ของ Nokia ในทาง
เดียวกัน ข้อจำกัดเหล่านี้ก็มีผลกับการรับรอง การ
รับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบต่อผู้
สิทธิ์ของ Nokia ด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการ
บางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia
หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วย
สินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออก
ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการ
ใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นได้ โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

เครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข.มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด และ/หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม