

„Nokia 300“ vartotojo vadovas

Turinys		Telefono išvaizdos keitimas	18
		Savo parametrų rinkinio kūrimas	18
		Tonų pritaikymas savo reikmėms	18
Saugumas	4	Telefonas	19
Paruošimas	5	Skambinimas	19
Klavišai ir dalys	5	Praleistų skambučių peržiūra	19
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	5	Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu	19
Atminties kortelės įdėjimas	7	Ryšio peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitą telefono numerį	20
Baterijos įkrovimas	8	Numerio iš gauto skambučio arba pranešimo išsaugojimas	20
Baterijos įkrovimas naudojant USB	9	Draudimas skambinti ir gauti skambučius	21
Antenos vietos	10	Adresų knyga	21
Dirželio pritvirtinimas	10	Vardo ir telefono numerio išsaugojimas	21
Įjungimas	10	Greitojo rinkimo naudojimas	21
Tinklo paslaugos ir mokesčiai	10	Kontaktinės informacijos siuntimas	22
Prieigos kodai	11	Adresatų grupės kūrimas	22
Telefono įjungimas arba išjungimas	11	Adresatų kopijavimas arba perkėlimas į SIM kortelę	22
Klavišų ir ekrano užrakinimas	12	Teksto rašymas	23
Jutiklinio ekrano veiksmai	12	Teksto įvesties režimų perjungimas	23
Jutiklinio ekrano atsako vibracija išjungimas	13	Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį	23
Interaktyvieji pradinio ekrano elementai	14	Nuspėjamosios teksto įvesties naudojimas	24
Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas	14	Pranešimai	24
Indikatoriai	14	Pranešimo siuntimas	24
Pranešimų klavišas	15	Pranešimo siuntimas žmonių grupei	25
Adresatų arba paveikslėlių kopijavimas iš ankstesnio telefono	15	Priedo išsaugojimas	25
Telefono naudojimas be SIM kortelės	16	Pokalbio rodymas	26
Telefono naudojimas beryšiu režimu	16	Balso pranešimų išklausymas	26
Pritaikymas	16	Garso pranešimo siuntimas	26
Apie pradinį ekraną	16	Paštas ir pokalbiai	27
Nuorodos įtraukimas į pradinį ekraną	17	Apie programą „Paštas“	27
Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną	17		
Meniu „Svarbūs“ pritaikymas savo reikmėms	17		
Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms	18		

El. laiško siuntimas	27	Telefono valdymas	41
El. laiško skaitymas ir atsakymas	27	Palaikymas	41
Apie programą "Pokalbiai"	27	Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną	41
Pokalbiai su draugais	27	Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį	43
Ryšiai su išoriniais prietaisais	28	Gamintojo parametrų atkūrimas	43
„Bluetooth“	28	Failų tvarkymas	43
USB duomenų kabelis	30	Kalendoriaus ir adresatų sinchronizacija naudojant „Ovi by Nokia“	43
Žiniatinklis	30	Nuotraukų ir kito turinio kopijavimas atsargai į atminties kortelę	44
Apie interneto naršyklę	30	Telefono apsauga	44
Naršymas internete	31	Telefono užrakinimas	44
Naršymo istorijos ištrynimasis	31	Atminties kortelės apsauga slaptažodžiu	44
Nuotraukos ir vaizdo įrašai	31	Atminties kortelės formatavimas	45
Fotografavimas	31	Telefono paruošimas perdirbti	45
Vaizdo įrašymas	32	„Nokia“ paslaugos	45
Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas	32	„Nokia“ paslaugų naudojimosi galimybės ir kainos	45
Nuotraukos	32	„Nokia“ paslaugos	45
Paveikslėlio spausdinimas	33	Prieiga prie „Nokia“ paslaugų	46
Muzika ir garsas	33	Apie „Nokia“ parduotuvę	46
Medijos grotuvas	33	Apie „Nokia Suite“	46
FM radijas	35	Programos „Nokia Suite“ įdiegimas kompiuteryje	47
Diktofono naudojimas	37	„Nokia Ovi Player“	47
Laiko tvarkymas	38	Saugokite aplinką	47
Laiko ir datos keitimas	38	Energijos taupymas	47
Signalų nustatymas	38	Antrinis perdirbimas	48
Susitikimo pridėjimas	38	Gaminio ir saugos informacija	48
Žaidimai ir programos	38	Rodyklė	55
Apie žaidimus ir taikomas programas	38		
Žaidimų įspūdžių praturtinimas	39		
Žaidimo arba taikomosios programos parsiuntimas	39		
Apie programą „Bendruomenės“	39		
Skačiuotuvo naudojimas	40		
Matų ir valiutos keitimas	40		

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.


SAUGOKITE KLAUSĄ



Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Paruošimas

Klavišai ir dalys



- 1 Ausinis priedas
- 2 Jutiklinis ekranas
- 3 Pranešimų siuntimas
- 4 Skambinimo klavišas.
- 5 Klaviatūra
- 6 Garso didinimo klavišas
- 7 Garso mažinimo klavišas
- 8 Klaviatūros užrakinimo mygtukas
- 9 Baigimo (jungimo) klavišas
- 10 Jungtis įkrovikliui
- 11 Vaizdo kameros objektyvas
- 12 „Nokia“ AV jungtis (3,5 mm)
- 13 „Micro USB“ jungtis
- 14 Riešo dirželio anga
- 15 Galinio dangtelio atlaisvinimo tarpelis
- 16 Garsiakalbis

Jei ant ekrano ar vaizdo kameros objektyvo yra apsauginė plėvelė, ją pašalinkite.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


! Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartine SIM kortele (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.



Šiame telefone naudojama baterija BL-4U. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

SIM kortelę ir jos kontaktus paprasta pažeisti braižant ir lankstant, tad laikydami rankose, įdėdami ar išimdami kortelę būkite atsargūs.


- 1 Laikydami pirštą ant įdubos telefono krašte ir atsargiai pakelkite ir nuimkite galinį dangtelį. Jei baterija įdėta, ją išimkite.




- 2 Stumtelėkite SIM kortelės laikiklį, kad jį atlaisvintumėte, tada pakelkite jį nagu.



- 3 Įsitikinkite, kad SIM kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn, ir įdėkite SIM kortelę į jai skirtą laikiklį. Stumtelėkite kortelės laikiklį, kad jį užfiksuotumėte.




- 4 Sulygiuokite baterijos kontaktus su baterijos skyriaus kontaktais ir įdėkite bateriją. Kad pakeistumėte galinį dangtelį, pirmiausia įstatykite apatinės dalies fiksatorių į jiems skirtą angą (1), tada spauskite dangtelį, kol jis užsifiksuos savo vietoje (2).



Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Jūsų telefonas palaiko atminties korteles, kurių talpa iki 32 GB.



- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į apačią. Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos.
- 3 Vėl uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

⚠ Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.


Atminties kortelę galima išimti ar pakeisti neišjungiant telefono.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Stumkite kortelę, kol ji atsilaisvins, tada ją ištraukite.
- 3 Vėl uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš pirmą kartą įjungdami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo.

Jei telefonas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus:



- 1 Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie telefono.
- 3 Kai telefonas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo telefono, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkrečių laikotarpi. Be to, telefoną galite naudoti ir jį įkraudami. Įkraunamas telefonas gali būti šiltas.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.


Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Jei telefoną įkrausite klausydamiesi radijo, gali suprastėti priėmimo kokybė.

Baterijos įkrovimas naudojant USB

Baterija beveik išsikrovė, tačiau neturite įkroviklio? Suderinamu USB kabeliu galite prisijungti prie suderinamo prietaiso, pvz., kompiuterio.

Kad nesugadintumėte įkroviklio jungties, atsargiai prijunkite ir atjunkite įkroviklio kabelį.



Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.


Antenos vietos



Antenos sritis yra paryškinta.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Dirželio pritvirtinimas



Įjungimas

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz tinklai ir WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz tinklai. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.


Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti telefoną, kad įjungus jis paprašytų įvesti PIN kodą. Jei jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodus, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvesite klaidingą kodą, turėsite jį atblokuoti naudodami PUK arba PUK 2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Jis naudojamas galiojantiems telefonams tinkamai nustatyti. Šį numerį taip pat galima naudoti telefonams, pvz., pavogtiems, užblokuoti. Taip pat gali tekti nurodyti telefono numerį „Nokia Care“ tarnyboms. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 5 skaitmenys)	Tai padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. Galite nustatyti telefoną, kad jis paprašytų įvesti nustatytą užrakto kodą. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Neatskleiskite apsaugos kodo ir laikykite jį atskirai nuo telefono. Jei užmiršite kodą, o telefonas bus užrakintas, telefonui reikės techninės pagalbos. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia Care“ centru arba kreipkitės į telefono pardavimo vietą.

Telefono įjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą .



Galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš tinklo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Klavišų ir ekrano užrakinimas

Kad netyčia nepaskambintumėte, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinkite telefono klavišus ir ekraną.

Paspauskite klavišų užrakinimo mygtuką.

Ekrano ir klavišų atrakinimas

Paspauskite klavišų užrakinimo mygtuką ir braukite ekraną iš kairės į dešinę animuotos rodyklės srityje.

Jutiklinio ekrano veiksmai


Norėdami sąveikauti su jutiklinio ekrano vartotojo sąsaja, tapštelėkite arba tapštelėję laikykite jutiklinį ekraną.

Taikomosios programos arba kito ekrano elemento atidarymas

Tapštelėkite taikomąją programą arba elementą.


Elemento parinkčių prieiga

Tapštelėkite ir laikykite elementą. Atidaromas išskylantysis meniu su prieinamomis parinktimis.



Slinkimas sąrašo arba meniu

Pirštą laikydami ant ekrano, greitai braukite aukštyn arba žemyn, tada pirštą pakelkite. Ekraną turinys slenka tuo greičiu ir kryptimi, kuri buvo pakėlus pirštą. Norėdami pasirinkti elementą iš slinkimo sąrašo ir sustabdyti judėjimą, tapštelėkite elementą.



Braukimas

Pirštą laikydami ant ekrano, lygiai braukite reikiama kryptimi.



Pavyzdžiui, peržiūrėję vieną paveiksluką ir norėdami žiūrėti kitą, pirštu braukite kairėn. Norėdami greitai naršyti paveikslukus, greitai perbraukite ekraną, tada miniatiūras slinkite kairėn arba dešinėn.

Jutiklinio ekrano atsako vibracija išjungimas

Jei suaktyvintas atsakas vibracija, jutikliniame ekrane sėkmingai pasirinkus elementą, ekranas suvibruos.

Pasirinkite **Menu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Lietimo parametrai**.

Pasirinkite **Vibracija > Nerodomi**.

Jei atrodo, kad jutiklinis ekranas netikslus ir sunkiai sekasi pasirinkti elementus, jutiklinį ekraną gali reikėti sukalibruoti.

Jutiklinio ekrano kalibravimas

Pasirinkite **Kalibravimas** ir vykdykite pateikiamus nurodymus.

Interaktyvieji pradinio ekrano elementai

Pradinio ekrano elementai yra interaktyvūs. Pavyzdžiui, galite nustatyti perspėjimus arba įvesti kalendoriaus įrašus tiesiog pradiniame ekrane.



Signalų nustatymas

Pasirinkite laikrodį (1).

Darbotvarkės rodymas ir redagavimas

Pasirinkite datą (2).

Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas

Naudokite garsumo klavišus.

Naudodami vidinį garsiakalbį galite kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti telefono prie ausies.

Garsiakalbio įjungimas skambučio metu

Pasirinkite **Garsiakalbis**.

Indikatoriai



Yra neskaitytų pranešimų.



Yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųstų pranešimų.



Kai jums skambina arba kai gaunate pranešimą, negirdėti telefono signalo.



Visi gaunamieji skambučiai peradresuojami kitu numeriu.



Nustatytas žadintuvo signalas.

-  arba  Telefonas priregistruotas prie GPRS arba EGPRS tinklo.
-  arba  GPRS arba EGPRS ryšys yra aktyvus.
-  arba  Nutrauktas (arba išlaikytas) GPRS arba EGPRS ryšys.
-  arba  Telefonas užregistruotas 3G (UMTS) tinkle.
-  arba  Telefonas užregistruotas 3.5G (HSDPA) tinkle.
-  „Bluetooth“ įjungtas.
-  Nustatyta dabartinės aplinkos trukmė.
-  Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga.
-  Telefonas sujungtas su kitu prietaisu naudojant USB duomenų kabelį.

Pranešimų klavišas

Norėdami rašyti pranešimą arba patikrinti pranešimų katalogą „Gautieji“, paspauskite pranešimų klavišą .

Adresatų arba paveikslėlių kopijavimas iš ankstesnio telefono

Norite kopijuoti turinį iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ telefono ir greitai pradėti naudoti naująjį telefoną? Pavyzdžiui, į naująjį telefoną galite nemokamai kopijuoti adresatus, kalendoriaus įrašus ar paveikslėlius.



- 1 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.
Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth**, tada – **Įjungtas**.
- 2 Pasirinkite **Menu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg.**
- 3 Pasirinkite **Kopijuoklė > Kop. į šį priet..**
- 4 Pasirinkite turinį, kurį norite kopijuoti, ir **Atlikta**.

- 5 Pasirinkite ankstesnį telefoną iš sąrašo.
- 6 Jei kitam telefonui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.
- 7 Jei esate raginami, leiskite ryšio ir kopijavimo užklausas.

Telefono naudojimas be SIM kortelės

Jūsų vaikai nori pažaisti telefonu, tačiau nenorite, kad jie netyčia paskambintų? Kai kuriomis jūsų telefono funkcijomis, pvz., žaidimais ir kalendoriumi, galima naudotis neįdėjus SIM kortelės. Blyškių meniu funkcijų naudoti negalima.

Telefono naudojimas beryšiu režimu

Ten, kur neleidžiama skambinti arba atsiliiepti į skambučius, galite įjungti skrydžio aplinką ir žaisti žaidimus arba klausytis muzikos.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**.

Pasirinkite **Skrydis > Įjungti**.

 nurodo, kad įjungta skrydžio aplinka.

Patarimas: Į pradiniam ekrane esantį nuorodų valdiklį galite įtraukti aplinkų nuorodą.

Perspėjimas:

Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti (įskaitant skubios pagalbos tarnybas), nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, įjunkite kitą aplinką.

Pritaikymas

Apie pradinį ekraną

Pradiniame ekrane galima:

- matyti pranešimus apie praleistus skambučius ir gautus pranešimus;
- atidaryti mėgstamas taikomojias programas;
- pridėti įvairių funkcijų, pvz., fotografavimo arba interneto naršymo, nuorodų;
- peržiūrėti mėgstamus adresatus ir greitai jiems paskambinti, siųsti tekstinius pranešimus arba laiškus.
- pasiekti mėgstamų socialinių tinklų paslaugas.

Nuorodos įtraukimas į pradinį ekraną

Norite atidaryti mėgstamas taikomas programas tiesiog iš pradinio ekrano? Galite pridėti nuorodų į dažniausiai naudojamas funkcijas.

- 1 Palaikykite pasirinkę nuorodos valdiklį, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Rinktis nuorodas**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite apibrėžti, tada pasirinkite pageidaujamą elementą.

Patarimas: Norėdami pašalinti nuorodą, pakeiskite ją kita.

Patarimas: Taip pat galima įtraukti nuorodų į meniu „Svarbūs“. Pasirinkite **Svarbūs > Nustatyti vaizdą**.

Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną

Norite greitai skambinti arba siųsti pranešimus mėgstamiems adresatams? Pasirinktų adresatų nuorodas galima įtraukti į pradinį ekraną.

- 1 Pasirinkite ir palaikykite juostą Mėgstami adresatai.
- 2 Pasirinkite **Redag. mėgstamus**.
- 3 Pasirinkite adresato piktogramą  ir adresatą iš sąrašo.
Adresatas turi būti išsaugotas telefono atmintyje.

Patarimas: Jei prie adresato pridedamas paveikslėlis, jis rodomas juostoje Mėgstami adresatai.

Skambinimas arba pranešimo siuntimas adresatui

Pasirinkite adresatą juostoje Mėgstami adresatai, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Adresato šalinimas iš pradinio ekrano

- 1 Pasirinkite ir palaikykite juostą Mėgstami adresatai.
- 2 Pasirinkite **Redag. mėgstamus** ir adresatą, kurį norite šalinti.

Adresatas pašalinamas iš juostos Mėgstami adresatai, tačiau lieka adresatų sąrašė.

Meniu „Svarbūs“ pritaikymas savo reikmėms

Galite pridėti nuorodų į dažniausiai naudojamas funkcijas.

- 1 Pasirinkite **Svarbūs > Nustatyti vaizdą**.
- 2 Pasirinkite meniu elementą ir pageidaujamą funkciją iš sąrašo.

Norėdami naudotis funkcija, pasirinkite **Svarbūs** ir norimą funkciją.

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms

Norite pradinio ekrano fone matyti mėgstamą kraštovaizdį arba šeimos nuotraukas? Šį fono paveikslėlį galima pakeisti, pertvarkyti pradinio ekrano elementus ir pritaikyti ekraną savo reikmėms.

Fono paveikslėlio keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Ekranas > Fono paveikslėlis**.
- 2 Pasirinkite katalogą ir nuotrauką.
Galite nufotografuoti ką nors telefono fotoaparatu ir naudoti šią nuotrauką.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau fono paveikslėlių iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Jei norite pertvarkyti pradinio ekrano elementus, pakeiskite nuorodas naujomis.

Telefono išvaizdos keitimas

Pakeitus temas, keičiasi pradinio ekrano išvaizda ir spalvos.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ekrano temos**.

Pasirinkite **Rinktis ekr. temą > Ekrano temos ir temą iš sąrašo**.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau temų iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.lt/support.

Savo parametrų rinkinio kūrimas

Kaip padaryti, kad telefonas atitiktų jūsų poreikius darbe, mokymo įstaigoje arba namuose? Galima kurti naujus parametrų rinkinius, skirtus įvairioms situacijoms, ir suteikti jiems atitinkamus pavadinimus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**.

- 1 Pasirinkite **Mano stilius 1** arba **Mano stilius 2**.
- 2 Pasirinkite **Nustatyti** ir apibrėžkite parametrų rinkinio nustatymus.
- 3 Įveskite parametrų rinkinio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai > Išsaugoti**.

Tonų pritaikymas savo reikmėms

Kiekvieno parametrų rinkinio skambėjimo tonus ir klavišų bei įspėjimo tonus galima pritaikyti savo reikmėms.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Tonai**.

Skambėjimo tono keitimas

Pasirinkite **Skambėjimo tonas**: ir skambėjimo toną.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau skambėjimo tonų iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Klaviatūros tonų garsumo keitimas

Pasirinkite **Klaviatūros tonai**: ir vilkite garsumo juostą.

Telefonas

Skambinimas

- 1 Įveskite telefono numerį, įskaitant šalies ir vietovės kodą, jei reikia.
- 2 Spauskite skambinimo klavišą.

Atsiliepimas į priimamąjį ryšį

Spauskite skambinimo klavišą.

Ryšio baigimas

Paspauskite baigimo klavišą.

Ryšio atmetimas

Paspauskite baigimo klavišą.

Praleistų skambučių peržiūra

Ar norite sužinoti, kieno skambutį praleidote?

Pradiniam ekrane pasirinkite **Žiūrėti**. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Atgalinis skambutis adresatui arba pageidaujama numeriu

Pasirinkite adresatą arba numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.

Vėlesnė praleistų skambučių peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Žurnalas ir Praleisti ryšiai**.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Bandote kažkam paskambinti, bet jie neatsiliepia? Lengva jiems paskambinti vėliau.

Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą, pasirinkite numerį iš sąrašo ir paspauskite skambinimo klavišą dar kartą.

Ryšio peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitą telefono numerį

Jei negalite priimti ryšių, galite juos peradresuoti.

Ryšio peradresavimas yra tinklo paslauga.

- 1 Pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Skambinimas** > **Skamb. peradresav..**
- 2 Pasirinkite, kada peradresuoti gaunamus skambučius:

Visų bals. skamb. — Peradresuoti visus gaunamus balso skambučius.

Kai užimta — Peradresuoti balso skambučius, kai užimta.

Kai neatsiliepiate — Peradresuoti balso skambučius tik kai neatsiliepiama.

Jei ne ryš. zonoje — Peradresuoti balso ryšius, kai prietaisas išjungtas arba tam tikrą laiką yra už ryšio zonos ribų.

Kai neprieinam. — Peradresuoti balso ryšius, kai neatsiliepiama, telefonas užimtas, išjungtas arba yra už ryšio zonos ribų.

- 3 Pasirinkite **Ijungti** > **Į balso paštą** arba **Kitas numeris**.
- 4 Jei pasirinkta **Kai neatsiliepiate** arba **Kai neprieinam.**, nustatykite laikotarpį po kurio skambutis nukreipiamas.

Numerio iš gauto skambučio arba pranešimo išsaugojimas

Ar jums paskambino ar gavote pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris adresatų sąrašė dar neišsaugotas? Numerį lengvai galite išsaugoti adresatų sąrašė.

Numerio iš gauto skambučio išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Žurnalas**, tada – **Priimti ryšiai**.
- 2 Pasirinkite numerį ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite adresato vardą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Numerio iš gauto pranešimo išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Menu** > **Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite **Pokalbiai** arba **Gautieji** ir pranešimą.
- 3 Spauskite skambinimo klavišą.
- 4 Pasirinkite numerį ir **Išsaugoti**.
- 5 Įveskite adresato vardą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Patarimas: Norėdami pridėti naują numerį prie esamo adresato, pasirinkite numerį ir **Sieti su adresatu**.

Draudimas skambinti ir gauti skambučius

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Saugumas**. Jei norite drausti skambučius, iš paslaugų teikėjo turėsite gauti draudimo slaptažodį.

Tam tikrų skambučių tipų draudimas

- 1 Pasirinkite **Ryšių draudimas** ir norimą funkciją.
- 2 Pasirinkite **Ijungti** ir įveskite draudimo slaptažodį.

Adresų knyga**Vardo ir telefono numerio išsaugojimas**

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Pasirinkite **Itraukti naują**.

Adresato informacijos įtraukimas arba redagavimas

- 1 Pasirinkite **Vardai** ir adresatą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys**.

Patarimas: Norėdami pridėti adresato skambėjimo toną arba paveikslėlį, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Nauji duomenys > Multimedia**.

Greitojo rinkimo naudojimas

Priskyrę dažniausiai naudojamus telefono numerius telefono skaitmenų klavišams, galite greitai skambinti draugams ir šeimai.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greito rink. Nr.**

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

- 1 Pasirinkite skaitmenų klavišą. 1 yra rezervuotas balso pašto dėžutei.
- 2 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Telefono numerio, priskirto skaitmenų klavišui, keitimas arba šalinimas

Pasirinkite ir laikykite paspaudę skaitmenų klavišą, iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Atsieti** arba **Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Greitojo rinkimo išjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Greitasis rinkim. > Išjungtas**.

Kontaktinės informacijos siuntimas

Norite siųsti savo telefono numerį arba el. pašto adresą ką tik sutiktam asmeniui? Įtraukite savo kontaktinę informaciją į adresatų sąrašą, tada asmeniui išsiųskite vizitinę kortelę.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**, tada – **Vardai**.

- 1 Pasirinkite adresatų sąrašo įrašą, kuriame yra jūsų informacija.
- 2 Pasirinkite **Vizitinė kortelė** ir siuntimo tipą.

Gautos vizitinės kortelės išsaugojimas

Pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**.

Adresatų grupės kūrimas

Įtraukę šeimos narius arba draugus į adresatų grupę, galite visiems tuo pačiu metu siųsti pranešimą.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

- 1 Pasirinkite **Grupės > Įtraukti**.
- 2 Įveskite grupės pavadinimą, pasirinkite atvaizdą ir skambėjimo toną (jei norite) ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Norėdami įtraukti adresatų į grupę, pasirinkite grupę ir **Įtraukti**.

Adresatų kopijavimas arba perkėlimas į SIM kortelę

Norite naudoti SIM kortelę kitame telefone ir kartu turėti prieigą prie savo adresatų? Pagal numatytuosius nustatymus adresatai saugomi telefono atmintyje, tačiau juos galima kopijuoti į SIM kortelę.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Daugiau adresatų galima išsaugoti telefono atmintyje, o adresatai, išsaugoti SIM kortelėje, gali turėti vieną telefono numerį. Piktograma  nurodo SIM kortelėje saugomą adresatą.

Visų adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Kopijuoti adres. > Iš tel. į SIM kort.**

Visų adresatų perkėlimas

Pasirinkite **Perkelti adres. > Iš tel. į SIM kort.**

Patarimas: Jei adresatai išsaugoti ir telefono atmintyje, ir SIM kortelėje, adresatų sąrašė gali būti rodomi sudubliuoti adresatai. Norėdami rodyti tik telefono atmintyje saugomus adresatus, pasirinkite **Parametrai > Naudoj. atmintis > Telefono**.

Teksto rašymas

Teksto įvesties režimų perjungimas

Rašydami tekstą galite naudoti tradicinę  arba nuspėjamąją  teksto įvestį.

,  ir  nurodo, ar rašmenys yra didžiosios, ar mažosios raidės.  nurodo, kad įjungtas skaičių režimas.

Teksto įvesties metodų perjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nuspėj. rašymas**. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pasirinkite **#**.

Raidžių ir skaičių režimų perjungimas

Palaukite nuspausdę **#**.

Rašomosios kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį

- 1 Paspauskite skaitmenų klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo.
- 2 Įveskite kitą rašmenį. Jei jį reikia rašyti tuo pačiu klavišu, palaukite, kol bus rodomas žymeklis, arba perkelkite žymeklį.

Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Žymeklio perkėlimas

Pasirinkite  arba  arba bakstelėkite vietą, į kurią norėtumėte perkelti žymeklį.

Įprasto skyrybos ženklų įterpimas

Kelis kartus paspauskite **1**.

Specialiojo rašmens įterpimas

Pasirinkite   ir norimą simbolį.

Tarpo įterpimas

Paspauskite 0.

Nuspėjamosios teksto įvesties naudojimas

Rašymas naudojant nuspėjamąją teksto įvestį

Kai pasirenkate skaitmenų klavišus, įdėtasis žodynas teikia žodžių pasiūlymų.

- 1 Kiekvieną rašmenį atitinkantį skaitmenų klavišą (2–9) spauskite vieną kartą.
- 2 Jei norite rasti pageidaujamą žodį, spauskite * kelis kartus.
- 3 Jei norite patvirtinti žodį, pasirinkite ►.

Trūkstamo žodžio įtraukimas į žodyną

Jei įvedant žodį nuspėjamosios teksto įvesties režimu rodomas ?, vadinasi, to žodžio žodyne nėra. Tą žodį galite įtraukti į įdėtąjį žodyną.

- 1 Pasirinkite **Rašyba**.
- 2 Rašykite žodį naudodami įprastą teksto įvesties būdą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sudurtinio žodžio rašymas

- 1 Rašykite pirmąją žodžio dalį. Jei žodį norite patvirtinti, perkeltkite žymeklį į priekį.
- 2 Parašykite kitą žodžio dalį ir dar kartą patvirtinkite.

Pranešimai

Pranešimo siuntimas

Palaikykite ryšį su šeima ir draugais naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus. Prie pranešimo galima pridėti paveikslėlių, vaizdo įrašų arba vizitinių kortelių.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.**
- 2 Norėdami įtraukti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**.
- 3 Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Norėdami telefono numerį arba el. pašto adresą įvesti rankomis, pasirinkite **Nr. arba el. p. ad..** Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **Laiškas**, tada įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Gerai**.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

Patarimas: Norėdami įtraukti specialųjį rašmenį arba šypsenėlę, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.

Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Pranešimo siuntimas žmonių grupei

Norėtumėte siųsti pranešimą visiems šeimos nariams? Jei priskyrėte juos grupei, galite siųsti jiems pranešimą vienu metu.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš..**
- 2 Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Norėdami pasirinkti grupę, pasirinkite **Adresatų grupės**.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Priedo išsaugojimas

Daugiaformačių ir pašto pranešimų priedus galima išsaugoti prietaise.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

Priedo išsaugojimas

- 1 Atidarykite pranešimą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti turinį**.
- 3 Pasirinkite pageidaujamą failą ir **Funkcijos > Išsaugoti**.

Laiško priedo išsaugojimas

- 1 Atidarykite laišką.
- 2 Pasirinkite priedą.

3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Paveikslėliai ir vaizdo įrašai išsaugomi Galerija.

Pokalbio rodymas

Galite peržiūrėti pranešimus, kuriuos išsiuntėte ir gavote iš tam tikro adresato, viename išdėstyje ir tokiu būdu tęsti pokalbį.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

Pranešimo skaitymas pokalbyje

Pasirinkite **Pokalbiai**, pokalbį ir pranešimą.

Perėjimas į įprastą "Gautųjų" vaizd.

Pasirinkite **Funkcijos** > "Gautųjų" vaizd..

Balso pranešimų išklausymas

Jei atsiliepti negalite, skambučius galite peradresuoti į balso pašto dėžutę, o pranešimus išklausyti vėliau.

Balso pašto dėžutės paslaugą gali tekti užsakyti. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėžut. nr.**
- 2 Įveskite balso pašto dėžutės numerį ir pasirinkite **Gerei**.
- 3 Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę **1**.

Garso pranešimo siuntimas

Neturite laiko teksto pranešimui rašyti? Įrašykite ir siųskite garso pranešimą.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Kiti pranešimai** > **Garso pranešim..**
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą, pasirinkite piktogramą .
- 3 Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite piktogramą .
- 4 Pasirinkite **Tęsti** ir adresatą.

Paštas ir pokalbiai

Apie programą „Paštas“

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paštas**.

Savo mobiliuoju telefonu galite skaityti ir siųsti el. paštą naudodami įvairių šios paslaugos teikėjų el. pašto paskyras.

Jei dar neturite pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ pašto paskyrą. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

El. laiško siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paštas** ir el. pašto paskyrą.

- 1 Pasirinkite **Parinkt.** > **Kurti naują**.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą ir temą, tada rašykite pranešimą.
- 3 Norėdami pridėti failą, pavyzdžiui, paveikslėlį, pasirinkite **Parinkt.** > **Pridėti** > **Pridėti failą**.
- 4 Norėdami nufotografuoti paveikslėlį ir pridėti prie el. laiško, pasirinkite **Parinkt.** > **Pridėti** > **Prid. naują atvaizdą**.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paštas** ir el. pašto paskyrą.

- 1 Pasirinkite el. laišką.
- 2 Norėdami atsakyti arba persiųsti el. laišką, pasirinkite **Parinkt.**

Apie programą "Pokalbiai"

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pokalbiai**.

Galite siųsti momentinius pranešimus draugams. Pokalbiai yra tinklo paslauga.

Programa Pokalbiai gali veikti fone jums naudojant kitas telefono funkcijas, o jums bus pranešta apie naujus tiesioginius pranešimus.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Pokalbiai su draugais

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pokalbiai**.

Galima įsiregistruoti ir naudotis keliomis pokalbių paslaugomis tuo pačiu metu. Į kiekvienos paslaugos paskyrą įsiregistruoti reikia atskirai.

Tuo pačiu metu gali vykti pokalbiai su keliais adresatais.

- 1 Jei prieinamos kelios pokalbių paslaugos, pasirinkite norimą.
- 2 Įsiregistruokite į vieną paslaugą.
- 3 Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, su kuriuo norite bendrauti.
- 4 Pranešimą rašykite ekrano apačioje esančiame teksto langelyje.
- 5 Pasirinkite Siųsti.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

„Bluetooth“


Apie „Bluetooth“ ryšį

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth**.

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Galite naudoti ryšį elementams iš telefono siųsti, failams iš suderinamo kompiuterio kopijuoti ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.



Jei jūsų telefonas užrakintas, galima prisijungti tik prie suporuoto prietaiso, kuris nustatytas kaip **Aut. prisijung.**

! Pastaba: Kai kuriose šalyse „Bluetooth“ technologijos naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje „Bluetooth“ ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Belaidžio ryšio ausinių-mikrofono prijungimas

Norite dirbti kompiuteriu ryšio metu? Naudokite belaidės ausines-mikrofoną. Taip pat galite priimti ryšį net jei telefono nėra po ranka.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth ir Bluetooth > Įjungtas.**
- 2 Įjunkite ausines-mikrofoną.
- 3 Norėdami suporuoti telefoną ir ausines-mikrofoną, pasirinkite **Prisij. prie garso prd..**
- 4 Pasirinkite ausines-mikrofoną.
- 5 Galbūt reikės įvesti kodą. Išsamesnės informacijos ieškokite ausinių-mikrofono vartotojo vadove.

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas naudojant „Bluetooth“

Naudokite „Bluetooth“ nuotraukoms, vaizdo įrašams ir kitam jūsų sukurtam turiniui siųsti į kompiuterį arba į draugo telefoną.

- 1 Pasirinkite ir palaukite nuspaudę siunčiamą elementą, tada pasirinkite **Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu.**
- 2 Pasirinkite suderinamą prietaisą, prie kurio bus jungiamasi. Jei negalite matyti prietaiso, pasirinkite **Nauja paieška**. Rodomas arti esančių „Bluetooth“ prietaisų sąrašas.
- 3 Jei būsite paprašyti, įveskite ryšio kodą.

Patarimas: Taip pat per „Bluetooth“ galite siųsti vizitines korteles.

Automatinis sujungimas su suporuotu prietaisu

Ar dažnai telefoną jungiate prie kito „Bluetooth“ prietaiso, pavyzdžiui, automobilinio rinkinio, ausinių-mikrofono arba kompiuterio? Galima nustatyti, kad telefonas prisijungtų automatiškai.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth ir Suporuoti priet..**

- 1 Pasirinkite telefoną, prie kurio bus jungiamasi automatiškai.
- 2 Iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Parametrai > Aut. prisijung. > Taip.**

Telefono apsauga

Ar naudodami „Bluetooth“ norite saugiai apriboti, kas gali matyti jūsų telefoną? Galima kontroliuoti, kas gali rasti jūsų telefoną ir prisijungti prie jo.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth**.

Jūsų telefono apsauga, neleidžianti kitiems jo aptikti

Pasirinkite **Telef. aptinkamumas > Paslėptas**.

Kai telefonas yra paslėptas, kiti jo aptikti negali. Tačiau suporuoti prietaisai vis dar gali prisijungti prie jūsų telefono.

„Bluetooth“ išjungimas

Pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas**.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padeda apsaugoti telefoną nuo žalingo turinio.

USB duomenų kabelis**Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)**

Naudodami USB duomenų kabelį, galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš telefono į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

- 1 Norėdami prijungti telefoną prie kompiuterio, naudokite USB duomenų kabelį.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų režimų:

„Nokia Ovi Suite“ — Jūsų kompiuteryje įdiegta „Nokia Suite“.

Medijos perkėl. — Jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Suite“. Jei norite prijungti telefoną prie namų pramogų sistemos arba spausdintuvo, įjunkite šį režimą.

Talpioji laikm. — Jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Suite“. Kompiuteryje telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas. Įsitikinkite, kad atminties kortelė įdėta. Jei norite prijungti telefoną prie kitų prietaisų, pvz., namų arba automobilinės stereofoninės sistemos, naudokite šį režimą.

- 3 Kad nukopijuotumėte turinį, naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.
Jei norite kopijuoti adresatus, muzikos failus, vaizdo įrašus arba nuotraukas, naudokite „Nokia Suite“.

Žiniatinklis**Apie interneto naršyklę**

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse. Naudodami savo telefono interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Jei norite naršyti internete, turite būti prie jo prisijungę.

Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, kainų ir nurodymų kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Patekimas į svetainę

Pasirinkite **Į tinklalapį**, tada įveskite adresą.

Naršymo istorijos ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiektėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Laikinosios atminties arba slapukų ištrynimasis

Naršydami svetainę, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Ištr. laikin. atm. arba Ištrinti slapukus**.

Draudimas išsaugoti slapukus

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Apsauga > Slapukai > Atmesti**.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Fotografavimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera**.
- 2 Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
- 3 Pasirinkite piktogramą  .
Paveikslėliai išsaugomi **Meniu > Nuotraukos > Mano nuotraukos**.

Vaizdo kameros uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo įrašymas

Telefonu savo ypatingąsias akimirkas įamžinti galite ne tik fotografuodami, bet ir įrašydami vaizdą.

Norėdami atidaryti kamerą, pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera**.

- 1 Norėdami perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą, jei būtina, pasirinkite piktogramą  > **Vaizdo kamera**.
- 2 Kad pradėtumėte įrašinėti, pasirinkite .
- 3 Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite .

Vaizdo įrašai išsaugomi **Meniu > Nuotraukos > Mano vzd. įrašai**.

Vaizdo kameros uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas

Dalinkitės paveikslėliais ir vaizdo įrašais su draugais ir šeima „Bluetooth“ ryšiu arba siųsdami daugiaformačius pranešimus.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

Paveikslėlio siuntimas

- 1 Pasirinkite aplanką, kuriame yra paveikslėlis.
- 2 Pasirinkite paveikslėlį, kurį norite siųsti.
Jei norite siųsti daugiau nei vieną paveikslėlį, pasirinkite  > **Pažymėti ir pažymėkite norimus paveikslėlius**.
- 3 Pasirinkite  > **Siųsti arba Siųsti pažymėtus**.

Vaizdo įrašo siuntimas

- 1 Pasirinkite aplanką, kuriame yra vaizdo įrašas.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti** ir pažymėkite vaizdo įrašą. Galima pažymėti ir siųsti kelis vaizdo įrašus.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti pažymėtus** ir pageidaujamą siuntimo metodą.

Nuotraukos

Apie programą „Nuotraukos“

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

Programa Nuotraukos yra vieta, kurioje galima peržiūrėti visus telefone esančius paveikslėlius ir vaizdo įrašus. Galima atkurti vaizdo įrašus, naršyti paveikslėlius arba spausdinti geriausias fotografijas.

Paveikslėlių tvarkymas

Paveikslėlius galima sudėti į aplankus.

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos**.

- 1 Pasirinkite **Mano albumai**.
- 2 Pasirinkite piktogramą  > **Kurti albumą** ir įveskite albumo pavadinimą.
- 3 Pasirinkite paveikslėlius, kuriuos norite įtraukti į albumą.

Paveikslėlio redagavimas

Jūsų fotografuotas paveikslėlis per tamsus arba netinkamai kadruotas? Nufotografuotas nuotraukas galite pasukti, apversti, koreguoti jų šviesumą, kontrastą ir spalvas.

- 1 Pasirinkite paveikslėlį, esantį Mano nuotraukos, Laiko skalė arba Mano albumai.
- 2 Pasirinkite piktogramą , tada pasirinkite norimą efektą.

Paveikslėlio spausdinimas

Galima spausdinti paveikslėlius naudojant suderinamą spausdintuvą.

- 1 Naudokite USB duomenų kabelį arba, jei palaiko spausdintuvas, „Bluetooth“ ryšį, kad telefoną prijungtumėte prie spausdintuvo, suderinamo su „PictBridge“.
- 2 Pasirinkite **Medijos perkėl.** kaip USB ryšio režimą.
- 3 Pasirinkite paveikslėlį, kurį norite spausdinti.
- 4 Pasirinkite piktogramą  > **Spausdinti**.

Muzika ir garsas

Medijos grotuvas

Dainos atkūrimas

Atkurkite muziką, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Mano muzika** tada – **Visos dainos**.

- 1 Pasirinkite dainą.
- 2 Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , norėdami tęsti, pasirinkite piktogramą .

Vaizdo įrašo atkūrimas


Atkurkite vaizdo įrašus, saugomus telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Mano vzd. įrašai**.

- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą.
- 2 Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , norėdami tęsti, pasirinkite piktogramą .

Muzikos kopijavimas iš kompiuterio

Ar kompiuteryje turite muzikos, kurios norite klausytis savo telefonu? Naudokite „Nokia Ovi Player“ ir USB duomenų kabelį muzikos rinkiniui tvarkyti ir sinchronizuoti.



- 1 Naudokite suderinamą USB duomenų kabelį, jei norite prijungti telefoną prie kompiuterio. Patikrinkite, ar į telefoną įdėta suderinama atminties kortelė.
- 2 Pasirinkite **Medijos perkėl.** kaip ryšio režimą.
- 3 Kompiuteryje atidarykite „Nokia Ovi Player“. Daugiau informacijos ieškokite „Nokia Ovi Player“ žinyne.

Kai kurie muzikos failai gali būti apsaugoti skaitmeninių teisių valdymo (DRM), jų negalima leisti daugiau nei viename telefone.

Muzikos garso ir tono keitimas

Ar žinote apie galimybę pakeisti muzikos garsą ir toną, kad geriau atitiktų žanrą? Vienodintuvu galima tinkinti įvairių muzikos stilių parametrų rinkinį.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika > Eiti į Medijos grotuvą > Funkcijos > Daugiau > Vienodintuvus**.

Esamo garso parametrų rinkinio įjungimas

Pasirinkite rinkinį ir **Įjungti**.

Naujo garso parametrų rinkinio kūrimas

- 1 Iš sąrašo pasirinkite vieną iš paskutinių dviejų rinkinių.
- 2 Pasirinkite slinktukus ir juos reguliuokite.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Garsiakalbių prijungimas prie telefono

Klauskaitės muzikos telefonu per suderinamus garsiakalbius (įsigijami atskirai).

Padarykite savo muzikos biblioteką nešiojamą ir klausykaitės mėgstamų dainų nenaudodami jokių laidų. Naudodami belaidę „Bluetooth“ technologiją, galite perkelti muziką iš telefono, kuriame ji laikoma, į prietaisą, kuriuo jos klausysitės.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Laidinių garsiakalbių prijungimas

Prijunkite garsiakalbius prie telefono 3,5 mm AV jungties.

„Bluetooth“ garsiakalbių prijungimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth**, tada – **Įjungtas**.
- 2 Įjunkite garsiakalbius.
- 3 Norėdami suporuoti telefoną ir garsiakalbius, pasirinkite **Prisij. prie garso prd..**
- 4 Pasirinkite garsiakalbius.
- 5 Galbūt reikės įvesti kodą. Išsamesnės informacijos ieškokite garsiakalbių vartotojo vadove.

FM radijas


Apie FM radiją

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Naudojant telefoną galima klausytis FM radijo stočių – tiesiog prijunkite ausines-mikrofoną ir pasirinkite stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.

Radijo neįmanoma klausytis naudojantis „Bluetooth“ ausinėmis-mikrofonu.



Radijo klausymasis

Prie prietaiso prijunkite suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas veikia kaip antena.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Garsio keitimas

Naudokite garsio klavišus.

Radijo atkūrimo fone nustatymas

Spauskite baigimo klavišą.

Radijo išjungimas, kai jis veikia fone

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radijo stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite mėgstamų radijo stočių ir išsaugokite jas, kad vėliau galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Kitos prieinamos stoties paieška

Palaikykite nuspaudę piktogramą  arba .

Stoties išsaugojimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo st.**

Automatinė radijo stočių paieška

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti visų st..** Geriausi rezultatai bus, jei esate lauke arba prie lango.

Perėjimas prie išsaugotos stoties

Pasirinkite piktogramą  arba .

Stoties pervardijimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.
- 2 Pasirinkite ir laikykite stotį, tada iš išskylančiojo meniu pasirinkite **Pervardyti**.

Patarimas: Norėdami prisijungti prie stoties tiesiogiai iš išsaugotų stočių sąrašo, paspauskite skaitmenų klavišą, kuris atitinka stoties numerį.

Radio signalo kokybės gerinimas

Ijungus RDS, radijas automatiškai perjungiamas į tą dažnį, kurio priėmimo kokybė geresnė.

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas**.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **RDS** > **Ijungtas**.
- 2 Pasirinkite **Automat. dažnis** > **Ijungtas**.

Diktofono naudojimas

Galite įrašyti gamtos garsus, pvz., paukščių giesmes, taip pat pastabas balsu arba pokalbius telefonu.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Diktofonas**.

Garso įrašo įrašymas

Pasirinkite .

Įrašymo sustabdymas

Pasirinkite . Įrašas išsaugomas Galerija kataloge Garso įrašai.

Pokalbio telefonu įrašymas

Skambučio metu pasirinkite **Funkcijos** > **Daugiau** > **Įrašyti**.

Įrašant abi šalys girdės vienodu intervalu skambantį toną.

Laiko tvarkymas

Laiko ir datos keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

- 1 Pasirinkite **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**.
- 2 Pasirinkite vietovės laiko juostą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Laikas ir data nustatomi atsižvelgiant į laiko juostą. Tokiu būdu užtikrinama, kad telefonas rodytų teisingą gautų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Signalų nustatymas

Telefoną galima naudoti kaip žadintuvą.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

- 1 Nustatykite signalo laiką.
- 2 Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite piktogramą .
- 3 Norėdami nustatyti, kad signalas skambėtų, pavyzdžiui, tuo pat metu kiekvieną dieną, pasirinkite **Paramet.** > **Žadintuv. kartojimas** > **Taip** ir dienas.

Patarimas: Atidaryti žadintuvą taip pat galite pasirinkę **Meniu** > **Programos** > **Žadintuvas**.

Susitikimo pridėjimas

Įrašykite svarbius susitikimus į kalendorių kaip susitikimo įrašus.

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor.**.

- 1 Nurodykite pageidaujamą datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**.
- 2 Pasirinkite įvesties tipo lauką **Susitikimas** ir užpildykite laukus.

Žaidimai ir programos

Apie žaidimus ir taikomas programas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** ir **Kitos programos**.

Telefone gali būti žaidimų arba programų. Juos galima išsaugoti telefono atmintyje ar atminties kortelėje ir suskirstyti į aplankus.

Norėdami peržiūrėti žaidimų sąrašą, pasirinkite **Žaidimai**. Norėdami peržiūrėti taikomųjų programų sąrašą, pasirinkite **Kolekcija**.

Žaidimų įspūdžių praturtinimas

Ijunkite arba išjunkite garsus, šviesas arba vibracijas ir padarykite žaidimą įspūdingesnį.

Pasirinkite **Meniu > Programos ir Kitos programos > Funkcijos > Progr. parametr..**

Žaidimo arba taikomosios programos parsisiuntimas

Žaidimų ir programų galite parsisiųsti tiesiai į telefoną.

Pasirinkite **Meniu > Programos ir Kitos programos > Funkcijos > Siuntiniai**.

Telefonas palaiko „Java™ ME programos, kurių plėtinys yra .jad arba .jar. Prieš parsisiųsdami programą patikrinkite, ar ji suderinama su telefonu.

- 1 Pasirinkite **Program. siųstis** arba **Žaidimai siųstis**. Rodomas prieinamų paslaugų sąrašas.
- 2 Pasirinkite paslaugą ir vykdykite instrukcijas.

Patarimas: Parsisiųskite žaidimų ir programų iš „Nokia“ parduotuvės. Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite www.nokia.com/support.

Apie programą „Bendruomenės“

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Bendruomenės** ir įsiregistruokite atitinkamo socialinio tinklo paslaugos paskyroje.

Programa „Bendruomenės“ leis patogiau naudotis socialiniais tinklais. Programa gali būti pasiekama ne visose regionuose. Įsiregistravę naudoti socialinio tinklo, pvz., „Facebook“ arba „Twitter“, paslaugas galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Peržiūrėti draugų būsenos atnaujinimus.
- Skelbti savo būsenos atnaujinimą.
- Dalytis ką tik nufotografuotomis nuotraukomis.

Galimos tik socialinio tinklo paslaugos palaikomos funkcijos.

Kad galėtumėte naudotis socialinių tinklų paslaugomis, reikia prisijungti prie interneto. Todėl gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į paslaugų teikėją.

Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, „Nokia“ jų neteikia. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali

būti, kad bendrai naudojate informaciją su didele žmonių grupe. Socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos taikomos bendram informacijos naudojimui. Susipažinkite su paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktika.

Skaičiuotuvo naudojimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Skaičiuoklė**.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos**, tada mokslinį arba standartinį skaičiuotuvą.
- 2 Įveskite skaičius ir operacijas, tada pasirinkite **=**.

Patarimas: Norėdami apskaičiuoti palūkanų normas, paskolos laikotarpius arba paskolos įnašus naudokite paskolos skaičiuotuvą. Norėdami įjungti paskolos skaičiuotuvą, pasirinkite **Funkcijos**.

Matų ir valiutos keitimas

Apie keitiklį

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Keitiklis**.

Keitikliu galima keisti matus ir valiutas iš vieno vieneto į kitą.

Matų keitimas

Galima keisti matus, pavyzdžiui, ilgio, iš vieno vieneto į kitą, tarkim, kilometrus į mylias.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Keitiklis ir Rinktis**.

- 1 Pasirinkite keitimo kategoriją.
- 2 Pasirinkite keitimo vienetus.
- 3 Įveskite reikšmę viename iš vienetų laukų. Pakeista reikšmė kitame vienetų lauke rodoma automatiškai.

Valiutos keitimas

Keitikliu galima greitai keisti valiutas.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Keitiklis**.

- 1 Pasirinkite **Rinktis > Valiuta** ir valiutų porą.
- 2 Įveskite sumą viena valiuta. Pakeista reikšmė rodoma automatiškai.

Valiutos kurso nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Keitiklis**.

Prieš keičiant valiutą reikia nustatyti valiutos kursą.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Nustat. keit. kursą.**
- 2 Pasirinkite valiutų porą.
- 3 Įveskite vienos iš valiutų kursą.

Valiutų poros papildymas

Galima pridėti papildomas konvertuojamas valiutų poras.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Keitiklis.**

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Nauj. valiutos keit..**
- 2 Įveskite dviejų valiutų pavadinimus ir pasirinkite **Gera!**
- 3 Įveskite vienos iš valiutų kursą.

Telefono valdymas

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą, arba nežinote, kaip turi veikti jūsų telefonas, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisiekite su „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, būtinai pasidarykite duomenų atsarginę kopiją.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną

Norite padaryti telefoną efektyvesnį ir gauti programų atnaujinimų bei puikių naujų funkcijų? Kad išnaudotumėte visas telefono galimybes, reguliariai atnaujininkite programinę įrangą. Taip pat galima nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.



- 1 Pasirinkite **Telefonas > Tel. atnaujinimai**.
- 2 Norėdami rodyti esamą programinės įrangos versiją ir patikrinti, ar yra atnaujinimas, pasirinkite **Esamos progr. įr. inf.**
- 3 Norėdami parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Parsisiųs. tel. PĮ**. Vykdykite pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei atsisiuntus diegimas buvo atšauktas, pasirinkite **Įdiegti PĮ atnauj.**

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemų dėl įdiegimo, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Automatinis programinės įrangos atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **Aut. prg. įr. nauj.** ir apibrėžkite, kaip dažnai tikrinti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimų tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Suite“, apsilankykite www.nokia.com/support.

Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei telefonas netinkamai veikia, galite atkurti gamintojo parametrus.

1. Baikite visus skambučius ir ryšius.
2. Pasirinkite **Meniu > Parametrai** ir **Atkurti gmk. par. > Tik parametrai**.
3. Įveskite apsaugos kodą.

Tai neturės įtakos telefone saugomiems dokumentams arba failams.

Atkūrus gamintojo parametrus telefonas išsijungs ir vėl įsijungs. Tai gali trukti ilgiau nei įprastai.

Failų tvarkymas

Telefono atmintyje arba atminties kortelėje galite perkelti, kopijuoti ir panaikinti failus bei aplankus arba kurti naujus aplankus. Jei failus laikysite jiems skirtuose aplankuose, bus lengviau juos ateityje rasti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.

Naujo aplanko kūrimas

Aplanke, kuriame norite sukurti antrinį aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**.

Failo kopijavimas arba perkėlimas į aplanką

Laikykite pasirinktą failą, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Patarimas: Taip pat galima groti muziką, leisti vaizdo įrašus arba peržiūrėti paveikslėlius, esančius Galerija.

Kalendoriaus ir adresatų sinchronizacija naudojant „Ovi by Nokia“

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**

1. Pasirinkite **Sinch. su „Ovi“ > Sinchron. dabar**.
2. Įsiregistruokite naudodami „Nokia“ paskyros informaciją. Jei neturite paskyros, įsiregistruokite, kad ją gautumėte.

Nuotraukų ir kito turinio kopijavimas atsargai į atminties kortelę

Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Sinchr. ir atsarg.**.

Pasirinkite **Kurti atsarg. kop.**.

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **Atkurti iš atsarg.**.

Telefono apsauga

Telefono užrakinimas

Norite apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimo? Nustatykite apsaugos kodą, o telefoną nustatykite užsirakinti automatiškai, kai juo nesinaudojate.

Pritaikyto apsaugos kodo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Menu** > **Parametrai**, tada – **Saugumas** > **Kreipties kodai** > **Keist.apsaug.kod.**.
- 2 Įveskite iš anksto nustatytą apsaugos kodą 12345.
- 3 Įveskite naują kodą. Reikia įvesti bent 5 skaičius. Galima naudoti tik skaitmenis. Laikykite apsaugos kodą paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte apsaugos kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.

Klaviatūros apsaugos įjungimas

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Klaviatūros apsauga** > **Įjungta**.

Telefonas yra užrakintas tada, kai užrakinti klavišai ir ekranas. Norint atrakinti telefoną reikės apsaugos kodo.

Atminties kortelės apsauga slaptažodžiu

Norite apsaugoti atminties kortelę, kad ja nepasinaudotų pašaliniai? Galima nustatyti slaptažodį, kad apsaugotumėte duomenis.

- 1 Pasirinkite **Menu** > **Programos** > **Galerija**.
- 2 Pasirinkite ir laikykite atminties kortelę, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Atmint. k. funk.**.
- 3 Pasirinkite **Nustat. slaptaž.** ir įveskite slaptažodį.

Slaptažodį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo atminties kortelės.

Atminties kortelės formatavimas

Norite panaikinti visą atminties kortelės turinį? Formatuojant atminties kortelę, panaikinami visi joje esantys duomenys.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.
- 2 Pasirinkite ir laikykite atminties kortelę, tada iš išskylančiojo meniu pasirinkite **Atmint. k. funk.**.
- 3 Pasirinkite **Format. atmin. k. > Taip**.

Telefono paruošimas perdurti

Jei nusipirkote naują telefoną, o senąjį norite išmesti, „Nokia“ rekomenduoja telefoną perdurti. Prieš tai iš telefono pašalinkite visą asmeninę informaciją ir turinį.

Turinio šalinimas ir parametrų pradinių reikšmių atkūrimas

- 1 Sukurkite turinį, kurį norite pasilikti, atsarginę kopiją suderinamoje atminties kortelėje arba suderinamame kompiuteryje.
- 2 Baikite visus skambučius ir ryšius.
- 3 Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Atkurti gmk. par. > Viskas**.
- 4 Telefonas išsijungia, tada vėl įsijungia. Atidžiai patikrinkite, ar pašalintas visas asmeninis turinys, pavyzdžiui, adresatai, paveikslėliai, muzika, vaizdo įrašai, pastabos, pranešimai, paštas, pristatymai, žaidimai ir kitos įdiegtos programos. Turinys ir informacija, saugoma atminties kortelėje arba SIM kortelėje, nešalinama.

„Nokia“ paslaugos

„Nokia“ paslaugų naudojimosi galimybės ir kainos

„Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite www.nokia.lt/support.

„Nokia“ paslaugos

Naudodamiesi „Nokia“ paslaugomis, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Matyti savo draugų būsenų atnaujinimus įvairiose socialinių tinklų programose
- Parsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų į savo telefoną

- Gauti nemokamą „Nokia“ paskyrą „Mail powered by Yahoo!“

Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti.

Be to, siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norint naudotis „Nokia“ paslaugomis, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Pasiekę paslaugą telefonu būsite paraginti sukurti paskyrą.

Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Prieiga prie „Nokia“ paslaugų

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija ir pageidaujama paslaugą.**

Apie „Nokia“ parduotuvių

 | telefoną galite parsisiųsti žaidimų mobiliesiems telefonams, programų, vaizdo įrašų, nuotraukų, ekrano temų ir skambėjimo tonų. Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus turėsite sumokėti savo kredito kortele arba mokestis bus įtrauktas į atsiskaitymo už telefono paslaugas sąskaitą. Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo. „Nokia“ parduotuvė siūlo suderinamą su telefonu ir susijusį su jūsų pomėgiais ir vieta turinį.

Pasirinkite **Meniu > Parduotuvė**. Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia“ parduotuvę, eikite į www.nokia.com/support.

Apie „Nokia Suite“

Naudodami kompiuterio programą „Nokia Suite“ galite:

- Kopijuoti turinį, pvz., dainas, nuotraukas arba savo vaizdo įrašus iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai, kad jūsų mėgstamiausieji būtų visada kartu. Kopijuojant arba leidžiant skaitmeninių teisių valdymo (DRM) apsaugotus muzikos failus gali būti apribojimų.
- Atnaujinę programinę įrangą kompiuteryje, atnaujinsite ją ir telefone bei gausite naujų funkcijų. O prieš atnaujindami telefoną, galite sukurti atsarginę telefono turinio ir programų kopiją.
- Sukurkite svarbios informacijos, pavyzdžiui, kontaktų arba pranešimų, atsarginę kopiją kompiuteryje, kad vėliau galėtumėte lengvai ją atkurti, jei telefoną prarastumėte.
- Naršykite linksmybių puslapius ir parsisiųskite į telefoną programų, žaidimų bei kitų pramogų.

Norėdami susipažinti su „Nokia Suite“ ir sužinoti, su kokiomis operacinėmis sistemomis ji veikia, apsilankykite www.nokia.com/support.

Programos „Nokia Suite“ įdiegimas kompiuteryje

Naudodami „Nokia Suite“ kompiuterio programą galite atnaujinti telefoną parsisiųsdami naujausią programinę įrangą, valdyti savo telefono turinį ir sinchronizuoti jį su suderinamo kompiuterio duomenimis.

Gali reikėti prisijungti prie interneto. Dėl informacijos apie duomenų mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Į savo kompiuterį iš svetainės www.nokia.com/support parsisiųskite naujausią „Nokia Suite“ versiją.

Norėdami susipažinti su „Nokia Suite“ ir sužinoti, su kokiomis operacinėmis sistemomis ji veikia, apsilankykite www.nokia.com/support.

„Nokia Ovi Player“

Naudojant „Nokia Ovi Player“ galima atkurti ir tvarkyti muziką, parsisiųsti muzikos iš „Ovi by Nokia“, kopijuoti dainas ir grojaraščius į suderinamus kompiuterius ir „Nokia“ telefonus, perkelti muzikinius kompaktinius diskus į kompiuterį ir įrašyti naujus.

Norėdami tvarkyti muzikos rinkinį, atidarykite lapelį „Mano muzika“. Prie „Nokia Ovi Player“ galima prijungti kelis suderinamus telefonus, peržiūrėti ir atkurti telefonuose saugomą muziką.

Norėdami išgirsti pavyzdžių ir parsisiųsti milijonus dainų iš „Ovi by Nokia“, atidarykite lapelį „Ovi“ muzika“. Norint parsisiųsti muzikos reikia sukurti „Nokia“ paskyrą.

Atsižvelgiant į regioną „Nokia Ovi“ muzikos paslaugų naudojimosi galimybės gali skirtis.

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite duomenų ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia Care“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Baterija

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti BL-4U pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8, AC-10, AC-11. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos paveikslėlius, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10, OMA DRM 1.0, „OMA DRM 1.0 forward lock“ ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jei jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugoto turinio, norėdami padaryti ir licencijų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Papildoma saugumo informacija

Nikelis

 **Pastaba:** Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvi, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radijo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

 **Perspėjimas:**
Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogvių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą bet kioje potencialiai sprogioje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie dujų siurblių. Tokie vietose dėl kibirkščių gali įvykti sproginimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogį aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasitiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

1 Įsitikinkite, kad prietaisas jungtas.

- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Išjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarąją vartotojų grupę.
 - Įsitikinti, kad neįjungta skrydžio aplinka.
 - Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 5 Paspauskite skambinimo klavišą.
- 6 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, pririnkus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisima jokios atsakomybės.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,51 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminių skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434
CE 0168

„Nokia“ vertino dvi ES įgaliosios institucijas. Jos abi patvirtino, kad šis produktas atitinka ES teisės aktus. Pereinamuoju laikotarpiu ant produkto gali būti pateiktas bet kuris iš nurodytų CE ženklų.

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-781 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės

panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir nepriima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir nepriima atsakomybės už tai.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pvz., kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ licencijos RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus bendrovės „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, naudotojas gali netekti teisės juo naudotis.

Modelio numeris Nokia 300

/1.3. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	28, 29, 30
„Nokia Ovi Player“	47
„Nokia“ išlaikymo informacija	41
„Nokia“ parduotuvė	46
„Nokia“ paslaugos	45, 46
„Ovi Player“	
Žr. „Nokia Ovi Player“	

A

adresatai	
— grupės	22, 25
— išsaugojimas	20, 21, 22
— įtraukimas	21
— kopijavimas	15, 22
— priemonės	17
— siuntimas	22
antenos	10
aplankas „Gautieji“, pranešimai	26
aplinkosaugos patarimai	47
apsaugos kodas	11, 44
atminties kortelė	7, 44, 45
atmintis	45
atnaujinimai	
— telefono programinė įranga	43
atvaizdai	
Žr. <i>paveikslėliai</i>	

B

balso pranešimai	26
baterija	48
— įdėjimas	5
— įkrovimas	8, 9
baterijos įkrovimas	8, 9, 48
beryšė aplinka	16

D

data ir laikas	38
----------------	----

daugiaformačiai pranešimai	24
duomenų atkūrimas	44
duomenų kopijavimas atsargai	44
duomenų ryšiai	
— „Bluetooth“	28, 29

E

el. paštas	27
— rašymas	27
— siuntimas	27
— skaitymas ir atsakymas	27

F

failų tvarkymas	43, 44, 45
FM radijas	35, 36
fotografavimas	
Žr. <i>vaizdo kamera</i>	
FR radijas	36, 37

G

gamintojo parametrai, atkūrimas	43
garsiakalbis	14, 35
garsumas	14
greitasis numerio rinkimas	21

I

ieškojimas	
— radijo stotys	36
įjungimas ir išjungimas	11
IM (pokalbiai)	27
IMEI numeris	11
indikatoriai	14
internetas	30, 31
interneto naršyklė	30
— puslapių naršymas	31
— slapukai	31
— talpykla	31
įrašymas	
— garsai	37
— skambučiai	37

J

jutiklinis ekranas	12, 13
--------------------	--------

K

Kalendorius	38
keitiklis	40, 41
klaviatūros apsauga	12
klavišai ir dalys	5

L

laikas ir data	38
laikrodis	38

M

MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	24
MP (momentiniai pranešimai)	27
muzika	33, 34
— kopijavimas	34

N

naršyklė	30, 31
----------	--------

Žr. interneto naršyklė

naujiniai	
— telefono programinė įranga	41
Nokia Suite	46, 47
nuorodos	14, 17
nuotraukos	
— siuntimas	29

Žr. paveikslėliai

nuspėjamoji teksto įvestis	23, 24
----------------------------	--------

P

palaikymas	41
parametrai	
— atkūrimas	43
parametrų atkūrimas	43
parametrų rinkiniai	
— kūrimas	18
— pritaikymas	18
— pritaikymas savo reikmėms	18

parsisiuntimai	
— taikomosios programos	39
— žaidimai	39

pašto dėžutė	
--------------	--

— balsas	26
----------	----

paveikslėliai	
---------------	--

— fotografavimas	31
------------------	----

— kopijavimas	15, 30
---------------	--------

— peržiūra	32
------------	----

— redagavimas	33
---------------	----

— siuntimas	32
-------------	----

— spausdinimas	33
----------------	----

— tvarkymas	33
-------------	----

perdirbimas	47
-------------	----

PIN kodai	11
-----------	----

pokalbiai	26
-----------	----

pokalbių paslaugos (IM)	27
-------------------------	----

pokalbių paslaugos (MP)	27
-------------------------	----

pradinis ekranas	14, 16, 17, 18
------------------	----------------

pranešimai	26
------------	----

— garso	26
---------	----

— priedai	25
-----------	----

— siuntimas	24, 25
-------------	--------

pranešimų klavišas	15
--------------------	----

prieigos kodai	11
----------------	----

prietaiso pritaikymas	18
-----------------------	----

prietaiso pritaikymas savo reikmėms	17
-------------------------------------	----

programinės įrangos naujiniai	41, 43
-------------------------------	--------

PUK kodai	11
-----------	----

R

radijas	35, 36, 37
---------	------------

ryšiai	
--------	--

— peradresavimas	20
------------------	----

ryšys kabeliu	30
---------------	----

S

signalai	38
----------	----

SIM kortelė	16
-------------	----

— įdėjimas	5
------------	---

sinchronizacija	43
-----------------	----

skaičiuotuvas	40
skambėjimo tonai	18
skambučiai	
— ribojimas	21
— skambinimas	19
— skubios pagalbos tarnyba	51
— žurnalas	19, 20
skambučiai skubios pagalbos tarnybai	51
skambučių peradresavimas	20
skrydžio aplinka	16
SMS (trumpųjų tekstinių pranešimų paslauga)	24
socialiniai tinklai	39
spartieji klavišai	17
spausdinimas	33
susitikimo įrašai	38

T	
taikomosios programos	38, 39
talpykla	31
tekstiniai pranešimai	24
teksto įvestis	23, 24
telefono	
— įjungimas ir išjungimas	11
telefono keitimas	15
telefono pritaikymas savo reikmėms	18
temos	18
tonai	18
turinio kopijavimas	15, 30, 34
turinio perkėlimas	15, 30, 34

U	
USB įkrovimas	9
USB ryšys	30
užrakinimas	
— ekranas	12
— klavišai ir mygtukai	12
— telefono	44
užrakto kodas	11, 44

V	
vaizdo įrašai	
— atkūrimas	34
— kopijavimas	15
— leidimas	32
— siuntimas	29, 32
vaizdo įrašų	
— įrašymas	32
— kopijavimas	30
vaizdo kamera	
— fotografavimas	31
— paveikslėlių ir vaizdo įrašų siuntimas	32
— vaizdo įrašų įrašymas	32
vienodintuvas	34
virvutė	10
vizitinės kortelės	22, 29

Ž	
žadintuvas	38
žaidimai	38, 39
žodynas	24