

# **Nokia 700 Uputstvo za korisnika**

2.0. izdanie

**Sadržaj****Bezbednost****Prvi koraci**

Tasteri i delovi	7
Ubacivanje SIM kartice	7
Ubacivanje memorijske kartice	9
Punjene baterije	11
Punjene baterije preko USB kabla	12
Uključivanje ili isključivanje telefona	12
Zaključavanje tastature i ekrana	13
Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka	13
Slušalice	14
O NFC tehnologiji	14
Aktiviranje NFC tehnologije	15
Povezivanje sa Bluetooth priborom pomoću NFC tehnologije	15
Lokacije antena	15
Eliminacija buke	16
Korišćenje telefona po prvi put	16
Nokia nalog	17
Kopiranje kontakata ili fotografija sa starog telefona	17
Instaliranje aplikacije Nokia Suite na računaru	18
Postavite traku za nošenje oko ruke	19
Pristupni kodovi	19
Korišćenje uputstva za korisnika na telefonu	20

**Osnovna upotreba**

Korišćenje trake sa alatkama	21
Radnje ekrana na dodir	21
Korišćenje prečica	23
Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu	24
Indikatori na ekranu	24

Treperenje svetla u slučaju propuštenih poziva ili prijema poruka

– podešavanje 26

Pisanje teksta 26

Pretraga telefona i interneta 30

Produžite vek baterije 30

**Personalizovanje uređaja**

Profilii	31
Promena teme	34
Početni ekran	34
Organizovanje aplikacija	37
Nokia prodavnica	37

**Pozivi**

Upućivanje poziva na broj telefona	40
Traženje kontakta preko brojčanika	40
Pozivanje kontakta	41
Pozivanje najčešće biranih brojeva	41
Pozivanje kontakta glasom	41
Uspostavite konferencijski poziv	42
Uključivanje zvučnika tokom poziva	43
Upućivanje poziva preko Interneta	43
Pozivanje poslednjeg biranog broja	44
Snimanje telefonskog razgovora	44
Isključivanje tona na telefonu	45
Pregled propuštenih poziva	45
Pozivanje govorne pošte	45
Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona	46
Zabrana pozivanja i prijema poziva	46
Omogućivanje pozivanja samo određenih brojeva	47
Deljenje video snimaka	48

**Kontakti**

O aplikaciji Kontakti	49
Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“	50
Čuvanje telefonskih brojeva i adresa	50
Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka	51

<b>Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba</b>	51	<b>Čitanje pristigle pošte</b>	61
Dodavanje važnih kontakata na početni ekran	51	<b>Slanje pošte</b>	62
Dodavanje slike kontaktu	52	<b>Odgovaranje na zahtev za sastanak</b>	63
Podešavanje tona zvona za kontakt	52	Odvaranje mail poruka u okviru početnog ekranu	63
Kreiranje grupe kontakata	52		
<b>Slanje poruke grupi osoba</b>	53		
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon	53	<b>Internet</b>	64
Rezervne kopije kontakata u Nokia uslugama	53	O web pretraživaču	64
		Pretražujte Web	64
<b>Socijalne mreže</b>	54	Dodavanje markera	65
O aplikaciji Socijalne mreže	54	Preplaćivanje na web izvode	65
Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu	54	Omogućavanje web sajtu da koristi informacije o lokaciji	65
Objavljivanje statusa u servisima za socijalne mreže	55	Pristupanje servisu na mreži pomoću NFC tehnologije	66
Povezivanje prijatelja na mreži sa svojom listom kontakata	55		
Prikaz poslednjih statusa prijatelja na početnom ekranu	55	<b>Fotoaparat i fotografije</b>	66
Opremanje fotografije ili video snimka u uslugu	55	O kamери	66
Deljenje lokacije u okviru ažuriranja statusa	56	Snimanje fotografija	67
Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže	56	Snimanje video zapisa	68
Dodavanje događaja u kalendar telefona	57	Čuvanje informacija o lokaciji na fotografijama i video snimcima	69
		Slanje fotografije ili video snimka	69
<b>Poruke</b>	57	Slanje fotografije ili drugog sadržaja na telefon koji podržava NFC	70
O aplikaciji Poruke	57	Deljenje fotografije ili video snimka direktno sa fotoaparata	70
Slanje poruke	57	Podešavanje lokacije za čuvanje fotografija i video snimaka	71
Čitanje primljene poruke	58	Fotografije	71
Slanje audio poruke	59		
Promena jezika pisanja	59		
<b>Pošta</b>	60	<b>Zabava</b>	76
O aplikaciji Pošta	60	Muz. plejer	76
O protokolu Exchange ActiveSync	60	O usluzi Nokia muzika	78
Dodavanje poštanskog sandučeta	61	Snimanje zvukova	79
		FM radio	79
		Igranje igara sa prijateljem pomoću NFC tehnologije	81
		Video snimci	81
		Gledanje Web TV-a	83
		<b>Mape</b>	83

O aplikaciji „Mape“	83	Pronalaženje dodatne pomoći	121
Navigacija do odredišta	84	Podrška	121
Pronalaženje i prikaz lokacija	88	Zaštita životne sredine	121
Čuvanje i deljenje mesta	92	Ušteda energije	121
Prijavljivanje netačnih kartografskih podataka	95	Recikliranje	122
<b>Sat i kalendar</b>	<b>95</b>	<b>Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije</b>	<b>122</b>
Sat	95		
Kalendar	97	<b>Indeks</b>	<b>129</b>
<b>Kancelarija</b>	<b>100</b>		
Quickoffice	100		
Čitanje PDF dokumenata	101		
Korišćenje kalkulatora	101		
Pisanje beleški	101		
Prevođenje reči	102		
Otvaranje ili kreiranje zip datoteka	102		
Časkanje sa kolegama	102		
<b>Povezivanje</b>	<b>103</b>		
Definisanje načina povezivanja telefona na Internet	103		
Praćenje prenosa podataka	104		
Wi-Fi	104		
USB kabl za prenos podataka	106		
Bluetooth	108		
VPN veze	111		
Prekidanje mrežne veze	111		
<b>Upravljanje telefonom</b>	<b>112</b>		
Redovno ažuriranje softvera i aplikacija telefona	112		
Upravljanje datotekama	113		
Oslobađanje memorije telefona	116		
Upravljanje aplikacijama	116		
Sinhronizacija sadržaja	117		
Kopiranje kontakata ili slika sa jednog telefona na drugi	118		
Zaštita telefona	119		
Šifrovanje podataka	120		

## Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Da biste dobili više informacija, pročitajte kompletan vodič za korisnike.

### ISKLJUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.

### BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

### SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

### KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

### BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA



Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

### ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

### STAKLENI DELOVI



Ekran uređaja je izrađen od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu ili ako bude izložen znatnom udarcu. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja, niti pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Prestanite sa korišćenjem uređaja dok staklo ne bude zamenjeno od strane stručnog servisnog osoblja.


**ZAŠTITITE SVOJ SLUH**



Kada koristite slušalice, jačinu tona podesite na umereno glasno i nemojte da držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

## Prvi koraci

### Tasteri i delovi




- 1 Taster za napajanje/taster Kraj ①
- 2 Taster Meni
- 3 Pozivni taster
- 4 Mikrofon
- 5 Taster za pojačavanje zvuka/uvećavanje prikaza
- 6 Taster za smanjivanje jačine zvuka/umanjivanje prikaza
- 7 Dugme za zaključavanje tastera
- 8 Taster za fotoaparat
- 9 Nokia AV konektor (3,5 mm)
- 10 Mikro USB konektor
- 11 Konektor punjača

Ako se na objektivu fotoaparata nalazi zaštitna traka, uklonite je.


### Ubacivanje SIM kartice

Nemojte da lepite nikakve nalepnice na SIM karticu.

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pomerite rezu na zadnjoj maski, a zatim podignite masku.



3 Izvadite bateriju ako je postavljena.



4 Uverite se da je kontaktna površina SIM kartice okrenuta nadole, a zatim ubacite karticu u otvor za SIM karticu.



5 Poravnajte kontakte, a zatim ubacite bateriju.

6 Vratite zadnju masku. Postavite gornje „zubiće“ naspram njihovih otvora, zatim pritisnite nadole.

**! Važno:** Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje isključivo sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Korišćenjem nekompatibilnih SIM kartica možete da oštetite karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici. Konsultujte se sa operatorom mobilne mreže da biste saznali da li možete da koristite SIM karticu sa mini-UICC isečkom.



## Uklanjanje SIM kartice

- 1 Isključite telefon.
- 2 Uklonite zadnju masku.
- 3 Izvadite bateriju ako je postavljena.
- 4 Izvucite SIM karticu.

## Ubacivanje memorijске kartice


Memorijске kartice se prodaju zasebno.

Nemojte da lepite nikakve nalepnice na memorijsku karticu.


Koristite samo kompatibilne memorijске kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.




- 1 Pomerite rezu na zadnjoj maski, a zatim podignite zadnju masku.



- 2 Izvadite bateriju ako je postavljena.




- 3 Uverite se da je kontaktna površina memorijске kartice okrenuta nadole. Gurnite memorijsku karticu u otvor.



- 4 Poravnajte kontakte, a zatim ubacite bateriju.
- 5 Da biste vratile zadnju masku, postavite gornje „zubiće“ naspram njihovih otvora, pa pritisnite masku dok se ne fiksira.

#### Uklanjanje memorijске kartice

Izvucite karticu.




**! Važno:** Ne vadite memorijsku karticu dok je koristi neka aplikacija. To može da oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.


## Punjjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali možda ćete morati ponovo da je napunite pre nego što prvi put uključite telefon.

- 1 Ukoliko je potrebno da ponovo napunite telefon, uradite sledeće:



- 2 Kada je baterija napunjena, uradite sledeće:




Ne postoji određeno vreme punjenja baterije, a telefon možete da koristite i dok se puni.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Ukoliko baterija nije bila korišćena duže vreme, da bi počela da se puni, možda će biti potrebno da priključite punjač, iskopčate ga, pa ga ponovo priključite.


**Savet:** Za punjenje baterije možete da koristite i kompatibilni USB punjač.



### Punjjenje baterije preko USB kabla

Baterija uređaja je prazna, a vi nemate punjač? Za povezivanje uređaja sa kompatibilnim uređajem, kao što je računar, možete da koristite kompatibilni USB kabl.

Da ne biste oštetili konektor punjača, pažljivo priključujte i isključujte kabl punjača.



Telefon možete da koristite dok se puni. Na primer, ako je povezan sa kompatibilnim računarcem, možete da sinhronizujete telefon.

Možete da koristite punjenje putem USB-a kada nema dostupne zidne utičnice. Podaci mogu da se prebacuju tokom punjenja uređaja. Efikasnost punjenja putem USB-a znatno varira i može da protekne dosta vremena dok punjenje ne počne i dok uređaj ne počne da funkcioniše.

### Uključivanje ili isključivanje telefona

#### Uključivanje

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i držite ga sve dok telefon ne zavibira.

#### Isključivanje

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje .



### Zaključavanje tastature i ekrana

Da ne biste nehotice uputili poziv dok vam je telefon u džepu ili torbi, zaključajte tastaturu i ekran telefona.

Pritisnite dugme zaključavanja.

### Otključavanje tastera i ekrana

Pritisnite dugme zaključavanja, a zatim izaberite Otključaj.



**Savet:** Da biste otključali telefon, možete takođe da pritisnete taster Meni i potom izaberete Otključaj.

### Postavljanje automatskog zaključavanja tastature i ekrana

- Izaberite ☰ > Podešav. i Telefon > Ekran > Vreme istic. zaključ./ekrana.
- Definišite vremenski period nakon kog će se tastatura i ekran automatski zaključavati.

### Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka

Koristite tastera za jačinu zvuka.

Možete da prilagodite jačinu zvuka tokom poziva ili kada je neka aplikacija aktivna.


Ugrađeni zvučnik vam omogućava da govorite i slušate sa kraće razdaljine, bez potrebe da držite telefon u blizini uha.

**Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tokom poziva**

Izaberite ili .

**Slušalice**

Na svoj telefon možete da povežete kompatibilne slušalice, odnosno kompatibilne slušalice sa mikrofonom.

**O NFC tehnologiji**

Uz NFC (Near Field Communication) povezivanje i deljenje postaje lako i zabavno. Nokia telefoni i pribori koji podržavaju NFC će se bežično povezati kad ih spojite.

NFC tehnologija vam omogućava:

- deljenje sadržaja između dva kompatibilna telefona koji podržavaju NFC;
- povezivanje sa kompatibilnim Bluetooth priborom koji podržava NFC, kao što su slušalice ili bežični zvučnik;
- dodirivanje oznaka kako biste na telefon preuzeli više sadržaja ili pristupili uslugama na mreži;
- igranje igara za više igrača sa drugim vlasnicima kompatibilnih telefona koji podržavaju NFC.

NFC zona se nalazi na poledini telefona, iznad fotoaparata. Okrenite stranu telefona na kojoj se nalazi NFC zona i njome dodirujte druge uređaje ili pribor.



NFC možete da koristite kada je ekran telefona uključen.

Za više informacija pogledajte video snimke sa uputstvima za korišćenje NFC tehnologije na telefonu.

**Savet:** U okviru Nokia prodavnice možete da preuzmete dodatni sadržaj koji podržava NFC.

### Aktiviranje NFC tehnologije

Izaberite > Podešav. i Povezivanje > NFC > NFC > Uključeno.

### Povezivanje sa Bluetooth priborom pomoću NFC tehnologije

Spojite NFC zonu na priboru i NFC zonu na telefonu, a zatim izaberite Da.



### Isključivanje pribora

Ponovo dodirnite NFC isečak na priboru.

Više informacija potražite u uputstvu za korisnike pribora.

### Lokacije antena

Izbegavajte dodirivanje antene dok je u upotrebi. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija i može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetskom nivou što može da dovede do skraćenog životnog veka baterije.




Deo sa antenom je istaknut.

### Eliminacija buke

Ukoliko zovete iz bučnog okruženja, telefon filtrira buku iz pozadine da bi vaš glas zvučao jasnije osobi koja se nalazi sa druge strane.

Eliminacija buke ne funkcioniše kada se koristi zvučnik ili slušalice (mikro-telefonska kombinacija).



Da bi eliminacija buke bila najefikasnija, držite telefon tako da slušalica bude priljubljena uz uho, a glavni mikrofon okrenut ka ustima. Nemojte da pokrivate sekundarni mikrofon na poleđini telefona.

### Korišćenje telefona po prvi put

Počnite da koristite telefon – kopirajte kontakte, poruke i drugi sadržaj sa starog telefona. Kada prvi put uključite telefon, bićete vođeni kroz početna podešavanja.

Da biste započeli neku akciju, izaberite ✓. Da biste preskočili neku akciju, izaberite ✗.

Kreirajte Nokia nalog da biste mogli da koristite Nokia usluge. Potrebna vam je veza sa internetom. Za informacije o mogućim troškovima obratite se mrežnom provajderu. Ako ne možete da se povežete na internet, možete da kreirate nalog kasnije.

Ukoliko već imate Nokia nalog, ukucajte korisničko ime i lozinku, a zatim izaberite ✓.

**Savet:** Zaboravili ste lozinku? Možete da zatražite da vam je pošalju putem pošte ili tekstualne poruke.

Upotrebite aplikaciju Prenos sa telefona da biste iskopirali sadržaj, na primer:

- kontakte;
- poruke;
- slike;
- video snimke.

Kada završite sa podešavanjem naloga pošte, možete da podesite prijemno poštansko sanduče tako da se prikazuje na početnom ekranu što će vam olakšati proveru pošte.

Pritisnite pozivni taster da biste uputili hitan poziv tokom podešavanja telefona.

### Nokia nalog

Kada prvi put uključite telefon, on će vam pomoći da napravite Nokia nalog.

Možete:

- da pristupite svim Nokia uslugama koristeći jedno korisničko ime i lozinku, kako na telefonu tako i na kompatibilnom računaru;
- da preuzimate sadržaj u okviru Nokia usluga;
- da čuvate detalje u vezi sa modelom telefona, kao i kontakt informacije. Možete da dodate i podatke sa platne kartice.
- da čuvate bitne maršrute za vožnju ili šetnju u okviru usluge Nokia mape;

Više informacija o Nokia nalogu i Nokia uslugama potražite na adresi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Da biste kasnije kreirali Nokia nalog, posetite adresu [account.nokia.com](http://account.nokia.com).

### Kopiranje kontakata ili fotografija sa starog telefona

Želite li da kopirate važne informacije sa prethodnog Nokia telefona i da što je brže moguće počnete da koristite novi? Za besplatno kopiranje sadržaja, poput kontakata, stavki kalendarja i fotografija, na novi telefon koristite aplikaciju Prenos sa telefona.

Potrebno je da prethodni telefon podržava Bluetooth.



- Izaberite > Podešav. > Povezivanje > Prenos podataka > Prenos sa telefona.
- Izaberite svoj stari telefon sa liste, a zatim uparite telefone. Neophodno je da Bluetooth uključen na oba telefona.
- Ako drugi telefon zahteva šifru, unesite je na oba telefona.  
Šifra, koju možete sami da podešite, važi samo za trenutno povezivanje. Šifre su kod nekih telefona fiksne. Detaljnije informacije potražite u vodiču za korisnike drugog telefona.
- Izaberite sadržaj koji želite da kopirate, a zatim izaberite OK.

Ako vaš stari Nokia telefon nema aplikaciju Prenos sa telefona, novi telefon će je poslati u poruci preko Bluetooth veze. Da biste instalirali tu aplikaciju, otvorite poruku na starom telefonu, a zatim pratite uputstva prikazana na telefonu.

**Savet:** Kasnije možete da koristite aplikaciju Prenos sa telefona i za kopiranje sadržaja sa drugih telefona.

### Instaliranje aplikacije Nokia Suite na računaru

Aplikacija za računar Nokia Suite vam omogućava da upravljate sadržajem na telefonu i da ga redovno sinhronizujete sa sadržajem na kompatibilnom računaru i obratno. Možete i da ažurirate telefon najnovijim softverom i da preuzimate mape.

Možda će biti potrebna veza sa internetom. Informacije o troškovima prenosa podataka potražite od provajdera mrežnog servisa.

Preuzmite na računar najnoviju verziju aplikacije Nokia Suite sa adrese [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite).

### Instaliranje aplikacije Nokia Suite pomoću telefona

- Povežite telefon sa računaram pomoću kompatibilnog USB kabla.

Ukoliko na računaru koristite operativni sistem Windows XP ili Windows Vista, podešite USB režim telefona na Mas. memorija. Da biste podešili USB režim na

uređaju, prevucite prstom od informacionog dela nadole, a zatim izaberite **Ψ > Mas. memorija.**


Masovna memorija telefona i memorijска kartica se na računaru prikazuju kao prenosivi diskovi.

- 2 Ukoliko se prozor instalacije ne otvori automatski, u aplikaciji Menadžer datoteka na računaru pronađite i otvorite telefona, a zatim dvaput kliknite na instalacionu datoteku za Nokia Suite.
- 3 Pratite uputstva na ekranu računara.
- 4 Ukoliko na računaru koristite operativni sistem Windows XP ili Windows Vista, po završetku instalacije podešite USB režim telefona na Nokia Suite.

Da biste saznali više o aplikaciji Nokia Suite i proverili koji operativni sistemi podržavaju ovu aplikaciju, posetite stranicu [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite).

### **Postavite traku za nošenje oko ruke**

Namestite narukvicu i pritegnite je.



### **Pristupni kodovi**

PIN ili PIN2 kôd (4-8 cifara)	<p>Služe za zaštitu SIM kartice od neovlašćenog korišćenja i omogućavaju pristup nekim funkcijama.</p> <p>Telefon možete da podešite tako da traži PIN kôd nakon svakog uključivanja.</p> <p>Obratite se provajderu servisa ukoliko ove kodove niste dobili uz karticu ili ste ih zaboravili.</p> <p>Ukoliko tri puta zaredom ukucate netačan kôd, moraćete da ga deblokirate pomoću PUK ili PUK2 koda.</p>
----------------------------------	---

PUK ili PUK2 kôd (8 cifara)	Potreban je za deblokadu PIN ili PIN2 koda. Ukoliko ga niste dobili uz SIM karticu, obratite se provajderu servisa.
Broj na IMEI-u (15 cifara)	Koristi se za identifikaciju važećih telefona na mreži. Ovaj broj se može koristiti i za blokiranje, na primer, ukradenih telefona. Takođe, možda ćete morati da ga date Nokia Care serviserima.  Da biste videli IMEI broj, pozovite *#06#.
Šifra blokade (zaštitna šifra) (min. 4 cifre ili znakova)	Pomaže vam da zaštitite telefon od neovlašćenog korišćenja. Telefon možete da podesite tako da traži zaštitnu šifru koju vi definišete.  Šifru čuvajte u tajnosti i na sigurnom mestu, odvojeno od telefona.  Ukoliko zaboravite šifru, a telefon je zaključan, moraćete da ga odnesete na servisiranje. Može doći do dodatnih troškova, ali i do brisanja svih ličnih podataka s telefona.  Za više informacija kontaktirajte službu Nokia Care ili prodavca telefona.

### Korišćenje uputstva za korisnika na telefonu

 Na telefonu je ugrađen vodič za korisnike. Uvek je sa vama, kad god vam zatreba. Izaberite  > Vodič.

### Pretraživanje uputstva za korisnika

Dok je vodič za korisnike otvoren, izaberite  > Traži, a zatim unesite slovo ili reč u polje za pretragu.

### Otvaranje aplikacije iz korisničkog vodiča

Izaberite vezu do aplikacije u nekoj temi.

Da biste se vratili na vodič za korisnike, pritisnite i držite taster Meni, prevlačite prstom nalevo ili nadesno, a zatim izaberite vodič za korisnike.

Na kraju uputstva možete naći veze ka srodnim temama.

**Savet:** Takođe možete da primate tekstualne poruke i savete sa korisnim informacijama o korišćenju telefona. Da biste savete pogledali kasnije, izaberite ☰ > Saveti i mogućnosti.

## Osnovna upotreba

### Korišćenje trake sa alatkama

Traka sa alatkama koja se nalazi pri dnu ekrana omogućava vam da lako pretražujete telefon.



- Otvorite glavni meni.
- Uputite poziv.
- Vratite se na prethodni prikaz.
- Pretražite aplikacije.
- Otvorite meni sa opcijama.

### Radnje ekrana na dodir

Da biste koristili telefon, dodirnите ili dodirnite i držite prst na ekranu na dodir.


**! Važno:** Nemojte grebati ekran osetljiv na dodir (tačskrin). Nikada ne koristite običnu olovku niti druge oštре predmete za pisanje po ekranu osetljivom na dodir (tačskrinu).

### Otvaranje aplikacije ili stavke

Dodirnite aplikaciju ili stavku.

### Prikaz više opcija uz dodir i držanje


Držite prst na nekoj stavci sve dok se ne otvorи meni.



**Primer:** Da biste poslali sliku ili obrisali alarm, dodirnite i držite sliku ili alarm, a zatim izaberite željenu opciju.

### Prevlačenje stavke

Dodirnite i zadržite stavku, a zatim prevucite prstom preko ekrana.



**Primer:** Možete da prevlačite stavke po početnom ekranu ili kada uređujete glavni meni.

### Prebacivanje

Postavite prst na ecran, a zatim ga prevucite u željenom smeru.



**Primer:** Da biste prešli na drugi početni ekran, prebacujte nalevo ili nadesno.

Da biste na brzinu skrolovali listu ili meni, brzo prevlačite prstom nagore ili nadole po ekranu, a zatim podignite prst sa ekrana. Da biste zaustavili skrolovanje, dodirnite ekran.

## Uvećavanje i umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na stavku kao što je mapa, fotografija ili web stranica, a zatim ih razdvojite ili spojite.


**Savet:** Takođe možete dvaput da dodirnete stavku.



## Korišćenje prečica

Ne morate da otvarate više menija, opcija i sl. da biste se, recimo, povezali sa internetom, prekinuli vezu sa internetom ili isključili ton telefona. Tim podešavanjima možete da pristupite direktno iz menija statusa, bez obzira na to koju aplikaciju trenutno koristite ili koji prikaz je aktivan.

Prevcicte prstom od oblasti s obaveštenjima nadole.



U statusu menija, možete da uradite sledeće:

- pregledate obaveštenja o propuštenim pozivima ili nepročitanim porukama;
- isključi ton telefona;
- izmenite podešavanja za povezivanje;
- pogledate dostupne Wi-Fi veze, kao i da se povežete na Wi-Fi mrežu;
- upravljate Bluetooth vezama.

**Savet:** Dok služate muziku, možete brzo da pristupate muzičkom plejeru iz oblasti statusa.

## Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu

Možete da vidite koje aplikacije i zadaci su otvoreni u pozadini i da ih naizmenično koristite.

Pritisnite i zadržite taster „Meni“, prebacite ekran nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.



Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini povećava potrošnju baterije i korišćenje memorije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne koristite, izaberite ✕.

**Savet:** Da biste zatvorili sve otvorene aplikacije, izaberite i držite aplikaciju za upravljanje zadacima (task switcher), zatim u iskačućem meniju izaberite **Zatvori sve**.

## Indikatori na ekranu

### Osnovni indikatori na ekranu



Dodirni ekran i tasteri su zaključani

Neko je pokušao da vas pozove.

Imate nepročitane poruke.

Ukoliko indikator poruka treperi, moguće je da je folder „Primljeno“ pun.

Imate propušteni događaj u kalendaru.

Alarm je podešen.

Postoje poruke koje čekaju slanje u folderu „Za slanje“.



Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis).


Dolazni pozivi se preusmeravaju na drugi broj (mrežna usluga). Ako posedujete dve telefonske linije, aktivna linija je označena brojem.



Telefon je spreman za internet poziv.

Aktivan je data poziv (mrežni servis).

## Indikatori veza



Bluetooth je aktiviran.

Ako indikator treperi, telefon pokušava da se poveže sa drugim uređajem.

Telefon šalje podatke preko Bluetooth veze.


Na telefon je priključen USB kabl.

Telefon se sinhronizuje.

Na telefon su priključene kompatibilne slušalice.

Na telefon je priključen kompatibilan auto komplet.

## Indikatori mreže



Telefon je povezan na GSM mrežu (mrežna usluga).

Telefon je povezan na 3G mrežu (mrežna usluga).

Uspostavlja se ili se prekida GPRS veza za prenos podataka (mrežna usluga).



Uspostavljena je Wi-Fi veza.

Uspostavljena je GPRS veza za prenos podataka.

GPRS veza za prenos podataka je na čekanju.

Uspostavlja se ili se prekida EGPRS veza za prenos podataka (mrežna usluga).

Uspostavljena je EGPRS veza za prenos podataka.

EGPRS veza za prenos podataka je na čekanju.

Uspostavlja se ili se prekida 3G veza za prenos podataka (mrežna usluga).

Uspostavljena je 3G veza za prenos podataka.

3G veza za prenos podataka je na čekanju.

Uspostavlja se ili se prekida HSPA veza (mrežna usluga).

Uspostavljena je HSPA veza za prenos podataka.

HSPA veza je na čekanju.

## Treperenje svetla u slučaju propuštenih poziva ili prijema poruka – podešavanje

Kada svetlo obaveštenja na telefonu treperi, imate propušten poziv ili ste primili poruku.

Izaberite > Podešav. i Telefon > Svetla obaveštenja > Svetlo obaveštenja.

### Pisanje teksta

#### Unos teksta virtuelnom tastaturom

#### Korišćenje virtuelne tastature

Da biste aktivirali virtuelnu tastaturu, izaberite polje za unos teksta. Virtuelnu tastaturu možete da koristite u režimu pejzaža i u režimu portreta.

Moguće je da virtuelna tastatura u režimu portreta nije dostupna za sve jezike pisanja.



- 1 Virtuelna tastatura
- 2 Taster za zatvaranje – zatvorite virtuelnu tastaturu.
- 3 Tasteri Shift i Caps Lock da biste uneli veliko slovo kada kucate malim slovima ili obrnuto, izaberite ovaj taster pre nego što unesete znak. Da biste aktivirali režim Caps Lock, dvaput izaberite ovaj taster.

- 4 Opseg znakova – izaberite željeni opseg znakova, kao što su brojevi ili specijalni znakovi.
- 5 Tasteri sa strelicom – pomerajte kurzor nalevo ili nadesno.
- 6 Razmak – Unesite razmak.
- 7 Meni za unos – aktivirajte intuitivni unos teksta ili promenite jezik pisanja.
- 8 Taster Enter – pomeranje kurzora u sledeći red ili polje za unos teksta. Dodatne funkcije zavise od trenutnih režima telefona. Na primer, u polju za web adresu web pretraživača, ovaj taster ima funkciju ikone „Iди“.
- 9 Taster „povratnica“ – obrišite znak.

**Prelazak između virtuelne tastature i alfanumeričke tastature u režimu portreta**  
Izaberite  > Alfanumerička tastatura ili Qwertz tastatura.

### Dodavanje akcenta karakteru

Izaberite i držite znak.

### Uključivanje intuitivnog unosa teksta na ekranskoj tastaturi

Intuitivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- 1 Tokom pisanja izaberite  > Uključi intuitivni unos. Ako je telefon u režimu pejzaža, izaberite  > Opcije unosa > Aktiviraj intuitivno.
- 2 Počnite da pišete reč.
- 3 Da biste videli predloge mogućih reči, izaberite reč koju pišete. Kada prikaze reč koju želite da unesete, izaberite je.
- 4 Ako reč nije u rečniku, telefon predlaže alternativnu reč iz rečnika. Da biste dodali novu reč u rečnik, izaberite reč koju ste napisali.

### Uključivanje intuitivnog unosa teksta


Tokom pisanja izaberite  > Intuitivni unos teksta > Isključeno.

### Unos teksta pomoću virtuelne tastature

#### Korišćenje male virtuelne tastature

Ako vam više odgovara da koristite alfanumeričku tastaturu dok pišete u režimu „Portret“, pređite sa velike na malu virtuelnu tastaturu.

- 1 Izaberite režim za unos teksta.
- 2 Izaberite  > Alfanumerička tastatura.



- 1** Tasteri sa brojevima
- 2** \* - Unesite specijalni znak, odnosno kada je aktiviran režim za intuitivni unos teksta i reč podvučena, prelazite sa jedne ponuđene reči na drugu.
- 3** Taster za zatvaranje – Zatvorite malu virtuelnu tastaturu.
- 4** Tasteri sa strelicama – Premestite cursor nalevo ili nadesno.
- 5** Meni za unos – Aktivirajte režim za intuitivni unos teksta, promenite jezik pisanja ili se prebacite na veliku virtuelnu tastaturu.
- 6** Taster „povratnica“ – Izbrišite znak.
- 7** Taster Shift – Promenite veličinu znakova. Da biste aktivirali ili deaktivirali režim za intuitivni unos teksta, dva put izaberite ovaj taster. Da biste se prebacivali između režima za unos brojeva i režima za unos slova, izaberite i držite ovaj taster.
- 8** Indikator unosa teksta (ako je na raspolaganju) – Označava koja veličina znakova je aktivna, kao i da li je aktivan režim za unos slova ili režim za unos brojeva ili režim za intuitivni unos teksta.

### Aktivacija standardnog načina unošenja teksta putem virtuelne tastature

Dvaput brzo izaberite #.

#### Unos znaka

- 1 Birajte određeni numerički taster (1-9) sve dok se ne prikaže željeni znak. Postoji više dostupnih znakova nego što je vidljivo na tasteru.
- 2 Ako je sledeće slovo smešteno na istom tasteru, sačekajte dok se cursor ne prikaže ili ne pomeri napred, a zatim ponovo izaberite taster.

**Ubacivanje razmaka**

Izaberite **0**.

**Pomeranje kursora u sledeći red**

Tri puta izaberite **0**.

**Aktiviranje intuitivnog unosa teksta pomoću virtualne numeričke tastature**

Prediktivni unos teksta se zasniva na ugrađenom rečniku u koji možete dodavati nove reči. Intuitivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- 1 Izaberite > Uključi intuitivni unos.
- 2 Da biste napisali željenu reč, koristite tastere 2-9. Izaberite svaki taster jednom za svako slovo. Na primer, da biste napisali „Nokia“ kadaje izabran engleski rečnik, izaberite **6** za „N“, **6** za „o“, **5** za „k“, **4** za „i“ i **2** za „a“. Predlog za reč se menja posle odabira svakog tastera.
- 3 Ako reč nije tačna, birajte \* sve dok se ne prikaže ona koja je tačna. Ako se reč ne nalazi u rečniku, izaberite Prov. pisanj., zatim unesite tu reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, a zatim izaberite **OK**. Ako se iza reči prikaže ?, data reč se ne nalazi u rečniku. Da biste dodali reč u rečnik, izaberite \*, unesite tu reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, a zatim izaberite **OK**.
- 4 Da biste ubacili razmak, izaberite **0**. Da biste uneli obični znak interpunkcije, izaberite **1**, a zatim birajte \* sve dok se ne prikaže odgovarajući interpunkcijski znak.
- 5 Počnite pisanje nove reči.

**Deaktiviranje intuitivnog unosa teksta**

Dvaput brzo izaberite #.

**Definisanje jezika za pisanje**

Izaberite > Podešav. i Telefon > Dodirni unos > Jezik pisanja.

**Promena jezika u toku pisanja**

Izaberite > Jezik pisanja.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

### Pretraga telefona i interneta

 Istražite svoj telefon i internet. Možete da pretražujete poštu, kontakte, fotografije, muziku ili aplikacije sačuvane na telefonu, a možete isto to da pretražujete i na internetu.

Izaberite  > Pretraga.

- 1 Počnite da pišete reč za pretragu, a zatim odaberite jedan od ponuđenih predloga.
- 2 Za pretraživanje interneta izaberite vezu za pretragu interneta koja se nalazi na kraju rezultata pretrage. Potrebna vam je aktivna veza sa internetom.

**Savet:** Na početni ekran možete da dodate vidžet za pretragu. Dodirnite i zadržite prst na praznom delu početnog ekrana, potom odaberite Dodaj vidžet, a zatim vidžet za pretragu sa liste.

### Produžite vek baterije

Ukoliko vam se čini da stalno morate da punite telefon, preduzmite korake pomoću kojih ćete smanjiti njegovu energetsku potrošnju.

- Uvek u potpunosti napunite bateriju.
- Kada se uključi režim uštede energije, optimizuju se podešavanja telefona, kao što su **Mrežni režim** i čuvar ekrana.

### Uključivanje režima uštede energije

Pritisnite taster za napajanje , a zatim izaberite **Uključi uštedu energije**. Da biste isključili režim uštede energije, pritisnite taster za napajanje , a zatim izaberite **Isključi uštedu energije**.

### Zatvaranje aplikacija koje se ne koriste

Pritisnite i držite taster Meni, prevlačite prikaz sve dok se ne prikaže aplikacija koju želite da zatvorite, a zatim izaberite .

### Zvuci, teme i efekti

- Isključite nepotrebne zvukove, kao što su tonovi tastera.
- Umesto zvučnika koristite žičane slušalice.
- Promenite dužinu vremenskog perioda nakon kojeg se isključuje ekran telefona.

### Podešavanje dužine trajanja osvetljenja

Izaberite  > Podešav. i Telefon > Ekran > Trajanje osvetljenja.

## Prelazak na tamnu temu i pozadinu

Izaberite > Podešav. i Teme > Opšte.

Da biste promenili pozadinu, na početnom ekranu izaberite > Promeni pozadinu.

## Smanjivanje osvetljenosti ekrana

Izaberite > Podešav. i Telefon > Ekran > Osvetljenje.

## Isključivanje čuvara ekrana Veliki sat

Izaberite > Podešav. i Teme > Čuvar ekrana > Prazno.

## Korišćenje mreže

- Ukoliko služate muziku ili na neki drugi način koristite telefon, a ne želite da upućujete niti da primate pozive, pređite na profil „van mreže“.
- Podesite telefon tako da ređe proverava nove poruke pošte.
- Umesto mobilne veze za prenos podataka (GPRS ili 3G) koristite Wi-Fi vezu za povezivanje na internet.
- Ukoliko je telefon podešen tako da koristi i GSM i 3G mrežu (duo režim), on troši više energije kada traži 3G mrežu.

## Podešavanje telefona na osnovu kojeg se koristi samo GSM mreža

Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite mobilnu mrežu i Mrežni režim > GSM.

## Isključivanje Bluetooth veze kada nema potrebe za njom

Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite .

## Zaustavljanje skeniranja u potrazi za dostupnim Wi-Fi mrežama na telefonu

Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite .

## Uspostavljanje mobilne veze za prenos podataka (3G ili GPRS) samo kada je to potrebno

Da biste prekinuli mobilnu vezu za prenos podataka, prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite .

## Personalizovanje uređaja

### Profilii

#### O profilima

Izaberite > Podešav. > Profili.

Očekujete li poziv, a telefon ne sme da zazvoni? Telefon podržava nekoliko grupa podešavanja pod nazivom „profili“ koje je moguće personalizovati za različite događaje i okruženja. Možete i da kreirate sopstvene profile.

Profile možete da personalizujete tako što ćete:

- da promenite ton zvona i tonove upozorenja na poruke;
- da promenite jačinu tona zvona i tonova tastera;
- da isključite tonove tastera i tonove obaveštenja;
- da aktivirate upozorenja vibracijom;
- da podesite telefon tako da „izgovara“ ime kontakta koji zove.

**Savet:** Želite brzo da pristupate profilima? Dodajte vidžet za profile na početni ekran.

### Personalizovanje tona zvona i ostalih tonova

Za svaki profil možete da personalizujete tonove na telefonu.

Izaberite  > Podešav. > Profili.

Izaberite profil, Personalizuj, a zatim željenu opciju.

**Savet:** Da biste preuzeли još tonova zvona u okvir Nokia prodavnice, izaberite Preuzimanje melodija. Više informacija potražite na stranici [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Savet:** Da biste omiljenu pesmu iz muzičkog plejera postavili kao ton zvona, izaberite Pesme.

### Isključivanje tona telefona

Kada je uključen profil bez tona, svi tonovi zvona i upozorenja su prigušeni. Uključite ovaj profil kada ste, na primer, u bioskopu ili na sastanku.

Prevucite prstom od oblasti s obaveštenjima nadole, a zatim izaberite Bez tona.

### Promena profila za sastanke

Podesite telefon tako da ne zvoni za vreme sastanka, već da se oglašava jednim diskretnim zvučnim signalom.

- 1 Izaberite  > Podešav. > Profili.
- 2 Izaberite Sastanak > Aktiviraj.

**Savet:** Želite li brzo da pristupate profilima? Dodajte vidžet za profile na početni ekran.

## Podešavanje vremenski ograničenog profila

Možete da aktivirate profil do određenog vremena nakon kojeg se aktivira prethodno korišćen profil.

Izaberite > Podešav. > Profili.

- 1 Izaberite željeni profil, a zatim izaberite Vremenski ograničen.
- 2 Podesite vreme nakon kojeg želite da vremenski ograničen profil istekne.

## Korišćenje telefona van mreže

Ukoliko uključite profil „van mreže“, možete i dalje da pristupate muzici, video snimcima i igrama van mreže na mestima na kojima ne želite da upućujete niti da primate pozive.

Pritisnite taster za napajanje , a zatim izaberite Uključi režim van mreže.

Kada uključite profil „van mreže“, prekida se veza sa mobilnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između telefona i mobilne mreže. Ukoliko pokušate da pošaljete poruku, ona će biti smeštena u folder „Za slanje“ i biće poslata tek kada uključite neki drugi profil.

Telefon možete da koristite i bez SIM kartice. Isključite telefon, a zatim izvadite SIM karticu. Kada ponovo uključite telefon, uključiće se profil „van mreže“.

**Važno:** Kada je postavljen profil „Van mreže“, ne možete da upućujete niti da primate pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivenost celularnom mrežom. Možda ćete i dalje moći da pozivate zvanični broj službe pomoći koji je programiran u uređaju. Da biste mogli da upućujete pozive, prvo morate da promenite profil.

Kada se uključi profil „van mreže“, i dalje možete da se povežete na Wi-Fi mrežu da biste, recimo, čitali poštu ili pretraživali internet. Možete da koristite i Bluetooth vezu.

Ako je NFC uključen, ostaće uključen i u profilu „van mreže“. Da biste isključili NFC, izaberite > Podešav. i Povezivanje > NFC, a zatim podesite NFC na Isključeno.

Isključite telefon u situacijama kada korišćenje mobilnog telefona nije dozvoljeno, odnosno kada može prouzrokovati smetnje ili dovesti do opasnih situacija. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih bezbednosnih propisa.

## Kreiranje novog profila

Kako da podesite telefon tako da se prilagođava vašim potrebama na poslu ili u školi ili kod kuće? Možete da kreirate nove profile za različite situacije i da im date odgovarajuće nazive.

Izaberite > Podešav. > Profili.

Izaberite > Kreiraj novi, a zatim definisite podešavanja profila.

**Savet:** Možete posebno da podesite ton zvona za svoj profil. Izaberite Ton zvona.

### Promena teme

Osvežite ekran telefona pomoću tema – promenite njegov izgled i temu boja.

1 Izaberite > Podešav. > Teme.

2 Izaberite Opšte i temu.

**Savet:** Da biste preuzeli još tema u okviru Nokia prodavnice, izaberite Preuzimanje tema. Da biste saznali više o Nokia prodavnici, posetite adresu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Početni ekran

#### O početnom ekranu

Na početnom ekranu možete:

- da vidite obaveštenja o propuštenim pozivima i primljenim porukama ili indikatore koji na to ukazuju;
- da otvorite omiljene aplikacije;
- da kontrolišete aplikacije, kao što je muzički plejer;
- da dodajete prečice za različite funkcije, kao što je ona za pisanje poruka;
- da pregledate najdraže kontakte i da ih brzo pozovete, odnosno da im pošaljete poruku.

Možete da imate više stranica početnog ekrana, tako da jednu možete da koristite za posao, a drugu za privatni život.

Početni ekran je interaktivni. Da biste brzo proverili kalendar, izaberite datum. Da biste podesili alarm, izaberite sat.

### Personalizovanje početnog ekrana

Želite da na pozadini početnog ekrana vidite omiljeni predeo ili sliku porodice? Možete da promenite pozadinu i reorganizujete stavke na svakom početnom ekranu pojedinačno, kako biste ih prilagodili svom ukusu.


### Promena pozadine

Dodirnite prazan deo početnog ekrana i držite prst na njemu, a zatim izaberite Promeni pozadinu.

**Savet:** Preuzmite još slika za pozadinu u okviru Nokia prodavnice. Više informacija potražite na stranici [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Premeštanje stavki na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku, a zatim je prevucite do nove lokacije.



**Savet:** Možete da prevlačite stavke sa jednog početnog ekrana na drugi.

### Dodavanje novog početnog ekrana

Izaberite > Dodaj drugi početni ekran.

### Dodavanje vidžeta na početni ekran

Zanima vas današnja vremenska prognoza ili aktuelne vesti? Na početni ekran možete da dodate mini-aplikacije (vidžete) i za tren oka će videti najrelevantnije informacije.

Dodirnite i zadržite prst na praznom delu početnog ekrana, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Dodaj vidžet**, a zatim vidžet.

Vidžet može da poboljša aplikaciju sa kojom je povezan, a takođe može da promeni način rada aplikacije.

**Savet:** Iz Nokia prodavnice možete da preuzmete dodatne vidžete.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Neki vidžeti za početni ekran mogu automatski da se povežu na Internet. Da biste to sprečili, prekinite vezu za mobilni prenos podataka. Prevucite prstom od informacionog dela nadole, a zatim izaberite

## Uklanjanje vidžeta sa početnog ekran

izaberite i držite vidžet, a zatim izaberite .

## Dodavanje prečice na početni ekran

Da li ste znali da možete da kreirate prečice za aplikacije i funkcije koje najčešće koristite? Možete da dodajete prečice za aplikacije ili radnje, na primer za pisanje poruke.

Dodirnite i zadržite prst na praznom delu početnog ekran, potom u iskačućem meniju izaberite **Dodaj prečicu**, a zatim aplikaciju ili radnju.

## Prebacivanje sa jednog početnog ekrana na drugi i obratno

Možete da imate više od jednog početnog ekrana. Na primer, kreirajte posebne početne ekrane za posao i privatni život, a zatim ih personalizujte tako da imaju različiti sadržaj.

Da biste prešli na drugi početni ekran, prebacujte nalevo ili nadesno.



• • • • označava trenutni početni ekran.

## Dodavanje važnih kontakata na početni ekran

Dodajte najvažnije kontakte na početni ekran kako biste mogli brzo da ih pozovete ili im pošaljete poruke.

Izaberite  > Kontakti.

Izaberite neki kontakt sačuvan u memoriji telefona, a zatim  > **Dodaj na Početni ekran**.

## Pozivanje kontakta

Na početnom ekranu, izaberite kontakt i potom pritisnite pozivni taster. Ako kontakt ima više brojeva telefona, izaberite željeni broj.

## Pošaljite poruku kontaktu

Na početnom ekranu izaberite kontakt i **Poruka**.

## Uklanjanje kontakta sa početnog ekrana

Na početnom ekranu izaberite i držite kontakt, a zatim izaberite .

Kontakt se briše sa početnog ekrana, ali ostaje na listi kontakata.

## Organizovanje aplikacija

Želite brzo da pronalazite aplikacije koje najčešće koristite? U glavnom meniju možete da organizujete aplikacije po folderima i sakrijete one koje najređe koristite.

Izaberite .

## Kreiranje novog foldera

Izaberite  > **Novi folder**.

## Premeštanje aplikacije u folder

Izaberite i držite aplikaciju, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Premesti u folder** i novi folder.

**Savet:** Da biste premeštali aplikacije i foldere prevlačenjem, dok ste u meniju dodirnите i zadržite prst na ekranu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Rasporedi**.

## Nokia prodavnica

### O Nokia prodavnici



Izaberite  > **Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.

Da li ste znali da možete da personalizujete telefon tako što ćete dodati više aplikacija? Ili tako što ćete, takođe besplatno, preuzeti igre? Pretražite Nokia prodavnicu i pronađite najnoviji sadržaj koji je namenjen vašem telefonu.

Možete da preuzmete:

- igre,
- aplikacije;
- video snimke,
- teme i pozadine,
- tonove zvona.

Takođe, možete da preuzmete sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Za preuzimanje sadržaja iz Nokia prodavnice potreban vam je Nokia nalog.

Kada se prijavite, biće vam ponuđen sadržaj koji je kompatibilan sa vašim telefonom.

Možete da pretražujete sadržaj na mobilnom telefonu i da ga direktno preuzimate na njega, odnosno možete da pretražujete Nokia prodavnici na kompatibilnom računaru i da u vidu tekstualnih poruka šaljete veze do određenih sadržaja na mobilni telefon.

Neki artikli su besplatni, dok druge morate da platite pomoću kreditne kartice ili preko telefonskog računa.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od provajdera mrežnog servisa.

Da biste saznali više o Nokia prodavnici, posetite adresu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Pretraga Nokia prodavnice

Pogledajte najnovije i najviše puta preuzete aplikacije i igre, kao i ostali sadržaj preporučen za vas i vaš telefon. Možete da pretražujete različite kategorije ili da potražite određeni artikal iz prodavnice.

- 1 Izaberite  > **Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite reči za pretragu u polje za pretragu, a zatim izaberite .

U toku prikaza jednog artikla, moći ćeće da vidite i druge slične artikle.

**Savet:** Da biste pogledali šta ostali misle o nekom artiklu, pročitajte recenzije. Takođe možete da vidite opis, cenu i veličinu sadržaja za preuzimanje.

### Preuzimanje igara, aplikacija ili drugog sadržaja

Preuzimajte besplatne igre, aplikacije ili video snimke i kupujte dodatni sadržaj za svoj telefon. U Nokia prodavnici možete da pronađete sadržaj koji je namenjen vašem telefonu.

- 1 Izaberite  > **Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.
- 2 Izaberite stavku.
- 3 Ukoliko je navedena cena za stavku, izaberite **Buy**. Ukoliko je stavka besplatna, izaberite **Download**.
- 4 Plaćanje možete da izvršite kreditnom karticom, odnosno preko telefonskog računa kada postoji takva mogućnost.  
Da biste sačuvali podatke sa kartice u okviru Nokia naloga, izaberite **Add**.
- 5 Izaberite **Pay**.

- 6 Da biste potvrdili plaćanje, unesite korisničko ime i lozinku Nokia naloga, a zatim izaberite **Continue** da biste pokrenuli preuzimanje.

Kada preuzmete artikal, možete da ga otvorite ili pregledate. U toku preuzimanja možete da nastavite sa pretraživanjem drugog sadržaja.

Od tipa sadržaja artikla zavisi gde će se on sačuvati na telefonu. Da biste promenili podrazumevanu lokaciju, izaberite  > **Installation preferences** i lokaciju na kojoj želite da čuvate articlje.

**Savet:** Koristite Wi-Fi vezu da biste preuzeли veće datoteke, kao što su igre, aplikacije ili video snimci.

**Savet:** Sačuvajte podatke sa platne kartice na Nokia nalogu da ne biste morali stalno iznova da ih unosite kada kupujete articlje u Nokia prodavnici. Možete da dodate više platežnih kartica, a zatim da odaberete jednu preko koje ćete obaviti kupovinu.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živate i od provajdera mrežnog servisa.

Više informacija o artiklu potražite od njegovog objavljuvaca.

### Prikaz preuzimanja

Dok preuzimate stavku, vi i dalje možete da pretražujete ostali sadržaj i dodajete stavke u redosled preuzimanja.

- 1 Izaberite  > **Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.
- 2 Izaberite .

Status articala koji se trenutno preuzimaju možete da vidite u odeljku New downloads. Articli se preuzimaju jedan po jedan, a articli „na čekanju“ možete videti u okviru liste articala za preuzimanje.

Prethodno preuzeti articli prikazuju se u odeljku Download history.

**Savet:** Ako, na primer, želite da privremeno prekinete Wi-Fi vezu, izaberite artikal koji se preuzima, a zatim u prikazu detalja izaberite **Pause**. Da biste nastavili sa preuzimanjem, izaberite **Resume**. Articli koji su na čekanju pauzirajte pojedinačno.

Ukoliko preuzimanje nije uspelo, možete ponovite da preuzmete stavku.

### Ocena i recenzija articla

Želite li da podelite svoje mišljenje o nekom artikalju sa ostalim korisnicima Nokia prodavnice? Ocenite artikal i napišite svoju recenziju.

Možete da objavite jednu recenziju po preuzetom artiklu.

- 1 Izaberite artikal, pa zatim Review.
- 2 Ocinite artikal i napišite recenziju, a zatim izaberite Submit.  
Ako želite da izmenite svoju recenziju, izaberite Edit review.
- 3 Da biste objavili recenziju, izaberite Submit.

Pomozite nam da sadržaj u okviru Nokia prodavnice održimo prikladnim i prijavite neprikladan sadržaj, ako ga pronađete. Izaberite Report abuse i razlog. Unesite dodatne detalje, ako je potrebno.

## Pozivi

### Upućivanje poziva na broj telefona

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim ukucajte broj telefona.  
Da biste izbrisali broj, izaberite .
- 2 Pritisnite pozivni taster.
- 3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster za prekidanje.

### Traženje kontakta preko brojčanika

Na početnom ekranu izaberite , a zatim počnite sa unosom imena ili prezimena kontakta. Pretragu možete da vršite i po nazivu preduzeća. Za svako slovo po jednom izaberite svaki taster sa brojem. Na primer, da biste potražili kontakt Nokia, izaberite 6, 6, 5, 4 i 2.



### Pozivanje pronađenog kontakta

Izaberite kontakt.

## Slanje poruke kontaktu

Izaberite i držite kontakt, a zatim iz kartice kontakta izaberite **Poruka**.

### Pozivanje kontakta

- 1 Izaberite > Kontakti.
- 2 Da biste pronašli kontakt, izaberite , a zatim u polju za pretragu unesite početna slova, odnosno početne znakove imena ili prezimena.
- 3 Izaberite kontakt.
- 4 Na kartici kontakta izaberite **Govorni poziv**.
- 5 Ukoliko kontakt ima više brojeva telefona, izaberite broj koji želite da pozovete.

### Pozivanje najčešće biranih brojeva

Prijatelje i članove porodice ćete moći brzo da pozovete kada numeričkim tasterima telefona dodelite brojeve telefona koje najčešće koristite.

Izaberite > Podešav. i Pozivanje > Brzo biranje.

### Dodeljivanje broja telefona numeričkom tasteru

- 1 Izaberite numerički taster kom želite da dodelite određeni broj telefona.
- 2 Taster 1 ( ) je rezervisan za govornu poštu.
- 2 Izaberite kontakt sa liste kontakata.

### Uklanjanje ili promena broja telefona dodeljenog određenom numeričkom tasteru

Izaberite i zadržite dodeljeni taster, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Ukloni** ili **Promeni**.

### Upućivanje poziva

Na početnom ekranu izaberite , a zatim izaberite i držite dodeljeni numerički taster.

### Pozivanje kontakta glasom

Možete da upućujete pozive i kontrolišete telefon glasom.

Glasovne komande ne zavise od glasa govornika. Telefon automatski kreira komande.

Kada dodajete kontakte ili menjate glasovne komande, nemojte da koristite veoma kratka ili slična imena za različite kontakte ili komande.

**Napomena:** Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Kod biranja glasom koristi se zvučnik. Držite telefon blizu dok izgovarate glasovnu komandu.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite i držite pozivni taster. Ako su priključene kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama.
- 2 Čuće se kratki zvučni signal i prikazat će se **Sada govoriti**. Razgovetno izgovorite ime sačuvano za taj kontakt.
- 3 Na telefonu će se reprodukovati sintetizovana glasovna komanda za prepozнатi kontakt na izabranom jeziku telefona, a moći ćete da vidite ime i broj. Da biste poništili biranje glasom, izaberite **Prekini**.

### **Preslušavanje glasovne komande određenog kontakta**

- 1 Izaberite kontakt, a zatim  > **Detalji glasovnog nadimaka**.
- 2 Izaberite detalje o kontaktu.

Ukoliko je za jedno ime sačuvano nekoliko brojeva, možete da kažete i ime i tip broja, na primer, mobilni ili fiksni telefon.

### **Uspostavite konferencijski poziv**

Konferencijski poziv može da uključuje najviše šest osoba, zajedno sa vama. Konferencijski pozivi su mrežni servis.



Video konferencijski pozivi nisu podržani.

- 1 Pozovite prvu osobu.
- 2 Da biste pozvali drugu osobu, izaberite  Unesite broj telefona ili potražite kontakt, a zatim izaberite  Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 3 Kada odgovorite na novi poziv, izaberite  > **Konferencija**.

## Dodavanje nove osobe konferencijskom pozivu

Pozovite osobu, a zatim izaberite .

## Obavljanje privatnog razgovora sa jednim učesnikom konferencijskog poziva

Izaberite  > Prikaži učesnike. Dodite do osobe, a zatim izaberite .

Konferencijska veza se stavlja na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju da razgovaraju u okviru konferencijskog poziva.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, izaberite  > Konferencija. U slučaju da u konferencijskom pozivu učestvuje više od tri osobe, izaberite .

## Isključivanje osobe iz konferencijskog poziva koji ste vi započeli

Izaberite  > Prikaži učesnike. Dodite do osobe, a zatim izaberite .

## Okončavanje aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite taster „završi”.

## Uključivanje zvučnika tokom poziva

Da biste omogućili drugim osobama u prostoriji da se pridruže pozivu, uključite ugrađeni zvučnik.

Izaberite .

## Isključivanje zvučnika

Izaberite .

## Upućivanje poziva preko Interneta

### O Internet pozivima

Možete da upućujete i primate pozive putem interneta. Servisi za internet pozive mogu podržavati pozive uspostavljene između računara, između mobilnih telefona i između VoIP uređaja i tradicionalnog telefona. Servis za internet pozive je mrežni servis.

Neki provajderi servisa za Internet pozive pružaju mogućnost besplatnih Internet poziva. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni i koliko košta povezivanje na njih, obratite se svom provajderu servisa za Internet pozive.

Da biste uputili ili primili internet poziv, morate biti u dometu Wi-Fi mreže, odnosno morate da imate vezu za paketni prenos podataka (GPRS) u nekoj 3G mreži, i morate biti prijavljeni na neki servis za internet pozive.

## Instaliranje servisa za Internet pozive

U okviru Nokia prodavnice možete da potražite usluge za internet pozive. Više informacija potražite na web stranici [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

- 1 Preuzmite vidžet za instaliranje servisa za Internet pozive.
- 2 Izaberite vidžet za instaliranje da biste pokrenuli instalaciju.
- 3 Pratite uputstva prikazana na telefonu.

Kada se završi instaliranje usluge za internet pozive, u listi kontakata će se prikazati kartica te usluge.

## Upućivanje Internet poziva

Kada se prijavite na uslugu za internet pozive, koristite liste prijatelja ili liste kontakata da biste upućivali pozive.

Izaberite  > Kontakti.

### Upućivanje poziva kontaktu u okviru liste prijatelja

- 1 Otvorite karticu usluge za internet pozive, a zatim se prijavite u uslugu.
- 2 Izaberite kontakt sa liste prijatelja, a zatim izaberite **Internet poziv**.

### Upućivanje internet poziva na broj telefona

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim ukucajte broj.
- 2 Izaberite , a zatim odgovarajuću opciju za upućivanje internet poziva.

## Pozivanje poslednjeg biranog broja

Pokušavate da pozovete nekoga, ali se ta osoba ne javlja na telefon? Bez problema možete ponovo da je pozovete. U evidenciji poziva možete da pogledate informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

Na početnom ekranu pritisnite pozivni taster, a zatim izaberite broj kontakta.

## Snimanje telefonskog razgovora

Možete da snimate telefonske razgovore koje vodite.

- 1 U toku aktivnog govornog poziva izaberite  > **Ići na Početni ekran**, a zatim izaberite  > **Diktafon**.
- 2 Da biste započeli snimanje, izaberite .
- 3 Da biste zaustavili snimanje, izaberite .

Obe strane čuju tonski signal u redovnim razmacima u toku snimanja.

Ne možete da koristite diktafon tokom data poziva ili kada je aktivna GPRS veza.


### Isključivanje tona na telefonu

Ukoliko se telefon oglasi onda kada ne želite da vas uznemiravaju, možete da isključite ton zvona na njemu.

### Uključivanje funkcije isključivanja tona

Izaberite ☎ > Podešav. i Telefon > Podešavanja senzora > Utišavanje poziva > Uključeno.

Kada telefon zazvoni, okrenite ga nadole.



### Pregled propuštenih poziva

Na početnom ekranu možete da vidite da li imate propuštene pozive. Prikazaće se broj svih propuštenih događaja, uključujući propuštene pozive i primljene poruke.

Da biste pogledali broj telefona, prevucite prstom od oblasti s obaveštenjima nadole, a zatim izaberite obaveštenje za propuštene pozive. Prikazuje se ime pozivaoca ukoliko je sačuvano na listi kontakata.

### Uzvraćanje poziva kontaktu ili broju

Izaberite kontakt ili broj.

### Pregled propuštenih poziva kasnije

Na početnom ekranu pritisnite pozivni taster, a zatim otvorite karticu sa propuštenim pozivima ↗.

### Pozivanje govorne pošte

Možete da preusmerite pozive na govornu poštu gde pozivaoci mogu da vam ostavljaju poruke kada se ne javite na telefon. Govorna pošta je mrežni servis.

Na početnom ekranu izaberite , a zatim izaberite i držite 1.

### Izmena broja telefona gorovne pošte

- 1 Izaberite  > Podešav. i Pozivanje > Govorna pošta.
- 2 Izaberite i držite poštansko sanduče, potom izaberite Promeni broj.
- 3 Ukucajte broj (zatražite ga od provajdera), a zatim izaberite OK.

### Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona

Možete da preusmerite dolazne pozive ako ne možete da odgovarate na njih.

Izaberite  > Podešav. i Pozivanje > Preusmeravanje poziva > Govorne pozive.

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga. Detaljnije informacije potražite od mrežnog provajdera servisa.

### Preusmeravanje govornih poziva na koje nije odgovoreno

Izaberite Ako nema odgovora > Aktiviraj > Na govornu poštu.

### Preusmeravanje govornih poziva u toku aktivnog poziva

Izaberite Ako je zauzeto > Aktiviraj > Na govornu poštu.

U isto vreme možete da koristite više opcija za preusmeravanje.

### Preusmeravanje svih govornih poziva na drugi broj telefona

- 1 Izaberite Sve gorovne pozive > Aktiviraj > Na drugi broj.
- 2 Ukucajte broj telefona. Da biste koristili broj sačuvan u listi kontakata, izaberite Nađi.

Ne možete istovremeno koristiti zabranu poziva i preusmeravanje poziva.

### Zabрана pozivanja i prijema poziva

Ponekad će vam biti potrebno da ograničite pozivanje određenih brojeva sa telefona, kao i prijem određenih poziva na njega. Na primer, možete da zabranite pozivanje međunarodnih brojeva ili prijem poziva dok ste u inostranstvu.

Izaberite  > Podešav. i Pozivanje > Zabranu poziva.

Zabranu poziva je mrežna usluga.

Da biste promenili podešavanja, potrebna vam je šifra zabrane poziva mrežnog provajdera servisa.

### Zabranu pozivanja

- 1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite Zabranu mobilnog poziva.

- 2 Da biste sprečili upućivanje bilo kakvih poziva ili pozivanje međunarodnih brojeva, izaberite **Odlazni pozivi ili Međunarodni pozivi**. Da biste sprečili pozivanje međunarodnih brojeva, ali omogućili pozivanje brojeva u svojoj zemlji, izaberite **Međunarodni pozivi osim u matičnu zemlju**.
- 3 Izaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva se odnosi na sve pozive, uključujući i data pozive.

### **Zabrana prijema poziva**

- 1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite **Zabrana mobilnog poziva**.
- 2 Da biste sprečili prijem svih poziva ili prijem međunarodnih poziva kada ste u inostranstvu, izaberite **Dolazni pozivi ili Dolazni pozivi u romingu**.
- 3 Izaberite **Aktiviraj**.

### **Zabrana anonimnih Internet poziva**

Izaberite **Zabrana Internet poziva > Zabrana anonimnog poziva > Uključeno**.

Ne možete istovremeno koristiti zabranu poziva i preusmeravanje poziva.

### **Omogućivanje pozivanja samo određenih brojeva**

Možete da dozvolite samo pozive upućene članovima porodice, odnosno pozive upućene drugim ključnim brojevima telefona, dok sve ostale možete da blokirate.

Izaberite  > **Kontakti**, a zatim  > **SIM brojevi > Brojevi fiksнog biranja**.

Uslugu fiksнog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd koji dobijate od svog provajdera servisa.

### **Uključivanje fiksнog biranja**

Izaberite  > **Aktiviraj fiksno biranje**, a zatim ukucajte PIN2 kôd.

### **Izbor osoba kojima će se moći upućivati pozivi**

- 1 Izaberite  > **Novi SIM kontakt**.
- 2 Ukucajte PIN2 kôd.
- 3 Unesite ime kontakta i broj telefona čije pozivanje će biti omogućeno, a zatim izaberite .

Da biste kontakt sa liste kontakta dodali na listu brojeva za fiksno biranje, izaberite  > **Dodaj iz Kontakata i kontakt**.

Da biste poslali tekstualnu poruku SIM kontaktu dok je aktivan servis fiksнog biranja, potrebno je da na listu brojeva za fiksno biranje dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka.

## Deljenje video snimaka

### O deljenju video snimaka

Tokom govornog poziva možete da delite živ ili snimljeni video snimak na telefonu sa drugim kompatibilnim telefonima. Deljenje video sadržaja je mrežna usluga.

Kada uključite deljenje video sadržaja, automatski se uključuje zvučnik. Ako ne želite da koristite zvučnik, možete da koristite kompatibilne slušalice.

### Zahtevi za deljenje video snimaka

Da biste delili video snimak, neophodno je da i vaš i uređaj primaoca ispunjavaju sledeće uslove:

- da budu u dometu 3G mreže. Ako vaš ili uređaj primaoca napusti 3G mrežu, nastaviće se govorni poziv;
- da bude uključena funkcija deljenja video sadržaja;
- da na oba uređaja bude podešena veza osoba-osoba.

Za više informacija o usluzi, dostupnosti 3G mreže i naknadi za korišćenje ove usluge, обратите se svom mrežnom provajderu servisa.

### Podešavanje deljenja video snimaka

Da biste podesili deljenje video snimaka, potrebna su vam podešavanja za vezu osoba-osoba i 3G vezu.

Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog mrežnog provajdera servisa i sačuvajte ih na telefonu. Mrežni provajder servisa će vam poslati podešavanja u konfiguracionoj poruci ili će vam proslediti listu neophodnih parametara.

### Konfigurisanje veze osoba-osoba

- 1 Izaberite  > Podešav..
- 2 Izaberite Povezivanje > Admin. podešavanja > SIP podešavanja i SIP profil.
- 3 Izvršite neophodna podešavanja SIP profila.

### Promena podešavanja za deljenje video sadržaja

Izaberite  > Podešav. i Povezivanje > Deljenje videa.

### Korišćenje 3G veze

Detaljnije informacije o mrežama potražite od mrežnog provajdera servisa.

### Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Izaberite  > Kontakti.

- 2 Izaberite kontakt, a zatim 
- 3 Izaberite  > Deli video.
- 4 Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu datog kontakta, za deljenje video snimaka možete da koristite i broj telefona primaoca, sa pozivnim brojem države, (ako to podržava provajder mrežnog servisa).

### **Deljenje snimljenog ili video snimka uživo**

U toku aktivnog govornog poziva izaberite  > Deli video.

- 1 Da biste delili video snimak uživo, izaberite **Uživo**.  
Za deljenje video snimka izaberite **Video snimak**.
- 2 Primaoca odredite tako što ćete da izaberete željenu SIP adresu ili broj telefona sačuvan na kartici kontakta. Ukoliko SIP adresa ili broj telefona nisu dostupni, ručno unesite ove podatke, a zatim izaberite **OK**. Kada unosite broj telefona, potrebno je da unesete pozivni broj za zemlju. Pozivnica se šalje u obliku SIP adrese.

Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji, deljenje se pauzira.

### **Nastavak deljenja**

Pritisnite i držite taster Meni, prevucite prstom nalevo ili nadesno, a zatim izaberite aktivvan poziv i  > Nastavi deljenje videa.

### **Zaustavljanje deljenja video snimka**

Izaberite Zaustavi. Da biste prekinuli govorni poziv, pritisnite taster Kraj. Po prekidu poziva prekida se i deljenje video snimka.

### **Automatsko čuvanje deljenog živog video snimka**

Izaberite  > Podešav. i Povezivanje > Deljenje videa > Čuvanje videa > Uključeno.

### **Prihvatanje pozivnice za deljenje video snimka**

Izaberite Da. Deljenje video snimka počinje automatski.

## **Kontakti**

### **O aplikaciji Kontakti**

 Izaberite  > Kontakti.

Možete da sačuvate i organizujete brojeve telefona prijatelja, adrese i ostale informacije o kontaktima. Ako želite da lako kontaktirate najvažnije kontakte, postavite ih kao najdraže.

### Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

Moja vizitkarta predstavlja vašu elektronsku vizitkartu. Pomoću opcije Moja vizitkarta, možete da šaljete svoje kontakt informacije drugima.

Izaberite > Kontakti.

### Slanje kontakt informacija u vidu vizitkarte

- 1 Izaberite i zadržite Moja vizitkarta, a zatim u iskačućem meniju izaberite Pošalji kao kontakt karticu.
- 2 Izaberite način slanja.

### Izmena kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

- 1 Izaberite Moja vizitkarta.
- 2 Izaberite , a zatim detalj koji želite da izmenite.
- 3 Da biste dodali još detalja, izaberite .

### Čuvanje telefonskih brojeva i adresa

Na listi kontakata možete da sačuvate telefonske brojeve, adrese i druge kontakt informacije svojih prijatelja.

Izaberite > Kontakti.

### Dodavanje kontakta na listu kontakata

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite neki detalj o kontaktu, popunite polje, zatim izaberite .
- 3 Pošto destate detalje, izaberite .

### Izmena informacija o kontaktu

- 1 Izaberite kontakt, a zatim .
- 2 Izaberite detalj o kontaktu, izmenite podatke, zatim izaberite .
- 3 Kada završite sa izmenom detalja, izaberite .

### Dodavanje još detalja kontakt kartici

Izaberite neki kontakt, > , i željeni detalj o kontaktu.

## Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka

Da li ste primili poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još uvek nije sačuvan na listi kontakata? Broj možete lako da sačuvate u okviru nove ili postojeće stavke na listi kontakata.

### Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv

- 1 Na početnom ekranu pritisnite pozivni taster.
- 2 Otvorite karticu **Primljeni pozivi**.
- 3 Izaberite i držite broj telefona, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj u Kontakte**.
- 4 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate postojeću.

### Čuvanje broja sa kojeg je primljena poruka

- 1 Izaberite  > **Poruke**.
- 2 Na listi Konverzacije izaberite i držite poruku, a zatim iz iskačućeg menija izaberite **Sačuvaj u Kontakte**.
- 3 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate postojeću.

## Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba

Najvažnije kontakte možete da postavite kao najdraže. Najdraži kontakti se nalaze pri vrhu liste Kontakti tako da možete brzo da ih kontaktirate.

Izaberite  > **Kontakti**.

### Podešavanje kontakta kao favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Dodaj u favorite**.

### Uklanjanje kontakta iz favorite

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Ukloni iz favorite**. Kontakt se ne briše iz standardne liste kontakata.

## Dodavanje važnih kontakata na početni ekran

Dodajte najvažnije kontakte na početni ekran kako biste mogli brzo da ih pozovete ili im pošaljete poruke.

Izaberite  > **Kontakti**.

Izaberite neki kontakt sačuvan u memoriji telefona, a zatim  > **Dodaj na Početni ekran**.

## Pozivanje kontakta

Na početnom ekranu, izaberite kontakt i potom pritisnite pozivni taster. Ako kontakt ima više brojeva telefona, izaberite željeni broj.

## Pošaljite poruku kontaktu

Na početnom ekranu izaberite kontakt i Poruka.

## Uklanjanje kontakta sa početnog ekrana

Na početnom ekranu izaberite i držite kontakt, a zatim izaberite .

Kontakt se briše sa početnog ekrana, ali ostaje na listi kontakata.

## Dodavanje slike kontaktu

Želite brzo da prepoznote ko vas zove? Dodajte sliku određenom kontaktu.

Izaberite  > Kontakti.

- 1 Izaberite kontakt.
- 2 Izaberite  koja se nalazi pored imena kontakta, a zatim izaberite Dodaj sliku.
- 3 Izaberite sliku iz foldera Galerija. Takođe možete da usnimite novu fotografiju i nju da izaberete.

## Dodavanje i uklanjanje slika

Izaberite sliku, a zatim u iskačućem meniju izaberite Promeni sliku ili Ukloni sliku.

## Podešavanje tona zvona za kontakt

Želite da čujete poseban ton zvona kada vas zove određena osoba? Možete da podešite poseban ton zvona za tu osobu.

Izaberite  > Kontakti.

- 1 Izaberite kontakt, a zatim .
- 2 Izaberite Ton zvona i potom željeni ton zvona.

## Kreiranje grupe kontakata

Ukoliko dodate članove porodice ili prijatelje u neku grupu kontakata, lako možete svima istovremeno da pošaljete poruku.

- 1 Izaberite  > Kontakti.
- 2 Otvorite karticu , a zatim izaberite .
- 3 Unesite ime za grupu, a zatim izaberite OK.

- Na kartici sa ikonom , izaberite grupu, a zatim  > Dodaj članove.
- Označite kontakte koje želite da dodate grupi, a zatim izaberite .

### **Slanje poruke grupi osoba**

Da li biste želeli da brzo pošaljete poruku svim članovima porodice? Ako ste ih dodali u jednu grupu kontakata, možete svima da pošaljete poruku istovremeno.

Izaberite  > Kontakti.

- Otvorite karticu sa ikonom .
- Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskačućem meniju izaberite Kreiranje poruke.

### **Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon**

Ako na SIM kartici imate sačuvane kontakte, možete da ih kopirate na telefon. Kontaktima sačuvanim na telefonu možete da dodate još detalja, kao što su alternativni brojevi telefona, adrese ili slike.

Izaberite  > Kontakti.

Izaberite  > SIM brojevi > Kopiraj sve u telefon.

### **Rezervne kopije kontakata u Nokia uslugama**

Ukoliko napravite rezervne kopije kontakata u Nokia uslugama, možete lako da kopirate kontakte na novi telefon. Ukoliko telefon bude ukraden ili se ošteti, i dalje ćete moći da pristupite svojoj listi kontakata na mreži.

Izaberite  > Kontakti.

Izaberite  > Nokia sinhр. > Sinhronizuj.

Ukoliko dozvolite automatsku sinhronizaciju, u Nokia uslugama će se automatski napraviti rezervne kopije svih promena koje unesete u listu kontakata.

Da biste koristili Nokia usluge, potreban vam je Nokia nalog. Ukoliko pristupite Nokia uslugama preko telefona, od vas će biti zatraženo da kreirate nalog.

Ukoliko koristite Nokia sinhronizaciju za automatsko sinhronizovanje kontakata, nemojte da dozvolite sinhronizaciju kontakata ni sa jednom drugom uslugom jer tako može doći do neusaglašenosti. Nokia sinhronizacija za kontakte nije dostupna ako ste aktivirali sinhronizaciju kontakata u aplikaciji Mail for Exchange.

## Socijalne mreže

### O aplikaciji Socijalne mreže

 Izaberite  > Društ. mrež., a zatim se prijavite na socijalne mreže koje koristite.

Koristite aplikaciju Društ. mrež. da biste poboljšali iskustvo u učestvovanju na socijalnim mrežama. Kada se prijavite na socijalne mreže pomoću aplikacije Društ. mrež., možete da uradite sledeće:

- pogledate ažurirane statuse prijatelja u više servisa, u jednom prikazu;
- objavite sopstveni ažurirani status u više servisa istovremeno;
- delite fotografije koje ste snimili fotoaparatom;
- delite video snimke koje ste snimili pomoću telefona;
- povežete profile prijatelja na mreži sa odgovarajućim kontakt informacijama na telefonu;
- dodate informacije o lokaciji u ažuriranje statusa;
- dodajete događaje iz kalendaru servisa u kalendar telefona.

Dostupne su samo one funkcije koje podržava servis za socijalne mreže.

Da biste koristili socijalne mreže, potrebna je mrežna podrška. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka. Da biste dobili informacije o tarifama za prenos podataka, obratite se svom mrežnom provajderu servisa.

Servisi za socijalne mreže su servisi nezavisnih proizvođača i ne obezbeđuje ih Nokia. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za socijalne mreže koji koristite, jer ćete svoje informacije možda deliti sa velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja servisa za socijalne mreže odnose se na deljenje informacija u okviru tog servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja tog servisa i sa praksama vezanim za privatnost.

### Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada se prijavite na socijalne mreže preko aplikacije Društ. mrež., u jednom prikazu možete da vidite ažuriranja statusa prijatelja sa svih tih mreža. Ne morate da se prebacujete sa jedne aplikacije na drugu da biste bili u kontaktu sa svima.

- 1 Izaberite  > **Društ. mrež..**
- 2 Izaberite mrežu, a zatim se prijavite.
- 3 Izaberite  > **Moji nalozi** > **Dodaj društvenu mrežu**.
- 4 Izaberite neku drugu mrežu, a zatim se prijavite.
- 5 Izaberite  > **Sve aktivnosti**.

Svi izvodi sa mreža koje ste dodali se automatski dodaju prikazu.

## Objavljivanje statusa u servisima za socijalne mreže

Pomoću aplikacije Društ. mrež. možete da objavite svoj poslednji status na socijalnim mrežama.

- 1 Izaberite  > Društ. mrež., a zatim se prijavite na socijalne mreže koje koristite.
- 2 Izaberite  > Sve aktivnosti.
- 3 Napišite ažuriranje statusa u polje za tekst.

## Povezivanje prijatelja na mreži sa svojom listom kontakata

Prijatelje na mreži i njihove profile na socijalnim mrežama možete da povežete sa odgovarajućim kontakt informacijama na telefonu. Kada ih povežete, njihove kontakt informacije možete da vidite direktno u okviru aplikacije Društ. mrež., dok njihove poslednje statuse možete da vidite na listi kontakata.

- 1 Izaberite  > Društ. mrež..
- 2 Izaberite sliku profila prijatelja na mreži i Link Profile to Contact.
- 3 Izaberite kontakt sa liste sa kojim želite da povežete profil.

## Prikaz poslednjih statusa prijatelja na početnom ekranu

Vidžet Društ. mrež. vam omogućava da vidite poslednje statuse svojih prijatelja na mreži i to direktno na početnom ekranu, nakon što se putem Nokia usluga prijavite na neku društvenu mrežu Društ. mrež..

## Dodavanje vidžeta Društ. mrež. na početni ekran

Izaberite i držite prazan deo početnog ekrana, a zatim izaberite Dodaj vidžet > Društ. mrež..

## Otvaranje aplikacije Društ. mrež. sa početnog ekrana

Na početnom ekranu izaberite vidžet Društ. mrež.. Ukoliko ste prijavljeni, otvorice se prikaz ažuriranih statusa. Ukoliko niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavljivanje.

## Otpremanje fotografije ili video snimka u uslugu

Koristite aplikaciju Društ. mrež. da biste otpremali fotografije ili video snimke na socijalne mreže.

- 1 Izaberite  > Društ. mrež., a zatim se prijavite na neku socijalnu mrežu.
  - 2 Izaberite .
  - 3 Izaberite da li ćete otpremiti fotografiju ili video snimak.
  - 4 Da biste označili stavke za otpremanje, izaberite ih.
- Maksimalna veličina datoteke koja je dozvoljena za fotografije je 4 MB, dok je za video snimke 10 MB.

5 Ukoliko otpremate samo jednu fotografiju, možete da određenom delu slike dodate natpis ili oznaku sa komentarom.

Da biste otpremili video snimak, data socijalna mreža mora da podržava tu funkciju i morate da koristite Wi-Fi vezu.

6 Izaberite ✓.

### Snimanje i otpremanje fotografije

1 Izaberite .

2 Izaberite opciju za otpremanje fotografije sa fotoaparata.

3 Snimite fotografiju.

4 Dodajte određenom delu fotografije natpis ili oznaku sa komentarom.

### Deljenje lokacije u okviru ažuriranja statusa

Pomoću aplikacije Društ. mrež. možete da javite prijateljima gde se nalazite kako bi mogli da vas nađu.

1 Izaberite  > Društ. mrež..

2 Izaberite polje za unos teksta pri vrhu prikaza.

3 Dodajte svoju lokaciju. Da bi utvrdio vašu trenutnu lokaciju, telefon koristi GPS i traži orijentire u vašoj okolini.

4 Ako pronađe nekoliko orijentira, izaberite jedan sa liste.

Deljenje lokacije je dostupno samo ako ga podržava servis.

**! Važno:** Pre nego što počnete da delite lokaciju, uvek pažljivo razmotrite sa kim je delite. Proverite podešavanja privatnosti servisa za društvene mreže koji koristite, pošto je moguće da delite lokaciju sa velikim brojem osoba.

Važeća pravila korišćenja servisa za društvene mreže se možda odnose i na deljenje lokacije u okviru servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti servisa i razmislite pre nego što drugima otkrijete podatke o svojoj lokaciji ili pregledate podatke o lokaciji drugih korisnika.

### Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže

Kada želite da uradite nešto više od davanja komentara o statusu prijatelja, možete da pozovete tog prijatelja ili da mu pošaljete poruku.

1 Izaberite  > Društ. mrež..

2 Izaberite sliku profila prijatelja, a zatim izaberite način komunikacije.

Ova funkcija je dostupna ako ste prijatelje na mreži povezali sa odgovarajućim kontakt informacijama na telefonu, odnosno ako su prijatelji dodali svoje kontakt informacije na svoje profile na mreži.

Načini komunikacije koje su vam na raspolaganju mogu da se razlikuju. Da biste mogli da pozovete prijatelja ili da pošaljete tekstualnu poruku, servis mora da podržava ovu funkciju.

### Dodavanje događaja u kalendar telefona

Kada odgovarate na pozive za događaje u okviru servisa za društvene mreže, te događaje možete da dodate u kalendar telefona kako biste mogli da pregledate predstojeće događaje čak i kada niste na mreži.

Izaberite  > Društ. mrež. i servis, a zatim se prijavite.

- 1 Izaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj u kalendar telefona.

Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je podržava dati servis.

## Poruke

### O aplikaciji Poruke

 Izaberite  > Poruke.

Možete da šaljete i primate razne vrste poruka:

- tekstualne poruke,
- audio poruke,
- multimedijalne poruke koje sadrže slike i video snimke,
- poruke za grupu.

Poruke zahtevaju mrežnu podršku.

### Slanje poruke

Budite u kontaktu sa porodicom i prijateljima putem tekstualnih i multimedijalnih poruka.

- 1 Izaberite  > Poruke i .
- 2 Da biste dodali kontakt kao primaoca, izaberite Za. Možete i da ukucate broj telefona.
- 3 Unesite poruku u polje za tekst, a zatim izaberite .

**Savet:** Da biste dodali prilog, kao što je fotografija ili video snimak, izaberite .

4 Izaberite .

**Savet:** Da biste poslali poruku kontaktu sa liste kontakata, izaberite i držite kontakt, a zatim izaberite Pošalji poruku.

Slanje poruke sa prilogom može biti skuplje od slanja obične tekstualne poruke. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati.

Karakteri sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Ukoliko je tekstualna poruka preduga, može se konvertovati u multimedijalnu poruku. Ukoliko ipak želite da je pošaljete kao tekstualnu poruku, izaberite  > Opcije slanja > Tip poruke > Tekst.

Ako šaljete tekstualnu poruku jednom primaocu ili većem broju njih, a kao kontakt informacije za nekog primaoca unesete adresu pošte umesto broja telefona, tekstualna poruka se konverteuje u multimedijalnu poruku.

Ukoliko je stavka koju ubacite u multimedijalnu poruku previše velika za mrežu, uređaj će možda automatski smanjiti njenu veličinu.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke će možda izgledati drugačije na različitim uređajima.

## Čitanje primljene poruke

Kada vam neko pošalje poruku, videćete obaveštenje o tome na početnom ekranu. Poruku možete da otvorite direktno sa početnog ekrana.

Da biste otvorili poruku, izaberite Prikaži.

Poruke se grupišu u konverzacije koje vam omogućavaju da u jednom prikazu vidite sve poruke koje ste razmenili sa jednim kontaktom. Da biste pročitali konverzacije, izaberite ih sa liste u prikazu Konverzacije.

## Odgovaranje na poruke

- 1 Kod otvorenih poruka izaberite .
- 2 Napišite odgovor, a zatim izaberite  > .

**Savet:** Da biste u prikazu Konverzacije odgovorili na poruku, izaberite **Dodirnite da pišete.**

### Prosleđivanje poruke

- 1 Kod otvorenih poruka izaberite > Prosledi.
- 2 Da biste dodali kontakt kao primaoca, izaberite Za. Možete i da ukucate broj telefona.
- 3 Ukoliko je potrebno, izmenite poruku, a zatim izaberite > .

### Čuvanje priloženih fotografija i ostalih datoteka

- 1 U prikazu konverzacije izaberite poruku koja sadrži datoteku.
- 2 Izaberite i držite datoteku, a zatim izaberite Sačuvaj i memoriju. Datoteke se čuvaju u odgovarajućim aplikacijama kao što je Galerija.

### Čitanje poruke kasnije

- 1 Izaberite > Poruke.
- 2 Izaberite konverzaciju koja sadrži poruku.
- 3 Izaberite poruku.

### Slanje audio poruke

Možete da snimite audio snimak, npr. rođendansku pesmu, i da ga pošljete prijatelju kao audio poruku.

- 1 Izaberite > Poruke.
- 2 Izaberite .
- 3 Da biste dodali kontakt kao primaoca, izaberite Za, kontakt i . Možete i da ukucate broj telefona.
- 4 Da biste dodali audio snimak kao prilog, izaberite > i audio snimak.  
Da biste snimili nov audio snimak, izaberite > , a zatim napravite nov snimak.
- 5 Izaberite .

### Promena jezika pisanja

Možete da promenite jezik na kojem ćete pisati tekstualne poruke i poruke pošte.

- 1 Izaberite > Podešav. i Telefon > Jezik.
- 2 Izaberite Jezik pisanja.

## Pošta

### O aplikaciji Pošta

 Izaberite  > Pošta.

Možete automatski da prenosite poštu sa postojeće adrese pošte na telefon, da je čitate i organizujete, kao i da odgovarate na poruke dok ste u pokretu. Na telefon možete da dodate više poštanskih sandučeta i da im pristupate direktno sa početnog ekrana.

Slanje i primanje pošte na telefonu može se naplaćivati. Više informacija o mogućim troškovima potražite od provajdera servisa.

Pošta je mrežni servis koji možda nije dostupan u svim regionima.

### O protokolu Exchange ActiveSync

 Izaberite  > Pošta i Novo pošt. sanduče > Exchange ActiveSync.

Želite li da vam službena pošta, kontakti i kalendar uvek budu pri ruci, bilo da sedite za računaram ili ste u pokretu sa svojim telefonom? Možete da sinhronizujete važan sadržaj na telefonu sa sadržajem na Mail for Exchange serveru i obrnuto.

Mail for Exchange može da se konfiguriše samo ukoliko vaše preduzeće ima server Microsoft Exchange. Osim toga, IT administrator preduzeća mora da aktivira Microsoft Exchange ActiveSync za vaš nalog.

Ovaj uređaj može da ostvari komunikaciju sa serverima na kojima je omogućen Microsoft Exchange ActiveSync. Kada obezbedite ovaj uređaj, vi ne ostvarujete niti primate bilo kakva prava na osnovu Microsoft smernica za zaštitu intelektualne svojine, a u vezi sa bilo kakvim serverskim softverom ili serverskim uređajem kojem se pristupa preko ovog uređaja, odnosno u vezi sa korišćenjem protokola Microsoft Exchange ActiveSync nezavisno od ovog uređaja.

Pre nego što počnete da konfigurišete Mail for Exchange, uverite se da imate sledeće:

- e-mail adresu poslovnog naloga;
- ime Exchange servera (obratite se IT odeljenju preduzeća);
- ime domena mreže (obratite se IT odeljenju preduzeća);
- lozinku za službenu računarsku mrežu.

U zavisnosti od konfiguracije servera Exchange, možda je potrebno uneti i neke dodatne informacije. Ukoliko ne znate tačne informacije, обратите се IT odeljenju preduzeća.

Ako koristite Mail for Exchange možda ćete morati da koristite šifru blokade telefona.

Sinhronizacija se vrši automatski u onim intervalima koje ste definisani prilikom podešavanja naloga Mail for Exchange. Sinhronizuje se samo onaj sadržaj koji ste definisali prilikom podešavanja naloga. Da biste sinhronizovali dodatni sadržaj, promenite podešavanja za Mail for Exchange.

### **Dodavanje poštanskog sandučeta**

Da li koristite više adresa pošte? Možete da koristite nekoliko poštanskih sandučića na telefonu. Pošta je mrežna usluga.

Izaberite  > Pošta.

Kada prvi put otvorite aplikaciju Pošta, telefon zahteva od vas da kreirate poštansko sanduče. Ukoliko to prihvate, pratite uputstva prikazana na telefonu.

Ukoliko želite da koristite telefon za poslovnu poštu, podesite je koristeći Exchange ActiveSync. Podešavanje ne možete da izvršite dok ne unesete ime za svoj Microsoft Exchange Server i domen mreže. Više informacija potražite od administratora za Mail for Exchange.

### **Dodavanje poštanskog sandučeta kasnije**

Poštansko sanduče možete da kreirate i kasnije. Izaberite Pošta > Novo pošt. sanduče, a zatim pratite uputstva prikazana na telefonu.

**Savet:** Ako dodate poštansko sanduče na početni ekran, lako možete da pristupate pošti direktno sa početnog ekrana.

### **Brisanje poštanskog sandučeta**

Izaberite i držite poštansko sanduče, a zatim izaberite **Obriši sanduče**.

### **Čitanje pristigle pošte**

Preko telefona možete da čitate poruke pošte i da odgovorate na njih.

Izaberite  > Pošta.

Izaberite poštansko sanduče i poruku.

**Savet:** Da biste brzo mogli da pročitate pristiglu poštu, dodajte vidžet za poštu na početni ekran.

**Savet:** Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran koja ćete zatim spojiti ili razdvojiti.



### Otvaranje ili čuvanje priloga

Izaberite prilog i Otvori ili Sačuvaj. Ukoliko postoji više priloga, možete da ih sačuvate sve odjednom.

### Odgovaranje na poruku

- 1 Izaberite > .
- 2 Napišite odgovor, a zatim izaberite .
- 3 Izaberite .

### Prosleđivanje poruke

- 1 Izaberite > .
- 2 Unesite adresu pošte. Da biste dodali primaoca sa liste kontakata, izaberite .
- 3 Izmenite poruku, ukoliko je potrebno, a zatim izaberite .
- 4 Izaberite .

**Savet:** Ukoliko se u poruci pošte nalazi neka web adresa koju želite da otvorite u pretraživaču telefona, izaberite tu adresu.

### Čitanje naredne ili prethodne poruke u poštanskom sandučetu

Koristite tastere sa strelicama.

### Slanje pošte

Želite li da šaljete poštu dok ste u pokretu? Telefon vam omogućava da čitate i šaljete poštu, čak i kada ne sedite za stolom.

Izaberite > Pošta i poštansko sanduče.

- 1 Izaberite +.
- 2 Unesite adresu pošte. Da biste dodali primaoca sa liste kontakata, izaberite . Da biste dodali polje Skr.kop. izaberite > > Druga polja primaoca > Prikaži Bcc polje.
- 3 Unesite temu i poruku, a zatim izaberite .

**Savet:** Da biste dodali prilog, izaberite .

4 Izaberite .

### Odgovaranje na zahtev za sastanak

Zahteve za sastanak možete da otvarate i čuvate ili prihvivate. Kada sačuvate ili prihvivate zahtev za sastanak, moći ćete da ga vidite u kalendaru.

Zahtevima za sastanak upravljate u okviru Exchange ActiveSync poštanskog sandučeta.

Izaberite  > Pošta i Exchange ActiveSync poštansko sanduče.

Otvorite zahtev za sastanak i sačuvajte ga u kalendaru ili, ako je dostupno, izaberite ✓ Prihvati, ✘ Odbij ili ? Privremeno.

### Provera dostupnosti

Izaberite  > Prikaži kalendar.

Da biste izmenili, poslali ili prosledili prihvaćeni zahtev za sastanak, odnosno da biste odgovorili na isti, otvorite ga u kalendaru.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

### Otvaranje mail poruka u okviru početnog ekrana

U zavisnosti od telefona, na početnom ekranu možete da imate nekoliko vidžeta za poštu.

Svaki vidžet za poštu sadrži jedno poštansko sanduče u kome vidite tri poslednje primljene poruke pošte. Poruke možete da otvorite direktno iz vidžeta.  označava da vam je pristigla nova pošta.

**Savet:** Da biste videli više poruka, listajte nadole.

### Dodavanje vidžeta za mail na početni ekran

Dodirnite i držite prazan deo početnog ekrana, a zatim izaberite Dodaj vidžet i vidžet za poštu. Ukoliko imate više poštanskih sandučića, izaberite jedan koji ćete koristiti.

**Savet:** Za što pregledniji vidžet u kome će se videti ime poštanskog sandučeta i  kada pristigne nova poruka pošte, izaberite Dodaj vidžet > Pošta, nova.

### Internet

#### O web pretraživaču



Izaberite > Web.

Budite u toku sa najnovijim vestima i posećujte omiljene web sajtove. Za pregledanje web stranica na internetu možete da koristite web pretraživač na telefonu.

Da biste pretraživali Web, potrebno je da se povežete na internet.

#### Pretražujte Web

Izaberite > Web.

**Savet:** Ako kod mrežnog provajdera servisa niste pretplaćeni na plan za neograničeni prenos podataka, možete da koristite Wi-Fi vezu za povezivanje na internet da biste smanjili telefonski račun.

#### Posećivanje web sajta

Unesite web adresu u traku za adresu, a zatim izaberite .

#### Pretraživanje interneta

U traku za adresu unesite reč za pretragu, a zatim izaberite reč za pretragu ispod trake za adresu.

#### Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih spojite ili razdvojite.

#### Slanje veze za web sajt

Dodirnite i držite web stranicu, a zatim izaberite Pošalji i način na koji želite da pošaljete vezu.

#### Otvaranje novog prozora pretraživača

Izaberite > .

#### Prebacivanje sa jednog prozora pretraživača na drugi

1 Izaberite .

2 Prevucite prstom nalevo ili nadesno, a zatim izaberite prozor.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti lozinku, ispraznите keš memoriju posle svake takve radnje.

## Brisanje keš memorije

Izaberite  > Podešavanja > Privatnost > Obriši privatne podatke > Obriši keš.

## Dodavanje markera

Ako stalno posećujete iste web sajtove, dodajte ih u prikaz markera kako biste mogli lako da im pristupate.

Izaberite  > Web.

Dok pretražujete internet, dodirnite i držite web stranicu, a zatim izaberite Dodaj marker.

## Pristup markiranom web sajtu tokom pretraživanja

Izaberite  >  i marker.

## Preplaćivanje na web izvode

Ne morate redovno da posećujete omiljene web sajtove da biste ostali u toku sa novinama na njima. Možete da se preplatite na web izvode i automatski primate veze do najnovijih sadržaja.

Izaberite  > Web.

Web izvodi su na web stranicama obično označeni ikonom . Oni se koriste za deljenje, na primer, najnovijih vesti ili unosa blogova.

- 1 Posetite blog ili web stranicu sa web izvodom.
- 2 Dodirnite i držite web stranicu, a zatim izaberite Dodaj izvod.

## Ažuriranje izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i držite određeni izvod, a zatim izaberite Osveži.

## Postavljanje automatskog ažuriranja izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i držite određeni izvod, a zatim izaberite Izmeni > Automatsko ažuriranje.

## Omogućavanje web sajtu da koristi informacije o lokaciji

Izaberite  > Web.

Na web sajтовимa može biti zatraženo od vas da pristupite informacijama o trenutnoj lokaciji, na primer, da personalizujete informacije koje vidite. Ukoliko omogućite web sajtu da koristi informacije o vašoj lokaciji, ostali će moći da je vide u zavisnosti od web sajta. Pročitajte pravila privatnosti web sajta.

Ukoliko bude zatraženo, izaberite **Dopusti jednom** ili **Uvek dopustiti**.

### Uklanjanje pristupa informacijama o lokaciji sa web sajta

- 1 Izaberite  > Podešavanja > Privatnost > Dopuštenja za lokaciju.
- 2 Dodirnite i držite web sajt, a zatim izaberite **Izбриši**.

### Uklanjanje pristupa informacijama o lokaciji sa svih web sajtova

- Izaberite  > Podešavanja > Privatnost > Obriši privatne podatke > Dopuštenja za lokaciju.

### Pristupanje servisu na mreži pomoću NFC tehnologije

Ako NFC zonom na telefonu dodirnete NFC oznaku sa web adresom, u web pretraživaču telefona će se otvoriti web sajt.



**Savet:** NFC oznake mogu da sadrže i informacije kao što su broj telefona ili vizitkarta. Da biste pozvali broj telefona koji vidite u oglasu koji podržava NFC, dodirnite oznaku.

## Fotoaparat i fotografije

### O kamери

 Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnите i držite taster za fotoaparat.

Zašto biste nosili zaseban fotoaparat ako telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje važnih trenutaka? Pomoću fotoaparata na telefonu možete lako da snimate fotografije ili video snimke.

Kasnije možete pomoću telefona da ih gledate ili menjate, delite na internetu ili šaljete na kompatibilne uređaje.

**Snimanje fotografija****Fotografisanje**

Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite i držite taster za fotoaparat.



Fotoaparat na telefonu ima funkcionalnu mogućnost potpune dubinske oštirine (fokusa). Pomoću fotoaparata možete da snimate fotografije na kojima su izoštreni objekti i u prednjem i u zadnjem planu.

Pritisnite taster za fotoaparat. Nemojte pomerati telefon dok ne sačuvate fotografiju, odnosno dok se ne prikaže finalna fotografija.

**Uvećavanje ili umanjivanje prikaza**

Koristite tastere za jačinu zvuka.

Funkcija detekcije lica prepoznaje lica, iscrtava pravougaonike oko njih i optimizuje balans bele boje i ekspoziciju. Ova funkcija je podrazumevano uključena.

**Isključivanje funkcije detekcije lica**

Izaberite >

**Saveti za fotografije**

Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite i držite taster za fotoaparat.

- Da se fotoaparat ne bi pomerao, držite ga obema rukama.
- Kada uvećavate prikaz, može se smanjiti kvalitet fotografije.
- Fotografiju možete da dodate kontaktu na listi kontakata. Kad snimite fotografiju, izaberite > Koristi sliku > Dodeli kontaktu. Pomerajte okvir da biste izrezali fotografiju, dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatkama, izaberite , a zatim izaberite kontakt i .
- Fotoaparat prelazi u stanje mirovanja ukoliko ga ne koristite oko minut. Da biste ga ponovo aktivirali, kratko pritisnite taster za fotoaparat.

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic kada snimate ljude ili životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

### Fotografisanje u mraku

Da biste snimili fotografije čak i pri lošem osvetljenju, prebacite se na noćni režim.

Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite i držite taster za fotoaparat.

### Prelazak na noćni režim

Izaberite > Da biste koristili blic, izaberite .

### Snimanje video zapisa

#### Snimanje video snimka

Osim snimanja fotografija, pomoću telefona možete da snimate i video snimke i tako zabeležite posebne događaje.

Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite i držite taster za fotoaparat.

- 1 Ukoliko želite da se iz režima fotografije prebacite u video režim, izaberite .
- 2 Da biste započeli snimanje, pritisnite taster za fotoaparat.
- 3 Da biste pauzirali snimanje, izaberite . Ako pauzirate snimanje i ne pritisnete nijedan taster u roku od pet minuta, snimanje se zaustavlja.  
Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite tastere za jačinu zvuka.
- 4 Pritisnite taster za fotoaparat da biste zaustavili snimanje. Video snimak se automatski čuva u folderu Galerija.

**Savet:** Video snimke možete da šaljete putem multimedijalne poruke. Da biste ograničili veličinu video snimka za slanje, pre snimanja izaberite > > > Kvalitet video snimka, a zatim izaberite veličinu koja je dovoljno mala kao što je Kvalitet za deljenje.

### Saveti za video snimke

Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite i držite taster za fotoaparat.

- Da biste se iz režima fotografije prebacili u video režim, izaberite .
- Najbolje bi bilo da zatvorite sve aplikacije koje ste otvorili pre snimanja.
- Ukoliko je moguće, ono što ste snimili sačuvajte u masovnu memoriju telefona.
- Ukoliko video snimke čuvate na memorijskoj kartici, najbolje bi bilo da koristite kompatibilne, brze microSD kartice visokog kvaliteta. Za microSD kartice se preporučuje klasa 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili viša.

Bez obzira da li je kartica prethodno formatirana ili korišćena u nekom Nokia telefonu, pre nego što počnete da je koristite, napravite rezervne kopije

celokupnog važnog sadržaja koji se na njoj nalazi i formatirajte je pomoću telefona. Kada se kartica formatira, briše se sav sadržaj koji se nalazi na njoj.

Ukoliko je memorijska kartica vremenom oslabila, napravite rezervne kopije celokupnog važnog sadržaja koji se nalazi na njoj i formatirajte je pomoću telefona.

### Čuvanje informacija o lokaciji na fotografijama i video snimcima

Želite li da znate gde ste se tačno nalazili kada ste snimili određenu fotografiju ili video snimak? Ili ipak ne želite da se ove informacije vide na fotografijama ili video snimcima? Promenite podešavanja za zapisivanje lokacije na telefonu.

#### Uključivanje ili isključivanje zapisivanja lokacije

- Izaberite  > Podešav. i Privatnost.
- Podesite Sačuvaj lokac. u Fotoap. na Da ili Ne.

Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz fotografiju ili video snimak ukoliko se koordinate lokacije mogu utvrditi putem GPS-a ili mreže. Ukoliko delite fotografiju ili video snimak uz koje su priložene informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu fotografiju ili video snimak mogu da vide te informacije o lokaciji. Geo oznake možete da deaktivirate u podešavanjima kamere.

Biće vam potrebno nekoliko minuta da dobijete koordinate vaše lokacije.

Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču: lokacija na kojoj se nalazite, položaji satelita, zgrade, prirodne prepreke, vremenski uslovi i podešavanja GPS satelita koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država. GPS signali možda neće biti dostupni unutar zgrada i ispod zemlje.

Nemojte da koristite GPS za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne oslanjajte isključivo na informacije o lokaciji dobijene putem GPS-a i celularnih mreža.

### Slanje fotografije ili video snimka

Slika govori više od hiljadu reči. Pošaljite fotografiju ili video snimak na kome ste zabeležili posebni trenutak ili važne informacije putem multimedijalne poruke ili poruke pošte, odnosno koristeći Bluetooth veze.

#### Slanje putem multimedijalne poruke ili poruke pošte

- Snimite fotografiju ili video snimak.
- Izaberite  > Pošalji.
- Izaberite Porukom ili Kao poštu.
- Da biste dodali kontakt kao primaoca, izaberite Za. Takođe možete da unesete ime primaoca, broj telefona ili adresu u polje Za.
- Izaberite .

### **Slanje putem Bluetooth veze**

- 1 Snimite fotografiju ili video snimak.
- 2 Izaberite  > Pošalji > Preko Bluetooth veze.
- 3 Izaberite telefon ili uređaj sa kojim želite da se povežete ili potražite još uređaja.  
Ako drugi telefon ili uređaj traži šifru, unesite je.

### **Slanje fotografije ili drugog sadržaja na telefon koji podržava NFC**

Fotografije, video snimke, kontakte i stavku Moja vizitkarta možete da delite kada telefonom dodirnete drugi kompatibilni telefon koji podržava NFC.

### **Deljenje fotografija**

- 1 Izaberite fotografiju u folderu Galerija.
- 2 NFC zonom na svom telefonu dodirnite NFC zonu na drugom telefonu. Fotografija se šalje putem Bluetooth veze.




Lokacija NFC zone može da se razlikuje. Više informacija potražite u vodiču za korisnike drugog telefona.

### **Deljenje fotografije ili video snimka direktno sa fotoaparata**

Želite li da delite fotografije ili video snimak sa prijateljima? Otpremite ih na socijalne mreže.

Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite i držite taster za fotoaparat.

Kada snimite fotografiju ili video snimak, izaberite , a zatim sledite uputstva prikazana na telefonu.



Kada prvi put otpremate fotografiju ili video snimak na socijalnu mrežu, moraćete da se prijavite na datu mrežu. U tom slučaju se ta mreža dodaje na listu usluga za deljenje na telefonu.

Ne podržavaju svi servisi društvenih mreža sve formate datoteka ili video snimke visokog kvaliteta.

**Savet:** Takođe, fotografije i video snimke možete da delite sa drugim telefonima koji podržavaju NFC. Deljenje ćete izvršiti tako što ćete, kada snimite fotografiju ili video snimak, okrenuti stranu telefona na kojoj se nalazi NFC zona i njome dodirnuti drugi telefon.

### Podešavanje lokacije za čuvanje fotografija i video snimaka

Ukoliko se memorijска kartica nalazi u telefonu, možete da podesite lokaciju za čuvanje snimljenih fotografija i video snimaka.

- 1 Izaberite > Podešav..
- 2 Izaberite Podešavanja aplikacije > Fotoaparat, a zatim izaberite Slika ili Video.
- 3 Izaberite Aktivna memorija, a zatim željenu opciju.

### Fotografije

#### O Galeriji

Izaberite > Galerija.

Gledajte video snimke koje ste snimili ili pretražujte i gledajte fotografije koje ste snimili.

Da biste lakše pronašli fotografije i video snimke, organizujte ih u albume.

### Prikaz fotografija i video snimaka

Izaberite > Galerija.

**Pretraživanje fotografija**

Preciscite nagore ili nadole.

**Prikaz fotografije**

Izaberite fotografiju.

Da biste pogledali sledeću fotografiju, prevucite prstom zdesna nalevo. Da biste pogledali prethodnu fotografiju, prevucite prstom sleva nadesno.

**Uvećavanje prikaza**

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih razdvojite. Da biste umanjili prikaz, spojite prste.



**Savet:** Dvaput dodirnite ekran da biste brzo uvećali ili ponovo umanjili prikaz.

**Prikaz trake sa alatkama**

Kucnite ekran.

**Prikaz fotografija u vidu niza slajdova**

Izaberite fotografiju, a zatim > Niz slajdova > Pusti. Niz slajdova počinje od izabrane fotografije.

**Prikaz fotografija u albumu u vidu niza slajdova**

Otvorite karticu Albumi . Izaberite i držite album, a zatim izaberite Niz slajdova.

**Promena podešavanja niza slajdova**

Izaberite fotografiju, a zatim > Niz slajdova > Podešavanja.

**Puštanje video snimka**

Izaberite video snimak. Video snimci su označeni ikonom .

Ostali vam mogu slati fotografije i video snimke putem poruka pošte ili multimedijalnih poruka. Da biste kasnije pogledali te fotografije i video snimke, sačuvajte ih u folderu Galerija.

## Čuvanje fotografije ili video snimka u folderu Galerija

- 1 U multimedijalnoj poruci izaberite fotografiju ili video snimak.
- 2 Dodirnite ekran, a zatim izaberite > Memoriši.

## Izmena snimljene fotografije

Fotografijama možete da dodate efekte, tekst, crteže ili okvire.

- 1 Izaberite > Editor foto. i fotografiju.
- 2 Da biste dodali efekat, izaberite opciju na traci sa alatkama.
- 3 Da biste sačuvali izmenjenu fotografiju, izaberite > Memoriši. Izmenjena fotografija neće zameniti originalnu.

Da biste pregledali izmenjene fotografije, izaberite > Galerija.

## Organizovanje fotografija

Da li imate puno fotografija na telefonu tako da često ne možete da pronađete onu koju želite? Možete da organizujete fotografije u albume.

Izaberite > Galerija.

## Kreiranje novog albuma

Otvorite karticu Albumi , a zatim izaberite . Unesite ime za album.

## Premeštanje fotografije u album

- 1 Izaberite i držite fotografiju, a zatim izaberite Dodaj u album.
- 2 Izaberite album u koji ćete prenesti sliku. Da biste napravili novi album za fotografiju, izaberite Novi album.

**Savet:** Da biste prenestili nekoliko fotografija u album, izaberite i držite fotografiju, a zatim izaberite Označavanje. Označite fotografije, izaberite i držite jednu od njih, a zatim izaberite Dodaj u album.

## Preimenovanje ili brisanje albuma

Izaberite i držite album, a zatim izaberite Preimenovanje ili Brisanje.

Fotografije i video snimci u albumu se ne brišu sa telefona.

## Deljenje fotografije ili video snimka iz Galerije

Želite da otpremite fotografije ili video snimke na socijalne mreže da biste ih pokazali prijateljima i rođacima? To možete da učinite direktno iz foldera Galerija.

- 1 Izaberite > Galerija.

- Izaberite fotografiju ili video snimak za otpremanje.
- Dodirnite fotografiju ili video snimak, a zatim izaberite .
- Ukoliko želite, dodajte naslov, a zatim sledite uputstva prikazana na telefonu.

**Savet:** Da biste delili više stavki, u glavnom prikazu izaberite  označite stavke koje želite da delite, a zatim izaberite .

**Savet:** Takođe, fotografije i video snimke možete da delite sa drugim Nokia telefonima koji podržavaju NFC. Da biste delili neki sadržaj, izaberite fotografiju ili video snimak, a zatim okrenite stranu telefona na kojoj se nalazi NFC zona i njome dodirnite NFC zonu na drugom telefonu.

### Sinhronizacija fotografija i video snimaka na telefonu i računaru

Da li ste telefonom snimili fotografije ili video snimke koje biste želeli da vidite na računaru? Koristite USB kabl da biste lako sinhronizovali fotografije i video snimke na telefonu i računaru.

- Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla. Ukoliko sinhronizujete sadržaj na memorijskoj kartici telefona i na računaru, proverite da li ste ubacili memoriju karticu u telefon.
- Otvorite Nokia Suite na računaru, a zatim pratite uputstva u aplikaciji Nokia Suite.

### Izrada rezervnih kopija fotografija

Želite li da budete sigurni da nećete izgubiti nijednu važnu fotografiju? Pomoću aplikacije Nokia Suite možete da napravite rezervne kopije fotografija na računaru.

- Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla. Ukoliko kopirate sa memorijске kartice telefona na računar i obratno, proverite da li ste ubacili memoriju karticu u telefon.
- Otvorite Nokia Suite na računaru, a zatim u aplikaciji Nokia Suite pratite prikazana uputstva o tome kako da izvršite sinhronizaciju Galerija.

### Video editor

#### O aplikaciji Video editor

 Izaberite  > Video editor.

Možete da kombinujete slike i video snimke sa zvucima, efektima i tekstrom i da ih lako pretvorite u kratke filmove ili nizove slajdova.

Podržani su sledeći kodeci i formati datoteka: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV i AMR-NB/AMR-WB.

U folderu Audio datoteke na telefonu sačuvajte audio datoteke koje želite da koristite u filmu.

Ne možete da u film dodate audio datoteku zaštićenu po DRM.

## Kreiranje filma

Od slika i video snimaka možete da kreirate kratke filmove koje ćete deliti sa prijateljima i porodicom.

Izaberite > Video editor, zatim .

- 1 Da biste dodali video snimke i slike filmu, izaberite . Da biste pregledali izabrane datoteke, prevucite prikaz nalevo ili nadesno.
- 2 Da biste dodali prelaze između video snimaka i slika, izaberite .
- 3 Da biste dodali pozadinske zvukove, izaberite .
- 4 Da biste dodali tekst ili titlove filmu, izaberite .
- 5 Da biste izmenili film, izaberite . U režimu izmene možete da smanjite dužinu videa ili da definišete koliko će se dugo prikazivati slika.
- 6 Da biste sačuvali film, izaberite > Sačuvaj video snimak. Film možete dodatno da menjate kasnije. Da biste sačuvali projekat, izaberite > Sačuvaj projekat.

Da biste kasnije pogledali film, izaberite > Galerija.

## Kreiranje niza slajdova

Želite li da od fotografija sa odmora napravite uređen niz slajdova? Zahvaljujući obrascima koji predstavljaju različita raspoloženja i događaje možete da kreirate niz slajdova za godišnjice, proslave ili praznike.

Izaberite > Video editor, a zatim .

- 1 Izaberite obrazac koji ćete koristiti za niz slajdova. Kada izaberete obrazac, prikazaće se njegov pregled.
- 2 Da biste dodali fotografije nizu slajdova, izaberite .
- 3 Da biste dodali pozadinske zvukove, izaberite .
- 4 Da biste dodali naslov, izaberite .
- 5 Da biste pregledali niz slajdova, izaberite > Pregled.
- 6 Da biste sačuvali niz slajdova, izaberite > Sačuvaj video snimak dok pregledate niz slajdova.
- 7 Niz slajdova možete dodatno da izmenjujete kasnije. Da biste sačuvali projekat, izaberite > Sačuvaj projekat.

Da biste kasnije pregledali niz slajdova, izaberite ☰ > Galerija.

## Zabava

### Muz. plejer

#### O muzičkom plejeru



Izaberite ☰ > Muzički plejer.

Muzički plejer na telefonu možete da koristite za slušanje muzike i podkastova dok ste u pokretu.

#### Puštanje muzike

Izaberite ☰ > Muzički plejer.

- 1 Izaberite ☰ i željeni prikaz. Pesme možete da pretražujete po njihovom nazivu, izvođaču, albumu ili žanru.
- 2 Izaberite pesmu ili album.

**Savet:** Da biste slušali pesme po nasumičnom redosledu, izaberite ⚡.

#### Pauziranje i nastavak pesme

Da biste pauzirali reprodukciju, izaberite ▶; da biste nastavili reprodukciju, izaberite ▷.

#### Premotavanje pesme unapred ili unazad

Izaberite i držite ↗ ili ↘.

#### Puštanje pesme sa ponavljanjem

Izaberite ↻.



**Savet:** Dok služate muziku, možete da se vratite na početni ekran, s tim što će se ona i dalje čuti u pozadini.

### Kreiranje liste numera za reprodukciju

Želite li da služate različitu muziku za različita raspoloženja? Pomoću lista pesama možete da izaberete pesme za slušanje i da ih poređate određenim redosledom.

Izaberite > Muzički plejer.

- 1 Izaberite i držite pesmu, album ili žanr, a zatim izaberite Dod. u listu pesama.
- 2 Unesite ime za listu pesama.

### Puštanje liste pesama

Izaberite > Liste pesama i listu pesama.

### Uklanjanje pesme sa liste

U prikazu liste pesama izaberite i držite pesmu, a zatim izaberite Ukloni.

Na ovaj način se pesma ne briše iz telefona; ona se samo uklanja iz liste pesama.

**Savet:** Muzički plejer automatski kreira liste najslušanijih pesama, nedavno puštenih pesama i nedavno dodatih pesama.

## Sinhronizacija muzike na telefonu i računaru

Imate li na računaru muziku koju želite da slušate na telefonu? Najbrži način za kopiranje muzike na telefon je putem aplikacije Nokia Suite koju takođe možete da koristite za upravljanje muzičkom kolekcijom i njeno sinhronizovanje.



- 1 Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
- 2 Na telefonu prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite **USB > Nokia Suite**.
- 3 Otvorite Nokia Suite na računaru. Proverite da li imate najnoviju verziju aplikacije Nokia Suite.
- 4 Prevucite i otpustite muziku na telefon. Više informacija potražite u pomoći za Nokia Suite.
- 5 U aplikaciji Muzički plejer izaberite > **Fonoteka > Osveži**.

Preuzmite najnoviju verziju aplikacije Nokia Suite sa stranice [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Neke muzičke datoteke mogu biti zaštićene na osnovu DRM standarda (digital rights management upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) i ne mogu se puštati na više uređaja.

## O usluzi Nokia muzika



Izaberite > **Nokia muzika**.

Usluga Nokia muzika vam omogućava da kupujete i preuzimate pesme na svoj telefon i računar. Pretražite uslugu Nokia muzika i otkrijte novu muziku i podsetite se starih hitova.

Dostupne su različite usluge i opcije, u zavisnosti od zemlje stanovanja.

Da biste preuzimali muziku, potrebno je da napravite Nokia nalog koji je besplatan.

Da biste napravili Nokia nalog, pridružili se usluzi Nokia muzika i prijavili se na svoj nalog, možete da koristite sledeće:

- telefon;
- kompatibilni Web pretraživač;
- Nokia Suite

Ukoliko već imate Nokia nalog, možete da ga koristite za uslugu Nokia muzika.

Ako imate kredita ili ako ste već nešto preuzeли, odnosno ako ste se pretplatili na neograničeno preuzimanje preko Nokia naloga, nemojte da zatvarate nalog. Ako to učinite, izgubićete sve ovo.

### **Snimanje zvukova**

Izaberite  > Diktafon.

### **Snimanje audio snimka**

Izaberite .

### **Zaustavljanje snimanja**

Izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Datoteke.

### **Slanje snimljenog audio snimka u vidu audio poruke**

Izaberite  > Pošalji.

### **FM radio**

#### **O FM radiju**

 Izaberite  > FM radio.

Na svom telefonu možete da slušate FM radio stanice. Samo priključite slušalice i izaberite stanicu.

Da biste slušali radio, potrebno je da na uređaj povežete kompatibilne slušalice. Slušalice obavljaju funkciju antene.



Nije moguće slušati radio preko Bluetooth slušalica.

Radio možete da slušate čak i kad je uređaj u režimu „van mreže“ i čak i ako niste u dometu mreže. Kvalitet emitovanja radio stanica zavisi od pokrivenosti FM radio signalom na vašoj lokaciji.

Dok slušate radio možete da upućujete pozive ili da odgovarate na njih. Zvuk iz radija se automatski isključuje u toku aktivnog poziva.

### Pronalaženje i čuvanje radio stanica

Tražite omiljene radio stanice i sačuvajte ih kako biste kasnije mogli lako da ih slušate.

Izaberite > FM radio.

Kada prvi put pokrenete aplikaciju FM radio, ona će automatski potražiti radio stanice dostupne na vašoj lokaciji. Ako nijedna stanica ne bude pronađena, možete ručno da postavite neku frekvenciju. Funkciju automatskog skeniranja možete da koristite i kasnije.

### Ručno podešavanje frekvencije

1 Izaberite > > Ručno podesi stanice.

2 Da biste podesili frekvenciju, izaberite strelice „nagore“ i „nadole“. Podržani opseg frekvencija je 87,5–108,0 MHz.

### Traženje svih dostupnih radio stanica

Izaberite > .

### Slušajte radio

Uživajte slušajući omiljene FM radio stanice dok ste u pokretu!

Izaberite > FM radio.

**Prelazak na sledeću ili prethodnu stanicu**

Izaberite  ili .

**Prikaz svih dostupnih stanica**

Izaberite .

**Traženje druge radio stanice**

Izaberite i držite  ili .

**Savet:** Da biste lako pristupali radiju, dodajte radio vidžet na početni ekran.

**Promena rasporeda na listi sačuvanih stanica**

Možete da promenite raspored na listi sačuvanih stanica tako da omiljene stanice budu na vrhu.

Izaberite  > FM radio.

Stanice koje ste sačuvali navedene su u okviru prikaza Lista stanica.

**Premeštanje stanice u okviru liste**

- 1 Na traci sa alatkama izaberite .
- 2 Izaberite i držite naslov stанице, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite Premesti.
- 3 Izaberite novo mesto na listi.

**Igranje igara sa prijateljem pomoću NFC tehnologije**

Želite li da se zabavite tako što ćete da igrate igre sa prijateljem? Ukoliko vi i vaš prijatelj imate kompatibilne telefone koji podržavaju NFC, možete zajedno da igrate igre.

- 1 Otvorite igru koja podržava NFC.

- 2 Pratite uputstva koja možete da vidite u toku igre.

**Video snimci****O servisu Video snimci**

 Izaberite  > Video sn..

Možete da pretražujete, preuzimate ili gledate video snimke na telefonu dok ste u pokretu.

**Savet:** Preuzmite nove video snimke u okviru Nokia prodavnice. Više informacija potražite na stranici [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

### Puštanje video snimka

Izaberite > Video sn..

Da biste pretraživali svoju video kolekciju, otvorite karticu sa ikonom . Da biste pretražili video snimke koje ste snimili, odaberite > Galerija.

Da biste pretraživali video usluge, otvorite karticu sa ikonom .

### Gledanje video snimka

Odaberite video snimak koji želite da pustite. Da biste koristili kontrole video plejera, kucnite ekran.

### Gledanje video snimka uz efekat okružujućeg zvuka

Priključite kompatibilne slušalice na telefon, a zatim izaberite da biste uključili funkciju Dolby™ Headphone.

### Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije

Izaberite ili .

### Premotavanje unapred ili unazad

Izaberite i zadržite ili .

### Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Dvaput dodirnite ekran u toku reprodukcije.

### Kopiranje video snimaka sa telefona na računar i obratno

Da li ste na telefonu snimili video snimke koje želite da gledate na računaru? Ili želite da kopirate video snimke sa telefona na računar? Koristite kompatibilni USB kabl da biste kopirali video snimke sa telefona na računar i obratno.

1 Povežite telefon sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.

Ukoliko kopirate sa memorijске kartice telefona na računar i obratno, proverite da li ste ubacili memoriju karticu.

2 Otvorite Nokia Suite na računaru, a zatim pratite prikazana uputstva.

## Gledanje Web TV-a

Možete da budete u toku sa vestima, kao i da pogledate poslednje epizode svojih omiljenih TV serija.

Izaberite  i neku Web TV uslugu.

Za bežični striming sadržaja potrebna vam je 3G, 3.5G ili Wi-Fi veza. Korišćenje Web TV servisa može da podrazumeva prenos velike količine podataka. Za informacije o naplati prenosa podataka obratite se svom mrežnom provajderu.

Izbor prethodno instaliranih Web TV servisa zavisi od zemlje i provajdera mrežnog servisa. Sadržaj različitih Web TV servisa nije isti.

- 1 Da biste pretraživali Web TV sadržaj, prevlačite prikaz.
- 2 Da biste započeli reprodukciju, izaberite sličicu.
- 3 Da biste sakrili ili prikazali kontrolne tastere tokom reprodukcije, dodirnite ekran.
- 4 Da biste menjali jačinu zvuka, koristite tastere za jačinu zvuka.

## Dodavanje Web TV vidžeta na početni ekran

Dodirnite prazan deo početnog ekrana i zadržite prst na njemu, potom izaberite **Dodaj vidžet** i željeni Web TV servis.

## Mape

### O aplikaciji „Mape“

Mape vam pokazuju šta se nalazi u blizini i vode vas do mesta na koje želite da odete. Mape vam takođe pružaju vremensku prognozu i veze ka najnovijim vodičima za putovanja.

- Pronađite gradove, ulice i usluge pomoću aplikacije Mape.
- Sinhronizujete najdraže lokacije i rute na telefonu u okviru web usluge Nokia mape.
- Čuvajte i delite informacije o lokaciji na kojoj se nalazite u okviru društvenih mreža koristeći Prijavlji..
- Snađite se na putu pomoću postupnih uputstava koje vam pruža Vožnja.
- Proverite vremensku prognozu za predstojeće dane, ukoliko je dostupna, koristeći Vreme.
- Pronađite najnovije informacije o tome šta možete da radite i vidite, gde možete da provedete noć i o tome kako možete da rezervišete sobu, i to pomoću aplikacije Vodiči.

Informacije o koordinatama možda neće biti dostupne u svim regionima.

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Više informacija možete dobiti od svog provajdera mrežnog servisa.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Sadržaj digitalnih mapa može biti neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na dotični sadržaj ili uslugu za kritične komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i zavise od dostupnosti.

## **Navigacija do odredišta**

### **Vožnja do odredišta**

Kada su vam potrebna detaljna uputstva za vožnju, Vožnja vam omogućava da lako stignete do odredišta.

Izaberite  > Vožnja.



### **Vožnja do odredišta**

Izaberite Podesi odredište, a zatim željenu opciju.

### **Vožnja bez podešenog odredišta**

Izaberite Samo vožnja. Mapa prati vašu lokaciju.

### **Vožnja do kuće**

Izaberite Vožnja do kuće.

Kada prvi put izaberete Vožnja do kuće, biće vam zatraženo da unesete početnu lokaciju.

## Promena početne lokacije

Izaberite  > Podešavanja > Početna lokacija > Redefiniši.

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Tokom vožnje ruke moraju uvek da budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

## Promena jezika glasovnog navođenja za vožnju

Glasovno navođenje vam omogućava da lakše pronađete put do svog odredišta i provedete više vremena uživajući u putovanju.

Izaberite  > Vožnja.

Izaberite  > Podešavanja > Upravljanje glasom, a zatim željeni jezik.

Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

## Isključivanje glasovnog navođenja

Izaberite  > Podešavanja > Upravljanje glasom > Nijedan.

## Promena izgleda prikaza „Vožnja“

Želite li biste da vidite realističniju 3D mapu ili možda koristite Vožnja noću, kada je mračno? Različiti režimi mape vam omogućavaju da u svako doba jasno vidite sve informacije koje su vam potrebne.

Izaberite  > Vožnja.

## Prikaz mape u 3D režimu

Izaberite  > . Da biste se vratili na 2D režim, ponovo izaberite istu ikonu.

Da biste mapu videli jasno i po mraku, možete da aktivirate noćni režim.

## Aktiviranje noćnog režima

Izaberite  >  > Boje > Noćni režim.

Mapa se podrazumevano okreće prema smeru vožnje.

## Okretanje mape ka severu

Izaberite . Da biste ponovo okrenuli mapu prema smeru vožnje, opet izaberite .

## Izbor željene rute

Vožnja može da odabere rutu koja najviše odgovara vašim željama i potrebama.

- 1 Izaberite  > Vožnja.
- 2 Izaberite  >  Podešavanja rute.
- 3 Izaberite Izbor rute > Brža ruta ili Kraća ruta.
- 4 Da biste iskombinovali prednosti kraćih i bržih ruta, izaberite Izbor rute > Optimizovano.

Možete da izaberete da li ćete maršrutom obuhvatiti ili isključiti autoputeve, puteve sa putarinom ili trajekte, na primer.

## Primanje informacija o saobraćaju i bezbednosti

Za lakše snalaženje u toku vožnje koristite informacije u realnom vremenu koje se odnose na stanje na putevima, pomoći pri prestrojavanju i upozorenja o ograničenju brzine.

Izaberite  > Vožnja.

## Prikaz stanja na putevima na mapi

U toku navigacije u vožnji, izaberite  > Saobraćaj. Dešavanja na putevima se prikazuju u vidu trouglova i linija.

Telefon možete da podešite tako da vas upozori onda kada prekoračite ograničenje brzine.

## Podešavanje upozorenja o prekoračenju brzine

- 1 Izaberite  >  Obaveštenja.
- 2 U polju Status obav. o ogranič. brzine izaberite Uključeno.
- 3 Da biste podešili granicu do koje možete da prekoračite brzinu pre nego što dobijete upozorenje, izaberite Ograničenje ispod 80 km/h ili Ograničenje iznad 80 km/h.

Možete da podešite uslugu Vožnja tako da, prilikom planiranja rute i navođenja, izbegnete zastoje u saobraćaju, kao što su gužve ili radovi na putu. U toku navigacije Vožnja vrši redovnu proveru rute tako da se automatski ažurira navođenje.

## Izbegavanje događaja u saobraćaju

Izaberite  >  Podešavanja rute > Izbegni saobraćaj.

Dostupnost informacija o saobraćaju može da varira u zavisnosti od regiona i zemlje.

Tokom navigacije, na maršruti mogu da budu prikazane i lokacije saobraćajnih kamera za praćenje brzine, ako je ta funkcija omogućena. Neki pravni sistemi zabranjuju ili regulišu korišćenje podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za preciznost ili posledice korišćenja podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine.

## Šetnja do odredišta

Kada su vam potrebna uputstva za rutu za pešačenje, aplikacija Mape vas vodi kroz trgove, parkove, pešačke zone, pa čak i kroz tržne centre.

Izaberite > Mape.

- 1 Izaberite mesto i oblast sa informacijama o njemu pri vrhu ekrana.
- 2 Izaberite Navigacija > Šetnja ovuda.

Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

## Okretanje mape prema smeru hodanja

Izaberite . Da biste ponovo okrenuli mapu prema severu, ponovo izaberite .

Takođe možete da izaberete tipove ruta koje želite da navigacija za šetnju prati.

## Izbor režima pešačenja

- 1 Izaberite > Podešavanja > Mape i šetnja > Podešavanja rute.
  - 2 Izaberite Poželjna ruta > Ulice ili Vazdušna linija.
- Vazdušna linija je korisna kada pešačite van puteva jer pokazuje smer kretanja.

Dok pešačite, možete da proveravate kontrolnu tablu na kojoj su prikazane razne informacije, kao što je daljina koju ste prepešaćili i prosečna brzina pešačenja.

## Proveravanje merača puta na kontrolnoj tabli

U prikazu navigacije za šetnju izaberite > Kontrolna tabla.

## Resetovanje merača puta

Izaberite > Resetuj. Da biste resetovali sve brojače, izaberite > Resetuj sve.

Merač puta možda neće biti precizan, u zavisnosti od dostupnosti i kvaliteta GPS veze.

## Promena jezika glasovnog navođenja za šetnju

Lako možete da promenite jezik za glasovno navođenje, a možete i skroz da ga isključite.

Izaberite > Mape.

Izaberite > Podešavanja > Mape i šetnja > Upravljanje glasom, a zatim željeni jezik.

Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

### **Isključivanje glasovnog navođenja**

Izaberite > Podešavanja > Mape i šetnja > Upravljanje glasom > Nijedan.

### **Pronalaženje i prikaz lokacija**

#### **Prikaz sopstvene lokacije na mapi**

Da biste saznali svoju trenutnu lokaciju, pogledajte gde ste na mapi. Takođe možete da istražujete različite gradove i zemlje.

Izaberite > Mape.

pokazuje gde se nalazite. Dok tražite sopstvenu lokaciju ikona treperi. Ako aplikacija Mape ne može da utvrdi gde ste, ikona prikazuje vašu poslednju utvrđenu lokaciju.

Ukoliko nije moguće odrediti vašu tačnu poziciju, oko ikone lokacije se prikazuje crveni krug koji označava okvirnu oblast u kojoj se nalazite. U gusto naseljenim oblastima preciznost pozicioniranja će biti veća, a crveni krug ne tako širok.

### **Pretraga mape**

Prevucite mapu koristeći prst. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu. Ako želite ponovo da okrenete mapu tako da prikazuje smer vašeg kretanja, izaberite .

### **Prikaz trenutne ili poslednje utvrđene lokacije**

Izaberite .

### **Uvećavanje ili umanjivanje prikaza**

Izaberite + ili -.

**Savet:** Pored toga, možete i da položite dva prsta na mapu i da ih zatim razdvojite da biste uvećali prikaz ili spojite da biste umanjili prikaz. Ovu funkciju ne podržavaju svi telefoni.

Ako tokom pretraživanja dođete do oblasti koja nije pokrivena mapama ulica koje imate na telefonu, a povezani ste na internet, nove mape ulica se automatski preuzimaju.

## Automatsko sprečavanje preuzimanja novih mapa ulica

- 1 Izaberite  > Podešavanja > Opšte.
- 2 Izaberite Veza > Van mreže.

Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.

## Pronalaženje lokacije

Mape vam pomažu da pronađete određene lokacije i preduzeća.

Izaberite  > Mape i .

- 1 Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili naziv mesta.
- 2 Izaberite stavku sa liste ponuđenih rezultata.  
Ta lokacija će se prikazati na mapi.

## Vraćanje na listu ponuđenih rezultata

Izaberite .

**Savet:** U prikazu za pretragu možete da izaberete i stavku sa liste reči za pretragu koje ste ranije koristili.

## Pretraga drugih tipova obližnjih mesta

Izaberite , a zatim kategoriju, na primer prevoz, smeštaj ili kupovina.

**Savet:** Stranicu sa detaljima o pronađenoj lokaciji možete da koristite za jednostavnu navigaciju do mesta, za prikaz njegovih kontakt informacija ili za čuvanje ili deljenje lokacije. Izaberite mesto i ono se prikazuje na mapi. Da biste pogledali stranicu sa detaljima, izaberite oblast sa informacijama pri vrhu ekrana.

Ukoliko nema rezultata pretrage, proverite da li ste ispravno napisali reči za pretragu. Problemi sa Internet vezom takođe mogu da utiču na rezultate kada vršite onlajn pretragu.

Ukoliko na telefonu imate sačuvane mape oblasti koju pretražujete, rezultate pretrage možete da dobijete i bez povezivanja na internet. Na taj način ćete izbegići troškove prenosa podataka, ali će rezultati pretrage možda biti ograničeni.

## Preuzimanje i ažuriranje mapa

Na telefonu sačuvajte nove mape ulica pre nego što započnete putovanje kako biste mogli da ih pregledate bez internet veze kada ste u inostranstvu.

Izaberite  > Mape, a zatim  > Map Loader.

Da biste preuzimali mape i ažurirali ih na telefonu, potrebna vam je aktivna Wi-Fi veza.

### Preuzimanje novih mape

- 1 Izaberite Dodaj nove mape.
- 2 Izaberite kontinent i zemlju, potom izaberite Preuzmi.

### Ažuriranje mapa

Izaberite Proveri ažuriranja.

### Uklanjanje mape

Izaberite i držite zemlju, a zatim potvrdite uklanjanje mape.

**Savet:** Za preuzimanje najnovijih mape ulica i datoteka sa govornim uputstvima i za kopiranje istih na telefon takođe možete da koristite aplikaciju za računar Nokia Suite. Da biste preuzeли i instalirali Nokia Suite, posetite adresu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Kada instalirate noviju verziju aplikacije Mape na telefonu, mape zemalja, odnosno regionala se brišu. Pre nego što upotrebite Nokia Suite za preuzimanje novih mapa, otvorite i zatvorite aplikaciju Mape i proverite da li na računaru imate instaliranu najnoviju verziju aplikacije Nokia Suite.

### Promena izgleda mape

Možete da promenite izgled mape da biste videli samo informacije koje su vam potrebne.

Izaberite  > Mape.

### Prikaz istaknutih zgrada i atrakcija

Izaberite  > Orientirni.

### Prikaz ruta javnog prevoza

Izaberite  > Tranzitne linije.

Funkcije na raspolaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od regionala.

### Vodiči

Planirate putovanje ili posetu nekom novom gradu? Želite da saznate šta možete da radite i vidite u tom gradu, odnosno gde možete da večerate ili provedete noć? Vodiči vas povezuje sa vodičima za putovanja, uslugama za rezervisanje i listama događaja kako biste dobili najnovije detaljne informacije.

Izaberite  > Vodiči.

## Otvaranje usluge ili vodiča

Izaberite naziv.

Da biste se vratili na početnu stranicu, izaberite **Vodiči**.

Usluga možda neće biti dostupna u vašoj zemlji.

## Vreme

Da li će padati kiša posle podne? Koliko će biti toplo u subotu? Uslugu „Vreme“ koristite za proveravanje trenutnih vremenskih uslova ili prognoze za naredne dane.

Izaberite ☀️ > Vreme.

## Pretraživanje detaljne prognoze

Da biste pretraživali prognozu za različite dane, vucite vremenski klizač pri dnu prikaza.

## Prikaz petodnevne prognoze

Izaberite ⏷. Da biste se vratili na prikaz detaljne prognoze, izaberite ⏷.

Usluga možda neće biti dostupna u vašoj zemlji.

## O metodama pozicioniranja

Aplikacija Mape prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano na GPS sistemu, A-GPS sistemu (GPS pomognut internetom), Wi-Fi mreži ili celularnoj mreži (cell ID).

A-GPS i druga poboljšanja GPS sistema mogu zahtevati prenose malih količina podataka preko celularne mreže.

GPS	Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) je navigacioni sistem koji koristi satelite da bi otkrio gde se nalazite.
A-GPS	Mrežni servis A-GPS (Assisted GPS – potpomognuti sistem globalnog pozicioniranja) preuzima informacije o lokaciji koristeći celularnu mrežu i pomaže GPS-u kada računa koordinate lokacije na kojoj se trenutno nalazite.  Telefon je podešen za korišćenje Nokia A-GPS usluge, sem ako vaš mrežni provajder nema sopstvena podešavanja za A-GPS. Da biste na telefon preuzimali podatke za pomoć, telefon mora da bude u mogućnosti da se povezuje na internet. Telefon preuzima podatke u okviru ove usluge samo kada je to neophodno.

Wi-Fi	Wi-Fi pozicioniranje omogućava preciznije određivanje pozicije kada GPS signali nisu dostupni, posebno ako se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada.
Cell ID	Kod pozicioniranja pomoću celularne mreže (cell ID), aplikacija Mape određuje poziciju putem celularnog sistema na koji je telefon trenutno povezan.

Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču: lokacija na kojoj se nalazite, položaji satelita, zgrade, prirodne prepreke, vremenski uslovi i podešavanja GPS satelita koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država. GPS signali možda neće biti dostupni unutar zgrada i ispod zemlje.

Nemojte da koristite GPS za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne oslanjajte isključivo na informacije o lokaciji dobijene putem GPS-a i celularnih mreža.

U zavisnosti od dostupnih metoda pozicioniranja, preciznost pozicioniranja može da varira od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

### Isključivanje metoda pozicioniranja

Da biste uštedeli na prenosu podataka, naročito kad ste u inostranstvu, možete da isključite pozicioniranje zasnovano na A-GPS sistemu, Wi-Fi mreži ili celularnoj mreži (cell ID).

- 1 Izaberite > Podešav..
- 2 Izaberite Podešavanja aplikacije > Pozicionir. > Traži moju lokaciju > Metod pozicioniranja, potom isključite metode pozicioniranja koje ne želite da koristite.

Za određivanje lokacije može biti potrebno mnogo više vremena, lokacija može biti nepreciznija, a GPS prijemnik može češće da gubi istu.

### Čuvanje i deljenje mesta

#### Čuvanje i prikaz mesta

Možete da potražite mesta kao što su hoteli, atrakcije ili benzinske stanice i da ih sačuvate u telefonu kako biste imali pomoć prilikom planiranja putovanja.

Izaberite > Mape.

### Čuvanje mesta

- 1 Da biste potražili neku adresu ili mesto, izaberite .
- 2 Izaberite oblast sa informacijama o mestu pri vrhu ekrana.
- 3 Na stranici sa detaljima izaberite .

## Prikaz sačuvanog mesta

U glavnom prikazu izaberite > > Mesta, a zatim mesto.

Grupište mesta u kolekciju kada, na primer, planirate neko putovanje.

## Dodavanje sačuvanog mesta u kolekciju

- 1 Izaberite Mesta.
- 2 Izaberite i držite mesto, potom izaberite Organiz. kolekcija.
- 3 Izaberite Nova kolekcija ili neku postojeću kolekciju, a potom izaberite .

## Sinhronizacija foldera „Favoriti“

Napravite plan puta na računaru koristeći web sajt usluge Nokia Mape, sinhronizujte sačuvana mesta sa telefonom i pristupite tom planu dok ste na putu.

- 1 Potrebno je da se prijavite na Nokia nalog.
- 2 Izaberite > Mape.
- 3 Izaberite > > . Ukoliko nemate Nokia nalog, biće vam zatraženo da ga kreirate.

Sinhronizacija zahteva aktivnu vezu sa internetom i može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko mreže provajdera servisa. Da biste dobili informacije o tarifama za prenos podataka, obratite se provajderu servisa.

Da biste koristili web uslugu Nokia Mape, posetite adresu [maps.nokia.com](http://maps.nokia.com).

## Slanje mesta prijatelju

Kada želite da pokažete prijateljima gde se neko mesto nalazi na mapi, možete to mesto da im pošaljete.

Izaberite > Mape.

Vašim prijateljima nije potreban Nokia telefon da bi videli to mesto na mapi, ali je neophodno da imaju internet vezu.

- 1 Izaberite mesto i oblast sa informacijama o istom pri vrhu ekrana.
- 2 Izaberite Podelite > Podeli SMS-om ili Podeli e-poštom.

Prijatelju se šalje tekstualna ili poruka pošte sa vezom do lokacije na mapi.

## Prijavljivanje

Funkcija Prijavljivanje vam omogućava da vodite lični zapis o mestima na kojima ste bili. Redovno obaveštavajte kontakte i prijatelje sa socijalnih mreža o tome šta radite i delite svoju lokaciju u okviru omiljenih socijalnih mreža.

Izaberite > Prijavljivanje.

Da biste se prijavili, potrebna vam je aktivna veza sa internetom i Nokia nalog. Da biste delili lokaciju, potrebno je da imate i nalog nekog servisa za društvene mreže. Podržani servisi za društvene mreže zavise od zemlje ili regiona.

- 1 Prijavite se na Nokia nalog ili, ukoliko ga još uvek nemate, kreirajte jedan.
- 2 Svoju lokaciju možete da delite u okviru servisa za društvene mreže koje koristite. Kada prvi put koristite funkciju „Prijavljanje“, možete da odredite akreditive naloga za servise koje koristite.
- 3 Izaberite svoju trenutnu lokaciju.
- 4 Ažurirajte status.  
Možete da objavljujete samo u okviru izabranih servisa koje ste konfigurisali. Da biste isključili određeni servis, izaberite njegov logotip. Da biste isključili sve usluge, a očuvali privatnost svoje lokacije i ažurirane statuse, opozovite izbor u polju za potvrdu označenom sa **i postavi na**. Da biste konfigurisali nov nalog za servis, izaberite **\*\*\***.
- 5 Izaberite Prijavljanje.

U zavisnosti od socijalne mreže, možda ćete moći i da priložite sliku uz svoju objavu.

**Savet:** Takođe, možete da prijavljujete lokacije direktno iz aplikacije Mape, na stranici sa detaljima o lokaciji. U aplikaciji Mape izaberite lokaciju na mapi i oblast sa informacijama pri vrhu ekrana. Na stranici sa detaljima izaberite **Podelite**.

#### Prikaz istorije za Prijavljanje

Izaberite .

Za prijavljivanje i deljenje lokacije potrebna je aktivna veza sa internetom. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka.

Servisi za društvene mreže su servisi nezavisnih proizvođača i ne obezbeđuje ih Nokia. Proverite podešavanja privatnosti servisa za društvene mreže koji koristite, pošto je moguće da delite informacije sa velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja servisa za društvene mreže se odnose na deljenje informacija u okviru tog servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti datog servisa.

**● Važno:** Pre nego što počnete da delite lokaciju, uvek pažljivo razmotrite sa kim je delite. Proverite podešavanja privatnosti servisa za društvene mreže koji koristite, pošto je moguće da delite lokaciju sa velikim brojem osoba.

## Prijavljivanje netačnih kartografskih podataka

Ukoliko primetite da informacije na mapi nisu tačne, odnosno da neke informacije nedostaju, prijavite to kompaniji Nokia.

Izaberite mesto na mapi, oblast sa informacijama o istom pri vrhu ekrana, a zatim izaberite **Prijava**.

Servis možda neće biti dostupan u vašoj zemlji ili regionu. Za prijavljivanje netačnih informacija ili informacija koje nedostaju neophodna je internet veza.

Možete da prijavite probleme kao što su:

- nazivi ulica koji nedostaju ili su netačni;
- ulice koje su blokirane ili neprohodne;
- netačna ograničenja kretanja ili brzine.

Kada prijavljujete, možete da dodate još detalja.

## Sat i kalendar

### Sat

#### O satu



Izaberite > Sat.

**Savet:** Da biste otvorili sat, možete takođe da ga izaberete na početnom ekranu.

Podesite alarne i upravljajte njima, te proverite lokalno vreme u raznim zemljama i gradovima.

## Podešavanje vremena i datuma

Na početnom ekranu izaberite sat.

Izaberite > Podešavanja > Vreme ili Datum.

## Podešavanje alarma

Telefon može da vam služi kao budilnik.

Izaberite sat na početnom ekranu.

- 1 Izaberite .
- 2 Podesite vreme alarma i unesite opis.
- 3 Da biste podesili alarm tako da se, na primer, oglašava svakog dana u isto vreme, izaberite Ponovi.

## Uklanjanje alarma

Izaberite i držite alarm, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Ukloni alarm**.

## Odlaganje alarma


Kada se alarm oglaši, možete da ga odložite. Time se alarm pauzira na određeno vreme.

Kada se alarm oglaši, izaberite **Odloži**.

## Podešavanje vremena odlaganja

- 1 Izaberite sat na početnom ekranu.
- 2 Izaberite  > Podešavanja > Vreme odlaganja alarma i podesite dužinu trajanja.

**Savet:** Alarme možete da odložite i tako što ćete prednju stranu telefona okrenuti nadole.



## Automatsko ažuriranje datuma i vremena

Telefon možete da podesite tako da automatski ažurira vreme, datum i vremensku zonu. Automatsko ažuriranje je mrežni servis.

Izaberite sat na početnom ekranu.

Izaberite  > Podešavanja > Automat. ažuriranje vremena > Uključeno.

## Promena vremenske zone tokom putovanja

Dok putujete, sat možete da podesite na lokalno vreme, a možete i da vidite vreme na različitim lokacijama.

Izaberite sat na početnom ekranu.

Otvorite karticu svetskog vremena – .

### Dodavanje lokacije

Izaberite  i potom lokaciju. Možete da dodate najviše 15 lokacija. Za zemlje sa više vremenskih zona, možete da dodate nekoliko lokacija.

### Podešavanje trenutne lokacije

Izaberite i držite lokaciju, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Postavi za trenutnu lokaciju**.

Vreme na telefonu se menja prema izabranoj lokaciji. Uverite se da je prikazano vreme tačno.

**Savet:** želite brzo da uklonite neku lokaciju? Izaberite i držite lokaciju, a zatim iz iskačućeg menija izaberite **Ukloni**.

### Provera trenutnog vremena u drugim gradovima

Da biste videli koliko ima sati na različitim lokacijama, dodajte te lokacije u okviru kartice „Vreme u svetu“. Možete da dodate i slike za te lokacije, na primer, sliku prijatelja koji živi u određenom gradu ili prikaz omiljene turističke atrakcije.

Na početnom ekranu izaberite sat.

Otvorite karticu svetskog vremena – .

### Dodavanje lokacije

Izaberite  i potom lokaciju. Možete da dodate najviše 15 lokacija. Za zemlje sa više vremenskih zona, možete da dodate nekoliko lokacija.

### Dodavanje slike za lokaciju

Izaberite i držite lokaciju, potom u iskačućem meniju izaberite **Promeni sliku**, a zatim sliku.

## Kalendar

### O kalendaru

 Izaberite  > Kalendar.

Kalendar telefona vam pomaže da organizujete rasporede.

**Savet:** Želite brzo da pristupate kalendaru? Dodajte vidžet sa kalendarom na početni ekran.

## Pretraživanje kalendara u različitim prikazima

Želite da vidite sve događaje na kalendaru za određeni dan? Događaje na kalendaru možete da pretražujete u različitim prikazima.


- Izaberite ☰ > Kalendar.
- Izaberite 📅 i prikaz.

**Savet:** Da biste videli prethodni ili naredni dan ili mesec, prevlačite nalevo ili nadesno u odgovarajućem prikazu.

## Dodavanje događaja na kalendar

- Izaberite ☰ > Kalendar.
- Izaberite +. Podrazumevani tip događaja na kalendaru je sastanak.
- Popunite polja.
- Ako želite da se kalendarski događaj ponavlja u jednakim intervalima, izaberite C i vremenski interval. Izaberite Ponavljam do, a zatim unesite krajnji datum.
- Izaberite Sačuvaj.

**Savet:** Događaj na kalendaru možete da dodate i u dnevnom prikazu. Izaberite i držite vreme početka, zatim vucite strelice da biste podesili trajanje.



## Korišćenje posebnih kalendara za slobodno vreme i posao

Možete imati više kalendara. Kreirajte jedan za posao, a drugi za slobodno vreme.

Izaberite ☰ > Kalendar.

### Kreiranje novog kalendaru

- Izaberite ☰ > Kalendari > +.
- Unesite ime, a zatim podesite šemu boja za kalendar.

- 3 Podesite vidljivost kalendara. Kada je kalendar sakriven, događaji na njemu i podsetnici se ne prikazuju u različitim prikazima kalendara niti na početnom ekranu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

### Izmena podešavanja kalendara

- 1 U prikazu Kalendar izaberite željeni kalendar.
- 2 Promenite naziv, boju i vidljivost.
- 3 Izaberite **Sačuvaj**.

### Dodavanje stavke u određeni kalendar

- 1 Ako želite da dodate događaj na kalendar, izaberite  a zatim kalendar.
- 2 Popunite polja, zatim izaberite **Sačuvaj**.

Oznake u vidu boja označavaju kojem kalendaru događaj pripada.

### Dodavanje zadatka na listu obaveza

Imate važne zadatke na poslu, treba da vratite knjige u biblioteku ili možda želite da prisustujete nekom važnom događaju? Možete da dodate zadatke (obaveze) u svoj kalendar. Ako imate rok za obavljanje neke obaveze, postavite podsetnik.

- 1 Izaberite  > **Kalendar**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite polje za izbor tipa događaja , a zatim izaberite **Obaveza** kao tip događaja.
- 4 Popunite polja.
- 5 Da biste dodali podsetnik za zadatku, izaberite .
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

### Pamćenje rođendana

Možete da dodate podsetnike za rođendane i druge posebne datume. Ovi podsetnici se ponavljaju svake godine.

- 1 Izaberite  > **Kalendar**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite polje za izbor tipa događaja , a zatim izaberite **Godišnjica** kao tip događaja.
- 4 Popunite polja.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

### Slanje zahteva za sastanak

Možete da kreirate zahteve za sastanke i da ih šaljete učesnicima.

Da biste mogli da kreirate i pošaljete novi zahtev za sastanak, prvo je potrebno da konfigurišete poštansko sanduče.

- 1 Izaberite > Kalendar.
- 2 Otvorite događaj, a zatim izaberite > Pošalji > Kao poštu.
- 3 Dodajte učesnike sastanka kao primaoce poruke sa zahtevom.
- 4 Da biste poslali zahtev, izaberite .

### Dodavanje lokacije kalendarskom događaju

Da li imate zakazanu obavezu na lokaciji koju još uvek niste posetili? Možete da dodate informacije o lokaciji kalendarskom događaju.

- 1 Izaberite > Kalendar.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite Unesite lokaciju, a zatim i lokaciju u aplikaciji Mape. Informacije o lokaciji možete da i ručno da upišete u polje za tekst.
- 4 Izaberite Sačuvaj.

## Kancelarija

### Quickoffice

#### O Quickoffice aplikaciji



Izaberite > Quickoffice.

Quickoffice se sastoji od sledećeg:

- Quickword za pregledanje dokumenata iz programa Microsoft Word;
- Quicksheet za pregledanje tabela iz programa Microsoft Excel;
- Quickpoint za pregledanje prezentacija iz programa Microsoft PowerPoint.

Da biste kupili verziju softvera Quickoffice koja podržava uređivanje dokumenata, izaberite **Ažurno i unapređeno**.

Office aplikacije podržavaju uobičajene funkcije Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nisu podržani svi formati datoteka.

### Čitanje Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumenata

Možete da pregledate Microsoft Office dokumente, kao što su Word dokumenti, Excel radni listovi ili PowerPoint prezentacije.

Izaberite > Quickoffice.

### Otvaranje datoteke

Izaberite Pretraži datot. i memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dodite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

### Sortiranje datoteka

Izaberite > Razvrstaj po.

## Čitanje PDF dokumenata

Izaberite > Adobe Reader.

### Otvaranje datoteke

Odaberite Pretraži datot. i memoriju u kojoj je sačuvana datoteka. Potražite tačan folder, a zatim odaberite datoteku.

## Korišćenje kalkulatora

Izaberite > Kalkulator.

- 1 Unesite prvi broj proračuna.
- 2 Izaberite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje.
- 3 Unesite drugi broj proračuna.
- 4 Izaberite =.

### Čuvanje ili preuzimanje rezultata izračunavanja

Izaberite > Memorija > Sačuvaj ili Preuzmi.

## Pisanje beleški

Beleške koje sastavite na papiru lako se gube. Umesto da zapisujete beleške i liste, možete da ih čuvate na telefonu tako da ih uvek imate pri ruci. Možete i da ih šaljete svojim prijateljima i porodici.

Izaberite > Beleške.

- 1 Izaberite Kreiraj belešku.
- 2 Unesite belešku u polje za belešku, a zatim izaberite ✓.

### Slanje beleške

Otvorite belešku, izaberite  > Pošalji i način slanja.

### Prevođenje reči



Možete da prevodite reči sa jednog jezika na drugi.

Izaberite  > Rečnik.

- 1 Unesite reč u polje za pretragu. Prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti.
- 2 Izaberite reč sa liste.
- 3 Da biste čuli izgovor, izaberite  > Slušaj

### Promena izvornog ili ciljnog jezika

Izaberite  > Jezici > Izvor ili Odredište.

### Preuzimanje dodatnih jezika sa Interneta

Izaberite  > Jezici > Preuzmi jezike.

Engleski jezik je unapred instaliran, a možete da dodate još dva jezika. Nisu podržani svi jezici.

### Otvaranje ili kreiranje zip datoteka

 Možete da otvarate i preuzimate datoteke iz zip datoteka. Možete i da kreirate nove zip datoteke i da čuvate i komprimujete datoteke.

Izaberite  > Zip.

### Ćaskanje sa kolegama

 Koristeći Microsoft® Communicator Mobile možete da komunicirate i sarađujete sa kolegama u kancelarijama širom sveta.

- 1 Izaberite  > Communicator.
- 2 Definišite podešavanja.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Detaljnije informacije potražite od svog mrežnog provajdera.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

## Povezivanje

### Definisanje načina povezivanja telefona na Internet

Kada je neophodna mrežna veza, telefon automatski proverava da li je dostupna poznata mreža i povezuje se na nju. Izbor mreže se zasniva na podešavanjima veze, osim ukoliko se ne primenjuju podešavanja vezana za određenu aplikaciju.

Izaberite  > Podešav. i Povezivanje > Podešavanja .

#### Korišćenje mobilne veze za prenos podataka

Izaberite Mobilni podaci > Uključeno .

#### Korišćenje mobilne veze za prenos podataka u inostranstvu

Izaberite Dopusti korišć. mob. pod. > Bilo gde .

Korišćenje mobilne veze za prenos podataka dok ste u inostranstvu može znatno da poveća troškove prenosa podataka.

Takođe, telefon možete da podesite tako da koristi mobilnu vezu za prenos podataka samo kad ste u matičnoj mreži ili kad se nalazite u svojoj zemlji.

#### Korišćenje samo Wi-Fi veze

Izaberite Mobilni podaci > Isključeno .

Pristupna tačka može da bude mobilna veza za prenos podataka ili Wi-Fi veza.

Pristupne tačke možete da sakupite u vidu liste za destinaciju, a potom možete da menjate prioritet mreža na listi.

**Primer:** Ako Wi-Fi pristupna tačka ima veći prioritet od pristupne tačke mobilne veze za prenos podataka na listi za određenu destinaciju, telefon će uvek prvo pokušati da se poveže na Wi-Fi pristupnu tačku, a na pristupnu tačku mobilne veze za prenos podataka povezaće se samo ako je Wi-Fi mreža nedostupna.

#### Dodavanje nove pristupne tačke listi za destinaciju

Izaberite Odredišta na mreži > Pristupna tačka .

### Promena prioriteta pristupne tačke na listi za destinaciju za pristup internetu

- 1 Izaberite Odredišta na mreži > Internet .
- 2 Izaberite i držite pristupnu tačku, a zatim u iskačućem meniju izaberite Promeni prioritet.
- 3 Dodirnite poziciju na listi na koju želite da premestite pristupnu tačku.

### Praćenje prenosa podataka

Da se ne biste iznenadili velikim troškovima za mobilni prenos podataka, telefon možete da podešite tako da vas obaveštava kada dođe do prenosa određene količine podataka putem veze za mobilni prenos podataka ili tako da prekine tu vezu.

- 1 Izaberite > Podešav..
- 2 Izaberite Povezivanje > Merač mobilnih pod. > Limit podataka.
- 3 Izaberite Definiši u megabajt. ili Definiši u gigabajtima, a zatim unesite ograničenje u polje.
- 4 Izaberite Kad se iskoristi dopušteno, a zatim izaberite Pokaži upozorenje ili Isključi mobilne pod..

Ograničenje važi samo za telefon na kome je ono podešeno. Ukoliko koristite SIM karticu sa nekim drugim telefonom, potrebno je da podešite ograničenje na tom telefonu.

Može se dogoditi da mrežni provajder meri korišćenje mobilnih podataka drugačije u odnosu na telefon. Informacije o troškovima prenosa podataka potražite od mrežnog provajdera.

### Wi-Fi

#### O Wi-Fi vezama

- Izaberite > Podešav. i Povezivanje > Wi-Fi.

**Savet:** Vezama možete da upravljate i u okviru meniju statusa. Prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim izaberite Wi-Fi. Ukoliko se ne prikaže Wi-Fi, izaberite .



**Savet:** Na početni ekran možete da dodate Wi-Fi vidžet . Da biste brzo uključili ili isključili Wi-Fi funkcionalnost, izaberite prekidač na vidžetu. Da biste otvorili Wi-Fi aplikaciju, na vidžetu izaberite . Wi-Fi funkcionalnost mora da bude uključena.


Wi-Fi aplikacija prikazuje listu dostupnih mreža i pomaže vam da se povežete na Wi-Fi mrežu.

**! Važno:** Koristite šifrovanje da biste povećali bezbednost Wi-Fi veze. Korišćenje šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.

**! Napomena:** Korišćenje Wi-Fi veze je u nekim zemljama ograničeno. Na primer, u Francuskoj je korišćenje Wi-Fi veze dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Nakon 1. jula 2012. na snagu stupa odluka kojom Evropska unija povlači zabranu korišćenja Wi-Fi veze na otvorenom. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

### Povezivanje na Wi-Fi mrežu kod kuće

Da biste smanjili troškove prenosa podataka, povežite se na kućnu Wi-Fi mrežu kad ste kod kuće i želite da pretražujete web na telefonu.



- 1 Da biste otvorili meni statusa, prevucite prstom od vrha ekrana nadole. Ako se ne prikaže Wi-Fi izaberite .
- 2 Izaberite Wi-Fi, zatim svoju kućnu Wi-Fi mrežu. Ako je vaša kućna Wi-Fi mreža zaštićena, unesite šifru. Ako je vaša kućna Wi-Fi mreža skrivena, izaberite Ostalo (skrivena mreža), a zatim unesite naziv mreže (identifikator skupa usluga, SSID).

### Prekidanje Wi-Fi veze

Prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim izaberite .

### Povezivanje na Wi-Fi mrežu u pokretu

Povezivanje na Wi-Fi mrežu je zgodan način da pristupite internetu kada niste kod kuće. Povežite se na javnu Wi-Fi mrežu na javnim mestima, kao što je biblioteka ili internet kafe.

- 1 Da biste otvorili meni statusa, prevucite prstom od vrha ekrana nadole. Ako se ne prikaže Wi-Fi izaberite .
- 2 Izaberite **Wi-Fi** i vezu koju želite da koristite.

### Prekidanje Wi-Fi veze

Prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim izaberite .

### USB kabl za prenos podataka

#### Kopiranje slike ili drugog sadržaja sa telefona na računar i obratno

Možete da koristite USB kabl za prenos podataka da biste pravili rezervne kopije slika, video snimaka i drugog sadržaja, odnosno da biste kopirali podatke sa telefona na računar i obratno.

- 1 Da biste bili sigurni da je opcija **Prenos medij.** postavljena na USB režim, izaberite  > **Podešav.** i **Povezivanje** > **USB** > **Prenos medij.**
  - 2 Za povezivanje telefona sa kompatibilnim računaram koristite kompatibilan USB  kabl za prenos podataka.
- Telefon se na računaru prikazuje kao prenosni uređaj. Ako u vašem računaru ne funkcioniše režim **Prenos medij.**, umesto njega koristite režim **Mas. memorija.**
- 3 Koristite menadžer datoteka na računaru da biste kopirali sadržaj.

### Promena USB režima

Da biste postigli najbolje rezultate prilikom kopiranja sadržaja ili sinhronizacije telefona i računara, aktivirajte odgovarajući USB režim kada za povezivanje sa različitim uređajima koristite USB kabl za prenos podataka.

- 1 Povežite telefon sa računaram pomoću kompatibilnog USB kabla.
- 2 Na telefonu, prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole.
- 3 Izaberite **USB** i neku od sledećih opcija:

 **Nokia Suite** — Povežite telefon sa kompatibilnim računaram na kojem je instalirana aplikacija Nokia Suite. U ovom režimu možete da sinhronizujete telefon koristeći Nokia Suite, kao i da koristite ostale funkcije aplikacije Nokia Suite.

Ovaj režim se automatski aktivira nakon pokretanja aplikacije Nokia Suite.

 **Mas. memorija** — Povežite telefon sa kompatibilnim računaram na kojem nije instalirana aplikacija Nokia Suite. Telefon je prikazan kao USB fleš memorija. Koristeći

USB jedinicu, možete da povežete telefon i sa drugim uređajima, kao što su kućni stereo sistem ili onaj u automobilu.

Dok ste povezani na računar u ovom režimu, možda nećete moći da koristite neke aplikacije na telefonu.

Drugi uređaji ne mogu da pristupe memorijskoj kartici i masovnoj memoriji vašeg telefona.

 **Prenos medij.** — Povežite telefon sa kompatibilnim računarcem na kojem nije instalirana aplikacija Nokia Suite. Prenos muzike koja je zaštićena na osnovu DRM standarda (digital rights management – upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) mora biti obavljen u ovom režimu. Neki kućni sistemi za zabavu i štampači takođe se mogu koristiti u ovom režimu.


 **Koristi tel. kao mod.** — Ako povežete telefon sa kompatibilnim računarcem, možete da ga koristite kao bežični modem. Računar se automatski povezuje na Internet.

### Povezivanje USB uređaja za masovno skladištenje

Možete da koristite USB On-The-Go (OTG) adapter da biste povezali telefon sa kompatibilnom USB memorijskom jedinicom ili čvrstim diskom. Možete, na primer, da čuvate fotografije na USB fleš memoriji bez povezivanja sa računarcem.

### Povezivanje memorijske jedinice (fleš memorije)

- 1 Priključite mikro USB konektor USB OTG adaptera (prodaje se posebno) u mikro USB konektor na telefonu.
- 2 Priključite memorijsku jedinicu u USB OTG adapter.



Otvara se aplikacija Datoteke, a fleš memorija se prikazuje kao masovna memorija.

### Kopiranje datoteke

U aplikaciji Datoteke izaberite i držite datoteku koju želite da kopirate, a zatim izaberite željenu opciju, memoriju i folder u koji želite da iskopirate datoteku.

Ako povežete hard disk koji zahteva veću snagu od one koju vaš telefon može da pruži, prikazuje se poruka o grešci. Moraćete da priključite eksterni izvor napajanja na hard drive.

## Bluetooth


### O Bluetooth-u

 Izaberite  > Podešav. > Povezivanje > Bluetooth.

Telefon možete bežično da povezujete sa kompatibilnim uređajima kao što su drugi telefoni, računari, slušalice i auto kompleti.

Preko ove veze možete da šaljete sadržaj sa telefona, kopirate datoteke sa kompatibilnog računara i štampate datoteke na kompatibilnom štampaču.

S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinjskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.



Kada je telefon zaključan, moguće je uspostaviti veze samo sa ovlašćenim uređajima.

**Savet:** Takođe, možete da upravljate Bluetooth vezama u meniju statusa. Da biste otvorili meni statusa, prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim odaberite Bluetooth. Ako se ne prikaže Bluetooth, odaberite .

**Savet:** Na početni ekran možete da dodate vidžet za Bluetooth. Odaberite ovaj vidžet da biste brzo uključili ili isključili Bluetooth.

Upotreba ovog uređaja u „skrivenom“ režimu je bezbedniji način da se izbegne zlonamerni softver. Nemojte da prihvivate zahteve za Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje. Takođe, Bluetooth funkciju možete da isključite kada je ne koristite.

## Priklučivanje bežičnih slušalica

Pomoću bežičnih slušalica možete da odgovorite na poziv čak i kada telefon ne držite u ruci. Osim toga, ruke mogu da vam budu slobodne da biste, na primer, nastavili sa radom na računaru dok razgovarate. Bežične slušalice se prodaju zasebno.

Izaberite  > Podešav. > Povezivanje > Bluetooth.

1 Da biste aktivirali Bluetooth, izaberite Bluetooth > Uključeno.

2 Uključite slušalice.

3 Otvorite karticu Upareni uređaji  .

4 Izaberite slušalice.

Ako se slušalice ne nađu na listi, da biste ih potražili, izaberite  > Novi upareni uređaj.

5 Možda će biti potrebno da unesete šifru. Da biste dobili više informacija, pogledajte korisnički vodič za slušalice.

## Slanje slike i drugih sadržaja na drugi uređaj koristeći Bluetooth

Bluetooth tehnologija vam omogućava da na kompatibilne uređaje svojih prijatelja i na svoj računar šaljete slike, video snimke, vizitkarte, događaje iz kalendara i ostale sadržaje.

Nekoliko Bluetooth veza može biti istovremeno aktivno. Na primer, ako je vaš uređaj povezan sa kompatibilnim slušalicama, istovremeno slanje datoteka na drugi kompatibilni uređaj je i dalje moguće.

1 Izaberite i zadržite stavku, na primer, sliku. U okviru iskačućeg menija izaberite Pošalji > Preko Bluetooth veze.

2 Izaberite uređaj na koji želite da se povežete. Ukoliko željeni uređaj nije prikidan, izaberite Još uređaja da biste ga potražili. Tokom pretrage se prikazuju uređaji koji koriste Bluetooth tehnologiju, a nalaze se u dometu.

3 Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Detalje potražite u vodiču za korisnike drugog uređaja.

Šifra važi samo za aktuelnu vezu.

## Povezivanje na komplet za automobil korišćenjem režima eksterni SIM

Zahvaljujući režimu eksterni SIM, kompatibilni auto-komplet može da koristi SIM karticu telefona.

Izaberite  > Podešav. > Povezivanje > Bluetooth.

Da biste mogli da aktivirate režim eksterni SIM, potrebno je da telefon i pribor budu upareni. Uparivanje pokrenite sa kompleta za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth, izaberite **Bluetooth > Uključeno**.
- 2 Da biste aktivirali režim „eksterni SIM“, izaberite **Režim eksterni SIM > Uključen**.
- 3 Aktivirajte Bluetooth vezu u kompletu za automobil.

Kada je na uređaju aktiviran režim eksterni SIM, na početnom ekrantu se prikazuje **Režim eksterni SIM**. Prekinuta je veza sa bežičnom mrežom i nije moguće koristiti servise ili funkcije SIM kartice koje zahtevaju da uređaj bude u dometu celularne mreže.

Da biste upućivali ili primali pozive u režimu eksterne SIM kartice, sa uređajem mora da bude povezana kompatibilna dodatna oprema, kao što je automobilski komplet.

U ovom režimu, uređaj će dozvoliti samo hitne pozive.

### Deaktiviranje režima eksterni SIM

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Izači iz ekster. SIM moda**.

### Blokiranje uređaja

Možete da spričite da drugi uređaji uspostavljaju Bluetooth vezu sa vašim telefonom.

Izaberite > **Podešav.** > **Povezivanje > Bluetooth**.

Otvorite karticu **Upareni uređaji**, izaberite i držite uređaj koji želite da blokirate, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Blokiraj**.

### Uklanjanje uređaja sa liste blokiranih uređaja

Otvorite karticu **Blokirani uređaji**, izaberite i držite uređaj koji želite da uklonite sa liste, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Obriši**.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da dodate taj uređaj na listu blokiranih uređaja.

### Zaštita telefona

Kada je na telefonu aktivirana Bluetooth veza, možete da kontrolišete ko može da pronađe vaš telefon i da se poveže sa njim.

Izaberite > **Podešav.** > **Povezivanje > Bluetooth**.

### Sprečavanje detekcije vašeg telefona na drugim uređajima

Izaberite **Vidljivost mog telefona > Sakriven**.

Kada je telefon sakriven, ostali uređaji ne mogu da ga detektuju. Međutim, upareni uređaji i dalje mogu da se povežu sa njim.

### Isključivanje Bluetooth veze

Izaberite **Bluetooth > Isključeno**.

**Savet:** Da biste brzo isključili Bluetooth, prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim odaberite .

Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajem, niti da prihvivate zahtev za povezivanje sa njim. To će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od štetnog sadržaja.

### VPN veze

Izaberite  > **Podešav. i Povezivanje > Podešavanja > VPN**.

Potrebna vam je VPN (virtuelna privatna mreža) veza da biste, na primer, pretraživali intranet firme ili pristupili poslovnoj pošti sa udaljenje tačke.

VPN smernicama je definisan način šifrovanja podataka i način na koji firma proverava verodostojnost vašeg telefona. Da biste konfigurisali VPN klijentski program, sertifikate i smernice, obratite se informatičkom odeljenju svoje firme. Kada se smernice instaliraju, VPN način povezivanja se automatski dodaje na intranet odredište.

Za više informacija potražite „VPN mreža za mobilne uređaje“ na adresi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

 **Važno:** Postojanje sertifikata znatno umanjuje rizik vezan za daljinske veze i instaliranje softvera. Da biste iskoristili prednosti vezane za povećanu bezbednost, sertifikati moraju da se koriste ispravno i oni moraju biti ispravni, autentični i provereni. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ukoliko su istekli ili nisu važeći, proverite da li su trenutno vreme i datum na uređaju ispravni.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da imate poverenja u vlasnika datog sertifikata kao i u to da taj sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

### Prekidanje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija koristi vezu sa internetom, pomoću aplikacije Menadžer veza možete da prekinete neke ili sve mrežne veze.

Izaberite  > **Podešav. i Povezivanje > Menadžer veza**.

U prikazu aktivnih veza za prenos podataka, možete da pogledate trenutne mrežne veze.  predstavlja mobilnu vezu za prenos podataka, dok  predstavlja Wi-Fi vezu.

Izaberite i držite vezu, a zatim izaberite **Prekini vezu**.

### Prikaz detalja o vezi

Izaberite vezu.

Prikazuju se detalji, kao što su količina prenetih podataka i dužina korišćenja veze.

**Savet:** U većini prikaza, da biste videli koje veze su aktivne, prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole.

## Upravljanje telefonom

### Redovno ažuriranje softvera i aplikacija telefona

#### O ažuriranju aplikacija i softvera telefona

Budite u toku sa tehnologijom – ažurirajte aplikacije i softver telefona da biste dobili nove i poboljšane funkcije za telefon. Ažuriranjem softvera može da se poboljša i rad telefona.



Preporučuje se da napravite rezervne kopije ličnih podataka pre nego što ažurirate softver telefona.

#### Upozorenje:

Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite čak ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Nakon ažuriranja, uputstva u vodiču za korisnike možda više neće biti ažurna. Ažurirani vodič za korisnike potražite na adresi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Ažuriranje aplikacija i softvera telefona pomoću telefona

 Možete da proveravate da li postoje ažurirane verzije softvera telefona ili aplikacija, da preuzimate te ažurirane verzije, kao i da ih instalirate na telefon (mrežna usluga). Osim toga, telefon možete da podesite tako da automatski proverava ažuriranja i da vas obaveštava kada važna ili preporučena ažuriranja budu dostupna.

Izaberite  > **Ažur. softv..**

Možda će biti potrebno da isključite i ponovo uključite telefon da bi se ažuriranje dovršilo.

### Prikaz detalja o ažuriranjima

Izaberite i držite ažuriranje.

### Instaliranje svih ažuriranja

Izaberite .

### Izbor ažuriranja za instaliranje

Izaberite  > Označi ažuriranja, a zatim ažuriranje koje želite da instalirate. Podrazumevano će biti izabrana sva ažuriranja.

### Podešavanje telefona na automatsku proveru ažuriranja

Izaberite  > Podešavanja > Autom. provera ažuriranja.

### Ažuriranje softvera telefona pomoću računara

Za ažuriranje softvera telefona možete da koristite aplikaciju za računar Nokia Suite. Potreban vam je kompatibilan računar, brza internet veza i kompatibilan USB kabl kojim ćete povezati telefon sa računarcem.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Suite, posetite adresu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Upravljanje datotekama

#### O menadžeru datoteka

 Izaberite  > **Datoteke.**

Možete da pretražujete datoteke na telefonu, da upravljate njima i da ih otvarate. Možete i da pregledate datoteke na kompatibilnoj memorijskoj kartici koju ste ubacili i da upravljate njima.

### Pregled datoteka sačuvanih na telefonu

Izaberite > Datoteke i željenu memoriju.

Prikazuju se datoteke i folderi na najvišem nivou izabrane memorije.

### Prikaz sadržaja foldera

Izaberite fasciklu.

### Organizovanje datoteka

Kreirajte nove foldere da biste lakše organizovali datoteke. Na taj način možete lako da napravite rezervne kopije sadržaja ili da ga otpremite. U okviru foldera možete da kopirate, premeštate ili brišete datoteke i potfoldere.

Izaberite > Datoteke.

### Kreiranje novog foldera

U folderu u kojem želite da kreirate potfolder izaberite > Novi folder.

### Kopiranje datoteke u folder

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

### Brisanje datoteke iz foldera

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

### Kopiranje, premeštanje ili brisanje nekoliko datoteka odjednom

- 1 Izaberite > Označi više stavki.
- 2 Izaberite datoteke.
- 3 Izaberite , a zatim odgovarajuću opciju.

### Datoteke sa rezervnim kopijama

Želite da budete sigurni da nećete izgubiti nijednu važnu datoteku? Možete da kreirate rezervne kopije sadržaja koji se nalazi u memoriji telefona.

Izaberite > Datoteke i Rez. kopija i vraćanje.

Preporučuje se da redovno pravite rezervne kopije sadržaja iz memorije telefona.

**Savet:** Za pravljenje rezervnih kopija sadržaja na kompatibilnom računaru koristite Nokia Suite. Ako vaš telefon bude ukraden ili se oštetи, i dalje ćete imati na raspolaganju sve važne datoteke.



## Formatiranje masovne memorije

Želite da obrišete sav sadržaj iz masovne memorije telefona? Možete da formatirate masovnu memoriju.

Pre formatiranja masovne memorije napravite rezervne kopije sadržaja koji želite da sačuvate. Čitav sadržaj masovne memorije će biti obrisan.

- 1 Izaberite ☰ > **Datoteke**.
- 2 Izaberite i držite masovnu memoriju, a zatim izaberite **Format**.

Nemojte da formatirate masovnu memoriju pomoću softvera za računare jer se na taj način umanjuju performanse.

Pomoću aplikacije Nokia Suite možete da napravite rezervne kopije sadržaja na kompatibilnom računaru. Vraćanje rezervne kopije sadržaja može biti onemogućeno tehnologijom za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM). Obratite se provajderu servisa da biste dobili više informacija o DRM-tehnologiji koja je korišćena za vaš sadržaj.

## Formatiranje memoriske kartice

Želite da izbrišete sav sadržaj sa memoriske kartice? Kada formatirate memorisku karticu, brišu se svi podaci na njoj.

- 1 Izaberite ☰ > **Datoteke**.
- 2 Izaberite i držite memorisku karticu, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Format**.

## Zaštita memoriske kartice pomoću lozinke

Želite li da zaštitite memorisku karticu od neovlašćenog korišćenja? Možete da postavite lozinku kako biste zaštitili podatke.

- 1 Izaberite  > **Datoteke**.
- 2 Izaberite i držite memoriju karticu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Postavi lozinku**.
- 3 Unesite lozinku.  
Lozinku čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, ne zajedno sa memorijском karticom.

### Oslobađanje memorije telefona

Da li vam je potrebna veća memorija telefona kako biste mogli da instalirate još aplikacija ili dodate još sadržaja?

Možete obrisati sledeće stavke ako vam više nisu potrebne:

- tekstualne, multimedijalne i e-mail poruke;
- unose kontakata i detalje o kontaktima;
- aplikacije;
- instalacione datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija;
- muziku, fotografije ili video snimke.

Kopirajte sadržaj koji želite da sačuvate u masovnu memoriju, kompatibilnu memoriju karticu (ako je imate na raspolaganju) ili na kompatibilni računar.

### Upravljanje aplikacijama

#### O aplikacijama

 Izaberite  > **Podešav. i Instalacije**.

Možete da prikažete detalje o instaliranim aplikacijama, da uklanjate aplikacije i da definišete podešavanja instaliranja.

Možete da instalirate sledeće tipove aplikacija:

- Java™ ME aplikacije sa oznakama tipa datoteke .jad ili .jar;
- aplikacije kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian, sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx;
- vidžete sa oznakom tipa datoteke .wgt.

Instalirajte samo aplikacije koje su kompatibilne sa telefonom.

### Uklanjanje aplikacije sa telefona

Možete da uklonite instalirane aplikacije koje više ne želite da zadržite niti da koristite i da tako povećate veličinu dostupne memorije.

Izaberite  > **Podešav. i Instalacije**.

- Izaberite Već instalirano.
- Izaberite i držite aplikaciju koju želite da uklonite, a zatim izaberite Deinstaliraj.

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati samo ako imate originalnu instalacionu datoteku ili celokupnu rezervnu kopiju uklonjene aplikacije. Možda nećete moći da otvarate datoteke koje ste napravili pomoću uklonjene aplikacije.

Ukoliko neka instalirana aplikacija zavisi od uklonjene aplikacije, ona može prestati da funkcioniše. Za detaljnije informacije pogledajte korisničku dokumentaciju te instalirane aplikacije.

Instalacione datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Upotrebite Nokia Suite da biste napravili rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru, zatim koristeći menadžer datoteka uklonite te datoteke iz memorije telefona.

## Sinhronizacija sadržaja O aplikaciji Sinhronizacija

 Izaberite  > Podešav. > Povezivanje > Prenos podataka > Sinhronizuj.

Da li biste želeli da imate rezervne kopije kalendara, beleški i drugog sadržaja koji će vam biti pri ruci, bilo da sedite za računaram ili ste u pokretu i koristite telefon? Možete da sinhronizujete kontakte, beleške i drugi sadržaj na telefonu i na udaljenom serveru. Kada sinhronizujete sadržaj, na serveru ćete imati rezervne kopije svih bitnih podataka.



## Sinhronizacija sadržaja na telefonu sa sadržajem na udaljenom serveru i obratno

Sinhronizujte važan sadržaj na telefonu sa udaljenim serverom da biste napravili kopiju tog sadržaja kojoj možete da pristupite bez obzira na to gde se nalazite.

Izaberite  > Podešav. i Povezivanje > Prenos podataka > Sinhronizuj.

Podešavanja za sinhronizaciju možete primiti od mrežnog provajdera u okviru poruke za konfiguraciju. Podešavanja za sinhronizaciju se čuvaju u vidu profila za sinhronizaciju. Kada otvorite aplikaciju, prikazuje se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil za sinhronizaciju.

### Uključivanje ili isključivanje vrsti sadržaja

Izaberite vrstu sadržaja.

### Sinhronizovanje sadržaja

Izaberite  > Sinhronizuj.

**Savet:** Za sinhronizovanje sadržaja na telefonu u okviru Nokia usluga koristite aplikaciju Nokia sinhr..

### O Nokia sinhronizaciji

 Izaberite  > Nokia sinhr..

U okviru Nokia usluga možete da sinhronizujete kontakte, događaje na kalendaru i beleške na svom telefonu. Na ovaj način ćete uvek imati rezervne kopije važnog sadržaja. Potreban vam je Nokia nalog da biste mogli da koristite uslugu Nokia sinhr.. Ako nemate nalog, pristupite nekoj Nokia usluzi i biće vam ponuđeno da kreirate isti.

Ukoliko koristite uslugu Nokia sinhr. za automatsko sinhronizovanje kontakata sa Nokia uslugama, nemojte da dozvolite sinhronizovanje sa drugim uslugama, kao što je Mail for Exchange, jer se mogu pojaviti konflikti.

### Kopiranje kontakata ili slika sa jednog telefona na drugi

Pomoću Bluetooth veze možete da sinhronizujete i kopirate kontakte, slike i drugi sadržaj na dva kompatibilna Nokia telefona, i to besplatno.

Izaberite  > Podešav. > Povezivanje > Prenos podataka > Prenos sa telefona.

1 Izaberite jednu od sledećih opcija:

-  — Kopirajte sadržaj sa drugog telefona.
-  — Kopirajte sadržaj na drugi telefon.
-  — Sinhronizujte sadržaj na dva telefona.

2 Izaberite telefon sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite telefone. Neophodno je da Bluetooth veza bude aktivirana na oba telefona.

3 Ako drugi telefon traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba telefona. Šifre su kod nekih telefona fiksne. Detaljnije informacije potražite u vodiču za korisnike drugog telefona.

- Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- Izaberite sadržaj i OK.

## Zaštita telefona


### Zaključavanje tastature i ekrana

Da ne biste nehotice uputili poziv dok vam je telefon u džepu ili torbi, zaključajte tastaturu i ekran telefona.

Pritisnite dugme zaključavanja.

### Otključavanje tastera i ekrana

Pritisnite dugme zaključavanja, a zatim izaberite **Otključaj**.



**Savet:** Da biste otključali telefon, možete takođe da pritisnete taster Meni i potom izaberete **Otključaj**.

### Postavljanje automatskog zaključavanja tastature i ekrana

- Izaberite ☰ > Podešav. i Telefon > Ekran > Vreme istic. zaključ./ekrana.
- Definišite vremenski period nakon kog će se tastatura i ekran automatski zaključavati.

### Podešavanje telefona na automatsko zaključavanje

Želite li da sprečite neovlašćeno korišćenje telefona? Kreirajte šifru zaštite, a zatim podesite telefon tako da se automatski zaključava kada ga ne koristite.

- Izaberite ☰ > Podešav. > Telefon > Upravljanje telefonom i Podeš. bezbednosti > Telefon i SIM kartica.
- Izaberite Vreme do autoblok. telefona > Određuje korisnik, potom podesite vremenski razmak posle kog se telefon automatski zaključava.
- Kreirajte šifru zaštite upotrebom najmanje četiri znaka. Možete da koristite brojeve, simbole, kao i mala i velika slova.

**Savet:** Da biste ukucali slova ili simbole, pritisnite i držite #.

Šifru zaštite čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog telefona. Ukoliko je zaboravite, a telefon je zaključan, telefonu će biti potrebno servisiranje. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na telefonu mogu biti obrisani. Više informacija potražite od Nokia Care službe ili prodavca telefona.

### Ručno zaključavanje telefona

Na početnom ekranu pritisnite taster za napajanje , izaberite Zaključaj telefon, a zatim ukucajte šifru zaštite.

### Otključavanje telefona

Pritisnite dugme zaključavanja, ukucajte šifru zaštite, a zatim izaberite OK.

Ukoliko ne možete da pristupite dugmetu blokade, pritisnite taster Meni i izaberite Otključaj.

### Udaljeno zaključavanje telefona

Zaboravili ste telefon na poslu i želite da ga zaključate kako biste sprečili njegovo neovlašćeno korišćenje? Telefon možete da zaključate sa udaljenosti pomoću unapred definisane tekstualne poruke. Osim toga, postoji i mogućnost udaljenog zaključavanja memorijске kartice.

### Omogućavanje daljinskog zaključavanja

- 1 Izaberite  > Podešav. > Telefon > Upravljanje telefonom i Podeš. bezbednosti > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaključ. telefona > Omogućeno.
- 2 Unesite sadržaj tekstualne poruke. Tekst može da sadrži 5-20 znakova, a mogu se koristiti i velika i mala slova.
- 3 Unesite ponovo isti tekst da biste ga potvrdili.
- 4 Unesite šifru blokade.

### Slanje poruke za zaključavanje

Da biste zaključali telefon sa udaljenosti, napišite unapred definisani tekst i pošaljite ga na telefon u vidu tekstualne poruke.

Da biste otključali telefon, potrebna vam je šifra blokade.

### Šifrovanje podataka

Želite li da zaštitite svoje podatke od neovlašćenog korišćenja? Pomoću ključa šifrovanja možete da šifrujete podatke na telefonu.

Izaberite > Podešav. > Telefon > Upravljanje telefonom > Podeš. bezbednosti > Šifrovanje.

Šifrovanje ili dešifrovanje podataka može da potraje nekoliko minuta. U toku procesa šifrovanja nemojte:

- da koristite telefon, osim ukoliko je to neophodno;
- da isključujete telefon;
- da uklanjate bateriju.

Ukoliko telefon niste podesili tako da se automatski zaključava kada se ne koristi, od vas će biti zatraženo da to učinite kada prvi put šifrujete podatke.

### Šifrovanje memorije telefona

Izaberite Uključeno šifrovanje.

### Dešifrovanje memorije telefona

Izaberite Isključeno šifrovanje.

## Pronalaženje dodatne pomoći

### Podrška

Ako želite da saznate više o tome kako da koristite telefon, odnosno ako niste sigurni na koji način telefon treba da funkcioniše, pročitajte vodič za korisnike koji se nalazi u telefonu. Izaberite > Vodič.

Ako se javi neki problem, probajte jedno od sledećih rešenja:

- Restartujte telefon. Isključite telefon i izvadite bateriju. Kada prođe otprilike minut, vratite bateriju i ponovo uključite telefon.
- Ažurirajte softver telefona
- Vratite originalna fabrička podešavanja.

Ako problem ostane nerešen, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljanje. Pre nego što pošaljete telefon na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka jer može se dogoditi da se svi lični podaci na telefonu izbrišu.

### Zaštita životne sredine

### Ušteda energije

Bateriju nećete morati često puniti ako:

- Zatvorite aplikacije i prekinite veze za prenos podataka, kao što je Wi-Fi ili Bluetooth veza, kada ih ne koristite.
- Smanjite osvetljenje ekrana.
- Podesite telefon tako da stupi u režim uštede energije nakon najmanjeg mogućeg perioda neaktivnosti.
- Onemogućite zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi ekrana osetljivog na dodir i tastera.

### Recikliranje



Na kraju radnog veka ovog telefona, svi njegovi delovi mogu ponovo da se iskoriste kao materijal i energija. Pravilno odlaganje i ponovno korišćenje se osigurava kroz saradnju koju Nokia ostvaruje sa svojim partnerima u okviru programa „Mi:recikliramo“. Informacije o tome kako da reciklirate stare Nokia proizvode i gde da pronađete sabirne punktove potražite na adresi [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ili pozovite Nokia Care kontakt centar.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.



Simbol precrte pokretnе korpe na proizvodu, bateriji, pratećoj dokumentaciji ili pakovanju služi kao podsetnik da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori moraju odložiti kao razvrstani otpad na kraju njihovog radnog veka. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim odlikama telefona potražite na stranici [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

#### Mrežni servisi i cene

Vaš uređaj podržava GSM mreže koje rade u frekventnom opsegu od 850, 900, 1800, 1900 MHz i WCDMA mreže koje rade u opsegu od 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Da biste koristili ovaj uređaj, potrebno je da se pretplatite kod provajdera servisa.

Usled korišćenja mrežnih servisa i preuzimanja sadržaja na uređaj, za šta je potrebna veza sa mrežom, može doći do troškova prenosa podataka. Za neke funkcije proizvoda će biti potrebna mrežna podrška i možda ćete morati da se pretplatite na njih.

## Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uredaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvari, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu ošteti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zaregne do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispušтati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo meku, čistu i suvu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.
- Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionsanja.
- Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijска kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.

Kada duže radi, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

## Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o tome kako reciklirati Nokia proizvode potražite na adresi [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

## O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos slika, muzike i drugog sadržaja.

Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne vrste tehnologija zaštite autorskih prava nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi više vrsta softvera za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) za pristupanje sadržajima koji su zaštićeni tehnologijom DRM. Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WMDRM 10 i OMA DRM 2.0. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštititi sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i licenci i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia Suite.

Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu licence koje se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Licencu će možda biti potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke vašem uređaju oštete.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, a zaštićenom sadržaju se može pristupati samo ako je ta SIM kartica ubaćena u uređaj.

### Baterije i punjači

#### Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa dopunjivom baterijom BP-5Z . Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Uvek koristite originalne Nokia baterije.

Ovaj uređaj se napaja preko sledećih punjača: AC-15 . Tačan broj modela punjača za Nokia uređaj se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača koji može da ima jednu od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K, B ili N.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane primetno kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju.

#### Bezbednost vezana za bateriju

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Kada prekidete vezu sa punjačem ili dodatnom opremom, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skrati životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uredaj sa topлом ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji, na primer kada rezervnu bateriju nosite u džepu. Kratak spoj može da ošteti bateriju ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Po mogućnosti ih reciklirajte. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sečete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate čelije ili baterije. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete ili dorađujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebjavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih baterija ili nekompatibilnih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, i može da ponisti sva odobrenja ili garancije. Ukoliko verujete da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

#### Dodatane informacije o bezbednosti

##### Upućivanje hitnog poziva

1 Uverite se da je uređaj uključen.

- 2 Proverite da li je jačina signala adekvatna. Možda ćete morati da uradite i sledeće:
  - Ubacite SIM karticu.
  - Deaktivirajte sva ograničenja koja ste aktivirali na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
  - Uverite se da uređaj nije podešen na profil „Van mreže“ ili „Let“.
  - Ukoliko su ekran i tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.
- 3 Pritisnjite taster „kraj“ sve dok se ne prikaže početni ekran.
- 4 Da biste otvorili brojčanik, izaberite .
- 5 Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
- 6 Pritisnjite taster „pozovi“.
- 7 Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

Kada prvi put uključite uređaj, od vas će biti zatraženo da kreirate Nokia nalog. Pritisnjite pozivni taster da biste uputili hitan poziv u toku podešavanja naloga.

**! Važno:** Aktivirajte i celularne i Internet pozive ukoliko uređaj podržava Internet pozive. Uredaj može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa Internet telefonije. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

## Deca

Uredaji i dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

## Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionišanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spolažnijih radiofrekventnih talasa.

## Medicinski implanti

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejkera ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključe bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjuju da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

## Sluh

### Upozorenje:

Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

### Nikl

! Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

### Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite obazrivi kada prihvivate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvivate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju odjednom. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i linkovima do Internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Nokia ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

### Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice izloženosti radiofrekventnim talasima u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na rastojanju od najmanje 1,5 centimetra (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojaz i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Slanje datoteka ili poruka može biti odloženo dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavlajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

### Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Više informacija potražite od proizvođača vozila ili opreme.

Samо kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponjiše garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

### Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom, na primer u blizini pumpi za gorivo u servisima. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Pridržavajte se ograničenja u servisima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoј blizini.

### Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna

organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje u svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja u zavisnosti od brojnih faktora, kao što je udaljenost od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1,43 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Autorska prava i druge objave

### IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434!  
CE 0168!

Ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti Nokia proizvoda prelazi sa jednog tela prijavljenog u EU na drugo. Oba prijavljena tела ocenila su da je ovaj proizvod usaglašen sa EU propisima. U toku ovog prelaznog perioda na proizvodu se mogu videti obe CE oznake.

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-670 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Kod proizvoda koji su se pojavili na tržištu pre 1. jula 2012 simbol upozorenja služi da označi ograničeno korišćenje WLAN mreže u Francuskoj. U skladu sa Odlikom EU 2009/812/EC, nakon 1. jula 2012 simbol upozorenja prestaje da se koristi za označavanje ograničenog korišćenja WLAN mreže u okviru ovog proizvoda tako da se samim tim može zanemariti ukoliko se još uvek može videti na proizvodu.

© 2011-2012 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig privrednog društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se помињу у овом tekstu могу biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadrzine ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti jedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektnе štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prečutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prečutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlaчењe u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i servisa se može razlikovati u zavisnosti od regionala. Detaljnije informacije potražite od Nokia prodavaca ili provajdera servisa. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Nokia ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Korišćenjem aplikacije prihvataste da je ta aplikacija data „kao što jeste“. Nokia ne daje bilo kakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem.

### FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa i RSS standardima za izuzimanje od licenciranja koje propisuje Industry Canada. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se uređaj koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). Ako vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponisti korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

/2.0. izdanje SR-LAT

<b>Indeks</b>	dnevnički	65
	društvene mreže	55, 56, 57
 <b>A</b>		
antene	15	
aplikacije	24, 37, 113, 116	
aplikacije za posao	100, 101	
audio poruke	57, 59	
ažurirane verzije softvera	112	
ažuriranja		
— softver telefona	113	
ažuriranja softvera	113	
ažuriranje statusa	55, 56	
ažurne verzije		
— aplikacije	112, 113	
— softver telefona	112, 113	
ažurne verzije softvera	113	
 <b>B</b>		
baterija	124	
— punjenje	11, 12	
— ubacivanje	7	
— ušteda energije	30	
beleške	101	
blokiranje		
— uređaji	110	
Bluetooth	108, 109, 110	
Broj na IMEI-u	19	
brzo biranje	41	
budilnik	95, 96	
 <b>C</b>		
časkanje	102	
 <b>D</b>		
daljinski zaključati	120	
daljinsko zaključavanje	119	
datum i vreme	95, 96	
deljenje, na mreži	73	
deljenje, onlajn	55, 56, 70	
dešifrovanje	120	
 <b>E</b>		
editor slika	73	
ekran na dodir	21, 26, 27	
eliminacija buke	16	
e-mail		
Vidite <i>pošta</i>		
e-poruka		
Vidite <i>pošta</i>		
Exchange ActiveSync	60	
 <b>F</b>		
favoriti	51	
filmovi	75	
FM radio	79, 80, 81	
fotoaparat		
— deljenje fotografija	70	
— fotografisanje	67, 68	
— informacije o lokaciji	69	
— slanje fotografija	69	
fotografije	74	
— čuvanje	71	
— deljenje	55, 70, 73	
— informacije o lokaciji	69	
— izmena	73	
— kopiranje	17, 74	
— organizovanje	73	
— pregled	71	
— slanje	69, 70	
— snimanje	67, 68	
 <b>G</b>		
glasovne komande	41	
glasovni pozivi		
Vidite <i>pozivi</i>		
godišnjice	99	
GPS (Global Positioning System – Sistem globalnog pozicioniranja)	91	
GPS (sistem globalnog pozicioniranja)	92	

<b>H</b>		
hitni pozivi	124	
<b>I</b>		
ikone	24, 25	
indikatori	24, 25	
informacije o lokaciji	56, 65, 69, 92, 100	
Informacije o lokaciji	91	
informacije o pozicioniranju	56, 91, 92	
Instaliranje aplikacija	116	
Internet		
Vidite <i>web pretraživač</i>		
Internet pozivi	43, 44	
Internet veza	103	
intuitivni unos teksta	27	
izrada rezervnih kopija sadržaja	74	
izvodi, vesti	65	
<b>J</b>		
Java aplikacije	116	
<b>K</b>		
kalendar	57, 97, 98, 99, 100	
kalkulator	101	
kamera	66	
— deljenje video sadržaja	70	
— fotografisanje	67	
— pravljenje video snimaka	68	
keš memorija	64	
kontakti	49, 53	
— čuvanje	50, 51	
— dodavanje	50	
— favoriti	51	
— grupe	52, 53	
— izmena	50	
— kopiranje	17, 118	
— pretraživanje	40	
— sinhronizacija	53, 117	
— slanje	50, 70, 109	
— slike	52	
— tonovi zvona	52	
— u društvenim mrežama	56	
— u socijalnim mrežama	55	
— vidžeti	36, 51	
kontrola jačine zvuka	13	
kopiranje sadržaja	16, 17, 74, 78, 82, 106,	118
<b>L</b>		
liste pesama	77	
<b>M</b>		
mala virtuelna tastatura	27	
Mape	83	
— čuvanje mesta	92	
— deljenje lokacija	93	
— glasovno navođenje	87	
— informacije o saobraćaju	86	
— maršrute za pešačenje	87	
— maršrute za vožnju	84	
— navigacija	84, 87	
— navođenje	85, 87	
— Omiljene	93	
— pozicioniranje	91	
— pretraživanje	88	
— preuzimanje mapa	89	
— prijavljivanje	95	
— Prijavljanje	93	
— prikaz sačuvanih mesta	92	
— promena prikaza	90	
— pronalaženje lokacija	89	
— sinhronizacija	93	
— vodiči	90	
— vreme	91	
markeri	65	
masovna memorija	115	
memorija	114	
— brisanje	116	
memorijska kartica	9, 115	
meniji	37	
Microsoft Communicator Mobile	102	

MMS (multimedia message service - servis multimedijalnih poruka)	57	pošta	60, 63
Moja kartica	50	— konfiguriranje	61
multimedijalne poruke	57	— kreiranje	62
muzika	76, 78	— poštansko sanduče	61
— liste pesama	77	— prilozi	62
		— slanje	62
		— vidjeti	63
<b>N</b>			
NFC	14, 70, 81	Pošta	
NFC (Near Field Communication)	15, 66	— čitanje i odgovaranje	61
Nokia informacije o podršci	121	poštansko sanduče	
Nokia Muzika	78	— glas	45
Nokia nalog	17	povezivanje	111
Nokia prodavnica	37	povezivanje kablom	106
— kupovina	38	pozivi	45
— pretraživanje	38	— hitni slučajevi	124
— preuzimanja	39	— Internet	44
— preuzimanje	38	— Internet pozivi	43
— recenzija	39	— konferencija	42
Nokia sinhronizacija	118	— ograničavanje	46, 47
Nokia Suite	18, 78	— poslednji birani	44
Nokia usluge	17, 53	— preusmeravanje	46
		— upućivanje	40, 41
<b>O</b>			
obavljanje više zadataka odjednom	24	pravljenje rezervnih kopija sadržaja	114
<b>P</b>			
personalizovanje telefona	32, 34, 35, 36,	prečice	21, 23, 36, 51
	37	prenos sadržaja	17, 74, 78, 82, 106, 118
PIN kodovi	19	Prenos sa telefona	17
početni ekran	23, 34, 35, 36, 51, 63	pretraživač	
podešavanja		Vidite <i>web pretraživač</i>	
— jezik	59	pretraživanje	30
— pristupne tačke	103	— kontakti	40
podešavanja jezika	59	— radio stanice	80
podešavanja senzora	45	preusmeravanje poziva	46
podrška	20, 121	preuzimanja	37, 38, 39
pomoći	20	— teme	34
poruke	57, 58	primljeno, poruke	58
— audio	59	pristupni kodovi	19
— slanje	57	profil bez tona	32
		profili	31, 32, 33
		— kreiranje	33
		— personalizovanje	32, 33
		— van mreže	33

projekcija slajdova	75	šifrovanje	120
Promena telefona	118		
PUK kodovi	19		
punjenje baterije	11, 12, 124		
<b>Q</b>			
Quickoffice	100		
<b>R</b>			
radio	79, 80, 81		
recikliranje	121		
rečnik	102		
rođendani	99		
<b>S</b>			
sastanci	98, 100		
sat	95, 96, 97		
saveti za zaštitu životne sredine	121		
servisi za čakanje	102		
SIM kartica	53		
— ubacivanje	7		
— uklanjanje	7		
sinhronizacija	53, 117, 118		
slika			
— snimanje	67		
slike			
— kopiranje	106, 118		
— slanje	109		
slušalice	14		
SMS (usluga razmjene kratkih poruka)	57		
snimanje			
— pozivi	44		
— video snimci	68		
— zvuci	79		
socijalne mreže	54, 55		
softver	116		
spikerfon	13		
svetlo obaveštenja	26		
<b>Š</b>			
šifra blokade	19, 119		
<b>T</b>			
tapet	34		
tastatura	26, 27		
tasteri i delovi	7		
tekstualne poruke	57		
telefon			
— podešavanje	16		
telefonski imenik			
Vidite <i>kontakti</i>			
teme	34		
tonovi			
— personalizovanje	32		
tonovi zvona	31, 32, 45, 52		
traka za ruku	19		
TV			
— gledanje programa	83		
<b>U</b>			
uključivanje/isključivanje	12		
unos teksta	26, 27, 28, 29		
upravljanje datotekama	113, 114, 115		
uputstvo za korisnika	20		
USB punjenje	11, 12		
USB veza	74, 106, 107		
<b>V</b>			
van mreže profil	33		
vesti, izvodi	65		
veza putem kabla	74		
veze za prenos podataka	111		
— Bluetooth	108		
— paketni prenos podataka	104		
— troškovi	104		
video snimci	81		
— čuvanje	71		
— deljenje	48, 49, 55, 70, 73		
— gledanje	71		
— informacije o lokaciji	69		
— izmena	74, 75		

— kopiranje	17, 74, 82, 106, 118
— puštanje	82
— slanje	69, 70, 109
— snimanje	68
vidžeti	35, 36, 51, 63, 83
virtuelna tastatura	26
vizitkarte	50, 109
Vodiči	90
Vožnja	
— glasovno navođenje	85
— maršrute za vožnju	84, 85
— navođenje	84
— planiranje maršruta	86
— prikaz mape	85
— promena prikaza	85
VPN (virtuelna privatna mreža)	111
Vreme	91
vreme i datum	95, 96
vreme u svetu	96, 97

**W**

web izvodi	65
web pretraživač	64, 65
— keš memorija	64
— markeri	65
— pretraživanje stranica	64
web veza	103
Wi-Fi	104, 105, 106

**Z**

zabranjivanje poziva	46
zadaci	99
zahtevi za sastanak	63
zaključavanje	
— daljinsko	120
— ekran	13, 119
— tasteri	13, 119
— telefon	119, 120
zaključavanje tastera	13, 119
zaključavanje telefona	119, 120
zaključavanje uređaja	119, 120