

NOKIA 9300i



9243022
Édition 2 FR

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation

Nokia 9300i

Se connecter aux points d'accès WLAN publics

Mentions légales

Copyright © Nokia 2004–2005. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect. Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Se connecter aux points d'accès WLAN publics

Votre Nokia 9300i est équipé d'une carte LAN (WLAN) sans fil intégrée. Au moyen d'une connexion WLAN, vous pourrez peut-être accéder à Internet, à l'intranet de votre entreprise et au serveur de courrier, sans même avoir besoin d'utiliser un câble réseau.

Le WLAN utilise les fréquences radio pour transférer des données. Les points d'accès WLAN permettent d'établir des relations entre des réseaux sans fil, et d'autres réseaux sans fil et systèmes reliés au moyen de câbles.

Des structures comme les aéroports, hôtels, restaurants et centres commerciaux proposent des points d'accès WLAN publics entretenus par les opérateurs réseau et les prestataires de services Internet. Les points d'accès WLAN publics sont accessibles à tous les utilisateurs disposant d'un appareil compatible WLAN et ayant acheté du temps de connexion Internet auprès de leur opérateur réseau ou de leur prestataire de services.

Il est possible d'acquérir du temps de connexion Internet pour les connexions WLAN publiques de diverses manières. Vous pouvez par exemple :

- Acheter du temps de connexion Internet directement auprès des opérateurs réseau ou des prestataires de services : certains de ces derniers offrent aux utilisateurs la possibilité de le faire en ligne. Les utilisateurs peuvent payer par carte bleue. Un nom d'utilisateur et un mot de passe leur sont fournis.

Ceux-ci sont valides pour tous les points d'accès WLAN publics de l'opérateur réseau ou du prestataire de services.

- Utiliser des coupons prépayés : dans les lieux où des points d'accès WLAN publics sont accessibles, on trouve bien souvent aussi à la vente des coupons prépayés valables pendant un laps de temps défini. Un coupon contient un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il peut être valable, par exemple, pendant une durée de 24 heures, ou expirer 6 heures après la première connexion.
- Utiliser votre compte habituel : si votre prestataire de services propose un point d'accès WLAN dans le lieu où vous vous trouvez, vous pourrez peut-être utiliser vos nom d'utilisateur et mot de passe habituels. Les frais relatifs à la durée de connexion sont directement ajoutés sur votre facture.

Certains points d'accès WLAN font appel à la technologie WEP (wired equivalent privacy) afin d'éviter toute utilisation non autorisée. Pour pouvoir utiliser ce type de point d'accès, vous devez saisir la clé WEP sur votre appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du Nokia 9300i.

Si vous n'êtes pas certain de savoir comment acheter du temps de connexion Internet ou comment utiliser un point d'accès VPN public, n'hésitez pas à demander de l'aide au personnel qui se trouve sur place. Celui-ci pourra, le cas échéant, vous fournir les clés WEP requises.



Remarque : À moins que votre connexion WLAN ne soit protégée, l'envoi d'informations par le biais d'une connexion WLAN peut comporter des risques. Pour plus d'informations sur le niveau de sécurité de la connexion, contactez l'opérateur réseau ou le prestataire de services Internet proposant la connexion WLAN.

Se connecter à un point d'accès WLAN public :

- 1 Vérifiez que vous disposez d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe valides sur le réseau.
 - 2 Mettez sous tension votre Nokia 9300i.
 - 3 Appuyez sur **Web** et sélectionnez **Ouvrir adr. Web**.
 - 4 Saisissez l'URL de la page voulue et appuyez sur **Aller à**.
 - 5 Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez **WLAN**, puis appuyez sur **Connecter**.
 - 6 Dans la liste **Sélection de WLAN**, sélectionnez le réseau WLAN et appuyez sur **Connecter**.
- 7 Lorsque le navigateur est redirigé vers la page d'authentification, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et appuyez sur **OK**. Vous pouvez dès lors utiliser la connexion comme n'importe quelle autre connexion. Si vous rencontrez des problèmes avec la connexion WLAN, vérifiez que vous vous trouvez bien dans le rayon de portée du point d'accès.
 - 8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Quitter** pour suspendre la connexion et fermer le navigateur. Pour suspendre la connexion sans fermer le navigateur, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Fichier** → **Déconnecter**.