

Nokia juhtmeta heliadapter AD-47W

Adapter AD-47W võimaldab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetava ühilduva peakomplekti arvutiga (või muu ühilduva seadmega) ühendada. Nii saate kuulata peakomplektiga muusikat, kasutades selleks arvuti muusikapleieri rakendust.

Adapter vastab USB spetsifikatsioonile 2.0 ja Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2 ning toetab alltoodud profiile: täiustatud audioedastusprofiil 1.0 (Advanced Audio Distribution Profile) ja audio-video kaugjuhtimisprofiil 1.0 (Audio Video Remote Control Profile 1.0). Adapterit saab kasutada opsüsteemis Windows XP ja Windows 2000. Adapteri kasutamiseks paaristage ja ühendage see peakomplektiga.

Adapteri paaristamine ja ühendamine

Adapteri paaristamiseks ning adapteri ja peakomplekti esmakordseks ühendamiseks lülitage arvuti sisse ning valmistage peakomplekt paaristamiseks ette. Vastavad juhtnöörid leiate peakomplekti

kasutusjuhendist. Adapteri võib paaristada ühilduvate peakomplektidega, mille Bluetoothi pääsukood on 0000.

Kui peakomplekt on paaristamiseks valmis, ühendage adapter arvuti ühilduvasse USB-porti. Adapter asub peakomplekti otsima ning adapteri sinine indikaatortuli vilgub kiiresti. Kui adapter on peakomplekti leidnud, paaristatakse adapter ja peakomplekt automaatselt ning sinine indikaatortuli jääb põlema. Nüüd võite hakata peakomplektist muusikat kuulama.

Kui sinine indikaatortuli hakkab enne peakomplektiga paaristamist aeglaselt vilkuma, või kui soovite adapterit teise ühilduva peakomplektiga paaristada, seadke peakomplekt paaristamiseks valmis ja hoidke adapteri paaristamisnuppu all, kuni sinine indikaatortuli hakkab kiiresti vilkuma.

Adapteri kasutamine

Adapteri kasutamiseks ühendage see arvuti USB-porti ja lülitage peakomplekt sisse. Adapter üritab luua ühendust viimati kasutatud peakomplektiga. Kui adapter on peakomplektiga ühendatud, süttib sinine

indikaatortuli põlema. Alustage muusika esitamist arvuti muusikapleieri rakendusega ning asetage peakomplekt muusika kuulamiseks kõrvadele.

Kui muusikat ei kosta, vaatamata sellele, et adapter on peakomplektiga ühendatud ning muusikamängija rakendus käivitatud, valige kõnealune adapter Windowsis vaikimisi valitavaks audioseadmeks ning veenduge, et süsteem kasutaks üksnes vaikimisi valitavat audioseadet. Opsüsteemis Windows XP Professional avage "Control Panel", valige "Sounds and Audio Devices" ning siis sakk "Audio", valige loendist "Sound playback" adapter ning märkige märkeruut "Use only default devices". Kui sellest polnud abi, taaskäivitage muusikamängija rakendus või uurige rakenduse kasutusjuhendit.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode AD-47W vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Autoriõigus © 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.