

„Nokia E6-00“ vartotojo vadovas

Turinys		Paieška telefone ir internete	29
		Telefono naudojimas beryšiu režimu	29
		Baterijos veikimo trukmės	
		prailginimas	30
		Jeigu telefonas nebeatsako	31
Sauga	5	Jūsų telefono stilius	32
Paruošimas	7	Aplinkos	32
Klavišai ir dalys	7	Temos keitimas	33
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	10	Pradinis ekranas	33
Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas	12	Savo programų tvarkymas	36
Įkrovimas	14	Žaidimo, programos ar kito elemento parsisiuntimas	37
Telefono įjungimas arba išjungimas	15	Telefonas	37
Klavišų ir ekrano rakinimas arba atrakinimas	16	Skambinimas telefono numeriu	37
Antenos vietos	16	Adresato paieška	38
Skambučių, dainų arba vaizdo įrašų garsumo keitimas	17	Skambinimas adresatui	38
Riešo virvutės tvirtinimas	17	Skambinimo garso išjungimas	38
Ausinė-mikrofonas	18	Vaizdo ryšio užmezgimas	39
Telefono naudojimas pirmą kartą	18	Konferencinis ryšys	39
Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo telefono	19	Skambinimas dažniausiai naudojamais numeriais	40
Prieigos kodai	20	Balso naudojimas skambinant adresatui	41
Telefone esančio vartotojo vadovo skaitymas	21	Skambinimas internetu	42
Programos „Nokia Suite“ įdiegimas kompiuteryje	21	Skambinimas paskutiniu rinktu telefono numeriu	43
Naudojimo pagrindai	22	Pokalbio telefonu įrašymas	43
Jutiklinio ekrano veiksmai	22	Skambėjimo signalų nutildymas	43
Naudojimasis sparciaisiais klavišais	24	Praleistų skambučių peržiūra	44
Perjungimas iš vienos atidarytos programos į kitą	24	Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas	44
Teksto rašymas	25	Skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę ar kitą telefoną	44
Spartieji klaviatūros klavišai	26	Draudimas skambinti ir priimti skambučius	45
Įprastiniai ekrane rodomi indikatoriai	27	Leidimas skambinti tik tam tikrais telefono numeriais	45
Tinklo indikatoriai	28	Vaizdo įrašų bendras naudojimas	46
Ryšio indikatoriai	28	Adresų knyga	48
Mirksėjimo nustatymas informuoti apie praleistus skambučius ir neperskaitytus pranešimus	29	Apie programą „Adresų knyga“	48

Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas	48	Neįskaitomi ženklai naršant žiniatinklį	60
Priimto skambučio ar pranešimo numerio išsaugojimas	49	Socialiniai tinklai	60
Kaip greitai susisiekti su svarbiausiais žmonėmis	49	Apie programą „Socialiniai tinklai“	60
Adresato nuotraukos įtraukimas	49	Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra viename rodinyje	61
Adresato skambėjimo tono nustatymas	50	Būsenos skelbimas socialinių tinklų paslaugose	61
Kontaktinės informacijos siuntimas naudojant funkciją „Mano kortelė“	50	Virtualių draugų susiejimas su jų adresato informacija	61
Adresatų grupės kūrimas	50	Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra pradiniam ekrane	62
Pranešimo siuntimas asmenų grupei	51	Nuotraukos ar vaizdo įrašo įkėlimas į paslaugą	62
Adresatų kopijavimas iš SIM kortelės į telefoną	51	Dalijimasis vieta būsenos atnaujinime	62
Adresatų kopijavimas atsargai į „Nokia“ paslaugas	51	Susisiekimas su draugu iš socialinių tinklų paslaugos	63
Pranešimai	52	Įvykio įtraukimas į telefono kalendorių	63
Apie programą „Pranešimai“	52	Vaizdo kamera	63
Pranešimo siuntimas	52	Apie vaizdo kamerą	63
Garso pranešimo siuntimas	53	Fotografavimas	64
Gautų pranešimų skaitymas	53	Vietos informacijos išsaugojimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose	64
Pokalbio peržiūra	54	Fotografavimas tamsoje	65
Tekstinio pranešimo klausymasis	54	Patarimai apie nuotraukas ir vaizdo įrašus	65
Kalbos keitimas	55	Vaizdo įrašo filmavimas	66
Paštas	55	Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas	67
Apie „Paštą“	55	Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai	67
Nemokama pašto paskyra iš „Nokia“	56	Apie programą „Galerija“	67
Pašto dėžutės įtraukimas	56	Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra	67
Gautų laiškų skaitymas	56	Nufotografuotų nuotraukų redagavimas	69
El. laiškų siuntimas	57	Vaizdo įrašų rengyklė	69
Atsakymas į kvietimą susitikti	57	Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių	70
Pašto atidarymas iš pradinio ekrano	58		
Internetas	58		
Apie interneto naršyklę	58		
Naršymas internete	58		
Žymos įtraukimas	59		
Sklaidos kanalo užsisakymas	59		

Vaizdo įrašai ir TV	71	Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimams	107
Vaizdo įrašai	71	Failų tvarkymas	109
Internetinės televizijos žiūrėjimas	72	Vietos atlaisvinimas telefono atmintyje	111
Muzika ir garsas	73	Programų tvarkymas	111
Muzikos grotuvas	73	Turinio sinchronizavimas	112
Apie „Nokia“ muziką	75	Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš vieno telefono į kitą	113
Apsaugota medžiaga	76	Telefono apsauga	114
Garsų įrašymas	76		
FM radijas	76		
Žemėlapiai	78	Paaikškinimų paieška	115
Apie Žemėlapių programas	78	Palaikymas	115
Navigacija į kelionės tikslą	79		
Vietovių paieška ir peržiūra	83	Gedimų paieška	116
Vietų saugojimas ir dalinimasis	87	Jei telefonas nebeatsako	116
Pranešimas apie klaidingą žemėlapio informaciją	89	Pradinių parametrų atkūrimas	116
		Ką daryti, jei atmintis perpildyta?	116
		Pranešimo indikatorius mirksėjimas	117
Laiko tvarkymas	90	Adresato įrašas dubliuotas adresatų sąraše	117
Laikrodis	90	Neįskaitomi ženklai naršant žiniatinklį	117
Kalendorius	92	Telefono paruošimas perdirbti	117
Raštinė	95		
„Quickoffice“	95	Saugokite aplinką	118
PDF dokumentų skaitymas	97	Energijos taupymas	118
Skaičiuoklė	97	Antrinis perdirbimas	118
Užrašų rašymas	98		
Žodžių vertimas	98	Gaminio ir saugos informacija	119
Suglaudintų failų atidarymas ir kūrimas	98		
Pokalbiai su kolegomis	99	Rodyklė	125
Ryšiai su išoriniais prietaisais	99		
Interneto ryšiai	99		
„Wi-Fi“	100		
„Bluetooth“	102		
USB duomenų kabelis	104		
VPT ryšiai	106		
Tinklo ryšio baigimas	107		
Telefono tvarkymas	107		

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykites visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

STIKLINĖS DALYS



Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.

SAUGOKITE KLAUSĄ




Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Paruošimas


Klavišai ir dalys

Viršus




- 1 Atminties kortelės lizdas
- 2 „Nokia“ AV jungtis (3,5 mm)
- 3 Įjungimo mygtukas ⓘ

Priekinė pusė



- 1 Ausinis priedas
- 2 Ekranas
- 3 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas). Taip pat naudojamas fotografuoti.
- 4 Pradžios klavišas
- 5 Skambinimo klavišas
- 6 Kalendoriaus klavišas
- 7 Klaviatūra
- 8 Mikrofonas
- 9 Adresų knygos klavišas
- 10 Baigimo klavišas
- 11 Pašto klavišas
- 12 Priekinės vaizdo kameros lęšis
- 13 Aplinkos apšvietimo / artumo jutiklis


Galinė pusė



- 1 Garsiakalbis
- 2 Vaizdo kameros blykstė
- 3 Vaizdo kameros objektyvas
- 4 Galinio dangtelio fiksatorius
- 5 Skylutė riešo dirželiui

Jeigu ant kameros objektyvo yra apsauginė juostelė, nuimkite ją.

Šoninės dalys



- 1 USB mikrojungtis
- 2 Garsumo (mastelio) didinimo klavišas
- 3 Garso išjungimo klavišas
- 4 Garsumo (vaizdo) mažinimo klavišas
- 5 Klavišų rakinimo jungiklis / žibintuvėlio klavišas

Apatinė dalis




1 Kroviklio jungtis

Greita prieiga naudojant sparčiuosius klavišus

Sparčiaisiais klavišais galite greitai pasiekti programas ir užduotis. Su kiekvienu klavišu yra susieta programa ir užduotis.

Sparčiųjų klavišų keitimas

Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Vieno prisil. klavišai**. Jūsų paslaugų teikėjas jau gali būti šiems klavišams priskyres programų. Tokiu atveju negalėsite jų keisti.



- 1 Pradžios klavišas. Jei norite atidaryti pagrindinį meniu, paspauskite pradžios klavišą. Norėdami grįžti į pradinį ekraną, dar kartą paspauskite pradžios klavišą. Jei norite perjungti atidarytas programas, palaikykite paspaudę pradžios klavišą.
- 2 Pašto klavišas. Norėdami atidaryti numatytąją pašto dėžutę, paspauskite pašto klavišą. Kad pradėtumėte rašyti laišką, palaikykite paspaudę pašto klavišą.
- 3 Kalendoriaus klavišas. Norėdami peržiūrėti telefono kalendorių, paspauskite kalendoriaus klavišą. Norėdami sukurti susitikimo įrašą, palaikykite paspaudę kalendoriaus klavišą.
- 4 Adresų knygos klavišas. Jei norite atidaryti adresatų sąrašą, paspauskite adresų knygos klavišą. Jei norite sukurti naują adresatą, palaikykite paspaudę adresų knygos klavišą.

Jutiklinis ekranas

Jei norite valdyti savo telefoną, palieskite ekraną pirštų galiukais. Ekranas nereaguoja į prisilietimus nagais.

Jei jūsų pirštų galiukai šalti, ekranas gali nereaguoti į prisilietimus.

! Svarbu žinoti: Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu rašomuoju daiktu.

Žibintuvėlis


Vaizdo kameros blykstę galite naudoti kaip žibintuvėlį. Jei norite įjungti žibintuvėlį arba jį išjungti, pastumkite ir dvi sekundes palaikykite klavišų užrakinimo jungiklį.

Nenukreipkite žibintuvėlio niekam į akis.

Triukšmo slopinimas

Jei skambinate iš triukšmingos aplinkos, jūsų telefonas išfiltruoja foninį triukšmą, kad jūsų balsas žmogui, su kuriuo bendraujate, skambėtų aiškiau.

Naudojant garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą, triukšmo slopinimo funkcija neveikia.




Jei norite pasiekti geriausių triukšmo pašalinimo rezultatų, laikykite telefoną taip, kad jo klausomoji anga būtų prie jūsų ausies, o pagrindinis mikrofonas būtų nukreiptas į jūsų burną. Neuždenkite telefono galinėje pusėje esančio antrojo mikrofono.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


! Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartinėmis SIM kortelėmis (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.




- 1 Įjungti telefoną.
- 2 Stumtelėkite galinio dangtelio fiksatorių apatinės telefono dalies link ir nuimkite dangtelį.



- 3 Jei įdėta baterija, ją išimkite.




- 4 Nagu atsargiai ištraukite SIM kortelės laikiklį. Laikiklio negalima išimti.
5 Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn, ir įdėkite SIM kortelę. Atsargiai įstumkite laikiklį į vietą.



- 6 Įdėkite bateriją sulygiavę jos kontaktus.




- 7 Pirmiausia įstatykite viršutinės dalies fiksatorius į jiems skirtas angas, tada spauskite, kol dangtelis įsistatys į vietą.



SIM kortelės išėmimas

- 1 Išjungti telefoną.
- 2 Nuimkite galinį dangtelį.
- 3 Jei įdėta baterija, ją išimkite.
- 4 Nagu atsargiai ištraukite SIM kortelės laikiklį. Laikiklio negalima išimti. SIM kortelės išėmimas.



Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas

Atminties kortelės parduodamos atskirai.


Prie atminties kortelės neklijuokite jokių lipdukų.



Galite įrašyti didelės raiškos vaizdo įrašus. Jei įrašote į atminties kortelę, efektyviausia naudoti patikimų gamintojų sparčias, aukštos kokybės „microSD“ korteles. Rekomenduojama naudoti 4 (32 Mb/s (4 MB/s) arba aukštesnės klasės „microSD“ korteles.

Atminties kortelės įdėjimas


- 1 Nagu atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.



- 2 Atminties kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta aukštyn.
- 3 Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos vietoje.

Atminties kortelės išėmimas

- 1 Jei telefonas įjungtas, trumpai paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite Išimti [atminties kortelės pavadinimas].
- 2 Nagu atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.
- 3 Stumkite kortelę, kol ji atsilaisvins.
- 4 Išimkite kortelę.



Įkrovimas

Apie bateriją


Jūsų telefonas turi keičiamą bateriją, kurią galima įkrauti daug kartų. Naudokite tik „Nokia“ patvirtintus įkroviklius, skirtus būtent šiam telefonui. Telefonui įkrauti taip pat galite naudoti suderinamą USB duomenų kabelį.

Baigiant išsikrauti baterijai, įjungiamas energijos taupymo režimas. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite įjungimo klavišą, tada pasirinkite **➊ Išjungti energ. taupymą**. Kai energijos taupymo režimas įjungtas, galbūt negalėsite keisti kai kurių programų parametrų.

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, bet prieš įjungiant telefoną pirmą kartą gali tekti ją įkrauti iš naujo.

Jei telefono indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.




Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, telefoną galite naudoti ir įkrovimo metu.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Patarimas: Baterijai įkrauti galite naudoti ir suderinamą USB kabelį.




Baterijos įkrovimas per USB

Baterija išsikrovė, bet nepasiėmėte kroviklio? Prijungti telefoną prie suderinamo prietaiso, pvz., kompiuterio, galite suderinamu USB duomenų kabeliu.

Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Telefoną galite naudoti ir tada, kai jo baterija įkraunama.

Prijungdami ir atjungdami įkroviklio kabelį būkite atsargūs, kad nesulaužytumėte įkroviklio jungties.




Telefono įjungimas arba išjungimas

Įjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą **①**, kol telefonas suvibruos.

Išjungimas


Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą **①**.



Klavišų ir ekrano rakinimas arba atrakinimas

Kad netyčia nepaskambintumėte, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinkite telefono klavišus ir ekraną.

Stumtelėkite klavišų rakinimo jungiklį.



Patarimas: Jei klavišų rakinimo jungiklis nepasiekiamas, norėdami atrakinti telefoną, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Atrakinti**.

Klavišų ir ekrano nustatymas užsirakinti automatiškai

- 1 Pasirinkite > Parametrai, tada – Telefonas > Ekranas > Ekr. užskl./klav. apsaug. inter..
- 2 Nurodykite laiką, kuriam praėjus klavišai ir ekranas turėtų būti automatiškai užrakinti.

Antenos vietos

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.



Antenos sritis yra paryškinta.

Skambučių, dainų arba vaizdo įrašų garsumo keitimas

Naudokite garsio klavišus.

Galite koreguoti garsumą skambučio metu arba įjungę programą.


Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per nedidelį atstumą, nelaikant telefono prie ausies.

Garsiakalbio įjungimas ar išjungimas skambučio metu

Pasirinkite  arba .


Riešo virvutės tvirtinimas

Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.



Ausinė-mikrofonas

Prie telefono galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines.



Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Telefono naudojimas pirmą kartą

Pradėkite naudotis savo telefonu – nukopijuokite adresatus, pranešimus ir kitus duomenis iš ankstesnio telefono. Įjungus telefoną pirmą kartą, jis padės atlikti užduotis. Taip pat galite užsisakyti paslaugą My Nokia ir gauti naudingų patarimų bei gudrybių, kaip išnaudoti visas telefono teikiamas galimybes.

Norėdami pradėti veiksmą, pasirinkite ✓. Norėdami praleisti veiksmą, pasirinkite ✕.

Norėdami naudotis „Nokia“ paslaugomis, susikurkite „Nokia“ paskyrą. Reikia interneto ryšio. Dėl informacijos apie galimus mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Jei negalite prisijungti prie interneto, paskyrą galite sukurti vėliau.

Jei jau turite „Nokia“ paskyrą, įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite ✓.

Patarimas: Pamiršote slaptažodį? Galite prašyti, kad jis jums būtų išsiųstas el. laišku arba tekstinio pranešimu.

Naudokite programą Kopijuoklė, jei norite kopijuoti duomenis, pvz.:

- Adresų knyga
- Pranešimai
- paveikslėlius;
- vaizdo įrašus.

Kai nustatote pašto paskyrą, galite nustatyti, kad katalogas „Gautieji“ būtų rodomas pradiniam ekrane, tada lengvai galėsite tikrinti savo paštą.

Jei nustatymo metu turite skambinti skubios pagalbos tarnyboms, paspauskite skambinimo klavišą.

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo telefono

Norite kopijuoti svarbią informaciją iš ankstesnio „Nokia“ telefono ir greitai pradėti naudotis naujuoju? Naudodami programą Kopijuoklė, į savo naująjį telefoną galite nemokamai nukopijuoti, pvz., adresatus, kalendoriaus įrašus ir nuotraukas.

Jūsų ankstesnis telefonas turi palaikyti „Bluetooth“.



- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Kopijuoklė.
- 2 Pasirinkite ankstesnį telefoną iš sąrašo ir suporuokite telefonus. „Bluetooth“ ryšys turi būti įjungtas abiejuose telefonuose.
- 3 Jei kitas telefonas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį abiejuose telefonuose.

Ryšio kodą galite nustatyti patys ir jis galioja tik dabartiniam ryšiui. Kai kuriuose telefonuose ryšio kodas yra fiksuotas. Informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.

4 Pasirinkite norimą kopijuoti informaciją, tada pasirinkite **Gerei**.

Jei senajame „Nokia“ telefone nėra programos Kopijuoklė, naujasis telefonas atsiųs ją pranešimu „Bluetooth“ ryšiu. Jei norite įdiegti programą, atidarykite pranešimą senajame telefone, tada vykdykite telefone rodomas instrukcijas.

Patarimas: Taip pat galite naudoti programą Kopijuoklė, kad vėliau galėtumėte nukopijuoti turinį iš kitų telefonų.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti telefoną, kad įjungus jis paprašytų įvesti PIN kodą. Jei jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodus, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvesite klaidingą kodą, turėsite jį atblokuoti naudodami PUK arba PUK 2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Jis naudojamas galiojantiems telefonams tinkamai nustatyti. Šį numerį taip pat galima naudoti telefonams, pvz., pavogtiems, užblokuoti. Taip pat gali tekti nurodyti telefono numerį „Nokia Care“ tarnyboms. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 4 skaitmenys arba simboliai)	Tai padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. Galite nustatyti telefoną, kad jis paprašytų įvesti nustatytą užrakto kodą. Neatskleiskite apsaugos kodo ir laikykite jį atskirai nuo telefono.

Jei užmiršite kodą, o telefonas bus užrakintas, telefonui reikės techninės pagalbos. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su „Nokia Care“ centru arba kreipkitės į telefono pardavimo vietą.

Telefone esančio vartotojo vadovo skaitymas



Jūsų telefone yra įdiegtas vartotojo vadovas. Visuomet galite pasiekti, kai jo reikia. Pasirinkite > **Vartot. vad.**.

Vartotojo vadovo atidarymas naudojant programą

Pasirinkite > **Vartotojo vadovas**. Ši parinktis galima ne visose programose.

Vartotojo vadovo paieška

Atidarę vartotojo vadovą pasirinkite > **Ieškoti** ir paieškos lauke įveskite raidę arba žodį.

Programos atidarymas iš vartotojo vadovo

Temoje pasirinkite programos saitą.

Jei norite grįžti į vartotojo vadovą, palaikykite nuspaudę pagrindinio ekrano klavišą, braukite kairėn arba dešinėn, ir pasirinkite vartotojo vadovą.

Saitus su susijusiomis temomis galite rasti nurodymų pabaigoje.

Patarimas: Taip pat gausite tekstinių pranešimų ir išskylančių patarimų su naudinga informacija, kaip naudoti telefoną. Norėdami vėliau peržiūrėti patarimus, pasirinkite > **My Nokia**.

Programos „Nokia Suite“ įdiegimas kompiuteryje

Naudodami „Nokia Suite“ programą galite valdyti savo telefono turinį ir sinchronizuoti jį su suderinamo kompiuterio duomenimis. Taip pat galite atnaujinti telefoną parsiųsdami naujausią programinę įrangą ir žemėlapius.

Gali reikėti prisijungti prie interneto. Dėl informacijos apie duomenų mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Į savo kompiuterį iš svetainės www.nokia.com/support parsiųskite naujausią „Nokia Suite“ versiją.

Norėdami susipažinti su „Nokia Suite“ ir sužinoti, su kokiomis operacinėmis sistemomis ji veikia, apsilankykite www.nokia.com/support.

Naudojimo pagrindai

Jutiklinio ekrano veiksmai

Norėdami sąveikauti su vartotojo sąsaja, palieskite arba palieskite ir palaikykite palietę jutiklinį ekraną.


! Svarbu žinoti: Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu rašomuoju daiktu.

Programos ar kito elemento ekrane atidarymas

Bakstelėkite programą ar kitą elementą.

Greita prieiga prie funkcijų


Spustelėkite ir palaikykite elementą. Atidaromas išskylantysis meniu su galimomis parinktimis.



Pavyzdys: Jei norite siųsti atvaizdą arba ištrinti signalą, bakstelkite ir palaikykite nuspaudę atvaizdą arba signalą, tada išskylančiame meniu pasirinkite atitinkamą parinktį.

Elemento tempimas

Bakstelėję ir laikydami elementą, stumkite pirštą ekranu.



Pavyzdys: Galite nuvilkti elementus pradiniam ekrane.

Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano ir stumkite jį pastoviu greičiu pageidaujama kryptimi.



Pavyzdys: Jei norite perjungti kitą pradinį ekraną, braukite kairėn arba dešinėn.

Jei norite naršyti sąrašą ar meniu, pirštą greitai stumkite ekranu į viršų arba į apačią, tada staigiai pakelkite pirštą. Norėdami sustabdyti naršymą, bakstelkite ekraną.

Vaizdo didinimas ir mažinimas

Ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos arba tinklalapio, uždėkite du pirštus ir juos išskėskite arba suglauskite.


Patarimas: Taip pat galite dukart bakstelėti elementą.



Naudojimasis sparčiaisiais klavišais

Jums nereikia ilgai naršyti, kad, pavyzdžiui, įjungtumėte arba išjungtumėte interneto ryšį ar nutildytumėte prietaiso skambėjimą. Šiuos parametrus galima pasiekti tiesiai iš būsenos meniu nepaisant naudojamos programos ar vaizdo.

Braukite žemyn perspėjimų srityje.



Būsenos meniu galite:


- Peržiūrėti perspėjimus apie praleistus skambučius ar neskaitytus pranešimus
- Telefono skambėjimo nutildymas
- Ryšio parametrų modifikavimas
- peržiūrėti galimus „Wi-Fi“ ryšius ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo
- Valdyti „Bluetooth“ ryšius

Patarimas: Klausydamiesi muzikos galite greitai pasiekti muzikos grotuvą iš būsenos srities.

Perjungimas iš vienos atidarytos programos į kitą

Galite matyti, kurios programos ir užduotys yra atidarytos fone ir perjungti iš vienos atidarytos programos į kitą.

Palaikykite nuspaudę pagrindinio ekrano klavišą, braukite kairėn arba dešinėn, ir pasirinkite pageidaujamą programą.




Palikus programas veikti foniniu režimu, baterija gali išsikrauti greičiau ir naudojama daugiau atminties. Jei norite išjungti nenaudojamą programą, pasirinkite .

Patarimas: Jei norite išjungti visas programas, palaikykite pasirinkę užduočių perjungiklį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Išjungti visas**.

Teksto rašymas

Rašymas klaviatūra

Jūsų telefonas turi visą klaviatūrą.



-  Funkcinis klavišas. Jei norite įterpti ant klavišų atspausdintus specialiuosius rašmenis, paspauskite funkcinį klavišą, tada paspauskite reikiamą klavišą. Jei norite iš eilės įvesti kelis specialiuosius rašmenis, paspauskite funkcinį klavišą du kartus. Jei norite grįžti į įprastą režimą, paspauskite funkcinį klavišą.
-  Klavišas „Shift“. Jei norite perjungti mažąsias raides į didžiąsias (ir atvirkščiai), paspauskite klavišą „Shift“ du kartus. Norėdami įvesti vieną didžiąją raidę mažųjų raidžių režimu arba vieną mažąją raidę didžiųjų raidžių režimu, paspauskite klavišą „Shift“, tada paspauskite norimą raidės klavišą.
-  Klavišas „Sym“. Jei norite įterpti specialiųjų rašmenų, kurių nematyti klaviatūroje, paspauskite klavišą „Sym“ ir pasirinkite norimą rašmenį.
-  Grįžties klavišas. Jei norite šalinti rašmenį, spauskite grįžties klavišą. Jei norite šalinti kelis rašmenis, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę grįžties klavišą.

- 5  Klavišas „Įvesti“. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę arba teksto įvesties lauką, paspauskite klavišą „Įvesti“. Papildomos funkcijos pagrįstos dabartiniu kontekstu. Pavyzdžiui, interneto adreso eilutėje klavišas „Įvesti“ veikia kaip piktograma „Eiti“.
- 6  Klavišas „Ctrl“

Raidės versijos įvedimas

Pvz., galite įvesti raides su kirčiais. Norėdami įterpti á, paspauskite ir palaikykite nuspaukę klavišą „Sym“, tada pakartotinai spauskite A, kol bus rodoma norima raidė. Raidžių tvarka ir kiekis priklauso nuo pasirinktos rašymosios kalbos.

Spartieji klaviatūros klavišai

Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrieji spartieji klavišai

Ctrl + C	Kopijuoti tekstą.
Ctrl + X	Iškirpti tekstą.
Ctrl + V	Įklijuoti tekstą.
„Shift“ + „Sym“	Keisti rašomąją kalbą.
Ctrl + A	Pasirinkti viską.
Ctrl + B	Naudoti paryškintąjį šriftą.

Spartieji pašto klavišai

C	Kurti naują laišką.
R	Atsakyti į laišką.
A	Atsakyti visiems.
F	Persiųsti laišką.
D	Ištrinti laišką.
H	Atidaryti prietaise esantį vartotojo vadovą.
I	Sutraukti arba išskleisti laiškų sąrašą.
L	Pažymėti laišką.
M	Perkelti laišką į kitą katalogą.

N	Eiti į kitą laišką.
P	Eiti į ankstesnį laišką.
S	Ieškoti laiško.
U	Pažymėti laišką kaip skaitytą arba neskaitytą.
Z	Sinchronizuoti pašto paskyrą.

Įprastiniai ekrane rodomi indikatoriai



Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.

Kažkas bandė jums paskambinti.

Yra neskaitytų pranešimų.

Jei pranešimo indikatorius mirksi, katalogas „Gautieji“ gali būti perpildytas.

Turite praleistą kalendoriaus įvykį.

Žadintuvas nustatytas.

Kataloge „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.


Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

Gaunami skambučiai į prietaisą peradresuojami iš kito numerio (tinklo paslauga). Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.

Jūsų telefonas parengtas skambučiui internetu.

Ijungtas duomenų ryšys (tinklo paslauga).

Tinklo indikatoriai



Jūsų telefonas prijungtas prie GSM tinklo (tinklo paslauga).

Jūsų telefonas prijungtas prie 3G tinklo (tinklo paslauga).

GPRS duomenų ryšys (tinklo paslauga) įjungiamas arba išjungiamas.

„Wi-Fi“ ryšys įjungtas.

GPRS duomenų ryšys įjungtas.

GPRS duomenų ryšys užlaikytas.

EGPRS duomenų ryšys (tinklo paslauga) įjungiamas arba išjungiamas.

EGPRS duomenų ryšys įjungtas.

EGPRS duomenų ryšys užlaikytas.

3G duomenų ryšys (tinklo paslauga) įjungiamas arba išjungiamas.

3G duomenų ryšys įjungtas.


3G duomenų ryšys užlaikytas.

HSPA ryšys (tinklo paslauga) įjungiamas arba išjungiamas.

HSPA duomenų ryšys įjungtas.

HSPA duomenų ryšys užlaikytas.

Ryšio indikatoriai



-  „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.
-  Jei indikatorius mirksi, jūsų telefonas bando prisijungti prie kito prietaiso.
-  Jūsų telefonas siunčia duomenis naudodamas „Bluetooth“.
-  USB kabelis prijungtas prie jūsų telefono.
-  Telefonas sinchronizuoja duomenis.
-  Prie telefono prijungta suderinama ausinė-mikrofonas.
-  Prie telefono prijungtas suderinamas automobilinis rinkinys.
-  Prie telefono prijungtas suderinamas tekstinis telefonas.

Mirkšėjimo nustatymas informuoti apie praleistus skambučius ir neperskaitytus pranešimus

Jei telefono įspėjamoji lemputė mirksi, esate praleidę skambutį arba neperskaitę pranešimo.

Pasirinkite  > **Parametrai ir Telefonas** > Įspėjamosios šviesos > Informavimo šviesa.

Paieška telefone ir internete

 Atlikite paiešką telefone ir internete. Galite ieškoti laiškų, adresatų, nuotraukų, muzikos failų arba programų, saugomų jūsų telefone arba esančių internete.

Pasirinkite  > **Paieška**.

- 1 Pradėkite rašyti paieškos žodį, tada pasirinkite iš siūlomų atitikmenų.
- 2 Jei norite ieškoti internete, pasirinkite interneto paieškos saitą, pateikiamą paieškos rezultatų pabaigoje. Reikia aktyvaus interneto ryšio.

Patarimas: Paieškos valdiklį galite įtraukti į pradinį ekraną. Bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradinio ekrano sritį, tada pasirinkite Įtraukti valdiklį ir paieškos valdiklį iš sąrašo.

Telefono naudojimas beryšiu režimu

Vietose, kuriose nenorite skambinti ar priimti skambučių, net įjungę prietaiso beryšę aplinką galėsite naudotis kalendoriumi, adresatų sąrašu ir žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu. Išjunkite telefoną, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Beryšė**.

Įjungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai tarp telefono ir korinio tinklo (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimą, jis perkeliamas į katalogą „Siunčiamieji“, ir išsiunčiamas tik tada, kai įjungiamas kita prietaiso aplinka.

Telefonu galite naudotis ir be SIM kortelės. Išjunkite telefoną ir išimkite SIM kortelę. Kai vėl įjungsite prietaisą, bus įjungta beryšė aplinka.

! Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką.

Net ir įjungę beryšę prietaiso aplinką galite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pvz., skaityti laiškus ar naršyti internetą. Galite naudotis ir „Bluetooth“ ryšiu.

Neužmirškite laikytis visų galiojančių saugos reikalavimų.

Baterijos veikimo trukmės prailginimas

Atrodo, jūs visada ieškote įkroviklio. Galite imtis veiksmų, kad sumažintumėte telefono energijos sunaudojimą.

- Visada bateriją įkraukite iki galo.
- Jei įjungtas energijos taupymo režimas, telefono parametrai, pvz., **Tinklo režimas**, ir ekrano užsklanda yra geriausiai pritaikyti.

Energijos taupymo režimo įjungimas

Paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Įjungti energ. taupymą**. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Išjungti energ. taupymą**.

Nenaudojamų programų uždarymas

Palaikykite nuspaudę pradinio ekrano klavišą, braukite, kol bus rodoma norima programa, ir pasirinkite .

Garsai, temos ir efektai

- Nutildykite nereikalingus tonus, pvz., klavišų.
- Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
- Pakeiskite laiko tarpą, po kurio išsijungs telefono ekranas.

Laiko intervalo nustatymas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Telefonas > Ekranas > Apšvietimo trukmė.

Tamsios temos ir fono paveikslėlio įjungimas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Ekranas > Bendrosios.

Jei norite keisti fono paveikslėlį, pradiniam ekrane pasirinkite  > **Keisti fono paveikslėlį**.

Fono animacijos efektų išjungimas

Pasirinkite  > Parametrai ir Ekrano temos > Bendrosios >  > Ekrano temų efektai > Išjungti.

Ekrano šviesumo sumažinimas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Telefonas > Ekranas > Ryškumas.

Išjunkite Didelis laikrodis ekrano užsklandą

Pasirinkite  > Parametrai tada – Ekrano temos > Ekrano užsklanda > Nenaudoti.

Tinklo naudojimas

- Jei klausotės muzikos ar kitaip naudojate savo telefoną, bet nenorite skambinti ar priimti skambučių, įjunkite beryšę aplinką.
- Nustatykite, kad telefonas rečiau tikrintų, ar yra naujų laiškų.
- Jungdamiesi prie interneto naudokite „Wi-Fi“ ryšį, o ne mobiliųjų duomenų (GPRS ar 3G) ryšį.
- Jei telefonas nustatytas taip, kad naudotų ir GSM, ir 3G tinklus (dvigubas režimas), ieškodamas 3G tinklo jis naudos daugiau energijos.

„Bluetooth“ ryšio išjungimas, kai jis nereikalingas

Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Telefono galimų „Wi-Fi“ tinklų paieškos sustabdymas

Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Mobiliųjų duomenų (3G arba GPRS) ryšio užmezgimas tik esant poreikiui

Norėdami išjungti mobiliųjų duomenų ryšį, braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Jei telefonas nebeatsako

Paleiskite telefoną iš naujo. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą  maždaug 8 sekundes. Telefonas triskart suvibruos ir išsijungs. Jei norite dar kartą įjungti telefoną, paspauskite įjungimo klavišą .

Nebus ištrintas joks turinys, pavyzdžiui, adresatai arba pranešimai.

Jūsų telefono stilius

Aplinkos

Apie aplinkas

 Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.

Laukiate skambučio, bet negalite leisti savo telefonui skambėti? Jūsų telefone yra įvairių parametų rinkinių, vadinamųjų aplinkų, kurias galite individualizuoti, atsižvelgdami į skirtingus įvykius ir situacijas. Galite susikurti ir savo aplinkas.

Aplinką galite individualizuoti vienu iš toliau nurodytų būdų:

- Pakeisti skambėjimo ir pranešimų tonus
- Keisti skambėjimo tono ir klavišų toninių signalų garsumą
- Išjungti klavišų ir įspėjimų toninius signalus
- Įjungti vibraciją
- Nustatyti prietaisą išstarti skambinančio adresato vardą

Patarimas: Norite greitai pasiekti aplinkas? Įtraukite aplinkos valdiklį į pradinį ekraną.

Skambėjimo ir kitų tonų pritaikymas savo reikmėms

Kiekvienos telefono aplinkos įspėjamuosius tonus galite pritaikyti pagal savo poreikius.

Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.

Pasirinkite aplinką, **Nustatyti** ir pageidaujamą funkciją.

Patarimas: Jei norite iš „Nokia“ parduotuvės parsisiųsti daugiau skambėjimo tonų, pasirinkite **Parsisiųsti garsų**. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Patarimas: Norėdami nustatyti mėgstamą muzikos grotuvo dainą kaip skambėjimo toną, pasirinkite **Dainos**.

Telefono skambėjimo nutildymas

Jei įjungiama begarsė aplinka, visų skambėjimo ir signalų tonų garsas išjungiamas. Įjunkite šią aplinką, pvz., kai esate kino teatre arba susirinkime.

Paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Begarsė**.

Aplinkos pritaikymas susitikimams

Kai yra įjungta susirinkimo aplinka, užuot skambinęs, telefonas negarsiai pypteli.

Paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Susirinkimo**.

Naujos aplinkos kūrimas

Kaip galite pritaikyti telefoną savo poreikiams darbe, universitete ar namuose? Pagal įvairias situacijas galite kurti naujas aplinkas ir suteikti joms atitinkamus pavadinimus.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Aplinka**.

Pasirinkite  > **Kurti naują** ir apibrėžkite savo aplinkos parametrus.

Patarimas: Galite nustatyti konkrečios aplinkos skambėjimo toną. Pasirinkite **Skambėjimo tonas**.

Laikinos aplinkos nustatymas

Galite įjungti aplinką iki nustatyto laiko, po kurio įjungiama anksčiau naudota aplinka.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Aplinka**.

- 1 Pasirinkite norimą aplinką ir pasirinkite **Laikina**.
- 2 Nustatykite laikinos aplinkos galiojimo pabaigos laiką.

Temos keitimas

 Temos gali atnaujinti jūsų telefoną – pakeisti išvaizdą ir spalvų schemą.

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ekrano temos**.
- 2 Pasirinkite **Bendrosios**, tada – temą.

Patarimas: Jei norite iš „Nokia“ parduotuvės parsisiųsti daugiau temų, pasirinkite **Parsisiųsti temų**. Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane galite:

- Matyti perspėjimus apie praleistus skambučius ir gautus pranešimus
- Atidaryti mėgstamas programas
- Valdyti programas, pvz., muzikos grotuvą
- Įtraukti skirtingų funkcijų nuorodų, pvz., pranešimo rašymo
- Peržiūrėti mėgstamus adresatus ir jiems greitai paskambinti arba siųsti jiems pranešimus

Galima turėti daugiau nei vieną pradinio ekrano puslapį, pvz., atskirus darbo ir asmeninio gyvenimo pradinius ekranus.

Pradinio ekrano elementai yra interaktyvūs. Pavyzdžiui, jei pasirinksite laikrodį, bus atidaryta laikrodžio programa.

Perjungimas iš vieno pradinio ekrano į kitą

Galite turėti daugiau nei vieną pradinį ekraną. Pavyzdžiui, sukurti atskirus darbo ir asmeninio gyvenimo pradinius ekranus ir juos pritaikyti pagal savo poreikius.

Jei norite perjungti kitą pradinį ekraną, braukite kairėn arba dešinėn.



• • • rodo jūsų dabartinį pradinį ekraną.

Pradinio ekrano nustatymas

Ar norėtumėte pradinio ekrano fone matyti savo mėgstamą kraštovaizdį ar šeimos nuotrauką? Galite pakeisti fono paveikslėlį ir pertvarkyti pradinio ekrano elementus pagal savo poreikius.


Fono paveikslėlio keitimas

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pakeis. fono paveiks..**

Patarimas: Daugiau fono paveikslėlių galite parsisiųsti iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Pradinio ekrano elementų pertvarkymas

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada vilkite jį į kitą vietą.



Patarimas: Elementus galite vilkti iš vieno pradinio ekrano į kitą.

Naujo pradinio ekrano įtraukimas

Pasirinkite  > Įtraukti kitą pradinį ekraną.

Valdiklio įtraukimas į pradinį ekraną

Norite sužinoti, koks šiandien bus oras ir kas vyksta pasaulyje? Į savo pradinį ekraną galite įtraukti mažųjų programų (valdiklių) ir vos žvilgtelėję peržiūrėti susijusią informaciją.

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada išskylančiame meniu pasirinkite Įtraukti valdiklį ir valdiklį.

Valdiklis gali pagerinti susijusią programą ar net pakeisti jos veikimą.

Patarimas: Iš „Nokia“ parduotuvės galite parsisiųsti daugiau valdiklių.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Kai kurie pradinio ekrano valdikliai gali automatiškai jungtis prie interneto. Norėdami to išvengti, uždarykite mobiliųjų duomenų ryšį. Braukite žemyn nuo pranešimo srities ir pasirinkite .

Valdiklio pašalinimas iš pradinio ekrano

Palaikykite nuspaudę valdiklį, tada pasirinkite .

Nuorodos įtraukimas į pradinį ekraną

Ar žinojote, kad galite sukurti dažniausiai naudojamų programų ir funkcijų nuorodas? Galite įtraukti nuorodų į programas ar veiksmus, pvz., pranešimo rašymo.

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti nuorodą** ir programą arba veiksmą.

Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną

Įtraukite svarbiausius adresatus į pradinį ekraną, kad galėtumėte jiems greitai paskambinti ar siųsti pranešimus.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Pasirinkite telefono atmintyje išsaugotą adresatą ir  > **Įtraukti į pradinį ekraną**.

Skambinimas adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir paspauskite skambinimo klavišą. Jei adresatas turi kelis numerius, pasirinkite norimą numerį.

Siųsti pranešimą adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir **Pranešimas**.

Adresato pašalinimas iš pradinio ekrano

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę adresatą ir pasirinkite .

Kontaktas pašalintas iš pradinio ekrano, bet liko jūsų adresatų sąrašė.

Savo programų tvarkymas

Norėtumėte greičiau rasti dažniausiai naudojamą programą? Pagrindiniame meniu galite tvarkyti savo programas kataloguose, o rečiausiai naudojamą programą paslėpti.

Pasirinkite .

Naujo katalogo kūrimas

Pasirinkite  > **Naujas katalogas**.

Programos perkėlimas į kitą katalogą

Pasirinkite ir palaikykite pasirinkę programą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Perkelti į katalogą** ir naują katalogą.

Patarimas: Jei norite nuvilkti programas ir katalogus, meniu palaikykite bakstelėję ekraną, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Išdėstyti**.

Žaidimo, programos ar kito elemento parsisiuntimas

Parsisiųskite į telefoną nemokamų žaidimų, programų ar vaizdo įrašų arba nusipirkite daugiau turinio! „Nokia“ parduotuvėje galite rasti konkrečiai jūsų telefonui skirtą turinio.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite  > **Parduotuvė** ir įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą.

- 1 Pasirinkti elementą.
- 2 Jei šalia prekės nurodyta kaina, pasirinkite **Buy**. Jei elementas nemokamas, pasirinkite **Download**.
- 3 Galite mokėti kredito ar debeto kortele arba, jei įmanoma, įtraukti sumą į telefono sąskaitą.
Jei norite išsaugoti kortelės informaciją savo „Nokia“ paskyroje, pasirinkite **Save this card to my Nokia account..**
Jei kortelės informacija jau išsaugota ir norite naudoti kitą mokėjimo metodą, pasirinkite **Change billing details**.
- 4 Jei norite gauti kredito arba debeto kortelės kvitą, pasirinkite arba įveskite pašto adresą.
- 5 Pasirinkite **Confirm**.
- 6 Kai elementas bus parsisiųstas, galite jį atidaryti, peržiūrėti arba naršyti toliau ir ieškoti daugiau turinio. Turinio tipas apibrėžia, kur telefone elementas yra išsaugomas. Jei norite pakeisti numatytąją vietą, pasirinkite **Account > Installation preferences**, tada – norimą atmintį.

Patarimas: Jei norite parsisiųsti didesnių failų, pvz., žaidimų, programų ar vaizdo įrašų, naudokite „Wi-Fi“ ryšį.

Patarimas: Jei pirkdami elementus „Nokia“ parduotuvėje nenorite kaskart iš naujo įvesti savo mokėjimo kortelės informacijos, išsaugokite ją savo „Nokia“ paskyroje. Galite pridėti daugiau nei vieną mokėjimo kortelę ir pasirinkti, kurią norite naudoti pirkimo metu.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie elementą, susisiekite su jo leidėju.

Telefonas

Skambinimas telefono numeriu

- 1 Pradiniame ekrane įveskite telefono numerį.
Kad ištrintumėte skaitmenį, paspauskite naikinimo klavišą.


Norėdami paskambinti tarptautiniu ryšiu, vietoj tarptautinio prieigos kodo įveskite rašmenį „+“.

- 2 Spauskite skambinimo klavišą.
- 3 Jei norite baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Adresato paieška

Galite ieškoti adresatų, išsaugotų adresatų sąrašė.

Pradiniame ekrane įveskite pirmąsias adresato vardo arba pavardės raides. Taip pat galite ieškoti pagal įmonės pavadinimą.



Adresatų paieškos įjungimas arba išjungimas

Rinkiklyje pasirinkite  > Adresatų paieška > Įjungti arba Išjungti.

Skambinimas adresatui

Pasirinkite  > Adr. knyga.

- 1 Norėdami ieškoti adresato, pasirinkite  ir į paieškos lauką įveskite pirmąsias vardo arba pavardės raides arba ženklus.
- 2 Pasirinkite adresatą.
- 3 Adresato kortelėje pasirinkite **Balso ryšys**.
- 4 Jei adresatas turi kelis telefono numerius, pasirinkite norimą numerį.


Skambinimo garso išjungimas

Galite išjungti telefono mikrofoną skambučio metu.

Spauskite garso išjungimo klavišą. Jei norite įjungti arba išjungti mikrofoną, dar kartą paspauskite mikrofono išjungimo klavišą.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Ar turite draugų ar šeimos narių, su kuriais dažnai nesimatote? Galbūt vaizdo skambutis leis jums pabendrauti asmeniškai?



Vaizdo skambučiai yra tinklo paslauga ir norint pradėti vaizdo skambutį, būtina naudotis 3G tinklu.

Informacijos apie naudojimosi galimybę ir įkainius teiraukitės tinklo paslaugų teikėjo.

Vaizdo skambučių paslauga gali naudotis tik du asmenys ir ja neįmanoma naudotis kito duomenų, vaizdo arba balso skambučio metu.

Vaizdo skambutis adresatui

- 1 Pasirinkite  > **Adr. knyga** ir adresatą.
- 2 Adresato kortelėje pasirinkite **Vaizdo skambutis**.

Priekinė vaizdo kamera numatyta naudoti vaizdo skambučiams. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti.

Skambindami matote savo ir asmens, kuriam skambinate, vaizdą. Garsas sklinda iš garsiakalbio. Jei asmuo, kuriam skambinate, nenori pradėti vaizdo skambučio, tokiu atveju girdėsite tik jo balsą, o matysite nuotrauką arba tuščią ekraną.


- 3 Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo skambutis telefono numeriu

- 1 Pradiniame ekrane įveskite telefono numerį.
- 2 Pasirinkite  > **Vaizdo skambutis**.

Konferencinis ryšys

Konferenciniame pokalbyje kartu su jumis gali dalyvauti iki šešių žmonių. Konferenciniai pokalbiai yra tinklo paslauga.



Konferenciniai vaizdo skambučiai nepalaikomi.

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu asmeniu.
- 2 Norėdami skambinti kitam asmeniui, pasirinkite  > **Naujas skambutis**. Įveskite telefono numerį arba pirmąsias adresato vardo raides, tada pasirinkite adresatą. Pirmasis pokalbis atidedamas.
- 3 Atsiliepę į kitą skambutį pasirinkite  > **Konferencija**.

Kito asmens įtraukimas į konferencinį skambutį

Skambinkite asmeniui ir naują skambutį įtraukite į konferencinį skambutį.

Asmenišką pokalbį su konferencinio skambučio dalyviu

Pasirinkite  > **Rodyti dalyvius**. Raskite tą asmenį ir pasirinkite  > **Kalbėti asmeniškai**. Jūsų telefono konferencinis pokalbis sulaukomas. Kiti asmenys konferencinį pokalbį gali tęsti.

Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, pasirinkite  > **Konferencija**. Arba jei pokalbyje dalyvauja daugiau nei trys asmenys, pasirinkite  > **Įtraukti į konferenciją**.

Asmens pašalinimas iš konferencinio pokalbio, kurį patys pradėjote

Pasirinkite  > **Rodyti dalyvius**. Raskite tą asmenį ir pasirinkite  > **Išjungti dalyvį**.

Aktyvaus konferencinio skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Skambinimas dažniausiai naudojamais numeriais

Priskyrę dažniausiai naudojamus numerius telefono skaitmenų klavišams, galėsite greitai skambinti savo draugams ir šeimos nariams.

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Skambinimas > Greit. rinkimas.

Telefono numerio priskyrimas skaitmens klavišui

- 1 Pasirinkite klavišą, kuriam norite priskirti telefono numerį.
1 () priskirta balso pašto dėžutei.
- 2 Pasirinkite adresatą iš savo adresatų sąrašo.

Telefono numerio, priskirto skaitmens klavišui, šalinimas arba keitimas

Pasirinkite ir palaikykite priskirtą klavišą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti** arba **Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane palaikykite paspaudę priskirtą skaitmens klavišą.

Balso naudojimas skambinant adresatui

Galite skambinti arba valdyti telefoną balsu.

Balso komandoms neturi įtakos kalbėtojo balsas. Komandas automatiškai kuria jūsų telefonas.

Įtraukdami adresatus arba redaguodami balso komandas, nenaudokite labai trumpų arba panašių skirtingų kontaktų arba komandų pavadinimų.

 **Pastaba:** Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prareikęs skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Renkant numerį balsu naudojamas garsiakalbis. Kai norite ištarti balso komandą, laikykite telefoną netoli burnos.

- 1 Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą. Jei prijungta suderinama ausinė-mikrofonas su klavišu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą.
- 2 Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresatui įrašytą vardą.
- 3 Telefonas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso komandą pasirinkta telefono kalba, o ekrane parodo vardą ir numerį. Kad atšauktumėte rinkimą balsu, pasirinkite **Baigti**.

Adresato balso komandos perklausa

- 1 Pasirinkite adresatą ir  > Balso žymeklio informacija.
- 2 Pasirinkite adresato informaciją.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, galite ištarti vardą ir numerio rūšį (pvz., mobilusis ar laidinis).

Skambinimas internetu

Apie skambučius internetu

Galite skambinti ir gauti skambučius internetu. Skambučių internetu paslauga gali palaikyti skambučius iš vieno kompiuterio arba mobiliojo telefono į kitą ir iš „VoIP“ prietaiso į įprastinį telefoną (ir atvirkščiai). Interneto skambučių paslauga yra tinklo paslauga.

Kai kurie skambučių internetu paslaugų teikėjai leidžia skambinti internetu nemokamai. Informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir ryšio įkainius teiraukitės savo skambučių internetu paslaugų teikėjo.

Norėdami skambinti ar priimti skambutį internetu, turite būti belaidžio „Wi-Fi“ tinklo veikimo zonoje arba naudotis paketinių duomenų ryšiu (GPRS) 3G tinkle ir būti prisijungę prie skambučių internetu paslaugos.

Skambučių internetu paslaugos įdiegimas

Skambučių internetu paslaugų galite ieškoti per „Nokia“ parduotuvę. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje www.nokia.com.

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite skambučių internetu paslaugos valdiklį.
- 2 Jei norite pradėti diegti, pasirinkite diegimo valdiklį.
- 3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Įdiegus skambučių internetu paslaugą, adresatų sąrašą matyti paslaugos kortelė.

Skambinimas internetu

Jei esate įsiregistravę naudoti skambučių internetu paslaugą, galite skambinti naudodami draugų sąrašą arba adresatų sąrašą.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Skambinimas draugų sąrašo adresatui

- 1 Atidarykite skambučių internetu paslaugos lapelį ir įsiregistruokite naudoti skambučių internetu paslaugą.
- 2 Pasirinkite adresatą iš draugų sąrašo, tada – **Skambutis internetu**.

Interneto skambutis telefono numeriu

- 1 Pasirinkite **Skambinti**, tada įveskite numerį.
Pradiniam ekrane įveskite numerį.
- 2 Pasirinkite  ir atitinkamą skambučio internetu funkciją.

Skambinimas paskutiniu rinktu telefono numeriu

Bandote prisikambinti, bet adresatas neatsiliepia? Paskambinti jam dar kartą tikrai paprasta. Ryšių žurnale galite peržiūrėti informaciją apie savo atliktus ir priimtus skambučius.

Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą ir pasirinkite numerį arba adresatą.

Pokalbio telefonu įrašymas

Galite įrašyti telefono pokalbius.

- 1 Aktyvaus balso ryšio metu pasirinkite  > **Eiti į pradinį ekraną**, tada pasirinkite  > **Diktofonas**.
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .
- 3 Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite . Garso įrašas automatiškai išsaugomas programos Garso įrašų failai kataloge Failai.

Įrašant abu pašnekovai girdi pastoviais laiko intervalais kartojamą garso signalą.

Negalite naudoti diktofono duomenų ryšio metu arba užmezgus GPRS ryšį.

Skambėjimo signalų nutildymas

Jei telefonas suskamba, kai esate užsiėmęs, galite nustatyti, kad telefonas nutildytų skambėjimo tonus.

Skambėjimo signalų nutildymo funkcijos įjungimas

Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Jutiklių parametrai** > **Nutildyti skambučius** > **Įjungti**.

Kai telefonas suskamba, pasukite jį ekranu žemyn.



Praleistų skambučių peržiūra

Pradiniame ekrane rodoma, kad praleidote skambučių. Rodomas visų praleistų įvykių, įskaitant praleistus skambučius ir gautus pranešimus, skaičius.

Norėdami peržiūrėti telefono numerį, braukite žemyn nuo perspėjimų srities ir pasirinkite praleistų skambučių perspėjimą. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Perskambinimas naudojant adresato vardą arba numerį

Pasirinkite adresatą arba numerį.

Vėlesnė praleistų skambučių sąrašo peržiūra

Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą ir atidarykite praleistų skambučių skirtuką .

Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas

Jums neatsiliepus, gaunamus skambučius galite peradresuoti į savo balso pašto dėžutę, kurioje skambinantys asmenys gali palikti pranešimą. Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga.

Pradiniame ekrane paspaudę palaikykite klavišą 1.

Balso pašto dėžutės telefono numerio keitimas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai, tada – Skambinimas > Ryšių pašto dėžutė.
- 2 Palaikykite nuspaudę pašto dėžutę, tada pasirinkite Pakeisti numerį.
- 3 Įveskite numerį (prašykite jo tinklo paslaugų teikėjo), tada pasirinkite Gerai.

Skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę ar kitą telefoną

Jei negalite priimti ryšių, galite juos peradresuoti.

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Skambinimas > Ryšio peradresavimas > Balso skambučiai.

Skambučių peradresavimas yra tinklo paslauga. Informacijos teiraukitės tinklo paslaugų teikėjo.

Atmestų balso ryšių peradresavimas

Pasirinkite Kai neatsiliepiate > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.

Balso ryšių peradresavimas pokalbio metu

Pasirinkite Kai užimta > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.

Vienu metu gali būti įjungtos kelios peradresavimo funkcijos.

Visų balso skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę

- 1 Pasirinkite **Visi balso skambučiai > Įjungti > Kitu numeriu.**
- 2 Įveskite skaičių. Jei norite naudoti numerį, išsaugotą adresatų sąrašė, pasirinkite **ieškoti.**

Skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos negali būti įjungtos tuo pačiu metu.

Draudimas skambinti ir priimti skambučius

Kartais gali tekti apriboti galimybę skambinti telefonu arba priimti skambučius. Pvz., galite apriboti visus tarptautinius išeinančius arba priimamus skambučius jums esant užsienyje. Ryšio draudimas yra tinklo paslauga.

Pasirinkite  > **Parametrai ir Skambinimas > Ryšio draudimas.**

Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį.

Draudimas skambinti

- 1 Jei įdiegta skambučių internetu paslauga, pasirinkite **Mobiliojo ryšio draudimas.**
- 2 Norėdami uždrausti visus vietinius ir tarptautinius skambučius, pasirinkite **Skambučių iš šio telefono** arba **Tarptautinių skambučių.** Norėdami uždrausti skambučius į užsienio šalį ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį, pasirinkite **Tarptautinių skambučių, išskyrus į savo šalį.**
- 3 Pasirinkite **Įjungti.** Skambučių draudimas turį įtakos visiems skambučiams, įskaitant duomenų.

Draudimas priimti skambučius

- 1 Jei įdiegta skambučių internetu paslauga, pasirinkite **Mobiliojo ryšio draudimas.**
- 2 Norėdami uždrausti priimti visus vietinius ir tarptautinius skambučius jums esant užsienyje, pasirinkite **Priimamųjų skambučių** arba **Priimamų skambučių užsienio tinkle.**
- 3 Pasirinkite **Įjungti.**

Anoniminių internetinių skambučių draudimas

Pasirinkite **Skambučių internetu draudimas > Anoniminių ryšių draudimas > Įjungtas.**

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Leidimas skambinti tik tam tikrais telefono numeriais

Galite leisti skambinti tik šeimos nariams ar kitais pagrindiniais telefono numeriais, o likusius blokuoti.

Pasirinkite  > **Adr. knyga** ir  > **SIM numeriai** > **Aprib. rinkimo numeriai**.

Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Dėl PIN2 kodo kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apribotojo rinkimo įjungimas

Pasirinkite  > **Įjungti apribotąjį rinkimą**. PIN2 kodo įvedimas

Asmenų, kuriems leidžiama skambinti, parinkimas

- 1 Pasirinkite  > **Naujas SIM adresatas**.
- 2 Įveskite PIN2 kodą.
- 3 Įveskite adresato vardą arba numerį, kuriuo jūsų prietaisu skambinti galima, ir pasirinkite .

Norėdami įtraukti adresatą iš „Adresų knygos“ į savo apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite  > **Iš „Adresų knygos“** tada – adresatą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai apribotojo rinkimo paslauga įjungta, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apribotojo rinkimo numerių sąrašą.

Vaizdo įrašų bendras naudojimas

Apie vaizdo įrašų bendrą naudojimą

Balso ryšio metu galite bendrai naudoti tiesioginį arba telefone esantį vaizdo įrašą su kitu suderinamu telefonu. Vaizdo įrašų bendras naudojimas yra tinklo paslauga.

Įjungus vaizdo įrašų bendro naudojimo funkciją automatiškai įjungiamas garsiakalbis. Jei nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamą ausinę-mikrofoną.

Vaizdo įrašų bendro naudojimo reikalavimai

Norėdami bendrai naudoti vaizdo įrašą, jūs su gavėju turėtumėte:

- Būti 3G tinkle. Jei vienas jūsų pasitrauktų už 3G tinklo ribų, balso ryšys nenutrūktų.
- Įjungti vaizdo įrašų bendro naudojimo funkciją.
- Parengti prietaisus ryšiui su kitu vartotoju.

Išsamesnės informacijos apie paslaugą, galimybę naudoti 3G tinklą ir šios paslaugos naudojimosi įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašų bendro naudojimo nustatymas

Kad nustatytumėte vaizdo įrašų bendrą naudojimą, jums reikia ryšio su kitu vartotoju ir 3G ryšio parametrų.

Ryšys su kitu vartotoju taip pat žinomas kaip Seanso inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Kad galėtumėte bendrai naudoti vaizdo įrašą, jūsų telefone turi būti sukonfigūruoti SIP rinkinio parametrai. Susisiekę su savo paslaugų teikėju paprašykite SIP rinkinio parametrų ir išsaugokite juos telefone. Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti parametrus sąrankos pranešimu arba pateikti reikiamų parametrų sąrašą.

Ryšio su kitu vartotoju nustatymas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Admin. parametrai > SIP parametrai ir SIP rinkinį.
- 2 Įveskite reikiamus SIP rinkinio parametrus.

Vaizdo įrašų bendrinimo parametrų keitimas

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Vaizdo įr. bendras naud..

3G ryšio naudojimas

Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIP adreso įtraukimas į adresato įrašą

- 1 Pasirinkite  > Adr. knyga.
- 2 Pasirinkite adresatą ir .
- 3 Pasirinkite  > Dalintis vaizdo įrašu.
- 4 Įveskite SIP adresą formatu vartotojovardas@sritiespavadinimas (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui bendrai naudoti tiks ir gavėjo telefono numeris su šalies kodu (jei tai palaiko tinklo paslaugų teikėjas).

Tiesioginių arba įrašytų vaizdo įrašų bendras naudojimas

Aktyvaus balso ryšio metu pasirinkite  > Dalintis vaizdo įrašu.

- 1 Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**. Jei norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašas**.
- 2 Pasirinkite norimą SIP adresą arba telefono numerį, saugomą adresato kortelėje. Jei gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įrašykite informaciją patys, tada pasirinkite **Gerai**. Prieš įvesdami telefono numerį turėtumėte įvesti šalies kodą. Kvietimas siunčiamas SIP adresu.

Jei vaizdo įrašo bendrinimo metu atidaroma kita programa, bendrinimas sustabdomas.

Bendrinimo tęsimas

Palaikykite nuspaudę meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn, pasirinkite aktyvų skambutį ir  > Tęsti vaizdo įr. bend. naud..

Vaizdo įrašo bendrinimo sustabdymas

Pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso ryšį, paspauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Bendrai naudojamo tiesioginio vaizdo įrašo automatinis išsaugojimas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Ryšiai su išor. prietaisais > Vaizdo įr. bendras naud. > Vaizdo įrašų išsaugojimas > Įjungtas.

Kvietimo bendrai naudoti vaizdo įrašą priėmimas

Pasirinkite **Taip**. Vaizdo įrašo bendrinimas pradedamas automatiškai.

Adresų knyga**Apie programą „Adresų knyga“**

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Galite išsaugoti ir tvarkyti draugų telefonų numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją. Norėdami lengvai susisiekti su svarbiausiais adresatais, nustatykite juos kaip mėgstamus.

Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas

Galite draugų telefono numerius, pašto adresus ir kitą informaciją išsaugoti savo adresatų sąrašė.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Adresato įtraukimas į adresatų sąrašą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite adresato informaciją ir užpildykite lauką.
- 3 Įtraukę informacijos, pasirinkite .

Adresato informacijos redagavimas

- 1 Pasirinkite adresatą ir .
- 2 Pasirinkite adresato informaciją ir ją pakeiskite.
- 3 Suredagavę visą reikiamą informaciją, pasirinkite .

Papildomos informacijos įtraukimas į adresato kortelę

Pasirinkite adresatą,  >  ir norimą adresato informaciją.

Priimto skambučio ar pranešimo numerio išsaugojimas

Ar esate priėmę skambutį ar gavę pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas adresatų sąrašė? Numerį galite paprastai išsaugoti naujame arba esamame adresatų sąrašo įrašė.

Priimto skambučio numerio išsaugojimas

- 1 Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą.
- 2 Atidarykite lapelį Priimti skambučiai↓.
- 3 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę telefono numerį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Išsaugoti „Adr. knygoje“**.
- 4 Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresatų sąrašo įrašą, ar atnaujinti jau esamą.

Gauto pranešimo numerio išsaugojimas

- 1 Pasirinkite  > **Pranešimai**.
- 2 Sąrašė Pokalbiai palaikykite nuspaudę pranešimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Išsaugoti „Adr. knygoje“**.
- 3 Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresatų sąrašo įrašą, ar atnaujinti jau esamą.

Kaip greitai susisiekti su svarbiausiais žmonėmis

Svarbiausius adresatus galite nustatyti kaip mėgstamus. Jūsų mėgstami adresatai rodomi Adresų knyga sąrašo viršuje, kad galėtumėte lengvai juos pasiekti.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Adresato nustatymas kaip mėgstamo

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą adresatą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Pridėti prie mėgstamų**.

Adresato pašalinimas iš mėgstamų

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą adresatą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti iš mėgstamų**. Adresatas neištrinamas iš įprasto adresatų sąrašo.

Adresato nuotraukos įtraukimas

Norite iš karto matyti, kas jums skambina? Prie konkretaus adresato pridėkite nuotrauką.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Pasirinkite adresatą.
- 2 Pasirinkite , esančią šalia adresato vardo, tada pasirinkite **Pridėti atvaizdą**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką iš Galerija. Taip galite padaryti naują nuotrauką ir pasirinkti ją.

Nuotraukos keitimas arba šalinimas

Pasirinkite nuotrauką, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pakeisti atvaizdą** arba **Pašalinti atvaizdą**.

Adresato skambėjimo tono nustatymas

Norite vos išgirdę skambutį žinoti, kad jums skambina konkretus asmuo? Galite nustatyti konkretaus asmens skambėjimo toną.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Pasirinkite adresatą ir .
- 2 Pasirinkite **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Kontaktinės informacijos siuntimas naudojant funkciją „Mano kortelė“

Mano kortelė – tai elektroninė vizitinė kortelė. Naudodami Mano kortelę, galite siųsti savo kontaktinę informaciją kitiems.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Kontaktinės informacijos siuntimas vizitine kortele

- 1 Pasirinkite ir palaikykite **Mano kortelė**, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Siųsti kaip adresato kortelę**.
- 2 Pasirinkite siuntimo metodą.

Kontaktinės informacijos redagavimas „Mano kortelėje“

- 1 Pasirinkite **Mano kortelė**.
- 2 Pasirinkite  ir redaguotiną informaciją.
- 3 Norėdami įtraukti daugiau informacijos, pasirinkite .

Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupę, galite vienu metu išsiųsti pranešimą keliems asmenims. Pavyzdžiui, galite sukurti šeimos narių grupę.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Atidarykite skirtuką  ir pasirinkite  > **Nauja grupė**.
- 2 Įveskite grupės pavadinimą, tada pasirinkite **Gerai**.

- 3 Skirtuke  pasirinkite grupę ir  > Įtraukti narius.
- 4 Pažymėkite, kuriuos adresatus įtraukti į grupę, ir pasirinkite .

Pranešimo siuntimas asmenų grupei

Ar norėtumėte akimirksniu išsiųsti pranešimą visiems savo šeimos nariams? Jei esate juos priskyrę grupei, galite jiems visiems vienu metu išsiųsti pranešimą.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

- 1 Atidarykite skirtuką .
- 2 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę grupės pavadinimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite Kurti pranešimą.

Adresatų kopijavimas iš SIM kortelės į telefoną

Jei SIM kortelėje yra saugomų adresatų įrašų, galite juos nukopijuoti į savo telefoną. Galite papildyti telefone saugomų adresatų informaciją, pvz., alternatyviais telefono numeriais, adresais ar nuotraukomis.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Pasirinkite  > SIM numeriai > Kopij. visus į telefoną.

Adresatų kopijavimas atsargai į „Nokia“ paslaugas

Adresatus nukopijavę atsargai į „Nokia“ paslaugas, galite paprastai nukopijuoti juos į naująjį telefoną. Jei jūsų telefonas bus pavogtas ar sugadintas, vis tiek galėsite prieiti prie adresatų sąrašo internete.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Pasirinkite  > „Ovi“ sinchr. > Sinchronizuoti.

Jei leisite adresatų automatinį sinchronizavimą, „Nokia“ paslaugose automatiškai bus sukurta pakeisto adresatų sąrašo atsarginė kopija.

Norint naudotis „Nokia“ paslaugomis, reikia turėti „Nokia“ paskyrą. Jei savo telefonu naudojats bet kuria „Nokia“ paslauga, būsite paraginti sukurti paskyrą.

Jei naudojate „Nokia“ sinchronizaciją norėdami automatiškai sinchronizuoti adresatus, nesinchronizuokite adresatų naudodami kokią kitą paslaugą, nes gali būti nesuderinamumo problemų. Adresatų sinchronizavimas naudojant „Nokia“ sinchronizaciją negalimas, jei suaktyvinote adresatų sinchronizavimą „Mail for Exchange“.

Pranešimai

Apie programą „Pranešimai“



Pasirinkite > Pranešimai.

Galite siųsti ir gauti įvairių tipų pranešimus:

- Tekstiniai pranešimai
- Garso pranešimai
- Daugiaformačiai pranešimai su atvaizdais ir vaizdo įrašais
- Pranešimai grupėms

Pranešimams reikia tinklo palaikymo.

Pranešimo siuntimas

Siųsdami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, galite greitai susisiekti su savo draugais ir šeimos nariais. Į daugiaformatį pranešimą galite įtraukti nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų, kuriais norite dalytis su kitais.

Pasirinkite > Pranešimai.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite įtraukti gavėjo telefono numerį rankiniu būdu, įveskite numerį į lauką Kam. Jei gavėjus norite pasirinkti iš adresatų sąrašo, pasirinkite > Įtraukti gavėją.
- 3 Pasirinkite teksto įvesties lauką ir parašykite pranešimą.
- 4 Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite .
- 5 Pasirinkite .

Siųsti pranešimą su priedu gali būti brangiau nei siųsti paprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei tekstinis pranešimas labai ilgas, jis gali būti konvertuotas į daugiaformatį pranešimą, kad būtų galima pristatyti gavėjui. Norėdami išjungti šią funkciją, kai

rašote pranešimą, pasirinkite  > **Siuntimo funkcijos** > **Pranešimo rūšis** > **Tekstas**.

Jei tekstinį pranešimą siunčiate vienam ar keliems adresatams ir vieno iš gavėjų adresato informacijoje nurodytas yra el. pašto adresas, o ne telefono numeris, tekstinis pranešimas konvertuojamas į daugiaformatį pranešimą.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Garso pranešimo siuntimas

Galite sukurti garso įrašą, pavyzdžiui, gimtadienio dainą, ir nusiųsti jį savo draugui kaip garso pranešimą.

Pasirinkite  > **Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite turimą garso įrašą pridėti kaip priedą, pasirinkite  > , tada – garso įrašą.
Jei norite pridėti naują garso įrašą, pasirinkite  >  ir įrašykite naują įrašą.
- 3 Jei norite įtraukti gavėjo telefono numerį rankiniu būdu, įveskite numerį į lauką Kam.
Jei gavėjus norite pasirinkti iš adresatų sąrašo, pasirinkite  > **Įtraukti gavėją**.
- 4 Pasirinkite .

Gautų pranešimų skaitymas

Gavus pranešimą, pradiniam ekrane rodomas įspėjimas. Pranešimą galite atidaryti tiesiai pradiniam ekrane.

Norėdami atidaryti pranešimą pasirinkite **Rodyti**.

Pagal numatytąjį parametą pranešimas būtų atidaromas pokalbių rodinyje. Pokalbių rodinyje yra visi konkrečiam adresatui nusiųsti ir iš jo gauti pranešimai. Jei gavote pranešimų iš kelių adresatų, pranešimas atidaromas sąrašė Pokalbiai.

Pranešimo skaitymas vėliau

- 1 Pasirinkite  > **Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite pokalbį, kuriame yra pranešimas.
- 3 Pasirinkite pranešimą.

Atsakymas į gautą pranešimą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Parašykite atsakymą ir pasirinkite .

Pranešimo persiuntimas

- 1 Kai pranešimas atidarytas, pasirinkite  > **Persiųsti**.
- 2 Jei adresatą norite įtraukti kaip gavėją, pasirinkite **Kam**. Taip pat galite įvesti telefono numerį.
- 3 Jei reikia, redaguokite pranešimą, tada pasirinkite .

Gauto daugiaformačio elemento išsaugojimas

Daugiaformačiame pranešime palaikykite pasirinktą elementą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Elementą galima peržiūrėti atitinkama programa. Pavyzdžiui, norėdami peržiūrėti išsaugotas nuotraukas, pasirinkite  > **Galerija**.

Pokalbio peržiūra

Viename rodinyje galite matyti pranešimus, kuriuos siuntėte ir gavote iš tam tikro adresato, ir ten pat tęsti pokalbį.

Pasirinkite  > **Pranešimai**.

Pasirinkite adresatą iš sąrašo Pokalbiai. Atsidarius pokalbio vaizdui, rodomi visi šiam adresatui nusiųsti ir iš jo gauti pranešimai.

Atsakymas į pokalbio pranešimą

- 1 Pasirinkite teksto įvesties lauką ir parašykite pranešimą.
- 2 Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite .
- 3 Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, pasirinkite  > **Įtraukti gavėją**.
- 4 Jei norite siųsti pranešimą, pasirinkite .

Pranešimas išsiųstas paskiausiai naudotu adresato numeriu.

Kai išsiunčiamas naujas pranešimas, jis įtraukiamas į dabartinį pokalbį. Jei pokalbio nėra, pradedamas naujas.

Numatyta, kad iš pradinio ekrano atidaromas gautas pranešimas būtų rodomas pokalbio su konkrečiu adresatu vaizde.

Tekstinio pranešimo klausymasis

Galite nustatyti savo telefoną skaityti tekstinius pranešimus balsu.

- 1 Pasirinkite  > **Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite  > **Peržiūrėti katalogus** > **Gautieji**.
- 3 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą pranešimą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Klaudyti**.

Jei norite keisti pranešimų skaityklės tartuvės parametrus, pasirinkite  > **Parametrai** > **Telefonas** > **Tartuvė**.

Kalbos keitimas

Pasirinkite **Kalba** ir kalbą.

Papildomų kalbų atsisiuntimas

Pasirinkite  > **Parsisiųsti kalbas**.

Balso keitimas

Pasirinkite **Balsas**, tada – balsą. Jei norite perklausyti balsą, atidarykite jo pasirinkimo lapelį , palaikykite jį nuspaudę, tada pasirinkite **Atkurti balsą**.

Kalbos keitimas

Galite keisti telefono kalbą ir kalbą, kuria rašote savo pranešimus ir el. laiškus. Taip pat galite įjungti nuspėjamąjį teksto įvestį.

Pasirinkite  > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Kalba**.

Telefono kalbos keitimas

Pasirinkite **Telefono kalba**.

Rašomosios kalbos keitimas

Pasirinkite **Rašomoji kalba**.

Nuspėjamosios teksto įvesties įjungimas

Pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas**.

Paštas

Apie „Paštą“

 Pasirinkite  > **Paštas**.

Galite automatiškai persiųsti laišką iš esamo pašto adreso į telefoną, perskaityti, atsakyti ir tvarkyti paštą keliaudami. Galite įtraukti kelias pašto dėžutes į telefoną ir pasiekti jas tiesiogiai pradiname ekrane.

Laiškų siuntimas ar gavimas telefonu gali būti mokamas. Informacijos apie galimus įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

paštas yra tinklo paslauga, todėl gali būti teikiama ne visuose regionuose.

Nemokama pašto paskyra iš „Nokia“

Naudodami „Nokia“ pašto programą telefonu arba kompiuteriu galite pasiekti savo paštą. Apsauga nuo pašto šiukšlių padeda išlaikyti pašto dėžutę švarią, o apsauga nuo virusų užtikrina saugumą.

- 1 Pasirinkite  > **Paštas**.
- 2 Pasirinkite **Nauja pašto dėžutė** > „Ovi“ paštas, tada užsiregistruokite, kad sukurtumėte savo „Nokia“ pašto adresą.

Pašto dėžutės įtraukimas

Į savo telefoną galite įtraukti kelias pašto dėžutes.

Pasirinkite  > **Paštas**.

Atidarius programą Paštas pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti pašto dėžutę. Laikykitės ekrane rodomų nurodymų.

Pašto dėžutės įtraukimas vėliau

Pasirinkite **Paštas** > **Nauja pašto dėžutė**. Laikykitės ekrane rodomų nurodymų.

Patarimas: Įtraukę pašto dėžutės valdiklį į pradinį ekraną, galėsite lengvai pasiekti savo paštą tiesiog iš pradinio ekrano.

El. pašto dėžutės trynimas

Palaiykite nuspaudę pašto dėžutę ir iškylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti pašto dėžutę**.

Gautų laiškų skaitymas

Savo telefoną galite naudoti laiskams skaityti ir į juos atsakyti.

Pasirinkite  > **Paštas**.

Pasirinkite pašto dėžutę ir laišką.

Patarimas: Norėdami greitai perskaityti naują laišką, įtraukite pašto valdiklį į pradinį ekraną.

Patarimas: Jei norite keisti mastelį, palieskite ekraną dviem pirštais ir skėstelėkite arba suglauskite juos.



Priedo atidarymas arba įrašymas

Pasirinkite priedą ir atitinkamą funkciją. Jei priedų yra daugiau nei vienas, galite išsaugoti juos visus vienu kartu.

Atsakymas į laišką

Pasirinkite  > Atsakyti.

Laiško persiuntimas

Pasirinkite  > Persiųsti.

Patarimas: Jei laiške yra interneto adresas ir norite jį atidaryti naudodami telefono naršyklę, pasirinkite šį adresą.

Kito arba ankstesnio pašto dėžutės laiško skaitymas

Naudokite rodyklių piktogramas.

El. laiškų siuntimas

Naudodamiesi savo telefonu, galite rašyti ir siųsti el. laiškus bei pridėti failus.

Pasirinkite  > Paštas ir el. pašto dėžutę.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Įveskite el. pašto adresą; Jei gavėją norite įtraukti iš savo adresatų sąrašo, pasirinkite **Kam** arba **Kopijos**. Jei norite įtraukti lauką **Sl. kop.**, pasirinkite  > **Kiti gavėjo laukai** > **Rod. slap. kopijų lauką**.
- 3 Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite .
- 4 Jei norite siųsti laišką, pasirinkite .

Atsakymas į kvietimą susitikti

Galite atidaryti ir išsaugoti arba priimti kvietimus susitikti. Kai išsaugote ar priimate kvietimą susitikti, jis rodomas kalendoriuje.

Susitikimo užklausa tvarkoma „Exchange ActiveSync“ pašto dėžutėje.

Pasirinkite  > **Paštas** ir „Exchange ActiveSync“ pašto dėžutę.

Atidarykite kvietimą susitikti ir išsaugokite kalendoriuje arba, jei galima, pasirinkite  **Priimti**,  **Atmesta** arba  **Preliminarus**.

Prieinamumo tikrinimas

Pasirinkite  > **Peržiūrėti kalendorių**.

Jei norite redaguoti, atsakyti arba persiųsti priimtą kvietimą susitikti, atidarykite jį kalendoriuje.

Galimos parinktys gali skirtis.

Pašto atidarymas iš pradinio ekrano

Jūsų telefono pradiniam ekrane gali būti keli pašto valdikliai.

Kiekviename pašto valdiklyje yra viena pašto dėžutė, kurioje rodomi trys paskutiniai gauti laiškai. Juos galite atidaryti tiesiai iš valdiklio.  rodo, kad gavote naują laišką.

Patarimas: Jei norite peržiūrėti daugiau laiškų, spustelėkite slinkties klavišą žemyn.

Pašto valdiklio pridėjimas pradiniam ekrane

Pradiniam ekrane palaikykite bakstelėję tuščią sritį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti valdiklį** ir pašto valdiklį.

Internetas

Apie interneto naršyklę



Pasirinkite  > **Int. naršykl..**

Sužinokite naujienas ir apsilankykite mėgstamose svetainėse. Naudodami savo telefono interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Jei norite naršyti, turite prisijunti prie interneto.

Naršymas internete

Pasirinkite  > **Int. naršykl..**

Patarimas: Jei neturite fiksuoto mokesčio duomenų plano iš savo paslaugų teikėjo, norėdami sumažinti mokestį už duomenų siuntimą, įtraukiamą į jūsų telefono sąskaitą, galite prisijungti prie interneto naudodami „Wi-Fi“.

Eikite į svetainę

Pasirinkite interneto adreso juostą, įveskite interneto adresą ir pasirinkite ►.

Ieškoti internete

Pasirinkite interneto adreso juostą, įveskite paieškos žodį ir po interneto adreso juosta pasirinkite pirmą iškylančiojo meniu elementą.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Uždėkite ant ekrano du pirštus, tada juos praskėskite arba suglauskite.

Naujo naršyklės lango atidarymas

Pasirinkite  > .

Perjungimas iš vieno naršyklės lango į kitą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą langą.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Laikinosios atminties valymas

Pasirinkite  >  > Privatumas > Ištrinti priv. duomenis > Laikinąją atmintį.

Žymos įtraukimas

Jei tam tikruose tinklalapiuose lankotės nuolat, įtraukite juos į žymų rodinį, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Naršydami pasirinkite  > .

Pažymėto tinklalapio lankymas naršant

Pasirinkite  ir žymą.

Skaidos kanalo užsisakymas

Norint sužinoti savo mėgstamų tinklalapių naujienas, nebūtina jų reguliariai lankyti. Galite užsisakyti Skaidos kanalus ir automatiškai gauti nuorodas į naujausią turinį.

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Sklaidos kanalai tinklapiuose dažniausiai žymimi . Sklaidos kanalai naudojami, pvz., paskutinių naujienų antraštėms ar tinklaraščių įrašams bendrinti.

Eikite į interneto dienoraštį arba tinklalapį, kuriame yra sklaidos kanalas, tada pasirinkite  >  ir norimą sklaidos kanalą.

Sklaidos kanalo atnaujinimas

Sklaidos kanalų rodinyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Atnaujinti**.

Automatinio sklaidos kanalo atnaujinimo nustatymas

Sklaidos kanalų rodinyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Redaguoti** > **Automatiniai atnaujinimai**.

Nejskaitomi ženklai naršant žiniatinklį

Pasirinkite  > **Int. naršykl.**

Jei matote nejskaitomų rašmenų, pasirinkite  >  > **Tinklalapis** > **Numatytoji koduotė**, tada – tinkamą kalbos rašmenų rinkinio kodavimą.

Socialiniai tinklai

Apie programą „Socialiniai tinklai“

 Pasirinkite  > **Soc. tinklai** ir įsiregistruokite į socialinių tinklų paslaugas, kurias naudojate.

Norėdami plačiau naudotis socialinių tinklų paslaugomis, naudokite programą Soc. tinklai. Įsiregistravę naudoti socialinio tinklo paslaugas per programą Soc. tinklai, galite atlikti šiuos veiksmus:

- Matyti savo draugų būsenos atnaujinimus iš kelių paslaugų viename rodinyje
- Skelbti būsenos atnaujinimus keliose paslaugose vienu metu
- Iškart dalytis vaizdo kamera užfiksuotomis nuotraukomis
- Bendrai naudoti telefonu įrašytus vaizdo įrašus
- Susieti virtualių draugų profilius su jų adresatų informacija savo telefone
- Pridėti vietos informacijos prie būsenos atnaujinimo
- Įtraukti paslaugos kalendoriaus įvykius į savo telefono kalendorių

Prieinamos tik socialinių tinklų paslaugos palaikomos funkcijos.

Norint naudotis socialinių tinklų paslaugomis tinklas turi jas palaikyti. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai.

Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, kurias teikia ne „Nokia“. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad informacija bus rodoma didelei žmonių grupei. Informacijos rodymui paslaugoje taikomos socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su tos paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo politika.

Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra viename rodinyje

Įsiregistravę naudotis socialinių tinklų paslaugomis per Soc. tinklai, viename vaizde galite peržiūrėti draugų būsenų visuose paslaugų portaluose atnaujinimus. Nereikės perjungti skirtingų programų, kad pamatytumėte, ką kiekvienas veikia.

Pasirinkite  > **Soc. tinklai**.

- 1 Pasirinkite paslaugą ir įsiregistruokite.
- 2 Pasirinkite **Pridėti socialinį tinklą**.
- 3 Pasirinkite kitą paslaugą ir įsiregistruokite.
- 4 Pasirinkite **Visa veikla**.
Į vaizdą automatiškai įtraukiami visi paslaugų sklaidos kanalai.

Būsenos skelbimas socialinių tinklų paslaugose

Naudodami programą „Socialiniai tinklai“, atnaujintas būsenas galite paskelbti socialinių tinklų paslaugose.

Pasirinkite  > **Soc. tinklai**.

Teksto laukelyje įrašykite atnaujintą būseną.

Virtualių draugų susiejimas su jų adresato informacija

Galite savo telefone susieti virtualių draugų socialinių tinklų paslaugų profilius ir jų informaciją. Susieję galėsite peržiūrėti jų adresato informaciją tiesiogiai programoje „Socialiniai tinklai“, o adresatų sąrašė matysite naujausius būsenos naujinius.

Pasirinkite  > **Soc. tinklai**.

- 1 Pasirinkite virtualaus draugo profilio paveikslėlį.
- 2 Iššokančiame meniu pasirinkite **Link Profile to Contact**.
- 3 Adresatų sąrašė pasirinkite adresatą, su kuriuo norite susieti profilį.

Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra pradiniam ekrane

Naudodami valdiklį Soc. tinklai ir įsiregistravę naudotis socialinių tinklų paslaugomis per „Nokia“ paslaugas, galite tiesiog pradiniam ekrane peržiūrėti draugų būsenų atnaujinimus.

Programos Soc. tinklai atidarymas pradiniam ekrane

Pasirinkite valdiklį Soc. tinklai. Jei esate įsiregistravę, atidaromas būsenos atnaujinimų rodinys. Jei nesate įsiregistravę, atidaromas įsiregistravimo rodinys.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo įkėlimas į paslaugą

Naudokite programą Soc. tinklai, jei norite įkelti nuotrauką arba vaizdo įrašus į socialinio tinklo paslaugas.

Pasirinkite  > **Soc. tinklai**, jei norite įsiregistruoti naudotis socialinių tinklų paslauga.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite, ką norite įkelti: nuotrauką ar vaizdo įrašą.
- 3 Kad pažymėtumėte norimus įkelti elementus, juos pasirinkite.
Maksimalus nuotraukos failo dydis yra 4 MB, o vaizdo įrašo – 10 MB.
- 4 Jei įkeliate vieną nuotrauką, prie tam tikros nuotraukos vietos galite pridėti antraštę ir žymą su komentaru.
Jei norite įkelti vaizdo įrašą, socialinių tinklų paslauga turi palaikyti šią funkciją, be to, reikia „Wi-Fi“ ryšio.
- 5 Pasirinkite .

Nufotografuotos nuotraukos įkėlimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite nuotraukos įkėlimo iš kameros parinktį.
- 3 Nufotografuokite.
- 4 Prie tam tikros nuotraukos vietos pridėkite antraštę ir žymą su komentaru.

Dalijimasis vieta būsenos atnaujinime

Socialinių tinklų programa leidžia draugams sužinoti, kur esate, kad galėtų jus surasti.

Pasirinkite  > **Soc. tinklai**.

- 1 Ekranu viršuje pasirinkite teksto įvesties lauką.
- 2 Pridėkite savo vietą. Telefonas jūsų buvimo vietai nustatyti naudoja GPS ir ieško šalia esančių orientyrų.
- 3 Jei randami keli orientyrai, iš sąrašo pasirinkite vieną.

Vietos rodymas galimas tik jei šią funkciją palaiko paslauga.

! Svarbu žinoti: Prieš bendrai naudodami savo vietą visada apsvarstykite, su kuo ją bendrai naudosite. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes savo vietą galite bendrai naudoti su daugeliu žmonių.

Vietos rodymui paslaugoje gali būti taikomos socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos. Prieš atskleisdami savo vietos duomenis kitiems ar peržiūrėdami kitų asmenų vietos duomenis, susipažinkite su paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo politika, kad tinkamai įvertintumėte situaciją.

Susisiekimasis su draugu iš socialinių tinklų paslaugos

Kai neužtenka tik pakomentuoti draugo būseną, galite jam paskambinti arba išsiųsti pranešimą.

Pasirinkite  > **Soc. tinklai.**

- 1 Pasirinkite draugo profilio paveikslėlį.
- 2 Iššokančiajame meniu pasirinkite **View contact info.**
- 3 Pasirinkite ryšių metodą.

Ši funkcija galima, jei savo telefone virtualius draugus susiejote su jų adresatų informacija.

Siūlomi bendravimo būdai gali skirtis. Norint skambinti arba siųsti tekstinį pranešimą draugui, paslauga turi palaikyti šią funkciją.

Ivykio įtraukimas į telefono kalendorių

Kai norite atsakyti į kvietimus į renginius socialinių tinklų paslaugose, galite šiuos renginius įtraukti į telefono kalendorių, kad net neprisijungę matytumėte artimiausius renginius.

Pasirinkite  > **Soc. tinklai**, tada – paslaugą ir prisiregistruokite.

- 1 Pasirinkite kvietimą į renginį.
- 2 Įtraukite įvykį į telefono kalendorių.

Ši funkcija prieinama tik jei ją palaiko paslauga.

Vaizdo kamera

Apie vaizdo kamerą



Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, pasirinkite  > **Vaizdo kam..**

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefonas turi viską, ko reikia ypatingoms akimirksnims užfiksuoti? Naudodami telefono vaizdo kamerą galite lengvai fotografuoti arba filmuoti.

Fotografavimas

Norėdami atidaryti kamerą, pasirinkite  > **Vaizdo kam..**

Jūsų telefone yra plataus fokusavimo vaizdo kamera. Naudodamiesi vaizdo kamera, galite fotografuoti vaizdus, kuriose ir priekiniame, ir galiniame plane esantys objektai būtų ryškūs.

Pasirinkite . Nejudinkite telefono, kol nuotrauka neįrašoma ir neparodomas galutinis rezultatas.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Naudokite garsio klavišus.

Veido aptikimo funkcija aptinka veidus, juos apibrėžia stačiakampiais ir optimizuoja baltos spalvos balansą bei išlaikymą. Veido aptikimo funkcija yra įjungta pagal numatytuosius parametrus.

Veido aptikimo funkcijos išjungimas

Pasirinkite    > .

Jei telefone yra įdėta atminties kortelė, galite nustatyti, kur išsaugoti nuotraukas.

Nuotraukų išsaugojimo vietos nustatymas

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Programos parametrai** > **Vaizdo kamera** > **Atvaizdas**.
- 3 Pasirinkite **Naudojama atmintis** ir vietą, kur norite išsaugoti savo nuotraukas.

Vietos informacijos išsaugojimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose

Jei kartais sunku prisiminti, kur tiksliai nufotografavote tam tikrą nuotrauką ar nufilmavote vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai įrašytų vietos informaciją.

Pasirinkite  > **Vaizdo kam..**

Vietos informaciją galima pridėti prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, jei naudojant GPS arba tinklą galima nustatyti jūsų vietą. Jei bendrai naudojate nuotrauką arba vaizdo įrašą, kuriame yra vietos informacijos, peržiūrėdami nuotrauką arba vaizdo įrašą šią

informaciją galės matyti kiti asmenys. Galite išjungti geografinius žymeklius kameros parametruose.

Vietos informacijos įrašymo funkcijos įjungimas

Pasirinkite  >  > Išsaugoti vietos informaciją > Taip.

Jūsų vietos koordinatų nustatymas gali trukti keletą minučių.

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

Toliau pateikti vietos informacijos indikatoriai.

 — Vietos informacija neprieinama. Vietos informacija gali būti neišsaugoma nuotraukose ar vaizdo įrašuose.

 — Įmanoma gauti vietos informaciją. Vietos informacija išsaugoma nuotraukose ir vaizdo įrašuose.

Fotografavimas tamsoje

Norėdami fotografuoti prietemoje, įjunkite nakties režimą.

Pasirinkite  > Vaizdo kam..

Naktinio režimo įjungimas

Pasirinkite  > . Norėdami naudoti blykstę, pasirinkite .

Patarimai apie nuotraukas ir vaizdo įrašus

Pasirinkite  > Vaizdo kam..

Kai fotografuojate:

- Kad vaizdo kamera nejudėtų, laikykite ją abiem rankomis.
- Didinat vaizdą gali suprastėti atvaizdo kokybė.
- Po maždaug minutės neveiklumo, įsijungia vaizdo kameros baterijos energijos taupymo režimas. Jei norite vėl įjungti vaizdo kamerą, bakstelėkite ekraną.
- Prie adresato, esančio adresatų sąrašė, galite pridėti nuotrauką. Nufotografavę pasirinkite  > Naudoti atvaizdą > Susieti su adresatu. Perkelkite rėmelį, kad

apkarpytumėte nuotrauką, bakstelkite ekraną, kad būtų rodoma priemonių juosta, pasirinkite , tada – adresatą ir .

Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Nufilmavus:

- Kad gautumėte geriausius rezultatus, prieš įrašydami uždarykite visas atidarytas programas.
- Jei įmanoma, įrašykite į telefono talpiąją atmintį.
- Jei įrašote vaizdo įrašus į atminties kortelę, didžiausią našumą pasieksite naudodami suderinamą, aukštos kokybės „microSD“ kortelę. Rekomenduojama naudoti 4 (32 Mb/s (4 MB/s) arba aukštesnės klasės „microSD“ korteles.

Prieš naudodami pirmą kartą, sukurkite kortelėje esančių svarbių duomenų atsargines kopijas ir, naudodamiesi telefonu, suformatuokite kortelę, net jei ji buvo anksčiau formatuota arba naudota „Nokia“ telefone. Formatuojant kortelę ištrinami visi joje esantys duomenys.

Jei laikui bėgant kortelė pradeda prasčiau veikti, sukurkite kortelėje esančių svarbių duomenų atsargines kopijas ir, naudodamiesi telefonu, suformatuokite kortelę.

Vaizdo įrašo filmavimas

Telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti ypatingas akimirkas.

Pasirinkite  > **Vaizdo kam..**

- 1 Norėdami perjungti fotografavimo režimą į filmavimo režimą, jei reikia, pasirinkite .
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .
- 3 Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite . Jei pristabdote filmavimą ir penkias minutes nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas.
Jei norite didinti arba mažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
- 4 Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite . Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas kataloge **Galerija**.

Patarimas: Vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu. Norėdami apriboti siunčiamo vaizdo įrašo dydį, prieš įrašydami pasirinkite  >  > **Vaizdo įrašo kokybė** > **Dalinimosi kokybė**.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, laišku arba naudodami „Bluetooth“.

Siuntimas daugiaformačiu pranešimu

- 1 Nufotografuokite vaizdą arba įrašykite vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite  > **Siųsti** > **Pranešimu**.
- 3 Jei norite pasirinkti gavėją iš adresatų sąrašo, pasirinkite pavadinimą **Kam**. Jei norite įvesti gavėjo vardą arba telefono numerį rankiniu būdu, pasirinkite lauką **Kam** ir įveskite vardą arba telefono numerį.
- 4 Pasirinkite .

Siuntimas laišku

- 1 Nufotografuokite vaizdą arba įrašykite vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite  > **Siųsti** > **Paštu**.
- 3 Jei norite pasirinkti gavėją iš adresatų sąrašo, pasirinkite pavadinimą **Kam**. Jei norite įvesti gavėjo adresą rankiniu būdu, pasirinkite lauką **Kam** ir įveskite adresą.
- 4 Pasirinkite .

Siuntimas naudojant „Bluetooth“

- 1 Nufotografuokite vaizdą arba įrašykite vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite  > **Siųsti** > „Bluetooth“ ryšiu.
- 3 Pasirinkite telefoną arba prietaisą, prie kurio norite prisijungti, arba ieškokite kitų prietaisų.
Jei kitas telefonas arba prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį.

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Apie programą „Galerija“



Pasirinkite  > **Galerija**.

Galite žiūrėti įrašytus vaizdo įrašus arba naršyti ir peržiūrėti nufotografuotus vaizdus.

Taip pat galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje.

Sutvarkykite nuotraukas ir vaizdo įrašus pagal albumus – taip lengviau juos rasite.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite  > **Galerija**.

Nuotraukų naršymas

Braukite aukštyn arba žemyn.

Nuotraukos peržiūra

Pasirinkite nuotrauką.

Norėdami peržiūrėti kitą nuotrauką, braukite ekranu iš dešinės į kairę. Jei norite peržiūrėti ankstesnę nuotrauką, braukite iš kairės į dešinę.

Vaizdo didinimas

Uždėkite ant ekrano du pirštus, tada juos praskėskite. Norėdami sumažinti nuotrauką, suglauskite pirštus.



Patarimas: Jei norite greitai padidinti arba sumažinti mastelį, dukart spustelėkite ekraną.

Mygtukų juostos peržiūra

Bakstelėkite ekraną.

Nuotraukų peržiūra skaidrių rodymo režimu

Pasirinkite nuotrauką ir  > **Skaidrių rodymas** > **Atkurti**. Skaidrių rodymas pradedamas nuo pasirinktos nuotraukos.

Nuotraukų peržiūra albume skaidrių rodymo režimu

Atidarykite skirtuką Albumai . Palaikykite nuspaudę albumą ir iškylančiajame meniu pasirinkite **Skaidrių rodymas**.

Skaidrių rodymo parametrų keitimas

Pasirinkite nuotrauką ir  > **Skaidrių rodymas** > **Parametrai**.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite vaizdo įrašą. Vaizdo įrašai pažymimi .

Nuotraukos ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti paštu arba daugiaformačiu pranešimu. Jei nuotraukas ir vaizdo įrašus norite peržiūrėti vėliau, išsaugokite juos Galerija.

Nuotrauką arba vaizdo įrašą išsaugokite Galerija

- 1 Rašydami daugiaformatį pranešimą pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
- 2 Bakstelkite ekraną ir pasirinkite  > **Išsaugoti**.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti ir iš suderinamo prietaiso naudojant, pavyzdžiui, „Bluetooth“. Šias nuotraukas arba vaizdo įrašus galite peržiūrėti tiesiogiai Galerija.

Patarimas: Norėdami įkelti nuotrauką ar vaizdo įrašą į socialinių tinklų paslaugą, pasirinkite elementą, bakstelkite ekraną ir pasirinkite .

Nufotografuotų nuotraukų redagavimas



Galite į nuotrauką įterpti efektų, teksto, iliustracijų arba rėmelių.

Pasirinkite  > **Nuotraukų rengyklė** ir nuotrauką.

- 1 Norėdami pritaikyti efektą, išplėstinėje mygtukų juostoje pasirinkite norimą parinktį.
- 2 Norėdami išsaugoti redaguotą nuotrauką, pasirinkite  > **Išsaugoti**. Redaguota nuotrauka nepakeičia pradinės nuotraukos.

Norėdami redaguotą nuotrauką peržiūrėti vėliau, pasirinkite  > **Galerija**.

Vaizdo įrašų rengyklė

Vaizdo įrašų rengyklė



Pasirinkite  > **Vzd. įr. rng.**

Nuotraukas ir vaizdo įrašus su garsu, efektais ir tekstu lengvai paversite trumpais filmais ar skaidrėmis.

Palaikomos šios kodavimo priemonės ir failų formatai: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ir AMR-NB/AMR-WB.

Garso failus, kuriuos norite naudoti kurdami filmą, išsaugokite telefono kataloge Garso įrašų failai.

Į filmą negalite įtraukti DRM technologija apsaugoto garso failo.

Filmo kūrimas

Galite kurti trumpus filmus iš nuotraukų ir vaizdo įrašų bei dalytis jais su draugais ir šeimos nariais.

Pasirinkite  > **Vzd. įr. rng.** ir .

- 1 Norėdami į savo filmą įtraukti vaizdo įrašų ir nuotraukų, pasirinkite . Norėdami peržiūrėti pasirinktus failus, braukite kairėn arba dešinėn.
- 2 Norėdami pridėti perėjimų tarp vaizdo įrašų ir nuotraukų, pasirinkite +.
- 3 Norėdami pridėti garsų, kurie skambės fone, pasirinkite .
- 4 Jei į filmą norite įtraukti subtitrus, pasirinkite .
- 5 Norėdami redaguoti filmą, pasirinkite . Įjungę redagavimo režimą, galite sumažinti vaizdo įrašo trukmę arba nurodyti, kai ilgai bus rodoma nuotrauka.
- 6 Išsaugokite filmą.

Norėdami filmą peržiūrėti vėliau, pasirinkite  > **Vaizdo įraš..**

Skaidrių rodymo kūrimas

Ar norite atostogų nuotraukas paversti stilingu skaidrių rodymu? Naudodami skirtingas nuotaikas ir įvykius atspindinčius šablonus, galite sukurti suaktyvių, vakarėlių ar atostogų skaidrių rodymus.

Pasirinkite  > **Vzd. įr. rng..**

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite ruošinį, kurį norite panaudoti kurdami skaidrių rodymą. Pasirinkus ruošinį, rodoma jo peržiūra.
- 3 Norėdami prie skaidrių rodymo pridėti nuotraukų, pasirinkite .
- 4 Norėdami pridėti garsų, kurie skambės fone, pasirinkite .
- 5 Norėdami pridėti pavadinimą, pasirinkite .
- 6 Peržiūrėję savo skaidres, jas išsaugokite.

Norėdami skaidrių rodymą peržiūrėti vėliau, pasirinkite  > **Vaizdo įraš..**


Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių

Suderinamo televizoriaus ekrane galite lengvai peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus ir rodyti juos šeimos nariams ir draugams.

Turėsite naudoti „Nokia“ vaizdo ryšio kabelį (parduodamą atskirai), taip pat gali tekti pakeisti televizoriaus išvesties parametrus ir kraštinių proporcijas. Jei norite keisti televizoriaus išvesties parametrus, pasirinkite  > **Parametrai ir Telefonas** > **Priedai** > **TV išvestis**.

- 1 Prijunkite „Nokia“ vaizdo ryšio kabelį prie suderinamo televizoriaus vaizdo įėjus. Kištukų spalva turi sutapti su lizdų spalva.
- 2 Kitą „Nokia“ vaizdo ryšio kabelio galą prijunkite prie telefono „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Gali tekti pasirinkti **TV išvesties kabelis** kaip ryšio režimą.

3 Raskite norimą peržiūrėti failą.



Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Vaizdo įrašai ir TV

Vaizdo įrašai

Apie vaizdo įrašus

 Pasirinkite  > **Vaizdo įraš..**

Galite naršyti, parsisiųsti ir žiūrėti vaizdo įrašus telefone keliaudami.

Patarimas: Atsisiųskite naujų vaizdo įrašų iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite  > **Vaizdo įraš..**

Jei norite naršyti vaizdo įrašų kolekciją, atidarykite . Norėdami naršyti įrašytus vaizdo įrašus, pasirinkite  > **Galerija**.

Jei norite parsisiųsti vaizdo įrašų iš „Nokia“ parduotuvės, atidarykite skirtuką .

Vaizdo įrašo peržiūra

Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite atkurti. Jei norite pasiekti vaizdo grotuvo valdiklius, bakstelėkite ekraną.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Pasirinkite  arba .

Persukimas arba atsukimas

Palaikykite nuspaudę  arba .

Jei vaizdo įrašo kraštinių proporcijos nesutampa su telefono ekrano, galite padidinti arba ištempti vaizdą, kad jis užpildytų ekraną.

Vaizdo didinimas arba ištempimas

Pasirinkite  > Proporcijų keitimas.

Vaizdo įrašų kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Savo telefone turite vaizdo įrašų, kuriuos norite žiūrėti naudodami kompiuterį? O gal norite iš savo telefono į kompiuterį nukopijuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus? Vaizdo įrašams iš kompiuterio į telefoną ir atvirkščiai kopijuoti naudokite suderinamą USB duomenų kabelį.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu. Jei kopijuojate į telefono atminties kortelę iš kompiuterio ir atvirkščiai, patikrinkite, ar ji įdėta.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Suite“ ir vykdykite pateikiamus nurodymus.

Internetinės televizijos žiūrėjimas

Galite peržiūrėti naujausias žinias arba naujausias mėgstamo TV serialo serijas.

Pasirinkite  ir internetinės televizijos paslaugą.

Jei norite transliuoti turinį tiesiogiai, turite naudoti 3G, 3.5G arba „Wi-Fi“ ryšį. Naudojant internetinės televizijos paslaugas, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisieki su tinklo paslaugų teikėju.

Iš anksto įdiegtų internetinės televizijos paslaugų pasirinkimas priklauso nuo šalies ir tinklo paslaugų teikėjo. Kiekvienos internetinės televizijos paslaugos turinys skiriasi.

- 1 Jei norite naršyti internetinės TV turinį, braukite per ekraną.

- 2 Jei norite pradėti atkūrimą, pasirinkite miniatiūrą.
- 3 Jei norite, kad atkūrimo metu būtų rodomi arba paslėpti valdymo klavišai, bakstelėkite ekraną.
- 4 Jei norite keisti garsumą, naudokite garsumo klavišus.

Internetinės televizijos valdiklio įtraukimas į pradinį ekraną

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada pasirinkite Įtraukti valdiklį ir pageidaujamą internetinės TV paslaugą.

Muzika ir garsas

Muzikos grotuvas

Apie muzikos grotuvą



Pasirinkite > Muz. grotuv..

Kelionėje telefono muzikos grotuvu galite klausytis muzikos ir prenumeruojamų transliacijų.

Muzikos atkūrimas

Pasirinkite > Muz. grotuv..

- 1 Pasirinkite ir norimą vaizdą. Galite naršyti dainas pagal dainą, žanrą arba albumą.
- 2 Pasirinkite dainą arba albumą.

Patarimas: Jei dainų norite klausytis atsitiktine tvarka, pasirinkite piktogramą .

Atkūrimo pristabdymas ir atnaujinimas


Jei norite pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , o jei norite tęsti atkūrimą, pasirinkite piktogramą .

Dainos persukimas į priekį arba atsukimas atgal

Palaikykite nuspaudę piktogramą arba .

Dainos kartojimas

Pasirinkite piktogramą .



Patarimas: Klausydamiesi muzikos, galite grįžti į pradinį ekraną, palikdami muziką groti fone.

Grojaraščio kūrimas

Norėtumėte klausytis skirtingos muzikos būdami skirtingų nuotaikų? Grojaraščiai leidžia atkurti pasirinktas dainas tam tikra tvarka.

Pasirinkite  > **Muz. grotuv..**

- 1 Palaikykite nuspaudę dainą, albumą arba žanrą, tada pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį**.
- 2 Įrašykite grojaraščio pavadinimą.

Grojaraščio atkūrimas

Pasirinkite  > **Grojaraščiai ir grojaraštį**.

Dainos pašalinimas iš grojaraščio


Grojaraščio vaizde palaikykite nuspaudę dainą, tada pasirinkite **Pašalinti**.

Atlikus šį veiksmą daina neištrinama iš telefono, o tik pašalinama iš grojaraščio.

Patarimas: Muzikos grotuvas automatiškai sukuria grojaraštį iš dažniausiai leistų dainų, neseniai leistų dainų ir neseniai įtrauktų dainų.

Telefone ir kompiuteryje esančios muzikos sinchronizavimas

Turite savo kompiuteryje muzikos, kurios norite klausytis savo telefonu? „Nokia Suite“ – tai greičiausias būdas nukopijuoti muziką į savo telefoną, taip pat tvarkyti ir sinchronizuoti muzikos kolekciją.



- 1 Prijunkite telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB kabeliu.
- 2 Braukite žemyn telefono perspėjimų srityje, tada pasirinkite **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Atidarykite „Nokia Suite“ kompiuteryje. Įsitikinkite, kad turite naujausią „Nokia Suite“ versiją. Daugiau informacijos pateikta „Nokia Suite“ paaiškinime.

Parsisiųskite naujausią „Nokia Suite“ versiją iš www.nokia.com/support.

Kai kurių muzikos failų, apsaugotų taikant skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas, negalima atkurti daugiau nei vienu telefonu.

Apie „Nokia“ muziką



Pasirinkite  > **OVI muzika**.

Naudodami „Nokia“ muziką galite įsigyti ir parsisiųsti dainų į savo telefoną ir kompiuterį. Naršykite „Nokia“ muziką ir atraskite naujų bei seniai pamėgtų kūrinių.

Atsižvelgiant į gyvenamąją šalį, prieinamos skirtingos paslaugos ir parinktys.

Norint parsisiųsti muzikos, reikia susikurti nemokamą „Nokia“ paskyrą.

Susikurti „Nokia“ paskyrą, prisijungti prie „Nokia“ muzikos ir įsiregistruoti į paskyrą galite naudodami:

- Jūsų telefonas
- Suderinamą interneto naršyklę
- „Nokia Suite“

Jei jau turite „Nokia“ paskyrą, naudokite ją „Nokia“ muzikai.

Jei turite su savo „Nokia“ paskyra susietų kreditų ar siuntinių arba naudodami ją esate užsisakę neriboto parsisiuntimo paslaugą, neuždarykite paskyros. Jei uždarysite, visi susieti dalykai bus prarasti.

Apsaugota medžiaga

Skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologija apsaugotas turinys, pvz., nuotraukos, vaizdo įrašai ar muzika, pateikiamas su susijusiomis licencijomis, kuriose nurodytos jūsų turinio naudojimo teisės. DRM apsaugotų dainų negalima naudoti, pvz., kaip skambėjimo ar signalų tonų.

Galite peržiūrėti licencijų informaciją ir būseną, jas iš naujo veiklinti ir šalinti.

Skaitmeninių teisių licencijų tvarkymas

Pasirinkite  > Parametrai > Telefonas > Telefono valdymas > Apsaugos parametrai > Apsaugotas turinys.

Garsų įrašymas

Pasirinkite  > Diktofonas.

Garso įrašų įrašymas

Pasirinkite .

Įrašymo baigimas

Pasirinkite . Garso įrašas automatiškai išsaugomas programos Garso įrašų failai kataloge Failai.

Įrašyto garso įrašo siuntimas garso pranešimu

Pasirinkite  > Siųsti.

FM radijas

Apie FM radiją

 Pasirinkite  > FM radijas.

Savo telefonu galite klausytis FM radijo stočių. Paprasčiausiai prijunkite ausinę-mikrofoną ir pasirinkite radijo stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.



Radio neįmanoma klausytis „Bluetooth“ ausine-mikrofonu.

Radio galite klausytis, net jei prietaisas veikia beryšiu režimu, o telefonas yra ne korinio ryšio tinklo zonoje. Radio transliacijos kokybė skiriasi, atsižvelgiant į FM radio signalo aprėptį jūsų vietovėje.

Klausydamiesi radio, galite skambinti arba atsiliiepti į skambutį. Aktyvaus skambučio metu radijas automatiškai nutildomas.

Radio stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite radio stočių ir išsaugokite mėgstamiausias radio stotis, kad vėliau be vargo galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite  > **FM radijas**.

Pirmą kartą naudojant FM radiją, programa automatiškai ieško jūsų vietovėje galimų radio stočių. Jei stočių nerandama, dažnį galite nustatyti rankiniu būdu. Be to, vėliau galite naudoti automatinės paieškos funkciją.

Dažnio nustatymas rankiniu būdu

- 1 Pasirinkite  >  > **Derin. rad. stotis rank. būdu**.
- 2 Norėdami įvesti dažnį, naudokite rodykles aukštyn ir žemyn. Palaikomas dažnio diapazonas yra 87,5–108,0 MHz.

Visų pasiekiamų stočių paieška

Pasirinkite  > .

Radio klausymasis

Mėgaukitės mėgstamomis FM radio stotimis keliaudami!

Pasirinkite  > **FM radijas**.

Perėjimas prie kitos arba ankstesnės stoties

Pasirinkite piktogramą  arba .

Visų pasiekiamų stočių peržiūra

Pasirinkite piktogramą .

Kitos pasiekiamos stoties paieška

Palaikykite nuspaudę piktogramą  arba .

Patarimas: Jei norite patogiai pasiekti radiją, į pradinį ekraną įtraukite radijo valdiklį.

Išsaugotų stočių sąrašo pertvarkymas

Galite pertvarkyti išsaugotų stočių sąrašą, kad mėgstamos būtų viršuje.

Pasirinkite  > FM radijas.

Išsaugotos stotys pateikiamos rodinyje Rad. stočių sąrašas.

Stoties perkėlimas sąrašė

- 1 Mygtukų juostoje pasirinkite piktogramą .
- 2 Pasirinkite ir palaikykite stoties pavadinimą, tada iškylančiajame meniu pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite naują vietą.

Žemėlapiai**Apie Žemėlapių programas**

„Žemėlapiai“ rodo netoli esančius objektus ir nuveda ten, kur norite patekti. Be to, „Žemėlapiai“ pateikia orų prognozes bei nuorodas į naujausius kelionės vadovus.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas naudodamiesi programa Žemėlapiai
- Synchronizuokite mėgstamas vietas ir maršrutus naudodami telefoną ir interneto paslaugą „Nokia Maps“.
- Išsaugokite vietą ir dalinkitės ja socialiniuose tinkluose naudodamiesi funkcija „Check in“.
- Raskite kelią naudodamiesi nuosekliais nurodymais, kuriuos pateikia funkcija **Važiavimas**.
- Sužinokite, koks dabar oras, ir pasižiūrėkite ateinančių dienų prognozę (jei pasiekiamą), naudodamiesi funkcija **Orai**.
- Gaukite nuorodų į naujausią informaciją apie tai, ką galite pamatyti ir nuveikti, kur pernaktoti ir kaip užsisakyti kambarį naudodamiesi funkcija **Vadovai**.

Koordinatinių informacija gali būti prieinama ne visuose regionuose.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srutų įkainius.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.


Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netiksli ir neprieinama.

Navigacija į kelionės tikslą

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai vairuojant reikia tikslių važiavimo nurodymų, Važiavimas padeda jums pasiekti atvykimo tašką.

Pasirinkite  > **Važiuoti**.



Navigacija į atvykimo tašką

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir tada – parinktį.

Važiavimo pradžia nenustačius atvykimo taško

Pasirinkite **Tiesiog važiuoti**. Žemėlapis seka jūsų buvimo vietą.

Navigacija į namus

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Kai **Važiuoti namo** pasirenkate pirmą kartą, prašoma nurodyti namų vietą.

Namų vietos keitimas

Pasirinkite  > Parametrai > Namų vieta > Nurodyti iš naujo.

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.

Nurodymų balsu vairuojant kalbos keitimas

Nurodymai balsu padės jums rasti kelią iki atvykimo taško ir leis mėgautis kelione.

Pasirinkite  > **Važiuoti.**

Pasirinkite  > Parametrai > Nurodymai balsu ir kalbą.

Gali nebūti nurodymų balsu jūsų kalba.

Nurodymų balsu išjungimas

Pasirinkite  > Parametrai > Nurodymai balsu > Nėra.

Važiavimo vaizdo išvaizdos keitimas

Ar norėtumėte matyti tikroviškesnį trimatį žemėlapi, o gal naudojate Važiavimas naktį, kai tamsu? Naudojami skirtingus žemėlapio režimus bet kuriuo metu galite aiškiai matyti reikiamą informaciją.

Pasirinkite  > **Važiuoti.**

Trimačio žemėlapio peržiūra

Pasirinkite  >  Norėdami grįžti į dvimatį režimą, pasirinkite piktogramą dar kartą.

Norėdami aiškiai matyti žemėlapi tamsoje, galite įjungti nakties režimą.

Naktinio režimo įjungimas

Pasirinkite  >  > Spalvos > Nakties režimas.

Pagal numatytąjį parametną žemėlapis pasukamas važiavimo kryptimi.

Žemėlapi krypties nustatymas į šiaurę

Pasirinkite . Jei žemėlapi norite vėl pasukti važiavimo kryptimi, dar kartą pasirinkite



Pageidaujamo maršruto pasirinkimas

Važiavimas galite pasirinkti geriausiai jūsų poreikius ir nuostatas atitinkantį maršrutą.

Pasirinkite  > **Važiuoti**.

- 1 Pasirinkite  >  > **Maršruto parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > **Greitesnis maršrutas** arba **Trumpiausias maršr.**
- 3 Jei norite suderinti trumpesnių ir greitesnių maršrutų privalumus, pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > **Optimalus**.

Be to, galite pasirinkti, ar naudoti, pavyzdžiui, greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Eismo ir saugos informacijos gavimas

Vairuokite patogiau realiuoju laiku gaudami informaciją apie eismo įvykius, važiavimo nurodymus ir greičio apribojimo įspėjimus.

Pasirinkite  > **Važiuoti**.

Eismo įvykių rodymas žemėlapyje

Važiavimo navigacijos metu pasirinkite  > **Eismas**. Šie įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Galite nustatyti telefoną, kad jus perspėtų, kai viršysite leistiną greitį.

Kaip gauti greičio ribojimo įspėjimus

- 1 Pasirinkite  >  > **Įspėjimai**.
- 2 Lauke **Greičio ribojimo įspėj. būklė** pasirinkite **Įjungta**.
- 3 Norėdami nustatyti, kiek galite viršyti leistiną greitį, kol būsite įspėti, pasirinkite **Leistinas greitis < 80 km/h** arba **Leistinas greitis > 80 km/h**.

Planuodami maršrutą ir jo nurodymus galite nustatyti Važiavimas, kad išvengtumėte eismo įvykių, pvz., eismo spūsčių arba kelio darbų. Važiavimas navigacijos metu reguliariai tikrina maršrutą ir automatiškai atnaujina nurodymus.

Eismo įvykių vengimas

Pasirinkite  >  > **Maršruto parametrai** > **Vengti eismo problemų**.

Patarimas: Norėdami išvengti eismo įvykių taip pat galite pasirinkti **Tiesioginis eismo nukreipimas** atidarydami Važiavimas.

Ar informacija apie eismo įvykius galima, gali priklausyti nuo jūsų šalies arba regiono.

Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai reikia maršruto nurodymų einant pėsčiomis, Žemėlapiai nurodo kelią per skverus, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

- 1 Pasirinkite vietą ir ekrano viršuje esančią jos informacijos sritį.
- 2 Pasirinkite **Pereiti** > **Eiti čia**.

Pagal numatytąjį parametą žemėlapis orientuotas šiaurės kryptimi.

Žemėlapių pasukimas ėjimo kryptimi

Pasirinkite . Jei žemėlapij norite vėl pasukti šiaurės kryptimi, dar kartą pasirinkite .

Be to, galite pasirinkti maršruto tipą, kurio turi laikytis ėjimo navigacija.

Ėjimo režimo pasirinkimas

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Žemėlapis ir ėjimas** > **Maršruto parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Pageidautinas maršrutas** > **Gatvės arba Tiesi linija**.
Tiesi linija naudinga teritorijoje, kurioje nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Eidami prietaisų skydelyje galite matyti informaciją, pavyzdžiui, nueitą atstumą ir vidutinį greitį.

Kelionmačio peržiūra prietaisų skydelyje

Ėjimo navigacijos vaizde pasirinkite  > **Prietaisų skydelis**.

Kelionmačio nustatymas iš naujo

Pasirinkite  > **Nustatyti iš naujo**. Jei norite iš naujo nustatyti visus skaitiklius, pasirinkite  > **Nustatyti iš naujo**.

Nurodymų balsu einant kalbos keitimas

Galite lengvai keisti nurodymų balsu kalbą arba visiškai ją išjungti.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Pasirinkite  > Parametrai > Žemėlapis ir ėjimas > Nurodymai balsu ir kalbą.

Gali nebūti nurodymų balsu jūsų kalba.

Nurodymų balsu išjungimas

Pasirinkite  > Parametrai > Žemėlapis ir ėjimas > Nurodymai balsu > Nėra.

Vietovių paieška ir peržiūra

Savo buvimo vietos peržiūra žemėlapyje

Jei norite sužinoti kryptį, pasitikrinkite žemėlapyje savo buvimo vietą. Be to, galite tyrinėti įvairius miestus ir šalis.

Pasirinkite  > Žemėlapiai.

 rodo jūsų buvimo vietą. Kai ieškote savo buvimo vietos, mirksi . Jei Žemėlapiai negali jūsų rasti,  rodo paskutinę žinomą jūsų vietą.

Jei tikslus padėties nustatymas negalimas, raudonas vietos piktogramos kontūras pažymi bendrą sritį, kurioje galbūt esate. Tankiai gyvenamose vietovėse nustatoma tiksliau ir raudonas kontūras yra mažesnis.

Žemėlapių naršymas

Braukite pirštu per žemėlapi. Iš anksto nustatyta žemėlapių kryptis – šiaurė. Jeigu norite pasukti žemėlapi ta kryptimi, į kurią esate atsisukę, pasirinkite .

Savo dabartinės arba paskiausios vietos peržiūra

Pasirinkite .

Mastelio didinimas ir mažinimas

Pasirinkite + arba -.

Patarimas: Taip pat galite uždėti du pirštus ant žemėlapi ir juos išskirti, kad žemėlapi padidintumėte, arba suglausti, kad sumažintumėte. Šią funkciją turi ne visi telefonai.

Jei naršote sritį, kurios nėra jūsų telefone saugomuose gatvių žemėlapiuose, ir esate prisijungę prie interneto, nauji gatvių žemėlapiai parsisiunčiami automatiškai.

Pasirūpinkite, kad nauji gatvių žemėlapiai nebūtų parsisiunčiami automatiškai

1 Pasirinkite  > Parametrai > Bendrieji.

2 Pasirinkite Ryšys > Neprisijungus.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Vietos paieška

Programa „Žemėlapiai“ padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai** ir .

- 1 Įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą arba vietos pavadinimą.
- 2 Pasirinkite elementą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo.
Vieta rodoma žemėlapyje.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą

Pasirinkite .

Patarimas: Paieškos rodinyje taip pat galite rinktis iš ankstesnių paieškos žodžių sąrašo.

Skirtingų tipų netoliese esančių vietų paieška

Pasirinkite  ir kategoriją, pvz., transportas, apgyvendinimas arba prekybos vietos.

Patarimas: Rastos vietos informacijos puslapį galite naudoti norėdami lengvai pasiekti vietą, peržiūrėti jos kontaktinę informaciją arba išsaugoti vietą ar ją dalintis. Pasirinkite vietą ir ji bus rodoma žemėlapyje. Jei norite peržiūrėti informacijos puslapį, pasirinkite ekrano viršuje esančią informacijos sritį.

Jei nerasta paieškos rezultatų, patikrinkite paieškos žodžių rašybą. Ieškant internete, ryšio problemos taip pat gali daryti įtaką rezultatams.

Jei srities, kurioje ieškoma, žemėlapiai jau saugomi jūsų telefone, paieškos rezultatus galite gauti ir be aktyvaus interneto ryšio, kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, tačiau paieškos rezultatai gali būti riboti.

Žemėlapių atsisiuntimas ir atnaujinimas

Prieš kelionę išsaugokite naujus gatvių žemėlapius telefone, kad kelionėje galėtumėte naršyti juos nenaudodami interneto ryšio.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Jei norite parsisiųsti ir atnaujinti žemėlapius telefone, reikės aktyvaus „Wi-Fi“ ryšio.

- 1 Pasirinkite  > **Žmlp. įkėl.** > **Pridėti naujų žemėlapių.**
- 2 Pasirinkite kontinentą ir šalį, tada pasirinkite **Atsisiųsti** arba **Ieškoti naujinių**.

Patarimas: Taip pat galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Suite“, kai norite parsisiųsti naujausią gatvių žemėlapių ir nurodymų balsu failų ir nukopijuoti juos į

telefoną. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti „Nokia Suite“, eikite į www.nokia.com/support.

Įdiegus naujesnę programos „Žemėlapiai“ versiją telefone, šalies arba regiono žemėlapiai ištrinami. Prieš parsisiųsdami naujus žemėlapius programa „Nokia Suite“, atidarykite ir uždarykite programą „Žemėlapiai“ ir patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje įdiegta naujausia programos „Nokia Suite“ versija.

Žemėlapių išvaizdos keitimas

Galite keisti žemėlapių išvaizdą taip, kad matytumėte tik jums reikalingą informaciją.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Pastatų ir lankytinų vietų rodymas

Pasirinkite  > **Orientyras**.

Viešojo transporto maršrutų rodymas

Pasirinkite  > **Tranzitinės linijos**.

Galimos funkcijos įvairiuose regionuose gali skirtis.

Vadovai

Planuojate keliauti ar apsilankyti nepažįstamame mieste? Norite sužinoti, ką ten galite pamatyti ir nuveikti, kur pernaktuoti arba pavakarieniauti? Vadovai leidžia naudotis kelionių vadovais, rezervavimo paslaugomis ir netgi naujausios išsamios informacijos sąrašais.

Pasirinkite  > **Vadovai**.

Paslaugos arba vadovo atidarymas

Pasirinkite pavadinimą.

Jei norite grįžti į pagrindinį puslapį, pasirinkite **Vadovai**.

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje.

Orai

Ar po pietų liis? Kokia temperatūra bus šeštadienį? Sužinokite dabartines oro sąlygas ir ateinančių dienų prognozes naudodami programą „Orai“.

Pasirinkite  > **Orai**.

Išsamios prognozės naršymas

Norėdami naršyti laiko rodmenis pirmyn ir atgal, vilkite puslapio apačioje esantį laiko slankiklį.

Penkių dienų prognozės peržiūra

Pasirinkite . Jei norite grįžti į išsamios prognozės vaizdą, pasirinkite .

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje.

Apie padėties nustatymo metodus

Žemėlapiai rodo jūsų vietą žemėlapyje naudodama GPS, A-GPS, „Wi-Fi“ arba tinklu (tinklo pazonės informacija) pagrįstą padėties nustatymo funkciją.

Naudojant A-GPS ir kitus GPS priedus gali reikėti perduoti nedidelius kiekius duomenų koriniu tinklu.

GPS	Globalinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra navigacijos sistema, naudojanti palydovus jūsų buvimo vietai nustatyti.
A-GPS	Pagalbinės GPS (A-GPS) tinklo paslauga nustato vietą pagal korinį tinklą ir padeda GPS nustatyti jūsų buvimo vietą. Jūsų telefonas nustatytas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei jūsų tinklo paslaugos teikėjas neturi savo A-GPS parametrų. Norėdami telefone gauti pagalbinius duomenis, turite prisijungti prie interneto. Jūsų telefonas gauna duomenis iš šios paslaugos tik tada, kai reikia.
„Wi-Fi“	„Wi-Fi“ padėties nustatymo funkcija padeda tiksliau nustatyti padėtį, kai GPS signalai nepasiekiami, ypač būnant patalpose ar tarp aukštų pastatų.
Tinklo pazonės ID	Naudodama tinklu (tinklo pazonės ID) pagrįstą padėties nustatymo funkciją, funkcija Žemėlapiai nustato jūsų padėtį per korinio ryšio sistemą, prie kurios šiuo metu prisijungęs jūsų telefonas.

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

Kelionmatis gali būti netikslus, tai priklauso nuo GPS ryšio prieinamumo ir kokybės.

Atsižvelgiant į galimus padėties nustatymo metodus, tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Padėties nustatymo metodų išjungimas

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, ypač būnant užsienyje, galite išjungti pagalbinę GPS (A-GPS), „Wi-Fi“ arba tinklo (tinklo pazonės ID) padėties nustatymo funkciją.

Pasirinkite  > **Parametrai**.

Pasirinkite **Programos parametrai** > **Padėt. nust.** > **Padėties nustatymo metodai** ir išjunkite padėties nustatymo metodus, kurių nenorite naudoti.

Jūsų padėties nustatymas gali trukti gerokai ilgiau, vieta gali būti nustatyta mažesniu tikslumu, o GPS imtuvai dažniau gali prarasti jūsų buvimo vietos duomenis.

Vietų saugojimas ir dalinimasis

Vietos išsaugojimas ar peržiūra

Norėdami lengviau planuoti kelionę, galite ieškoti viešbučių, lankytinų vietų ar degalinių ir įrašyti jas savo telefone.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite ekrano viršuje esančią vietos informacijos sritį.
- 3 Informacijos puslapyje pasirinkite .

Išsaugotos vietos peržiūra

Pagrindiniame vaizde pasirinkite  >  > **Vietos ir vietą**.

Sugrupuokite vietas į rinkinį, pavyzdžiui, planuodami kelionę.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

- 1 Pasirinkite **Vietos**.
- 2 Palaikykite nuspaudę vietą, tada pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.
- 3 Pasirinkite **Naujas rinkinys** arba esamą rinkinį, tada pasirinkite .

Katalogo „Mėgstami“ sinchronizavimas

Planuokite kelionę kompiuteriu „Nokia“ žemėlapių svetainėje, sinchronizuokite išsaugotas vietas su savo telefonu ir naudokitės planu kelyje.

- 1 Įsitikinkite, kad įsiregistravote į savo „Nokia“ paskyrą.
- 2 Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.
- 3 Pasirinkite  >  > . Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paprašyti ją sukurti.

Sinchronizuojant reikalingas aktyvus interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite naudoti internetinę paslaugą „Nokia“ žemėlapiai“, eikite į maps.nokia.com.

Vietos informacijos siuntimas draugui

Norėdami parodyti draugams vietą žemėlapyje, galite nusiųsti jos informaciją.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Kad galėtų pamatyti vietą žemėlapyje, jūsų draugams nebūtinas „Nokia“ telefonas, bet reikalingas interneto ryšys.

- 1 Pasirinkite vietą ir ekrano viršuje esančią vietos informacijos sritį.
- 2 Pasirinkite **Bendrinti** > **Bendrai naudoti SMS žin.** arba **Bendrai naudoti el. paštą**.

Laiškas arba tekstinis pranešimas su vietos nuoroda žemėlapyje nusiunčiamas jūsų draugui.

„Aš čia“

Naudodami funkciją „Aš čia“ galite asmeniškai registruoti aplankytas vietas. Praneškite savo socialinių tinklų draugams ir adresatams, ką veikiate, ir pasidalinkite informacija apie aplankytas vietas mėgstamose socialinių tinklų paslaugose.

Pasirinkite  > „**Check in**“.

Jei norite naudoti funkciją „Aš čia“, jums reikia aktyvaus interneto ryšio ir „Nokia“ paskyros. Kad galėtumėte rodyti vietą, taip pat reikalinga socialinio tinklo paslaugos paskyra. Palaikomos socialinių tinklų paslaugos įvairiose šalyse arba regionuose gali skirtis.

- 1 Įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą arba, jei jos dar neturite, susikurkite ją.
- 2 Galite rodyti vietą socialinių tinklų paslaugose, kuriomis naudojate. Kai pirmą kartą naudojate funkciją „Aš čia“, galite nustatyti naudojamų paslaugų paskyrų kredencialus.
- 3 Pasirinkite savo dabartinę vietą.

4 Įrašykite savo atnaujintą būseną.

Savo pranešimus galite skelbti tik nustatytose pasirinktose paslaugose. Norėdami pašalinti paslaugą, pasirinkite paslaugos logotipą. Norėdami pašalinti visas paslaugas ir niekam neskelbti savo vietos ir būsenos atnaujinimų, ištrinkite žymės langelio ir skelbti žymę. Jei norite sukurti naują paslaugos paskyrą, pasirinkite .

5 Pasirinkite „Check in“.

Naudodamiesi kai kuriomis socialinių tinklų paslaugomis taip pat galite prie savo pranešimo pridėti nuotrauką.

Patarimas: Taip pat galite naudoti funkciją „Aš čia“ tiesiai iš programos „Žemėlapiai“ vietos informacijos puslapio. Programoje „Žemėlapiai“ pasirinkite žemėlapių vietą ir ekrano viršuje esančią informacijos sritį. Informacijos puslapyje pasirinkite **Bendrinti**.

Funkcijos „Aš čia“ istorijos peržiūra

Pasirinkite .

Norint naudoti funkciją „Aš čia“ ir dalintis vietos informacija reikalingas interneto ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai.

Socialinių tinklų paslaugas teikia trečiosios šalys, bet ne „Nokia“. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes informacija gali būti bendrai naudojama su daugeliu žmonių. Naudojantis socialinių tinklų paslauga bendrinamai informacijai taikomos tos paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su konkrečios paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktikomis.

 **Svarbu žinoti:** Prieš bendrai naudodami savo vietą visada apsvarstykite, su kuo ją bendrai naudosite. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes savo vietą galite bendrai naudoti su daugeliu žmonių.

Pranešimas apie klaidingą žemėlapių informaciją

Jei pastebėjote, kad žemėlapyje pateikta klaidinga informacija arba jos trūksta, praneškite apie tai „Nokia“.

Pasirinkite vietą žemėlapyje, ekrano viršuje esančią jos informacijos sritį ir **Pranešti**.

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje arba regione. Norint pranešti apie klaidingą arba trūkstamą informaciją reikalingas interneto ryšys.

Galite pranešti apie šias problemas, pvz.:

- Trūkstantus arba klaidingus gatvių pavadinimus
- Užblokuotas arba netinkamas vaikščioti gatves
- Klaidingus arba greičio apribojimus

Pranešime galite pateikti papildomos informacijos.

Laiko tvarkymas

Laikrodis

Apie laikrodį



Pasirinkite > **Laikrodis**.

Patarimas: Norėdami atidaryti laikrodį, jį galite pasirinkti ir pradiniam ekrane.

Nustatykite ir tvarkykite signalus ir tikrinkite skirtingų šalių bei miestų vietos laiką.

Laiko ir datos nustatymas

Pradiniam ekrane pasirinkite laikrodį.

Pasirinkite > **Parametrai** > **Laikas arba Data**.

Žadintuvo signalo nustatymas

Telefoną galima naudoti kaip žadintuvą.

Pradiniam ekrane pasirinkite laikrodį.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Nustatykite signalo laiką ir įveskite aprašymą.
- 3 Jei norite, kad signalas skambėtų, pvz., kasdien tuo pačiu metu, pasirinkite **Kartoti**.

Signalų pašalinimas

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę signalą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti signalą**.

Žadintuvo signalo atidėjimas

Nuskambėjus signalui, galite jį atidėti. Signalas pertraukiamas tam tikrą laiką.

Nuskambėjus signalui, pasirinkite **Atidėti**.

Atidėjimo laiko nustatymas

- 1 Pradiniam ekrane pasirinkite laikrodį.

- 2 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Signalo atidėjimo laikas** ir nustatykite laiko intervalą.

Patarimas: Signalus galite atidėti ir pasukę telefoną ekranu žemyn.



Automatinis laiko ir datos tikslinimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą. Automatinis tikslinimas yra tinklo paslauga.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Automatinis laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

Keliaudami į užsienį galite nustatyti vietinį laiką arba peržiūrėti skirtingų vietų laiką.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Atidarykite pasaulio laiko lapelį .

Vietos įtraukimas

Pasirinkite  ir vietą. Galite įtraukti iki 15 vietų. Jei šalyje galioja kelios laiko juostos, galite įtraukti kelias vietas.

Esamos vietos nustatymas

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą vietą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Nustat. kaip dabartinę vietą**.

Laikas jūsų telefone pakeistas pagal pasirinktą vietą. Įsitikinkite, kad laikas teisingas.

Patarimas: Norite greitai pašalinti vietą? Palaikykite nuspaudę vietą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Kaip sužinoti skirtingų miestų laiką

Norėdami peržiūrėti įvairių vietų laiką, įtraukite jas į pasaulio laikrodžio kortelę. Taip pat prie vietų galite pridėti nuotraukų, pvz., draugo, kuris gyvena tame mieste, nuotrauką arba savo mėgstamiausios turistų lankomos vietos nuotrauką.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Atidarykite pasaulio laiko skirtuką .

Vietos įtraukimas

Pasirinkite  ir vietą. Galite įtraukti iki 15 vietų. Jei šalyje galioja kelios laiko juostos, galite įtraukti kelias vietas.

Vietos nuotraukos pridėjimas

Palaikykite pasirinkę vietą, tada iškylančiajame meniu pasirinkite **Pakeisti atvaizdą** ir naują nuotrauką.

Kalendorius

Apie kalendorių

Paspauskite .

Telefono kalendorius padeda tvarkyti dienotvarkę.

Patarimas: Kaip greitai pasiekti kalendorių? Įtraukite kalendoriaus valdiklį į pradinį ekraną.

Savaitės dienotvarkės peržiūra

Galite naršyti skirtingus kalendoriaus vaizdus. Norėdami lengvai peržiūrėti visus konkrečios savaitės įvykius, naudokite savaitės vaizdą.

Paspauskite .

Pasirinkite pageidaujamos savaitės numerį.

Patarimas: Jei norite padidinti arba sumažinti peržiūros sritys dydį, palieskite ekraną dviem pirštais ir skėstelėkite arba suglauskite juos.

Skirtingų kalendoriaus vaizdų naršymas

Norite peržiūrėti visus konkrečios dienos kalendoriaus įvykius? Galite naršyti skirtingus kalendoriaus vaizdus.

Paspauskite .

Pasirinkite  ir pageidaujamą vaizdą.


Patarimas: Jei norite eiti į ankstesnę ar tolesnę dieną, savaitę, mėnesį, atitinkamame vaizde braukite kairėn arba dešinėn.

Įvykio įtraukimas į kalendorių

Paspauskite [ikonėlė su tinkleliu].

- 1 Pasirinkite (**Bakstelkite norėdami sukurti įvykį**) arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį. Kalendoriaus numatytasis įvykio tipas yra susitikimas.
- 2 Užpildykite laukelius.
- 3 Jei kalendoriaus įvykį norite kartoti reguliariais intervalais, pasirinkite © ir laiko intervalą. Pasirinkite **Kartoti iki** ir įveskite pabaigos datą.
- 4 Pasirinkite ✓.

Patarimas: Taip pat galite įtraukti kalendoriaus įvykį į dienos vaizdą. Palaikykite pasirinkę pradžios laiką, tada vilkite rodyklę, kad nustatytumėte trukmę.



Atskirų darbo ir laisvalaikio kalendorių naudojimas

Galite turėti kelis kalendorius. Sukurkite vieną darbui, kitą – laisvalaikiui.

Paspauskite [ikonėlė su tinkleliu].

Naujo kalendoriaus kūrimas

- 1 Pasirinkite [ikonėlė su trimis horizontaliomis linijomis] > **Kalendoriai** > +.
- 2 Įveskite kalendoriaus pavadinimą ir nustatykite spalvų kodą.
- 3 Nurodykite kalendoriaus matomumą. Kai kalendorius paslėptas, jo įvykiai ir priminimai nerodomi skirtinguose kalendoriaus vaizduose arba pradiniam ekrane.
- 4 Pasirinkite ✓.

Kalendoriaus parametrų keitimas

- 1 Rodinyje Kalendoriai pasirinkite reikiamą kalendorių.

- Keiskite pavadinimą, spalvą ir matomumą.
- Pasirinkite ✓.

Jrašo įtraukimas į konkretų kalendorių

- Įtraukdami kalendoriaus įvykį, pasirinkite 12 ir kalendorius.
- Užpildykite atitinkamus laukus ir pasirinkite ✓.

Spalvų kodai nurodo, kuriam kalendoriui priklauso įvykis.

Užduoties įtraukimas į darbų sąrašą

Ar yra svarbių darbo užduočių, kurias reikia atlikti, knygų, kurias reikia grąžinti į biblioteką, ar renginių, kuriuose norite dalyvauti? Užduotis (darbo įrašus) galite įtraukti į savo kalendorių. Jei yra konkretus terminas, nustatykite priminimą.

Paspauskite .

- Pasirinkite **(Bakstelkite norėdami sukurti įvykį)** arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį.
- Pasirinkite įvykio tipo lauką  ir kaip įvykio tipą pasirinkite **Darbai**.
- Užpildykite laukelius.
- Jei norite įtraukti priminimą apie užduotį, pasirinkite .
- Pasirinkite ✓.

Prisiminkite gimtadienį

Galite įtraukti priminimus apie gimtadienius ir kitas ypatingas datas. Priminimai kartojami kasmet.

Paspauskite .

- Pasirinkite **(Bakstelkite norėdami sukurti įvykį)** arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį.
- Pasirinkite įvykio tipo lauką  ir kaip įvykio tipą pasirinkite **Sukaktis**.
- Užpildykite atitinkamus laukus ir pasirinkite ✓.

Kvietimo susitikti siuntimas

Galite sukurti kvietimus susitikti ir siųsti juos susitikimo dalyviams.

Paspauskite .

Kad galėtumėte sukurti ir siųsti naują kvietimą susitikti, turite nustatyti pašto dėžutę.

- Atidarykite įvykį ir pasirinkite  > **Siųsti** > **Paštu**.

- Įtraukite susitikimo dalyvius kaip laiško – kvietimo – susitikti gavėjus.
- Kad išsiųstumėte kvietimą susitikti, pasirinkite .

Vietos įtraukimas į kalendoriaus įvykį

Ar laukia susitikimas ten, kur dar niekada nesate buvę? Į kalendoriaus įvykį galite įtraukti vietos informaciją.

Paspauskite .

- Pasirinkite (**Bakstelkite norėdami sukurti įvykį**) arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį.
- Pasirinkite  **Įvesti vietą**, tada – vietą programoje „Žemėlapiai“. Taip pat galite įvesti vietą teksto lauke rankiniu būdu.
- Pasirinkite .

Raštinė

„Quickoffice“

Apie „Quickoffice“



Pasirinkite  > **Quickoffice**.

„Quickoffice“ sudaro:

- Programa „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti ir redaguoti
- Programa „Quicksheet“, skirta „Microsoft Excel“ darbalapiams peržiūrėti ir redaguoti
- Programa „Quickpoint“, skirta „Microsoft PowerPoint“ pateiktims peržiūrėti ir redaguoti

Raštinės programų savybės yra panašios į šių programų savybes: „Microsoft Word“, „PowerPoint“ ir „Excel“ („Microsoft Office 2000“, XP, 2003 ir 2007). Galima dirbti su ne visų formatų failais.

„Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentų skaitymas

Galite peržiūrėti „Microsoft Office“ dokumentus, pavyzdžiui, „Word“ dokumentus, „Excel“ darbalapius arba „PowerPoint“ pateiktis.

Pasirinkite  > **Quickoffice**.

Failo atidarymas

Pasirinkite **Naršyti failus** ir atmintį, kurioje saugomas failas, suraskite reikiamą katalogą ir pasirinkite failą.

Failų rikiavimas

Pasirinkite  > Rūšiuoti pagal.

Dokumento kūrimas arba redagavimas

Naudodami „Quickoffice“ galite kurti ir redaguoti „Microsoft Word“ dokumentus.

Pasirinkite  > Quickoffice.

Dokumento kūrimas

Pasirinkite **Naujas dokum..**

Dokumento redagavimas

Teksto rašymas arba redagavimas

Bakstelėkite vietą, nuo kurios norite pradėti rašyti arba trinti tekstą.

Teksto formatavimas

Norėdami keisti šriftą ir pastraipos ypatybes, pasirinkite  > **Formatas**.

Darbaknygės kūrimas ir redagavimas

Naudodami „Quickoffice“ galite kurti ir redaguoti „Microsoft Excel“ darbaknyges.

Pasirinkite  > Quickoffice.

Darbaknygės kūrimas

Pasirinkite **Naujas dokum..**

Darbaknygės redagavimas

Langelio redagavimas

Pasirinkite langelį ir  > **Redaguoti langelį**. Norėdami įterpti funkciją, redagavimo vaizde pasirinkite  > **Įterpti funkciją**.

Pateikties kūrimas ir redagavimas

Naudodami „Quickoffice“ galite sukurti ir redaguoti „Microsoft PowerPoint“ pateiktis.

Pasirinkite  > Quickoffice.

Pateikties kūrimas

Pasirinkite Naujas dokum..

Pateikties redagavimas

Skaidrės pridėjimas

Pasirinkite  > Skaidrių funkcijos > Įterpti naują skaidrę.

Teksto laukelio, paveikslėlio, figūros arba lentelės įterpimas

Pasirinkite  > Įterpti.

Teksto redagavimas

Pasirinkite teksto laukelį ir piktogramą  > Redaguoti tekst. laukelį.

PDF dokumentų skaitymas



Pasirinkite  > Adobe Reader.

Failo atidarymas

Pasirinkite **Naršyti failus** ir atmintį, kurioje išsaugotas failas. Eikite į tinkamą katalogą ir pasirinkite failą.

Skaičiuoklė

Skaičiuoklės naudojimas



Pasirinkite  > Skaičiuoklė.

- 1 Įveskite pirmą norimą skaičių.
- 2 Pasirinkite veiksmą, pvz., sudėties arba atimties.
- 3 Įveskite antrą pageidaujamą veiksmo skaičių.
- 4 Pasirinkite =.

Apskačiuoto rezultato išsaugojimas arba gavimas

Pasirinkite  > Atmintis > Išsaugoti arba Skaičius iš atminties.

Užrašų rašymas**Pirkinių sąrašo sudarymas**

Pirkinių sąrašus popieriuje galima lengvai pamesti. Užuoat rašę pirkinių sąrašus ant popieriaus, galite sudaryti juos programa Užrašai. Taip sudarytą sąrašą visada turėsite su savimi! Be to, tokį sąrašą galėsite nusiųsti, pavyzdžiui, savo šeimos nariui.

Pasirinkite > **Užrašai**.

- 1 Pasirinkite **Kurti užrašą**.
- 2 Įveskite tekstą į užrašų laukelį.

Sąrašo siuntimas

Atidarykite užrašus, pasirinkite > **Siųsti** ir siuntimo metodą.

Žodžių vertimas

Galite išversti vienos kalbos žodžius į kitą kalbą.

Pasirinkite > **Žodynas**.

- 1 Įveskite tekstą į paieškos laukelį. Siūlomi verstini žodžiai.
- 2 Pasirinkite žodį iš sąrašo.

Originalo arba tikslinės kalbos keitimas

Pasirinkite > **Kalbos** > **Originalas** arba **Vertimas**.

Papildomų kalbų atsisųntimas iš interneto

Pasirinkite > **Kalbos** > **Parsisiųsti kalbas**.

Anglų kalba įdiegta iš anksto, galite pridėti dar dvi papildomas kalbas. Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Suglaudintų failų atidarymas ir kūrimas

Galite atidaryti ir išskleisti suglaudintus failus. Taip pat galite kurti naujus suglaudintus failus, išsaugoti ir suskleisti failus.

Pasirinkite > **Zip**.

Pokalbiai su kolegomis



Naudodami „Microsoft® Communicator Mobile“ galite bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, esančiais biure ir pasklidusiais po pasaulį.

- 1 Pasirinkite piktogramą  > **Communicator**.
- 2 Nustatykite parametrus.

Kai kurios paslaugos gali būti prieinamos ne visose šalyse ir teikiamos tik tam tikromis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Interneto ryšiai

Telefono prisijungimo prie interneto būdo nustatymas

Kai reikalingas ryšys su tinklu, telefonas automatiškai ieško ir prisijungia prie prieinamo žinomo tinklo. Pasirinkimas pagrįstas nustatytais ryšio parametrais, jei nėra pritaikyti programai būdingi parametrai.

Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prietaisais** > **Parametrai**.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Pasirinkite **Mobilieji duomenys** > **Įjungti**.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas esant užsienyje

Pasirinkite **Leisti naudoti mobil. duom.** > **Visame pasaulyje**.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas jungiant prie interneto užsienyje gali gerokai padidinti duomenų perdavimo mokesčius.

Be to, galite nustatyti, kad telefonas naudotų mobiliųjų duomenų ryšį tik tada, kai esate namų tinkle arba savo šalyje.

Tik „Wi-Fi“ ryšio naudojimas

Pasirinkite **Mobilieji duomenys** > **Išjungti**.

Prieigos taškas gali būti mobiliųjų duomenų ryšys arba „Wi-Fi“ ryšys.

Prieigos tašką galite išsirinkti prisijungimo objektų sąrašė ir pertvarkyti sąrašo prioritetų išdėstymą.

Pavyzdys: Jei prieigos sąrašė „Wi-Fi“ prieigos taško prioritetas yra aukštesnis už mobiliųjų duomenų prieigos taško prioritetą, telefonas visada pirmiausia bandys jungtis prie „Wi-Fi“ prieigos taško, ir jungsis prie mobiliųjų duomenų prieigos taško tik tada, jei „Wi-Fi“ nepasiekiamas.

Prieigos taško įtraukimas į prisijungimo objektų sąrašą

Pasirinkite Tinklo prieigos > Prieigos taškas.

Prieigos taško prioriteto keitimas interneto prisijungimo objektų sąrašė


- 1 Pasirinkite Tinklo prieigos > Internetas.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite palietę prieigos tašką, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pakeisti pirmenybę**.
- 3 Sąrašė palieskite poziciją, į kurią norite perkelti prieigos tašką.

„Wi-Fi“

Apie „Wi-Fi“ ryšius

📶 Pasirinkite  > Parametrai, tada – Ryšiai su išor. prietaisais > „Wi-Fi“.

Patarimas: Ryšius galite valdyti ir naudodami būsenos meniu. Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite „Wi-Fi“. Jei nerodoma „Wi-Fi“, pasirinkite .



Patarimas: „Wi-Fi“ valdiklį  galite įtraukti į pradinį ekraną. Norėdami greitai įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją, pasirinkite valdiklio jungiklį. Norėdami įjungti „Wi-Fi“ programą, valdiklyje pasirinkite . Būtina įjungti „Wi-Fi“ funkciją.


„Wi-Fi“ programoje pateikiamas galimų tinklų sąrašas, taip pat ji padeda prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklų.

 **Svarbu žinoti:** Norėdami padidinti „Wi-Fi“ ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse „Wi-Fi“ naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje „Wi-Fi“ ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo iš namų

Jei norite mokėti mažesnius duomenų mokesčius, prisijunkite prie namų „Wi-Fi“ tinklo, kai esate namuose ir norite naršyti internetą telefonu.



- 1 Norėdami atidaryti būsenos meniu, braukite žemyn perspėjimų srityje. Jei nerodoma „Wi-Fi“, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“ ir namų „Wi-Fi“ tinklą. Jei jūsų namų „Wi-Fi“ apsaugotas, įveskite slaptažodį. Jei jūsų namų „Wi-Fi“ paslėptas, pasirinkite **Kitas (paslėptas tinklas)** ir įveskite tinklo pavadinimą (paslaugų rinkinio kodą SSID).

„Wi-Fi“ ryšio išjungimas

Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo keliaujant

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo – patogus būdas pasiekti internetą, kai esate ne namuose. Prisijunkite prie visiems prieinamų „Wi-Fi“ tinklų viešose vietose, pvz., bibliotekoje arba interneto kavinėje.

- 1 Norėdami atidaryti būsenos meniu, braukite žemyn perspėjimų srityje. Jei nerodoma „Wi-Fi“, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“, tada – norimą „Wi-Fi“ ryšį.

„Wi-Fi“ ryšio išjungimas

Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .


„Bluetooth“**Apie „Bluetooth“ ryšį**

 Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Galite naudoti ryšį elementams iš telefono siųsti, failams iš suderinamo kompiuterio kopijuoti ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.



Kai telefonas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Patarimas: „Bluetooth“ ryšius galite valdyti ir naudodami būsenos meniu. Norėdami atidaryti būsenos meniu, braukite žemyn perspėjimų srityje, tada pasirinkite „Bluetooth“. Jei nerodoma „Bluetooth“, pasirinkite .

Prijungimas prie belaidės ausinės-mikrofono

Naudodami belaidę ausinę-mikrofoną galite atsiliiepti į skambutį net neturėdami telefono rankoje, taigi jūsų rankos lieka laisvos, pvz., kad skambučio metu galėtumėte toliau dirbti kompiuteriu. Belaidę ausinę-mikrofoną galima įsigyti atskirai.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

- 1 Jei norite įjungti „Bluetooth“, pasirinkite „Bluetooth“ > Įjungtas.
- 2 Įjunkite ausinę-mikrofoną.
- 3 Atidarykite lapelį Suporuoti prietaisai .

4 Pasirinkite ausinę-mikrofoną.

Jei ausinė-mikrofonas sąraše nerodoma, raskite ją pasirinkę  > **Naujas suporuotas prietaisai..**

5 Gali reikėti įvesti ryšio kodą. Daugiau informacijos ieškokite ausinės-mikrofono vartotojo vadove.

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas į kitą prietaisą naudojant „Bluetooth“

Naudodami „Bluetooth“ galite siųsti nuotraukas, vaizdo įrašus, vizitines korteles, kalendoriaus įrašus ir kitą turinį į suderinamus draugų prietaisus ir į savo kompiuterį.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jei prietaisą esate prijungę prie suderinamos ausinės, galite tuo pat metu siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

- 1 Pasirinkite ir palaikykite elementą, pavyzdžiui, nuotrauką. Iškylančiajame meniu pasirinkite **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu.**
- 2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti. Jei reikiamas prietaisas nerodomas, pasirinkite **Kiti prietaisai**. Atliekant paiešką, rodomi netoliese esantys „Bluetooth“ prietaisai.
- 3 Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos ieškokite kito prietaiso vartotojo vadove. Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.

Prijungimas prie automobilinio rinkinio naudojant nuotolinį SIM režimą

Naudojant nuotolinį SIM režimą, suderinamas automobilinis rinkinys gali naudoti jūsų telefono SIM kortelę.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. prietaisais** > **„Bluetooth“.**

Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą, būtina telefoną suporuoti su priedu. Poravimą reikia inicijuoti iš automobilinio rinkinio priedo.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ ir pasirinkite **„Bluetooth“** > **Įjungtas.**
- 2 Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą, pasirinkite **Nuotolinis SIM režimas** > **Įjungtas.**
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ automobilinio rinkinio priede.

Įjungus nuotolinį SIM režimą, pradiniam ekrane rodoma **Nuotolinis SIM režimas**. Ryšys su belaidžiu tinklu užbaigtas. Negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu.

Norint skambinti arba atsiliiepti į skambučius nuotoliniu SIM režimu reikalingas suderinamas prie jūsų prietaiso prijungtas priedas, pvz., automobilio rinkinys.

Šiuo režimu veikiančiu prietaisu galima skambinti tik skubios pagalbos tarnyboms.

Nuotolinio SIM režimo išjungimas

Spauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką, tada pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Prietaiso blokavimas

Galite blokuoti kitų prietaisų bandymą užmegzti „Bluetooth“ ryšį su jūsų telefonu.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. prietaisais** > „Bluetooth“.

Atidarykite lapelį Suporuoti prietaisai , palaikykite nuspaudę norimą blokuoti prietaisą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Užblokuoti**.

Prietaiso pašalinimas iš užblokuotųjų sąrašo

Atidarykite lapelį Užblok. prietaisai  , palaikykite nuspaudę prietaisą, kurį norite pašalinti iš sąrašo, ir iškylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų klausama, ar norite įtraukti šį prietaisą į užblokuotųjų sąrašą.

Telefono apsauga

Kai telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys, galite nustatyti, kas gali aptikti jūsų telefoną ir prie jo prisijungti.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. prietaisais** > „Bluetooth“.

Kaip neleisti kitiems aptikti telefono

Pasirinkite **Mano telefon. aptinkamumas** > **Paslėptas**.

Kai telefonas yra paslėptas, kiti negali jo aptikti. Tačiau suporuoti prietaisai vis tiek galės prisijungti prie jūsų telefono.

„Bluetooth“ išjungimas

Pasirinkite „Bluetooth“ > **Išjungtas**.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti telefoną nuo kenksmingo turinio.

USB duomenų kabelis

Nuotraukų ar kito turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Nuotraukoms, vaizdo įrašams ir kitam turiniui iš kompiuterio į telefoną (arba atvirkščiai) įprastai kopijuoti arba kopijuoti atsargai galite naudoti USB duomenų kabelį.

- 1 Kad Medijos perkėl. būtų nustatyta veikti USB režimu, pasirinkite  > Parametrai, tada – Ryšiai su išor. prietaisais > USB > Medijos perkėl..
- 2 Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB  duomenų kabeliu.
Telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas jūsų kompiuteryje. Jei režimas Medijos perkėl. jūsų kompiuteryje neveikia, vietoje jo naudokite režimą Talpioji laikmen..
- 3 Turiniui kopijuoti naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.

USB režimo keitimas

Kopijuodami turinį ar sinchronizuodami savo telefono ir kompiuterio duomenis gausite geriausias rezultatus, jei įjungsite reikiamą USB režimą naudodami USB duomenų kabelį, skirtą prisijungti prie įvairių prietaisų.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 2 Braukite žemyn telefono perspėjimų srityje.
- 3 Pasirinkite **USB** ir nustatykite šiuos parametrus:

 **Nokia Ovi Suite** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Nokia Suite“. Šiuo režimu galite sinchronizuoti savo telefoną su programa „Nokia Suite“ ir naudotis kitomis programos „Nokia Suite“ funkcijomis.

Atidarius programą „Nokia Suite“, šis režimas įsijungia automatiškai.

 **Talpioji laikmen.** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame neįdiegta „Nokia Suite“. Jūsų telefonas bus atpažintas kaip USB „flash“ atmintinė. Taip pat galite sujungti savo telefoną su kitais prietaisais, pvz., namų stereofonine sistema arba automobilio radiju, prie kurių galite prijungti USB atmintinę.

Gali būti, kad prijungę prie kompiuterio šiuo režimu veikiantį prietaisą, negalėsite naudoti kai kurių telefono programų.

Telefono atminties kortelės ir talpiosios atminties negali pasiekti kitas prietaisas.

 **Medijos perkėl.** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame neįdiegta „Nokia Suite“. Muzikos įrašus, apsaugotus skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologija, reikia perkelti šiuo režimu. Šiuo režimu taip pat galima naudoti kai kurias namų pramogų sistemas ir spausdintuvus.


 **Naud. tel. kaip mod.** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio ir naudokite jį kaip belaidį modemą. Kompiuteris prisijungs prie interneto automatiškai.

Talposios atminties USB prietaiso prijungimas

Naudodami USB „On-The-Go“ (OTG) adapterį, galite prijungti savo telefoną prie suderinamos USB atmintinės arba standžiojo disko. Pavyzdžiui, savo nuotraukas galite išsaugoti USB atminties kortelėje, neprijungę prie kompiuterio.

Atminties prijungimas

- 1 Prijunkite USB OTG adapterio (parduodamas atskirai) „micro-USB“ galą prie savo telefono „micro-USB“ jungties.
- 2 Prijunkite atminties kortelę prie USB OTG adapterio.



Atidaroma programa Failai, o atminties kortelė rodoma kaip talpioji atmintis .

Failo kopijavimas

Programoje Failai palaikykite nuspaudę norimą kopijuoti failą ir išskylančiame meniu pasirinkite reikiamą funkciją, tikslinę atmintį ir aplanką.

Jei prijungsite standųjį diską, kuriam reikia daugiau energijos, nei gali tiekti jūsų telefonas, bus rodomas klaidos pranešimas. Prie standžiojo disko reikia prijungti išorinį energijos šaltinį.

VPT ryšiai

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Ryšiai su išor. prietaisais > Parametrai > VPT.

Jei norite naršyti įmonės intranete arba pasiekti darbo pašto programą nuotoliniu būdu, jums reikalingas virtualiojo privačiojo tinklo (VPT) ryšys.

VPT politikos nuostatos apibrėžia, kaip šifruojami duomenys ir kaip įmonė identifikuoja jūsų telefoną. Jei konfigūruoti VPT klientą, pažymas ir taisykles, susisiekite su savo įmonės informacinių technologijų skyriumi. Įdiegus taisyklę, intraneto prisijungimo objekte automatiškai pridodamas VPT ryšio metodas.

Išsamesnės informacijos apie VPT ieškokite svetainėje www.nokia.com/support.

! Svarbu žinoti: Pažyma gerokai sumažina nuotolinio ryšio ir programinės įrangos diegimo keliamas grėsmes. Kad galėtumėte naudotis didesnio saugumo teikiamais pranašumais, reikia tinkamai naudoti pažymas, jos turi būti tinkamos, autentiškos arba patikimos. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pažymų galiojimo laikas pasibaigė arba jos negalioja, patikrinkite, ar prietaise nustatyta tinkama data ir laikas.

Prieš keisdami pažymos parametrus turite būti įsitikinę, kad pažyma priklauso nurodytam savininkui, ir juo pasitikėti.

Tinklo ryšio baigimas

Jei kelios programos naudoja interneto ryšį, galite naudoti programą Ryšių tvarkytuvę, kad užbaigtumėte kelis ar visus tinklo ryšius.

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Ryšių tvarkytuvė.

Aktyviųjų duomenų ryšių vaizde galite peržiūrėti užmegztus tinklo ryšius.  parodo mobiliųjų duomenų ryšį, o  parodo „Wi-Fi“ ryšį.

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę ryšį, tada iškylančiajame meniu pasirinkite **Baigti ryšį**.

Ryšio informacijos peržiūra

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę ryšį, tada iškylančiajame meniu pasirinkite **Informacija**.

Bus rodoma išsami informacija, pvz., perduotų duomenų kiekis ir ryšio trukmė.


Patarimas: Daugelyje vaizdų norėdami peržiūrėti aktyvius ryšius, braukite žemyn perspėjimų srityje.

Telefono tvarkymas

Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimams

Apie telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimus

Nepraraskite ritmo – atnaujinę telefono programinę įrangą ir programas galite naudotis naujomis ir patobulintomis savo telefono funkcijomis. Be to, atnaujinus programinę įrangą, telefonas gali geriau veikti.



Prieš atnaujinant telefono programinę įrangą rekomenduojame padaryti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.

Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Atnaujinus vartotojo vadove esančios instrukcijos gali tapti nebeaktualios. Atnaujintą vartotojo vadovą galite rasti adresu www.nokia.com/support.

Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimas naudojant telefoną

 Galite patikrinti, ar yra jūsų telefono programinės įrangos arba programų atnaujinimų, tada juos parsisiųsti ir įdiegti savo telefone belaidžiu ryšiu (tinklo paslauga). Be to, galite nustatyti savo telefoną automatiškai tikrinti, ar yra naujinių, ir informuoti jus atsiradus svarbiems ar rekomenduojamiems naujinimams.

Pasirinkite  > **PĮ atnaujin..**

Norint baigti atnaujinimą, gali reikėti paleisti telefoną iš naujo.

Atnaujinimo informacijos peržiūra

Palaikykite pasirinkę atnaujinimą.

Visų atnaujinimų diegimas

Pasirinkite .

Diegtinų atnaujinimų pasirinkimas

Pasirinkite  > **Pažymėti atnaujinimus** ir norimus diegti atnaujinimus. Visi atnaujinimai pasirenkami pagal numatytąjį parametą.

Telefono nustatymas automatiškai tikrinti, ar yra naujinių

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Autom. atnaujinimo paieška**.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Suite“, apsilankykite www.nokia.com/support.

Failų tvarkymas

Apie failų tvarkytuvę



Pasirinkite  > **Failai**.

Galite naršyti telefono failus, juos tvarkyti ir atidaryti. Taip pat galite peržiūrėti ir tvarkyti failus įdėtoje suderinamoje atminties kortelėje.

Telefone saugomų failų peržiūra

Pasirinkite  > **Failai**, tada – pageidaujamą atmintį.

Rodomi tos atminties vietos aukščiausio lygmens failai ir katalogai.

Katalogo turinio peržiūra

Pasirinkite katalogą.

Failų tvarkymas

Galite sukurti naujų katalogų, kad būtų lengviau tvarkyti failus. Taip paprasčiau kopijuoti atsargai ar įkelti turinį. Kataloguose galite kopijuoti, perkelti arba ištrinti failus ir pakatalogius.

Pasirinkite  > **Failai**.

Naujo katalogo kūrimas

Kataloge, kuriame norite sukurti pakatalogį, pasirinkite ☰ > **Naujas katalogas**.

Failo kopijavimas į katalogą

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada išskylančiajame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Failo ištrynimasis iš aplanko


Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada išskylančiajame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Kelių failų kopijavimas, perkėlimas ar ištrynimasis vienu metu

- 1 Pasirinkite ☰ > **Pažymėti kelis elementus**.
- 2 Pasirinkite failus.
- 3 Pasirinkite ☰ ir atitinkamą parinktį.

Atsarginių failų kopijų kūrimas

Norite būti tikri, kad neprarasite jokių svarbių failų? Galite telefono atmintį nukopijuoti atsargai į suderinamą kompiuterį.



- 1 Įjunkite „Nokia Suite“ savo kompiuteryje.
- 2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio. Paraginti, pasirinkite **Nokia Ovi Suite** kaip USB režimą.
- 3 Programoje „Nokia Suite“ pasirinkite **Įrankiai > Atsarginė kopija**.

Rekomenduojama reguliariai kurti atsargines telefono atminties kopijas suderinamame kompiuteryje.

Patarimas: Jei jūsų prietaise yra DRM technologijos saugomo turinio, naudokite „Nokia Suite“ atsarginėms licencijų ir turinio kopijoms kompiuteryje kurti.

Talposios atmintinės formatavimas

Norite iš savo telefono talposios atminties ištrinti visą turinį? Galite formatuoti talpiąją atmintį.

Prieš formatuodami talpiąją atmintį sukurkite viso turinio, kurį norite išsaugoti, atsarginę kopiją. Visas joje esantis turinys ištrinamas visam laikui.

- 1 Pasirinkite  > **Failai**.
- 2 Palaikykite nuspaudę talpiąją atmintį, tada pasirinkite **Formatuoti**.

Neformatuokite talposios atminties naudodami kompiuterio programinę įrangą, nes dėl to gali sumažėti atminties greitaveika.

Jei norite kurti atsarginę turinio kopiją suderinamame kompiuteryje, galite naudoti programą „Nokia Suite“. Skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologija gali neleisti atkurti kokio nors atsarginės kopijos turinio. Išsamesnės informacijos apie DRM, naudojamą su jūsų medžiaga, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vietos atlaisvinimas telefono atmintyje

Ar reikia atlaisvinti vietos telefono atmintyje, kad galėtumėte įdiegti daugiau programų arba įtraukti daugiau turinio?

Galite ištrinti šiuos elementus, jei jie nebereikalingi:

- tekstą, daugiaformačius ir pašto pranešimus,
- adresų knygos įrašus ir informaciją,
- Programas
- Įdiegtų programų diegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sisx“).
- Muziką, nuotraukas arba vaizdo įrašus

Kopijuokite turinį, kurį norite išsaugoti, į talpiąją atmintį, į suderinamą atminties kortelę (jei ją turite) arba į suderinamą kompiuterį.

Programų tvarkymas

Apie programas

 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Įdiegtos programos**.

Galite matyti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Galite diegti tokio tipo programas:

- „Java™“ ME programas, turinčias failų prievardžius „.jad“ arba „.jar“

- Su „Symbian“ operacine sistema suderinamas programos, turinčias .sis arba .siss failų priedvardžius.
- Valdiklius, turinčius .wgs failų priedvardžius.

Diekite tik su jūsų telefonu suderinamas programas.

Programos pašalinimas iš telefono

Galite pašalinti įdiegtas, bet nebereikalingas ir nenaudojamas programas, kad atlaisvintumėte atminties vietas.

Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Įdiegtos programos**.

- 1 Pasirinkite **Jau įdiegtos**.
- 2 Pasirinkite nuspaudę norimą šalinti programą, tada pasirinkite **Pašalinti**.

Pašalinus programą, ją iš naujo įdiegti galima tik turint pradinį diegimo failą arba visą pašalintos programos atsarginę kopiją. Gali būti, kad negalėsite atidaryti pašalinta programa sukurtų failų.

Jei kuri nors įdiegta programa yra priklausoma nuo pašalintos programos, įdiegta programa gali neveikti. Daugiau informacijos ieškokite įdiegtos programos vartotojo dokumentacijoje.

Šie įdiegimo failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams saugoti. Naudodami programų paketą „Nokia Suite“, išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada, naudodami failų tvarkytuvę, pašalinkite įdiegimo failus iš telefono atminties.

Turinio sinchronizavimas

Apie programą „Sinchronizacija“

 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. prietaisais** > **Duom. perdavimas** > **Sinchronizacija**.

Ar norėtumėte, kad jūsų kalendorius, užrašai ir kitas turinys būtų nukopijuoti atsargai ir visada pasiekiami ir sėdint prie kompiuterio, ir keliaujant su telefonu? Telefone esančius adresatus, užrašus ir kitą turinį galite sinchronizuoti su nuotoliniu serveriu. Sinchronizuojant serveryje sukuriami atsarginė svarbių duomenų kopija.



Telefono ir nuotolinio serverio turinio sinchronizavimas

Sinchronizuokite svarbų telefono ir nuotolinio serverio turinį, kad turėtumėte iš bet kur pasiekiamą kopiją.

Pasirinkite > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Sinchronizacija.

Sinchronizavimo parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo paslaugų teikėjo. Sinchronizavimo parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Atidarius programą, rodomas numatytasis arba paskutinis naudotas sinchronizacijos rinkinys.

Turinio tipų įtraukimas ar neįtraukimas

Pasirinkite turinio tipą.

Turinio sinchronizavimas

Pasirinkite > Sinchronizuoti.

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš vieno telefono į kitą

Naudodami „Bluetooth“ galite nemokamai sinchronizuoti ir kopijuoti adresatus, nuotraukas ir kitą turinį iš vieno suderinamo „Nokia“ telefono į kitą ir atvirkščiai.

Pasirinkite > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Kopijuoklė.

1 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- Turinio kopijavimas iš kito telefono.
- Turinio kopijavimas į kitą telefoną.
- Dviejų telefonų turinio sinchronizavimas.

- 2 Pasirinkite telefoną, prie kurio norite prisijungti, ir suporuokite telefonus. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį abiejuose telefonuose.
- 3 Jei kitas telefonas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose ryšio kodas yra fiksuotas. Informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.
Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.
- 4 Pasirinkite turinį ir **Gerei**.

Telefono apsauga

Telefono nustatymas užsirašinti automatiškai

Norite apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimosi? Nurodykite užrakto kodą, o telefoną nustatysite užsirašinti automatiškai, kai jį nesinaudojate.

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Telefono valdymas** > **Apsaugos parametrai** > **Telefonas ir SIM kortelė**.
- 2 Pasirinkite **Apsaugos kodas**, tada įveskite užrakto kodą. Reikia mažiausiai 4 rašmenų, galima naudoti skaitmenis, simbolius ir didžiąsias bei mažąsias raides. Užrakto kodą laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte užrakto kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.
- 3 Pasirinkite **Telef. užrakinimo laikotarpis**, tada nurodykite laiką, kuriam praėjus telefonas turėtų būti automatiškai užrakintas.

Telefono užrakinimas rankiniu būdu

Pradiniame ekrane paspauskite įjungimo klavišą , pasirinkite **Užrakinti telefoną** ir įveskite užrakto kodą.

Telefono atrakinimas

Pastumkite klavišų rakinimo jungiklį, įveskite užrakto kodą ir pasirinkite **Gerei**.

Jei klavišų rakinimo jungiklis nepasiekiamas, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Atrakinti**.

Duomenų šifravimas

Norite apsaugoti savo duomenis nuo neteisėto naudojimo? Naudodami šifravimo raktą, galite užšifruoti telefono duomenis.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Telefonas** > **Telefono valdymas** > **Apsaugos parametrai** > **Šifravimas**.

Duomenų užšifravimas arba iššifravimas gali trukti kelias minutes. Kai šifruojami duomenys, pasistenkite:

- Nenaudoti telefono, jei tai nėra būtina
- Neišjungti telefono
- Neišimti baterijos

Jei nesate nustatę, kad nenaudojamas telefonas automatiškai užsirakintų, būsite paraginti tai atlikti, kai pirmą kartą šifruosite duomenis.

Telefono atminties šifravimas

Pasirinkite **Šifravimas įjungtas**.

Telefono atminties iššifravimas

Pasirinkite **Šifravimas išjungtas**.

Nuotolinis telefono užrakinimas

Pamiršote telefoną darbe ir norite jį užrakinti, kad niekas be jūsų leidimo juo nesinaudotų? Telefoną galite užrakinti nuotoliniu būdu, siųsdami iš anksto parengtą tekstinį pranešimą. Nuotoliniu būdu galite užrakinti ir atminties kortelę.

Nuotolinio užrakto funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Telefonas** > **Telefono valdymas** tada – **Apsaugos parametrai** > **Telefonas ir SIM kortelė** > **Nuotolin. telef. užrakinimas** > **Įjungtas**.
- 2 Įveskite tekstinį pranešimą. Jis gali būti nuo 5 iki 20 simbolių, galima naudoti ir didžiąsias, ir mažąsias raides.
- 3 Įveskite tokį pat tekstą, kad jį patikrintumėte.
- 4 Įveskite užrakto kodą.

Užrakinimo pranešimo siuntimas

Norėdami užrakinti telefoną nuotoliniu būdu, parašykite iš anksto nustatytą tekstą ir nusiųskite jį į telefoną tekstiniu pranešimu.

Atrakinant telefoną jums prireiks užrakto kodo.

Paaiškinimų paieška

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti, kaip naudoti savo telefoną, arba nežinote, kaip jis turi veikti, skaitykite vartotojo vadovą telefone. Pasirinkite  > **Vartot. vad..**

Palaikymo vaizdo įrašų ieškokite apsilankę www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Iškilius problemai, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinius gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisiekite su „Nokia“ dėl remonto. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, visada nusikopijuokite duomenis atsargai, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Gedimų paieška

Jei telefonas nebeatsako

Paleiskite telefoną iš naujo. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą  maždaug 8 sekundes. Telefonas triskart suvibruos ir išsijungs. Jei norite dar kartą įjungti telefoną, paspauskite įjungimo klavišą .

Nebus ištrintas joks turinys, pavyzdžiui, adresatai arba pranešimai.

Pradinių parametrų atkūrimas

Jei telefonas blogai veikia, galite atkurti pradines kai kurių parametrų reikšmes.

- 1 Uždarykite visus aktyvius ryšius ir skambučius.
- 2 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Telefono valdymas** > **Gamintojo parametrai** > **Atkurti**.
- 3 Jei būsite paraginti, įveskite apsaugos kodą.

Tai neturi įtakos dokumentams ar failams, saugomiems jūsų telefone.

Atkūrus pradinius parametrus, telefonas išsijungia, tada vėl įsijungia. Tai gali užtrukti ilgiau nei įprasta.

Ką daryti, jei atmintis perpildyta?

Jeigu telefonas rodo, kad atmintis pilna, pašalinkite iš telefono atminties nebereikalingas programas bei turinį.

Jei vienu metu trinant kelis elementus jūsų prietaise rodomas pranešimas, kad nepakanka atminties, trinkite elementus po vieną, pradėdami nuo mažiausio.

Kopijuokite turinį, kurį norite išsaugoti, į talpiąją atmintį, į suderinamą atminties kortelę (jei ją turite) arba į suderinamą kompiuterį. Jei įmanoma, programas diekite į talpiąją atmintį arba į atminties kortelę, o ne į telefono atmintį.

Pranešimo indikatorius mirksėjimas

Kl.: Kodėl pradžioje ekrane mirksi pranešimo indikatorius ?

Ats.: telefone išsaugotas maksimalus pranešimų skaičius. Pašalinkite kai kuriuos pranešimus. SIM kortelėje galima išsaugoti gerokai mažiau pranešimų nei telefono atmintyje. Jei norite išsaugoti pranešimus suderinamame kompiuteryje, galite naudoti programą „Nokia Suite“.

Adresato įrašas dubliuotas adresatų sąrašė

Kl.: Adresatų sąrašė yra dubliuotas adresato įrašas. Kaip pašalinti nereikalingą įrašą?

Ats.: Galite du adresatų įrašus sulieti į vieną. Pasirinkite **Funkcijos > Apjungti 2 adresatus**, tada – norimus sulieti adresatų įrašus ir pasirinkite **Apjungti**.

Neįskaitomi ženklai naršant žiniatinklį

Pasirinkite  > **Int. naršykl..**

Jei matote neįskaitomų rašmenų, pasirinkite  >  > **Tinklalapis > Numatytoji koduotė**, tada – tinkamą kalbos rašmenų rinkinio kodavimą.

Telefono paruošimas perdirbti

Jei nusipirkote naują telefoną arba dėl kitų priežasčių norite išmesti senąjį, „Nokia“ rekomenduoja atiduoti telefoną perdirbti. Prieš tai iš savo telefono pašalinkite visą asmeninę informaciją ir turinį.

Viso turinio pašalinimas

- 1 Sukurkite turinio, kurį norite išsaugoti, atsarginę kopiją suderinamoje atminties kortelėje arba į suderinamame kompiuteryje.
- 2 Uždarykite visus aktyvius ryšius ir skambučius.
- 3 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas > Telefono valdymas > Gamintojo parametrai > Ištrinti duomenis ir atkurti**.
- 4 Jei būsite paraginti, įveskite apsaugos kodą.
- 5 telefonas išsijungs, tada vėl įsijungs. Kruopščiai patikrinkite, ar visas asmeninis turinys, pvz., adresatų sąrašas, nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai, užrašai, pranešimai, laiškai, pateiktys, žaidimai ir kitos įdiegtos programos, buvo pašalintas.

Turinys, saugomas atminties kortelėje arba SIM kortelėje, nešalinamas.

Atminkite, kad iš telefono reikia išimti atminties ir SIM korteles.

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite duomenų ryšius, pvz., „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ ryšį.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite, kad po minimalaus telefono nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia Care“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: UMTS 850, 900, 1700 / 2100, 1900, 2100 MHz ir GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz tinklai. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įsigaliojantį taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos paveikslėlius, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WM DRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalausti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jei jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugoto turinio, norėdami padaryti ir licencijų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Baterijos ir krovikliai

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti BP-4L pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-15 . Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K, B arba N, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su būtinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkindite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija

arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugumo informacija

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Išjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte telefone, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
 - Įsitikinkite, kad neįjungta beryšė arba skrydžio aplinka.
 - Jei telefone ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 5 Spauskite skambinimo klavišą.
- 6 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.

Įjungę telefoną pirmą kartą, būsite paprašyti sukurti „Nokia“ paskyrą. Jei paskyros nustatymo metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, paspauskite skambinimo klavišą.



Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjų tinklus. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radijo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo regulatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas:

Kai naudojate ausines, galite prachiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis



Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisai ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radio dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisai turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustosio garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogio aplinka

Išjunkite prietaisą bet kokiame potencialiai sprogioje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie dujų siurblių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogio aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasiteiraukite transporto priemonių,

kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobilųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 1,4 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434 

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-609 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimi gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamųjų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybes panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiam vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei. Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pvz., kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ licencijos RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus bendrovės „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, naudotojas gali netekti teisės juo naudotis.

Kai kurie veiksmų ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

/2.0. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	102, 103, 104
„Java“ programos	111
„Microsoft Communicator Mobile“	99
„Nokia Suite“	21, 75
„Nokia“ išlaikymo informacija	115
„Nokia“ muzika“	75
„Nokia“ parduotuvė	
— pirkimas	37
— siuntiniai	37
„Nokia“ paslaugos	51
„Nokia“ paštas	56
„Quickoffice“	95, 96
„Wi-Fi“	100, 101
„Žemėlapiai“	
— ėjimo maršrutai	82
— navigacija	80, 82
— nurodymai balsu	82
— „Aš čia“	88

A

adresatai	48, 51
— gedimų paieška	117
— grupės	50, 51
— ieškoma	38
— įrašymas	48, 49
— įtraukimas	48
— kopijavimas	19, 113
— mėgstami	49
— paveikslėliai	49
— redagavimas	48
— sinchronizacija	51, 113
— siuntimas	50, 103
— skambėjimo tonai	50
— socialiniuose tinkluose	61, 63
— valdikliai	36
antenos	16

aplinkos	32, 33
— beryšė	29
— individualizavimas	33
— kūrimas	33
— tinkinimas	32
aplinkosaugos patarimai	118
apsaugos kodas	20, 114
atminties kortelė	12
atmintis	109, 117
— išvalymas	111, 116
atnaujinimai	
— programos	107, 108
— telefono programinė įranga	107, 109
atsarginių turinio kopijų kūrimas	110
ausinė-mikrofonas	18
autorių teisių apsauga	76

B

balso komandos	41
balso ryšiai	
<i>Žr. ryšiai</i>	
baterija	14, 120
— energijos taupymas	30
— įdėjimas	10
— įkrovimas	14, 15
baterijos įkrovimas	14, 15, 120
bendras naudojimas internetu	62
beryšė aplinka	29
blokavimas	
— prietaisai	104
būsenos atnaujinimai	62

D

data ir laikas	90, 91
daugiaformačiai pranešimai	52
DRM (skaitmeninių teisių valdymas)	76
duomenų ryšiai	107
— „Bluetooth“	102

E

el. paštas	56
------------	----

F	
failų tvarkymas	109, 111
failų valdymas	110
filmai	69
FM radijas	76, 77, 78
fono paveikslėlis	34

G	
gamintojo parametrai, atkūrimas	116
garsiakalbis	17
garsio valdymas	17
garso pranešimai	52, 53
gautieji, pranešimai	53
gedimų paieška	60, 117
gimtadieniai	94
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	86
GPS (pasaulinė vietos nustatymo sistema)	87
greitasis rinkimas	40
grojaraščiai	74

I	
ieškoma	
— adresatai	38
— radijo stotys	77
įjungimas / išjungimas	15, 31, 116
įjungimas ir išjungimas	15, 31, 116
įkėlimas iš naujo	31, 116
IMEI numeris	20
indikatoriai	27, 117
internetas	
<i>Žr. žiniatinklio naršyklė</i>	
interneto naršyklė	
— laikinoji atmintis	58
— puslapių naršymas	58
interneto ryšys	99
įrašymas	
— garsai	76
— skambučiai	43
— vaizdo įrašai	66

iššifravimas	114
--------------	-----

J	
jutiklinis ekranas	9, 22
jutiklių parametrai	43

K	
kalbos parametrai	55
kalendorius	63, 92, 93, 94, 95
kelių užduočių atlikimas vienu metu	24
klaviatūra	25, 26
klaviatūros apsauga	16
klavišai ir dalys	7, 8, 9
klavišų užrakinimas	16
Kopijuoklė	19, 113
kvietimai susitikti	57

L	
laikas ir data	90, 91
laikinoji atmintis	58
laikrodis	90, 91, 92
laiškas	
<i>Žr. paštas</i>	
licencijos	76

M	
Mano kortelė	50
mėgstami	49
meniu	36
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	52
MP (momentinių pranešimų mainai)	99
muzika	73, 74
— grojaraščiai	74

N	
naršyklė	
<i>Žr. žiniatinklio naršyklė</i>	
naujienu teikiniai	59
naujiniai	
— telefono programinė įranga	108

nuorodos	24, 35
nuotolinis užrakinimas	114, 115
nuotraukos	
— bendras naudojimas	62
— fotografavimas	65
— kopijavimas	19, 104, 113
— peržiūra	67, 70
— redagavimas	69
— siuntimas	67, 103
— vietos informacija	64
nuotraukų rengyklė	69

O

Orai	85
------	----

P

paaiškinimas	21
padėties nustatymo informacija	62,
86,	87
paieška	29
— radijo stotys	77
palaikymas	21, 115
parametrai	
— atkūrimas	116
— kalba	55
— prieigos taškai	99
parametrų atkūrimas	116
pasaulio laikrodis	91, 92
pastabos	98
paštas	55, 57
— kūrimas	57
— pašto dėžutė	56
— priedai	57
— sąranka	56
— siuntimas	57
— valdikliai	58
pašto	
— skaitymas ir atsakymas į laiškus	56
pašto dėžutė	
— balsas	44
perdirbimas	118

perspėjamoji lemputė	29
piktogramos	27, 28
PIN kodai	20
pokalbių paslaugos (momentinių pranešimų mainai)	99
pradinis ekranas	24, 33, 34, 35, 36, 58
pradinis vaizdas	35
pranešimai	52, 53, 117
— garso	53
— pokalbiai	54
— siuntimas	52
pranešimų skaitytuvas	54
prieigos kodai	20
priemonės	35
prietaiso užrakinimas	114, 115
Programa „Žemėlapiai“	
— ėjimo maršrutai	82
— naršymas	83
— navigacija	79, 82
— roдиниų keitimas	85
— važiavimo maršrutai	79
— vietų rodymas	88
— žemėlapių atsisiuntimas	84
programinė įranga	111
programinės įrangos naujiniai	107, 108, 109
programos	36, 108, 112
programų	24, 111
programų diegimas	111
PUK kodai	20

R

radijas	76, 77, 78
raštinės programos	95, 96, 97
RDS (radijo duomenų sistema)	78
riešo dirželis	17
ryšiai	107
— internetas	42
— konferenciniai	39
— vaizdo ryšiai	39
ryšys kabeliu	104, 105

S			
simboliai	28	teksto rašymas	25
SIM kortelė	51	telefonas	
— įdėjimas	10	— įjungimas ir išjungimas	31, 116
— išėmimas	10	— įkėlimas iš naujo	31, 116
sinchronizacija	51, 113	— sąranka	18
sinchronizavimas	112	telefonas su garsiakalbiu	17
siuntiniai	37	telefono pritaikymas savo poreikiams	32, 33, 34, 35, 36
siuntos		telefono užrakinimas	114, 115
— temos	33	telefono knyga	
skaičiuoklė	97	<i>Žr. adresatai</i>	
skaidrių demonstracija	70	temos	33
skambėjimo tonai	32, 43, 50	tylioji aplinka	32
skambučiai	44	tinklaraščiai	59
— apribojimas	45	toniniai signalai	
— garso išjungimas	38	— tinkinimas	32
— paskutinis rinktas	43	triukšmo slopinimas	10
— peradresavimas	44	turinio kopijavimas	18, 19, 72, 74, 104, 113
— ribojimas	45	turinio perkėlimas	19, 72, 74, 104, 113
— skambinimas	37, 38	TV	
— skambučiai internetu	42	— nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra	
skambučiai internetu	42	per televizorių	70
skambučiai skubios pagalbos tarnybai	121	— programų žiūrėjimas	72
skambučių draudimas	45		
skambučių peradresavimas	44	U	
sklaidos kanalai	59	USB įkrovimas	14, 15
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	52	USB jungtis	104, 105, 106
socialiniai tinklai	60, 61, 62, 63	užduotys	94
spartieji klavišai	26, 36	užrakinimas	
suglaudinti failai	98	— ekranas	16
sukaktys	94	— klavišai	16
susitikimai	93, 94	— nuotolinis	115
		— telefonas	114, 115
		užrakto kodas	20, 114
Š		V	
Šifravimas	114	Vadovai	85
T		vaizdas	
talpioji atmintinė	111	— fotografavimas	64
teikiniai, naujienos	59		
tekstiniai pranešimai	52		

vaizdo įrašai	71	— vadovai	85
— atkūrimas	71	— vietų išsaugojimas	87
— bendras naudojimas	46, 47, 62	— vietų paieška	84
— filmavimas	65	— vietų rodymas	88
— įrašymas	66	žibintuvėlis	10
— kopijavimas	19, 72, 104, 113	žymos	59
— leidimas	70	žiniatinklio naršyklė	58, 60, 117
— redagavimas	69, 70	— žymos	59
— siuntimas	67, 103	žiniatinklio ryšys	99
— vietos informacija	64	žodynas	98
— žiūrėjimas	67		
vaizdo kamera	63		
— fotografavimas	64, 65		
— nuotraukų siuntimas	67		
— vaizdo įrašymas	66		
— Vietovės informacija	64		
vaizdo ryšiai	39		
valdikliai	36, 58, 72		
vartotojo vadovas	21		
Važiavimas			
— maršrutų sudarymas	81		
— navigacija	79		
— nurodymai balsu	80		
— vaizdų keitimas	80		
— važiavimo maršrutai	79, 80		
— žemėlapių vaizdas	80		
vietos informacija	62, 64, 87		
Vietovės informacija	86, 95		
vizitinės kortelės	50, 103		
VPT (virtualusis privatusis tinklas)	106		

Ž

žadintuvas	90
Žemėlapiai	78
— eismo informacija	81
— išsaugotų vietų peržiūra	87
— Mėgstamiausi	87
— orai	85
— padėties nustatymas	86
— pranešimas	89
— sinchronizacija	87