



Minidifuzoare Nokia MD-8



9209481/1





© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting people și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Felicitări pentru achiziția făcută. Cu minidifuzoarele Nokia MD-8 puteți asculta muzică de pe telefonul mobil compatibil sau de pe un aparat pentru muzică și vă puteți bucura de o înaltă calitate audio. Difuzoarele

dispun de un conector audio standard de 3,5 mm. Cablul difuzorului are și rol de antenă radio FM.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza difuzoarele. Citiți și ghidul utilizatorului aparatului la care conectați difuzoarele. Acesta oferă importante informații de siguranță și întreținere.

Produsul poate conține piese de dimensiuni reduse. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Componente

Părțile componente ale difuzoarelor sunt cele indicate la începutul acestui ghid: indicator luminos (1), elemente difuzor (2), capac baterie (3), cablu difuzor cu conector audio (4), buton de pornire/oprire (5), bobină pentru cablul difuzorului (6) și clemă de deschidere a capacului bateriei (7).

Unele părți ale difuzoarelor sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de difuzoare. Nu așezați cărți de credit sau alte

suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Instalarea bateriilor

Difuzoarele sunt alimentate cu trei baterii AAA. Folosiți numai baterii alcaline. Pentru a deschide capacul bateriilor, ridicați-l folosind clema. Pentru a instala bateriile, introduceți-le în compartimentul respectiv în modul indicat. Pentru a închide capacul bateriilor, introduceți clemele de pe capac în fantele corespunzătoare de pe difuzoare și apăsați capacul spre difuzoare pentru a-l fixa în locașul său.

Pentru a scoate bateriile, deschideți capacul compartimentului bateriilor și scoateți bateriile din compartimentul respectiv.

Dacă difuzoarele nu sunt utilizate pe perioade lungi de timp, scoateți bateriile pentru a evita deteriorările cauzate de eventualele scurgeri din acestea.

Utilizarea difuzoarelor

Ridicați conectorul audio din locașul din spatele difuzoarelor și desfășurați cablul difuzorului.

Pentru a conecta difuzoarele la un aparat Nokia compatibil care este prevăzut cu o mufă Nokia AV de 3,5 mm sau la un alt aparat compatibil (cum ar fi un calculator sau un music player) prevăzut cu o mufă audio standard de 3,5 mm, introduceți conectorul audio în mufa de pe aparatul Dvs.

Pentru a conecta difuzoarele la un aparat Nokia compatibil care este prevăzut cu o mufă Nokia AV de 2,5 mm, conectați adaptorul adecvat (dacă este disponibil) la aparat, iar conectorul audio la adaptor.

Pentru a porni difuzoarele, împingeți butonul de pornire/oprire spre dreapta. Indicatorul luminos de culoare albă se aprinde. Pentru a le opri, împingeți butonul de pornire/oprire spre stânga. Indicatorul luminos se stinge.

Pentru a asculta muzică dacă difuzoarele sunt conectate la un aparat compatibil, inițiați redarea de muzică de pe aparat.

Pentru a regla volumul, utilizați comenzile de volum de pe aparat. Dacă nivelul audio al difuzoarelor scade prea mult, schimbați bateriile difuzoarelor.



Atenție: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul.

Pentru a lua difuzoarele cu Dvs., opriți-le, înfășurați cablul și introduceți conectorul audio în fanta de pe bobină.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți bateriile și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a le pune la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.

- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Evacuarea la deșeuri

Simbolul coș de gunoi barat marcat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea

Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea resurselor materiale. Informații mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.