



**NOKIA**  
Nseries

**Chat**

Nokia N76-1

## EXCLUSION DE GARANTIE

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITE PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries et N76 sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

Des signets et des liens vers des sites Internet tiers sont peut-être préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez également accéder à des sites tiers à partir de votre appareil. Les sites tiers ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ceux-ci. Si vous décidez d'accéder à de tels sites, soyez vigilant au niveau de la sécurité et du contenu.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET

D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, de MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services font l'objet d'une facturation distincte.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

EDITION 2 FR



# Chat

Appuyez sur  et sélectionnez **Applications > Multimédia > Chat**.

Chat (service réseau) vous permet de converser avec d'autres utilisateurs en employant des messages Chat et en participant à des forums de discussion (groupes Chat) sur des sujets spécifiques. Différents prestataires de services gèrent des serveurs Chat auxquels vous pouvez vous connecter après vous être inscrit auprès d'un service Chat. Les prestataires de services peuvent prendre en charge des fonctionnalités différentes.


Sélectionnez **Conversations** pour commencer ou poursuivre une conversation avec un utilisateur Chat ; **Contacts Chat** pour créer, modifier ou afficher l'état en ligne de vos contacts Chat ; **Groupes Chat** pour commencer ou poursuivre une conversation de groupe avec plusieurs utilisateurs Chat ; ou **Sessions** pour afficher une ancienne session Chat que vous avez enregistrée.

## Recevoir les paramètres Chat

Vous devez définir les paramètres d'accès au service que vous souhaitez utiliser. Les paramètres peuvent vous être envoyés dans un message texte spécifique par le prestataire de services qui offre le service Chat.

Vous pouvez également définir les paramètres manuellement. Voir « Paramètres du serveur Chat », p. 6.

## Se connecter à un serveur Chat

- 1 Pour vous connecter au serveur Chat actif, ouvrez **Chat** et sélectionnez **Options > Se connecter**. Pour changer de serveur Chat actif et enregistrer de nouveaux serveurs Chat, voir « Paramètres du serveur Chat », p. 6.
- 2 Entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur  pour vous connecter. Contactez votre prestataire de services pour obtenir l'ID utilisateur et le mot de passe pour votre serveur Chat.
- 3 Pour vous déconnecter, sélectionnez **Options > Se déconnecter**.

## Modifier vos paramètres Chat

Sélectionnez **Options > Paramètres > Paramètres Chat** et l'une des options suivantes :

**Utiliser nom d'écran** (affiché uniquement si le serveur prend en charge les groupes Chat)—Pour entrer un surnom, sélectionnez **Oui**.

**Disponibilité affichée**—Pour permettre à d'autres utilisateurs de vérifier si vous êtes en ligne, sélectionnez **Pour tous**.

**Autoriser les msgs de**—Pour autoriser les messages de tous les utilisateurs, sélectionnez **Ts les utilisateurs**.

**Autoriser invitations de**—Pour autoriser uniquement les autorisations de vos contacts Chat, sélectionnez **Contacts Chat**. Les invitations Chat sont envoyées par les contacts Chat qui souhaitent que vous rejoigniez leurs groupes.

**Vitesse défil. msgs**—Sélectionnez la vitesse d'affichage des nouveaux messages.

**Trier contacts Chat**—Sélectionnez l'ordre de tri de vos contacts Chat : **Par ordre alfab.** ou **Par état en ligne**.

**Rafraîch. disponibilité**—Pour sélectionner le mode de mise à jour des informations relatives à la disponibilité de vos contacts Chat, sélectionnez **Automatique** ou **Manuel**.

**Contacts hors connexion**—Sélectionnez si les contacts Chat hors connexion apparaissent dans la liste des contacts Chat.

**Couleur msgs perso**—Sélectionnez la couleur des messages Chat que vous envoyez.

**Couleur msgs reçus**—Sélectionnez la couleur des messages Chat que vous recevez.

**Signalisation Chat**—Changez la tonalité reproduite lorsque vous recevez un nouveau message Chat.

## Rechercher des groupes et des utilisateurs Chat

Pour rechercher des groupes, dans l'écran **Groupes Chat**, sélectionnez **Options > Chercher**. Vous pouvez rechercher par **Nom du groupe**, **Rubrique** et par **Membres** (ID utilisateur).

Pour rechercher des utilisateurs, dans l'écran **Contacts Chat**, sélectionnez **Options > Nouveau contact Chat > Chercher sur serveur**. Vous pouvez rechercher par **Nom de l'utilisateur**, **ID utilisateur**, **N° de téléphone** et par **Adresse e-mail**.

## Rejoindre des groupes Chat

L'écran **Groupes Chat** affiche la liste des groupes Chat que vous avez enregistrés ou que vous avez rejoints.

Pour rejoindre un groupe Chat enregistré, appuyez sur .

Pour quitter le groupe Chat, sélectionnez **Options > Quitter groupe Chat**.

## Chat

Quand vous avez rejoint un groupe Chat, vous pouvez consulter les messages qui s'échangent au sein de celui-ci et envoyer vos propres messages.

Pour envoyer un message, rédigez-le dans le champ de l'éditeur de messages et appuyez sur **[ ]**.

Pour envoyer un message privé à un participant, sélectionnez **Options > Envoyer msg privé**.

Pour répondre à un message privé que vous avez reçu, sélectionnez-le et **Options > Répondre**.

Pour inviter les contacts Chat en ligne à rejoindre le groupe Chat, sélectionnez **Options > Envoyer invitation**.

Pour empêcher la réception des messages de certains participants, sélectionnez **Options > Options de blocage**.

## Enregistrer des Chats

Pour enregistrer les messages échangés au cours d'une conversation ou pendant que la période au cours de laquelle vous rejoignez le groupe Chat, sélectionnez **Options > Enregistrer session**. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Options > Arrêter enregistrement**. Pour afficher les Chats enregistrés, dans l'écran principal, sélectionnez **Sessions**.

## Afficher et démarrer les conversations

L'écran **Conversations** affiche la liste des participants à la conversation avec lesquels vous dialoguez.

Les conversations en cours sont automatiquement fermées quand vous quittez Chat.

Pour afficher une conversation, faites défiler jusqu'à un participant et appuyez sur **[ ]**.

Pour poursuivre une conversation, rédigez un message et appuyez sur **[ ]**.

Pour revenir à la liste des conversations sans fermer la conversation en cours, sélectionnez **Retour**. Pour fermer la conversation, sélectionnez **Options > Terminer conversation**.

Pour démarrer une nouvelle conversation, sélectionnez **Options > Nvelle conversation**.

Pour enregistrer un participant à une conversation dans vos contacts Chat, sélectionnez **Options > Ajouter ds contact Chat**.

Pour envoyer une réponse automatique aux messages entrants, sélectionnez **Options > Activer réponse autom..** Vous pouvez continuer à recevoir des messages.

## Contacts Chat

Dans l'écran **Contacts Chat**, vous pouvez récupérer des listes de contacts Chat du serveur ou ajouter un nouveau contact Chat à une liste de contacts. La liste de contacts Chat précédemment utilisée est automatiquement récupérée du serveur quand vous vous connectez à celui-ci.

## Paramètres du serveur Chat

Sélectionnez **Options > Paramètres > Paramètres serveurs**. Les paramètres peuvent vous être envoyés dans un message texte spécifique par le prestataire de services qui offre le service Chat. Votre prestataire de services vous fournit l'ID utilisateur et le mot de passe quand vous vous inscrivez au service. Si vous ne connaissez pas votre ID utilisateur et votre mot de passe, contactez votre prestataire de services.

**Serveurs**—Affichez la liste de tous les serveurs Chat définis.

**Serveur par défaut**—Basculez vers le serveur Chat auquel vous souhaitez vous connecter.

**Type de connexion Chat**—Pour vous connecter automatiquement quand vous démarrez Chat, sélectionnez **A l'ouvert. appl.**

Pour ajouter un nouveau serveur à votre liste de serveurs Chat, sélectionnez **Serveurs > Options > Nouveau serveur**. Entrez les paramètres suivants :

**Nom du serveur**—le nom du serveur Chat

**Point d'accès utilisé**—le point d'accès à utiliser pour le serveur

**Adresse Web**—l'adresse URL du serveur Chat

**ID utilisateur**—votre ID utilisateur

**Mot de passe**—votre mot de passe de connexion