NOKIA
Nseries

Sohbet

Nokia N76-1

GARANTİ REDDİ

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

© 2007 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, Nokia YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Cihazınızda önceden yüklenmiş yer imleri ve diğer şahıslara ait internet sitesi bağlantıları olabilir. Diğer şahıslara ait sitelere de cihazınızla erişebilirsiniz. Diğer şahıslara ait sitelerin Nokia ile bağlantısı olmayıp Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu gibi sitelere erişmek isterseniz, güvenlik ve içerikle ilgili önceden önlemler almalısınız.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin, uygulamalarının ve servislerin kullanılabilirliği, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrı bir ücretlendirmeye tabidir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

2. BASKI TR

Sohbet

tuşuna basın ve **Uygulamalar** > **Medya** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet (şebeke servisi), diğer sohbet kullanıcılarıyla sohbet etmenize ve çeşitli konulardaki tartışma forumlarına (Sohbet grupları) katılmanıza olanak sağlar. Servis sağlayıcılar, sohbet servisine kaydolduktan sonra oturum açabileceğiniz uyumlu sohbet sunucuları sağlarlar. Servis sağlayıcılar, özellikleri desteklemede farklılık gösterebilir.

Bir sohbet kullanıcısı ile oturum başlatmak veya oturumu devam ettirmek için **Oturumlar** seçeneğini; sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi durumunu oluşturmak, düzenlemek veya görüntülemek için **Sohbet kartviz.** seçeneğini; birden fazla sohbet kullanıcısı ile grup oturumu başlatmak veya oturumu devam ettirmek için **Sohbet grupları** seçeneğini; kaydettiğiniz önceki sohbet oturumunu görüntülemek içinse **Kayıtlı sohbtlr.** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarını alma

Kullanmak istediğiniz servise erişmek için ayarları kaydetmelisiniz. Ayarları, sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz.

Ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Sohbet sunucusu ayarları", s. 6.

Bir sohbet sunucusuna bağlanma

1. Kullanımdaki bir sohbet sunucusuna bağlanmak için, **Sohbet**'i açıp **Seçenek** > **Gir** seçeneğini belirleyin. Kullanımdaki sohbet sunucusunu değiştirmek ve yeni sohbet sunucuları kaydetmek için bkz. "Sohbet sunucusu ayarları", s. 6.
2. Oturum açmak için kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girip tuşuna basın. Sohbet sunucusu için gerekli olan kullanıcı kimliği ve şifresini servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
3. Oturumu kapatmak için **Seçenek** > **Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarınızı değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ekran ismini kullan (yalnızca sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa gösterilir) - Bir takma ad girmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Uygnlk. durumumu gös. - Diğerlerinin sizin çevrimiçi olup olmadığınızı görmelerine izin vermek için **Herkese** seçeneğini belirleyin.

Mesajlara izin ver - Herkesin mesaj göndermesine izin vermek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Davetlere izin ver - Yalnızca kendi sohbet kişilerinizden davetiye gelmesine izin vermek için **Sadece Sohbet rehb.** seçeneğini belirleyin. Sohbet davetiyeleri, sizin kendi gruplarına katılmanızı isteyen sohbet kullanıcıları tarafından gönderilir.

Mesaj kaydırma hızı - Yeni mesajların hangi hızda gösterileceğini belirlemek için kullanılır.

Sohbet kartvz. sırala - Sohbet kartvizitlerinin nasıl sıralanacağını belirlemek için kullanılır: **Alfebetik** veya **Çevrimiçi durumu**.

Uygunl. yüklenmesi - Sohbet kişilerinizin çevrimiçi veya çevrimdışı durum bilgilerinin nasıl güncelleneceğini belirlemek için **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı kartvizitler - Çevrimdışı durumda olan sohbet kullanıcılarının sohbet kartvizitleri listesinde gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için kullanılır.

Kendi mesaj renginiz - Gönderdiğiniz sohbet mesajlarının rengini seçmek için kullanılır.

Alınan msj. rengi - Aldığınız sohbet mesajlarının rengini seçmek için kullanılır.

Sohbet bildirim sesi - Yeni bir sohbet mesajı aldığınızda çalınan sesi değiştirmek için kullanılır.

Sohbet gruplarını ve kullanıcılarını bulma

Grup aramak için, **Sohbet grupları** görünümündeyken **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. **Grup ismi**, **Konu** ve **Üyeler**'e (kullanıcı kimliği) göre arama yapabilirsiniz.

Kullanıcı aramak için, **Sohbet kartviz.** görünümündeyken **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartvz.** > **Sunucuda bul** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı ismi**, **Kullanıcı kimliği**, **Telefon numarası** ve **E-posta adresi**'ne göre arama yapabilirsiniz.

Sohbet gruplarına katılma

Sohbet grupları görünümünde, kaydettiğiniz ya da katılmış durumda olduğunuz sohbet gruplarının listesi gösterilir.

Kayıtlı bir sohbet grubuna katılmak için ◉ tuşuna basın.

Sohbet grubundan ayrılmak için **Seçenek** > **Sohbet grubun. çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet

Bir sohbet grubuna katıldıktan sonra, burada alınıp gönderilen mesajları görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermek için, mesaj düzenleyicisi alanına mesajınızı yazdıktan sonra ◉ tuşuna basın.

Bir katılımcıya özel bir mesaj göndermek için **Seçenek** > **Özel mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Aldığınız özel bir mesajı yanıtlamak için, mesajı seçip **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi olan sohbet kullanıcılarını sohbet grubuna katılmaya davet etmek için **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin.

Belirli katılımcılardan mesaj alımını engellemek için **Seçenek** > **Engelleme seçenek.** seçeneğini belirleyin.

Sohbeti kaydetme

Bir oturum sırasında veya bir sohbet grubuna katıldığınızda alınıp gönderilen mesajları kaydetmek için **Seçenek** > **Sohbeti kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydı durdurmak için **Seçenek** > **Kaydı durdur** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı sohbetleri görüntülemek için, ana görünümdeyken **Kayıtlı sohbtlr.** seçeneğini belirleyin.

Oturum görüntüleme ve başlatma

Oturumlar görünümünde, devam eden bir oturumdaki oturum katılımcılarının listesi gösterilir. **Sohbet**'ten çıktığınızda devam eden oturumlar otomatik olarak kapanır.

Bir oturumu görüntülemek için, katılımcıya ilerleyip ◉ tuşuna basın.

Oturumu devam ettirmek için, mesajınızı yazıp ◉ tuşuna basın.

Oturumu kapatmadan oturum listesine geri dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Oturumu kapatmak için **Seçenek** > **Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir oturum başlatmak için **Seçenek** > **Yeni oturum** seçeneğini belirleyin.

Bir oturum katılımcısını sohbet rehberinize kaydetmek için **Seçenek** > **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajlara otomatik cevaplar göndermek için **Seçenek** > **Oto. cevaplamayı aç** seçeneğini belirleyin. Mesaj almaya devam edersiniz.

Sohbet kartvizitleri

Sohbet kartviz. görünümünde, sunucudan sohbet kartviziti listelerini alabilir veya kartvizit listesine yeni

bir sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuda oturum açtığınızda, önceden kullanılan sohbet kartviziti listesi sunucudan otomatik olarak alınır.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları** seçeneğini belirleyin. Ayarları, sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Kullanıcı kimliğini ve şifreyi servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcınızdan alırsınız. Kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucular - Tanımlı tüm sohbet sunucularının listesini görüntülemek için kullanılır.

Standart sunucu - Bağlanmak istediğiniz sohbet sunucusunu değiştirmek için kullanılır.

Sohbet bağlantı türü - **Sohbet**'i başlattığınızda otomatik olarak oturum açmak için, **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sunucuları listenize yeni bir sunucu eklemek için **Sunucular** > **Seçenek** > **Yeni sunucu** seçeneğini belirleyin. Şu ayarları girin:

Sunucu ismi - Sohbet sunucusunun adı

Kull. erişim noktası - Sunucu için kullanmak istediğiniz erişim noktası

Web adresi - Sohbet sunucusunun URL adresi

Kullanıcı kimliği - Kullanıcı kimliğiniz

Şifre - Oturum açma şifreniz