



NOKIA
Nseries

Push to **talk**

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi et N76 sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, de MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services font l'objet d'une facturation distincte.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.


EDITION 2 FR

Push to talk




Push to talk (PTT) (service réseau) est un service vocal en temps réel sur IP implémenté sur un réseau GSM/GPRS. Push to talk offre une communication vocale directe connectée par simple appui d'une touche. Utilisez push to talk pour avoir une conversation avec une personne ou un groupe de personnes.

Pour pouvoir utiliser push to talk, vous devez définir le point d'accès push to talk ainsi que les paramètres push to talk. Les paramètres peuvent vous être envoyés dans un message texte spécifique par le prestataire de services qui offre le service push to talk. Si elle est prise en charge par votre prestataire de services, vous pouvez aussi utiliser l'application *Ass. config.* pour la configuration. Pour plus d'informations sur l'application, reportez-vous aux guides de votre appareil disponibles sur le site www.nokia.com/support ou sur votre site Web Nokia local.

Appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Connectiv. > Push-To-Talk.**

Dans la communication push to talk, une personne parle tandis que les autres écoutent via le haut-parleur intégré. Les participants prennent la parole à tour de rôle. Comme un seul membre du groupe peut parler à la fois, la durée maximale des interventions est limitée. Elle est

généralement de 30 secondes. Pour obtenir des informations détaillées sur la durée des interventions pour votre réseau, contactez votre prestataire de services.

 **Attention :** Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Les appels téléphoniques sont toujours prioritaires sur les activités push to talk.

Définir un point d'accès push to talk

De nombreux prestataires de services requièrent que vous utilisiez un point d'accès Internet comme point d'accès par défaut. D'autres vous autorisent à utiliser un point d'accès WAP. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Si vous ne possédez pas de connexion WAP, il se peut que vous deviez contacter votre prestataire de services pour obtenir une assistance relative à votre première connexion ou visiter le site suivant : www.nokia.com/phonesettings.

Paramètres push to talk

Appuyez sur  et sélectionnez Outils > Connectiv. > Push-To-Talk > Options > Paramètres PTT.

Sélectionnez Paramètres utilisateur et saisissez les informations suivantes :

Appels liste acceptée - Sélectionnez **Signalés** si vous souhaitez être averti des appels entrants. Sélectionnez **Acceptés** si vous souhaitez répondre automatiquement aux appels push to talk. Sélectionnez **Non autorisés** si vous souhaitez rejeter automatiquement les appels push to talk.

Signalisation appels PTT - Sélectionnez **Définie par le mode** si vous souhaitez que le signal d'appel push to talk entrant corresponde à celui de l'appel entrant défini dans le mode actif.

Sonnerie dmdes rappel - Sélectionnez une tonalité pour les demandes de rappel.

Ouverture application - Indiquez si vous souhaitez vous connecter au service push to talk lorsque vous allumez votre appareil.

Surnom par défaut - Saisissez votre surnom par défaut (il apparaîtra sur l'écran des autres utilisateurs). Il se peut que votre prestataire de services ait désactivé la possibilité de modifier cette option dans votre appareil.

Afficher mon adresse PTT - Sélectionnez **Pr les appels privés**, **Pr les appels de grpe**, **Pour tous les appels** ou **Jamais**. Il se peut que votre prestataire de services ait désactivé certaines de ces options dans votre appareil.

Afficher mon état connex. - Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que votre état de connexion s'affiche ou **Non** si vous préférez qu'il soit masqué.

Sélectionnez **Paramètres de connexion** et saisissez les informations suivantes :

Domaine - Saisissez le nom de domaine fourni par votre prestataire de services.


Nom du point d'accès - Saisissez le nom du point d'accès push to talk. Le nom du point d'accès est nécessaire pour établir une connexion au réseau GSM/GPRS.

Adresse du serveur - Saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur push to talk fournis par votre prestataire de services.

Nom d'utilisateur - Saisissez votre nom d'utilisateur fourni par votre prestataire de services.



Mot de passe PTT - Entrez un mot de passe, le cas échéant, pour établir une connexion de données. Le mot de passe est généralement fourni par le prestataire de services et est souvent sensible à la casse.

Se connecter à push to talk

Appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Connectiv. > Push-To-Talk**. Push to talk se connecte automatiquement au service lors de son démarrage.

Si l'ouverture de session aboutit, push to talk se connecte automatiquement aux canaux qui étaient actifs au moment de la dernière fermeture de l'application. En cas de perte de la connexion, l'appareil tente automatiquement de se reconnecter jusqu'à ce que vous choisissiez de quitter push to talk.



Quitter push to talk



Appuyez sur , puis sélectionnez **Outils > Connectiv. > Push-To-Talk > Options > Quitter**. **Se déconnecter du service Push-To-Talk après la fermeture de l'application?** s'affiche. Pour vous déconnecter et fermer le service, appuyez sur **Oui**. Pour garder l'application active en arrière-plan, appuyez sur **Non**. Si plusieurs applications sont ouvertes et si vous souhaitez passer de l'une à l'autre, maintenez la touche  enfoncée.


Effectuer un appel bilatéral

Sélectionnez **Options > Contacts**.



Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez parler dans la liste et sélectionnez **Options > Appel privé**.


Maintenez la touche  enfoncée pendant toute la durée de votre discours. Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche .

Pour parler au contact, maintenez enfoncée la touche  dans d'autres écrans aussi de l'application **Push-To-Talk**, notamment l'écran **Contacts**. Pour passer un nouvel appel téléphonique, mettez d'abord fin à l'appel bilatéral. Sélectionnez **Se déconnecter** ou appuyez sur .

 **Conseil !** N'oubliez pas de tenir l'appareil en face de vous pendant un appel push to talk afin de voir l'affichage. Parlez en direction du micro et ne recouvrez pas le haut-parleur avec vos mains.

Répondre à un appel bilatéral

Appuyez sur  pour effectuer un appel bilatéral et sur  pour y mettre fin.

 **Conseil !** Vous pouvez aussi effectuer un appel bilatéral ou un appel de groupe à partir des contacts. Sélectionnez **Options > PTT > Appel privé** ou **Appel à plusieurs**.

Effectuer un appel de groupe

Pour appeler un groupe, sélectionnez **Options > Contacts**, marquez les contacts que vous souhaitez appeler, puis sélectionnez **Options > Appel à plusieurs**.

Interroger l'état de connexion des autres

Pour interroger ou ne pas interroger l'état de connexion push to talk des autres personnes, sélectionnez **Options > Contacts**, sélectionnez le contact, puis **Options > Afficher l'état de connex.** ou **Masquer l'état connexion**.

Envoyer une demande de rappel

Dans **Contacts**, faites défiler jusqu'au nom souhaité, puis sélectionnez **Options > Envoyer dmde de rappel**.

Répondre à une demande de rappel

Lorsqu'un tiers vous envoie une demande de rappel, 1 **nouvelle demande de rappel** s'affiche en mode veille. Appuyez sur **Afficher** pour ouvrir **Rappels reçus**. Sélectionnez un contact et **Options > Appel privé** pour effectuer un appel bilatéral.

Canaux

Vous pouvez rejoindre des canaux publics préconfigurés. Les canaux publics sont ouverts à quiconque connaît leur URL.

Lorsque vous êtes connecté à un canal et parlez, tous les membres présents vous entendent. Maximum cinq canaux

peuvent être actifs en même temps. Lorsque plusieurs canaux sont actifs, sélectionnez **Permuter** pour modifier le canal sur lequel vous souhaitez parler.

Sélectionnez **Options > Canaux PTT**.

Pour se connecter pour la première fois à un canal public préconfiguré, sélectionnez **Options > Nouveau canal > Ajouter existant**. Lorsque vous rejoignez un canal préconfiguré, vous devez spécifier son URL.

Créer vos propres canaux

Pour créer un nouveau canal préconfiguré, sélectionnez **Options > Nouveau canal > Créer**.

Vous pouvez créer vos propres canaux publics, choisir votre propre nom de canal et inviter des membres. Ces membres peuvent inviter d'autres membres sur le canal public.

Vous pouvez également configurer des canaux privés. Seuls les utilisateurs invités par l'hôte sont autorisés à rejoindre les canaux privés et à les utiliser.

Pour chaque canal, définissez : **Nom du canal**, **Confidentialité du canal**, **Surnom** et **Imagette** (facultatif).

Lorsque vous avez correctement créé un canal, il vous est demandé de spécifier si vous souhaitez envoyer des invitations de canal. Les invitations de canal sont des messages texte.

Parler sur un canal

Pour parler sur un canal après vous être connecté au service push to talk, appuyez sur **⏏**. Vous entendez une tonalité indiquant que l'accès vous est accordé.

Maintenez la touche **⏏** enfoncée pendant toute la durée de votre discours. Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche **⏏**.

Si vous tentez de répondre sur un canal en appuyant sur **⏏** alors qu'un autre membre est en train de parler, le message **Patientez** s'affiche. Relâchez la touche **⏏**, attendez que l'autre personne ait terminé de parler et appuyez à nouveau sur **⏏**. Vous pouvez également maintenir la touche **⏏** enfoncée et attendre que le message **Parlez** s'affiche.

Lors d'une conversation dans un canal, la première personne à appuyer sur **⏏** lorsqu'un locuteur a terminé de parler est le prochain à avoir la parole.

Lorsque vous avez terminé l'appel push to talk, sélectionnez **Se déconnecter** ou appuyez sur **⏏**.

Pour afficher les membres actuellement actifs sur un canal lorsque vous participez à un appel en cours sur celui-ci, sélectionnez **Options > Membres actifs**.

Pour pouvez aussi inviter de nouveaux membres sur un canal alors que vous y êtes connecté, sélectionnez **Options > Envoyer une invitation** afin d'ouvrir l'écran

d'invitation. Vous ne pouvez inviter de nouveaux membres que si vous êtes l'hôte d'un canal privé ou s'il s'agit d'un canal public. Les invitations de canal sont des messages texte.


Répondre à une invitation de canal


Pour enregistrer une invitation de canal reçue, sélectionnez **Options > Enregistrer le canal**. Le canal est ajouté à vos contacts push to talk, dans l'écran des canaux.

Lorsque vous avez enregistré l'invitation de canal, vous êtes invité à vous connecter au canal. Sélectionnez **Oui** pour ouvrir l'écran des sessions push to talk. Votre appareil se connecte au service si vous n'y êtes pas encore connecté.

Si vous rejetez ou effacez l'invitation, elle est stockée dans votre boîte de messages. Pour rejoindre le canal ultérieurement, ouvrez le message d'invitation et enregistrez l'invitation. Sélectionnez **Oui** dans la boîte de dialogue pour vous connecter au canal.

Afficher le journal push to talk

Appuyez sur  et sélectionnez Outils > Connectiv. > Push-To-Talk > Options > Journal PTT. Le journal contient les dossiers suivants : PTT en absence, PTT reçus et PTT créés.

Pour initier un appel bilatéral depuis Journal PTT, appuyez sur .