



NOKIA
Nseries

Premir para **falar**

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi e N76 são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE NENHUM TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA E SEM PRÉ-AVISO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços desses mesmos produtos, podem variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia.

Algumas operações e funcionalidades são dependentes do cartão SIM e/ou da rede, dependentes de MMS ou dependentes da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitos a uma tarifa individual.

Para outras informações importantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

2ª EDIÇÃO PT

Premir para falar



Premir para falar (PPF) (serviço de rede) é um serviço de voz por IP em tempo real, implementado numa rede GSM/GPRS. Premir para falar fornece comunicação de voz directa e é activado através de uma tecla. Utilize premir para falar para ter uma conversa com uma pessoa ou com um grupo de pessoas.

Para utilizar o serviço premir para falar, deve configurar o ponto de acesso e as definições de premir para falar. Pode receber as definições numa mensagem de texto especial enviada pelo fornecedor de serviços que fornece o serviço de premir para falar. Também pode utilizar a aplicação Assist. defs. para efectuar a configuração, se for suportado pelo fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre a aplicação, consulte os manuais do seu dispositivo em www.nokia.com/support ou o web site local da Nokia.

Prima  e escolha Ferramentas > Conectiv. > Premir p/ falar.

Na comunicação premir para falar, uma pessoa fala enquanto as outras escutam através do altifalante incorporado. Os interlocutores respondem uns aos outros à vez. Uma vez que só um membro do grupo pode falar em qualquer altura, a duração máxima de cada período

de fala é limitada. A duração máxima é normalmente de 30 segundos. Para obter informações detalhadas sobre a duração de cada intervenção na sua rede, contacte o fornecedor de serviços.

 **Aviso:** Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

As chamadas telefónicas têm sempre prioridade sobre as actividades de premir para falar.

Definir um ponto de acesso de premir para falar

Muitos fornecedores de serviços pedem que utilize um ponto de acesso à Internet (IAP) como ponto de acesso predefinido. Outros fornecedores de serviços permitem utilizar um ponto de acesso WAP. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Caso não tenha uma ligação WAP, poderá ter de contactar o seu fornecedor de serviços para obter ajuda quando efectuar a primeira ligação ou visitar www.nokia.com/phonesettings.

Definições de premir para falar

Prima  e escolha Ferramentas > Conectiv. > Premir p/ falar > Opções > Definições de PPF.

Escolha Definições do utilizador e introduza as seguintes informações:

Chamadas da lista de aceitação—Escolha **Notificar** se pretender receber uma notificação sempre que receber uma chamada. Escolha **Aceitar automat.** se pretender que as chamadas de premir para falar sejam atendidas automaticamente. Escolha **Não permitido** se pretender que as chamadas de premir para falar sejam rejeitadas automaticamente.

Tom de alerta de ch. PPF—Escolha **Definido por perfil** se pretender que a definição de alerta de nova chamada de premir para falar seja igual ao tom de alerta de nova chamada definido no perfil actualmente activo.

Tom pedido de ch. resp.—Escolha um tom para os pedidos de chamada de resposta.

Início da aplicação—Escolha esta opção se pretender iniciar sessão no serviço premir para falar ao ligar o dispositivo.

Alcunha predefinida—Introduza a sua alcunha predefinida, que será apresentada aos restantes utilizadores. É possível que o fornecedor de serviços tenha desactivado a edição desta opção no seu dispositivo.

Mostrar meu endrç. PPF—Escolha **Em chs. 1 para 1**, **Em chs. de grupo**, **Em todas as chs.** ou **Nunca**. É possível que o fornecedor de serviços tenha desactivado algumas destas opções no seu dispositivo.

Mostrar meu est. iníc. ses.—Escolha **Sim** se pretender mostrar o seu estado ou **Não** se pretender manter o seu estado oculto.

Escolha **Definições de ligação** e introduza as seguintes informações:

Domínio—Introduza o nome do domínio obtido junto do fornecedor de serviços.

Nome do ponto de acesso—Introduza o nome do ponto de acesso de premir para falar. O nome do ponto de acesso é necessário para estabelecer uma ligação à rede GSM/GPRS.

Endereço servidor—Introduza o endereço IP ou o nome do domínio do servidor de premir para falar obtido junto do fornecedor de serviços.

Nome do utilizador—Introduza o seu nome de utilizador obtido junto do fornecedor de serviços.

Senha PPF—Se necessário, introduza uma senha para efectuar uma ligação de dados. A senha é normalmente fornecida pelo fornecedor de serviços e é, frequentemente, sensível a maiúsculas e minúsculas.

Iniciar a sessão de premir para falar

Prima  e escolha Ferramentas > Conectiv. > Premir p/ falar. A sessão do serviço premir para falar é iniciada automaticamente após a respectiva activação.

Quando o início de sessão for efectuado, o serviço premir para falar estabelece automaticamente a ligação aos canais que estavam activos da última vez que a aplicação foi fechada. Caso perca a ligação, o dispositivo tentará iniciar de novo a sessão automaticamente até o utilizador optar por sair do serviço premir para falar.

Sair de premir para falar

Prima  e escolha Ferramentas > Conectiv. > Premir p/ falar > Opções > Sair. Em seguida, é-lhe perguntado se pretende Encerrar sessão em PPF após sair da aplicação?. Prima Sim para sair da sessão e fechar o serviço. Prima Não se pretender manter a aplicação activa em segundo plano. Se estiverem abertas diversas aplicações e pretender alternar entre uma aplicação e outra, mantenha premido .

Efectuar uma chamada um para um

Escolha Opções > Contactos.

Na lista, seleccione o contacto com o qual pretende falar e escolha Opções > Falar 1 para 1.

Mantenha premido  enquanto estiver a falar. Quando acabar de falar, liberte .

Para falar com o contacto, mantenha premido , também disponível noutras vistas da aplicação Premir p/ falar, por exemplo, a vista contactos. Para efectuar uma nova chamada telefónica, primeiro termine a chamada um para um. Escolha Desligar ou prima .

 **Sugestão!** Não se esqueça de segurar o dispositivo à sua frente durante uma chamada de premir para falar, para conseguir ver o visor. Fale na direcção do microfone e não cubra o altifalante com as mãos.

Atender uma chamada um para um

Prima  para iniciar uma chamada um para um ou  para recusar a chamada.

 **Sugestão!** Também pode fazer uma chamada um para um ou de grupo a partir dos contactos. Escolha Opções > PPF > Falar 1 para 1 ou Falar para vários.

Efectuar uma chamada de grupo

Para telefonar a um grupo, escolha **Opções > Contactos**, marque os contactos para os quais pretende telefonar e escolha **Opções > Falar para vários**.

Subscrever o estado do início de sessão de outros utilizadores

Para subscrever ou anular a subscrição do estado de início de sessão de premir para falar de outros utilizadores, escolha **Opções > Contactos**, seleccione o contacto e escolha **Opções > Mostrar est. início sess. ou Ocultar est. início sess.**

Enviar um pedido de chamada de resposta

Em **Contactos**, seleccione o nome pretendido e escolha **Opções > Enviar ped. ch. de resp.**

Responder a um pedido de chamada de resposta

Quando alguém lhe enviar um pedido de chamada de resposta, é apresentada a indicação **1 novo pedido**

de chamada de resposta no modo de espera. Prima **Mostrar** para abrir a **Cx. entr. ch. resposta**. Seleccione um contacto e escolha **Opções > Falar 1 para 1** para iniciar uma chamada um para um.

Canais

Pode aderir a canais públicos pré-configurados. Os canais públicos estão abertos a todos os que conhecerem o endereço web do canal.

Quando estiver ligado a um canal e falar, todos os membros ligados ao canal irão ouvi-lo a falar. Pode ter um máximo de cinco canais activos em simultâneo. Quando existir mais de um canal activo, escolha **Trocar** para alterar o canal em que pretende falar.

Escolha **Opções > Canais PPF**.

Para estabelecer a ligação, pela primeira vez, a um canal público pré-configurado, escolha **Opções > Novo canal > Adicionar existente**. Quando aderir a um canal pré-configurado, deverá introduzir um web referente ao canal.

Criar os seus próprios canais

Para criar um novo canal pré-configurado, escolha **Opções > Novo canal > Criar novo**.

Pode criar os seus próprios canais públicos, escolher o seu próprio nome de canal e convidar membros. Esses membros podem convidar mais membros para o canal público.

Também pode configurar canais privados. Apenas os utilizadores convidados pelo anfitrião podem aderir e utilizar os canais privados.

Em cada canal, defina: **Nome do canal**, **Privacidade do canal**, **Alcunha** e **Miniatura** (opcional).

Depois de criar um canal, é-lhe perguntado se pretende enviar convites de canal. Os convites de canal são mensagens de texto.

Falar num canal

Para falar num canal depois de iniciar sessão no serviço premir para falar, prima . É emitido um som a indicar que o acesso foi concedido.

Continue a manter premido  enquanto estiver a falar. Quando acabar de falar, liberte .

Se tentar responder num canal, premindo  enquanto estiver outro membro a falar, é apresentada a indicação **Esperar**. Liberte , espere que a outra pessoa acabe de falar, e prima  novamente quando o orador tiver terminado. Em alternativa, mantenha premido  e aguarde até que seja apresentada a indicação **Falar**.

Quando estiver a falar num canal, a primeira pessoa a premir  quando alguém parar de falar, será a próxima a falar.

Quando terminar a chamada premir para falar, escolha **Desligar** ou prima .

Para ver os membros actualmente activos num canal, quando tiver uma chamada activa no canal, escolha **Opções > Membros activos**.

Também pode convidar novos membros para um canal quando estiver ligado ao mesmo, escolha **Opções > Enviar convite** para abrir a vista de convite. Só é possível convidar novos membros se for o anfitrião de um canal privado ou se o canal for público. Os convites de canal são mensagens de texto.

Responder a um convite de canal

Para guardar um convite de canal recebido, escolha **Opções > Guardar canal**. O canal é adicionado aos contactos de premir para falar, na vista de canais.

Depois de guardar o convite de canal, é-lhe perguntado se pretende estabelecer ligação ao canal. Escolha **Sim** para abrir a vista de sessões de premir para falar. O seu dispositivo inicia a sessão no serviço caso ainda não a tenha iniciado.

Se rejeitar ou limpar o convite, este é guardado na caixa de entrada de mensagens. Para aderir mais tarde ao canal, abra a mensagem e guarde o convite. Escolha Sim na caixa de diálogo para estabelecer a ligação ao canal.

Ver o registo de premir para falar

Prima  e escolha Ferramentas > Conectiv. > Premir p/ falar > Opções > Registo de PPF. O registo contém as seguintes pastas: PPF não atendidas, PPF recebidas e PPF criadas.

Para iniciar uma chamada um para um a partir do Registo de PPF, prima .