



NOKIA
Nseries

Določanje položaja (lokacije)

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries in N76 so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAKŠNA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.
2. izdaja SL

Določanje položaja (lokacije)

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezovanje > Podatki GPS** ali **Točke**.

Aplikaciji **Točke** in **Podatki GPS** lahko temeljita na omrežni storitvi ali pa morate z njima uporabljati združljiv sprejemnik GPS. Želeni način določanja položaja omogočite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti > Omogoči**.

Če želite uporabiti združljiv sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth, pritisnite  in izberite **Orodja > Bluetooth**. Za povezavo s sprejemnikom GPS uporabite tehnologijo Bluetooth. Več informacij o povezavi Bluetooth najdete v priročniku za uporabo naprave Nokia N76.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv

sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Terminal GPS sprejema radijske signale od satelitov in meri čas njihovega prenašanja. Iz časa prenašanja signalov lahko izračuna svojo lokacijo na nekaj metrov natančno.

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Sistem GPS naj bi se uporabljal samo kot navigacijski pripomoček. Ne uporabljajte ga za natančne meritve položaja in nikoli se ne zanašajte samo na podatke o položaju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

O satelitskih signalih

Če vaš sprejemnik GPS ne more najti satelitskega signala, lahko storite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.

- Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut.

Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutnem položaju boste od ponudnika storitev lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže obvestilo o storitvi, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

Točke

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezovanje > Točke**. Z aplikacijo Točke lahko v napravo shranite informacije o določenih lokacijah. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije (na primer služba) ter jim dodate naslove in druge informacije. Shranjene točke potem uporabljate v združljivih aplikacijah, kakršna je Podatki GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Novo točko ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Nova točka**. Če je naprava povezana z združljivim sprejemnikom GPS, lahko zahtevate podatek o koordinatah svoje trenutne lokacije. Izberite **Trenutni položaj**, da zahtevate podatek o položaju. Če želite podatek vnesti sami, izberite **Ročni vpis**.

Če želite urediti shranjeno točko ali ji dodati informacije, na primer naslov, se pomaknite na točko in pritisnite . Pomaknite se na zeleno polje in vnesite informacije.

Točke lahko razvrstite v vnaprej nastavljene kategorije in ustvarite nove kategorije. Če želite urediti kategorije točk in ustvariti nove, v prikazu Točke pritisnite  in izberite **Možnosti > Uredi kategorije**.

Če želite neko točko dodati v kategorijo, poiščite točko v prikazu Točke in izberite **Možnosti > Dodaj kategoriji**. Pomaknite se na vsako kategorijo, v katero želite dodati točko, in jo izberite.

Če želite poslati eno ali več točk združljivi napravi, izberite **Možnosti > Pošlji**. Prejete točke se shranijo v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**.

Podatki GPS

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezovanje > Podatki GPS**. Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju,

na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Če želite uporabljati aplikacijo **Podatki GPS**, mora biti naprava povezana z združljivim sprejemnikom GPS. Sprejemnik GPS mora prejemati podatke od vsaj treh satelitov, da bi ga lahko uporabljali za izračunavanje koordinat trenutne lokacije.

Usmerjanje do cilja

Če želite uporabiti funkcijo usmerjanja do cilja, izberite **Navigacija**. Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan na zaslonu naprave. Rdeča kroglica prikazuje smer do cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi približna razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Če želite nastaviti cilj potovanja, izberite **Možnosti > Nastavi cilj** in izberite točko ali pa vnesite koordinate geografske širine in dolžine. Izberite **Ustavi navigacijo**, da zbrisete nastavljeni cilj potovanja.

Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

Če si želite ogledati informacije o svoji trenutni lokaciji, povežite napravo z združljivim sprejemnikom GPS in izberite **Pozicija**. Na zaslonu se prikaže tudi ocenjena natančnost lokacije.

Če želite svojo trenutno lokacijo shraniti kot točko, izberite **Možnosti > Shrani pozicijo**. Točke so shranjene lokacije z več informacijami, ki jih lahko uporabljate v drugih združljivih aplikacijah in prenašate med združljivimi napravami.

Merilnik potovanja

Izberite **Razdalja > Možnosti > Zaženi**, da vključite izračunavanje razdalje potovanja, ali **Ustavi**, da ga izključite. Izračunane vrednosti ostanejo prikazane na zaslonu. To funkcijo uporabljajte na prostem, da bo sprejem signala čim boljši.

Izberite **Ponastavi**, če želite nastaviti razdaljo, čas ter povprečno in največjo hitrost potovanja na nič in začeti

nov izračun. Izberite **Zaženi znova**, da ponastavite na nič tudi kilometrski števec in skupni čas.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.