



NOKIA
Nseries

Indstillingsguide 2.0

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKElige ELLER STILTENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

2. udgave DA



Indstillingsguide

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Funktioner > Indstil.guide**.

Indstil.guide bruges til at konfigurere enhedens indstillinger for netværksudbydere, e-mail, tryk og tal samt deling af video ud fra oplysninger fra din tjenesteudbydere.

Tilgængeligheden af indstillingerne i **Indstil.guide** afhænger af enhedens funktioner, SIM-kortet, netværksudbyderen og tilgængeligheden af dataene i indstillingsguidens database på enheden.

For at du kan bruge disse tjenester, er du muligvis nødt til at kontakte tjenesteudbyderen for at få aktiveret en dataforbindelse eller andre tjenester.

Første gang du bruger programmet, får du hjælp til at angive indstillingerne. Du kan starte guiden ved at vælge **Start**. Du kan annullere handlingen ved at vælge **Afslut**.

Hvis der ikke er indsat noget SIM-kort, bliver du bedt om at vælge din netværksudbyders hjemland og din netværksudbydere. Hvis det land eller den netværksudbydere, som foreslås i guiden, ikke er korrekt, skal du vælge det korrekte land eller den korrekte netværksudbydere på listen.

Du kan åbne hovedvisningen i **Indstil.guide**, når du har angivet indstillingerne, ved at vælge **OK**. Hvis

konfigurationen af indstillingerne afbrydes, angives indstillingerne ikke. Når du har lukket guiden, kan du begynde at bruge de konfigurerede programmer fra de tilhørende menuer.

E-mail-indstillinger

Når du vælger at tilføje en ny postkasse eller aktivere en eksisterende postkasse, bliver du i **Indstil.guide** bedt om at angive en e-mail-adresse, et postkassenavn, et brugernavn og en adgangskode.

Hvis den e-mail-udbydere, du angiver, er ukendt, bliver du bedt om at angive en postkasetype og serverne til indgående og udgående e-mails. Kontakt din tjenesteudbydere for at få yderligere oplysninger.

Du kan begynde at bruge den nye postkasse, når du har angivet de nødvendige oplysninger, ved at vælge **Ja**. Vælg **Nej** for at vende tilbage til hovedvisningen i **Indstil.guide**.

Indstillinger for netværksudbydere

Når du vælger at konfigurere dine indstillinger for netværksudbydere, f.eks. indstillinger for MMS og WAP,

bliver du i **Indstil.guide** bedt om at vælge mellem de tilgængelige indstillinger og derefter vælge **OK**.

Indstillinger for tryk og tal

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret programmet på enheden og har abonnement på tjenesten.

Når du vælger at konfigurere dine tryk og tal-indstillinger (TOT) (netværkstjeneste), bliver du i **Indstil.guide** bedt om at angive: TOT-kaldenavn, et brugernavn og en adgangskode.

Indstillinger for deling af video

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret programmet på enheden og har abonnement på tjenesten.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du have et USIM-kort og være inden for et UMTS-netværk.

Når du vælger at konfigurere dine indstillinger for deling af video (netværkstjeneste), bliver du i **Indstil.guide** bedt om at angive en adresse til deling af video, et brugernavn, en adgangskode og et brugernavn til proxyserveren til deling af video samt at vælge **OK**.

Når indstillingerne for deling af video er angivet, bliver du i **Indstil.guide** spurgt om, hvorvidt du vil tilføje adressen til deling af video til en kontakt. Vælg **Ja** eller **Nej**.

Yderligere oplysninger

Hvis du oplever problemer med **Indstil.guide**, kan du besøge webstedet for Nokia-telefonindstillinger på adressen www.nokia.com/phonesettings.