



NOKIA
Nseries

Häälestusviisard 2.0

Nokia N76-1

© 2007, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE EGA SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja neile vastavate rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet (sh teavet keelevalikute kohta) küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.

Seadme kohta muu olulise teabe saamiseks vaadake kasutusjuhendit.

2. VÄLJAANNE, ET



Häälestusviisard

Vajutage  ja valige **Vahendid > Utiliidid > Hääl.viisard**.

Häälestusviisard konfigureerib võrguoperaatorilt saadud teabe põhjal teie seadme operaatori-, e-posti, raadiosaatjafunktsioonid ja videote ühisvaatamise seaded.

Teatud seadete kättesaadavus rakenduses **Häälestusviisard** sõltub teie seadme, SIM-kaardi ja operaatori pakutavatest funktsioonidest ning seadme mälus paiknevas häälestusviisardi andmebaasis asuvate andmete kättesaadavusest.

Nende teenuste kasutamiseks peate pöörduma oma teenusepakkuja poole, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Rakenduse esmakordsel kasutamisel juhendatakse teid seadete konfigureerimisel. Viisardi käivitamiseks valige **Alusta**. Toimingu tühistamiseks valige **Välja**.

Kui SIM-kaart pole sisestatud, palutakse teil valida oma operaatori koduriik ja operaator (mobiilsideteenuse pakkuja). Kui viisardi pakutud riik või operaator pole õige, valige see loendist.

Pärast rakenduses **Häälestusviisard** seadete konfigureerimist valige selle põhikuva avamiseks **OK**. Kui seadete konfigureerimine katkestatakse, siis seadeid ei määratleta.

Pärast viisardi sulgemist saate konfigureeritud rakendused menüü kaudu käivitada.

E-posti seaded

Kui valite uue postkasti lisamise või olemasoleva postkasti aktiveerimise, küsib **Häälestusviisard** teilt e-posti aadressi, postkasti nime, kasutajanime ja parooli.

Kui sisestatud e-posti teenusepakkuja on tundmatu, palub viisard määratleda postkasti tüübi ning sissetuleva ja väljuva e-posti serveri. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Pärast kohustuslike andmete sisestamist uue postkasti kasutamiseks valige **Jah** või valige rakenduse **Häälestusviisard** põhikuvale naasmiseks **Ei**.

Võrguteenusepakkuja seaded

Kui valite võrguteenusepakkuja seadete (nt MMS- või WAP-seadete) konfigureerimise, palub **Häälestusviisard** teil valida saadaolevate seadete seast ja vajutada siis **OK**.

Raadiosaatja seaded

See valik on saadaval üksnes juhul, kui vastav rakendus on teie seadmesse installitud ja olete tellinud raadiosaatjateenuse.

Kui valite raadiosaatja (PTT; võrguteenus) seadete konfigureerimise, palub Häälestusviisard teil määratleda raadiosaatjas kasutatava nime, kasutajanime ja parooli.

Video ühisvaatamise seaded

See valik on saadaval üksnes juhul, kui vastav rakendus on teie seadmesse installitud ja olete tellinud raadiosaatjateenuse.

Videoühenduseks peab telefonis olema USIM-kaart ning telefon peab asuma UMTS-võrgu levialas.

Kui olete valinud video ühisvaatamise (võrguteenus) seadete konfigureerimise, palub Häälestusviisard sisestada video ühisvaatamiseks kasutatava aadressi, kasutajanime ja parooli ning video ühisvaatamise puhverserveri kasutajanime ja parooli ning valida siis **OK**.

Pärast videote ühisvaatamise seadete loomist küsib Häälestusviisard teilt, kas soovite video ühisvaatamiseks kasutatava aadressi lisada mõne oma kontakti andmetesse. Valige **Jah** või **Ei**.

Lisateave

Rakendusega Häälestusviisard seotud probleemide ilmnemisel külastage veebisaiti www.nokia.com/phonesettings.