



NOKIA
Nseries

Parametrų vedlys 2.0

Nokia N76-1

© 2007 „Nokia“. Visos teisės saugomos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“ ir „N76“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYNIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų ir paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasitiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės ir (arba) tinklo, MMS arba įrangos suderinamumo ir palaikomo turinio formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

2 LEIDIMAS, LT



Parametrų vedlys

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Param. vedl.**

Param. vedlys jūsų prietaise nustato tinklo paslaugos teikėjo, el. pašto, tiesioginio ryšio ir vaizdo rodymo parametrus, atsižvelgiant į jūsų paslaugos teikėjo informaciją.

Skirtingų parametrų prieinamumas **Param. vedlys** priklauso nuo jūsų prietaiso funkcijų, SIM kortelės, tinklo operatoriaus teikėjo ir duomenų prieinamumo, parametrų vedlio duomenų bazėje, esančioje prietaiso atmintyje.

Norėdami naudotis šiomis paslaugomis, turite paprašyti paslaugos teikėjo, kad jis įjungtų duomenų ryšio ar kitas paslaugas.

Kai programą naudosite pirmą kartą, jums padės parametrų konfigūracija. Norėdami paleisti vedlį, pasirinkite **Pradėti**. Norėdami atšaukti veiksmą, pasirinkite **Uždaryti**.

Jei jūsų SIM kortelė nejdėta, būsite paprašytas pasirinkti savo tinklo paslaugos teikėją ir jo buveinės šalį. Jei vedlio siūloma šalis ar tinklo paslaugos teikėjas yra neteisingas, pasirinkite vieną iš sąrašo.

Norėdami pasiekti pagrindinį **Param. vedlys** vaizdą, kai nustatysite parametrus, pasirinkite **Gerei**. Jei parametrų nustatymas pertraukiamas, parametrai nenustatomi. Uždarę vedlį, galite pradėti naudotis nustatytomis programomis jų meniu vietose.

El. pašto parametrai

Kai pasirenkate pridėti naują ar aktyvinti esamą pašto dėžutę, **Param. vedlys** prašo jūsų įvesti el. pašto adresą, pašto dėžutės pavadinimą, vartotojo vardą ir slaptažodį.

Jei įvestas el. pašto paslaugos teikėjas yra nežinomas, vedlys prašo nustatyti pašto dėžutės tipą ir priimamojo ir siunčiamojo pašto serverius. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami pradėti naudotis nauja pašto dėžute, kai įvedate reikalingą informaciją, pasirinkite **Taip** arba pasirinkite **Ne**, jei norite grįžti į pagrindinį **Param. vedlys** vaizdą.

Tinklo paslaugos teikėjo parametrai

Kai nusprendžiate nustatyti savo tinklo paslaugos teikėjo parametrus, pavyzdžiui, MMS ar WAP parametrus, **Param. vedlys** prašo pasirinkti iš galimų parametrų, tada **Gerei**.

Tiesioginio ryšio parametrai

Ši funkcija galima tik įdiegus programą prietaise ir užsisakius paslaugą.

Kai pasirenkate nustatyti tiesioginio ryšio (TR) (tinklo paslauga) parametrus, **Param. vedlys** prašo nustatyti: TR slappyvardį, vartotojo vardą ir slaptažodį.

Vaizdo rodymo parametrai

Ši funkcija galima tik įdiegus programą prietaise ir užsisakius paslaugą.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, prietaise turi būti įdėta USIM kortelė ir prietaisas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje.

Kai pasirenkate nustatyti rodytuvės (tinklo paslauga) parametrus, **Param. vedlys** prašo įvesti vaizdo rodymo adresą, vartotojo vardą, slaptažodį, vaizdo rodymo

pagalbinio serverio pavadinimą ir slaptažodį. Pasirinkite **Gerei**.

Kai sukuriate vaizdo rodymo parametrus, **Param. vedlys** klausia, ar norite įvesti adreato vaizdo rodymo adresą. Pasirinkite **Taip** arba **Ne**.

Daugiau informacijos

Jei naudojant **Param. vedlys** kyla problemų, aplankykite „Nokia“ telefonų parametrų tinklalapį svetainėje www.nokia.com/phonesettings.