



Pikayhteys

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa. ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN". SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAÄ TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Jotkin toiminnot ovat SIM-korttikohaisia ja/tai verkkokohtaisia tai MMS-kohtaisia tai niiden käytettävyyttä määrätty laitteiden yhteensopivuuden ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä korvausta vastaan.

Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista verkkopalvelujen tarjoajalta. Monien ominaisuuksien käyttö edellyttää verkon erityistoimintoja. Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa. Joissakin verkoissa täytyy ehkä sopia erikseen palveluntarjoajan kanssa, ennen kuin verkkopalveluja voi käyttää. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita ja tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Laitteeseen on voitu ladata valmiiksi kolmansien osapuolien Internet-sivustojen kirjanmerkkejä tai linkkejä. Voit käyttää laitteella myös muita kolmansien osapuolien sivustoja. Kolmansien osapuolien sivustot eivät liity Nokiaan,

eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

1. PAINOS / FI



Pikayhteys

Pikayhteys (verkkopalvelu) on pakettidataverkossa toimiva reaaliaikainen Voice over IP –palvelu. Pikayhteys mahdollistaa suoran puhekommunikoinnin näppäimen painalluksella. Pikayhteyden avulla voit keskustella yhden henkilön tai ryhmän kanssa.

Ennen kuin voit käyttää pikayhteyttä, sinun on määritettävä pikayhteyden yhteysosoite ja pikayhteyspalvelun asetukset. Voit saada asetukset erityisessä tekstiviestissä pikayhteyspalvelua tarjoavalta palveluntarjoajalta. Voit myös käyttää [Ohj. asetustoim.](#) -sovellusta asetusten määrittämisessä, jos verkon palveluntarjoaja tukee sitä. Lisätietoja [Ohj. asetustoim.](#) -sovelluksesta on Nokia N77 -laitteen tuotetukisivustolla osoitteessa www.nokia.com/support tai paikallisella Nokia-sivustolla.

Paina  -näppäintä ja valitse [Työkalut](#) > [Pikayhteys](#).

Pikayhteyspuhelussa yksi puhuu ja muut kuuntelevat sisäänrakennetusta kaiuttimesta. Puhujat vastaavat toisilleen vuorotellen. Koska vain yksi ryhmän jäsen voi puhua kerrallaan, puheenvuoron enimmäiskesto on rajoitettu. Tavallisesti enimmäiskestoksi on asetettu 30 sekuntia. Lisätietoja oman verkkosi määrittämisestä puheenvuoron enimmäiskestosta saat verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajalta.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Puhelut ohittavat aina pikayhteyspuhelut.

Pikayhteyden yhteysosoitteen määrittäminen

Monet palveluntarjoajat edellyttävät Internet-yhteysoitteen (IAP) käyttämistä oletusyhteysoitteenä. Joillekin palveluntarjoajille kelpaa myös WAP-yhteysoite. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos sinulla ei ole WAP-yhteyttä, sinun täytyy ehkä pyytää apua palveluntarjoajalta muodostaessasi yhteyttä ensimmäisen kerran tai käydä osoitteessa www.nokia.com/phonesettings.

Pikayhteysasetukset

Paina  -näppäintä ja valitse [Työkalut](#) > [Pikayhteys](#) > [Valinnat](#) > [Asetukset](#).

Valitse **Käyttäjäasetukset** ja kirjoita seuraavat tiedot:

Saapuvat pikayht.puh. Ilmoita, jos haluat nähdä ilmoituksen saapuvista puheluista. Valitse **Hyväksy automaatt.**, jos haluat, että pikayhteyspuheluihin vastataan automaattisesti. Valitse **Ei sallittu**, jos haluat, että pikayhteyspuhelut hylätään automaattisesti.

Pikayht.puh. merkkiääni Profiiliin mukaan, jos haluat saapuvan pikayhteyspuhelun hälytysäänän olevan sama kuin käytössä olevassa profiilissa määritetty saapuvan puhelun soittoaäni.

Soittopyynnön ääni – Voit valita soittopyyntöjen merkkiäänän.

Sovelluksen käynnistys – Voit valita, kirjautuuko laite pikayhteyspalveluun automaattisesti, kun käynnistät laitteen.

Oletuslempinimi – Palveluntarjoaja on saattanut estää tämän vaihtoehdon muokkaamisen laitteessasi.

Näytä pikayhteysosoite – Valitse **Henk.koht. puhel.**, **Ryhmäpuheluissa**, **Kaikissa puheluissa** tai **Ei koskaan**. Palveluntarjoaja on saattanut estää joidenkin vaihtoehtojen muokkaamisen laitteessasi.

Näytä sisäänkirj. tila Kyllä, jos haluat, että tilasi näytetään, tai **Ei**, jos haluat, että tilaasi ei näytetä.

Valitse **Yhteysasetukset** ja määritä seuraavat tiedot:

Toimialue – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi toimialuenimi.

Yhteysosoitteen nimi – Yhteysosoitteen nimi tarvitaan yhteyden muodostamiseksi GSM/GPRS-verkkoon.

Palvelimen osoite – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi pikayhteyspalvelimen IP-osoite tai toimialueen nimi.

Käyttäjänimi – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi käyttäjänimi.

Salasana – Tavallisesti salasanan toimittaa palveluntarjoaja, eivätkä sen pienet ja isot kirjaimet ole yleensä keskenään vaihtokelpoisia.

Pikayhteyspalveluun kirjautuminen

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Pikayhteys**. Pikayhteyssovellus kirjautuu automaattisesti palveluun, kun se käynnistetään.

Jos kirjautuminen onnistuu, pikayhteys muodostaa automaattisesti yhteyden kanaviin, jotka olivat avoinna, kun sovellus viimeksi suljettiin. Jos yhteys katkeaa, laite yrittää automaattisesti kirjautua palveluun, kunnes poistut pikayhteyssovelluksesta.

Pikayhteyspalvelusta poistuminen

Paina  -näppäintä ja valitse [Työkalut](#) > [Pikayhteys](#) > [Valinnat](#) > [Poistu](#). Näyttöön tulee teksti [Poistetaanko pikayhteys käytöstä sovelluksen lopettamisen jälkeen?](#).

Valitse [Kyllä](#), jos haluat kirjautua ulos ja sulkea sovelluksen. Jos haluat jättää sovellukseen käyntiin taustalle, valitse [Ei](#). Jos useita sovelluksia on avoinna samanaikaisesti, voit siirtyä sovellusten välillä pitämällä  -näppäintä painettuna.

Henkilökohtaisen puhelun soittaminen

Valitse [Valinnat](#) > [Pikayhteystiedot](#).

Valitse luettelosta henkilö, jonka kanssa haluat puhua, ja valitse sitten [Valinnat](#) > [Henkilökoht. puhelu](#).

Pidä  -näppäintä painettuna koko sen ajan, kun puhut. Kun lopetat puhumisen, vapauta  -näppäin.

Voit puhua henkilön kanssa pitämällä  -näppäintä painettuna. Tämä toimii myös muissa näkymissä, kuten yhteystietoluettelossa. Jotta voit soittaa uuden puhelun, sinun on ensin lopetettava käynnissä oleva henkilökohtainen puhelu. Valitse [Katkaise](#) tai paina  -näppäintä.

 **Vihje!** Muista pitää laitetta edessäsi pikayhteyspuhelun ajan, jotta voit nähdä näytön. Puhu mikrofonin ja varo peittämästä kaiutinta kädelläsi.

Henkilökohtaiseen puheluun vastaaminen

Aloita henkilökohtainen puhelu painamalla

 -näppäintä tai hylkää se painamalla  -näppäintä.

 **Vihje!** Voit soittaa henkilökohtaisen puhelun myös suoraan [Osoitekirja](#)-sovelluksesta. Valitse [Valinnat](#) > [Pikayhteysvalinnat](#) > [Soita henkilökoht. puhelu](#) tai [Soita ryhmäpuhelu](#).

Ryhmäpuhelun soittaminen

Voit soittaa ryhmäpuhelun valitsemalla [Valinnat](#) > [Pikayhteystiedot](#), valitsemalla ne henkilöt, joille haluat soittaa ja valitsemalla sitten [Valinnat](#) > [Soita py-ryhmäpuhelu](#).

Muiden sisäänkirjautumistilan tilaaminen

Jos haluat tilata muiden pikayhteyskäyttäjien sisäänkirjautumistilan tai lopettaa tilauksen, valitse **Valinnat** > **Pikayhteystiedot**, sen jälkeen henkilö ja **Valinnat** > **Näytä sisäänkirj. tila** tai **Piilota sisäänkirj. tila**.

Soittopyynnön lähettäminen

Selaa **Pikayhteystiedot**-luettelossa haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lähetä soittopyyntö**.

Soittopyyntöön vastaaminen

Kun joku lähettää sinulle soittopyynnön, valmiustilassa näkyy ilmoitus **1 uusi soittopyyntö**. Avaa **Saap. soittop.**-luettelo valitsemalla **Näytä**. Valitse henkilö ja aloita henkilökohtainen puhelu valitsemalla **Valinnat** > **Henkilökoht. puhelu**.

Kanavat

Voit liittyä julkisiin, valmiiksi määritettyihin kanaviin. Julkiset kanavat ovat avoinna kaikille, jotka tietävät kanavan URL-osoitteen.

Kun olet muodostanut yhteyden kanavaan ja puhut, kaikki kyseiseen kanavaan liittyneet kuulevat puheesi. Aktiivisena voi olla enintään viisi kanavaa samanaikaisesti. Kun aktiivisia kanavia on enemmän kuin yksi, voit siirtyä kanavien välillä valitsemalla **Vaihda**.

Valitse **Valinnat** > **Pikayhteyskanavat**.

Kun haluat muodostaa yhteyden julkiseen, valmiiksi määritettyyn kanavaan ensimmäistä kertaa, valitse **Valinnat** > **Uusi kanava** > **Lisää olemassa oleva**. Kun liityt valmiiksi määritettyyn kanavaan, sinun on annettava kanavan URL-osoite.

Oman kanavan luominen

Voit luoda uuden kanavan valitsemalla **Valinnat** > **Uusi kanava** > **Luo uusi**.

Voit luoda oman julkisen kanavan, valita kanavalle nimen ja kutsua siihen jäseniä. Kutsumasi jäsenet voivat puolestaan kutsua julkiseen kanavaan lisää jäseniä.

Voit myös määrittää yksityisiä kanavia. Yksityisiin kanaviin voivat liittyä ja niitä voivat käyttää ainoastaan kanavan omistajan kutsumat käyttäjät.

Määritä jokaiselle kanavalle seuraavat tiedot: **Kanavan nimi**, **Kanavan yksityisyys**, **Lempinimi kanavalla** ja **Kanavan pikkukuva** (valinnainen).

Kun kanava on valmis, sinulta kysytään, haluatko lähettää kanavakutsuja. Kanavakutsut ovat tekstiviestejä.

Kanavaan puhuminen

Kun olet kirjautunut pikayhteyspalveluun, voit puhua kanavaan painamalla  -näppäintä. Kuulet äänen sen merkiksi, että pääsy kanavaan on hyväksytty.

Pidä  -näppäintä edelleen painettuna koko sen ajan, kun puhut. Kun lopetat puhumisen, vapauta  -näppäin.

Jos yrität vastata painamalla  -näppäintä, kun toinen käyttäjä vielä puhuu, näyttöön tulee teksti **Odota**. Vapauta  -näppäin, odota, että toinen käyttäjä lopettaa puhumisen, ja paina  -näppäintä uudelleen, kun puhuja on lopettanut. Voit myös pitää  -näppäintä painettuna ja odottaa, kunnes näyttöön tulee teksti **Puhu**.

Kun puhut kanavalla, ensimmäinen käyttäjä, joka painaa  -näppäintä puhujan lopetettua, saa seuraavan puheenvuoron.

Kun olet lopettanut pikayhteyspuhelun, valitse **Katkaise** tai paina  -näppäintä.

Kun olet aloittanut puhelun kanavaan, voit tarkastella kanavan aktiivisia jäseniä valitsemalla **Valinnat** > **Aktiiviset jäsenet**.

Kun olet muodostanut yhteyden kanavaan, voit kutsua siihen uusia jäseniä valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä kutsu**,

jolloin kutsunäkymä avautuu. Voit kutsua uusia jäseniä kanavalle ainoastaan, jos olet yksityisen kanavan omistaja tai jos kanava on julkinen. Kanavakutsut ovat tekstiviestejä.

Kanavakutsuun vastaaminen

Voit tallentaa kanavakutsun valitsemalla **Valinnat** > **Tall. pikayht.kanava**. Kanava lisätään pikayhteystietojen kanavanäkymään.

Kun olet tallentanut kanavakutsun, sinulta kysytään, haluatko muodostaa yhteyden kanavaan. Jos valitset **Kyllä**, pikayhteysistuntojen näkymä avautuu. Laite kirjautuu palveluun, jollet ole jo kirjautunut.

Jos hylkää kutsun tai poistat sen näytöstä, laite tallentaa sen viestien Saapuneet-kansioon. Voit liittyä kanavaan myöhemmin avaamalla kutsuviestin ja tallentamalla kutsun. Valitse valintaikkunassa **Kyllä**, jos haluat muodostaa yhteyden kanavaan.

Pikayhteyslokin tarkasteleminen

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Pikayhteys** > **Valinnat** > **Pikayht.loki**. Lokissa on seuraavat kansiot: **Vast. jääneet**, **Vast.ot. puhelut** ja **Soitetut**.

Voit soittaa henkilökohtaisen puhelun **Pikayht.loki**-näköymästä painamalla  -näppäintä.