

Inställningsguiden 3.0

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Vissa åtgärder och funktioner är kopplade till SIM-kort och/eller nätverk eller MMS, eller beroende av kompatibilitet med de enheter och innehållsformat som stöds. För vissa tjänster tas en avgift ut.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

/Utgåva 1

Innehåll

Inställningsguiden.....	4
Om Inställningsguiden.....	4
När du startar guiden för första gången.....	4
Konfigurera inställningar.....	4
E-postinställningar.....	4
Inställningar för nätverksoperatör.....	5
Inställningar för talknappstjänst.....	5
Inställningar för videodelning.....	5

Inställningsguiden

Om Inställningsguiden

I Inställningsguiden konfigurerar du enheten för nätverkstjänster, e-post, talnappstjänst och videodelning med hjälp av information som tjänstleverantören tillhandahåller. Vilka inställningar du kan välja mellan beror på funktionerna i din enhet, SIM-kort, tjänstleverantör och informationen i Inställningsguidens databas som finns i enhetens minne.

Om du vill använda dessa tjänster kan du behöva kontakta tjänstleverantören för att aktivera en dataanslutning eller andra tjänster.

När du startar guiden för första gången

När du använder Inställningsguiden för första gången får du guidning genom hela konfigurationen.

Nästa gång du startar guiden väljer du de inställningar du vill konfigurera och **Börja**.

Om du inte har satt i något SIM-kort måste du välja nätverksoperatör och operatörens hemland. Om

det land eller den nätverksoperatör som föreslås inte stämmer väljer du ett alternativ i listan.

Om du efter konfigurationen av inställningarna vill öppna huvudvyn i Inställningsguiden väljer du **OK**. Om konfigurationen avbryts definieras inga inställningar. När du har stängt guiden kan du börja använda de konfigurerade programmen på deras respektive menyplatser.

Konfigurera inställningar

E-postinställningar

1. Om du vill lägga till ett nytt eller aktivera ett befintligt e-postkonto måste du ange e-postadress, kontonamn, användarnamn och lösenord i Inställningsguiden.

Om du anger en okänd leverantör av e-posttjänsten måste du definiera kontotyp samt inkommande och utgående e-postservrar i guiden. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

2. Om du vill börja använda det nya e-postkontot när du har angett nödvändig information väljer

du **Ja**. Om du vill gå tillbaka till huvudvyn i Inställningsguiden väljer du **Nej**.

Inställningar för nätverksoperatör

Om du väljer att konfigurera inställningar för nätverksoperatören, t.ex. MMS- och WAP-inställningar, måste du välja mellan tillgängliga inställningar i Inställningsguiden. Välj lämpliga inställningar och **OK**.

Inställningar för talknappstjänst

Det här alternativet är endast tillgängligt om du har installerat programmet på enheten och prenumererat på tjänsten.

Om du väljer att konfigurera inställningar för talknappstjänsten (PTT) (nätverkstjänst) måste du definiera PTT-alias, användarnamn och lösenord i Inställningsguiden.

Inställningar för videodelning

Det här alternativet är endast tillgängligt om du har installerat programmet på enheten och prenumererat på tjänsten.

Om du vill ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-kort i enheten och befinna dig på en plats där det finns täckning för ett UMTS-nätverk.

Om du väljer att konfigurera inställningar för videodelning (nätverkstjänst) måste du ange videodelningsadress, användarnamn, lösenord, användarnamn för videodelningsproxy och lösenord i Inställningsguiden. Välj **OK**. Om du vill lägga till videodelningsadressen till en kontakt markerar du kontakten när du är klar med videodelningsinställningarna och **Ja**.