

Hlasová pomoc a Mluvení

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmínované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE“. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran. POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽE ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

V přístroji mohou být předinstalovány záložky a odkazy na internetové servery jiných provozovatelů. Přístroj umožňuje přístup na servery jiných provozovatelů. Servery jiných provozovatelů nemají žádný vztah ke společnosti Nokia a společnost Nokia je neschvaluje ani za ně nepřijímá žádnou zodpovědnost. Pokud se rozhodnete pro přístup na takové stránky, podnikněte vhodná opatření vzhledem k jejich bezpečnosti a obsahu.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Některé funkce závisejí na kartě SIM či sítí, službě MMS nebo kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Některé služby jsou zpoplatněny zvláštním poplatkem.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášeni nebo předávání dále některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

1. VYDÁNÍ CS

Hlasová pomoc a Mluvení

Hlasová pomoc



Aplikace **Hlasová pomoc** čte text z obrazovky a umožňuje tak pracovat s některými základními funkcemi přístroje, aniž byste se dívali na displej. Vyberte některou z těchto funkcí:

Poslední hovory—Poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech, volaných číslech a častých voláních.

Kontakty—Poslech záznamů ze složky Kontakty.

Stisknutím navigačního tlačítka dolů vyhledejte kontakt. Stisknutím navigačního tlačítka vpravo otevřete seznam skupin. Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Tuto funkci nepoužívejte, pokud máte ve složce Kontakty více než 500 záznamů.

Hlas. schránka—Volání hlasové schránky (síťová služba).

Číselník—Vytočení čísla. Pro zadání číslíce stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Jakmile uslyšíte správnou číslici, navigační tlačítko stiskněte. Pokračujte v zadávání jednotlivých číslic, až zadáte celé číslo.

Číslo zavoláte stisknutím tlačítkem Volat.

Hodiny—Poslech aktuálního času. Datum uslyšíte po stisknutí navigačního tlačítka dolů.

Chcete-li slyšet další možnosti, zvolte možnost Volby.

Mluvení



V aplikaci **Mluvení** můžete vybrat jazyk a hlas pro čtení zpráv. Chcete-li nastavit rychlost a hlasitost řeči, zvolte možnost **Nastavení hlasu**.

Dostupné hlasy závisí na jazyce. Při změně jazyka se hlas změní na výchozí hlas nového jazyka. Pokud chcete, vyberte jiný hlas určený pro daný jazyk.

Pro zobrazení hlasů pro vybraný jazyk stiskněte navigační tlačítko vpravo. Pro přehrání hlasu, zobrazení informací o hlasu nebo odstranění vybraného hlasu zvolte možnost **Volby > Přehrát hlas, Detaily hlasu** nebo **Odstranit**.