

Gesproken hulp en spraak

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en het eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN

BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Mogelijk bevat het apparaat vooraf geïnstalleerde bookmarks en koppelingen voor websites van derden. U kunt websites van derden ook bezoeken vanaf uw apparaat. Nokia is niet gelieerd aan websites van derden. Nokia ondersteunt deze sites niet en draagt er geen aansprakelijkheid voor. Als u ervoor kiest om dergelijke websites te bezoeken, dient u voorzorgsmaatregelen voor beveiliging of inhoud te treffen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia leverancier voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Sommige bewerkingen en functies zijn afhankelijk van het type SIM-kaart en/of netwerk, afhankelijk van MMS of van de compatibiliteit van apparaten en de ondersteunde inhoudsindelingen. Voor sommige diensten gelden speciale tarieven. Auteursrechtbeschermingsmaatregelen kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Versie 1 NL

Gesproken hulp en spraak

Gesproken hulp



Met **Gesproken hulp** wordt tekst op het scherm gelezen en kunt u een aantal basisfuncties van uw apparaat gebruiken zonder dat u op het scherm hoeft te kijken. Maak een keuze uit de volgende functies:

Rcnte oproepen—Hiermee hoort u informatie over uw gemiste en ontvangen oproepen, gekozen nummers en nummers die u geregeld belt.

Contacten—Hiermee hoort u de items in uw contacten. Druk op de bladertoets omlaag om naar een contactpersoon te gaan. Druk op de bladertoets naar rechts om de groepenlijst te openen. Druk op de beltoets om een contactpersoon te bellen. Gebruik deze functie niet als uw lijst met contactpersonen meer dan 500 items bevat.

Voicemailbox—Hiermee kunt u uw voicemailbox bellen (netwerkdienst).

Bellen—Hiermee kunt u een nummer kiezen. Druk op de bladertoets omhoog of omlaag om een nummer in te voeren. Wanneer u het juiste cijfer hoort, drukt u op de bladertoets. Ga door om elk cijfer te selecteren totdat u het volledige nummer hebt ingevoerd. Druk op de beltoets om het nummer te bellen.

Klok—Hiermee hoort u de huidige tijd. Druk op de bladertoets omlaag om de datum te horen.

Selecteer **Opties** om meer opties te horen.

Spraak



In **Spraak** kunt u de taal en de stem selecteren die voor het lezen van berichten worden gebruikt. Selecteer **Spraakinstellingen** om de snelheid en het volume van spraak aan te passen.

De stem is taalafhankelijk. Wanneer u de taal wijzigt, wordt de stem gewijzigd in de standaardstem voor deze taal. Selecteer indien gewenst een andere stem voor de taal.

Druk op de bladertoets naar rechts om de stemmen weer te geven die voor de geselecteerde taal beschikbaar zijn. Selecteer **Opties > Spraak afspelen, Spraakgegevens of Verwijderen** als u een stem wilt afspelen, informatie over een stem wilt weergeven of een stem wilt verwijderen.