

**Semnalizare audio și vorbire**

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și Nseries sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU PROPRIETARIILOR LICENȚELOR ACHIZIȚIONATE DE NOKIA NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAȚII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Este posibil ca aplicațiile oferite de terțe părți și furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de și să aparțină unor persoane sau entități neafiliate la sau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deține drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor aparținând unor terțe părți. Ca atare, Nokia nu își asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicații la utilizatorul final, privind funcționarea acestor aplicații sau privind informațiile prezentate în aceste aplicații sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanție pentru aplicațiile oferite de terțe părți. UTILIZÂND APLICAȚIILE CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACESTE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ, NICI NOKIA ȘI NICI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANȚII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAȚIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.

Este posibil ca pe aparat să fie preinstalate marcaje și legături site-uri Internet ale unor terțe părți. De asemenea, aveți posibilitatea să accesați site-urile altor terțe părți cu ajutorul aparatului. Site-urile terțelor părți nu sunt afiliate la Nokia și Nokia nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru acestea. Când accesați aceste site-uri, trebuie să aveți în vedere aceleași precauții privind siguranța și conținutul. Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

Unele operații și funcții sunt dependente de cartela SIM și/sau de rețea, de serviciul MMS sau de compatibilitatea aparatelor și formatelor de conținut acceptate. Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.

Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conținut.

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

EDIȚIA 1 RO

# Semnalizare audio și vorbire

## Semnalizare audio



**Semnal. audio** citește txt de pe ecran permițându-vă să utilizați câteva funcții de bază ale aparatului fără a privi ecranul. Selectați una din următoarele funcții:

**Apeluri recente**—Ascultați informații despre apelurile nepreluete și despre cele primite, despre numerele formate și despre apelurile frecvente.

**Contacte**—Ascultați informații despre înregistrările din contacte. Parcurgeți în jos pentru a găsi un contact. Parcurgeți spre dreapta pentru a deschide lista grupurilor. Pentru a apela un contact, apăsați tasta de apelare. Nu utilizați această funcție dacă aveți mai mult de 500 de înregistrări în Contacte.

**Căsuță vocală**—Apelare căsuță vocală (serviciu de rețea).

**Formare nr.**—Formare număr. Pentru a introduce un număr, parcurgeți în sus sau în jos. Când auziți cifra corectă, apăsați tasta de parcurgere. Continuați să selectați fiecare cifră până când ați introdus tot numărul. Pentru a apela numărul, apăsați tasta de apelare.

**Ceas**—Ascultați ora curentă. Pentru a asculta data, parcurgeți în jos.

Pentru a asculta mai multe opțiuni, selectați **Opțiuni**.

## Vorbire



În **Vorbire** aveți posibilitatea să selectați limba și vocea utilizate pentru citirea mesajelor. Pentru a regla viteza și volumul vorbirii, selectați **Setări voce**.

Vocea depinde de limbă. Când schimbați limba, vocea se schimbă în vocea implicită pentru limba respectivă. Selectați o altă voce pentru limbă, dacă doriți.

Pentru a vizualiza toate vocile diaponibile pentru limba selectată, parcurgeți spre dreapta. Pentru a reda o voce, a vizualiza informații despre aceasta sau pentru a o șterge, selectați **Opțiuni > Redare voce, Detalii voce sau Ștergere**.