

Home Media Server

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nseries ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKTĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIESIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NIEGŪTĀS PEĻŅAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, „KĀDS TAS IR”. IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠEJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo pušu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo pušu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo pušu programmām nesniedz nekādu garantiju. LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, „KĀDAS TĀS IR”, BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTĀM MĒRĶĪM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PĒRSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

Iespējams, ka ierīcē ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo pušu interneta lapām. Turklāt ar savu mobilo ierīci varat piekļūt arī citām trešo pušu lapām. Trešo pušu lapas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina un neuzņemas atbildību par tām. Ja izvēlaties piekļūt šādām lapām, jums jāievēro piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību un saturu.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, multizīņu pakalpojuma vai ierīču un nodrošināto saturu formātu saderības. Dažiem pakalpojumiem var tikt piemērota atsevišķa samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

1. IZDEVUMS LV

Home Media Server

 **Svarīgi!** Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

Home Media Server izmanto UPnP (Universal Plug and Play) arhitektūru, lai savienotu saderīgas ierīces, izmantojot bezvadu LAN. UPnP arhitektūra izmanto bezvadu LAN savienojuma drošības uzstādījumus.

Izmantojot Home Media Server, jūs viegli varat sakārtot mūziku, attēlus un videofailus saderīgā datorā. Varat izveidot savus mūzikas atskaņošanas sarakstus, fotoalbumus un filmu kolekcijas. Saderīgus multivides failus varat pārsūtīt uz savu ierīci un datorā izveidot savā ierīcē saglabāto failu dublējumkopijas. Savu ierīci varat izmantot kā tālvadības pulti un demonstrēt ierīcē vai datorā saglabātos failus UPnP saderīgā, tīklam pievienotā multivides atskaņotājā, piem., datorā, televizorā vai mūzikas centrā.

Home Media Server instalēšana datorā

Instalējiet programmu Home Media Server saderīgā datorā, izmantojot ierīces komplektācijā iekļauto DVD. Lai lietotu programmu Home Media Server, nepieciešama operētājsistēma Microsoft Windows 2000 vai Windows XP. Ja sava datora aizsardzībai izmantojat ugunsūri, ir jāmaina datora uzstādījumi, ļaujot tam darboties kopā ar jūsu mobilo ierīci. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus par instalēšanu.

Multivides failu pārvaldīšana

Lai sakārtotu savas dziesmas, digitālos fotoattēlus un videoklipus, atrodiet šos failus saderīgā datorā un pievienojiet failus vai mapes programmai Home Media Server.

Varat izveidot mapes, kurās ir saglabāti saderīgi datora multivides faili kā apskates mapes. Kad apskates mapēm pievienojat jaunus multivides failus, programma Home Media Server pievieno tos jūsu bibliotēkai, un automātiski atjaunina šos failus.

Failu pārsūtīšana no datora uz ierīci

- 1 Izmantojot šo mobilo ierīci, izveidojiet savienojumu ar Home Media Server saderīgā datorā. Saderīgā datorā, izmantojot programmu Home Media Server, ierīču izvēlnē izvēlieties savu ierīci.
- 2 Izvēlieties multivides failu bibliotēku, no kuras jāveic pārsūtīšana.
- 3 Izvēlieties atsevišķu multivides failu.
- 4 Izvēlieties pārsūtīšanas funkciju, lai šo failu pārsūtītu uz mobilo ierīci.

Failu pārsūtīšana no ierīces uz datoru

- 1 Izmantojot mobilo ierīci, izveidojiet savienojumu ar Home Media Server saderīgā datorā, vai arī saderīgā datorā, izmantojot programmu Home Media Server, ierīču izvēlnē izvēlieties savu ierīci.
- 2 Izvēlieties failu, kuru vēlaties pārsūtīt.
- 3 Izvēlieties pārsūtīšanas funkciju, lai pārsūtītu failu uz programmu Home Media Server saderīgā datorā.

Datorā saglabāto failu demonstrēšana citās ierīcēs

Šo mobilo ierīci var izmantot kā tālvadības pultī, lai saderīgus multivides failus demonstrētu citās ar UPnP saderīgās ierīcēs mājas tīklā, izmantojot saderīga datora programmu Home Media Server. Piem., varat izmantot šo mobilo ierīci, lai vadītu datorā saglabātu saderīgu mūzikas failu atskaņošanu ar UPnP saderīgā mājas mūzikas centrā, izmantojot ar UPnP saderīgu multivides uztvērēju.

Multivides failu vadība, izmantojot mobilo ierīci

- 1 Izmantojot šo mobilo ierīci, izveidojiet savienojumu ar Home Media Server saderīgā datorā.
- 2 Izvēlieties multivides bibliotēku, kurā ir izmantojama fails.
- 3 Izvēlieties multivides failu.
- 4 Izvēlieties saderīgu ierīci, kurā jāparāda fails.

Papildinformācija

Plašāku informāciju par Home Media Server meklējiet Web vietā www.simplecenter.net/nokia vai programmā Home Media Server nospiediet **F1**, lai atvērtu palīdzību.