

Home Media Server

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmets funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

Enheten kan ha först installerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part. Du kan även visa andra webbplatser från tredje part i din mobila enhet.

Webbplatser från tredje part har ingen koppling till Nokia, och Nokia varken stödjer eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att visa sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder beträffande säkerhet och innehåll.

Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Viss användning och vissa funktioner är SIM-kort- och/eller nätverksberoende, MMS-beroende eller beroende på enhetens kompatibilitet och innehållsformaten som stöds. Vissa tjänster kan debiteras separat.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

UPPLAGA 1 SV

Home Media Server

 **Viktigt!** Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Home Media Server använder UPnP-arkitektur för att ansluta till kompatibla enheter via trådlöst nätverk. UPnP-arkitekturen använder den trådlösa nätverksanslutningens säkerhetsinställningar.

Med Home Media Server kan du enkelt katalogisera musik, bilder och videofiler på din kompatibla dator. Du kan skapa anpassade musikspellistor, fotoalbum och filmsamlingar. Du kan överföra kompatibla mediefiler till enheten och säkerhetskopiera filer från enheten till datorn. Du kan använda enheten som fjärrkontroll och visa mediefiler från enheten eller datorn på en UPnP-kompatibel, nätverksansluten mediaspelare, till exempel en dator, TV-apparat eller stereoanläggning.

Installera Home Media Server på en dator

Installera programmet Home Media Server på en kompatibel dator från den CD-ROM som följer med enheten. Home Media Server kräver operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller Windows XP. Om du har en brandvägg som skyddar datorn kan du behöva ändra inställningarna så att datorn kan arbeta tillsammans med den mobila enheten. Följ installationsinstruktionerna på skärmen.

Hantera dina mediefiler

Om du vill hålla ordning på din musik, dina digitala foton och videoklipp söker du upp filerna på datorn och lägger till filerna eller hela mappar i Home Media Server.

Du kan ange de mappar där du sparar kompatibla mediefiler på datorn som bevakningsmappar. När du placerar nya mediefiler i bevakningsmappar lägger Home Media Server till dem i biblioteket och håller dem automatiskt uppdaterade.

Överföra filer från datorn till din enhet

- 1 Anslut till Home Media Server på datorn från din mobila enhet.
I programmet Home Media Server på datorn väljer du din enhet i enhetsmenyn.
- 2 Välj ett mediebibliotek som du vill överföra.
- 3 Välj en enskild mediefil.
- 4 Välj alternativet att överföra filen till den mobila enheten.

Överföra filer från din enhet till datorn

- 1 Anslut till Home Media Server på datorn från din mobila enhet eller välj enheten i enhetsmenyn i programmet Home Media Server på datorn.
- 2 Välj den fil du vill överföra.
- 3 Välj alternativet att överföra filen till Home Media Server på datorn.

Visa filer från datorn på andra enheter

Du kan använda den mobila enheten som fjärrkontroll och visa kompatibla mediefiler från Home Media Server på datorn med andra UPnP-kompatibla enheter i hemnätverket. Du kan till exempel använda den mobila enheten för att styra uppspelningen av kompatibla musikfiler lagrade på datorn genom din UPnP-kompatibla hemmaljudanläggning med en UPnP-kompatibel multimediemottagare.

Styra mediefiler med den mobila enheten

- 1 Anslut till Home Media Server på datorn från din mobila enhet.
- 2 Välj det mediebibliotek där den fil du vill styra finns sparad.
- 3 Välj en mediefil.
- 4 Välj den kompatibla enhet som filen ska visas med.

Mer information

Mer information om Home Media Server finns på www.simplecenter.net/nokia. Du kan även trycka på **F1** i programmet Home Media Server för att visa hjälpen.