

**Aide vocale et Parole**

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Nseries sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

Des signets et des liens vers des sites Internet tiers sont peut-être préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez également accéder à des sites tiers à partir de votre appareil. Les sites tiers ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ceux-ci. Si vous décidez d'accéder à de tels sites, soyez vigilant au niveau de la sécurité et du contenu.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, de MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services font l'objet d'une facturation distincte.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

EDITION 1 FR

# Aide vocale et Parole

## Aide vocale



L'application Aide vocale lit le texte affiché à l'écran, ce qui vous permet d'utiliser certaines fonctions de base de votre appareil sans regarder l'écran. Sélectionnez l'une des fonctions suivantes :

**Derniers appels**—Pour entendre les informations relatives à vos appels en absence et reçus, aux numéros composés et aux appels fréquents.

**Contacts**—Pour entendre les entrées de vos contacts. Faites défiler vers le bas pour rechercher contact. Faites défiler vers la droite pour ouvrir la liste des groupes. Pour appeler un contact, appuyez sur la touche d'appel. N'utilisez pas cette fonction si votre liste de contacts contient plus de 500 entrées.

**Boîte vocale**—Pour appeler votre boîte vocale (service réseau).

**Cadran num.**—Pour composer un numéro. Pour entrer un numéro, faites défiler vers le haut ou vers le bas. Lorsque vous entendez le chiffre correct, appuyez sur la touche de défilement. Continuez à sélectionner chaque

chiffre jusqu'à ce que l'intégralité du numéro soit entrée. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'appel.

**Horloge**—Pour entendre l'heure actuelle. Pour entendre la date, faites défiler vers le bas.

Pour entendre les autres options disponibles, sélectionnez **Options**.

## Parole



Dans **Parole**, vous pouvez sélectionner la langue et la voix à utiliser pour la lecture des messages. Pour régler la vitesse et le volume des interventions, sélectionnez **Paramètres de la voix**.

La voix dépend de la langue. Si vous changez de langue, la voix par défaut de cette langue est utilisée. Vous pouvez éventuellement choisir une autre voix disponible pour cette langue.

Pour afficher les voix disponibles pour la langue sélectionnée, faites défiler vers la droite. Pour lire une voix, affichez des informations à son sujet ou la supprimer, sélectionnez **Options > Ecouter la voix, Détails de la voix** ou **Supprimer**.