

# Home Media Server

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Nseries sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

Des signets et des liens vers des sites Internet tiers sont peut-être préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez également accéder à des sites tiers à partir de votre appareil. Les sites tiers ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ceux-ci. Si vous décidez d'accéder à de tels sites, soyez vigilant au niveau de la sécurité et du contenu.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.


Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, de MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services font l'objet d'une facturation distincte.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

EDITION 1 FR

# Home Media Server

 **Important** : Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

Home Media Server utilise l'architecture UPnP pour se connecter à des appareils compatibles à l'aide du LAN sans fil. L'architecture UPnP utilise les paramètres de sécurité de la connexion LAN sans fil.

Home Media Server permet de classer aisément les fichiers de musique, d'images et de vidéos sur votre PC compatible. Vous pouvez créer des playlists de musique personnalisées, des albums photo et des collections de films. Il est possible de transférer des fichiers multimédia compatibles vers votre appareil et de sauvegarder des fichiers de votre appareil sur votre PC. Votre appareil peut jouer le rôle d'une télécommande et afficher des fichiers multimédia provenant de l'appareil ou du PC sur un lecteur multimédia en réseau domestique compatible UPnP, tel qu'un PC, une télévision ou une chaîne stéréo.

## Installer Home Media Server sur un PC

Installez l'application Home Media Server sur votre PC compatible à partir du CD-ROM fourni avec votre appareil. Home Media Server requiert le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou XP. Si vous disposez d'un pare-feu qui protège votre PC, il se peut que vous deviez modifier ses paramètres pour autoriser le PC à fonctionner avec votre appareil mobile. Suivez les instructions d'installation données à l'écran.

## Gérer vos fichiers multimédia

Pour assurer le suivi de vos chansons, photos numériques et clips vidéo, recherchez les fichiers sur votre PC compatible et ajoutez-les ou ajoutez des dossiers complets à Home Media Server.

Vous pouvez spécifier des dossiers dans lesquels conserver les fichiers multimédia compatibles sur votre PC en tant que dossiers de visionnage. Lorsque vous placez de nouveaux fichiers multimédia dans des dossiers de visionnage, Home Media Server les ajoute à votre bibliothèque et les maintient à jour automatiquement.

## Transférer des fichiers d'un PC vers votre appareil

- 1 À l'aide de votre appareil mobile, connectez-vous à Home Media Server sur votre PC compatible. Sur votre PC compatible, utilisez l'application Home Media Server pour sélectionner votre appareil mobile dans le menu des appareils.
- 2 Sélectionnez une bibliothèque de fichiers multimédia que vous souhaitez transférer.
- 3 Sélectionnez un fichier multimédia unique.
- 4 Sélectionnez l'option qui consiste à transférer le fichier vers l'appareil mobile.

## Transférer des fichiers de votre appareil vers un PC

- 1 A l'aide de votre appareil mobile, connectez-vous au Home Media Server sur votre ordinateur compatible ; vous pouvez également sélectionner votre appareil mobile dans le menu des appareils sur votre ordinateur compatible, à l'aide de l'application Home Media Server.
- 2 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer.
- 3 Sélectionnez l'option qui consiste à transférer le fichier vers Home Media Server sur votre PC compatible.

## Afficher les fichiers provenant du PC dans d'autres appareils

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile comme télécommande pour afficher des fichiers multimédia compatibles provenant de Home Media Server sur votre PC compatible dans d'autres appareils compatibles UPnP de votre réseau domestique. Par exemple, il est possible d'utiliser votre appareil mobile pour contrôler la lecture de fichiers musicaux compatibles enregistrés dans votre PC à l'aide de votre chaîne audio compatible UPnP en utilisant un récepteur multimédia compatible UPnP.

## Contrôler des fichiers multimédia à l'aide de votre appareil mobile

- 1 À l'aide de votre appareil mobile, connectez-vous à Home Media Server sur votre PC compatible.
- 2 Sélectionnez la bibliothèque multimédia contenant le fichier que vous souhaitez contrôler.
- 3 Sélectionnez un fichier multimédia.
- 4 Sélectionnez l'appareil compatible sur lequel le fichier sera visualisé.

## Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur Home Media Server, visitez le site [www.simplecenter.net/nokia](http://www.simplecenter.net/nokia) ou appuyez sur **F1** dans l'application Home Media Server pour accéder à l'aide.