

Sönumside

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseeta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD „NAGU ON“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

1. VÄLJAANNE ET

Sõnumside ehk vestlus

Sõnumside ehk vestlus (IM – instant messaging; võrguteenus) võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite vahendusel ning liituda temaatiliste vestlusrühmadega. Kui olete registreerunud kasutaja, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse ühilduvasse vestlusserverisse. Teenusepakujate toetatavad funktsioonid võivad erineda.

Saadaval on järgmised valikud.

Vestlused – sõnumside ehk vestluse kasutajaga vestluse alustamiseks või jätkamiseks.

Vestl. kont-d – vestluskontaktide loomiseks, muutmiseks või nende võrgusoleku vaatamiseks.

Vestlusgrupid – mitme sõnumside ehk vestluse kasutajaga rühmavestluse alustamiseks või jätkamiseks.

Salv. vestlused – eelmise salvestatud sõnumsideseansi (vestlusseansi) logi vaatamiseks.

Sõnumside seaded

Konkreetses teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle teenuse seaded. Seaded võivad teie seadmes olla juba eelkonfigureeritud või võite need saada spetsiaalse lühisõnumiga sõnumsideteenust pakkuvalt teenusepakujalt. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt „Sõnumsidserveri seaded“ lk 5.

Ühenduse loomine sõnumsidserveriga

- 1 Kasutatava sõnumsidserveriga ühenduse loomiseks avage **Vestlus** ja valige **Valikud > Logi sisse**. Kasutatava serveri vahetamise ja uute serveriseadete salvestamise kohta vaadake teemat „Sõnumsidserveri seaded“ lk 5.
- 2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks juhtnuppu. Sõnumsidserveri kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja.
- 3 Väljalogimiseks valige **Valikud > Logi välja**.

Sõnumside seadete muutmine

Valige esmalt **Valikud > Seaded > Eelistused** ja siis mõni järgmistest võimalustest:

Kasuta tavanime (kuvatakse ainult juhul, kui server toetab vestlusrühmi) – hüüdnime sisestamiseks valige **Jah**.

Näita minu olekut – kui soovite, et teised näeksid teie võrgusolekut, valige **Kõigile**.

Sõnumid lubatud – kõigilt saatjatelt sõnumite vastuvõtmise lubamiseks valige **Kõik**.

Kutsed lubatud – kui soovite lubada ainult oma vestluskontaktide saadetavad kutsed, valige **Ainult vestl.kont..** Vestluskutseid saadavad vestluskontaktid selleks, et kutsuda teid liituma oma vestlusrühmaga.

Järjesta kontaktid – valige, kuidas sorditult soovite oma vestluskontaktide loendit kuvada: **Tähestiku järgi** või **Oleku järgi**.

Kättesaadav. uuend. – kui soovite määrata oma vestluskontaktide sidus- või vallasrežiimis oleku teabe uuendamise viisi, valige **Automaatne** või **Käsitsi**.

Autonoom. kontaktid – valige, kas vallasrežiimis olevad kontaktid tuleks vestluskontaktide loendis kuvada või mitte.

Oma sõnumite värv – saate valida enda saadetavate sõnumite teksti värvi.

Vastuv. sõnumite värv – saate valida vastuvõetavate sõnumite teksti värvi.

Näita kp/kellaaega – kui soovite vaadata vestluse käigus saadetud kiirsõnumite kuupäeva ja kellaaega, valige **Jah**.

Vestlussõnumi signaal – saate muuta helinat, mis annab märku uue kiirsõnumi (ehk vestlussõnumi) saabumisest.

Vestlusrühmade ja kasutajate otsing

Rühmade otsimiseks vaates **Vestlusgrupid** valige **Valikud > Otsi**. Otsida saate järgmiste parameetrite järgi: **Grupi nimi**, **Teema** või **Liikmed** (kasutaja ID).

Kasutajate otsimiseks vaates **Vestl. kont-d** valige **Valikud > Uus vestluskontakt > Otsi serverist**. Otsida saate järgmiste parameetrite järgi: **Kasutaja nimi**, **Kasutajatunnus**, **Telefoninumber** ja **E-posti aadress**.

Vestlusrühmadega liitumine

Vaates **Vestlusgrupid** kuvatakse teie salvestatud või praegu aktiivsete vestlusrühmade loend.

Salvestatud vestlusrühmaga liitumiseks vajutage juhtnuppu.

Vestlusrühmast lahkumiseks valige **Valikud > Lahku vestl.gr-st**.

Sõnumside

Kui olete liitunud vestlusrühmaga saate vaadata rühmaliikmete vahel vahetatud sõnumeid ning ka ise sõnumeid saata.

Sõnumi saatmiseks sisestage sõnumiredaktorisse sõnumi tekst ja vajutage juhtnuppu.

Mõnele vestluses osalejale erasõnumi saatmiseks valige **Valikud > Saada erasõnum**.

Teile saabunud erasõnumile vastamiseks valige sõnum ja seejärel **Valikud > Vasta**.

Vestlusrühmaga liitumise kutse saatmiseks sidusrežiimis vestluskontaktile valige **Valikud > Saada kutse**.

Kui soovite teatud osalejatelt saabuval sõnumid blokeerida, avage **Vestlused**, liikuge vaates **Vestl. kont–d** soovitud osalejale ja valige **Valikud > Blokeerimisvalikud**.

Vestluste salvestamine

Vestluse ajal või vestlusrühmas oldud aja jooksul vahetatud sõnumite salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta vestlus**.

Salvestamise lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta salvestus**.

Salvestatud vestluste vaatamiseks valige **Salv. vestlused**.

Vestluste vaatamine ja alustamine

Vaates **Vestlused** kuvatakse nende osalejate loend, kellega teil on vestlus parajasti pooleli. Pooleli olevad vestlused lõpetatakse automaatselt, kui väljute funktsioonist **Vestlus**.

Vestluse vaatamiseks leidke vastav vestleja ja vajutage juhtnuppu.

Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu.

Vestluste loendi avamiseks pooleli olevat vestlust sulgemata valige **Tagasi**.

Vestluse sulgemiseks valige **Valikud > Lõpeta vestlus**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud > Uus vestlus**.

Mõne vestluses osaleja salvestamiseks oma vestluskontaktide hulka valige **Valikud > Lisa vestluskontakt**.

Vestluskontaktid

Vestluskontaktide loendi allalaadimiseks serverist või loendisse uute vestluskontaktide lisamiseks avage vaade **Vestl. kont–d**. Serverisse sisselogimisel laaditakse automaatselt alla viimati kasutatud vestluskontaktide loend.

Sõnumsidserveri seaded

Valige **Valikud > Seaded**. Seaded võivad teie seadmes olla juba eelkonfigureeritud või võite need saada spetsiaalse lühisõnumiga sõnumsideteenust pakkuvast teenusepakkuvalt. Kasutajatunnuse ja parooli annab

teenusepakkuja teile teenuse registreerimisel. Kui te oma kasutajatunnust või parooli ei tea, pöörduge teenusepakkuja poole. Saadaval on järgmised seaded.

Eelistused – oma sõnumside seadete muutmiseks.

Serverid – kõigi määratletud sõnumsideserverite loendi vaatamiseks.

Vaikeserver – ühenduse loomiseks kasutatava vestlusserveri vahetamiseks.

Vestlusse logimisviis – kui soovite, et teid logitaks rakenduse Vestlus käivitamisel automaatselt sisse, valige **Rakend. avamisel**.

Sõnumsideserverite loendisse uue serveri lisamiseks valige **Serverid > Valikud > Uus server**. Määrake järgmised seaded:

Serveri nimi – sõnumsideserveri nimi;

Kasutatav pöördusp. – serveriga ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt;

Veebiaadress – sõnumsideserveri URL-aadress;

Kasutajatunnus – oma kasutajatunnus;

Parool – oma parool.