

Chat

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Nseries sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, de MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services font l'objet d'une facturation distincte.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

EDITION 1 FR

Chat

Chat (service réseau) vous permet de converser avec d'autres utilisateurs en employant des messages Chat et en participant à des forums de discussion (groupes Chat) sur des sujets spécifiques. Différents prestataires de services gèrent des serveurs Chat auxquels vous pouvez vous connecter après vous être inscrit auprès d'un service Chat. Les prestataires de services peuvent prendre en charge des fonctionnalités différentes.

Les options suivantes sont disponibles :

Conversations – pour démarrer ou poursuivre une conversation avec un utilisateur de Chat

Contacts Chat – pour créer, modifier ou afficher l'état en ligne de vos contacts Chat

Groupes Chat – pour démarrer ou poursuivre une conversation de groupe avec plusieurs utilisateurs de Chat

Sessions – pour afficher une ancienne session Chat que vous avez enregistrée

Paramètres Chat

Vous devez définir les paramètres d'accès au service que vous souhaitez utiliser. Les paramètres peuvent être préconfigurés dans votre appareil ou vous être envoyés dans un message par le prestataire de services qui offre

le service Chat. Vous pouvez également définir les paramètres manuellement. Voir « Paramètres du serveur Chat », p. 6.

Se connecter à un serveur Chat

- 1 Pour vous connecter au serveur Chat actif, ouvrez Chat et sélectionnez **Options > Se connecter**. Pour changer de serveur Chat actif et enregistrer de nouveaux serveurs Chat, voir « Paramètres du serveur Chat », p. 6.
- 2 Entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de défilement pour vous connecter. Contactez votre prestataire de services pour obtenir l'ID utilisateur et le mot de passe pour votre serveur Chat.
- 3 Pour vous déconnecter, sélectionnez **Options > Se déconnecter**.

Modifier vos paramètres Chat

Sélectionnez **Options > Paramètres > Préférences** et l'une des options suivantes :

Utiliser nom d'écran (affiché uniquement si le serveur prend en charge les groupes Chat) – Pour entrer un surnom, sélectionnez **Oui**.

Disponibilité affichée – Pour permettre à d'autres utilisateurs de vérifier si vous êtes en ligne, sélectionnez **Pour tous**.

Autoriser les msgs de – Pour autoriser les messages de tous les utilisateurs, sélectionnez **Ts les utilisateurs**.

Autoriser invitations de – Pour autoriser uniquement les autorisations de vos contacts Chat, sélectionnez **Contacts Chat**. Les invitations Chat sont envoyées par les contacts Chat qui souhaitent que vous rejoigniez leurs groupes.

Trier contacts Chat – Sélectionnez l'ordre de tri de vos contacts Chat : **Par ordre alphas**. ou **Par état en ligne**.

Rafraîch. disponibilité – Pour sélectionner le mode de mise à jour des informations relatives à la disponibilité de vos contacts Chat, sélectionnez **Automatique** ou **Manuel**.

Contacts hors connexion – Sélectionnez si les contacts Chat hors connexion apparaissent dans la liste des contacts Chat.

Couleur msgs perso – Sélectionnez la couleur des messages Chat que vous envoyez.

Couleur msgs reçus – Sélectionnez la couleur des messages Chat que vous recevez.

Infos de date et heure – Pour afficher la date et l'heure des messages Chat d'une conversation, sélectionnez **Affichées**.

Signalisation Chat – Changez la tonalité reproduite lorsque vous recevez un nouveau message Chat.

Rechercher des groupes et des utilisateurs Chat

Pour rechercher des groupes, dans l'écran **Groupes Chat**, sélectionnez **Options > Chercher**. Vous pouvez rechercher par **Nom du groupe**, **Rubrique** et par **Membres** (ID utilisateur).

Pour rechercher des utilisateurs, dans l'écran **Contacts Chat**, sélectionnez **Options > Nouveau contact Chat > Chercher sur serveur**. Vous pouvez rechercher par **Nom de l'utilisateur**, **ID utilisateur**, **N° de téléphone** et par **Adresse e-mail**.

Rejoindre des groupes Chat

L'écran **Groupes Chat** affiche la liste des groupes Chat que vous avez enregistrés ou que vous avez rejoints.

Pour rejoindre un groupe Chat enregistré, appuyez sur la touche de défilement.

Pour quitter le groupe Chat, sélectionnez **Options > Quitter groupe Chat**.

Chat

Quand vous avez rejoint un groupe Chat, vous pouvez consulter les messages qui s'échangent au sein de celui-ci et envoyer vos propres messages.

Pour envoyer un message, rédigez-le dans le champ de l'éditeur de messages et appuyez sur la touche de défilement.

Pour envoyer un message privé à un participant, sélectionnez **Options > Envoyer msg privé**.

Pour répondre à un message privé que vous avez reçu, sélectionnez-le et **Options > Répondre**.

Pour inviter les contacts Chat en ligne à rejoindre le groupe Chat, sélectionnez **Options > Envoyer invitation**.

Pour empêcher la réception des messages de certains participants, faites défiler jusqu'à chacun de ceux-ci dans **Conversations** et l'affichage **Contacts Chat**, et sélectionnez **Options > Options de blocage**.

Enregistrer des Chats

Pour enregistrer les messages échangés au cours d'une conversation ou pendant que la période au cours de laquelle vous rejoignez le groupe Chat, sélectionnez **Options > Enregistrer session**.

Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Options > Arrêter enregistrement**.

Pour afficher les Chats enregistrés, dans l'écran principal, sélectionnez **Sessions**.

Afficher et démarrer les conversations

L'écran **Conversations** affiche la liste des participants avec lesquels vous avez une conversation.

Les conversations en cours sont automatiquement fermées quand vous quittez Chat.

Pour afficher une conversation, faites défiler jusqu'à un participant et appuyez sur la touche de défilement.

Pour poursuivre la conversation, rédigez un message et appuyez sur la touche de défilement.

Pour revenir à la liste des conversations sans fermer la conversation en cours, sélectionnez **Retour**.

Pour fermer la conversation, sélectionnez **Options > Terminer conversation**.

Pour démarrer une nouvelle conversation, sélectionnez **Options > Nvelle conversation**.

Pour enregistrer un participant à une conversation dans vos contacts Chat, sélectionnez **Options > Ajouter ds contact Chat**.

Contacts Chat

Dans l'écran **Contacts Chat**, vous pouvez récupérer des listes de contacts Chat du serveur ou ajouter un nouveau contact Chat à une liste de contacts. La liste de contacts Chat précédemment utilisée est automatiquement récupérée du serveur quand vous vous connectez à celui-ci.

Paramètres du serveur Chat

Sélectionnez **Options > Paramètres**. Les paramètres peuvent être préconfigurés dans votre appareil ou vous être envoyés dans un message par le prestataire de services qui offre le service Chat. Votre prestataire de services vous fournit l'ID utilisateur et le mot de passe quand vous vous inscrivez au service. Si vous ne connaissez pas votre ID utilisateur et votre mot de passe, contactez votre prestataire de services. Les paramètres suivants sont disponibles :

- Préférences** – pour modifier vos paramètres Chat
- Serveurs** – pour afficher la liste de tous les serveurs Chat définis
- Serveur par défaut** – pour basculer vers le serveur Chat auquel vous souhaitez vous connecter

Type de connexion Chat – pour vous connecter automatiquement quand vous démarrez Chat, sélectionnez **A l'ouvert. appl.**

Pour ajouter un nouveau serveur à votre liste de serveurs Chat, sélectionnez **Serveurs > Options > Nouveau serveur**. Entrez les paramètres suivants :

Nom du serveur – le nom du serveur Chat

Point d'accès utilisé – le point d'accès à utiliser pour le serveur

Adresse Web – l'adresse URL du serveur Chat

ID utilisateur – votre ID utilisateur

Mot de passe – votre mot de passe de connexion