

تلميحات هامة

N91 وN91 8GB المشتركين

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite (خاصةً Nokia Audio Manager)

تم تحسين مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لإدارة البيانات الموجودة على ذاكرة الهاتف [C:]. يوصى بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لإدارة الأسماء والتقويم والملاحظات. لإدارة المحتوى الموجود على القرص الصلب [E:] (الموسيقى، الصور، الأفلام، والتطبيقات، إلخ) يوصى باستخدام وضع نقل البيانات و/أو وضع تشغيل الموسيقى (للموسيقى).

لاحظ أنه عند استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite يوصى بعد تشغيل تطبيقات (مثل الاستوديو، إلخ) أثناء جلسة مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite.

يتم تشغيل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite في خلفية جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأحياناً عند استخدام وضع نقل البيانات أو تشغيل الوسائط، تظهر رسالة منبثقة تشير إلى أن مجموعة برامج الكمبيوتر PC suite - تم توصيل جهاز N91 في وضع غير متوافق، الرجاء تغييره من UI. تطبيق هذه الرسالة عند استخدام وضع مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite فقط.

للحصول على أفضل أداء، يوصى باستخدام أحدث نسخة

من مجموعة برامج الكمبيوتر PC suite المتاحة من <http://europe.nokia.com/A4144903> أو المواقع الإقليمية المحلية.

إدارة الملفات

إن جهاز N91 وN91 8GB، مثل أي جهاز كمبيوتر آخر يستخدم FAT32، وتم تصميمهم لمعالجة العديد من الملفات والحفاظات. مثل الكمبيوتر، تحتاج الحفاظات وعدد الملفات داخل كل حافظة للإدارة للحصول على أفضل أداء.

يقوم مُشغل الوسائط Windows Media player بتقسيم الأغاني بشكل افتراضي إلى حفاظات بترتيب الفنان، الألبوم، إلخ عند استخدام طرق تزامن/نقل أخرى (مثل وضع نقل البيانات) يوصى بتحديد عدد الملفات في كل حافظة.

وللحصول على أفضل أداء عند إدارة محتوى على القرص الصلب [E:]، يوصى بتحديد عدد الملفات أو الحفاظات داخل حافظة/دليل فردي لتحتوي على ليس أكثر من ٥٠ ملف/حافظة للمحتوى (الصور، الموسيقى، مقاطع الفيديو، إلخ). يمكن أن تتم معالجة كميات كبيرة من المحتوى تقدر بالعديد من الجيجا بايت بشكل أكثر فاعلية عندما يتم إدارتها باستخدام حفاظات فرعية. في معظم الحالات، يقوم مشغل الوسائط المتوافق Windows Media player بإدارة ملفات الموسيقى بنفس الأسلوب آلياً.

9255523

Issue 1

الاستوديو: البيانات والمحتوى يبدو أنهم مفقودين

من خلال كيفية عمل نسخة احتياطية واستعادة المحتوى وكيفية تحديث برامج الجهاز (بمعنى متى وكيف تقوم باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite بما في ذلك Nokia Audio Manager ومتى وكيف تستخدم الأوضاع الأخرى نقل البيانات أو مشغل الوسائط).

ملاحظة:

قد تحول تقنيات إدارة الحقوق الرقمية دون استعادة بعض بيانات النسخة الاحتياطية. قد تفقد مفاتيح تنشيط المحتوى المحمي بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية WMDRM أثناء عمل النسخ الاحتياطية والاستعادة. قد يؤدي فقدان لمفاتيح التنشيط أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على الجهاز مرة أخرى. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول تقنيات إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة للمحتوى الخاص بك.

مزامنة أغاني Windows Media المحمية

بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية

للتأكد من أن مفاتيح تنشيط المحتوى لتقنيات إدارة الحقوق الرقمية WMDRM تم نقلها مع الأغاني باستخدام وضع مشغل الوسائط للمزامنة إلى الجهاز أو جهاز الكمبيوتر.

التوصيل

بدعم جهازك اتصالات الإنترنت وطريق التوصيل الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات. أو الرسائل والتطبيقات الضارة. أو أي محتويات ضارة أخرى. احتسروا عند فتح الرسائل، ولا تقم بقبول طلبات الاتصال، أو تنزيل

- عند استخدام وضع مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite. اعرض النافذة الصحيحة في مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite لتتقدم عملية نقل المحتوى. إن استخدام وضع مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite لتزامن/نقل المحتوى يظهر أحياناً أن النقل قد اكتمل. لم يتم نقل البيانات حتى الآن من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز.
- قم بإعادة ضبط الجهاز إلى ضبط المصنع (انظر "إعادة ضبط الجهاز إلى ضبط المصنع الافتراضي").
- قم بتحديث البرامج بأحدث نسخة متاحة.

دليل مستخدم محرك الأقراص الثابت (HDD)

أصدرت Nokia دليل صيانة محرك الأقراص الثابت. وهنا كيفية الحصول عليه:

- 1 اذهب إلى <http://europe.nokia.com>.
 - 2 اختر الحصول على الدعم والبرامج.
 - 3 من دعم الهاتف، اختر Nokia N91 أو Nokia N91 8GB.
 - 4 اختر أدلة المستخدم.
 - 5 من قائمة اللغات، اختر لغة. (ملاحظة: قد تكون بعض اللغات غير متاحة).
 - 6 قم بتنزيل PDF.
- إن محتوى دليل محرك الأقراص الثابت مُعد لإرشاد المستخدم

المحتوى. أو قبول التثبيات إلا من المصادر الموثوق فيها فقط.
لزيادة مستوى الحماية للجهاز (بما في ذلك جهاز الكمبيوتر).
قم بتثبيت برنامج مضاد للفيروس مع خدمة التحديث المنتظم
واستخدم تطبيق جدار حماية.

قم بإعادة ضبط الجهاز إلى ضبط المصنع الافتراضي (الذاكرة/البيانات)

قد يظهر أحياناً أداء الجهاز بطيء (مثلاً في فتح التطبيقات).
عند وصول الجهاز إلى هذه الحالة، ينصح بإعادة ضبط الجهاز.
قبل إعادة الضبط، قم بعمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة
على ذاكرة الهاتف والقرص الصلب. يُطبق نفس الإجراء عند
الإعداد لتحديث برنامج.
ملاحظة:

قد تحول تقنيات إدارة الحقوق الرقمية دون استعادة بعض
بيانات النسخة الاحتياطية. قد تفقد مفاتيح تنشيط
المحتوى المحمي بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية WMDRM
أثناء عمل النسخ الاحتياطية والاستعادة. قد يؤدي
فقدك لمفاتيح التنشيط أو المحتوى إلى حديد قدرتك على
استخدام نفس المحتوى على الجهاز مرة أخرى. اتصل بمزود
الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول تقنيات إدارة
الحقوق الرقمية المستخدمة للمحتوى الخاص بك.

إعادة ضبط الإرشادات

- استخدم وضع مُشغل الوسائط أو نقل البيانات لعمل
نسخة احتياطية من محتوى القرص الصلب مثل الموسيقى
والصور واستخدم مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite

لعمل نسخة احتياطية للأسماء والتقويم، إلخ. انظر دليل
المستخدم و/أو دليل محرك الأقراص الثابت لمزيد من
الإرشادات حول المزامنة والنسخ الاحتياطية.

- لإعادة الضبط، اضغط على #7370* (رمز 12345). يقوم
هذا الإجراء بمسح كل الذاكرة الموجودة في مواقع ذاكرة
الهاتف ويقوم بإعادة ضبط الضبط إلى ضبط المصنع
الافتراضي.
- في حالة عدم تمهيد الجهاز، يوصى بإعادة الضبط باستخدام
ضغوطات المفتاح التالية: اضغط مع الاستمرار المفتاح
الأخضر 3 و* في نفس الوقت ثم بعد ذلك اضغط في نفس
الوقت على مفتاح التشغيل.

التهيئة الكاملة

عند بدء التهيئة الكاملة، قد يظهر شريط مؤشر التقدم
متوقف. فهذا من الطبيعي لأن العملية يمكن أن تستغرق بعض
الوقت. إذا تم توقف عملية التهيئة الكاملة لأي سبب، فقم
بإعادة تشغيل جلسة تهيئة كاملة جديدة (ليس تهيئة سريعة).

Nokia Software Update (NSU) (تحديث

برامج Nokia) في المنزل

يوصى باستخدام أحدث نسخة برامج لجهاز N91.
يتم وصف عملية التحديث أدناه. يُوصى بقراءة
"Phone Software Update FAQs" (الأسئلة المتكررة حول
تحديث برامج الهاتف) قبل تحديث هاتفك. يجب أن تعرف
المحدث على نسخة N91 الخاصة بك (البلد، المشغل) والبحث
عن البرامج للتحديث. إذا كان هناك نسخة جديدة متاحة.

- ١ اختر تنزيل الآن من تطبيق SMS Accelerator (تنزيل التطبيق إلى جهاز الكمبيوتر)
 - ٧ قم بتثبيت ملف SIS على الجهاز (انظر دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل حول كيفية تثبيت التطبيقات)
- بمجرد تثبيته على الجهاز، يتم تشغيل التطبيق آلياً في الخلفية ويمكن عرضه من مدير التطبيقات في قائمة الأدوات الخاصة بالجهاز.
- ملاحظة:
- يوصى أيضاً بإعادة تثبيت تطبيق SMS Accelerator مرة أخرى بعد إعادة ضبط ذاكرة الجهاز.

الرسائل/الرسائل الممنوعة

الذاكرة ممتلئة

قد تظهر رسالة الذاكرة ممتلئة أحياناً من بعض التطبيقات (مثل متصفح الويب). تشير هذه الرسالة إلى ذاكرة RAM. لن تتأثر ذاكرة القرص الصلب بالرسائل الخارجة من الذاكرة. في حالة ظهور هذه الرسالة، يوصى بمحاولة عمل أحد الآتي:

- إنهاء جميع التطبيقات.
- إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله (قد ينظف RAM)

مسح البيانات

- ستظهر رسالة "مسح البيانات" أو نص مشابه أحياناً. يشير هذا إلى أن ذاكرة الهاتف ROM [C:] قد تكون ممتلئة.
- لإخلاء مساحة ROM، امسح بعض البيانات من على ذاكرة الهاتف [C:] (مثل الأسماء أو عناصر التقويم، إلخ).

فستخبره. فإذا لم يكن هناك نسخة جديدة متاحة فلديك خيار إعادة تحميل نسخة البرامج الحالية لهاتفك أو المحاولة مرة أخرى. يوصى بعدم الفصل. الإجابة. إجراء المكالمات أو استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء العملية.

تلميح: يمكنك التحقق من برامج الجهاز عن طريق كتابة #0000* على لوحة مفاتيح الهاتف.

- ١ اذهب إلى <http://europe.nokia.com>.
- ٢ اختر الحصول على الدعم والبرامج.
- ٣ من دعم الهاتف. اختر Nokia N91 أو Nokia N91 8GB.
- ٤ اختر رسم يسمى Phone Software update (تحديث برامج الهاتف).
- ٥ اتبع الإرشادات.

تطبيق SMS Accelerator

تطبيق SMS Accelerator هو تطبيق يقوم بتحسين سرعة الرسائل على جهازك. إذا كنت تستخدم نسخ برامج سابقة للنسخة ١.٠.١٣، فيوصى بتنزيل تطبيق SMS Accelerator. انظر الخطوات أدناه.

- ١ اذهب إلى <http://europe.nokia.com>.
- ٢ اختر الحصول على الدعم والبرامج.
- ٣ من دعم الهاتف. اختر Nokia N91 أو Nokia N91 8GB.
- ٤ اختر البرامج
- ٥ اختر برامج الهاتف

- ومع ذلك، إذا استمرت رسالة "مسح البيانات" (مثل، هناك بعض الملفات المؤقتة الغير ممكنة الوصول، ثم قد تحتاج إعادة ضبط الجهاز إلى ضبط المصنع الافتراضي (الذاكرة/البيانات).

القرص الصلب غير متاح (مستخدم)

في حالة ظهور هذه الرسالة، يوصى بـ:

- تأكد أن غطاء البطارية مغلق بإحكام (انظر دليل لتبدأ).
- إذا تم تشغيل الجهاز في وضع نقل البيانات افصل كابل USB.
- قم بإلغاء تثبيت تطبيقات الجهات الخارجية.
- قم بتهيئة القرص الصلب لحذف البيانات (مثل المحتويات أو التطبيقات) التي تسبب في إظهار هذه الرسالة.
- قم بإعادة ضبط الجهاز إلى ضبط المصنع (انظر "إعادة ضبط الجهاز إلى ضبط المصنع الافتراضي").
- قم بتحديث البرامج بأحدث نسخة متاحة.

الأداء

يوصى بالضبط التالي للحصول على أفضل أداء للجهاز:

ذاكرة الرسائل

يوصى باختيار "ذاكرة الهاتف" فقط في الرسائل/الخيارات/الضبط/أخرى/الذاكرة المستخدمة للرسائل (رسائل SMS، رسائل MMS).

ضبط الأوضاع

يوصى بضبط الوضع التالي للحصول على أفضل أداء للجهاز لوضع "مستخدم":

- اختر إيقاف لنغمات لوحة المفاتيح
- اختر إيقاف للاهتزاز

إيقاف مؤقت عند تشغيل أغنية

قد يصبح الملف أحياناً تالف (أثناء الترميز، التنزيل). قد يتم توقف بعض الأغاني التي يتم تشغيلها على جهاز الكمبيوتر توقف مؤقتاً على الجهاز. في هذه الحالة، يوصى بترميز ونقل ملف الموسيقى مرة أخرى (أختر معدل ترميز ٢٥٦ كيلوبت أو أقل).

نغمات التنبيه

يوصى باستخدام النغمة الافتراضية المزودة على الجهاز لنغمات التنبيه (الساعة، التقويم، إلخ). في حالة استخدام ملف موسيقى، يوصى بتحديد تنسيق MP3 فقط.

الموضوعات وورق الحائط

يوصى بتثبيت الموضوعات وورق الحائط على ذاكرة الهاتف [C: فقط].

يوصى بإيقاف تشغيل المحتوى وإنهاء كل التطبيقات قبل بدء وضع نقل البيانات.

N91 8GB فقط

تلميحات إكسسوارات الـ Bluetooth

- تقدم تنسيقات غير DRM مثل MP3 أفضل صوت بسماعة أذن استريو الـ Bluetooth. عند سماع بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) باستخدام سماعات أذن Bluetooth. يوصى بالانتظار حتى يتم إنتهاء تشغيل محتوى إدارة الحقوق الرقمية قبل الوصول إلى خصائص أو تطبيقات أخرى للجهاز مثل البريد الإلكتروني. الاستوديو. التحويلات المرئية.
- للحفاظ على اتصال سماعة الأذن بالجهاز. يوصى بشحن سماعة الأذن دوريًا والبقاء داخل النطاق.
- قد يكون هناك أحيانًا صوت أحادي مقابل صوت استريو بعد إعادة الاتصال. فقم بفصل سماعة الأذن وأعيد ضبطها. ثم قم بإعادة الاتصال عبر قائمة الخيارات.
- قد تفصل بعض سماعات الأذن عند توصيل الشاحن أثناء توصيل سماعة الأذن.
- عند تبديل استريو BT إلى مكالمة صوتية. تُرسل بعض سماعات الأذن صوت أحادي إلى كل من الأذن اليسرى واليمنى بينما البعض يُشغل صوت أحادي إلى أذن واحدة فقط.

طاقة البطارية

يوصى بالضبط التالي للحصول على أفضل أداء للبطارية على الجهاز:

- عند عدم تطلب خدمات (UMTS) 3G. يوصى بتغيير الجهاز إلى وضع GSM. لاختيار أوضاع الشبكة. اختر حافظة الأدوات من القائمة. ثم الضبط/الشبكة/وضع الشبكة. اختر وضع GSM من القائمة. سيتم إعادة تشغيل الجهاز بمجرد اختيار الوضع الجديد.
- اضبط عرض تواجد اتصالات شبكة WLAN على مطلقًا. اختر حافظة الأدوات من القائمة. ثم الضبط/الاتصال/شبكة LAN اللاسلكية/عرض التواجد.
- حول وضع Bluetooth على إيقاف عندما يكون وضع Bluetooth غير مطلوب.
- يوصى باختيار "ذاكرة الهاتف" فقط في الرسائل/الخيارات/الضبط/أخرى/الذاكرة المستخدمة لرسائل (SMS. MMS).

الاستوديو

عند فتح الاستوديو لأول مرة بعد تحميل محتوى على القرص الصلب أو بعد استبدال البطارية. قد يظهر تطبيق الاستوديو بطيء في التشغيل. يجب أن يكون الوصول التالي إلى تطبيق الاستوديو أسرع.

أثناء الوقت الذي يكون فيه تطبيق الاستوديو مفتوح. قد يكون الجهاز بطيء للاستجابة للإدخال.

قد يُشير الجهاز إلى أن القرص الصلب مستخدم عند التوصيل بوضع نقل البيانات.

يسمح الاستوديو للمستخدم بعرض الصور باستخدام كل الملفات أو مزايا الصور والفيديو. تزود مزايا الصور والفيديو استوديو مصغر لمجموعة من صور المستخدمين. يعتمد أداء هذه الميزة على طبيعة حجم مجموعة صور المستخدمين. عند استخدام مزايا الصور والفيديو لعرض الصورة (الصور الأخيرة). لاحظ أنه قد يستغرق بعض الوقت لتقديم الصور المصغرة لأغلب الصور الأخيرة وعمل استوديو مصغر.

- في بعض السماعات. يضبط التحكم في مستوى الصوت فقط مستوى صوت السماعة. عند التوصيل بالجهاز. بحيث يبقى ضبط مستوى صوت الجهاز كما كان قبل توصيل سماعة الأذن.
- قد يحدث فواصل في الصوت أحياناً عند استخدام خصائص الجهاز الأخرى أثناء الاستماع إلى الموسيقى (رسائل SMS، الويب، إلخ).
- يتم توصيل سماعات الأذن آلياً أحياناً وحتاج أحياناً التوصيل يدوياً عبر قائمة الخيارات.

الاستوديو

يسمح الاستوديو الموجود على جهاز N91-8GB للمستخدم بعرض الصور ومقاطع الفيديو. يمكن الاستوديو أيضاً ملفات الوسائط المختارة (متضمنة الموسيقى) للمشاركة والتدفق باستخدام أجهزة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP). تتم إدارة الموسيقى العامة باستخدام مشغل الموسيقى بينما تتم إدارة الملف العام باستخدام مدير الملفات المضمن.

يبحث الاستوديو عن المحتوى في ذاكرة القرص الصلب [E:] /حافظات الصور /مقاطع الفيديو /والاستوديو (والحافظات الفرعية). كل الوسائط الموجودة في الأدلة الأخرى ستكون غير مرئية في الاستوديو ما لم يتم نقلها/نسخها إلى /الصور أو /الفيديو أو /الاستوديو. ومع ذلك، يوصى بإبقاء العدد الإجمالي للملفات في الاستوديو أقل من ٣٠٠ ملف. وعند اختيار محتوى لإزالته من الاستوديو، يجب أن يتم إزالة الملفات من هذه الأدلة.