

Svarbūs patarimai

N91 ir N91 8GB bendrai

„Nokia PC Suite“ (ypač „Nokia Audio Manager“)

„Nokia PC Suite“ optimizuota duomenų tvarkymui telefono atmintyje [C:]. „Nokia PC Suite“ rekomenduojama tvarkyti adresų knygą, kalendorių ir užrašus. Tvarkant medžiagą standžiajame diske [E:] (muziką, atvaizdus, filmus, programas ir t. t.) rekomenduojama naudoti **Mass storage** ir (arba) **Media player** (muzikai) režimą.

Nepamirškite, kad naudojant „Nokia PC Suite“ rekomenduojama nejungti programų (galerijos ir pan.), kol veikia „PC Suite“.

„Nokia PC Suite“ veikia jūsų kompiuterio fone ir kartais, kai naudojamas „Mass storage“ arba „Media player“ režimas, išskylantis pranešimas nurodo **PC suite – N91 connected in non compatible mode please change from UI** (PC suite – N91 prijungtas netinkamame režime, pakeiskite UI). Šis pranešimas pasirodo tik kai naudojamas „PC Suite“ režimas.

Optimaliam naudojimui rekomenduojama dirbti su naujausia „PC suite“ versija, kurią galima rasti

<http://europe.nokia.com/A4144903> arba kituose vietiniuose regiono tinklalapiuose.

Failų tvarkymas

N91 ir N91 8GB, kaip ir bet koks kitas kompiuteris, naudojantis FAT32, skirtas dirbti su daugeliu failų ir aplankų. Kaip ir kompiuteryje, tam, kad jis veiktų optimaliai, aplankus ir didelį kiekį failų kiekviename aplanke reikia sutvarkyti.

„Windows Media player“ grotuvas numatyta tvarka išskirsto dainas į aplankus pagal atlikėją, albumą ir t. t., nepaisant to, naudojant kitus sinchr. / perkėlimo metodus (pvz. **Mass storage** režimą) rekomenduojama apriboti failų kiekį aplanke.

1 laida
9255545

Užtikrinant optimalų veikimą ir tvarkant medžiagą standžiajame diske [E:], rekomenduojama apriboti failų ar aplankų kiekį viename aplanke ar kataloge iki 50 failų (aplanų) (atvaizdai, muzika, vaizdo įrašai ir pan.). Daug gigabaitų medžiagos gali būti tvarkomi efektyviau, kai jie yra suskirstyti į vidinius aplankus. Daugeliu atvejų tinkamas „Windows Media player“ grotuvas taip sutvarko jūsų muzikinius failus automatiškai.

Galerija: duomenys, medžiaga, kuri atrodo prarasta

- Naudojant „PC Suite“ režimą, stebėdami medžiagos perkėlimo eigą, žiūrėkite į teisingą „PC Suite“ langą. Naudojant „PC Suite“ režimą medžiagos sinchronizavimui ar perkėlimui, kartais atrodo, kad perkėlimas baigtas. Bet duomenys dar neperkelti iš kompiuterio į telefoną.
- Atstatykite telefone gamyklos nustatymus (žr. „Numatytųjų gamyklos parametrų atkūrimas įrenginyje (atmintis / duomenys)“).
- Atnaujinkite programinę įrangą iki naujausios versijos.

HDD vartotojo vadovas

„Nokia“ išleido HDD priežiūros vadovą. Jį galite gauti:

- 1 Apsilankykite <http://europe.nokia.com>.

- 2 Pasirinkite **Techninė pagalba ir programinė įranga**.
- 3 Techninės pagalbos skyriuje pasirinkite **Nokia N91** arba **Nokia N91 8GB**.
- 4 Pasirinkite **Naudotojo vadovai**.
- 5 Pasirinkite kalbą iš kalbų sąrašo. (Pastaba: kai kurių kalbų gali nebūti).
- 6 Parsisiųskite PDF.

HDD vadovo medžiaga skirta padėti naudotojui kaip dubliuoti ir atkurti medžiagą ir kaip atnaujinti telefono programinę įrangą (pvz., kada ir kaip naudoti „PC Suite“, įskaitant „Nokia Audio Manager“, taip pat kada ir kaip naudoti kitus **Mass storage** arba **Media player** režimus).

PASTABA:

Skaitmeninių teisių tvarkymo technologijos gali saugoti kai kuriuos dubliuojamus duomenis nuo atkūrimo. WMDRM apsaugotos medžiagos aktyvinimo raktai gali būti prarasti dubliuojant ir atkuriant. Praradus aktyvinimo raktus gali sumažėti jūsų galimybės vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų įrenginyje. Išsamesnės informacijos apie jūsų medžiagai naudojamą DRM kreipkitės į paslaugų teikėją.

„Windows Media DRM“ apsaugotų dainų sinchronizavimas

Siekiant užtikrinti medžiagos aktyvinimą WMDRM raktai perduodami su dainomis naudojant **Media player** režimą, taip sinchronizuojant su įrenginiu ar kompiuteriu.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų įrenginys gali naudotis interneto ryšiu ar kitais ryšių metodais. Kaip ir kompiuteriai, jūsų įrenginys gali užsikrėsti virusais, piktavaliais pranešimais ir programomis, o taip pat kita kenksminga medžiaga. Imkitės atsargumo priemonių ir atidarykite pranešimus, priimkite prašymus užmegzti ryšius, parsisiųskite medžiagą ir sutikite diegti tik tuo atveju, jei jie susiję su patikimais šaltiniais. Norėdami padidinti savo įrenginių saugumą (įskaitant tinkamą kompiuterį), numatykite antivirusinės programinės įrangos diegimą, ją reguliariai naujinkite ir naudokite ugniasienės programą.

Numatytųjų gamyklos parametrų atkūrimas įrenginyje (atmintis / duomenys)

Kartais atrodo, kad įrenginys ima veikti lėčiau (pvz., atidarant programas).

Kai įrenginys pasiekia šią būseną, rekomenduojama atlikti įrenginio atstatą. Prieš tai darant, padarykite telefono ir standžiojo disko atmintyje esančių duomenų atsarginę kopiją. Taikoma ta pati procedūra, kaip ir ruošiantis programinės įrangos naujinimui.

PASTABA:

Skaitmeninių teisių tvarkymo technologijos gali saugoti kai kuriuos dubliuojamus duomenis nuo atkūrimo. WMDRM apsaugotos medžiagos aktyvinimo raktai gali būti prarasti dubliuojant ir atkuriant. Praradus aktyvinimo raktus gali sumažėti jūsų galimybės vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų įrenginyje. Išsamesnės informacijos apie jūsų medžiagai naudojamą DRM kreipkitės į paslaugų teikėją.

Atstatos instrukcijos

- Naudokite **Media player** arba **Mass storage** režimą standžiojo disko medžiagos, pvz., muzikos ir atvaizdų, dubliavimui ir naudokite „PC Suite“ adresų knygos ir kalendoriaus ir t. t. dubliavimui. Daugiau instrukcijų apie sinchronizavimą ir dubliavimą ieškokite naudotojo vadove ir (arba) HDD vadove.
- Norėdami atkurti, paspauskite *#7370# (kodas 12345). Šis veiksmas ištrins visą atmintį telefono atminties vietose ir atkurs numatytuosius gamyklos parametrus.

- Jei įrenginys neįsikraus, rekomenduojama atkurti naudojant šiuos klavišus: nuspauskite vienu metu ir palaikykite žalią, 3 ir * mygtukus ir tuo pat metu paspauskite maitinimo klavišą.

Visas formatas

Įjungiant visą formatą, gali pasirodyti, kad slinkties juosta sustojo – tai normalu, nes procesas gali šiek tiek užtrukti. Jei dėl kokios nors priežasties visas formatas nutraukiamas, paleiskite viso formato (ne sparčiojo formato) sesiją iš naujo.

(NSU) „Nokia Software Update“ („Nokia“ programinės įrangos naujinimas) namuose

Rekomenduojama naudoti naujausią N91 programinės įrangos versiją. Atnaujinimo procesas aprašytas žemiau. Prieš naujinant savo įrenginį rekomenduojama perskaityti „Phone Software Update FAQ's“ („Telefono programinės įrangos naujinimo DUK“). Atliekantis naujinimus asmuo turėtų atpažinti jūsų N91 versiją (šalį, operatorių) ir susirasti programinę įrangą naujinimui. Jei yra nauja galima įdiegti versija, jis tai jums nurodys, o jei ne, tuomet galite perkrauti esamą jūsų telefono programinę įrangą ir pamėginti vėliau. Atliekant šiuos veiksmus

rekomenduojama neatjungti, neatsiliepti, neskambinti telefonu bei nesinaudoti kitomis jo funkcijomis.

PATARIMAS: savo įrenginio programinės įrangos versiją galite patikrinti klaviatūroje paspausdami *#0000#.

- 1 Apsilankykite <http://europe.nokia.com>.
- 2 Pasirinkite **Techninė pagalba ir programinė įranga**.
- 3 Techninės pagalbos skyriuje pasirinkite **Nokia N91** arba **Nokia N91 8GB**.
- 4 Pasirinkite grafiką, pavadintą **Telefono programinės įrangos naujinimas**.
- 5 Laikykitės instrukcijų.

SMS spartintuvas

SMS spartintuvas – tai programa, pagerinanti SMS siuntimo spartą jūsų telefone. Jei naudojate ankstesnes kaip 2.10.013 programinės įrangos versijas, rekomenduojama parsisiųsti SMS spartintuvo programą. Atlikite nurodytus veiksmus.

- 1 Apsilankykite <http://europe.nokia.com>.
- 2 Pasirinkite **Techninė pagalba ir programinė įranga**.
- 3 Techninės pagalbos skyriuje pasirinkite **Nokia N91** arba **Nokia N91 8GB**.
- 4 Pasirinkite **Programinė įranga**
- 5 Pasirinkite **Telefono programinė įranga**

- 6 Pasirinkite **Parsisiųsti dabar iš SMS spartintuvas** (norint parsisiųsti programą į kompiuterį)
- 7 Įdiekite įrenginyje SIS failą (daugiau informacijos apie tai, kaip įdiegti programas ieškokite vartotojo vadove)

Įdiegus programą įrenginyje, ji pasileidžia automatiškai fone ir gali būti peržiūrėta įrenginio įrankių meniu esančioje programų valdyklėje.

PASTABA:

Atlikus įrenginio atminties atstatą taip pat rekomenduojama iš naujo įdiegti SMS spartintuvo programą.

Pranešimai / Išskylantys pranešimai

Visa atmintis užimta

Kartais iš kai kurių programų (pvz., žiniatinklio naršyklės) gali pasirodyti pranešimai apie užimtą atmintį. Šis pranešimas susijęs su RAM atmintimi. Pranešimas apie užpildytą atmintį nesusijęs su standžiojo disko atmintimi. Jei pasirodo šis pranešimas, rekomenduojama išmėginti vieną iš šių:

- Išjunkite visas programas.
- Išjunkite įrenginį ir vėl įjunkite (taip gali būti išvalyta RAM)

Duomenų trynimasis

Kartais pasirodo pranešimas „Trinti duomenis“ arba panašus, taip nurodoma, kad telefono atminties [C:] ROM gali būti užpildyta.

- Norėdami padaryti vietos ROM atmintyje, ištrinkite kai kuriuos duomenis iš telefono atminties [C:] (pvz., adresų knygos ar kalendoriaus įrašus ir pan.).
- Tačiau jei pranešimas „Trinti duomenis“ nepranyksta (pvz., gali likti paslėptų laikinųjų failų, prieiga prie kurių negalima), tuomet gali reikėti atkurti įrenginyje numatytuosius gamyklos parametrus (atmintis / duomenys).

Standusis diskas nepasiekiamas (naudojamas)

Jei pasirodo šis pranešimas, rekomenduojama:

- Patikrinti, ar baterijos dangtelis uždarytas gerai (žr. Vadovą pradedantiems).
- Jei įrenginys naudojamas **Mass storage** režime, atjunkite USB laidą.
- Trečiosios šalies programų šalinimas
- Suformatuokite standųjį diską, taip pašalindami (pvz., medžiagą ar programas), dėl kurių gali pasirodyti pranešimas.
- Atstatykite telefone gamyklos nustatymus (žr. „Numatytųjų gamyklos parametrų atkūrimas įrenginyje (atmintis / duomenys)“).
- Atnaujinkite programinę įrangą iki naujausios versijos.

Veikimas

Rekomenduojami šie parametrai, kad įrenginys veiktų optimaliai:

Pranešimų atmintis

Rekomenduojama pasirinkti tik „Telefono atmintis“ iš Pranešimai / Parinktys / Parametrai / Kita / Naudojama atmintis pranešimams (SMS, MMS).

Aplinkos parametrai

Tam, kad įrenginys „naudojimo“ aplinkoje veiktų optimaliai, rekomenduojami šie aplinkos parametrai:

- IŠJUNKITE klaviatūros tonus
- IŠJUNKITE vibraciją

Sustabdykite grojančią dainą

Kartais failas gali būti pažeistas (koduojant, parsisiunčiant). Kai kurios dainos, atkuriamos kompiuteryje, gali stabdyti įrenginį. Tokiu atveju rekomenduojama užkoduoti ir perkelti muzikos failą iš naujo (pasirinkite 256 kbps kodavimo greitį arba žemesnį).

Įspėjamieji tonai

Rekomenduojama naudoti įspėjimams numatytus telefono tonus (laikrodžiui, kalendoriui ir t. t.). Jei turi būti

naudojamas muzikinis failas, rekomenduojama jį apriboti tik iki MP3 formato.

Ekranų temos ir fono paveikslėlis

Rekomenduojama įdiegti ekranų temas ir fono paveikslėlį tik telefono atmintyje [C:] .

Baterijos energija

Rekomenduojami šie parametrai, kad su jūsų įrenginiu baterija veiktų optimaliai:

- Kai 3G (UMTS) paslaugos nereikalingos, rekomenduojama perjungti įrenginį į GSM režimą. Norėdami pasirinkti tinklo režimus, pasirinkite **Įrankių** aplanką iš meniu, po to **Parametrai / Tinklas / Tinklo režimas**. Pasirinkite **GSM režimą** iš sąrašo. Jūsų įrenginys įsikraus iš naujo, kai bus pasirinktas naujasis režimas.
- Nustatyti, kad WLAN ryšiai rodytų prieinamumą **Niekada**. Pasirinkite **Įrankių** aplanką iš meniu, po to **Parametrai / Ryšys / Belaidis LAN / Rodyti prieinamumą**.
- Nustatykite „Bluetooth“ režimą į padėtį **IŠJUNGTĄ**, kai „Bluetooth“ režimas nereikalingas
- Rekomenduojama pasirinkti tik „Telefono atmintis“ iš **Pranešimai / Parinktys / Parametrai / Kita / Naudojama atmintis** pranešimams (SMS, MMS).

Galerija

Atidarius galeriją pirmą kartą po to, kai į standųjį diską buvo įkeltas turinys arba po to, kai bus pakeista baterija, gali pasirodyti, kad galerijos programa veikia lėtai. Vėliau įjungus galerijos programą, ji turėtų veikti greičiau.

Tuo metu, kai atidaroma galerijos programa, prietaisas gali lėtai reaguoti į įvestis.

Įrenginys gali nurodyti, kad standusis diskas naudojamas, kai jungiama į „Mass storage“ režimą.

Rekomenduojama nutraukti esamos medžiagos atkūrimą ir išjungti visas programas prieš pradedant **Mass storage** režimą.

Tik N91 8GB

Patarimai dėl „Bluetooth“ priedo

- Ne DRM formatai, tokie kaip MP3, užtikrina geriausią garsą su „Bluetooth“ stereofoninėmis ausinėmis. Klausantis DRM apsaugotos medžiagos su „Bluetooth“ stereofoninėmis ausinėmis, rekomenduojama palaukti, kol baigsis DRM medžiagos atkūrimas prieš naudojantis kitomis įrenginio funkcijomis ar programomis, pvz., el. paštu, galerija, vizualizacijomis.

- Norint išlaikyti ausinių ryšį su įrenginiu, rekomenduojama periodiškai įkrauti ausines ir palikti jas veikimo lauke.
- Kartais iš naujo prijungus gali įvykti persijungimas iš monofoninio garso į stereofoninį, tuomet išporuokite jas ir atlikite atstatą, po to vėl prijunkite per **Parinkčių** meniu.
- Kai kurios ausinės gali atsijungti, kai kroviklis prijungiamas tuo metu, kai ausinės prijungtos.
- Perjungiant iš „BT Stereo“ į balso ryšį, kai kurios ausinės siunčia monofoninį garsą į abi – kairiąją (L) ir dešiniąją (R) – ausį, o kartais monofoninį garsą tik į vieną ausį.
- Kai kuriose ausinėse garso valdymo įtaisais ausinių garsą galima nustatyti tik jei jos prijungtos prie įrenginio, o įrenginio garso nustatymas lieka tas pats, kaip buvo iki prijungiant ausines.
- Kartais garso atkūrimas gali nutrūkti, naudojantis kitomis įtaiso funkcijomis, jei klausoma muzikos (pvz., SMS, žiniatinklis ir pan.).
- Kartais ausinės prisijungia automatiškai, o kartais jas reikia prijungti rankiniu būdu per parinkčių meniu.

Galerija

N91-8GB esančios galerijos dėka naudotojas gali pamatyti pasirinktas nuotraukas, atvaizdus ir vaizdo įrašus. Galerija taip pat leidžia dalytis pasirinktais terpės failais (įskaitant

muziką) ir siųsti juos srautinės transliacijos būdu naudojant UpnP. Bendrai muzika tvarkoma naudojant „Music Player“ grotuvą, kuriame failai tvarkomi naudojant įdiegtą failų tvarkyklę.

Galerija tikrina standžiojo disko atmintyje esančios medžiagos [E:] \Atvaizdų, \Vaizdo įrašų ir \Galerijos aplankuose (ir vidiniuose aplankuose). Visi kituose kataloguose esantys garso ir vaizdo failai bus nematomi galerijoje, jei nebus perkelti ar nukopijuoti į \Atvaizdus, \Vaizdo įrašus ar \Galeriją. Tačiau rekomenduojama nelaikyti galerijoje daugiau kaip 300 failų iš viso. Pasirenkant medžiagą, kuri bus šalinama iš galerijos, failai turi būti pašalinti iš šių katalogų.

Galerijos pagalba naudotojas galės peržiūrėti atvaizdus naudodamas **Visų failų** arba **Atvaizdų ir vaizdo funkcijų** funkcijas. **Atvaizdų ir vaizdo įrašų** funkcijose pateikiama naudotojo atvaizdų kolekcijos miniatiūrų galerija. Šios funkcijos veikimas priklauso nuo naudotojo atvaizdų kolekcijos pobūdžio ir dydžio. Naudodami **Atvaizdų ir vaizdo įrašų** funkciją paskutinės (-ių) nuotraukos (-ų) peržiūrėjimui, nepamirškite, kad šiek tiek užtruks, kol atsivers paskutinių nuotraukų miniatiūros, nes sudaroma miniatiūrų galerija.