

„Nokia X2-02“ vartotojo vadovas

Turinys		Teksto rašymas	17
		Teksto įvesties režimų perjungimas	17
		Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį	17
Sauga	4	Pranešimai	18
Trumpai apie jūsų telefoną	5	Pranešimo siuntimas	18
Dviejų SIM kortelių telefonas	5	Priedo išsaugojimas	18
Klavišai ir dalys	5	Balso pranešimų išklausymas	19
		Garso pranešimo siuntimas	19
Paruošimas	7	Ryšiai su išoriniais prietaisais	20
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	7	„Bluetooth“	20
Antros SIM kortelės įdėjimas	7	USB duomenų kabelis	22
Atminties kortelės įdėjimas	8		
Baterijos įkrovimas	9	Laikrodis	23
Telefono įjungimas arba išjungimas	10	Laiko ir datos keitimas	23
GSM antena	10	Žadintuvas	23
Laisvų rankų įrangos prijungimas	11		
Pritvirtinti dirželiai	11	Nuotraukos ir vaizdo įrašai	23
		Fotografavimas	23
Naudojimo pagrindai	11	Vaizdo įrašymas	24
Palaikymas	11	Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas	24
Kreipties kodai	12	Failų tvarkymas	25
Nustatymas, kurią SIM kortelę naudoti	12		
Klavišų užrakinimas	13	Muzika ir garsas	25
Adresatų arba paveikslėlių kopijavimas iš ankstesnio telefono	13	Medijos grotuvas	25
Telefono naudojimas be SIM kortelės	14	FM radijas	26
		Atkūrimas per radiją	28
Ryšiai	14	Internetas	29
Skambinimas	14	Apie interneto naršyklę	29
Praleistų skambučių peržiūra	14	Naršymas internete	29
Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu	15	Tinklalapio sutalpinimas telefono ekrane	30
Ryšio peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitą telefono numerį	15	Žymos įtraukimas	30
		Naršymo istorijos ištrynimasis	30
Adresų knyga	15	Telefono valdymas	31
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas	15	Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną	31
Greitojo rinkimo naudojimas	16		
Kontaktinės informacijos siuntimas	16		

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį	32
Gamintojo parametrų atkūrimas	32
Nuotraukų ir kito turinio kopijavimas atsargai į atminties kortelę	32
Saugokite aplinką	33
Energijos taupymas	33
Antrinis perdirbimas	33
Gaminio ir saugos informacija	33
Rodyklė	40

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Trumpai apie jūsų telefoną

Dviejų SIM kortelių telefonas

Galite įdėti dvi SIM korteles.

Keletas dviejų SIM kortelių telefono pranašumų

- Naudodamiesi skirtingų paslaugų teikėjų paslaugomis, galite sutaupyti.
- Vieną telefono numerį galėsite naudoti asmeniniais, kitą – darbo tikslais, bet nešiotis tik vieną telefoną.
- Išvengsite problemų dėl nesutampančių paslaugų teikėjų ryšio zonų.


Abi SIM kortelės yra pasiekiamos tuo pačiu metu, kai telefonas nenaudojamas, bet esant aktyviai vienai SIM kortelei (pavyzdžiui, skambinant, siunčiant ar gaunant pranešimą arba perkeliant duomenis), kita bus nepasiekiamą.

Jei SIM kortelės vidiniame SIM laikiklyje nėra, galite skambinti tik skubios pagalbos numeriais.

Kai kuriomis funkcijomis ir operatoriaus paslaugomis galima naudotis tik kai SIM kortelė įdėta vidiniame SIM kortelės laikiklyje.

GPRS ryšio negalima atidaryti fone. Jei programa naudoja GPRS ryšį, o jūs grįžtate į pradinį ekraną arba pereinate į kitą programą, meniu arba kitą vaizdą, ryšys automatiškai uždaromas.


Klavišai ir dalys



- 1 Ekranas
- 2 Pasirinkimo klavišai
- 3 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)
- 4 Skambinimo klavišas.

6 Trumpai apie jūsų telefoną

- 5 Klaviatūra
- 6 Baigimo (jungimo) klavišas
- 7 Ausinis priedas



- 8 Vaizdo kameros objektyvas
- 9 Garsiakalbis
- 10 GV klavišas
- 11 Atminties kortelės lizdas
- 12 Riešo dirželio anga
- 13 SIM kortelės lizdas (SIM 2)
- 14 Garsumo mažinimo klavišas
- 15 Garsumo didinimo klavišas
- 16 Ausinių jungtis, „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 17 „Micro USB“ jungtis
- 18 Jungtis įkrovikliui

Medijos klavišo funkcijos


- Norėdami atidaryti paskutinį kartą naudotą medijos grotuvą arba radiją, palaikykite nuspaudę medijos klavišą. Atidaroma paskutinį kartą naudota programa.
- Jei medijos grotuvas ar radijas jau atidarytas fone, paspauskite medijos klavišą.

Paruošimas


SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Šiame telefone naudojama baterija BL-5C. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Jei turite tik vieną SIM kortelę, įstatykite ją į vidinį SIM kortelės laikiklį.



- 1 Padėkite pirštą ant įdubos telefono apačioje ir, atsargiai pakėlę, nuimkite galinį dangtelį (1).
- 2 Jei įdėta baterija, pakelkite ją.
- 3 Atidarykite SIM kortelės laikiklį (2), tada įdėkite SIM kortelę (3). Įsitinkinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į apačią.




4

Priglauskite baterijos kontaktus prie vietos baterijai, tada įdėkite bateriją (4). Norėdami uždėti galinį dangtelį, nukreipkite dangtelio fiksatorius į jų lizdus (5) ir paspauskite, kad dangtelio fiksatoriai patektų į savo vietas (6).

Antros SIM kortelės įdėjimas

Turite antrą SIM kortelę, tačiau norite ir toliau naudoti pagrindinę SIM kortelę? Antrą SIM kortelę galite įdėti arba išimti neišjungdami telefono.




- 1 Atidarykite išorinės SIM kortelės lizdo dangtelį (1), pažymėtą **SIM 2**.
- 2 Įdėkite SIM kortelę (2). Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta aukštin. Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos. Uždarykite dangtelį (3).

Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Jūsų telefonas palaiko iki 32 GB atminties kortelių.



- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį (1, 2).
- 2 Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta aukštyn. Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos (3).
- 3 Uždarykite dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas


 **Svarbu žinoti:** Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Atminties kortelę galima išimti ar pakeisti neišjungiant telefono.

- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Stumkite kortelę, kol ji atsilaisvins, tada ją ištraukite.
- 3 Uždarykite dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš pirmą kartą įjungdami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo. Jei telefonas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus:



- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie telefono.
- 3 Kai telefonas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo telefono, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, telefoną galite naudoti ir jį įkraudami.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Telefono įjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą .



Galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš tinklo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

GSM antena



Paveikslėlyje pavaizduota GSM antenos sritis pažymėta pilka spalva.


Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Laisvų rankų įrangos prijungimas



Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Pritvirtinti dirželi



Dirželių galima įsigyti atskirai.

Naudojimo pagrindai

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti, kaip naudoti savo telefoną, arba nežinote, kaip jis turi veikti, nuodugniai perskaitykite vartotojo vadovą telefone.

Iškilus problemai, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinius gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisiekite su „Nokia“ dėl remonto. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, visada nusikopijuokite duomenis atsargai, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Kreipties kodai

Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto naudojimo. Kodą galite sukurti ir pakeisti, taip pat nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti asmeniniai telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas apsaugo kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia, norint naudotis tam tikromis paslaugomis. Įvedus netikslių PIN arba PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo paslaugą.

Pasirinkę **Meniu > Parametrai > Saugumas**, galite nustatyti, kaip jūsų telefonas turi naudoti kreipties kodus ir saugumo parametrus.

Nustatymas, kurią SIM kortelę naudoti

Galite nustatyti, kurią SIM kortelę naudoti skambinant ir siunčiant pranešimus. Jei SIM kortelėms priskirsite pavadinimus, galėsite iškart matyti, kuri skirta, pavyzdžiui, darbui, o kuri – asmeniniam naudojimui.

Pasirinkite **Meniu > SIM valdyklė**.

Pasirinkite **SIM1** arba **SIM2**. Pageidaujama SIM kortelė naudojama kaip numatytoji visiems siunčiamiems ryšiams, pavyzdžiui, skambučiams ir pranešimams.

Jei norite būti raginami pasirinkti SIM kortelę, pavyzdžiui, prieš skambindami ar siųsdami tekstinį pranešimą, pasirinkite **Klausti kaskart**.

SIM kortelės pervardijimas

Pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti**.

Patarimas: Jei norite greitai pakeisti norimą naudoti SIM kortelę, pradiname ekrane palaikykite nuspaudę *.

Klavišų užrakinimas

Jei nenorite atsitiktinai surinkti numerio, kai laikote telefoną kišenėje ar krepšyje, užrakinkite jo klavišus.

Pasirinkite **Meniu**, tada paspauskite *.

Klavišų atrakinimas


Pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite *.

Automatinio klavišų rakinimo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Prietaisas > Autom. klav. apsauga > Įjungta**.
- 2 Nustatykite laikotarpį, kuriam praėjus klavišai bus automatiškai užrakinami.

Adresatų arba paveikslėlių kopijavimas iš ankstesnio telefono

Norite kopijuoti turinį iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ telefono ir greitai pradėti naudoti naująjį telefoną? Pavyzdžiui, į naująjį telefoną galite nemokamai kopijuoti adresatus, kalendoriaus įrašus ar paveikslėlius.



- 1 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.
Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinch. ir atsarg.**
- 3 Pasirinkite **Kopijuoklė > Kop. į šį priet.**
- 4 Pasirinkite turinį, kurį norite kopijuoti, ir **Atlikta**.
- 5 Pasirinkite ankstesnį telefoną iš sąrašo.
- 6 Jei kitam telefonui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.
- 7 Jei esate raginami, leiskite ryšio ir kopijavimo užklausas.

Telefono naudojimas be SIM kortelės

Jūsų vaikai nori pažaisti telefonu, tačiau nenorite, kad jie netyčia paskambintų? Kai kuriomis jūsų telefono funkcijomis, pvz., žaidimais ir kalendoriumi, galima naudotis neįdėjus SIM kortelės. Blyškių meniu funkcijų naudoti negalima.

Ryšiai

Skambinimas

- 1 Įveskite telefono numerį.
Kad ištrintumėte numerį, pasirinkite **Ištrinti**.
Skambindami į užsienį, dukart pasirinkite *, kad įvestumėte pliuso ženklą „+“ (vietoje tarptautinio prieigos kodo), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius, jei reikia) ir telefono numerį.
- 2 Spauskite skambinimo klavišą.
- 3 Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.
- 4 Jei norite baigti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

Kai jums skambins, bus nurodyta naudojama SIM kortelė.

Praleistų skambučių peržiūra

Ar norite sužinoti, kieno skambutį praleidote?

Pradiniame ekrane pasirinkite **Žiūrėti**. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Atgalinis skambutis adresatui arba pageidaujamu numeriu

Pasirinkite adresatą arba numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.

Vėlesnė praleistų skambučių peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Žurnalas ir Praleisti ryšiai**.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Bandote kažkam paskambinti, bet jie neatsiliepia? Lengva jiems paskambinti vėliau.

- 1 Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą.
- 2 Pasirinkite numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.
Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.

Ryšio peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitą telefono numerį

Jei negalite priimti ryšių, galite juos peradresuoti.

Ryšio peradresavimas yra tinklo paslauga.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Ryš. peradresavimas**.
- 2 Pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.
- 3 Pasirinkite, kada peradresuoti gaunamus skambučius:

Visus balso ryšius — Peradresuoti visus gaunamus balso skambučius.

Kai užimta — Peradresuoti balso skambučius, kai užimta.

Kai neatsiliepiate — Peradresuoti balso skambučius tik kai neatsiliepiama.

Kai už ryšio zonos — Peradresuoti balso ryšius, kai prietaisas išjungtas arba tam tikrą laiką yra už ryšio zonos ribų.

Kai ryš. neįmanomas — Peradresuoti balso ryšius, kai neatsiliepiama, telefonas užimtas, išjungtas arba yra už ryšio zonos ribų.

- 4 Pasirinkite **Įjungti > Į balso paštą** arba **Kitas numeris**.
- 5 Jei pasirinkta **Kai neatsiliepiate** arba **Kai ryš. neįmanomas**, nustatykite laikotarpį po kurio skambutis nukreipiamas.

Adresų knyga**Vardo ir telefono numerio išsaugojimas**

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Pasirinkite **Nauja paskyra**.

Jei būsite paraginti, pasirinkite adresato išsaugojimo vietą.

Informacijos apie adresatą įtraukimas arba redagavimas

- 1 Pasirinkite **Vardai** ir adresatą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauji duomenys**.

Patarimas: Kad priskirtumėte skambėjimo toną arba nuotrauką adresatui, pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **Daugiaf. pranešimai**.

Greitojo rinkimo naudojimas

Priskyrę dažniausiai naudojamus telefono numerius telefono skaitmenų klavišams, galite greitai skambinti draugams ir šeimai.

Greitojo rinkimo klavišus galite naudoti tik tiems adresatams, kurie saugomi telefono atmintyje arba SIM kortelėje, esančioje vidiniame SIM kortelės laikiklyje.

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Daugiau** > **Greito rink. Nr.**.

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

- 1 Pereikite prie skaitmenų klavišo, tada pasirinkite **Susieti**. 1 yra rezervuotas balso pašto dėžutei.
- 2 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Telefono numerio, priskirto skaitmenų klavišui, keitimas arba šalinimas

Pereikite prie skaitmenų klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Atsieti** arba **Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Greitojo rinkimo išjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Greitasis rinkimas**

Kontaktinės informacijos siuntimas

Norite siųsti savo telefono numerį arba el. pašto adresą ką tik sutiktam asmeniui? Įtraukite savo kontaktinę informaciją į adresatų sąrašą, tada asmeniui išsiųskite vizitinę kortelę.

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga**, tada – **Vardai**.

- 1 Pasirinkite adresatų sąrašo įrašą, kuriame yra jūsų informacija.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Daugiau** > **Vizitinė kortelė** ir siuntimo tipą.

Gautos vizitinės kortelės išsaugojimas

Pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**.

Teksto rašymas

Teksto įvesties režimų perjungimas

Rašydami tekstą galite naudoti tradicinę  arba nuspėjamąją  teksto įvestį.

ABC abc ir ABC nurodo, ar rašmenys yra didžiosios, ar mažosios raidės. 123 nurodo, kad įjungtas skaičių režimas.

Teksto įvesties metodų perjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nuspėj. rašymas**. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pasirinkite **#**.

Raidžių ir skaičių režimų perjungimas

Palaikykite nuspaudę **#**.

Rašomosios kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį

- 1 Paspauskite skaitmenų klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo.
- 2 Įveskite kitą rašmenį. Jei jį reikia rašyti tuo pačiu klavišu, palaukite, kol bus rodomas žymeklis, arba perkelkite žymeklį.

Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Žymeklio perkėlimas

Paspauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Įprasto skyrybos ženklų įterpimas

Kelis kartus paspauskite **1**.

Specialiojo rašmens įterpimas

Paspauskite ***** ir pasirinkite norimą simbolį.

Tarpo įterpimas

Paspauskite **0**.

Pranešimai

Pranešimo siuntimas

Palaikykite ryšį su šeima ir draugais naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus. Į savo pranešimą galite įtraukti nuotraukų, vaizdo įrašų ir vizitinių kortelių.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš..**
- 2 Parašykite pranešimą.
- 3 Norėdami įtraukti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.
- 5 Norėdami telefono numerį arba el. pašto adresą įvesti rankomis, pasirinkite **Nr. arba el. adresą**. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **Laiškas**, tada įveskite el. pašto adresą. Jei norite pasirinkti gavėją ar jų grupę, pasirinkite **Adresų knygą** arba **Adresatų grupės**.
- 6 Pasirinkite **Siųsti**.
Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.

Patarimas: Jei norite įterpti specialųjį rašmenį arba veiduką, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.

Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Priedo išsaugojimas

Daugiaformačių ir pašto pranešimų priedus galima išsaugoti telefone.

Daugiaformačio pranešimo priedo išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.
- 2 Atidarykite pranešimą.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti turinį**.
- 4 Pasirinkite pageidaujamą failą ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Laiško priedo išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Paštas**.
- 2 Atidarykite laišką.
- 3 Pasirinkite priedą.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti** ir parsisiųskite priedą.

Paveikslėliai ir vaizdo įrašai išsaugomi Galerija.

Balso pranešimų išklauskymas

Jei atsiliiepti negalite, skambučius galite peradresuoti į balso pašto dėžutę, o pranešimus išklaustyti vėliau.

Balso pašto dėžutės paslaugą gali tekti užsakyti. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Balso pašto dėžutės paslaugą galite naudoti tik su SIM kortele, esančia vidiniame SIM kortelės laikiklyje.

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Daugiau** > **Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėž. Nr.**
- 2 Įveskite balso pašto dėžutės numerį ir pasirinkite **Gera!**
- 3 Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę **1**.

Garso pranešimo siuntimas

Neturite laiko teksto pranešimui rašyti? Įrašykite ir siųskite garso pranešimą!

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau** > **Kiti pranešimai** > **Garso pranešimas**.
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą, pasirinkite .
- 3 Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite **Siųsti** ir adresatą.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

„Bluetooth“


Apie „Bluetooth“ ryšį

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth.**

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Galite naudoti ryšį elementams iš telefono siųsti, failams iš suderinamo kompiuterio kopijuoti ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.



Kai telefonas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Patarimas: Norėdami iš pradinio ekrano prisijungti prie „Bluetooth“ parametrų, į nuorodų priemonę įtraukite nuorodą.



Pastaba: Kai kuriose šalyse „Bluetooth“ technologijos naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje „Bluetooth“ ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Po 2012 m. liepos 1 d. šio produkto „Bluetooth“ technologijos naudojimo lauke

apribojimas Prancūzijoje atšaukiamas ES sprendimu. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Belaidžio ryšio ausinių-mikrofono prijungimas

Norite dirbti kompiuteriu ryšio metu? Naudokite belaides ausines-mikrofoną. Taip pat galite priimti ryšį net jei telefono nėra po ranka.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth ir Bluetooth > Įjungtas**.
- 2 Įjunkite ausines-mikrofoną.
- 3 Norėdami suporuoti telefoną ir ausines-mikrofoną, pasirinkite **Prisij. prie garso prd..**
- 4 Pasirinkite ausines-mikrofoną. Jei ausinės-mikrofono nėra sąraše, pasirinkite **Nauja paieška**.
- 5 Galbūt reikės įvesti kodą. Išsamesnės informacijos ieškokite ausinių-mikrofono vartotojo vadove.

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas į kitą prietaisą naudojant „Bluetooth“

Naudokite „Bluetooth“ paveikslėliams, vaizdo įrašams, vizitinėms kortelėms ir kitokiam jūsų sukurtam turiniui siųsti į savo kompiuterį arba į suderinamą draugo telefoną ar prietaisą.

- 1 Pasirinkite elementą, kurį norite siųsti.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.
- 3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio bus jungiamasi. Jei reikiamas prietaisas nerodomas, norėdami jį ieškoti pasirinkite **Nauja paieška**. Rodomi pasiekiami „Bluetooth“ prietaisai.
- 4 Jei kitam prietaisui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Automatinis sujungimas su suporuotu prietaisu

Ar dažnai telefoną jungiate prie kito „Bluetooth“ prietaiso, pavyzdžiui, automobilinio rinkinio, ausinių-mikrofono arba kompiuterio? Galima nustatyti, kad telefonas prisijungtų automatiškai.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth ir Suporuoti prietaisai**.

- 1 Pasirinkite telefoną, prie kurio bus jungiamasi automatiškai.

2 Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Aut. prisij. be patvirt. > Taip.**

Telefono apsauga

Ar naudodami „Bluetooth“ norite saugiai apriboti, kas gali matyti jūsų telefoną? Galima kontroliuoti, kas gali rasti jūsų telefoną ir prisijungti prie jo.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth.**

Jūsų telefono apsauga, neleidžianti kitiems jo aptikti

Pasirinkite **Mano priet. aptinkam. > Paslėptas.**

Kai telefonas yra paslėptas, kiti jo aptikti negali. Tačiau suporuoti prietaisai vis dar gali prisijungti prie jūsų telefono.

„Bluetooth“ išjungimas

Pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas.**

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padeda apsaugoti telefoną nuo žalingo turinio.

USB duomenų kabelis

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Naudodami USB duomenų kabelį, galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš telefono į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

- 1 Norėdami prijungti telefoną prie kompiuterio, naudokite USB duomenų kabelį.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų režimų:

„Nokia Suite“ — Jūsų kompiuteryje įdiegta „Nokia Suite“.

Medijos perdavim. — Jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Suite“. Jei norite prijungti telefoną prie namų pramogų sistemos arba spausdintuvo, įjunkite šį režimą.

Talpioji laikmena — Jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Suite“. Kompiuteryje telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas. Įsitikinkite, kad atminties kortelė įdėta. Jei norite prijungti telefoną prie kitų prietaisų, pvz., namų arba automobilinės stereofoninės sistemos, naudokite šį režimą.

- 3 Kad nukopijuotumėte turinį, naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę. Jei norite kopijuoti adresatus, muzikos failus, vaizdo įrašus arba nuotraukas, naudokite „Nokia Suite“.

Laikrodis

Laiko ir datos keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

- 1 Pasirinkite **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**.
- 2 Jei norite pasirinkti vietovės laiko juostą, slinkite į kairę arba dešinę.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Laikas ir data nustatomi atsižvelgiant į laiko juostą. Tokiu būdu užtikrinama, kad telefonas rodytų teisingą gautų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujamu laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Žadintuvas**.
- 2 Įveskite signalo laiką.
- 3 Jei norite kartoti signalą pasirinktomis savaitės dienomis, pirmiausia eikite į **Kartoti**: ir slinkite į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte **Įjungtas**. Tada pereikite į **Kartojimo dienos**, slinkite į dešinę, pažymėkite norimas savaitės dienas ir pasirinkite **Atlikta**.
- 4 Jei norite pasirinkti signalo toną, eikite į **Signalų tonas** ir slinkite į kairę arba į dešinę. Jei kaip signalo toną pasirinksite radiją, prie telefono prijunkite ausines.
- 5 Jei norite nustatyti signalo atidėjimo laiką, eikite į **Atidėjimo laikas**: ir įveskite norimą laiką.
- 6 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Stabdyti**. Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus **Atidėti**, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Fotografavimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera**.
- 2 Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.

- 3 Pasirinkite piktogramą .

Paveikslėliai išsaugomi **Meniu > Nuotraukos > Mano nuotraukos**.

Vaizdo kameros uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo įrašymas

Telefonu savo ypatingąsias akimirkas įamžinti galite ne tik fotografuodami, bet ir įrašydami vaizdą.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Videokamera**.

- 1 Norėdami perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą, jei būtina, pasirinkite  > Videokam..
- 2 Kad pradėtumėte filmuoti, pasirinkite .
- Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
- 3 Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite .

Vaizdo įrašai išsaugomi **Meniu > Nuotraukos > Mano vzd. įrašai**.

Vaizdo kameros uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas

Ar norite nuotraukomis ir vaizdo įrašais dalytis su draugais ir šeima? Siųskite daugiaformatį pranešimą arba nuotrauką naudodami „Bluetooth“.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

- 1 Pasirinkite katalogą, kuriame yra nuotrauka arba vaizdo įrašas.
- 2 Pereikite prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, tada pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** ir siuntimo metodą.

Kelių nuotraukų arba vaizdo įrašų siuntimas tuo pačiu metu

- 1 Pasirinkite katalogą, kuriame yra nuotraukos arba vaizdo įrašai.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti** ir pažymėkite elementus.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti pažymėtus** ir siuntimo metodą.

Failų tvarkymas

Telefono atmintyje arba atminties kortelėje galite perkelti, kopijuoti ir panaikinti failus bei aplankus arba kurti naujus aplankus. Jei failus laikysite jiems skirtuose aplankuose, bus lengviau juos ateityje rasti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.

Naujo aplanko kūrimas

Aplanke, kuriame norite sukurti antrinį aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**.

Failo kopijavimas arba perkėlimas į aplanką

Slinkite iki failo ir pasirinkite **Funkcijos > Perkelti**.

Patarimas: Taip pat galima groti muziką, leisti vaizdo įrašus arba peržiūrėti paveikslėlius, esančius Galerijoje.

Muzika ir garsas

Medijos grotuvas

Dainos atkūrimas

Atkurkite muziką, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika tada – Visos dainos**.

- 1 Pasirinkite dainą.
- 2 Pasirinkite **Atkurti**.
- 3 Jei norite pristabdyti žaidimą arba žaisti toliau, spauskite slinkties klavišą.

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią

Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Spustelėkite slinkties klavišą du kartus į kairę.

Perėjimas prie kitos dainos

Slinkite į dešinę.

Persukimas pirmyn arba atgal

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą dešinėn arba kairėn.

Muzikos grotuvo garso išjungimas ir įjungimas

Paspauskite **#**.

Muzikos grotuvo uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo nustatymas veikti fone

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Muzikos grotuvo uždarymas, kai jis veikia fone

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Atkurkite vaizdo įrašus, saugomus telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika tada – Vaizdo įrašai**.

- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite **Atkurti**.
- 3 Jei norite pristabdyti žaidimą arba žaisti toliau, paspauskite slinkties klavišą.

Persukimas pirmyn arba atgal

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą dešinėn arba kairėn.

Medijos grotuvo uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

FM radijas

Apie FM radiją

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Naudojant telefoną galima klausytis FM radijo stočių – tiesiog pasirinkite stotį.

Radijo neįmanoma klausytis naudojantis „Bluetooth“ ausinėmis-mikrofonu.



Radijo klausymasis

Jūsų telefonas palaiko „Nokia XpressRadio“, leidžiantį klausytis radijo stočių naudojantis įmontuota antena. Kad priėmimas būtų geresnis, prie telefono galite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip išorinė antena.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Garsio keitimas

Naudokite garsio klavišus.

Klausymasis naudojant ausines ar garsiakalbį

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Atkurti naudojant ir atitinkamą funkciją**.

Radijo uždarymas

Spauskite baigimo klavišą.

Radijo atkūrimo fone nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Radijo išjungimas, kai jis veikia fone

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radijo stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite mėgstamų radijo stočių ir išsaugokite jas, kad vėliau galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Kitos prieinamos stoties paieška

Paspauskite ir laikykite slinkties klavišą kairėn arba dešinėn.

Stoties išsaugojimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo stotį**.

Automatinė radijo stočių paieška

Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti visų stočių**. Geriausi rezultatai bus, jei esate lauke arba prie lango.

Perėjimas prie išsaugotos stoties

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Stoties pervardijimas

1 Pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

- 2 Pasirinkite stotį ir **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Automatinis dažnio keitimas dėl geresnio signalo

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **RDS** > **Ijungta**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Autom. dažn. keitim.** > **Ijungta**.

Patarimas: Norėdami prisijungti prie stoties tiesiogiai iš išsaugotų stočių sąrašo, paspauskite skaitmenų klavišą, kuris atitinka stoties numerį.

Atkūrimas per radiją

Apie FM siųstuvą

Naudodami FM siųstuvą, galite leisti telefone esančias dainas per suderinamą FM imtuvą, pvz., automobilio radiją arba stereofoninę namų sistemą.



Pastaba: Kai kuriose šalyse FM siųstuvo naudojimas gali būti ribojamas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su vietos institucijomis arba apsilankykite www.nokia.com/fmtransmitter.

FM siųstuvo didžiausias nuotolis – iki 3 metrų (10 pėdų). Perdavimą gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos, kiti elektroniniai prietaisai arba viešosios radijo stotys. FM siųstuvai gali trikdyti netoliese tuo pačiu dažniu veikiančių radijo imtuvų darbą. Kad išvengtumėte trikdžių, prieš pradėdami naudoti FM siųstuvą, visada pasieškokite laisvo FM dažnio.

FM siųstuvo veikimo dažnis yra nuo 88,1 iki 107,9 MHz.

FM siųstuvo naudoti neįmanoma, kol prijungtos ausinės arba televizijos išvesties kabelis.

Muzikos leidimas per radiją

Norite muzikos klausytis garsiau ar per aukštesnės kokybės stereofoninius garsiakalbius? Muzikos galite klausytis per FM radiją.

- 1 Radijo imtuvu nustatykite laisvą dažnį.
- 2 Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Mano muzika**.
- 3 Pasirinkite norimą atkurti dainą.
- 4 Pasirinkite **Funkcijos** > **Atkūrimas per radiją**.
- 5 Jei norite nustatyti dažnį, pagal kurį suderinote radijo imtuvą, klaviatūra įveskite dažnį arba slinkite kairėn arba dešinėn. Pavyzdžiui, jei jūsų teritorijoje dažnis 107,8 MHz yra laisvas, nustatykite šiuo dažniu savo FM radiją, taip pat nustatykite ir FM siųstuvo 107,8 MHz dažnį.

Garsumui keisti naudokite savo radijo imtuvo garsumo funkciją. Įsitikinkite, kad jūsų telefono garsas neišjungtas.

Internetas

Apie interneto naršyklę

Pasirinkite **Meniu > Programos > Mano progr.** > „Nokia“ naršyklė.

Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse. Naudodami naršyklę galite peržiūrėti interneto tinklalapius.

Interneto naršyklė glaudina ir optimizuoja jūsų prietaiso interneto turinį, taigi galite naršyti internetą daug greičiau ir sumažinti mokesčius už duomenų perdavimą.

Jei norite naršyti internete, turite būti prie jo prisijungę.

Informacijos dėl galimybės naudotis, įkainių ir nurodymų teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimų.

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu > Programos > Mano progr.** > „Nokia“ naršyklė.

Naršymo istorijos, populiariausių svetainių ar žymų peržiūra

Jei norite perjungti skirtukus Istorija, Nuorod. ir Mėgstami, slinkite kairėn arba dešinėn.

Patekimas į svetainę

Pažymėkite adreso juostą ir įveskite adresą.

Paieška internete

Pasirinkite paieškos lauką ir įveskite paieškos terminą. Jei būsite paraginti, pasirinkite numatytąjį paieškos variklį. Gali tekti pasirinkti SIM kortelę, kurią naudojate jungdamiesi prie interneto.

Grįžimas į anksčiau aplankytą tinklalapį

Atidarykite skirtuką Istorija ir pasirinkite tinklalapį.

Patarimas: Iš „Nokia“ parduotuvės galite parsisiųsti žiniatinklio programų. Pirmą kartą atidarius žiniatinklio programą ji pridedama kaip žyma. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje www.nokia.com.

Tinklalapio sutalpinimas telefono ekrane

Naršyklė pritaiko interneto tinklalapius jūsų telefono ekranui. Tinklalapio turinys išdėstomas vienu stulpeliu, kurį sudaro didesnis, lengviau perskaitomas tekstas ir paveikslėliai, todėl nereikia didinti vaizdo.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Mano progr.** > „Nokia“ naršyklė.

Pasirinkite **Funkc.** > **Įrankiai** > **Stulpelio išdėst.**

Jei norite greitai pereiti prie skirtingų tinklalapio dalių, pasirinkite iš išvardytųjų:

-  Eiti prie ankstesnės arba kitos tinklalapio dalies.
-  Įsiregistruoti tinklalapyje.
-  Eiti į pagrindinę tinklalapio dalį.
-  Ieškoti tinklalapyje.
-  Skaityti RSS sklaidos kanalus.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Peržiūrint interneto tinklalapius, pritaikytus mobiliam telefonui, šio vaizdo nematysite.

Žymos įtraukimas

Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas kaip žymas, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Mano progr.** > „Nokia“ naršyklė.

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > **Pridėti prie mėgstamų.**

Patekimas į žyma pažymėtą svetainę

Atidarykite skirtuką Mėgstami ir pasirinkite žymą.

Naršymo istorijos ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Mano progr.** > „Nokia“ naršyklė.

Atidarykite skirtuką Istorija ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti istoriją.**

Išsaugotų slapukų arba interneto formose išsaugoto teksto ištrynimasis

Pasirinkite **Funkc.** > **Įrankiai** > **Parametrai** > **Išvalyti slapukus arba Ištrinti aut. pasiūl.**

Telefono valdymas

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną

Norite padaryti telefoną efektyvesnį ir gauti programų atnaujinimų bei puikių naujų funkcijų? Kad išnaudotumėte visas telefono galimybes, reguliariai atnaujinkite programinę įrangą. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Programinę įrangą galite atnaujinti tik naudodami SIM kortelę, esančią vidiniame SIM kortelės laikiklyje.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.



- 1 Pasirinkite **Prietaisas > Priet. atnaujinimai**.
- 2 Norėdami rodyti esamą programinės įrangos versiją ir patikrinti, ar yra atnaujinimas, pasirinkite **Esamos progr. įr. inf.**.
- 3 Norėdami parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Parsisiųsti priet. PĮ**. Vykdykite pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei parsisiuntus diegimas buvo atšauktas, pasirinkite **Įdiegti PĮ naujinimą**.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemų dėl įdiegimo, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Automatinis programinės įrangos atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **Aut. PĮ naujinimas** ir apibrėžkite, kaip dažnai tikrinti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB duomenų kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Suite“, apsilankykite www.nokia.com/software.

Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei telefonas netinkamai veikia, galite atkurti gamintojo parametrus.

1. Baikite visus skambučius ir ryšius.
2. Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Atkurti gmk. par. > Tik parametrai**.
3. Įveskite apsaugos kodą.

Tai neturės įtakos telefone saugomiems dokumentams arba failams.

Atkūrus gamintojo parametrus telefonas išsijungs ir vėl įsijungs. Tai gali trukti ilgiau nei įprastai.

Nuotraukų ir kito turinio kopijavimas atsargai į atminties kortelę

Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinch. ir atsarg..**

Pasirinkite **Kurti atsarg. kop..**

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **Atkurti iš atsarg..**

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite duomenų ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdamą užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia Care“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Bendroji informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: EGSM 900 ir 1800 MHz tinkluose. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radio prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/werecycle.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos paveikslėlius, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą OMA DRM 1.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Baterijos ir įkrovikliai**Informacija apie baterijas ir įkroviklius**

Prietaise galima naudoti BL-5C daugkartinio įkrovimo bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius: AC-3. Tikslus „Nokia“ įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite įkroviklį. Kai atjungiate įkroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir įkroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus baterijas ar nesuderinamus įkroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba įkroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba įkroviklio. Įkroviklius naudokite tik patalpoje.

Papildoma saugos informacija**Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai**

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Įjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
 - Įsitikinti, kad neįjungta skrydžio aplinka.
- 3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 5 Paspauskite skambinimo klavišą.

6 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.



Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepamirškite vien tik belaidžio prietaiso.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvi, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse, pavyzdžiui, ligoninėse, reikalaujama tai padaryti.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas:

Kai naudojate ausines, galite praskliauti girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Įmkities šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.

- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisais ir (arba) kompiuteris gali prasciau veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisais tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisais gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisais, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžių prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų iškabintų taisyklių. Tokie vietoje dėl kibirkščių gali įvykti sproginimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasitarkite tokio automobilio gamintojo.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisais atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisais yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisais siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisais veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,91 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

CE 0168

„Nokia“ vertino dvi ES įgaliotosios institucijos. Jos abi patvirtino, kad šis produktas atitinka ES teisės aktus. Pereinamuojų laikotarpiu ant produkto gali būti pateiktas bet kuris iš nurodytų CE ženklų.

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminytis RM-694 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

/1.1. leidimas LT

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“	20, 21, 22
„Nokia“ išlaikymo informacija	11

A

adresatai	
— išsaugojimas	15
— įtraukimas	15
— kopijavimas	13
— siuntimas	16
antenos	10
aplinkosaugos patarimai	33
apsaugos kodas	12
atminties kortelė	8
atnaujinimai	
— telefono programinė įranga	32
ausinės	11

B

balso pranešimai	19
baterija	7, 35
— įkrovimas	9
baterijos įkrovimas	35
beryšė aplinka	14

D

data ir laikas	23
daugiaformačiai pranešimai	18
duomenų atkūrimas	32
duomenų kopijavimas atsargai	32
duomenų ryšiai	
— „Bluetooth“	20, 21

F

failų tvarkymas	25
FM radijas	26, 27
FM siųstuvas	28
fotografavimas	

Žr. vaizdo kamera

G

gamintojo parametrai, atkūrimas	32
greitasis numerio rinkimas	16

I

ieškojimas	
— radijo stotys	27
įjungimas ir išjungimas	10
internetas	
Žr. <i>interneto naršyklė</i>	
interneto naršyklė	29
— puslapių naršymas	29, 30
— slapukai	30
— žymos	30

K

klaviatūros apsauga	13
klavišai ir dalys	5
kreipties kodai	12

L

laikas ir data	23
laikrodys	23

M

MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	18
muzika	25, 28

N

naršyklė	
Žr. <i>interneto naršyklė</i>	
naujiniai	
— telefono programinė įranga	31
nuspėjamoji teksto įvestis	17

P

palaikymas	11
------------	----

parametrai	
— atkūrimas	32
parametrų atkūrimas	32
pašto dėžutė	
— balsas	19
paveikslėliai	
— fotografavimas	23
— kopijavimas	13, 22
— siuntimas	21, 24
perdirbimas	33
PIN kodas	12
pranešimai	
— garso	19
— priedai	18
— siuntimas	18
programinės įrangos naujiniai	31, 32

R	
radijas	26, 27
riešo dirželis	11
ryšiai	
— peradresavimas	15
ryšys kabeliu	22

S	
SIM kortelė	5, 7, 12, 14
skambučiai	
— skambinimas	14, 15
— skubios pagalbos tarnyba	35
— žurnalas	14, 15
skambučiai skubios pagalbos tarnybai	35
skambučių peradresavimas	15
slaptažodžiai	12
SMS (trumpųjų tekstinių pranešimų paslauga)	18

T	
tekstiniai pranešimai	18
teksto įvestis	17
telefono	
— įjungimas ir išjungimas	10

telefono keitimas	13
turinio kopijavimas	13, 22
turinio perkėlimas	13, 22

U	
USB ryšys	22
užrakinimas	
— klavišai	13

V	
vaizdo įrašai	
— atkūrimas	26
— kopijavimas	13
— siuntimas	21, 24
vaizdo įrašų	
— įrašymas	24
— kopijavimas	22
vaizdo kamera	
— fotografavimas	23
— paveikslėlių ir vaizdo įrašų siuntimas	24
— vaizdo įrašų įrašymas	24
vizitinės kortelės	16, 21

Ž	
žadintuvas	23
žymos	30