

Felhasználói útmutató a vezeték nélküli fülhallgatókészlethez (HDW-3)



9233111

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a NOKIA CORPORATION, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a HDW-3 termék megfelel az Európai Tanács által megfogalmazott 1999/5/EC direktívának. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya az alábbi címen tekinthető meg: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia márkanév a Nokia Corporation bejegyzett tulajdona. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek és fejlesztések jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következményes vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

9233111 / 1. kiadás

Tartalom

1. Bevezető.....	5
A Bluetooth vezeték nélküli technológia	5
Töltők és akkumulátorok	6
Kártya a terméksomagban	6
2. Használatba vétel.....	7
Áttekintés.....	7
Az akkumulátor töltése	8
Amikor az akkumulátor kezd lemerülni	9
Az akkumulátor cseréje.....	10
A fülhallgatókészlet be- és kikapcsolása	12
A fülhallgatókészlet használatba vétele az első alkalommal.....	12
A fülhallgató fülre illesztése	13
A fülhallgató elhelyezése a fülön.....	15
Problémamegoldás.....	15
3. A fülhallgatókészlet használata	17
A párosított fülhallgatókészlet csatlakoztatása a telefonhoz.....	17
Hívás kezdeményezése	18
Hangtárcsázás	18
Utoljára tárcsázott szám újrahívása	19
Hívás fogadása	19
Hívás befejezése.....	19
Hívás elutasítása.....	19
Automatikus hívásfogadás.....	19
A fülhallgató hangerejének beállítása.....	20

Hívás váltása a telefon és a fülhallgatókészlet között	20
A telefon és a fülhallgatókészlet közötti kapcsolat bontása	20
A párosított fülhallgatókészlet újbóli csatlakoztatása a telefonhoz.....	21
A fülhallgatókészlet használata több telefonnal.....	21
A fülhallgatókészlet használata több párosított telefonnal	21
A fülhallgatókészlet gyári beállításainak visszaállítása.....	22
4. Az akkumulátorról	23
Kezelés és karbantartás.....	25

1. Bevezető

A HDW-3 vezeték nélküli fülhallgatókészlet a Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis telefonokhoz vezeték nélküli csatlakoztatható. Ezzel teljesen szabadon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, miközben úton van vagy az irodában dolgozik.

A fülhallgatókészlet használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói útmutatót. Részletesebb információ a telefon felhasználói útmutatójában található. A vezeték nélküli fülhallgatókészlet (HDW-3) útmutatója nem helyettesíti a telefon felhasználói útmutatóját, amely fontos biztonsági tudnivalókat és karbantartási információkat tartalmaz.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

Mivel a Bluetooth-készülékek a kommunikációhoz rádióhullámokat használnak, a Bluetooth-telefont és a fülhallgatókészletet nem kell egymás felé irányítani. A két készüléknek egymástól legalább 10 méter távolságon belül kell lennie, bár a kapcsolatot ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgatót kifejezetten olyan Nokia telefonokhoz tervezték, amelyek támogatják a Bluetooth vezeték nélküli technológiát. Ugyanakkor a fülhallgatókészlet bármely olyan Bluetooth készülékkel használható, amely támogatja a Fülhallgatókészlet vagy a Kihangosító üzemmódot. (Itt az „üzemmód” a telefonnak a fülhallgató vezérlésére használt Bluetooth-parancsait jelenti.)

A fülhallgatókészlet a Nokia kompatibilis telefonkészülékeivel használva nyújtja a legjobb teljesítményt. Ha a fülhallgatókészletet egy másik gyártó telefonkészülékével használja, akkor előfordulhat, hogy a jelen felhasználói útmutatóban ismertetett funkciók nem mindegyike lesz használható.

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth készülékek használatára vonatkozóan. Ezt ellenőrizze a helyi hatóságoknál.

■ Töltők és akkumulátorok

Ellenőrizze a töltő típusszámát, mielőtt ezzel a készülékkel használni kezdne. A HDW-3 vezeték nélküli fülhallgatókészletet az alábbi töltőkkel ajánlott használni: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 és LCH-12.



Figyelem! Csak olyan akkumulátorokat és töltőket használjon, amelyeket a Nokia ehhez a kiegészítőhöz jóváhagyott. Bármely más típus használata érvénytelenít mindennemű hitelesítést és garanciát, ugyanakkor veszélyes is lehet.

A használathoz jóváhagyott akkumulátorokról és töltőkről érdeklődjön a kereskedőnél.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból.

■ Kártya a terméksomagban


A kártya a telefon és a fülhallgatókészlet párosításához használandó 0000 Bluetooth-kódszámot tartalmazza. Ezt a kártyát tartsa biztonságos helyen.

A kódszám használatának leírását lásd [A fülhallgatókészlet használatba vétele az első alkalommal](#) című fejezetben a 12. oldalon.

2. Használatba vétel

■ Áttekintés

A fülhallgatókészlet az alábbi alkatrészeket tartalmazza:



- 1 – **Főkapcsoló:** A fülhallgatókészlet be- és kikapcsolására szolgál.
- 2 – **Felvesz/vége gomb:** A hívások fogadására vagy befejezésére használható. Ez a gomb használható a hangtárcsázáshoz, újratarcsázáshoz és az aktív hívás átkapcsolásához a kihangosító és a telefon között.
- 3 – **Jelzőfény:** A fülhallgatókészlet aktuális állapotát mutatja.
- 4 – **Hangerő fel:** Hívás közben a fülhallgató hangerejét növeli.

5 – Hangerő le: Hívás közben a fülhallgató hangerejét csökkenti.

6 – Fülhallgató: Közvetíti a hívó hangját.

7 – Mikrofon: Felveszi a hangunkat.

8 – Töltőcsatlakozó

9 – Akkumulátorfedél


10 – Fülhallgatóhurok

■ Az akkumulátor töltése

A fülhallgatókészlethez egy újratölthető NiMH-akkumulátor (gyártási száma: 0774291) tartozik. Ha az akkumulátort ki kell cserélni, vásároljon egy újat a legközelebbi márkakereskedőnél.

Az akkumulátor töltése:

1. A töltő kábelét csatlakoztassa a fülhallgatókészletre. A kompatibilis töltők listája a [Töltők és akkumulátorok](#) c. fejezetben az 6. oldalon található.



2. A töltőt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzatba. Töltés közben a vörös jelzőfény világít. A töltőtől függően az akkumulátor teljes feltöltése 1–2 órát vesz igénybe.
3. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a zöld jelzőfény világít. Húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzatból és a fülhallgatókészletből.

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 5 óra beszélgetési és maximum 120 óra készenléti időt biztosít. (Készenléti állapotban a fülhallgatókészlet be van kapcsolva, de nincs folyamatban hívás.)


Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgatókészlet sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd. A fent ismertetettek szerint töltsé fel az akkumulátort.

■ Az akkumulátor cseréje


Ha a működési idő észrevehetően rövidebb a megszokottnál, ki kell cserélni az akkumulátort.

Az akkumulátor kicserélése:

1. Óvatosan hátracsúsztatva nyissa ki az akkumulátorfedelelet (1).



2. A szalag meghúzásával vegye ki az akkumulátort (2).






3. Vegye le az akkumulátort a csatlakozóról (3).

4. Dugja a csatlakozót az új akkumulátorba.

5. Tegye vissza a csatlakozót a helyére és illessze be az akkumulátort a megfelelő helyre (4).

6. Zárja le az akkumulátorfedelelet úgy, hogy az megfelelően a helyére kerüljön (5).



■ A fülhallgatókészlet be- és kikapcsolása

Bekapcsolás: Tartsa lenyomva a **főkapcsolót** 2 másodpercig. A fülhallgatókészlet sípoló hangjelzést ad, és a zöld jelzőfény gyorsan villogni kezd. Miután a fülhallgatókészletet a telefonhoz csatlakoztatta, a villogás lelassul.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a **főkapcsolót** 2 másodpercig. A fülhallgatókészlet sípoló hangjelzést ad, és a vörös jelzőfény felvillan.

■ A fülhallgatókészlet használatba vétele az első alkalommal

1. Győződjön meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva.
2. Kapcsolja be a fülhallgatókészletet.
3. Lépjen be a telefon Bluetooth menüjébe és győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-funkció be van kapcsolva.
4. Lépjen be az almenübe, ahol a megadhatja, hogy a telefon keressen Bluetooth-készülékeket, majd indítsa el a keresést.
A telefon megkeresi az összes, 10 méter távolságon belül lévő Bluetooth-készüléket és egy listában jeleníti meg azokat.
5. A listából válassza ki a fülhallgatókészletet.
6. Írja be a **0000** kódot, amellyel a telefon azonosítja a fülhallgatókészletet, így létrejön a „párosítás” és a csatlakozás a két készülék között. Amikor az első alkalommal párosítja a fülhallgatókészletet és a telefont, a fülhallgatókészlet kikapcsol, ha 5 percen belül nem alakul ki kapcsolat a telefontal.

Miután beírja a kódszámot, saját telefonja lesz a fülhallgatókészlet által használt alapértelmezett telefon, amennyiben a fülhallgatókészletet előzőleg nem párosította más telefonnal. Lásd még [A fülhallgatókészlet használata több telefonnal](#) című fejezetet a 21. oldalon.

A fülhallgatókészlet sípoló hangjelzést ad, és megjelenik a telefon menüjében, amelyben megtekinthetők a telefonnal aktuálisan párosított Bluetooth-készülékek.

7. Kezdje meg fülhallgatókészlet használatát (lásd a 17. oldalt).



■ A fülhallgató fülre illesztése

A fülhallgatókészlet mindkét fülön használható.

A megfelelő illeszkedés érdekében válasszon a csomagban található két különböző méretű fülhallgatóhurok közül.


A fülhallgató helyének (jobb vagy bal oldali) megváltoztatásához vegye le a hallgatórészt az ábrán látható módon, majd helyezze vissza a hallgatórészen levő

L/R jelzésnek megfelelően. Az L a bal, az R a jobb fület jelzi. Például, ha az R jelzés látható, a fülhallgatót a jobb füllel hallgathatja.



■ A fülhallgató elhelyezése a fülön

Csúsztassa a fülhallgatóhurkot óvatosan a füle mögé a képen látható módon:



■ Problémamegoldás

Ha a fülhallgatókészletet nem tudja a telefonhoz csatlakoztatni, tegye az alábbiakat:

- Ellenőrizze, hogy a fülhallgatókészlet be van-e kapcsolva és párosítva van-e a telefonnal.
- Ellenőrizze, hogy a telefonon aktiválta-e a Bluetooth-funkciót.
- Ellenőrizze, hogy a fülhallgatókészlet a telefontól 10 méter távolságon belül van-e, és hogy a fülhallgató és a telefon között nincs-e akadály (például fal) vagy más elektromos berendezés.
- Lehet, hogy a fülhallgatókészlet párosítási adatlistája megtelt.
A fülhallgatókészlet egyszerre legfeljebb 8 telefon adatait tudja tárolni.

Amikor a lista megtelik, állítsa vissza a fülhallgatókészlet eredeti beállításait, lásd a [22.](#) oldalt.

- Ha a fülhallgatókészlet nem reagál a műveletre, vegye ki az akkumulátort egy rövid időre.

3. A fülhallgatókészlet használata

A fülhallgatókészlet használata előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A fülhallgatókészlet párosítva és csatlakoztatva van a telefonhoz.
A fülhallgató párosításának leírását lásd [A fülhallgatókészlet használatba vétele az első alkalommal](#) című fejezetben a 12. oldalon. A fülhallgatókészlet csatlakoztatásához lásd [A párosított fülhallgatókészlet csatlakoztatása a telefonhoz](#) című részt.
- A telefonján bekapcsolta a Bluetooth-funkciót. Olvassa el a telefon használati utasítását.
- A fülhallgatókészlet be van kapcsolva. Lásd [A fülhallgatókészlet be- és kikapcsolása](#) című fejezetet a 12. oldalon.
- A fülhallgató a telefontól 10 méter távolságon belül van.
- Nincs akadály (például fal) vagy más elektromos berendezés a fülhallgató és a telefon között.

A fülhallgató több telefontal történő használatához lásd a 21. oldalt.

■ A párosított fülhallgatókészlet csatlakoztatása a telefonhoz

A fülhallgatókészlet és a telefon közötti kapcsolat megszakadhat, például a fülhallgatókészlet kikapcsolásakor.

A fülhallgatókészlet telefonhoz csatlakoztatásához kapcsolja be a fülhallgatókészletet, vagy a telefon Bluetooth menüje segítségével hozza létre a kapcsolatot.

Megjegyzendő, hogy a fülhallgatókészlet bekapcsolásakor csak akkor jön automatikusan létre a kapcsolat a telefonnal, ha a telefont úgy állította be, hogy engedély kérése nélkül elfogadja a Bluetooth-csatlakozást. A Nokia telefonoknál ehhez a Bluetooth menüben módosítania kell a párosított készülékre vonatkozó beállítást.

A telefon és a fülhallgatókészlet csatlakozásának megszüntetéséről bővebb információt talál a [20.](#) oldalon.

■ Hívás kezdeményezése

Amikor a fülhallgatókészlet csatlakoztatva van a telefonhoz, a telefonon a szokásos módon kezdeményezhet hívásokat.

■ Hangtárcsázás

Ha nincs hívás folyamatban, tartsa lenyomva a **felvesz/vége** gombot, amíg hangjelzést nem hall, amely jelzi, hogy kimondhatja a kívánt nevet („hangminta”). Mondja ki a hangmintát. A telefon lejátssza a hangmintát és tárcsázza az ahhoz tartozó telefonszámot.

A hangtárcsázást aktiválhatja a telefonról is. A hangtárcsázásra vonatkozó részletek a telefon felhasználói útmutatójában találhatók. Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak azokon a telefonokon használható, amelyeken van hangtárcsázási lehetőség.

■ Utoljára tárcsázott szám újrAhívása

Amikor nincs hívás folyamatban nyomja meg kétszer röviden a **felvesz/vége** gombot.

■ Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomja meg a **felvesz/vége** gombot.

A hívást a telefonon a szokásos módon is fogadhatja.

Amikor bejövő hívása érkezik, akkor a telefonon kiválasztott csengőhang a fülhallgatón keresztül is hallható.

■ Hívás befejezése

Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a **felvesz/vége** gombot.

A hívást a telefonon a szokásos módon is befejezheti.

■ Hívás elutasítása

Ha nem akarja fogadni a hívást, kétszer röviden nyomja meg a **felvesz/vége** gombot.

■ Automatikus hívásfogadás

Ha a telefonon be van kapcsolva az Automatikus hívásfogadás funkció, a telefon az első csengetés után automatikusan fogadja a bejövő hívást.

■ A fülhallgató hangerejének beállítása

A hangerő növeléséhez nyomja meg a **hangerő fel**, csökkentéséhez a **hangerő le** gombot. A hangerő gyors beállításához nyomja le és tartsa lenyomva a megfelelő hangerőszabályzó gombot.

■ Hívás váltása a telefon és a fülhallgatókészlet között

Az aktív hívást átkapcsolhatja a fülhallgatókészletről a telefonra és vissza. Ez a szolgáltatás minden Nokia telefonon rendelkezésre áll.

Hívás átkapcsolása a fülhallgatókészletről a telefonra:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **felvesz/vége** gombot. **VAGY:**
- Használja a telefon megfelelő funkcióját.

Hívás átkapcsolása a telefonról a fülhallgatókészletre:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **felvesz/vége** gombot. **VAGY:**
- Használja a telefon megfelelő funkcióját.

■ A telefon és a fülhallgatókészlet közötti kapcsolat bontása

A fülhallgatókészlet és a telefon csatlakozását bonthatja, például ha a telefonnal egy másik Bluetooth-készüléket akar használni.

A fülhallgatókészlet csatlakozása az alábbi módon bontható:

- Kapcsolja ki a fülhallgatókészletet. **VAGY:**

- A fülhallgatókészlet kapcsolatát bontsa a telefon Bluetooth menüjében.

VAGY:

- A fülhallgatókészletet vigye a telefontól 10 méternél távolabbra.

A fülhallgatókészlet csatlakozása akkor is megszűnik, ha az akkumulátora lemerül.

Megjegyzendő, hogy a csatlakozás bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

Párosított fülhallgatókészlet újracsatlakoztatásakor nem kell megadnia a kódszámot.

A párosított fülhallgatókészlet újbóli csatlakoztatása a telefonhoz

Lásd [A párosított fülhallgatókészlet csatlakoztatása a telefonhoz](#) című fejezet a 17. oldalon.

■ A fülhallgatókészlet használata több telefonnal

Mielőtt a fülhallgatókészletet több telefonnal használja, a telefont párosítania kell a fülhallgatókészlettel. A fülhallgatókészlet legfeljebb 8 telefonnal párosítható, de egyszerre csak egy telefonhoz csatlakoztatható.

A fülhallgatókészlet használata több párosított telefonnal

A fülhallgatókészlettel elsőként párosított telefon lesz az „alapértelmezett telefon”. A fülhallgatókészlettel utoljára használt telefon lesz az „utoljára használt telefon”.

Ha a fülhallgatókészletet úgy kapcsolja be, hogy 10 méteres körzeten belül több párosított telefon is van, a fülhallgatókészlet néhány másodpercen belül az „alapértelmezett telefonhoz” próbál csatlakozni.

Ha a fülhallgatókészlet nem tud az „alapértelmezett telefonhoz” csatlakozni (pl. mert a telefon nincs bekapcsolva vagy a felhasználója elutasítja a csatlakozást), néhány másodpercen belül megpróbál az „utoljára használt telefonra” csatlakozni.

Abban az esetben, ha a fülhallgatókészlet egyik telefonhoz sem tud csatlakozni, más telefonok számára még továbbra is elérhető marad.

Ha a fülhallgatókészletet egy olyan párosított telefonnal akarja használni, amely nem „alapértelmezett telefon” és nem „utoljára használt telefon”, hozzon létre csatlakozást a telefon Bluetooth menüjében.

■ A fülhallgatókészlet gyári beállításainak visszaállítása

A fülhallgatókészleten visszaállíthatja a gyári beállításokat, például ha meg akarja változtatni a készlet alapértelmezett használatját.

Amikor a fülhallgatókészlet gyári beállításait visszaállítja, az összes információ törlődik, beleértve a párosítási információkat is.

A gyári beállítások visszaállítása: Tartsa lenyomva egyszerre a **főkapcsolót** és a **hangerő fel** gombot 10 másodpercig. Miután a fülhallgatókészlet gyári beállításai visszaálltak, a készülék kétszer sípol, és a vörös és a zöld jelzőfény néhány másodpercig felváltva villog.

4. Az akkumulátorról

A fülhallgatókészletet újratölthető akkumulátor működteti. Használja megfelelően az akkumulátort, és tartsa be az alábbiakat.

Feltöltés és kisütés

- Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el.
- Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a működési idő észrevehetően rövidebb a megszokottnál, ki kell cserélni az akkumulátort.
- Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.
- A NiMh akkumulátorok élettartamát úgy növelhetjük meg, ha időről időre kisütjük az akkumulátort azáltal, hogy bekapcsolva hagyjuk a készüléket, amíg magától ki nem kapcsol. Az akkumulátort semmilyen más módon ne próbáljuk meg kisütni.
- Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

- Ha a fülhallgatókészletet túl meleg vagy túl hideg helyen tárolja (ilyen például a bezárt autó téli vagy nyári időben), az akkumulátor kapacitása és élettartama is csökken. Az akkumulátort próbálja mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Ha a fülhallgatókészletben túl meleg vagy túl hideg az akkumulátor, előfordulhat, hogy még teljes feltöltöttség esetén sem működik megfelelően. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.
-  **Figyelmeztetés:** Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk (Nokia akkumulátor, gyártási szám: 0774291). A nem jóváhagyott akkumulátorok akár fel is robbanhatnak. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe! Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Kezelés és karbantartás

A fülhallgatókészlet különös gonddal megtervezett és kialakított eszköz, ezért bánjon vele óvatosan. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel s anyagokat, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a fülhallgatókészlet meghibásodik, a javításhoz kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.