

Nokia raadioga peakomplekt HS-2R

Kasutusjuhend

9355494

2. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode HS-2R vastab Nõukogu Direktiivi: 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.



Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporation'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õiguse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

9355494/ 2. väljaanne

Sisukord

Sissejuhatus	4
Peakomplekti tutvustus	5
1. Peakomplekti kasutamine	6
Helistamine	6
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine.....	6
Automaatne vastuvõtt.....	6
Häälvalimine	7
Helitugevuse seadmine	7
2. FM raadio kasutamine.....	8
Raadio kuulamine	8
Helistamine raadio kuulamise ajal	9
Hooldus ja korrashoid.....	10

Sissejuhatus

Nokia raadioga peakomplektis HS-2R on ühendatud FM-stereoraadio ja peakomplekt. Nokia raadioga peakomplekti HS-2R saab ühendada ühilduvate Nokia telefonidega, millel on Pop-Port™-ühendus, näiteks Nokia 6100¹ ja Nokia 3100. Informatsiooni Teie Nokia ühilduvuse kohta saate kohalikult edasimüüjalt või klienditeenindusest. Peakomplekt lubab Teil ringi liikudes nii helistada kui kõnesid vastu võtta ning samal ajal ka raadiot kuulata. Nokia raadioga peakomplekt HS-2R võimaldab kuulata raadiot ka selliste mobiiltelefonidega, millel sisemine FM-raadio puudub.

Enne peakomplekti kasutamist tutvuge käesoleva juhendiga. Põhjalikum teave on antud telefoni kasutusjuhendis. Ärge eelistage käesolevat juhendit telefoni juhendile, kuna viimane sisaldab vajalikku informatsiooni telefoni ohutu kasutamise ja hooldamise kohta.


Käesolev kasutusjuhend selgitab, kuidas peakomplektiga helistada ja kõnesid vastu võtta ning kuidas FM raadiot kasutada.

1. Telefoni varasemad mudelid ei ühildu.

■ Peakomplekti tutvustus

Nokia raadioga peakomplekt HS-2R koosneb järgmistest osadest:

1. Kõrvaklappidega peakomplekt
2. FM stereo-raadio
3. Helistamise/lõpetamise nupp kõne vastuvõtmiseks, lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks. Helistamise/lõpetamise nuppu all hoides aktiveerub häälvalimine.
4. Üherealine näidik, millel näidatakse valitud raadiojaama numbrit.
5. Pop Port pistik, mille abil ühendatakse peakomplekt telefoniga.
6. Mikrofon
7. Toitenupp raadio sisse- ja väljalülitamiseks.
8. Kinnitusklamber, mille külge saab kinnitada ka kanderihma
9. ⏮ ja ⏭ nupud raadiojaamade otsimiseks.
10. Rullik helitugevuse reguleerimiseks.



1. Peakomplekti kasutamine

■ Helistamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, vajutage helistamiseks helistamise/lõpetamise nupule.

Kõne lõpetamiseks vajutage helistamise/lõpetamise nupule.

Helistamiseks ja kõne lõpetamiseks võib kasutada ka telefoni klahve.

■ Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamise/lõpetamise nupule. Kui Te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage lühidalt kaks korda helistamise/lõpetamise nupule.

Kõne vastuvõtmiseks või keeldumiseks võib kasutada ka telefoni klahve.

Kõne saabudes kostab telefoni jaoks valitud helin.

Automaatne vastuvõtt

Kui automaatse vastamise funktsioon on sisse lülitatud, võtab telefon sissetulnud kõne peale esimest helinat ise vastu.

■ Häälvalimine

Lõpetage pooleliolevad kõned ja hoidke helistamise/lõpetamise nuppu all, kuni kuulete tooni, mis annab märku sellest, et võite nüüd öelda häälvalimise tunnussõna, näiteks inimese nime, kellel soovite helistada. Õelge tunnussõna. Telefon mängib tunnussõna ette ja valib seejärel telefoninumbri.

Häälvalimise võib aktiveerida ka telefonist. Põhjalikumad juhised häälvalimise kohta leiate telefoni kasutusjuhendist.

■ Helitugevuse seadmine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks liigutage kõne ajal peakomplekti helitugevuse rullikut, kuid võite kasutada ka telefoni helitugevuse klahve.

2. FM raadio kasutamine

Nokia raadioga peakomplekt HS-2R saab toidet telefoni Pop-Port ühenduspesast. Kui soovite raadiot kuulata, ühendage peakomplekt telefoniga.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

■ Raadio kuulamine

Et raadio kuuldavus oleks parim võimalik, vaadake, et kõik peakomplekti juhtmed oleksid võimalikult sirges asendis.

- Raadio sisselülitamiseks vajutage toitenupule. Peakomplekt valib automaatselt raadiojaama, mida Te viimati kuulasite. Peakomplekti näidikul näidatakse raadiojaama numbrit.
- Raadiojaamade automaatotsingu käivitamiseks hoidke ⏮ või ⏭ nuppu vähemalt ühe sekundi jooksul all. Raadiojaamade otsimiseks käsitsi vajutage kiiresti ⏮ või ⏭ klahvile.
- Kõrgemate sageduste leidmiseks vajutage ⏭ nupule, madalamate sageduste leidmiseks ⏮ nupule.

■ Helistamine raadio kuulamise ajal

- Kui helistate telefonilt välja või kui Teile saabub kõne, lülitub raadio heli automaatselt välja. Helistamiseks või kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamise/lõpetamise nupule. Kui Te kõne lõpetate, lülitub raadio heli taas automaatselt sisse.
- Kõnest keeldumiseks vajutage telefoni parempoolsele valiku klahvile. Raadio heli lülitub taas sisse.

Hooldus ja korrashoid

Nokia radioga peakomplekt on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke kõik lisaseadmed eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke peakomplekt kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke peakomplekti tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke peakomplekti kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke peakomplekti külmas. Seni kuni seade üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke peakomplekti avada. Asjatundmatu käsitlemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake peakomplekti maha. Peakomplektiga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage peakomplekti puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge peakomplekti värvige. Värv võib valguda peakomplekti liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.

Kui peakomplekti töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.