

Nokia Kannettava radio-HF HS-2R

Käyttöohje

9355494

2. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote

HS-2R noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.



Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

9355494/ 2. painos

Sisältö

Johdanto	4
Kannettavan radio-HF:n esittely.....	5
1. Kannettavan radio-HF:n käyttö	6
Puhelun soittaminen	6
Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....	6
Automaattinen vastaus	6
Äänivalinta	6
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	7
2. FM-radion käyttö	8
Radion kuunteleminen	8
Puhelutoiminnot radion käytön aikana	9
Huolto-ohjeita	10

Johdanto

Nokia Kannettava radio-HF HS-2R laite sisältää FM-stereoradion ja kannettavan HF:n. Nokia Kannettava radio-HF HS-2R voidaan kytkeä yhteensopiviin Nokia puhelimiin, joissa on Pop-Port™-liitin, esimerkiksi Nokia 6100¹ tai Nokia 3100 puhelimeen. Tietoja Nokia puhelimesi yhteensopivuudesta saat jälleenmyyjältäsi tai asiakastuesta. Kannettavan radio-HF:n avulla voit soittaa ja vastaanottaa puheluita sekä kuunnella radiota liikkeellä ollessasi tai toimistossa. Nokian Kannettavan radio-HF:n HS-2R avulla voit kuunnella radiolähetyksiä matkapuhelimilla, joissa ei ole omaa radiota.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kannettavaa radio-HF:ää. Yksityiskohtaisempia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa. Älä käytä tätä käyttöohjetta puhelimen käyttöohjeen sijasta, koska puhelimen käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita.


Tässä käyttöohjeessa kerrotaan, miten kannettavaa radio-HF:ää käytetään peruspuhelutoimintojen kanssa ja miten FM-radiota käytetään.

1. Puhelimen vanhat versiot eivät ole yhteensopivia.

■ Kannettavan radio-HF:n esittely

Nokia Kannettava radio-HF HS-2R koostuu seuraavista osista:

1. Kannettava radio-HF ja korvakuulokkeet
2. FM-stereoradio
3. Vastaus- ja lopetuspainike, jolla voit vastata puheluun tai hylätään tai lopettaa se. Jos painat vastaus- ja lopetuspainiketta kerran pitkään, voit käyttää äänivalintaa.
4. Yhden rivin näyttö, josta näet valitun radiokanavan
5. Pop Port -liitin, jonka avulla voit kytkeä kannettavan radio-HF:n puhelimeen
6. Mikrofoni
7. Virtanäppäin, jolla voit avata tai sulkea radion.
8. Pidike, jossa on koukku hihnan kiinnittämistä varten
9. <<- ja >>-painike radiokanavien hakemista varten
10. Äänenvoimakkuuden säädin



1. Kannettavan radio-HF:n käyttö

■ Puhelun soittaminen

Kun kannettava radio-HF on liitetty puhelimeen, soita puhelu painamalla vastaus- ja lopetuspainiketta.

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla vastaus- ja lopetuspainiketta.

Voit soittaa ja lopettaa puhelun myös puhelimella.

■ Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Vastaa saapuvaan puheluun painamalla vastaus- ja lopetuspainiketta. Jos et halua vastata puheluun, paina vastaus- ja lopetuspainiketta nopeasti kaksi kertaa.

Voit vastata puheluun tai hylätä sen myös puhelimella.

Kun saat puhelun, kuulet soittoäänen, joka on valittu puhelimessa.

Automaattinen vastaus

Jos puhelimen Automaattinen vastaus -toiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

■ Äänivalinta

Kun puhelua ei ole käynnissä, pidä vastaus- ja lopetuspainiketta alhaalla, kunnes kuulet merkkiäänen merkiksi siitä, että voit sanoa haluamasi nimen

äänitunnisteena. Sano äänitunniste. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa sitä vastaavaan puhelinnumeroon.

Voit aktivoida äänivalinnan myös puhelimella. Lisätietoja äänivalinnan käytöstä on puhelimen käyttöohjeessa.

■ Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Kun puhelu on käynnissä, voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä tai painamalla puhelimessa olevaa äänenvoimakkuusnäppäintä.

2. FM-radion käyttö

Nokia Kannettava radio-HF HS-2R saa tarvitsemansa virran puhelimessa olevan Pop-Port-liittimen kautta. Liitä kannettava radio-HF puhelimeen, kun haluat kuunnella radiota.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Radion kuunteleminen

Varmista radion kuuluvuus tarkistamalla, että kannettavan HF:n johdot ovat mahdollisimman suorina.

- Avaa radio painamalla virtanäppäintä. Kannettava radio-HF valitsee automaattisesti radiokanavan, jota kuuntelit viimeksi. Kanavan numero näkyy kannettavan radio-HF:n näytössä.
- Jos haluat, että kanava haetaan automaattisesti, paina - tai -painiketta yli sekunti. Jos haluat hakea kanavan käsin, paina - tai -painiketta nopeasti.
- -painikkeella voit hakea suurempia taajuuksia ja -painikkeella pienempiä taajuuksia.

■ Puhelutoiminnot radion käytön aikana

- Kun soitat tai saat puhelun, radio mykistetään automaattisesti. Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun painamalla vastaus- ja lopetuspainiketta. Kun lopetat puhelun, radion mykistys poistetaan automaattisesti.
- Jos haluat hylätä puhelun, paina puhelimen oikeaa valintanäppäintä. Radion mykistys poistetaan automaattisesti.

Huolto-ohjeita

Nokia Kannettava radio-HF on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia.

- Pidä kaikki lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä kannettava radio-HF kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä kannettavaa radio-HF:ää pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä kannettavaa radio-HF:ää kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä kannettavaa radio-HF:ää kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata kannettavaa radio-HF:ää. Asiantunteaton käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista kannettavaa radio-HF:ää. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita kannettavan radio-HF:n puhdistukseen.
- Älä maalaa kannettavaa radio-HF:ää. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos kannettava radio-HF ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.