

Nokia Radio Headset HS-2R

Brukerhåndbok

9355494

2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.



Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Innhold

Introduksjon.....	4
Oversikt over headsettet.....	5
1. Bruke headsettet.....	7
Ring opp.....	7
Besvare og avvise et anrop.....	7
Automatisk svar.....	7
Taleoppringing.....	7
Justere lydstyrken.....	8
2. Bruke FM-radioen	9
Høre på radio.....	9
Samtalefunksjoner ved bruk av radioen.....	10
Stell og vedlikehold.....	11

Introduksjon

Nokia Radio Headset HS-2R er en kombinasjon av en stereo FM-radioenhet og et headset. Nokia Radio Headset HS-2R kan kobles til compatible Nokia-telefoner med en Pop-PortTM-kontakt, for eksempel Nokia 6100¹ og Nokia 3100. Informasjon om kompatibiliteten til din Nokia-telefon får du ved å kontakte forhandleren eller kundestøtte. Ved hjelp av headsettet kan du ringe og motta samtaler og høre på radio mens du er på farten eller på kontoret. Nokia Radio Headset HS-2R gir deg mulighet til å lytte til radio med mobiltelefoner som ikke er utstyrt med FM-radio.

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker headsettet. Du finner mer detaljert informasjon i brukerhåndboken for telefonen. I tillegg til denne brukerhåndboken bør du lese brukerhåndboken for telefonen, der du finner viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold.


Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker headsettet i forbindelse med grunnleggende ringefunksjoner, samt hvordan du bruker FM-radioen i headsettet.

1. Tidligere versjoner av telefonen er ikke compatible.

■ Oversikt over headsettet

Nokia Radio Headset HS-2R består av følgende deler:

1. Headset med øreplugger
2. Stereo FM-radio
3. Send/avslutt-knapp som du bruker til å svare på, avvise eller avslutte en samtale. Hvis du trykker lenge på send/avslutt-knappen, aktiveres taleoppringing.
4. Et display på én linje viser den valgte radiokanalen.
5. Pop Port-kontakt som brukes til å koble headsettet til telefonen.
6. Mikrofon
7. Av/på-tast som brukes til å slå telefonen på eller av.
8. Bæreklemme med krok som brukes til å feste båndet
9. Bæreklemme med krok som brukes til å feste båndet
10. Bæreklemme med krok som brukes til å feste båndet



9. - og -knapper som brukes til å søke etter radiokanaler.

10. Volumbryter for justering av volum.

1. Bruke headsettet

■ Ringe opp

Når headsettet er koblet til telefonen, trykker du send/avslutt-knappen for å ringe.

Når du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du send/avslutt-knappen.

Du kan også ringe og avslutte en samtale ved hjelp av telefonen.

■ Besvare og avvise et anrop

Trykk send/avslutt-knappen når du vil besvare et innkommende anrop. Hvis du ikke vil svare på anropet, trykker du kort to ganger på send/avslutt-knappen.

Du kan også svare på eller avvise anropet ved hjelp av telefonen.

Når du mottar et anrop, hører du en valgt ringetone på telefonen.

Automatisk svar

Hvis funksjonen Automatisk svar er slått på i telefonen, svarer telefonen automatisk på anrop etter ett ring.

■ Taleoppringing

Når det ikke pågår en samtale, trykker og holder du send/avslutt-knappen til du hører en tone som indikerer at du kan si navnet du ønsker som et talesignal. Les

inn talesignalet. Telefonen spiller av talesignalet og ringer opp det tilknyttede telefonnummeret.

Du kan også aktivere taleoppringing med telefonen. Hvis du vil ha detaljert informasjon om bruk av taleoppringing, kan du se brukerhåndboken for telefonen.

■ Justere lydstyrken

Under en samtale kan du dreie på volumbryteren i headsettet for å øke eller redusere volumet. Alternativt kan du bruke volumtasten på telefonen.

2. Bruke FM-radioen

Pop-Port-tilkoblingen til telefonen fungerer som strømkilde for Nokia Radio Headset HS-2R. Koble headsettet til telefonen når du vil lytte til radioen.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Høre på radio

Du får best radiohørbarhet ved å sikre at alle ledninger på headsettet er rettet ut så mye som mulig.

- Når du vil slå på radioen, trykker du av/på-tasten. Headsettet velger automatisk den radiokanalen du hørte på sist. Kanalnummeret vises på headset-displayet
- Hvis du vil søke etter en kanal automatisk, trykker du enten - eller -knappen i mer enn ett sekund. Hvis du vil søke etter en kanal manuelt, trykker du enten - eller -knappen raskt.
- Trykk  hvis du vil søke etter høyere frekvenser, og  hvis du vil søke etter lavere frekvenser.

■ Samtalefunksjoner ved bruk av radioen

- Når du ringer eller mottar et anrop, dempes radioen automatisk, og du kan ringe eller besvare anropet ved å trykke send/avslutt-knappen. Når du avslutter samtalen, blir radioen automatisk slått på igjen.
- Hvis du vil avvise et anrop, trykker du høyre valgtast på telefonen. Radioen blir automatisk slått på igjen.

Stell og vedlikehold

Headsettet er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Alt ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar headsettet på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar headsettet i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar headsettet i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar headsettet i kalde omgivelser. Når de varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet på innsiden. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne headsettet. Hvis det håndteres feil, kan det ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste headsettet. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre headsettet.
- Ikke mal headsettet. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.

Hvis headsettet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicedsted. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.