


■ Adaptateur audio Nokia AD-46

L'adaptateur audio AD-46 vous permet de connecter votre casque hifi (équipé d'une fiche standard 3,5 mm) au connecteur Pop-Port™ de votre téléphone mobile. L'adaptateur vous permet d'écouter la radio FM ou la musique du lecteur de musique de votre téléphone Nokia par l'intermédiaire de votre casque hifi et de répondre ou de mettre fin à un appel. Lisez également le manuel d'utilisation de votre téléphone, qui contient des informations importantes relatives à la sécurité et la maintenance.

Pour utiliser l'adaptateur, branchez son câble dans le connecteur Pop-Port de votre téléphone Nokia compatible et branchez votre casque hifi au connecteur situé dans la partie supérieure de l'adaptateur. L'adaptateur prend en charge les casques d'une impédance de 16-ohm ou plus.

Pour prendre un appel ou y mettre fin, appuyez sur la touche d'appel . Si votre téléphone prend en charge la numérotation vocale avec cet appareil, maintenez la touche d'appel enfoncée si aucun appel n'est

en cours, puis procédez comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre téléphone.

Pendant un appel, parlez dans le microphone dans le coin supérieur droit de la touche d'appel.

Pour régler le volume, utilisez les boutons situés sur le côté de l'adaptateur (si votre téléphone prend en charge cette fonction) ou utilisez les touches du téléphone.

Pour fixer l'adaptateur à vos vêtements, utilisez le clip situé au dos de l'appareil.



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

Copyright © 2005 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Pop-Port sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation.