


Nokia Bluetooth-headset BH-101



CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-94W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt

zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen,
technologie of software die onderhevig zijn

aan wet- en regelgeving betreffende export
van de V.S. en andere landen. Ontwikking in
strijd met de wetgeving is verboden.

Inleiding

Met de Nokia Bluetooth-headset
BH-101 kunt u telefoongesprekken
voeren terwijl u onderweg bent.
U kunt de headset gebruiken met
compatibele telefoons die de
Bluetooth-technologie voor draadloze
verbindingen ondersteunen.

Lees deze gebruikershandleiding
aandachtig door voordat u de headset
gebruikt. Daarnaast dient u de
handleiding van de telefoon te lezen,
aangezien u hier belangrijke
veiligheids- en onderhoudsinformatie
kunt vinden. Houd de headset buiten
het bereik van kleine kinderen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-
technologie kunt u zonder kabels

verbindingen tot stand brengen
tussen compatibele apparaten. De
telefoon en de headset hoeven niet in
elkaars gezichtsveld te liggen. Het is
wel essentieel dat deze niet meer dan
10 meter van elkaar zijn verwijderd.
Verbindingen kunnen worden
beïnvloed door interferentie van
obstakels, zoals muren, of van andere
elektronische apparaten.

De headset voldoet aan Bluetooth-
specificatie 2.0+ EDR, die
ondersteuning biedt voor
headsetprofiel 1.1 en handsfree profiel
1.5. Informeer bij de fabrikanten van
andere apparatuur naar de
compatibiliteit met dit apparaat.

Aan de slag

De headset bevat de volgende onderdelen zoals weergegeven op de titelpagina: oorlus (1), aansluiting voor oplader (2), oorstuk (3), volume-toetsen (4), indicatorlampje (5), multifunctionele toets (6) en microfoon (7).

U kunt de headset pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen en de headset aan een compatibele telefoon hebt gekoppeld.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Laders

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3, AC-4 en DC-4.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze headset. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

De batterij opladen

Lees vóóordat u de batterij oplaadt eerst "Informatie over de batterij" aandachtig door.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de kabel van de lader aan op de aansluiting van de lader (10). Het indicatorlampje is rood tijdens het opladen. Mogelijk duurt het even voordat het oplaadproces begint.

Het kan 2 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

3. Als de batterij volledig is opgeladen, wordt het indicatorlampje groen. Haal de lader uit het stopcontact en maak de headset los.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 8 uur gesprekstijd of maximaal 180 uur stand-bytijd. De gesprekstijd en stand-bytijd kunnen echter verschillen afhankelijk van de gebruikte compatibele Bluetooth-apparaten, gebruiksinstellingen, gebruiksstijl en omgeving.

Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u iedere minuut een pieptoon en begint het rode indicatorlampje langzaam te knipperen.

In- en uitschakelen

U kunt de headset inschakelen door de multifunctionele toets ongeveer

5 seconden ingedrukt te houden. U hoort dan een piepsignaal en het groene indicatorlampje begint te knipperen. De headset probeert nu verbinding te maken met een gekoppeld apparaat.

U kunt de headset uitschakelen door de multifunctionele toets (ongeveer 5 seconden) ingedrukt te houden totdat de headset een piepsignaal geeft en het rode indicatorlampje één keer knippert.

De headset koppelen

1. Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en dat de headset is uitgeschakeld.
2. Houd de multifunctionele toets (ongeveer 8 seconden) ingedrukt totdat het groene indicatorlampje snel begint te knipperen.

3. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in en laat de telefoon naar Bluetooth-apparaten zoeken.
4. Selecteer de headset in de lijst met gevonden apparaten.
5. Voer de code 0000 in om de headset en de telefoon te koppelen en te verbinden. Bij sommige telefoons moet u nog apart verbinding maken nadat u de apparaten hebt gekoppeld. U hoeft

de headset slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als de koppeling is gemaakt, wordt de headset weergegeven in het telefoonmenu met de Bluetooth-apparaten die momenteel aan de telefoon zijn gekoppeld.

Wanneer de headset is verbonden met de telefoon en klaar is voor gebruik, knippert het groene indicatorlampje langzaam.

Algemene gebruiksinstructies

De headset op uw oor plaatsen

De headset is klaar voor gebruik aan uw rechteroor. Schuif de oorlus over uw oor (11) en plaats het oorstuk voorzichtig in uw oor. U kunt de oorlus buigen om deze zo beter op uw oor te kunnen plaatsen. Richt de headset op uw mond (12). U kunt de headset op uw linkeroor gebruiken door de oorlus

los te maken (8), om te draaien en weer vast te maken zodat de lus zich links van het Nokia-logo bevindt (9).

Gespreksfuncties

Wanneer de headset met de telefoon is verbonden, kunt u een gesprek tot stand brengen door de telefoon als gewoonlijk te gebruiken.

Als uw telefoon nummerherhaling bij de headset ondersteunt, drukt u tweemaal op de multifunctionele toets wanneer er geen gesprek actief is.

Als uw telefoon spraaklabels bij de headset ondersteunt, houdt u de multifunctionele toets ongeveer 2 tot 3 seconden ingedrukt totdat de telefoon spraaklabels opstart. Volg de gebruikershandleiding bij de telefoon voor de verdere procedure. Tijdens een gesprek kan geen gebruik worden gemaakt van spraaklabels.

U kunt een oproep beantwoorden of beëindigen door op de multifunctionele toets te drukken. U kunt een inkomende oproep weigeren door tweemaal op deze toets te drukken.

U kunt het volume van de headset tijdens een gesprek aanpassen door op een van de volumetoetsen te drukken.

U kunt tijdens een gesprek schakelen tussen de headset en een compatibele

telefoon door de multifunctionele toets ongeveer 2 tot 3 seconden ingedrukt te houden.

De instellingen wissen of een reset uitvoeren

U kunt de koppelingen van de headset verwijderen door de headset in te schakelen en de multifunctionele toets ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden totdat het indicatorlampje afwisselend rood en groen knippert.

U kunt een reset uitvoeren als de headset niet meer functioneert terwijl deze wel is opgeladen door de multifunctionele toets ingedrukt te houden en de headset op een lader aan te sluiten.

Problemen oplossen

Als u de headset niet kunt verbinden met uw compatibele telefoon, moet u controleren of de headset wel is opgeladen en ingeschakeld en of deze is gekoppeld aan uw telefoon.

Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde lader brengt het risico met zich mee van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enige minuten duren voordat het indicatorlampje van de batterij wordt weergegeven.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet

gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde

kunststoffen doen vervormen of smelten.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het

apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer

gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.