





Nokia Bluetooth Headset BH-208



VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok HS-80W spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov alebo za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa predkladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Neautorizované zmeny alebo úpravy tohto prístroja môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa používať tento prístroj.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity,

technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín.

Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Úvod

Bluetooth headset Nokia BH-208 vám umožňuje volať a prijímať volania, aj keď ste v pohybe. Headset môžete používať s kompatibilnými telefónmi, ktoré podporujú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Skôr než začnete headset používať, pozorne si prečítajte tento návod na používanie. Prečítajte si aj používateľskú príručku svojho telefónu, kde nájdete dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe. Headset uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje spojiť sa s kompatibilnými zariadeniami bez použitia kábla. Telefón a headset nemusia byť na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť by nemala prekročiť 10 metrov (30 stôp). Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento bezdrôtový headset vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje Headset Profile 1.1 a Hands-free Profile 1.5.

O kompatibilitě iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u poskytovateľa služieb.

Začíname

Headset obsahuje nasledovné časti, zobrazené na titulnej strane: svetelný indikátor (1), tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru (2), zásuvku pre nabíjačku (3), strmeň na ucho (4), mikrofón (5), slúchadlo (6), vypínač (7) a tlačidlo ovládania hlasitosti (8).

Pred použitím headsetu musíte nabiť batériu a spárovať headset s kompatibilným telefónom.

Niektoré časti headsetu sú magnetické. Headset môže priťahovať kovové predmety. Neumiestňujte do blízkosti headsetu kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá, pretože

môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Nabíjačky

Pred použitím si skontrolujte číslo modelu nabíjačky, ktorú mienite použiť s týmto headsetom. Pre tento headset sú určené nabíjačky AC-3, AC-4 a DC-4.



Výstraha: Používajte výlučne nabíjačky, schválené spoločnosťou Nokia pre tento

konkrétny doplnok. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a hrozí nebezpečenstvo.

Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Nabitie batérie

Tento headset má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vybrať, mohli by ste prístroj poškodiť.

1. Nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky.
2. Zapojte kábel nabíjačky do zásuvky pre nabíjačku. Počas nabíjania svieti indikátor červeným svetlom. Môže trvať chvíľku, kým sa začne nabíjanie. Ak sa nabíjanie nezačne, odpojte nabíjačku, znova ju zapojte a sledujte, či sa začalo nabíjanie. Úplné nabitie batérie môže trvať až 1 hodinu a 30 minút.
3. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor začne svieťiť zeleným svetlom. Odpojte nabíjačku od headsetu a od elektrickej zásuvky.

Plne nabitá batéria vydrží až 6 hodín a 30 minút hovoru alebo až 150 hodín v pohotovostnom režime. Hovorový i pohotovostný čas však môže kolísať v závislosti od použitého mobilného telefónu a iných produktov, ktoré komunikujú cez Bluetooth, ďalej od prevádzkových nastavení a spôsobu používania, ako aj od prostredia.

Keď v batérii klesne napätie, headset zapípa a indikátor začne blikať červeným svetlom.

Zapnutie a vypnutie headsetu

Headset sa zapína stlačením a pridržaním vypínača až do zaznenia pípnutia a rozsvietenia zeleného indikátora.

Headset sa vypína stlačením a pridržaním vypínača až do zaznenia pípnutia, pričom sa nakrátko rozsvieti červený indikátor.

Párovanie headsetu

1. Skontrolujte, či je váš telefón zapnutý a headset vypnutý.
2. Stlačte a podržte vypínač dovtedy, až začne indikátor rýchlo blikať zeleným svetlom.
3. Aktivujte funkcie Bluetooth na telefóne a spustite na telefóne vyhľadávanie Bluetooth zariadení.
4. Vyberte headset zo zoznamu nájdených zariadení.

5. Zadajte prístupový kód **0000**, aby sa headset spároval s telefónom a vytvorilo sa spojenie. Na niektorých telefónoch je po spárovaní potrebné ešte zvlášť nadviazať spojenie. Párovanie headsetu s telefónom stačí uskutočniť iba raz.

Ak bolo spárovanie úspešné, headset zapípa a objaví sa v menu telefónu medzi spárovanými zariadeniami Bluetooth. Headset je teraz pripravený na použitie.

Základy obsluhy

Umiestnenie headsetu na ucho

Nasad'te si strmeň poza ucho (9) a nasmerujte headset k ústam. Opatrne prevlečte strmeň okolo ucha tak, aby mal čo najlepšiu polohu (10). Ak chcete používať headset na ľavom uchu, jemne vyberte strmeň, otočte

a vráťte ho späť tak, ako je zobrazené na obrázkoch 11 a 12.

Obsluha hovorov

Na telefonovanie používajte telefón obvyklým spôsobom, aj keď máte k telefónu pripojený headset.

Ak váš telefón s headsetom podporuje opakovanú voľbu posledného čísla a nemáte práve hovor, dvakrát stlačte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru.

Ak váš telefón podporuje hlasovú voľbu s headsetom, a ak neprebíha hovor, stlačte a podržte tlačidlo prijatia /ukončenia a postupujte tak, ako je uvedené v používateľskej príručke vášho telefónu.

Na prijatie alebo ukončenie hovoru použite tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru. Ak chcete prichádzajúce volanie odmietnuť, dvakrát stlačte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru.

Pri nastavení hlasitosti headsetu stláčajte tlačidlo ovládania hlasitosti smerom nahor alebo nadol.

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, stlačte stred tlačidla ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť hovor medzi headsetom a kompatibilným

telefónom, stlačte a podržte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru.

Zrušenie nastavení alebo reset

Ak chcete zrušiť všetky nastavenia spárovania headsetu, vypnite headset a stlačte a podržte vypínač spolu s tlačidlom prijatia/ukončenia hovoru a to dovtedy, až začne striedavo blikať červený a zelený indikátor.

Ak headset prestal fungovať, hoci je nabitý, a potrebujete ho zresetovať, zapojte ho do nabíjačky a stlačte súčasne vypínač a tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru.

Informácie o batérii

Váš prístroj je napájaný nabijateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Batériu nabíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa vybije.

Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak prístroj ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš

prístroj zamočí, nechajte ho úplne vysušiť.

- Nepoužívajte a neuchováajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchováajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických súčastí, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchováajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky.

Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zaneste ho do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na vašom výrobku, v dokumentácii, alebo na balení upozorňuje, že

v Európskej únii sa musia všetky elektrické a elektronické produkty, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odovzdať do separovaného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

V záujme ochrany pred možným ohrozením životného prostredia alebo ľudského zdravia, spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou, a možnosti trvalého opätovného používania materiálov treba výrobok recyklovať. Informácie o recyklovaní môžete získať u predajcu výrobku, u miestnych spracovateľov odpadu, v národných inštitúciách zodpovednosti výrobcov za likvidáciu odpadu, alebo od pracovníkov vášho miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.