

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-300 kasutusjuhend



KINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode HS-50W vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

© 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseste ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga.

Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9246075 / 1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	5
2. Alustamine	6
Nupud ja osad	6
Laadijad	6
Aku laadimine	7
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine	8
Peakomplekti paaristamine	8
Peakomplekti lahutamine telefonist	9
Peakomplekti taasühendamine telefoniga	9
Tõrkeotsing	10
3. Tavakasutus	11
Peakomplekti paigutamine kõrva külge	11
Kõnede haldamine	12
Kuulari helitugevuse seadmine	12
Mikrofoni välja- ja sisselülitamine	12
Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi	13
Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga	13
Seadete kustutamine	13
4. Akuteave	14
Hooldus ja korrashoid	15

1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-300 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta. Võite ühendada peakomplekti ühilduva ning Bluetooth-tehnoloogiat võimaldava telefoniga.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusala teave. Hoidke peakomplekti väikelaste eest.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate sideseadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Juhtmeta peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.


Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

■ Nupud ja osad

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

- Toitenupp ja märgutuli (1)
- Mikrofon (2)
- Akulaadija pistikupesa (3)
- Vastamis-/lõpetamisnupp (4)
- Vahetatav kõrvaklamber (5)



Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama ühilduva telefoni komplektiga.



Märkus. Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

1. Pöörake peakomplekti tagumine pool enda poole ja eraldage peakomplekti vasakult küljelt (vaadake jaotist "[Peakomplekti paigutamine kõrva külge](#)" lk 11).


2. Ühendage laadija vooluvõrku.

3. Ühendage laadija juhe peakomplektiga.

Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Kui laadimine ei alga, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.

4. Kui aku on täis laetud, kustub punane märgutuli. Eemaldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 5 tundi 30 minutit kõneaega või kuni 150 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest või



teistest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja vilkuma hakkab punane märgutuli.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke all toitenuppu. Peakomplekt annab piiksuga märku ja vilkuma hakkab roheline märgutuli. Kui peakomplekt on ühendatud paaristatud telefoniga ning kasutamiseks valmis, vilgub roheline märgutuli aeglaselt.

Seadme väljalülitamiseks hoidke all toitenuppu. Peakomplekt annab piiksuga märku ja korraks välgab punane märgutuli.

■ Peakomplekti paaristamine

Enne peakomplekti kasutamist telefoniga tuleb telefon ja peakomplekt omavahel paaristada ning ühendada.

1. Lülitage telefon ja peakomplekt sisse.
2. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiade telefoni kasutusjuhendist.
3. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-300).
4. Sisestage seadme paaristamiseks ette nähtud Bluetoothi pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast

paaristamist eraldi luua. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist.
Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

Kui paaristamine õnnestus, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja seade kuvatakse telefoni menüüs, kus saate vaadata praegu paaristatud Bluetooth-seadmeid.

Peakomplekti lahutamine telefonist

Peakomplekti telefonist lahutamiseks (näiteks selleks, et telefon teise Bluetooth-seadmega ühendada) toimige järgmiselt.

- Lülitage peakomplekt välja.
- Katkestage peakomplekti ühendus telefoni Bluetoothi menüüs.
- Viige peakomplekt telefonist kaugemale kui 10 meetrit.

Võtke arvesse, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist paaristust.

Peakomplekti taasühendamine telefoniga

Peakomplekti ühendamiseks telefoniga lülitage peakomplekt sisse, looge ühendus oma telefoni Bluetoothi menüüs või vajutage seadme vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda all.

Võite seada telefoni automaatselt peakomplektiga ühenduma, kui peakomplekt sisse lülitatakse. Selleks muutke Nokia telefonides Bluetoothi menüüs paaristatud seadme seadeid. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist.

■ Tõrkeotsing

Kui te ei saa peakomplekti oma telefoniga ühendada, toimige järgmiselt.

- Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ning telefoniga paaristatud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on telefonis aktiveeritud.
- Veenduge, et peakomplekt on telefonile lähemal kui 10 meetrit ning et telefoni ja peakomplekti vahel pole takistusi (nt teised elektroonikaseadmed või seinad).
- Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see algseadistamiseks laadijaga ja vajutage põgusalt samaaegselt toitenuppu ning vastamis-/lõpetamisluppu. Lähtestamine ei kustuta teie seadeid (nt paaristusseadeid).


3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine kõrva külge

Peakomplekti külge on kinnitatud kõrvaklamber.

Et kasutada peakomplekti ilma kõrvaklambriga, pistke kuular kõrva.

Et kasutada peakomplekti koos kõrvaklambriga paremal kõrval, pöörake peakomplekti tagumine külg enda poole ja eraldage kõrvaklamber peakomplekti paremalt küljelt (1), tõstes klambrit ülespoole. Et kasutada peakomplekti koos kõrvaklambriga vasakul kõrval, eraldage kõrvaklamber peakomplekti vasakult küljelt. Lükake kõrvaklamber kõrva taha (2) ja pistke kuular kõrva (3).



Peakomplekti kõrvaklambreid on mitut värvi. Kõrvaklambri vahetamiseks eraldage kõrvaklamber peakomplekti mõlemalt küljelt ning kinnitage uus klamber, paigutades klambri otstes olevad nagad peakomplekti vastavatesse süvenditesse.

■ Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate telefoniga helistada nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab viimase numbriga kordusvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või kasutage telefoniklahve. Kui automaatse vastamise funktsioon on sisse lülitatud, võtab telefon sissetulnud kõne automaatselt ühe helina järel vastu.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või kasutage telefoniklahve.

■ Kuulari helitugevuse seadmine

Kõne ajal kuulari helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage telefoni helitugevusklahve.

■ Mikrofoni välja- ja sisselülitamine

Kõne ajal mikrofoni välja- ja sisselülitamiseks kasutage telefoni vastavat funktsiooni.

■ Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse Nokia telefoni ja vastupidi vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ning hoidke seda all või kasutage oma telefoni vastavat funktsiooni.

■ Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga

Peakomplekti saab paaristada kuni kaheksa telefoniga, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult ühe telefoniga.

Peakomplektiga esimesena paaristatud telefoni nimetatakse vaiketelefoniks. Kui peakomplekti sisselülitamisel asub 10 meetri raadiuses mitu paaristatud telefoni, üritab peakomplekt luua ühendust vaiketelefoniga.

Kui peakomplekt ei suuda vaiketelefoniga ühendust luua, üritab see luua ühenduse viimati kasutatud telefoniga. Kui peakomplekt ei saa ka selle telefoniga ühendust, võib komplekti ühendada ühega ülejäänud kuuest paaristatud telefonist. Ühenduse loomise juhtnõõrid leiate telefoni kasutusjuhendist.

■ Seadete kustutamine

Kui soovite nullida peakomplekti kõik seaded (näiteks paaristatud seadmete loendi, kui peakomplekti ei õnnestu telefoniga paaristada), hoidke toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisnuppu vähemalt 10 sekundit all. Kui peakomplekti seaded on kustutatud, kostab kaks piiksu ning mõne sekundi jooksul vilguvad vaheldumisi roheline ja punane märgutuli.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut ainult Nokia heakskiidetud laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate aku liiga kuumu või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Hoidke akut temperatuurivahemikus 15°C ja 25°C (59°F ja 77°F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõupid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.